



























Xerox® WorkCentre® 6505
















Yazıcı Sembolleri








Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Öğeyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi ışığa maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.

Sembol	Açıklama
	Yazdırma kalitesi sorunlarından veya şeride hasar vermektan kaçınmak için aktarım şeridine parmaklarınızla veya sivri nesnelerle dokunmayın.
	Yazdırma kalitesi sorunlarından veya şeride hasar vermektan kaçınmak için aktarım şeridine herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya düşürmeyin.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Beklemede
	Zımba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostallar kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.

Sembol	Açıklama
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl
	Delikli Kağıt
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.

Sembol	Açıklama
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Telefon Hattı
	Ağırlık
	Başlat Düğmesi
	Durdur Düğmesi
	İş Durumu Düğmesi
	Yazıcı Durumu Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
CA //	Tümünü Sil Düğmesi
	Kopyala Düğmesi
	Tarama Düğmesi
	Yazdırma Düğmesi
	Faks Düğmesi
	Duraklatma/Yeniden Arama Düğmesi

Sembol	Açıklama
	Hızlı Arama Düğmesi
	Geri Düğmesi
	Adres Defteri Düğmesi
	Hata Durum Göstergesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.

