

# **Guide d'utilisation rapide**

## WorkCentre 7228/7235/7245



701P44879

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network et Windows Server des sont marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Novell, NetWare, IntranetWare et NDS sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 et PostScript Logo sont des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS et TrueType sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans les autres pays.

HP, HPGL, HPGL/2 et HP-UX sont des marques déposées de Hewlett-Packard Corporation.

Tous les autres noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les données sauvegardées sur le disque dur de la machine peuvent être perdues en cas d'incident sur le disque dur. Xerox ne peut être tenue pour responsable de tout dommage indirect ou consécutif à toute perte de données. Xerox ne peut être tenue pour responsable de toute panne des machines consécutive à une infection par un virus ou un piratage informatique.

Important (1) Ce manuel est soumis à droits d'auteur avec tous droits réservés. Conformément aux lois sur les droits d'auteur, il est interdit de copier ou de modifier une partie ou la totalité du contenu de ce manuel sans le consentement écrit de l'éditeur.(2) Des parties du contenu de ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.(3) N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les ambiguïtés, erreurs, omissions ou pages manquantes éventuelles. Une opération non autorisée peut avoir pour conséquences des problèmes ou des accidents.

Xerox ne peut être tenue pour responsable de tous problèmes consécutifs à une utilisation non autorisée de l'appareil.

L'exportation de ce produit est strictement contrôlée en conformité avec les dispositions relatives au marché des changes et au commerce extérieur du Japon et/ou les règlements de contrôle des exportations des États-Unis.

Xerox et Ethernet sont des marques déposées.

REMARQUE : Les titres en BLEU sont destinés au personnel informatique, les titres en VERT aux utilisateurs finals et les titres en ROUGE indiquent qu'une intervention sur la machine est nécessaire. Certains écrans de l'interface utilisateur peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

### Table des matières

Panneau de commande	3
Paramètres de support	5
Création cahier	7
Impression protégée	9
Télécopie LAN simple	13
Utilisation de la fonction Vignette	15
Impression d'un relevé de configuration	17
Réglage Auditron	19
Pages de garde	23
Compteurs de facturation	25
Remplacement des cartouches de toner	27

### Panneau de commande





2.

3

4.

#### Écran tactile

Il permet de programmer les fonctions requises. Il indique également les instructions de résolution des incidents et les informations générales concernant la machine.

#### **Touche Services**

Cette touche permet d'afficher les fonctions disponibles.

#### ) État travail

Cette touche permet d'afficher les informations relatives au déroulement des travaux.

#### État machine

Cette touche permet d'afficher l'état actuel de la machine.

### Panneau de commande



#### Pause composition

Cette touche permet d'entrer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopieur.



#### Annuler (C)

Cette touché permet de supprimer les valeurs numériques ou le dernier chiffre entré.



#### # (dièse)

Cètte touche permet d'entrer un caractère ou un groupe de composition.



#### Marche

Cette touche permet d'exécuter un travail.



#### Arrêt

Cette touche permet d'interrompre momentanément le travail en cours. Suivez les instructions affichées pour annuler ou poursuivre le travail.



#### Interruption

Cette touche permet d'interrompre momentanément le travail de copie en cours pour en effectuer un autre plus urgent.



#### Annuler tout (AC)

Une seule pression sur cette touche permet de rétablir les valeurs par défaut et d'afficher l'écran initial du mode en cours. Deux pressions successives permettent de rétablir les valeurs par défaut pour toutes les fonctions de la machine.

#### 12.) Langue

Cette touche permet d'afficher le texte dans une autre langue (si plusieurs sont disponibles).



#### **Connexion/Déconnexion**

Cette touche permet d'entrer le mot de passe requis pour accéder aux outils utilisés pour définir le paramétrage par défaut de la machine.



#### Mode Économie d'énergie

Indique si la machine est en mode économie d'énergie. Permet également d'annuler le paramétrage actuel du mode économie d'énergie.

#### Paramètres des supports

Suivre la procédure ci-après pour définir le type et le format de papier :

ATTENTION : il est important de définir correctement les paramètres de type et de format de papier pour les supports chargés dans les magasins. Une définition incorrecte du type et du format des supports peut provoquer des dommages au niveau du module four.

Lorsqu'un support est chargé dans un magasin, l'écran Configuration des magasins apparaît sur l'écran tactile.

1. Appuyer sur le bouton **Modifier les paramètres**.



2. Sélectionner le type de papier approprié dans la liste affichée sur l'écran tactile.



### Paramètres des supports

- 3. Sélectionner le format de papier approprié dans la liste affichée sur l'écran tactile.
- 4. Appuyer sur le bouton Enregistrer.



- 5. Appuyer sur le bouton **Enregistrer**.
- 6. Appuyez sur **Confirmer**.



### **Création cahier**

A partir duposte de travail, sélectionner l'option **Imprimer** de l'application utilisée.

REMARQUE : dans l'exemple illustré ci-dessous, le pilote d'imprimante PCL utilisé est un pilote.

- 1. Cliquer sur le bouton **Propriétés**.
- 2. Cliquer sur l'onglet **Papier/Réception**.
- 3. Cliquer sur le bouton Sélection du papier.



- 4. Cliquer sur la zone déroulante **Format papier**, puis sélectionner le format de support approprié.
- 5. Cliquer sur le bouton **OK**.

### **Création cahier**

- 6. Cliquer sur l'onglet Mise en page.
- 7. Cliquer sur le bouton Cahier/Affiche/Document mixte.



8. Cliquer sur l'option Création cahier.



- 9. Si nécessaire, cliquer sur le bouton **OK** pour résoudre les éventuels conflits.
- 10. Cliquer sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre **Création** cahier.
- 11. Cliquer sur le bouton **OK** pour efermer la fenêtre **Propriétés**.
- 12. Entrer le nombre d'impressions désiré, puis cliquer sur le bouton **OK**.

#### Impression protégée

A partir poste de travail, sélectionner l'option **Imprimer** de l'application utilisée.

REMARQUE : dans l'exemple illustré ci-dessous, le pilote d'imprimante PCL utilisé est un pilote.

- 1. Cliquer sur le bouton **Propriétés**.
- 2. Cliquer sur l'onglet Papier/Réception.
- 3. Cliquer sur le champ **Type travail**.
- 4. Cliquer sur l'option Impression protégée.



### Impression protégée

5. Cliquer sur le bouton **Configurer**.

2	Type de trav	ail :	-	B	Mode tirage	-
ر الت ر	Impression Récapitulati	protégée f papier	Setup	Agrafage	Mode trage	
	A3	Sélection du p	apier		Agrafes	
a	0			Réception		-
	Adapter	a la page Sauver	Modifier	Réception :		
			3	Mode couleur		Quantité :
		Sta	Đ	1		
	inv				Val	laurs nar

 Entrer un ID utilisateur et un mot de passe (de 1 à 12 chiffres) dans les champs prévus à cet effet, puis cliquer sur le bouton OK.



- 7. Cliquer sur le bouton **OK**.
- 8. Entrer le nombre d'impressions désiré, puis cliquer sur le bouton **OK**.

### Impression protégée

9. Appuyer sur le bouton État des travaux, sur le panneau de commande du système.



#### 10. Appuyer sur l'onglet **Documents mémorisés**.

Impression différée Tous les travaux Documents mémorisés	
Impression protégée	Impression différée
	Boîte aux lettres

- 11. Appuyer sur le bouton Impression protégée.
- 12. Sélectionner un ID utilisateur.

13. Appuyer sur le bouton Liste des documents.

01	User Name1	002 User Nare/2	001 → 200
003	Upor Namo3	004 Uter Namo4	
105	User Name5	005 User NameG	
007	Uper Name7	008 User Name6	300
115	User Name9	010 User Name 10	
011	Uper Name11	012 Uber Name 12	
013	Uper Name 13	014 User Name 34	 )
115	User Name15	015 User Name 16	
317	Uper Name17	018 User Name 18	
019	User Name19	020 User Name20	<b></b>

- 14. Entrer le mot de passe (de 1 à 12 chiffres).
- 15. Appuyer sur le bouton **Confirmer**.
- 16. Sélectionner le document voulu et appuyer sur le bouton **Imprimer**.

			Actua	aliser	Fermer
Liste	Vgnette				12
1	S Doc Name 101	2005/4/17	10.14AM	11	Sélectionner tout
	👹 Doc Name102	2006/4/17	10.14AM	12	
	Cox Name103	2006/4/17	10.14AM	13	Supprimer
	Coc Name104	2006/4/17	10 14AM	14	Informations
	Occ Name 105	2006/4/17	10 14AM	15	
	C Doc Name106	2006/4/17	10.14AM	16	Paramètres de
	Coc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	Impression
	Coc Name108	2006/4/17	10.14AM	18	
	Coc Name 109	2006/4/17	10:14AM	19	

17. Appuyer sur le bouton **Imprimer et supprimer** ou **Imprimer et enregistrer**.

Le document est envoyé dans le bac de réception.

### Télécopie LAN simple

- 1. Ouvrir le pilote d'imprimante
- 2. Sélectionner Fax en tant que Type de travail



3. Entrer les informations relatives au destinataire



### Télécopie LAN simple

4. Définir les options de fax



5. Spécifier l'option d'en-tête requise

#### 6. Envoyer le fax

Lorsque toutes les options requises ont été sélectionnées, cliquer sur **OK**. Sélectionner **OK** dans l'écran du pilote d'imprimante et **OK** dans la boîte de dialogue d'impression. Un écran de confirmation s'affiche, avec la liste des destinataires que vous avez sélectionnés. Pour effectuer des modifications, sélectionner **Modifier**. Si les informations sont correctes, sélectionner **OK** et le fax sera soumis à la file de télécopie de la machine pour être transmis.

### Utilisation de la fonction Vignette

La fonction **Vignette** est disponible en option et peut ne pas être installée sur la machine. Contacter l' administateur système pour configurer cette fonction sur la machine.

- 1. Sélectionner l'icône Envoi depuis boîte aux lettres.
- 2. Sélectionner le Nom de boîte aux lettres.

001	TEST1	001 → 1
002	1EST2	
003	TEST3	
004	TEST4	
005	TEST5	
006	TEST6	
007	TEST7	
008	TESTB	
009	TEST9	
010	TEST10	

3. Sélectionner le Nom du document.

			Actua	aliser	Fermer
Liste	Vgnete				
és :		~			12
1	Si Doc Name 101	2005/4/17	10-1-4AM	- 11	Sélectionner tout
	W Contractor		10.14.00		
	Coc Name 103	2006/4/17	10.14AM	13	Supprimer
	Coc Name 104	2006/4/17	10:14AM	14	Informations
	Occ Name 105	2006/4/17	10 14AM	15	
	C Doc Name 106	2006/4/17	10.14AM	16	Paramètres de
	S Doc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	Improvedies
	Coc Name108	2006/4/17	10.14AM	18	
	Doc Name109	2005/4/17	10 14AM	19	Impression

## Utilisation de la fonction Vignette

#### 4. Sélectionner Vignette.

			Actu	aliser	Fermer
Liste	Vgnet	•			12
<b>1</b>	Stor Name 101	2006/4/17	10-1-6AM	11	Selectionner tout
	Doc Name 102	2005/4/17	10.14AM	12	
	Cox Name 103	2006/4/17	10.14AM	13	Supprimer
	Coc Name104	2005/4/17	10 14AM	14	Informations
	🔮 Doc Name 105	2005/4/17	10.14AM	15	
	C Doc Name106	2005/4/17	10.14AM	16	Paramètres de
	S Doc Name 107	2006/4/17	10:14AM	17	Impression
	Coc Name108	2005/4/17	10.14AM	18	
	Doc Name 109	2006/4/17	10-14AM	19	-

- 5. Sélectionner Imprimer.
- 6. Sélectionner les options Papier, Réception et Impression recto verso.
- 7. Sélectionner Imprimer.



### Impression d'un relevé de configuration

1. Pour imprimer un relevé de configuration, appuyer sur la touche **État machine**.



2. Sélectionner **Imprimer un relevé et/ou une liste** sur l'onglet **Compteur fact./Imprimer relevé**.

État machine	Compteur fact./Imprimer relevé	Modules remplaçables	Incidents	
Compteurs de	e facturation			
Imprimer un liste	relevé et/ou une			

#### Impression d'un relevé de configuration

3. Sélectionner **Paramètres du mode Impression**, puis **Liste des paramètres - Éléments courants**.

Paramètres du mode Impression	Fermer
Liste des paramètres- Élémer	

4. Appuyer sur la touche Marche.



5. Un message confirme que l'impression du relevé est en cours. Le relevé est envoyé dans le bac récepteur.

Pour configurer l'Auditron, il faut tout d'abord créer des comptes utilisateur puis activer l'Auditron. Les utilisateurs devront alors entrer le code d'accès associé à leur compte pour utiliser certaines fonctions de la machine. Il est possible de créer jusqu'à 1 000 comptes.

Les paramètres suivants doivent être définis pour tous les comptes utilisateur :

- Code d'accès
- Nom de compte
- Accès couleur
- Limite de crédit

Une fois que les comptes ont été définis et créés, activer les comptes voulus pour démarrer l'utilisation de l'Auditron. Le nom de compte et le code d'accès doivent être uniques pour chaque compte.

Il est possible d'activer le mode Auditron pour la copie, la numérisation ou les deux. Lorsque le mode Auditron est activé, l'utilisateur doit appuyer sur la touche Connexion/Déconnexion et entrer le code d'accès correspondant à son compte utilisateur pour pouvoir utiliser la machine. Indiquer si la fonction de gestion de l'Auditron est activée ou non et si une opération d'authentification est requise.

Une fois connecté et après avoir affiché l'écran Paramètres système, sélectionner **Configuration Connexion / Mode Auditron**.

Configuration connexion / Gestion Auditron	Fermer
Vérifier/Créer comptes utilisateur Réinitialiser les comptes Admin	istrateur système
Configuration des informations utilisateur	
Password Entry from Control Panel Configuration Connexion Mode Auditron	

Sélectionner le paramètre à définir. Les options suivantes sont disponibles :

• **Désactivé(e) :** pour faire fonctionner la machine, il n'est pas nécessaire de se connecter.

• Accès machine locale : la gestion de l'Auditron s'effectue au vu des utilisateurs authentifiés déjà enregistrés sur la machine.

• Accès réseau : la gestion de l'Auditron s'effectue à l'aide des informations utilisateur gérées par le service de comptabilisation éloigné. Les informations utilisateur sont enregistrées par ce service éloigné.

Config. connexions/Mode Auditron	Annuler	Sauver
Désactivé(e)		
Accès machine locale		
Acces éloigné		

#### **Mode Auditron :**

Sélectionner **Mode Auditron**. Sélectionner **Activé** pour les services pour lesquels la fonction de gestion doit être activée.

Service Copie : la gestion de l'Auditron se fera pour les opérations de copie.

Service Numérisation : la gestion de l'Auditron se fera pour les opérations de numérisation.

Service Impression : la gestion de l'Auditron se fera pour les opérations d'impression.

Config. connexions/Mode Auditron		Annuler	Sauver
Désactivé(e)	Mode Auditron	Accès boites aux lettres	
Accès machine locale	Service Impression	Connexion Impression	
•	Service Numérisation		
Accès éloigné	Service Fax		

1. Appuyer sur la touche **Accès** du panneau de commande.



2. Entrer l'ID utilisateur, puis appuyer sur le bouton **Confirmer**.

ID de connexion administrateur système	Annuler	Confirmer
ID de connexion administrateur s	système	
•		
		Clavier

- 3. Appuyer sur le bouton **Paramètres système**.
- 4. Appuyer sur le bouton **Paramètres système**.
- 5. Appuyer sur le bouton **Paramètres du mode Impression**.



## Pages de garde

- 6. Appuyer sur le bouton Autres paramètres.
- 7. Utiliser les flèches de défilement pour atteindre le bouton **Page de garde**. Appuyer sur le bouton **Page de garde**.

Autres parametres		
1.		
2	[1	
3		
4		
5	10	
6 Page de garde	Désactivé(e)	2
£,	barren	
8	1	
9		
10		Changer parametres

- 8. Appuyer sur le bouton **Modifier les paramètres**.
- 9. Choisir l'option de page de garde appropriée, puis appuyer sur le bouton **Enregistrer**.



10. Appuyer sur le bouton **Fermer** à plusieurs reprises pour quitter les écrans Paramètres système.

#### **Compteurs de facturation**

L'écran **Compteur de facturation** permet d'accéder aux données d'utilisation et aux informations de facturation de la machine. Les compteurs disponibles varient selon la configuration et le paramétrage de la machine.

Pour accéder aux compteurs de facturation :

1. Sélectionner la touche État machine.



### **Compteurs de facturation**

## 2. Afficher l'onglet **Compteur fact./Imprimer relevé**, si nécessaire, et sélectionner **Compteur de facturation**.

3. Les compteurs de facturation s'affichent.

Compteurs de facturation			Fermer
Numéro de série	Impression noir Impression couleur Total impressions	3 5 7	

Cette procédure illustre le retrait et le remplacement d'une cartouche de toner vide. Des messages d'avertissement s'affichent lorsqu'il convient de commander une nouvelle cartouche, puis de l'installer.

Toute nouvelle cartouche est accompagnée d'instructions indiquant ce qu'il convient de faire des cartouches usagées.

1. Ouvrir le panneau avant.

2. Tourner la cartouche de toner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la débloquer.



3. Torer la cartouche pour la retirer de la machine. Veillez à ne pas renverser de toner sur vos vêtements.



4. Jeter la cartouche usagée ou la renvoyer pour qu'elle soit recyclée.



5. Déballer la nouvelle cartouche de toner.



6. Secouez-la plusieurs fois de bas en haut de manière à bien répartir le toner.



7. Installez la cartouche de toner dans la machine : placez les flèches figurant sur la cartouche sur le symbole de déverrouillage de l'imprimante. Vérifiez le positionnement de la cartouche, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.



8. Fermez le panneau avant. Si vous avez du mal à refermer le panneau avant, vérifiez que la cartouche de toner est correctement installée en position verrouillée.



## Guida rapida per l'utente

## WorkCentre 7228/7235/7245



701P44879

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network e Windows Server sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Novell, NetWare, IntranetWare e NDS sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 e PostScript Logo sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS e TrueType sono marchi commerciali di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

HP, HPGL, HPGL/2 e HP-UX sono marchi commerciali registrati di Hewlett-Packard Corporation.

Tutti i nomi di prodotti/marche sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

I dati salvati nel disco rigido della macchina possono andare persi se si verificano problemi con il disco rigido. Xerox declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti derivanti o causati dalla perdita di questi dati. Xerox declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti della macchina dovuti a virus o pirateria informatica.

Importante (1) Questo manuale è coperto da copyright. Tutti i diritti sono riservati. In base alle leggi sul copyright, non è possibile copiare o modificare il contenuto o una parte del manuale senza il consenso scritto dell'editore.(2) Parti di questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.(3) Si invitano gli utenti a segnalare ambiguità, errori, omissioni o pagine mancanti.(4) Non cercare di eseguire operazioni diverse da quelle descritte in questo manuale. L'utilizzo non autorizzato può causare malfunzionamenti o incidenti.

Xerox declina qualsiasi responsabilità per problemi derivanti dall'utilizzo non autorizzato di questa apparecchiatura.

L'esportazione di questo prodotto è strettamente controllato in conformità alle normative relative agli scambi e al commercio con l'estero del Giappone e/o alle normative che regolano l'esportazione degli Stati Uniti.

Xerox e Ethernet sono marchi commerciali registrati.

NOTA: i titoli in BLU sono specifici per il personale amministratore IT, quelli in VERDE sono specifici per gli utenti finali mentre i titoli in ROSSO indicano che la macchina richiede particolare attenzione. Le schermate dell'interfaccia utente possono variare a seconda della configurazione della macchina.

### Sommario

Pannello comandi	3
Attributi Carta	5
Creazione libretto	7
Stampa protetta	9
Trasmissione di LAN fax semplice	13
Utilizzo di anteprima con miniature	15
Stampa di un rapporto di configurazione	17
Impostazione dell'Auditron	19
Foglio di identificazione	23
Contatori di fatturazione	25
Sostituzione della cartuccia del toner	27

### Pannello comandi





2.

4

#### Schermo sensibile

Lo schermo sensibile consente di selezionare tutte le funzioni di programmazione disponibili. Consente inoltre di visualizzare le procedure di risoluzione dei problemi e le informazioni generali sulla macchina.

#### Pulsante Servizi

Consente di visualizzare le funzioni del lavoro sullo schermo sensibile.

#### 3. Stato lavori

Consente di visualizzare le informazioni relative allo stato dei vari lavori sullo schermo sensibile.

Stato macchina Consente di visualizzare lo stato corrente della macchina sullo schermo sensibile.
### Pannello comandi



6.

#### Pausa di selezione

Consente di aggiungere una pausa in un numero di telefono per trasmettere un fax.

Cancella (C) Consente di cancellare i valori numerici o l'ultima cifra digitata.



#### # (cancelletto)

indica il carattére di selezione o consente di specificare un numero di selezione di gruppo.



Avvio Consente di dare inizio a un lavoro.



#### Arresto

Consente di interrompere temporaneamente il lavoro corrente. Seguire le istruzioni visualizzate nel messaggio per annullare o riprendere il lavoro.



#### Interruzione

Consente di sospendere temporaneamente il lavoro corrente per eseguirne uno più urgente.



#### Cancella tutto

Se lo si preme una volta, consente di ripristinare le impostazioni di default e visualizzare la prima schermata del percorso corrente. Se lo si preme due volte, consente di ripristinare le impostazioni di default per tutte le funzioni della macchina.

### 12.) Lingua

Consente di modificare la lingua di visualizzazione a schermo (se disponibile).



#### Accesso

Consente di impostare un accesso protetto da password agli strumenti di impostazione utilizzati per configurare i valori di default della macchina.

#### Economizzatore

Indica se la macchina si trova in modalità di risparmio energetico. Inoltre annulla l'impostazione della modalità di risparmio energetico attuale.

### Attributi Carta

Per specificare correttamente il Tipo di Carta e il Formato carta, attenersi alla procedura riportata di seguito.

ATTENZIONE: È molto importante identificare le impostazioni attuali di Tipo di carta e Formato carta per ogni supporto caricato nei vassoi carta. Se non si specificano correttamente il Tipo di carta e il Formato carta, si rischia di provocare danni al Gruppo fusore.

Ogni volta che un supporto viene caricato in un vassoio, sullo schermo sensibile viene visualizzata la schermata Impostazioni vassoio.

1. Toccare il pulsante Cambia impostazioni.



2. Selezionare il tipo di carta appropriato dall'elenco visualizzato sullo schermo sensibile.



### **Attributi Carta**

- 3. Selezionare il formato di carta appropriato dall'elenco visualizzato sullo schermo sensibile.
- 4. Toccare il pulsante Salva.



- 5. Toccare il pulsante Salva.
- 6. Selezionare il pulsante Conferma.



### **Creazione libretto**

Selezionare sulla workstation l'opzione **Stampa** per l'applicazione in uso.

NOTA: Questo esempio illustra l'utilizzo del driver di stampa PCL.

- 1. Fare clic sul pulsante Proprietà.
- 2. Fare clic sulla scheda Carta/Copie.
- 3. Fare clic sul pulsante Selezione carta.

arta/Copie zioni Layout Filigrana/Moduli	Impostazioni Fax	) Iniare
Normale	Lati da cop	are .
Impostazioni Riepilogo carta	Pinzatura	
A3	No	Fascicola
*	Punti me	tallici
Selezione carta		4
2	Destinazione copie	
Riduzione	No	-
Salva Modifica	Fogli usciti:	
	No	-
	Colore di uscita	Quantità:
	Auto	E 1 🗧
2FA		
XEROX		Default

- 4. Fare clic sul campo con elenco a discesa **Formato carta** e selezionare il formato carta appropriato.
- 5. Fare clic sul pulsante **OK**.

### **Creazione libretto**

- 6. Fare clic sulla scheda Layout.
- 7. Fare clic sul pulsante Libretto/Poster/Originali misti.



8. Fare clic sull'opzione Creazione libretto.



- 9. Se necessario, fare clic sul pulsante **OK** per risolvere eventuali conflitti.
- 10. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra **Creazione libretto**.
- 11. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra **Proprietà**.
- 12. Inserire la quantità da stampare e fare clic sul pulsante OK.

### Stampa protetta

Selezionare sulla propria workstation l'opzione **Stampa** per l'applicazione in utilizzo. *NOTA: Questo esempio illustra l'utilizzo del driver di stampa PCL.* 

- 1. Fare clic sul pulsante Proprietà.
- 2. Fare clic sulla scheda Carta/Copie.
- 3. Fare clic sul campo Tipo di lavoro.
- 4. Fare clic sull'opzione Stampa protetta.



5. Selezionare il pulsante Imposta.

Tipo di la	voro:	/out   Filigrana/Moduli	mpostazioni	Lati da copiare	
Stampa p	rotetta		12	Lati da copiare	
Riepilogo A3	carta	Imposta	Pinzatura	-	Fascicolat
	Selezione ca	rta		Punti metallici	
a.			Destinazion	e copie	-
A Riduz	ione	1	No		2
	Salva	Modifica	Fogli usciti:		
		-	No		-
		2	Colore di us	cita	Quantità:
	1 Al	0)	Auto		P 🖻
XEROX	K				Default

6. Inserire il proprio ID utente e password a 1-12 cifre nei campi appropriati e fare clic sul pulsante **OK**.



- 7. Fare clic sul pulsante **OK**.
- 8. Inserire la quantità da stampare e fare clic sul pulsante **OK**.

### Stampa protetta

9. Premere il pulsante **Stato lavoro** sul pannello comandi della macchina.



#### 10. Toccare la scheda Documenti memorizzati.

Lavori completati Documenti memorizzati	
Stampa protetta	Stampa differita
	Mailbox pubblica

- 11. Toccare il pulsante Stampa protetta.
- 12. Selezionare un ID utente.

### Stampa protetta

13. Toccare il pulsante Elenco documenti.

and the second se		
201 Uber Name1	002 User Name2	001 → 200
003 Ubor Namo3	004 Ubir Namo4	
IES User Name5	005 User Name6	
007 Uber Name7	008 User Name®	300
009 User Name/9	010 User Name10	
011 Uper Name11	012 Uber Name 12	
013 Uper Name 13	014 User Name 34	
015 Uter Name15	015 User Name 16	
	International In	

- 14. Inserire una password composta da 1-12 cifre.
- 15. Toccare il pulsante Conferma.
- 16. Selezionare il documento e toccare Stampa.

			Aggi	oma	Chiudi
Elenco	Miniatura				12
<b>1</b>	S Doc Name 101	2006-4/17	10.1-6AM	11	Seleziona tutto
	Coc Name102	2006/4/17	10.14AM	12	
	Cox Name103	2006/4/17	10:14AM	13	Cancella
	Coc Name 104	2006/4/17	10 14AM	14	Dettagl
	Oc: Name105	2006/4/17	10 14AM	15	
	Doc Name106	2006/4/17	10.14AM	16	Impostazioni
	Coc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	Stampa
	Coc Name108	2006/4/17	10.14AM	18	
	Coc Name 109	2006/4/17	10.14AM	19	-

17. Toccare il pulsante **Stampa e cancella** oppure il pulsante **Stampa e salva**.

Il documento verrà inviato al vassoio di ricezione.

## Trasmissione di LAN fax semplice

- 1. Aprire il driver di stampa
- 2. Selezionare Fax come Tipo di lavoro

Tipe	di lavoro:			Lati da copiare	
Nor	male		100	Lati da copiare	-
Nor	male		Pioratura		
Lav	oro di prova o differito		No	×	Fascicolat
Fax			1	Punti metallici	
	56163	ione carta	Destinazio	ne copie	
PA	Riduzione		No		
- C	Sa	va Modifica	Fogli usciti	:	
			No		
	r	- A	Colore di u	scita	Quantità:
	1	101	Auto		1 ÷
XERC	X				Default

3. Inserire i dati relativi al destinatario



### Trasmissione di LAN fax semplice

4. Impostare le opzioni fax



5. Impostare l'opzione Invio intestazione

#### 6. Inviare il fax

Dopo aver scelto le opzioni necessarie, selezionare **OK**. Selezionare **OK** nella schermata del driver di stampa e **OK** nella schermata Stampa. Viene visualizzata la schermata **di conferma fax** con tutti i destinatari scelti. Per apportare delle modifiche a questo punto, fare clic su **Modifica**. Se i dati sono corretti, selezionare il pulsante **OK** per trasferire il fax alla coda fax della macchina in attesa di essere trasmesso.

### Utilizzo di Anteprima con miniature

Anteprima con miniature è una funzione opzionale e potrebbe non essere disponibile sulla macchina in uso. Per impostare questa funzione rivolgersi all'amministratore del sistema.

1. Selezionare l'icona Invio da mailbox

#### 2. Selezionare il nome mailbox

	Nome mailbox	
Ø	001 TEST1	- 001 → 500
G	UUZ TESTZ	
	003 TEST3	
	004 TEST4	
8	005 TEST5	
8	006 TEST6	
8	007 TEST7	
2	008 TEST8	
8	009 TEST9	
	010 TEST10	

### 3. Selezionare il nome documento

			Aggi	oma	Chiudi
Elenco	Miniatur			_	12
<b>1</b>	Si Doc Name 101	2006/4/17	10 14AM	n.	Seleziona tutto
	Doc Name103	2006/4/17	10.14AM	13	Cancella
	Coc Name104	2006/4/17	10 14AM	14	Dettagi
	Doc Name 105	2006/4/17	10 14AM	15	Impostazioni
	Doc Name105	2006/4/17 2006/4/17	10.14AM	16	
	Coc Name108	2006/4/17	10.14AM	18	Stampa
	Doc Name 109	2005/4/17	10 14AM	19	-

### Utilizzo di anteprima con miniature

### 4. Selezionare Miniatura

			Aggi	oma	Chiudi
Elenco	Miniatu	ra		_	12
<b>1</b>	Si Doc Name 101	2005/4/17	10.14AM	11	Seleziona tutto
	👹 Doc Name 102	2005/4/17	10.14AM	12	
	Cox Name 103	2006/4/17	10.14AM	13	Cancella
	Coc Name104	2005/4/17	10 14AM	14	Dettagi
	Occ Name 105	2005/4/17	10 14AM	15	
	Doc Name106	2005/4/17	10.14AM	16	Impostazioni
	Coc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	Stampa
	👹 Doc Name108	2005/4/17	10.14AM	18	Stampa
	Doc Name 109	2006/4/17	10-14AM	19	-

5. Selezionare Stampa

## 6. Selezionare le opzioni Alimentazione carta, Uscita copie e Fronte/retro

#### 7. Selezionare Stampa



### Stampa di un rapporto di configurazione

1. Per stampare un rapporto di configurazione, premere il pulsante **Stato macchina**.



2. Selezionare il pulsante **Rapporti/Elenchi** nella scheda **Contatori/Rapporti**.



### Stampa di un rapporto di configurazione

3. Selezionare il pulsante **Impostazioni Modo stampa** quindi il pulsante **Elenco impostazioni - Elementi comuni**.

Impostazioni Modo stampa	Chiudi
Elenco impostazioni - Elemen	

4. Premere il pulsante Avvio.



5. Viene visualizzato un messaggio in cui si conferma che il rapporto è stato stampato e inviato al vassoio di uscita.

Per configurare l'Auditron, è necessario creare innanzi tutto gli account utente e quindi abilitare la funzione Auditron. Se vengono attivati gli account utente, per accedere a determinate funzioni della macchina gli utenti devono specificare la password impostata per il proprio account. È consentito creare fino a 1000 account.

Per ogni account utente è obbligatorio specificare i parametri seguenti:

- Password
- Nome account
- Accesso colore
- Limite account

Una volta definiti e creati gli account, attivarli e cominciare ad utilizzare l'Auditron. I nomi e le password degli account non possono essere comuni a più account.

Il Modo Auditron può essere abilitato per la funzione di copiatura, scansione o per entrambe. Con il Modo Auditron abilitato, per poter utilizzare la macchina gli utenti devono selezionare il pulsante Accesso e digitare il proprio account e la relativa password. Specificare se la funzione Auditron deve essere attivata e se è richiesta l'autenticazione.

Dopo la procedura di accesso, scegliere la schermata Impostazioni di sistema e selezionare **Impostazione** accesso/Modo Auditron

Impostazione accesso/Auditron			Chiudi
Creazione/Verifica account	Ripristina account utente	Ammi	nistratore di sistema
Impostazione dettagli utente			
Inserimento codice da pannello comandi	Impostazione accesso/Modo Auditron		

Selezionare le voci da configurare. Le opzioni seguenti sono selezionabili:

• No: il funzionamento della macchina non richiede l'accesso utente né la funzione Auditron.

• Accesso macchina locale: le operazioni di Auditron vengono svolte usando gli utenti autenticati già registrati nella macchina.

• Accesso in rete: le operazioni di Auditron vengono svolte usando i dati utente gestiti da un servizio di contabilità remoto. I dati sugli utenti sono registrati da tale servizio remoto.

Annulla	Salva
	Annulla

#### **Modo Auditron:**

Selezionare **Modo Auditron**. Impostare su **Sì** i servizi per cui si desidera abilitare la funzione Auditron.

Servizio copiatura: le funzioni Auditron si riferiscono alle attività di copiatura.

Servizio scansione: le funzioni Auditron si riferiscono alle attività di scansione.

Servizio stampa: le funzioni Auditron si riferiscono alle attività di stampa.



### **Foglio intestazione**

1. Premere il pulsante Accesso sul pannello comandi.



2. Inserire l'esatto ID utente e toccare il pulsante Conferma.

ID di accesso amministratore	Annulla	Conferma
ID di accesso amministra	lore	
		Tastiera

- 3. Toccare il pulsante Impostazioni sistema.
- 4. Toccare il pulsante Impostazioni sistema.
- 5. Toccare il pulsante Impostazioni Modo stampa.



### **Foglio intestazione**

- 6. Toccare il pulsante Altre impostazioni.
- 7. Utilizzare le frecce di scorrimento per individuare il pulsante **Foglio di intestazione**. Toccare il pulsante **Foglio di**

1.		
2	1	
3		
4		
5	110	
<sup>6</sup> Foglio di identificazione	No	2
1	- Andrews	
8		

- 8. Toccare il pulsante Cambia impostazioni.
- 9. Scegliere l'opzione adatta per il foglio di intestazione e toccare il pulsante **Salva**.



10. Toccare ripetutamente il pulsante **Chiudi** per uscire dalle schermate di Impostazioni di sistema.

### Contatori di fatturazione

La funzione **Contatori di fatturazione** consente di accedere alle informazioni sull'utilizzo della macchina e sulla fatturazione. I contatori variano in base alla configurazione della macchina.

Per accedere ai contatori di fatturazione:

1. Selezionare il pulsante Stato macchina.



### Contatori di fatturazione

## 2. Verificare che la scheda **Contatori/Rapporti** sia visualizzata e premere il pulsante **Contatori di fatturazione**.

Stato macchina	Contatori/Rapporti	Materiali di consumo	Errori	
Contatori di f	atturazion e			
Rapporti/Ele	nchi			

3. Vengono visualizzati i contatori di fatturazione.

Contatori di fatturazione	Contatori di fatturazione
Numero di serie Impressioni a colori Impressioni in b/n 5 Totale impressioni 7	Numero di serie

Questa procedura descrive come rimuovere la cartuccia di toner vuota e sostituirla con una nuova. Viene inoltre visualizzato un messaggio che indica quando è necessario ordinare una nuova cartuccia e quando sostituire la cartuccia in uso.

Per lo smaltimento della cartuccia usata, seguire le istruzioni fornite con la nuova cartuccia.

1. Aprire lo sportello anteriore.

2. Girare la cartuccia toner in senso antiorario per sbloccarla.



3. Estrarre la cartuccia toner. Avere cura di non macchiarsi gli indumenti con il toner.



4. Smaltire oppure riciclare la cartuccia usata.



5. Togliere la cartuccia toner nuova dalla confezione.



6. Agitare la cartuccia diverse volte per ridistribuire il toner.



7. Installare la cartuccia toner allineando le frecce sulla cartuccia al simbolo di sbloccaggio sulla stampante. Accertarsi che la cartuccia sia in sede e poi farla girare in senso orario per bloccarla.



8. Chiudere lo sportello anteriore. Se lo sportello non si chiude completamente, accertarsi che la cartuccia sia bloccata in sede.

La procedura di sostituzione della cartuccia toner è completata.



# **Kurzübersicht**

### WorkCentre 7228/7235/7245



701P44879

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network und Windows Server sind Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Novell, NetWare, IntranetWare und NDS sind Marken von Novell, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 und PostScript Logo sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS und TrueType sind Marken von Apple Computer, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

HP, HPGL, HPGL/2 und HP-UX sind Marken der Hewlett-Packard Corporation.

Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

Die auf der Festplatte des Systems gespeicherten Daten können bei Festplattenproblemen verloren gehen. Xerox übernimmt keine Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden, die aus einem derartigen Datenverlust entstehen. Xerox trägt keine Verantwortung für Ausfälle des Systems, die auf eine Infektion mit Computerviren oder Aktivitäten von Hackern zurückgehen.

Wichtiger Hinweis: (1) Dieses Handbuch unterliegt dem Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Laut Gesetz darf dieses Handbuch ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder komplett noch auszugsweise kopiert oder geändert werden. (2) Teile dieses Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. (3) Wir begrüßen Kommentare in Bezug auf missverständliche Formulierungen, Fehler, Auslassungen oder fehlende Seiten. (4) Die hier beschriebenen Vorgehensweisen dürfen nur an Systemen durchgeführt werden, auf die sich die vorliegende Beschreibung ausdrücklich bezieht. Durch unsachgemäßen Betrieb können Fehler oder Unfälle verursacht werden.

Für Probleme, die sich aus der unsachgemäßen Handhabung des Geräts ergeben, trägt Xerox keine Haftung.

Der Export dieses Produkts ist in Übereinstimmung mit den Gesetzen in Bezug auf den Export und Außenhandel Japans und/oder die Exportbestimmungen der Vereinigten Staaten streng geregelt.

Xerox und Ethernet sind Marken.

Hinweis: BLAUE Überschriften dienen zur Kennzeichnung von Abschnitten für IT-Administratoren, mit GRÜNEN Überschriften werden Abschnitte für Endanwender hervorgehoben und durch ROTE Überschriften wird auf erforderliche Benutzereingriffe hingewiesen. Das Aussehen der schnittstelle kann je nach Gerätekonfiguration und Geräteeinstellungen variieren.

### Inhaltsverzeichnis

Steuerpult	3
Druckmaterial	5
Broschüre	7
Geschützte Ausgabe	9
Einfache LAN-Faxaufträge	13
Miniaturansicht	15
Konfigurationsbericht ausdrucken	17
Einrichtung der Kostenzählung	19
Druckbegleitblatt	23
Zähler	25
Tonermodul austauschen	27

### Steuerpult





2.

3.

4

#### Touchscreen

Der Touchscreen dient zur Einstellung der Gerätefunktionen. Hier werden auch Fehlermeldungen und -behebungsanweisungen und allgemeine Informationen zum System angezeigt.

#### **Betriebsarten**

Ruft die programmierbaren Funktionen auf dem Touchscreen auf.

#### Auftragsstatus

Ruft Informationen zum Auftragsverarbeitungszustand auf dem Touchscreen auf.

**Systemstatus** Dient zum Aufrufen des Gerätestatus.

### Steuerpult

5.

6.

Wählpause Dient zur Eingabe einer Wählpause für Rufnummern.

Löschen Dient zum Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens.



Raute (#) Dient zur Eingabe eines Wählzeichens und kennzeichnet Gruppenwahlnummern.



Start Dient zum Starten von Aufträgen.



#### Stopp

Dient zum Anhalten des laufenden Auftrags. Zum Abbrechen oder Wiederaufnehmen des Auftrags wie angewiesen vorgehen.



#### Unterbrechen

Dient zur Unterbrechung des aktuellen Auftrags, damit ein anderer vorgezogen werden kann.



#### Alles löschen

Bei einmaliger Betätigung werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt, und die erste Anzeige der derzeitigen Betriebsart wird eingeblendet. Bei zweimaliger Betätigung werden alle Funktionen auf die Standardeinstellungen rückgestellt.



#### Sprachwahl

Dient zur Auswahl der Anzeigesprache.



#### Anmelden/Abmelden

Ermöglicht den kennwortgeschützten Zugriff auf die Gerätekonfiguration zur Vorgabe der Standardeinstellungen des Geräts.

#### Energiesparbetrieb

Zeigt, ob sich das Gerät im Energiesparbetrieb befindet. Auch zum Beenden des aktuellen Energiesparbetriebs.

### **Druckmaterial**

Art und Format des Druckmaterials entsprechend der folgenden Verfahrensweise angeben:

ACHTUNG: Für die Druckmaterialien in den Materialbehältern müssen Format und Art richtig angegeben werden. Andernfalls kann die Fixiereinheit beschädigt werden.

Wenn Druckmaterial in einen Behälter eingelegt wird, wird die Anzeige für die Behältereinstellung angezeigt.

1. Einstellung ändern antippen.



2. Die gewünschte Materialart aus der angezeigten Liste auswählen.



### **Druckmaterial**

- 3. Das gewünschte Materialformat aus der angezeigten Liste auswählen.
- 4. Speichern antippen.



- 5. Speichern antippen.
- 6. Bestätigen antippen.



### **Broschüre**

Am Computer in der geöffneten Anwendung die Option **Drucken** auswählen.

HINWEIS: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines PCL-Druckertreibers.

- 1. Auf Eigenschaften klicken.
- 2. Auf das Register Material/Ausgabe klicken.
- 3. Auf Materialauswahl klicken.



- 4. Auf die Dropdown-Liste **Materialformat** klicken und das gewünschte Format auswählen.
- 5. Auf **OK** klicken.
## **Broschüre**

- 6. Auf das Register Layout klicken.
- 7. Auf die Schaltfläche **Poster/Broschüre/Mischdokument** klicken.



8. Die Option Broschüre aktivieren.



- 9. Falls erforderlich, auf **OK** klicken, um Konflikte zu lösen.
- 10. Auf OK klicken, um das Fenster Broschüre zu schließen.
- 11. Auf OK klicken, um das Fenster Eigenschaften zu schließen.
- 12. Die gewünschte Anzahl der Exemplare eingeben und auf **OK** klicken.

### Geschützte Ausgabe

Am Computer in der geöffneten Anwendung die Option **Drucken** auswählen.

HINWEIS: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines PCL-Druckertreibers.

- 1. Auf Eigenschaften klicken.
- 2. Auf das Register Material/Ausgabe klicken.
- 3. Auf das Feld Auftragsart klicken.
- 4. Auf die Option Geschützte Ausgabe klicken.



## Geschützte Ausgabe

5. Auf dieSchaltfläche Einstellung klicken.

E.	Auftragsart:		Set	tenaufdruck
	Geschützte Ausgabe		Seter	aufdruck 🗾
		Einstellung	Heften	
	Druckmaterial	10	Keine Heftung	Sortiert
	I	<u></u>	Het	tklammern
	Materia	lauswahi	-	
-			Ausgabefach	
Ø	A Verkleinern		Ohne	2
100	Speich	ern Bearbeiten	Ausgegebene Blätt	ler:
	-		Ohne	
	22	2	Aurophofarba	Exemplare
	8		Auto	-
	20			
	I.			
	$\langle \rangle$			
	now N			Chan deaders at a

6. Den Benutzernamen und ein Kennwort (1-12 Stellen) in den dafür vorgesehenen Feldern eingeben und auf **OK** klicken.



- 7. Auf OK klicken.
- 8. Die gewünschte Anzahl der Exemplare eingeben und auf **OK** klicken.

## Geschützte Ausgabe

9. Auf dem Steuerpult des Geräts Taste Auftragsstatus drücken.



### 10. Register Aufträge im Speicher antippen.

Ouftrageing Alle fertig gestellten Auftrage im Speicher	
Geschützte Ausgabe Probeexemplar	Druckverzögerung
	Öffentliche Mailbox

- 11. Geschützte Ausgabe antippen.
- 12. Eine Benutzerkennung auswählen.

13. Dateiliste antippen.

Gescl	hützte Ausgabe		Aktualisieren	Schließen
001 06	er Namel	002 User Narre/2		001 → 200
003.  Ub	or Namo3	004 User Namo4		
005 06	er NameS	006 User Name6		
007 Us	er Name7	008 User Name8		300
005 06	er Name9	010 User Name10		
011 Ub	er Name11	012 User Name 12		
013 06	er Name 13	014 User Name 34		
015 Ub	er Name15	D15 User Name 16		
017 Ub	er Name17	018 User Name 18		
019 05	er Name19	020 User Name20		Constan

- 14. Kennwort mit 1-12 Stellen eingeben.
- 15. Bestätigen antippen.
- 16. Dokument auswählen und Drucken antippen.

			Aktual	sieren	Schließen
Liste	Miniatura	insicht			
	and Four Horses (17)		10.1744		
	Coc Name 102	2006/4/17	10.14AM	12	
	Cox Name103	2006/4/17	10.14AM	13	Löschen
	Coc Name104	2006/4/17	10 14AM	14	Details
	Occ Name105	2006/4/17	10 14AM	15	
	C Doc Name 105	2006/4/17	10.14AM	16	Verarbeitungs-
	Coc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	Drucken
	Coc Name108	2006/4/17	10.14AM	18	
	Coc Name 109	2006/4/17	10:14AM	19	-

17. Drucken und löschen oder Drucken und speichern antippen.

Der Auftrag wird im Ausgabefach ausgegeben.

## Einfache LAN-Faxaufträge

- 1. Druckertreiber öffnen.
- 2. Als Auftragsart "Fax" auswählen.

Normal			12	Seitenaufdruck	
Normal			Mathew		
Muster	auftrag setztes Senden		Keine Heft	ung 💌	Sortiert
Faxen	Materialauromaki			Heftklammern	
	materialauswani		Ausgabefa	ach	
Veri	deinern	-	Ohne		
	Speichern	Bearbeiten	Ausgegeb	ene Blätter:	
			Ohne		
	<hr/>		Ausgabefa	arbe	Exemplare:
	Ne	55	Auto		1
	YEF	1	_		

3. Empfängerdaten eingeben.



4. Faxoptionen einstellen.



5. Kopfzeilenoption einstellen.

### 6. Fax senden.

Nach Auswahl aller gewünschten Optionen auf **OK** klicken. In der Druckertreiberanzeige und der Druckanzeige auf **OK** klicken. Das Fenster **Faxbestätigung** mit der Liste der ausgewählten Empfänger wird angezeigt. Falls Änderungen vorgenommen werden sollen, auf **Bearbeiten** klicken. Sind die Daten korrekt, auf **OK** klicken. Daraufhin wird das Fax an die Faxwarteschlange des Geräts gesendet und ist somit übertragungsbereit.

## **Miniaturansicht**

Die Miniaturansicht ist ein Extra und möglicherweise nicht auf dem Gerät installiert. Zum Einrichten dieser Funktion auf dem Gerät an den Systemadministrator wenden.

1. Symbol "Mailboxen" antippen.

### 2. Mailboxname auswählen.

	Mailbox	name	
Ø	001 TES	TI	(01 → 500
G	002 TES	12	
2	003 TES	73	
2	004 TES	T4	
8	005 TES	15	
2	006 TES	16	
3	007 TES	17	
2	008 TES	TB	
3	009 TES	19	
2	010 TES	T10	-

### 3. Dateinamen auswählen.

			Aktual	sieren	Schleßen
Liste	Miniatura	ansicht			12
<b>2</b> 1	Sel Doc Name 101	2006/4/17	10-14AM	11	Alle auswählen
		2000-0-17	10-1-0-001		Löschen
	Coc Name103	2006/4/17 2006/4/17	10 14AM	13	Datak
	Doc Name 105	2006/4/17	10 144M	15	
	Doc Name106	2006/4/17	10.14AM	16	Verarbeitungs-
	Coc Name107	2006/4/17 2006/4/17	10:144M	17	Drucken
	Coc Name 109	2006/4/17	10:14AM	19	

## **Miniaturansicht**

## 4. "Miniaturansicht" auswählen.

			Aktual	isieren	Schließen
Liste	Miniatura	ansicht			
					12
1	Soc Name 101	2005/4/17	10-14AM	- 11	Alle auswählen
	Coc Name 102	2006/4/17	10.14AM	12	
	Cox Name 103	2006/4/17	10.14AM	13	Löschen
	Coc Name104	2006/4/17	10 14AM	14	Details
	Oc: Name105	2006/4/17	10 14AM	15	
	C Doc Name106	2006/4/17	10.14AM	16	Verarbeitungs-
	S Doc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	
	Coc Name108	2006/4/17	10.14AM	18	Drucken
	Der Nama 109	2005/4/17	10 14AM	19	-

5. "Drucken" auswählen.

6. Die gewünschten Optionen für Materialzufuhr, Ausgabe und Seitenaufdruck auswählen.

7. "Drucken" auswählen.

Druckbetrieb	10.02	Schließen
Materialzufuhr     Ausgabeoptionen	Seitenaufdruck	Details
		Drucken

## Konfigurationsbericht ausdrucken

1. Zur Ausgabe eines Konfigurationsberichts die Gerätestatustaste drucken.



2. Auf dem Register **Zähler/Berichte** die Schaltfläche **Berichtausgabe** antippen.

Systemstatus	Zähler/ Berichte	Austauschmodu a	ul Störungen	
Zähler				
Berichtausga	abe			

## Konfigurationsbericht ausdrucken

3. **Druckbetrieb** auswählen und dann **Grundfunktionen** antippen.



4. Starttaste drücken.



5. Der Konfigurationsbericht wird daraufhin ausgegeben.

Für die Einrichtung der Kostenzählung ist es zunächst erforderlich, Benutzerkonten zu erstellen und dann die Kostenzählung zu aktivieren. Die Benutzer müssen dann das für ihr Konto eingerichtete Kennwort eingeben, um bestimmte Maschinenfunktionen nutzen zu können. Es können bis zu 1000 Konten erstellt werden.

Für alle Benutzerkonten müssen folgende Angaben definiert werden:

- Kennwort
- Kontoname
- Farbzugriff
- Kontolimit

Nach dem Definieren und Erstellen von Konten müssen die gewünschten Konten aktiviert werden, um die Kostenzählung verwenden zu können. Kontonamen und Kennwörter müssen eindeutig sein.

Die Kostenzählung kann für das Kopieren, Scannen oder beides aktiviert werden. Bei aktivierter Kostenzählung muss der Benutzer die Schaltfläche "Zugriff" auswählen und das Kennwort für das entsprechende Benutzerkonto eingeben, um das Gerät verwenden zu können. Festlegen, ob die Kostenzählungsfunktion aktiviert und eine Authentifizierung angefordert werden soll.

Nach der Anmeldung und der Auswahl der Anzeige "Systemeinstellung" die Option **Anmeldung/Kostenzählung** auswählen.

Zugriffssteuerung		Schließen
Benutzerkonten erstellen	Kontodaten zurücksetzen	Systemadministrator
Benutzerdaten einrichten		
Zugriff mif Zugriffscode	Anmeldung/Kostenzählung	]

Beliebiges Einstellelement auswählen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• **Aus:** Für den Betrieb des Geräts ist keine Anmeldung/Kostenzählung erforderlich.

• **Zugriff auf lokales Gerät:** Die Kostenzählung wird anhand der auf dem Gerät registrierten authentifizierten Benutzer durchgeführt.

• **Netzwerkzugriff:** Die Kostenzählung wird anhand der von der Remote-Kostenzählung verwalteten Benutzerinformationen durchgeführt. Benutzerinformationen werden von der Remote-Kostenzählung registriert.

Anmeldung/Kostenzählung	Abbrechen	Speichern
Aus		
Zugriff auf lokales Gerät		
O Netzwerkzugriff		

Kostenzählung: Kostenzählung auswählen. Für die Betriebsarten, für die die Verwaltungsfunktion aktiviert werden soll, Ein auswählen.

Kopierbetrieb: Kopierfunktionsbezogene Verwaltung.

Scanbetrieb: Scannerfunktionsbezogene Verwaltung.

Druckbetrieb: Druckerfunktionsbezogene Verwaltung.



## Druckbegleitblatt

1. Die Taste **Anmelden/Abmelden** auf dem Steuerpult drücken.



2. Die richtige Benutzerkennung eingeben und **Bestätigen** antippen.

Kennung des Systemadministrators	Abbrechen	Bestätigen
Kennung des Systemadminis	itrators	
		Tastatur

- 3. Verwaltung antippen.
- 4. Systemeinstellung antippen.
- 5. Druckbetrieb antippen.

Systemeinstellung		Schließen
Allgemeines	Kopierbetrieb	Netzwerk
Druckbetrieb	Scanbetrieb	Faxbetrieb

## Druckbegleitblatt

- 6. Andere Einstellungen antippen.
- 7. Mit den Pfeilschaltflächen zur Schaltfläche **Begleitblatt** blättern. **Begleitblatt** antippen.

Andere Einstellun	gen	Abbrechen
1.		
2	1	
3		
4		
5		
6 Begleitblatt	Aus	2
6	haven	
8.		
9		
10		Einstellunger ändern

- 8. Einstellung ändern antippen.
- 9. Die gewünschte Option für das Begleitblatt auswählen und **Speichern** antippen.



10. Mehrmals **Schließen** antippen, um die Bildschirme mit den Systemeinstellungen zu schließen.

## Zähler

Die Anzeige **Zähler** gibt Aufschluss über die Gerätenutzung und die Gebührendaten. Welche Daten erfasst werden, hängt von der Gerätekonfiguration und den Geräteeinstellungen ab.

Zugriff auf die Zähler:

1. Die Gerätestatustaste drücken.



# 2. Sicherstellen, dass das Register **Zähler/Berichte** angezeigt wird, und **Zähler** antippen.

Systemstatus	Zähler/ Berichte	Austausch e	modul Störunge	'n	
Zähler					
Berichtausga	be				

3. Die Zähler werden angezeigt.

Zähler			Schließen
Seriennummer	Farbseiten, insgesamt	3	
	Schwarzweißseiten, insgesamt	5	
	Alle Seiten	7	

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie ein Tonermodul herausgenommen und durch ein neues Modul ersetzt wird. Eine Meldung auf dem Gerät erinnert daran, wenn ein neues Modul bestellt und wann es installiert werden muss. Zur Entsorgung des alten Tonermoduls die mitgelieferten Anweisungen befolgen.

1. Vordertür öffnen.

2. Tonermodul entriegeln (entgegen dem Uhrzeigersinn drehen).



3. Tonermodul gerade herausziehen. Vorsichtig vorgehen, damit kein Toner verschüttet wird.



4. Tonermodul den örtlichen Bestimmungen entsprechend entsorgen.



5. Neues Tonermodul auspacken.



6. Tonermodul mehrmals vorsichtig hin und her schütteln.



7. Tonermodul einsetzen, dabei die Pfeile am Modul gegen das Entriegelungssymbol am Drucker ausrichten. Darauf achten, dass das Modul ganz eingeschoben und verriegelt ist.



8. Vordertür schließen. Lässt sich die Tür nicht schließen, ist das Modul nicht richtig installiert. Modulsitz und -verriegelung prüfen.

Damit sind die Erläuterungen zum Austauschen des Tonermoduls abgeschlossen.



## Beknopte handleiding voor de gebruiker

## WorkCentre 7228/7235/7245



701P44879

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network, en Windows Server zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Novell, NetWare, IntranetWare en NDS zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3, en PostScript Logo zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

HP, HPGL, HPGL/2, en HP-UX zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation.

Alle product-/merknamen zijn (gedeponeerde) handelsmerken van de respectieve houders.

Gegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen, kunnen verloren gaan als gevolg van een fout in de harde schijf. Xerox is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door een dergelijk gegevensverlies. Xerox is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van apparaten ten gevolge van een computervirus of hacking.

Belangrijk (1) Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Volgens de wet op het auteursrecht mag deze handleiding niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of aangepast zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. (2) Delen van deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. (3) Opmerkingen over onduidelijk, foutieve of ontbrekende tekst of pagina's is welkom. (4) Nooit een procedure op het apparaat uitvoeren die niet specifiek in deze handleiding staat vermeld. Ongeoorloofde handelingen kunnen resulteren in defecten of ongelukken.

Xerox is niet aansprakelijk voor problemen voortvloeiende uit het ongeoorloofde gebruik van de apparatuur.

De export van dit product is strikt beperkt volgens de wetten inzake ruil en handel met het buitenland van Japan en/of de exportregelingen van de Verenigde Staten.

Xerox en Ethernet zijn gedeponeerde handelsmerken.

OPMERKING: BLAUWE titels zijn voor IT-beheerders, GROENE voor eindgebruikers RODE betekenen dat er iets aan de hand is met het apparaat. De gebruikersinterface kan variëren, afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

## Inhoudsopgave

Bedieningspaneel	3
Papierinstellingen	5
Katern maken	7
Beveiligde afdruk	9
Eenvoudig LAN-faxen	13
Miniatuur gebruiken	15
Een configuratie-overzicht afdrukken	17
Auditron instellen	19
Voorbladen	23
Kostentellers	25
De tonercassette vervangen	27

## **Bedieningspaneel**





2

4

1.

#### Aanraakscherm

Op het aanraakscherm kunt u alle beschikbare programmeerfuncties selecteren. Op het aanraakscherm verschijnen ook de procedures voor het oplossen van problemen en algemene apparaatgegevens.

#### **De toets Diensten**

Weergave van de opdrachttoepassingen op het aanraakscherm.

#### Opdrachtstatus

Weergave van de status van de opdracht op het aanraakscherm.

#### Apparaatstatus

Weergave van de huidige status van het apparaat op het aanraakscherm.

## Bedieningspaneel

**Kiespauze** Pauze opnemen in een telefoonnummer bij het versturen van een fax.

Wissen Wissen van numerieke waarden of van het laatst ingevoerde cijfer.

7. # Het kiesteken of indicatie van een groepskiesnummer.

B. Start Opdracht starten

### Stop

6.

Stopt de huidige opdracht tijdelijk. De aanwijzingen opvolgen om de opdracht te annuleren of voort te zetten.

### 10.) **Ond**

Onderbreken

Huidige kopieeropdracht tijdelijk onderbreken om een andere opdracht met voorrang uit te kunnen voeren.

## (11.

Alles wissen

Eenmaal indrukken: herstellen van de standaardinstellingen en weergeven van het eerste scherm van het huidige pad. Tweemaal indrukken: herstellen van alle fabrieksinstellingen voor het apparaat.

### Taal

Tekst weergeven in een andere taal (indien aanwezig).

## (13.)

Aan-/afmelden

Biedt door een toegangscode beveiligde toegang tot de instelhulpprogramma's voor het wijzigen van de standaardinstellingen van het apparaat.

### Energiespaarstand

Geeft aan of het apparaat in de energiebesparingsstand staat. Heft tevens de huidige energiespaarstand op.

## Papierinstellingen

Volg de onderstaande procedure om de papiersoort en het papierformaat nauwkeurig in te stellen:

VOORZICHTIG: het is heel belangrijk dat u de juiste instellingen voor Papiersoort en Papierformaat gebruikt voor het afdrukmateriaal dat in de papierladen is geplaatst. Als u niet de juiste papiersoort en het juiste papierformaat heeft ingesteld, kan hiermee de fusereenheid worden beschadigd.

Wanneer er afdrukmateriaal in een lade is geplaatst, wordt het scherm Papierlade-instellingen weergegeven op het aanraakscherm.

1. Druk op de toets Instellingen wijzigen.



2. Selecteer de gewenste papiersoort in de lijst die op het aanraakscherm wordt weergegeven.



## Papierinstellingen

- 3. Selecteer het gewenste papierformaat in de lijst die op het aanraakscherm wordt weergegeven.
- 4. Druk op de toets **Opslaan**.



- 5. Druk op de toets **Opslaan**.
- 6. Gebruik de toets **Bevestigen**.



## Katern maken

Selecteer op uw werkstation de optie **Afdrukken** in de toepassing die u gebruikt.

OPMERKING: in dit voorbeeld wordt het gebruik van een PCL-printerdriver beschreven.

- 1. Klik op de toets **Eigenschappen**.
- 2. Klik op het tabblad Papier/aflevering.
- 3. Klik op de toets **Papier selecteren**.



- 4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Papierformaat** en selecteer het gewenste papierformaat.
- 5. Klik op de toets **OK**.

## Katern maken

- 6. Klik op het tabblad **Opmaak**.
- 7. Klik op de toets Katern/poster/gemengd origineelformaten.

Mirching  rea  rea  rea  rea  rea  rea  rea  re	corinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Bedrichting Proteit No-1 Bode paginu's Katern poorterigemengd origineetformater Past op nitour format 11 17 Inch	
Addrehing Trot Trot Trot Trot Trot Trot Trot Trot	oorinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Reading Parties   Keg-1  Rede pagina's  Keg-1  Reteniposterigenenge origineefformate  Part op nieuw formaat  11 11 11 11 11 1    1  1  1  1  1  1	
tree   p-1 do pojon's  Katembootergemmend ongineetformaten  st op nieuw formaat  st Ti fich  St w 4008:  10  5	corinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Percet	
p1	corinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	tege1 tede pagina's * Raten-boster/generagd origineelformation Past op niewer format 11 st Trinch * 25 to 900% 100 \$	
P1 dis paginu's x Katendposterljomentformaten it ge niever formaat 17 lich x 5 le 4001: 100 x	oorinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Acquei	
de pagents   Katembosterigenengd origineeformaten  at op slever formaat  417 loch  5 tv 4003;  100  5	corinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Rate pagents   Katembooter generage origineer formate  Past op nieuw formaat  11 11 7 inch  Zo to 400%  10  5	
Katembosterigenengd origineefformaten	corinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Katempostergemenge origineelformaten	
Katembosterigenengd origineoformaten at op nieuw formaat 117 Inch S 5 % 400%. 100 %	Standaardinste	Ratemposterigemenge origineefformaten	
Attembosterigenengd originaelformaten	corinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Attempostorigamonge origineationmate	
ti op neuw formaat 117 lieds 🛛 🐨	v oorinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Past op nieuw formaat 11 s 17 inch 💌 	
at op nieuw formaat 11 filieth <u>*</u> 5 is 400% <u>1100 %</u>	corinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Past op nieuw formaat 11 s 17 Inch 25 le 4006; 100 \$	
at op nieuw formaat x 17 inch 👻 5 te 400% 1100 %	• oorinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Past op nieuw formaat 11 s 17 inch <u>*</u> - - 	
st on niewe formaat 17 Tech <u>*</u> 5 te 400% <u>100 </u> %	v oorinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	Paro po niew format 11 s 17 inch II 	
s trīnek ⊻ S te 400% 100 %	oorinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	11 x 17 inch 🔄 	
5 to 400%. [100 %	oorinstellingen Beeldverschulving Standaardinste	25 to 400%. 100 %	
5 to 400% [100 %	oorinstellingen Beeldverschuiving Standaardinste	25 to 4005. 100 X	
5 to 4005. 1100 %	oorinstellingen Beeldverschuiving Standaardinste	25 to 4005 100 %	
	oorinstellingen Beeldverschuiving Standaardinste		
Voorinstellingen Beeldverschuiving Standaard		Voorinstellingen Beeldverschuiving Standaardin	
			ste

8. Klik op de optie Katern maken.



- 9. Klik eventueel op de toets **OK** om mogelijke conflicten op te lossen.
- 10. Klik op de toets **OK** om het scherm **Katern maken** te sluiten.
- 11. Klik op de toets **OK** om het scherm **Eigenschappen** te sluiten.
- 12. Voer het gewenste aantal afdrukken in en klik vervolgens op de toets **OK**.

## **Beveiligde afdruk**

Selecteer op uw werkstation de optie **Afdrukken** in de toepassing die u gebruikt. *OPMERKING: in dit voorbeeld wordt het gebruik van een PCL-printerdriver beschreven.* 

- 1. Klik op de toets **Eigenschappen**.
- 2. Klik op het tabblad Papier/aflevering.
- 3. Klik op het veld Opdrachttype.
- 4. Klik op de optie **Beveiligde afdruk**.



## **Beveiligde afdruk**

5. Klik op de toets **Instellingen**.

Opdrachttype:		2-2	dig kopiëren	
Beveiligde afdruk	-	2-zid	g kopiéren	-
	Instellingen	Nieten		
Papieroverzicht		Geen nieten	· F Set	5
A3	L		1000	
	<u>-</u>		Missian	
Papier selectere	n	- <del></del>	nieges	_
0		Afleveringslocatio		
Verkleinen	-	Geen		
Onslaan	Bewerken	Afleveringruellen		12.0
		Geen		
		(		-
		Afdrukkleur	Aantal:	
105	27	Auto	<b>T</b>  ,	5
	7			
-	1			
No.				

 Typ uw gebruikers-ID en een toegangscode van 1-12 cijfers in de desbetreffende velden, en klik vervolgens op de toets OK.



- 7. Klik op de toets **OK**.
- 8. Voer het gewenste aantal afdrukken in en klik vervolgens op de toets **OK**.

## **Beveiligde afdruk**

9. Druk op de toets **Opdrachtstatus** in het bedieningspaneel van het apparaat.



### 10. Druk op het tabblad **Opgeslagen documenten**.

Uitgesteld afdrukken Alle voltooide Opgeslagen documenten opdrachten	
Beveiligd afdrukken Proefafdruk	Uitgesteld afdrukken
	Openbare mailbox

- 11. Druk op de toets Beveiligde afdruk.
- 12. Selecteer een Gebruikers-ID.
## Beveiligde afdruk

13. Druk op de toets Documentenlijst.

X1	User Name1	002	User Narw2	001 -> 200
003	Upor Namo3	004	User Namo4	
115	User Name5	006	User Name6	
007	User Name7	800	User Name®	300
225	Uper Name/3	010	User Name10	
011	Uper Name11	012	User Name 12	
013	User Name 13	014	User Name 14	)
115	User Name15	015	User Name 16	
317	Uper Name17	018	Uber Name 18	
115	User Name19	020	User Name20	[

- 14. Voer uw toegangscode van 1-12 cijfers in.
- 15. Druk op de toets Bevestigen.
- 16. Selecteer uw document en druk op Afdrukken.

			Vemie	euwen	Sluten
Lijst	Miniatuu				12
24	Sil Doc Name101	2005/4/17	10-14AM		Alle selecteren
	Doc Name 102	2005/4/17	10 14AM	12	
	Cox Name103	2006/4/17	10.14AM	13	Verw.
	Coc Name104	2006/4/17	10:14AM	14	Documentgegev
	Occ Name 105	2006/4/17	10 14AM	15	
	C Doc Name106	2006/4/17	10.14AM	16	Instellingen
	Coc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	Afdrukken
	🛃 Doc Name108	2006/4/17	10.14AM	18	
	Coc Name 109	2006/4/17	10:14AM	19	

17. Druk op de toets **Afdrukken en verwijderen** of op de toets **Afdrukken en opslaan**.

Uw document wordt afgeleverd in de opvangbak.

## **Eenvoudig LAN-faxen**

- 1. Open de printerdriver
- 2. Selecteer Faxen als de opdrachtsoort

Normaal	2-zijdig kopiëren
Beveiligde afdruk Proefafdruk Starten uitstellen	Nieten Geen nieten
Fax Papier selecteren	Nietjos
Verkleinen  Opslaan Bewerken	Afleveringslocatie Geen Afleveringsvellen: Geen Geen
	Afdrukkleur Aantal
	Standaardinste

3. De gegevens van de ontvanger invoeren

				2
Papier/aflever Beeldopties Op	Watermerk/formuli	Gedetailleerde	Fax	
Pasalutia				
C Normaal				
🕫 Eijn				
C Superfijn (400dpi)				
🕥 Superfijn (600dpi)				
Verzendrannort				
C Overzichten afdrukken				
Aleen fouten				
Geen				
And the second s				
₽ Kopregel verzenden				
	Adr	esboek	standaardinstellin	şin
		OK	Annueren	Help

## **Eenvoudig LAN-faxen**

4. De faxopties instellen



- 5. De koptekstopties instellen
- 6. De fax verzenden

Wanneer u alle gewenste opties hebt geselecteerd, selecteert u **OK**. Selecteer **OK** in het scherm van de printerdriver en **OK** in het afdrukscherm. Het scherm **Faxbevestiging** wordt weergegeven met de lijst ontvangers die u hebt gekozen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u **Bewerken**. Als de gegevens juist zijn, selecteert u de toets **OK** waarna uw fax naar de faxwachtrij van het apparaat wordt gestuurd om de fax te verzenden.

#### Miniatuur gebruiken

**Miniatuur** is een optionele toepassing en is misschien niet op uw apparaat geïnstalleerd. Neem contact op met uw systeembeheerder om deze toepassing op uw apparaat in te stellen.

1. Selecteer het pictogram Verzenden uit mailbox.

#### 2. Selecteer Naam mailbox.

	Naa	am mailbox	
Ø	001	TEST1	H 001 → 500
Ø	002	TESTZ	
	003	TEST3	
	004	TEST4	
	005	TEST5	
	006	TEST6	
	007	TEST7	
	008	TESTB	
8	009	TEST9	
	010	TEST10	

#### 3. Selecteer Documentnaam.

			Vemie	euwen	Sluten
Lijst	Miniatu	u			
(and the second		<u> </u>			12
1	Soc Name 101	2005/4/17	10-14AM	- 11	Alle selecteren
			10.14.00		
	Cox Name 103	2006/4/17	10.14AM	13	Verw.
	Coc Name 104	2005/4/17	10 14AM	14	Documentgegev
	🚱 Doc Name 105	2006/4/17	10 14AM	15	
	C Doc Name106	2005/4/17	10.14AM	16	Instellingen
	S Doc Name 107	2006/4/17	10 14AM	17	Attrukken
	🛃 Doc Name108	2006/4/17	10:14AM	18	
	Doc Name 109	2006/4/17	10-14AM	19	-

## Miniatuur gebruiken

#### 4. Selecteer Miniatuur.

			Vernie	euwen	Sluten
Lijst	Miniatuu	r i			
		*			12
1	S Doc Name 101	2005/4/17	10-1-4AM	- 11	Alle selecteren
	👹 Doc Name 102	2006/4/17	10.14AM	12	
	Cox Name 103	2006/4/17	10.14AM	13	Verw.
	Coc Name104	2006/4/17	10 14AM	14	Documentgegev
	Occ Name 105	2006/4/17	10 14AM	15	
	Doc Name106	2006/4/17	10.14AM	16	Instellingen
	St Doc Name107	2006/4/17	10 14AM	17	Atdrukken
	Cox Name108	2006/4/17	10.14AM	18	
	Doc Name 109	2005/4/17	10 14AM	19	-

5. Selecteer Afdrukken.

6. Selecteer de vereiste opties voor Papierinvoer, Aflevering en 2-zijdig afdrukken.

7. Selecteer Afdrukken.



### Een configuratie-overzicht afdrukken

1. Wanneer u een Configuratie-overzicht wilt afdrukken, selecteert u **Apparaatstatus**.



2. Selecteer de toets **Overzicht/lijst afdrukken** op het tabblad **Kostenteller/afdrukoverzicht**.



### Een configuratie-overzicht afdrukken

3. Selecteer de toets Instellingen mode Afdrukken en raak vervolgens de toets Instellingenlijst - gemeenschappelijke instellingen.



4. Druk op de toets Start.



5. Met een bericht wordt bevestigd dat het overzicht wordt afgedrukt en in de opvangbak wordt afgeleverd.

U kunt de auditron instellen als u gebruikersaccounts heeft gemaakt en de Auditron heeft ingeschakeld. De gebruikers moeten de toegangscode van hun account invoeren om bepaalde apparaatfuncties te kunnen uitvoeren. U kunt maximaal 1000 accounts aanmaken.

Voor alle gebruikersaccounts moeten de volgende gegevens zijn gedefinieerd:

- Toegangscode
- Accountnaam
- Toegang tot kleur
- Accountlimiet

Als de accounts zijn gedefinieerd en gemaakt, schakelt u de gewenste accounts in om de Auditron te gaan gebruiken. Accountnamen en toegangscodes moeten uniek zijn.

U kunt de modus Auditron inschakelen voor kopiëren, scannen of beide. Wanneer de modus Auditron is ingeschakeld, moet de gebruiker de toets Toegang selecteren en de toegangscode van de gebruikersaccount invoeren om het apparaat te kunnen gebruiken. Geef aan of de toepassing Auditronbeheer is in- of uitgeschakeld en of verificatie verlangd wordt.

Meld u aan en selecteer het scherm Systeeminstellingen en daarna **Aanmeldingsinstell. / Auditronbeheer**.

Aanmeldingsinstellingen/Auditro	ıbeheer		Sluiten
Systeembeheerder	Gebruikersaccounts opnieuw instellen	System	embeheerder
Instellingen gebruikersgegevens			
Systeembeheerder	Aanmeldingsinst/Mode Auditron		

Selecteer een item en stel dit in. De volgende opties kunnen worden geselecteerd:

• **Uit:** Voor de bediening van het apparaat is geen aanmeldingsinstelling voor de gebruiker / auditronbeheer nodig.

• **Toegang tot lokaal apparaat:** Auditronbeheer wordt toegepast met behulp van de geverifieerde gebruikers (die al in het apparaat zijn geregistreerd).

• **Netwerktoegang:** Auditronbeheer wordt uitgevoerd met behulp van de gebruikersinformatie die door de externe accountadministratie wordt beheerd. Gebruikersgegevens worden geregistreerd door de externe accountadministratie.

Aanmeldingsinst./Mode Auditron	Annul.	Opslaan
О ит		
Externe toegang		
0		

#### **Modus Auditron:**

Selecteer **Modus Auditron**. Selecteer **Aan** voor de diensten waarvoor u de beheerstoepassing wilt inschakelen.

Kopiëren: Voor het beheer van kopieerhandelingen.

Scannen: Voor het beheer van scanhandelingen.

Afdrukken: Voor het beheer van afdrukhandelingen.



1. Druk op de toets Aan-/afmelden op het bedieningspaneel.



2. Voer de juiste gebruikers-ID in en druk vervolgens op de toets **Bevestigen**.

Aanmeldings-ID systeembeheerder	Annul.	Bevestigen
Aanmeldings-ID systeembeheer	der	
		Toetsenbord

- 3. Druk op de toets **Systeeminstellingen**.
- 4. Druk op de toets **Systeeminstellingen**.
- 5. Druk op de toets Instellingen mode Afdrukken.



## Voorbladen

- 6. Druk op de toets **Overige instellingen**.
- 7. Zoek de toets **Voorblad** met behulp van de pijltoetsen. Druk op de toets **Voorblad**.

Overige instelling	en	Annui.
1.		
2		
3	A REAL PROPERTY AND A REAL	
4		
5	1	
6 Voorblad	UIT	2
7.		
8.	1	
9	1	
10		Instellingen wijzigen

- 8. Druk op de toets Instellingen wijzigen.
- 9. Kies de gewenste voorbladoptie en druk op de toets **Opslaan**.



10. Druk herhaaldelijk op de toets **Sluiten** om het scherm Systeeminstellingen af te sluiten.

## **Kostentellers**

Op het scherm **Kostentellers** wordt informatie over het apparaatgebruik en facturering weergegeven. De tellers verschillen afhankelijk van de configuratie en instelling van uw apparaat.

De tellers oproepen:

1. Selecteer de toets Apparaatstatus.



2. Controleer of het tabblad **Kostenteller/Afdrukoverzicht** zichtbaar is en selecteer de toets **Kostenteller**.

Apparaatstatus	Facturer.teller/ afdrukoverzicht	Verbruiksartikele n	Storingen	
Kostentellers				
Overzicht / lijst	afdrukken			

3. De kostentellers worden weergegeven.

Kostentellers			Sluiten
Serienummer	Totaal aantal kleurenafdrukken	3	
	Totaal aantal zwart/wit- afdrukken	5	
	Alle afdrukken	7	

Hier ziet u hoe u een lege tonercassette kunt verwijderen en vervangen door een nieuwe tonercassette. Op het apparaat wordt aangegeven wanneer u een nieuwe cassette dient te bestellen en wanneer u deze dient te installeren. De instructies opvolgen voor het verwijderen van de oude cassette die bij de nieuwe cassette zijn bijgesloten.

- 1. De voordeur openen.
- 2. De tonercassette linksom draaien naar de stand ontgrendelde.



3. De tonercassette verwijderen door deze recht naar buiten te trekken. Wees voorzichtig dat u geen toner op uw kleding of huid morst.



4. De tonercassette wegdoen net als ander kantoorafval of de cassette opsturen voor recycling.



5. De nieuwe tonercassette uit de verpakking nemen.



6. De nieuwe tonercassette een aantal keer heen en weer schudden en draaien om de toner goed te verdelen.



7. De tonercassette installeren door de pijlen op de cassette tegenover het ontgrendelingssymbool op de printer te plaatsen. Ervoor zorgen dat de cassette volledig is geplaatst en de hendel vervolgens naar de stand "vergrendeld" draaien.



8. De voordeur sluiten. Indien de deur niet volledig kan worden gesloten, controleren of de cassette is vergrendeld en of de tonercassette op de juiste plaats is geïnstalleerd.

Hiermee is de tonercassette vervangen.