

Hızlı Kullanım Kılavuzu

WorkCentre 7232/7242



701P46460 2007 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Novell, NetWare, IntranetWare ve NDS, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Novell, Inc.'ye ait tescilli ticari markalardır.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 ve PostScript Logo, Adobe Systems Incorporated'e ait ticari markalardır.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS ve TrueType, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli Apple Computer, Inc.'ye ait ticari markalardır.

HP, HPGL, HPGL/2 ve HP-UX, Hewlett-Packard Corporation'a ait tescilli ticari markalardır.

Tüm ürün/marka adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Sabit diskte herhangi bir sorun meydana gelirse, makinenin sabit diskinde kayıtlı veriler silinebilir. Bu tür veri kayıplarından kaynaklanan veya bunların neden olduğu doğrudan ve dolaylı zararlardan Xerox sorumlu değildir. Bilgisayar virüsü bulaşmasından veya bilgisayar korsanlığından kaynaklanan makine arızalarından Xerox sorumlu değildir.

Önemli(1) Bu kılavuz tüm hakları saklı olarak telif hakkıyla korunmaktadır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde, bu kılavuzun bütünü veya bir kısmı yayıncının izni olmaksızın kopyalanamaz veya değiştirilemez.(2) Bu kılavuzun bölümlerinde önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.(3) Anlam belirsizlikleri, hatalar, eksiklikler veya eksik sayfalarla ilgili yorumlarınızı bildirebilirsiniz.(4) Bu kılavuzda özellikle açıklanmamış olan hiçbir prosedürü makine üzerinde uygulamaya çalışmayın. Makinenin yetkisiz çalıştırılması, arızalara veya kazalara neden olabilir.

Cihazın yetkisiz çalıştırılmasından kaynaklanan sorunlardan Xerox sorumlu tutulamaz.

Bu ürünün ihracatı, Japonya Kambiyo ve Dış Ticaret Kanunlarına ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ihracat denetimi mevzuatına uygun olarak sıkı şekilde denetlenmektedir.

Xerox ve Ethernet tescilli ticari markalardır.

NOT: MAVİ konu BT yöneticileri, YEŞİL son kullanıcılar içindir ve KIRMIZI makinenin bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir. Makinenin yapılandırmasına bağlı olarak, bazı Kullanıcı Arabirimi ekranları farklı olabilir.

İçindekiler

Kontrol Paneli	3
Kağıt Kaseti Ayarları	5
Kitapçik Olusturma	7
Kimlik Karti Kopyalama	9
Basit LAN Faks Gönderme	13
Posta Kutusuna Basit Tarama	15
Faks Ülke Ayari'ni Ayarlama	17
Denetleyici'nin Ayarlanması	19
Başlık Sayfaları	23
Sayaçlar	25
Toner Kartuslarinin Degistirilmesi	27

Kontrol Paneli

3





2.

3.

4

5.

Dokunmatik Ekran

Dokunmatik ekran, programlanabilir özelliklerin tümünü seçebilmenizi sağlar. Ayrıca arıza giderme işlemlerini ve makineyle ilgili genel bilgileri de görüntüler.

Tüm Hizmetler Düğmesi

Dokunmatik ekranda Tüm Hizmetleri gösterir.

Özellikler Düğmesi Dokunmatik ekranı önceki fotokopi, faks veya tarama özellikleri ekranına döndürür.

İş Durumu Düğmesi

Dokunmatik ekranda iş ilerleme bilgilerini gösterir.

Makine Durumu Düğmesi

Dokunmatik ekranda makinenin o sıradaki durumunu görüntüler.

Kontrol Paneli



8.

Çevirme Duraklaması Bir faks iletimi sırasında, numaralar arasına duraklatma koymak için kullanılır.

Sil Sayısal değerleri ya da girilen son basamağı siler.

(Kare) Çevirme karakterini gösterir ya da bir grup çevirme numarası belirtir.



10) Durdur

Mevcut işi geçici olarak durdurur. İşi iptal etmek ya da sürdürmek için mesajı izleyin.

1) Kes

12.

14.

Öncelikli bir işin yapılabilmesini sağlamak için mevcut kopyalama işini geçici olarak durdurur.

Tümünü Temizle

Bir kez basıldığında orijinal ayarları siler ve mevcut yol için ilk ekranı görüntüler. İki kez basıldığında tüm özellikleri makinenin varsayılan ayarlarına döndürür.

Dil Metnin dilini (başka bir dil varsa) değiştirir.

Oturum Ac/Kapat

Makinenin standart değerlerini ayarlamak için kullanılan Araçlar'a şifre korumalı erişim sağlar.

Kağıt Kaseti Ayarları

Makineniz, kasetleri ve kağıtları yönetmek için bir programlanabilir ayarlar sistemi kullanmaktadır. Bu ayarlar, Makine Yöneticiniz tarafından oluşturulur.

Kasetin hangi ayara getirildiği, kullanıcının boyut, tür ve renk olmak üzere programlanmış kağıt değerlerini değiştirip değiştiremeyeceğini belirler.



Dokunmatik ekranda kaset bilgileri ekranı görüntülenecektir. Kaset bilgileri doğruysa **Onayla** düğmesini seçin. Alternatif olarak, dokunmatik ekranda ilgili düğmeyi seçerek kağıt boyutunu, kağıt türünü veya kağıt rengini değiştirin.

Bu işlem, kağıt tepsisini yükleme yordamını tamamlar.



Kitapçik Olusturma

7

Kitapçık Oluşturma, 1 ya da 2 taraflı orijinallerden kitapçık ya da çok sayfalı kopyalar oluşturulmasını sağlar. Makine asıl dokümanlarınızı tarayıp görüntüleri küçülterek, kopya seti ikiye katlandığında bir kitapçık ortaya çıkacak şekilde seçtiğiniz kopya kağıdı üzerine doğru sırada yazdıracaktır.

Kitapçık oluşturma özelliği, Çıktı Formatı sekmesinde bulunan bir düğmeden açılabilir. Kitapçık oluşturma özelliği açıldığında, asıl dokümanlarınızın 1 taraflı mı, yoksa 2 taraflı mı olduğunu makinenize bildirmeniz gerekir. Seçiminizi yaptığınızda, **Kaydet**'i seçerek kontrol panelinde gereken diğer özellikleri programlayabilirsiniz.

Kitapçık oluşturma özelliğini açmak için Çıktı Formatı sekmesini seçip Kitapçık Oluşturma ve Sol/üst Ciltli Kitapçık Oluştur düğmesine basın.

Kopyalama	Görüntü Kalitesi	Düzen Ayarı	Çıktı Formatı	İş Birleştirme
Kitapçık Oluşturma Kapalı	о к [paklar Kapali	Asetat Seçenel	deri 1
Sayfa Düzeni Kapalı	O Po	ster Kapalı	Ek Açıklamalar Kapalı	2

Kitapçik Olusturma



Kitapçık oluştururken uygulanması gereken 2 basit kural bulunmaktadır:

1. Önce kullanmak istediğiniz kağıtları içeren kaseti seçin.

2. Dokümanlarınızı her zaman uzun kenar solda olacak şekilde yerleştirin.

Gerek sigorta kartlari veya sürücü belgesi, gerekse diger tür kimliklerin kopyalanmasi gerektiginde **Kimlik Karti Kopyalama** özelligi zaman kazanmak için basit ve etkili bir yöntem sunmaktadir.

Kimlik Kartinin her iki tarafındaki bilgiler, kagit veya bypass kasetine kagidi tekrar yüklemeye gerek olmaksizin bir tabaka kagidin tek yüzüne kopyalanabilir.



1. Daha önceki tüm ekran programlama seçimlerini iptal etmek için **Tümünü Temizle** (AC) tuşuna bir kez basın.

Tüm Hizmetler simgesini ve ardından Kopyala simgesini seçin.



2. Kimlik Karti Kopyalama seçenegine Çikti Formati sekmesindeki bir dügmeden erisilir.

Kimlik Karti Kopyalama özelligine erismek için **Çikti Formati** sekmesini ve ardından **Kimlik Karti Kopyalama** dügmesini seçin.

Kopyalama	Görüntü Kalitesi	Düzen Ayarı	Çıktı Form	atı İş Birleştirme	
Filigran Kapalı	× Kin	hlik Kartı Kopyalama Kapalı		1	
				2	!

3. Kimlik Karti Kopyalama islemini tamamlamak için asagidaki yönergeleri izleyin:

1. Adim.

Doküman Besleyici'yi kaldirin ve Kimlik Kartini doküman caminin sol üst kösesine yerlestirin. Doküman Besleyici'yi yavasça indirin.

2. Adim.

Gerek duydugunuz kopya miktarini girmek için sayisal tus takimini kullanın.

3. Adim.

1. yüzü taramaya baslamak için **Baslat**'a basin.

4. Adim.

Doküman Besleyici'yi kaldirin ve 2. yüzü kopyalamak için Kimlik Kartini çevirin. Doküman Besleyici'yi yavasça indirin.

5. Adim.

yüzü taramaya baslamak için **Baslat**'a basin.
Yazdirma islemi baslar ve kopyalar Çikti Kasetine gönderilir.

Basit LAN Faks Gönderme

- 1. Yazdırma Sürücüsü'nü Açma
- 2. İş Türü olarak Faks'ı Seçme



3. Alıcı Bilgilerini Girin

Faks			×
- April Sa]		
Faks Numarası	Adı	Grup	
			-11
			-1
			-11
			-11
cal cal cal ca		_	
<u> </u>]	Yard	Im
Tercitier	Т	aman l	ptal

Basit LAN Faks Gönderme

4. Faks Seçeneklerini Ayarlama



5. Faks Gönderme

Gereken tüm seçenekleri seçtikten sonra **TAMAM**'ı seçin. Yazdırma sürücüsü ekranında**TAMAM**'ı ve Yazdırma Ekranında**TAMAM**'ı seçin. **Faks Onaylama**ekranı seçtiğiniz alıcılar listesiyle birlikte görünecektir. Herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız **Düzenle**'yi seçin. Ayrıntılarınız doğruysa,**TAMAM**düğmesini seçin ve faksınız iletime hazır bir şekilde makinenin faks kuyruğuna gönderilecektir.

Posta Kutusuna Basit Tarama

15

Scan to Mailbox (Posta Kutusuna Tarama) isteğe bağlı bir özelliktir ve makinenizde bulunmuyor olabilir. Makinenizde bu özelliği ayarlamak için, sistem yöneticinizle görüşün.

1. Dokümanları yükleyin



2. Scan to Mailbox (Posta Kutusuna Tara) simgesini seçin.

3. Uygun Posta Kutusunu seçin

Posta Kutusuna Basit Tarama

4. Özellikleri seçin

Tarama ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa **Genel Ayarlar**, **Gelişmiş Ayarlar**, **Düzen Ayarı** ya da **Dosyalama Seçenekleri** sekmelerini seçin ve gerekli ayarlamaları yapın.

5. Başlat'a basın

Başlat düğmesine bastığınızda, her doküman bir kez taranır.

6. Posta Kutusunda taranan dokümana erişin

Belirlenen **Posta Kutusundan**, makinede dokümanın elektronik sürümüne erişin.

Faks Ülke Ayari'ni Ayarlama

Faks seçeneginin Ülke Kodu'nu ayarlamak için asagidaki adimlari izleyin.

- 1. Kontrol Panelinde Oturum Aç/Kapat dügmesine basin.
- 2. Sistem Yöneticisi Oturum Açma Kimligi'ni yazip, ardından Gir dügmesine dokunun.
- 3. Kontrol Panelinde Makine Durumu dügmesine basin.
- 4. Araçlar sekmesine dokunun.
- 5. Sistem Ayarlari'na dokunun.

Makine Bilgisi F	Faturalama Bilgisi	Sarf Malzemeleri	Arıza	lar	Araçlar	
Sistem Ayarları	Grup	arlar	0	Özellikler		
Kurulum ve Ayarlama Hesaplar	Tarama Mo	anan Idu Ayarları	- 	Filigran		<u></u>
Kimlik Doğrulama ve Güvenli Ayarları	ik Kopyalama	Modu Ayarları	•	Diğer Ayarlar		5

Faks Ülke Ayari'ni Ayarlama

6. Ortak Hizmet Ayarlari'na dokunun.

7. Diger Ayarlar'a dokunun.

8. Asagi kaydirarak Ülke'ye dokunun.

9. Saglanan listeden uygun Ülke'yi seçin.

10. Kaydet dügmesine dokunun.

Kaydet'e dokunduktan sonra makine yeniden baslayacaktir.

Denetleyiciyi ayarlamak için kullanıcı hesapları oluşturup, ardından Denetleyiciyi etkinleştirmenize gerekir. Kullanıcıların, daha sonra belirli makine işlevlerini gerçekleştirmek için hesaplarına Kullanıcı Kimliği ayarıyla girmeleri gerekir. En fazla 1000 hesap oluşturabilirsiniz.

Tüm kullanıcılar için aşağıdakiler tanımlanmış olmalıdır:

- Kullanıcı Kimliği
- Kullanıcı Adı
- Özellik Erişimi
- Hesap Limiti

Hesaplar tanımlanıp oluşturulduktan sonra, Denetleyiciyi kullanmaya başlamak için istediğiniz hesapları etkinleştirin. Kullanıcı Kimlikleri ve Kullanıcı Adları, diğer Kullanıcı Kimlikleri ve Kullanıcı Adları ile aynı olamaz.

Fotokopi, tarama, faks veya yazdırma işlemleri için Denetleyici Modunu etkinleştirebilirsiniz. Denetleyici Modu etkinleştirildiğinde, makineyi kullanmaya başlamak için, kullanıcının Oturum Aç/Kapat düğmesini seçmesi ve uygun Kullanıcı Kimliği'ni girmesi gerekir.



1. Oturum açıp **Araçlar** sekmesini seçtikten sonra, **Hesaplar** düğmesine dokunun.

2. Hesap Türü düğmesine dokunun.

Makine Bilgisi	Faturalama Bilgisi Sarf Malzemeleri Arızalar Araçlar
Sistem Ayarları	Grup
Kurulum ve Ayarlama	Hesap Turù
Hesaplar	Kullanıcı Fatura Bilgilerinin
Kimlik Doğrulama ve Güvenlik	Kopyalama Etkinlik Raporu

3. Yerel Hesaplar düğmesine dokunun.

Hesap Türü			İptal	Kaydet
\bigcirc	Hesap Devre Dışı	Denetleyici Modu		
۲	Yerel Hesaplar			
\bigcirc	Ağ Hesabı			
\bigcirc	Xerox Standart Hesabı			

4. Denetleyici Modu:

Yönetim özelliğini etkinleştirmek istediğiniz hizmetleri seçin. Kopyalama Hizmeti: Kopyalama işlemleriyle ilgili yönetim. Yazdırma Hizmeti: Yazıcı işlemleriyle ilgili yönetim. Tarama Hizmeti: Tarayıcı işlemleriyle ilgili yönetim. Faks Hizmeti: Faks işlemleriyle ilgili yönetim.



5. Kaydet düğmesine dokunun.



WorkCentre 7232/7242

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Başlık Sayfaları

- 1. Yazdırma Sürücüsü'nü Açma
- 2. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açmak için Özellikler düğmesine basın.

NOT: Yazıcı özellikleri iletişim kutusu, kullandığınız sürücüye ve seçilen kullanıcı arabirimine göre değişir. Bu, burada gösterim amacıyla kullanılacak olan Enhanced UI modundaki WorkCentre 7242 PS sürümüdür. Tüm sürücülerde temel özellikler ve seçenekler bulunacaktır ama aralarında bazı farklar olabilir.

Yazdirma		<u>? ×</u>
Yazıcı		
Adı	Xerox WorkCentre 7242	Özellikler
Durum:		
Tür:		
Yer:		
Açıklama:		
		Dosyaya yazdır
Yazdırma Tüm Sayfala Seçim	7 1 Kim 91	Kopyalar Kopya sayisi: 123123 F Harman Tamam Iptal

Başlık Sayfaları

3. Gelişmiş sekmesini seçin.



4. Her yazdırma işiyle birlikte bir Başlık Sayfası istiyorsanız Etkin'i seçin.



5. Tamam düğmesine tıklayın. Şablon listeden silinir.

Sayaçlar

Fatura Bilgileri, makine kullanımı ve sayaçlara ulaşmanızı sağlar. Sayaçlar, makine yapılandırmanıza ve ayarlarına göre değişir.

Sayaçlar'a ulaşmak için:

1. Makine Durumu düğmesini seçin.



2. Fatura Bilgileri sekmesini seçin.



3. Fatura Bilgileri düğmesini seçin.

Makine Bilgisi	Faturalama Bilgisi	Sarf Malzemeleri	Arızalar	Araçlar	
Faturalama	Bilgisi	Kullanıcı Hesabi Fat	ura Bilgileri		
Raporları Yaz	zdır				

4. Sayaçlar görüntülenir.

Faturalama Bilgisi	Kapat		
Makine Seri Numarası		Geçerli Sayaç Okuması	
	Siyah Baskılar	1234567	
	Renkli Baskılar	2345678	
	Toplam Baskı	4567890	

Bu yordam, kullanılmış toner kartuşunun nasıl çıkartılacağını ve yerine yeni toner kartuşunun nasıl takılacağını göstermektedir. Toner kartuşları makine AÇIKKEN değiştirilir. Kartuşlar, değiştirilecek toner kartuşu için gereken konuma dönen bir kartuş rotoruna yüklenir. Makineniz ne zaman kartuş siparişi vermeniz gerektiğini ve bunu ne zaman takmanız gerektiğini size bildirir.

Yeni kartuşla birlikte verilen, eski kartuş atma talimatlarına uygun hareket edin.

1. Kontrol panelinde **Makine Durumu** düğmesine basın ve **Makine Bilgisi** ekranında **Sarf Malzemeleri** sekmesini seçin.

Not: Bir sarf malzemesinin hemen değiştirilmesi gerektiğinde makine otomatik olarak **Sarf Malzemeleri Durumu** penceresini görüntüler.

2. Değiştirmenin gerektiğini belirten çarpı işareti ile işaretlemiş toner kartuşlarını seçin.

Not: Birden çok kartuş çarpı ile işaretlemişse, toner kartuşları KYMC sırasında değiştirilmelidir.

3. Kartuşu Değiştir öğesini seçin.

Not: Toner kartuş değiştirme yordamı her toner kartuşu değiştirilirken tekrar edilir.

4. Rotor doğru konuma dönene ve ekranda bir uyarı belirene kadar bekleyin. Daha sonra, doğru toneri belirten ekranı onaylayın.

5. Ön kapağı çekerek açın.



6. Toner kartuşu kapağını açın.



7. Toner kartuşunu makineden çıkarın.

Not: Herhangi bir toner kalıntısının dökülmesinden sakınmak için boş kartuşu işlerken dikkatli olun. Toner kartuşları geri dönüştürülecek şekilde tasarlanmışlardır. Kartuşu, her bir yeni kartuşla birlikte verilen geri gönderme etiketlerini kullanarak orijinal ambalajında Xerox'a geri yollayın.

- Yeni toner kartuşunu kutusundan çıkarın. Kartuşun içindeki toneri düzgün bir şekilde dağıtmak için kartuşu yaklaşık 10 kez bir yanından diğer yanına döndürün.
- 9. Makinenin üzerindeki oklarla kartuşun üzerindeki okları hizalayarak kartuşu takın ve yerine oturana kadar itin.



10. Toner kartuşu kapağını kapatın.



11. Ön kapağı kapatın.

Not: Kapağı kapatırken üst kısmın ortasından sıkıca bastırın. Bir hata mesajı görüntülenirse, kapağı tamamen kapatmak için sağ tarafından kapağa bastırın.

12. Birden çok kartuş değiştirmek için bu yordamı yineleyin.



Ghid Utilizare Rapidă

WorkCentre 7232/7242



701P46460 2007 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network şi Windows Server sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte țări.

Novell, NetWare, IntranetWare și NDS sunt mărci comerciale înregistrate ale Novell, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 și PostScript Logo sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS și TrueType sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc., înregistrate în Statele Unite și alte țări.

HP, HPGL, HPGL/2 şi HP-UX sunt mărci înregistrate ale Hewlett-Packard Corporation.

Toate denumirile de produse și mărci sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale titularilor.

Datele salvate pe hard discul aparatului se pot pierde dacă există probleme cu hard discul. Xerox nu este responsabilă pentru niciuna din daunele cauzate direct sau indirect de astfel de pierderi de date. Xerox nu este responsabilă pentru niciuna din defecțiunile aparatelor cauzate de viruși informatici sau de atacurile hackerilor.

Important(1) Acest manual este protejat de drepturile de autor, având toate drepturile rezervate. Conform legilor dreptului de autor, acest manual nu poate fi copiat sau modificat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al editorului. (2) Părți ale acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă. (3) Aşteptăm cu interes comentariile dvs. referitoare la ambiguități, erori, omisiuni sau pagini lipsă. (4) Nu supuneți aparatul unor proceduri care nu sunt descrise în mod specific în acest manual. Operarea neautorizată poate cauza erori sau accidente.

Xerox nu poate fi responsabilă pentru problemele cauzate de operarea neautorizată a echipamentului.

Exportul acestui produs este controlat strict în concordanță cu Legislația japoneză referitoare la Schimburile Internaționale și Comerțul Internațional și/sau cu reglementările în vigoare în SUA pentru controlul exporturilor.

Xerox și Ethernet sunt mărci comerciale înregistrate.

NOTĂ: Titlul cu ALBASTRU este pentru personalul de administrare IT, titlul VERDE este pentru utilizatorii finali, iar titlul ROŞU semnifică faptul că aparatul necesită atenție. Unele ecrane Interfață Utilizator pot diferi, în funcție de configurația aparatului.

Cuprins

Panoul de Comandă	3
Setările Tăvii pentru Hârtie	5
Creare Broşură	7
Copiere Card ID	9
Operare Simplă cu Fax LAN	13
Scanarea Simplă către Cutia Poştală	15
Setarea Codului de Țară pentru Fax	17
Setare Auditron	19
Pagini Antet	23
Contoare Facturare	25
Înlocuirea Cartuşelor cu Toner	27

Panoul de Comandă

3





2.

3

Ecranul Senzorial

Ecranul senzorial vă permite să selectați funcțiile de programare disponibile. Afișează de asemenea procedurile de rezolvare a problemelor și informații generale despre aparat.

Butonul Toate Serviciile

Afişează ecranul Toate Serviciile pe ecranul senzorial.

Butonul Funcții

Readuce ecranul senzorial la ecranul anterior cu funcții de copiere, fax sau scanare.



Butonul Stare Lucrare

Afişează informații despre desfășurarea lucrării pe ecranul senzorial.

Butonul Stare Aparat

Afişează starea curentă a aparatului pe ecranul senzorial.
Panoul de Comandă



Anulare Șterge valorile numerice sau ultima cifră introdusă.

(Diez) Indică un caracter de formare sau desemnează un număr de formare în grup.



Stop

Opreste temporar lucrarea curentă. Urmati indicatiile din mesaj pentru a anula sau a relua lucrarea.



7

8.

Intrerupere

Opreste temporar lucrarea curentă de copiere pentru a permite executare unei lucrări prioritare.

Sterge Tot Dacă este apăsat o dată, resetează setările implicite și afișează primul ecran pentru calea curentă. Apăsat de două ori, resetează toate functiile la valorile implicite ale aparatului.

Limba 13. Modifică textul într-o limbă alternativă (când este disponibilă).

14

Conectare/Deconectare

Oferă acces protejat prin parolă la Funcțiile Utilitare folosite pentru reglarea valorilor implicite ale aparatului.

Setările Tăvii pentru Hârtie

Aparatul folosește un sistem de setări programabile pentru gestionarea tăvilor și a suporturilor. Aceste setări sunt stabilite de către Administratorul Aparatului.

În funcție de setarea aleasă pentru tavă se stabileşte dacă utilizatorul poate modifica atributele programate ale suportului, cum ar fi formatul, tipul și culoarea.



Setările Tăvii pentru Hârtie

Ecranul cu informații despre tavă va fi afişat pe ecranul senzorial. Dacă informațiile despre tavă sunt corecte, selectați butonul **Confirmare**. Alternativ, modificați formatul, tipul sau culoare hârtiei, selectând butonul corespunzător de pe ecranul senzorial.

Aici se încheie procedura de alimentare a tăvii pentru hârtie.



Creare Broşură

Creare Broşură permite crearea broşurilor sau a copiilor de pagini multiple după originale imprimate pe 1 față sau pe 2 fețe. Aparatul va scana originalele și va micşora sau mări automat imaginile în ordinea corectă pe hârtia pentru copiere selectată astfel încât să se realizeze broşuri când setul de copii este împăturit în jumătate.

Funcția Creare Broșură este activată de la un buton din fila Format leșire.

Când funcția Creare broșură este activată, va trebui să indicați aparatului dacă originalele sunt pe o față sau fațăverso. Când ați realizat selecția trebuie să selectați **Salvare** pentru a putea programa orice alte funcții dorite de pe panoul de comandă.

Comutați pe Creare Broșură, selectând fila Format leșire, butonul Creare Broșură și butonul Creare Broșură Legată Stânga / Sus.

Copiere	Calitatea Imaginii	Ajustare Şablon	Format leşire	Asamblare Lucrare
Creare Broşură Dezactivat		perți Dezactivat	Opțiuni Transpar	ență at 1
Machetă Pagină Dezactivat	O Po	Dezactivat	Adnotāri Dezactiv	^{at}

Creare Broşură



Există 2 reguli simple ce trebuie urmate când realizați broșuri:

- 1. Mai întâi selectați tava care conține hârtia pe care doriți să o utilizați.
- 2. Alimentați întotdeauna documentele cu muchia lungă spre stânga.

În cazul în care aveți nevoie să copiați cartele de asigurare, un permis de conducere sau orice altă formă de identificare, funcția **Copiere Card ID** oferă un mod simplu și eficient de a economisi timp.

Informațiile de pe ambele fețe ale Cardului ID pot fi copiate pe o față a unei coli de hârtie, fără a fi necesară reîncărcarea hârtiei în tava de hârtie sau tava manuală.



1. Apăsând butonul **Şterge Tot** (AC) o dată veți anula toate programările anterioare.

Selectați simbolul **Toate Serviciile**, apoi selectați simbolul **Copiere**.



2. Opțiunea **Copiere Card ID** este accesată de la un buton din fila **Format leşire**.

Accesați funcția Copiere Card ID selectând fila **Format leşire**, apoi butonul **Copiere Card ID**.

Copiere	Calitatea Imaginii	Ajustare Şablon	Format leşire	Asamblare Lucrare	
Filigran Dezactivat		Dezactivat			1
				;	2

3. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a completa procesul de Copiere a Cardului ID:

Pasul 1.

Ridicați Alimentatorul de Documente și așezați Cardul ID în colțul din stânga sus al ecranului documentului. Coborâți cu grijă Alimentatorul de Documente.

Pasul 2.

Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul de copii dorit.

Pasul 3.

Apăsați Start pentru a începe scanarea feței 1.

Pasul 4.

Ridicați Alimentatorul de Documente și întoarceți Cardul ID pentru a copia fața 2. Coborâți cu grijă Alimentatorul de Documente.

Pasul 5.

Apăsați **Start** pentru a începe scanarea feței 2. Imprimarea începe, iar copiile sunt livrate în Tava de Ieșire.

Operare Simplă cu Fax LAN

13

- 1. Deschiderea Driverului de Imprimare
- 2. Selectarea Fax ca Tip de Lucrare



3. Introducerea Detaliilor despre Destinatar

Fax Destinatari Paginà Cop	N Options:		×
5		5	
Numär Fax	Nume	Grup	
			-11
			-11
			-11
			-11
			-11
			-11
			-11
			-11
			-11
🥂 🖗 🛋 😂		Ajutor	
Preferences		OK Anula	re

Operare Simplă cu Fax LAN

4. Setarea Opțiunilor Fax



5. Transmiterea Faxului

După ce ați ales toate opțiunile dorite, selectați **OK**. Selectați **OK** pe ecranul driverului de imprimare și **OK** pe ecranul Print (Imprimare). Va apărea ecranul **Fax Confirmation** (Confirmare Fax), cu lista de destinatari pe care i-ați ales. Dacă doriți să efectuați modificări, selectați **Edit** (Editare). Dacă detaliile sunt corecte, selectați butonul **OK** și faxul va fi trimis în coada cu lucrările de fax care urmează să fie transmise.

Scanarea Simplă către Cutia Poștală

Scanarea catre Cutia Poștală este o funcție opțională și este posibil să nu fie disponibilă la aparat. Contactați administratorul de sistem pentru a configura această funcție pe aparat.

1. Alimentați documentele

15



2. Selectați simbolul Scanare către Cutia Poștală.

3. Selectați cutia poștală corespunzătoare

Scanarea Simplă către Cutia Poștală

4. Selectați Funcțiile

Dacă trebuie să modificați setările pentru scanare, selectați filele **Setări Generale**, **Setări Avansate**, **Ajustare Şablon** sau **Opțiuni Scriere**, apoi selectați setările dorite.

5. Apăsați Start

După ce ați apăsat **Start**, fiecare document este scanat o dată.

6. Accesați documentul scanat din Cutia poștală

Accesați versiunea electronică a documentului de pe aparat, din **Cutia poștală** specificată.

Setarea Codului de Țară pentru Fax

Urmați pașii de mai jos pentru a seta **Codul de Țară** pentru opțiunea Fax.

- 1. Selectați butonul **Conectare/Deconectare** de pe Panoul de Comandă.
- 2. Introduceți ID Conectare Administrator de Sistem, apoi apăsați Introducere.
- 3. Apăsați butonul Stare Aparat de pe Panoul de Comandă.
- 4. Apăsați fila Functii Utilitare.

5. Apăsați Setări Sistem.

Informații Aparat Infor	mații Facturare Consumab	ile Erori	Funcții Utilitare
Setări Sistem	Grup	Fax	
Setare și Calibrare Contorizare	Setäri Mod Scanare	Filigrar	n lere
Setări Autentificare și Securitate	Setări Mod Copiere	Alte S	Setări

Setarea Codului de Țară pentru Fax

6. Apăsați Setări Servicii Comune.

7. Apăsați Alte Setări.

8. Parcurgeți lista în jos, apoi apăsați Țară.

9. Selectați Țara corespunzătoare din lista afișată.

10. Apăsați Salvare.

Aparatul se va reinițializa după ce apăsați Salvare

Setare Auditron

Pentru a seta funcția Auditron, va trebui să creați mai întâi conturi de utilizator, apoi să activați Auditronul. Utilizatorilor li se va solicita să introducă setarea ID-ului de Utilizator împreună cu contul acestora pentru a efectua anumite funcții ale aparatului. Se pot crea până la 1000 de conturi.

Toți utilizatorii trebuie să aibă definite următoarele:

- ID Utilizator
- Nume Utilizator
- Acces Funcție
- Limită Cont

După ce conturile au fost definite și create, activați conturile dorite pentru a utiliza Auditronul. ID-urile și Numele Utilizatorilor trebuie să fie unice, față de alte ID-uri și Nume de Utilizatori. Modul Auditron poate fi activat pentru copiere, scanare, fax sau imprimare. După activarea Modului Auditron, utilizatorul trebuie să selecteze butonul Conectare/Deconectare și să introducă ID-ul de Utilizator corespunzător pentru a începe utilizarea aparatului.



Setare Auditron

1. După conectare și selectarea filei **Instrumente**, apăsați butonul **Contorizare**.

2. Apăsați butonul Tip Contorizare.

Informații Aparat	Informații Facturare	Consumabile	Erori	Funcții Utilitare
Setări Sistem	Grup		0	
Setare și Calibrare	Tip Conto	orizare		
Contorizare	C Resetare	e Auto Informații		
Setări Autentificare și Securi	tate Raport	Activitate Copiere	•	

3. Apăsați butonul Contorizare Locală.

Tip Contori	zare		Anulare	Salvare
\bigcirc	Contorizare dezactivată	Mod Auditron		
۲	Contorizare locală			
\bigcirc	Contorizare Rețea			
\bigcirc	Contorizare Standard Xerox			

Setare Auditron

4. Mod Auditron:

Selectați serviciile pentru care doriți să activați funcția de administrare.

Serviciu Copiere: Administrare referitoare la operațiile de copiere.

Serviciu Imprimare: Administrare referitoare la operațiile imprimantei.

Serviciu Scanare: Administrare referitoare la operațiile scanerului.

Serviciu Fax: Administrare referitoare la operațiile fax.



5. Apăsați butonul Salvare.



Pagini Antet

- 1. Deschiderea Driverul de Imprimare
- 2. Selectați butonul **Properties** (Proprietăți) pentru a deschide caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.

NOTĂ: Fereastra de dialog cu proprietățile imprimantei va fi diferită în funcție de driverul utilizat și de interfața utilizator selectată. Aceasta este versiunea WorkCentre 7242 PS în modul UI Îmbunătățit, care va fi utilizat aici în scopuri demonstrative. Principalele funcții și opțiuni vor fi disponibile la toate driverele, dar există și unele diferențe.

Imprimare	<u>? ×</u>
Printer	
Nume Xerox WorkCentre 7242	Properties
Status:	
Туре:	
Where:	
Comment:	
	Print to file
	Copies —
All	Number of copies:
C Pages 1 Cătr 01	
	Collate
C Selection	
	OK Anulare

Pagini Antet

3. Selectați fila Advanced (Avansat).



4. Apăsați Activat dacă doriți imprimarea unei Pagini de Identificare odată cu fiecare lucrare de imprimare.



5. Faceți clic pe butonul OK. Modelul este șters din listă.

Contoare Facturare

Ecranul **Informații Facturare** oferă acces la contoarele de utilizare și facturare a aparatului. Contoarele pot varia în funcție de configurația și setările aparatului dvs.

Pentru accesarea Contoarelor Facturare:

1. Selectați butonul Stare Aparat.



2. Selectați fila Informații Facturare.



Contoare Facturare

3. Selectați butonul Informații Facturare.



4. Contoarele de Facturare sunt afişate.

Informații Facturare			Închidere
Număr Serie Aparat		Citire Curentă Contor	
	Imprimări Negru	1234567	
	Imprimări Color	2345678	
	Total Imprimări	4567890	

Această procedură prezintă modul de îndepărtare a unui cartuş cu toner epuizat și înlocuirea sa cu un cartuş nou. Înlocuiți cartuşele cu toner în timp ce aparatul este PORNIT. Cartuşele sunt instalate într-un rotor, care se rotește în poziția adecvată pentru înlocuirea cartuşului cu toner. Aparatul vă va înștiința atunci când va trebui să comandați un cartuş nou și când să îl instalați.

Urmați instrucțiunile privind eliminarea cartușului vechi la primirea noului cartuș.

1. Apăsați butonul **Stare Aparat** de pe panoul de comandă și selectați fila **Consumabile** de pe ecranul **Informații Aparat**.

Notă: Atunci când o consumabilă necesită înlocuire imediată, aparatul afişează automat fereastra **Stare Consumabile**.

2. Selectați cartușele cu toner marcate cu o cruce, care indică necesitatea înlocuirii.

Notă: Dacă există mai multe cartuşe cu toner marcate cu cruce, acestea vor fi înlocuite în ordinea KYMC.

3. Selectați Înlocuire Cartuş.

Notă: Procedura de înlocuire a cartuşului cu toner se repetă pentru fiecare cartuş care trebuie înlocuit.

 Aşteptaţi până când rotorul se întoarce în poziţia corectă şi pe ecran se afişează un mesaj. Apoi confirmaţi ecranul care indică tonerul corect.

5. Trageți și deschideți capacul frontal.



6. Deschideți ușa cartușului cu toner.



7. Scoateți cartușul cu toner din aparat.

Notă: Manevrați cu grijă cartuşul golit, pentru a evita vărsarea reziduurilor de toner. Cartuşele cu toner sunt proiectate pentru a fi reciclate. Returnați cartuşul în ambalajul original la Xerox, utilizând etichetele de returnare pe care le găsiți în cutia cartuşului nou.

- 8. Scoateți cartuş nou din ambalaj. Învârtiți cartuşul de pe-o parte pe alta, de aproximativ 10 ori, pentru a permite tonerului să se distribuie uniform în interiorul cartuşului.
- Introduceți cartuşul, aliniind săgeata de pe cartuş cu cea de pe aparat şi împingeți-l până când se blochează în poziția corectă.



10. Închideți uşa cartuşului cu toner.



11. Închideți capacul frontal.

Notă: Atunci când închideți capacul, apăsați cu putere pe mijlocul părții superioare. Dacă pe ecran apare un mesaj de eroare, apăsați capacul în partea dreaptă pentru a-l închide complet.

12. Repetați procedura dacă trebuie să înlocuiți mai multe cartuşe cu toner.



Краткое руководство по работе

WorkCentre 7232/7242



701P46460 2007 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network и Windows Server являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или в других странах.

Novell, NetWare, IntranetWare и NDS являются зарегистрированным торговыми марками Novell, Inc. в США и в других странах.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 и PostScript Logo являются торговыми маркам Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS и TrueType являются торговыми марками Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и в других странах.

HP, HPGL, HPGL/2 и HP-UX являются зарегистрированными торговыми марками Hewlett-Packard Corporation.

Все названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Хранящиеся на жестком диске аппарата данные могут быть утрачены в случае возникновеня неисправности жесткого диска. Хегох не несет никакой ответственности за любой прямой и косвенный ущерб, возникающий или вызванный такой утратой данных.Хегох не несет никакой ответственности за любые неполадки, связанные с вредоносным действием компьютерного вируса или компьютерных хакеров.

Важно (1) Это руководство защищено соглашением об авторских правах, все права защищены. Согласно закону об авторском праве это руководство нельзя копировать или изменять, полностью или частично, без предварительного получения письменного разрешения от издатея.(2) Части этого руководства могут быть изменены без предварительного оповещения.(3) Мы признательны за любые комментарии о непонятных местах, ошибках, пропусках и пропущенных страницах.(4) Не выполняйте никакие процедур, если они не указаны в этом руководстве. Выполнение несанкционированных операций может привести к отказам обрудования и несчастным случаям.

Хегох не несет никакой ответственности за любые проблемы, связанные с несанкционированным использованием оборудования.

Экспорт этого изделия строго контролируется согласно законам междуародной торговли Японии и/или правилам экспортного контроля США.

Xerox и Ethernet - это зарегистрированные торговые марки.

ПРИМЕЧАНИЕ: СИНИЙ заголовок значит, что это информация для администратора, ЗЕЛЕНЫЙ - для конечных пользователей, а КРАСНЫЙ означает, что необходимо выполнить обслуживание аппарата. В зависимости от конфигурации аппарата вид некоторых экранов интерфейса пользователя может изменяться.

Содержание

Панель управления	3
Настройки лотка	5
Создание брошюры	7
Копирование ID-карты	9
Простой сетевой факс	13
Простое сканирование в почтовый ящик	15
Выбор кода страны для факса	17
Настройка аудитрона	19
Информационные листы	23
Счетчики оплаты	25
Замена тонер-картриджей	27

Панель управления





Сенсорный экран

Сенсорный экран позволяет выбирть режимы программирования аппарата. На нем также отображаются процедуры устранения неисправностей и информция об аппарате общего характера.

(2.)

3

Кнопка Все режимы

При нажатии этой кнопки на экране отображается окно Все режимы.

Кнопка Режимы

Возвращает сенсорный экран к предыдущему экрану копирования, факса или сканировния.

4.

5.

Кнопка Статус работы

При нажатии этой кнопки на сенсорный экран выводится информация о ходе выполнения задания.

Кнопка Статус машины

При нажатии этой кнопки на сенсорный экран выводится информация о текущем состоянии аппарата.

Панель управления



Пауза в наборе номера

Этой кнопкой при передаче факса в набираемый телефонный номер вставляется пауза.



Стереть

При помощи этой кнопки можно удалять числовые значения или последнюю введенную цифру.



Кнопка # (решетка)

Указывает набираемый символ или обозначает группу набираемых чисел.

Старт При помощи этой кнопки осуествляется запуск задания.

) Стоп

При нажатии этой кнопки выполнение текущего задания временно прерывается. Потом следует запрос подтверждения отмены или возобновления выполнения задания.



Прерывание

Временное прерывание текущего задания для выполнения более приоритетного.

Очистить все

При однократном нажатии этой кнопки восстанавливаются исходные значения по умолчанию и выводится первый экран текущего режима. При двукратном нажатии этой кнопки восстанавлиаются исходные значения по умолчанию для всех функций аппарата.

.) Язык

При помощи этой кнопки можно изменить язык экранных сообщений.



Вход/Выход из системы

Эта кнопка обеспечивает доступ по паролю к режиму Системные средства, используемму для корректировки настроек аппарата, используемых по умолчанию.

Настройки лотка

Для управления лотками и бумагой в аппарате используются программируемые настройки. Эти настройки задает администратор вашего аппарата.

В зависимости от того, какое значение установлено для данного лотка, пользователь может или не может самостоятельно изменять запрограммированный формат, ориентацию, тип и цвет бумаги.



Настройки лотка

Информация о лотке выводится на сенсорный экран. Если информация о лотке верна, нажмите кнопку **Подтвердить**. В противном случае измените размер бумаги, тип или цвет, нажав соответствующую кнопку на сенсорном экране.

На этом процедура загрузки бумаги в лотки завершена.



Создание брошюры

7

Параметр создания брошюры предназначен для изготовления брошюр или многостраничных копий с одно- или двусторонних оригиналов. Аппарат сканирует оригиналы и автоматически уменьшает и располагает изображения в соответствующем порядке на бумаге заданного формата. При складывании копии пополам получается готовая брошюра.

Опия создания брошюр включается нажатием соответствующей клавиши на вкладке Формат готовой работы.

При выборе этой опции необходимо задать вид оригинала - одно- или двусторонний. Затем нажмите клавишу **Сохранить**, чтобы запрограммировать другие необходимые режимы.

Для включения функции создания брошюр перейдите на вкладку Формат готовой работы, нажмите кнопку Создание брошюры и нажмите клавишу Создать брошюру с переплетом вверху слева.

Копирование	Качество изображения	Настройка макета	Формат готовой работы	Блок работы	
 Создание брошюры Выключить 		 Обложки Выключить 	Опции прозра Выключи	ччной пленки ^{ить} 1	-
• Макет страницы Выключить		Постер Выключить	Примечания Выключи Выключи	ать 2	2
Создание брошюры



При изготовлении брошюр необходио придерживаться двух простых правил:

- 1. Сначала выберите лоток для бумаги, который хотите использовать.
- 2. Всегда загружайте оригиналы длинной кромкой влево.

При необходимости скопировать страховую карточку, водительские права или другое удостоверение функция Копирование ID-карты предоставляет простое и удобное решение.

Информацию с обеих сторон ID-карты можно скопировать на одну сторону листа бумаги, при этом его не надо повторно загружать в обходной лоток.



1. Однократное нажатие кнопки **Очистть все** (AC) сбрасывает все предыдущие изменения, выполненные при программировании на экране.

Нажмите кнопку Все режимы затем нажмите кнопку Копия.



2. Режим Копирование ID-карты вызывается кнопкой с вкладки Формат готовой работы.

Для доступа к опции Копирование ID-карты перейдит на вкладку Формат готовой работы и нажмите кнопку Копирование ID-карты.

Копирование	Качество изображения	Настройка макета	Формат готовой работы	Блок работы	
Водяной знак Выключить		пирование ID-карты Выключить			1

3. Для завершения процесса копирования ID-карты выполните следующие указания:

<u>Этап 1.</u>

Поднимте податчик оригиналов и положите удостоверение на стекло экспонирования и прижмите его к верхнему левому угу. Осторожно опустите автоподатчик оригиналов.

<u>Этап 2.</u>

Введите с цифровой клавиатуры нужное количество копий.

<u>Этап 3.</u>

Нажмите Старт для сканирования стороны 1.

<u>Этап 4.</u>

Поднимите податчик оригиналов и переверните удостоверение для копирования стороны 2. Осторожно опустите автоподатчик оригиналов.

<u>Этап 5.</u>

Нажмите Старт для сканирования стороны 2. Начнется процесс печати и копии будут выведены в выходной лоток.

Простой сетевой факс

13

- 1. Откройте драйвер принтера
- 2. Выберите пункт Fax в качестве типа работы Job Туре

	Типработы	2-сторонняя	
3-	daxc	1-сторонняй	
	bywara	А Сшивание	
2	А4, Белая, По умолчанидля принтера	1 opensa	
		💫 Цвет копии	
		Цаетной	
		Вывод	
		Aaro	

3. Введите параметры получателя

Факс		×
Попучател Титульны	ай Опции	
5]	5
Номер факса	RMN	Групповой
<u>/</u> # # =]	Справка
Hacrpoitornor	0	Ж. Отменить

Простой сетевой факс

4. Настройте опции факса



5. Отправьте факс

После выбора всех необходимых опций передачи факса нажмите **OK**. Нажмите **OK** на экране драйвера принтера и **OK** в окне печати Print. Откроется окно **Fax Confirmation** со списком выбранных вами получателей. Если необходимо сделать какие-либо изменения, нажмите кнопку **Изменить**. Если все указано правильно, то нажмите кнопку **OK** и ваш факс будет переслан в очередь факс-аппарата для передачи.

Простое сканирование в почтовый ящик

Режим Сканирование в почтовый ящик является дополнительной опцией и может отсутствовать на вашем аппарате. Для установки этой функции на вашем аппарате обратитесь к администратору вашей системы.

1. Загрузите оригиналы

15



2. Нажмите кнопку Сканирование в почтовый ящик.

3. Выберите соответствующий почтовый ящик.

Простое сканирование в почтовый ящик

4. Выберите необходимые режимы

Если требуется изменить настройки сканирования, перейдите на вкладку Общие настройки, Дополнительные настройки, Настройка макета или Опции сохранения и выполните необходимые настройки.

5. Нажмите кнопку Старт

После нажатия кнопки Старт начинается сканирование каждого оригинала.

6. Просмотрите просканированный документ в почтовом ящике

Просмотрите электронную версию документа, просканированного в аппарате, в указанном **почтовом ящике**.

WorkCentre 7232/7242

Выбор кода страны для факса

Выполните следующие действия для установки кода страны.

- 1. Нажмите кнопку Вход/Выход на панели управления.
- **2.** Введите Идентификатор входа администратора системы, затем нажмите кнопку Ввести.
- 3. Нажмите кнопку Статус машины на панели управления.
- 4. Выберите вкладку Системные средства.

5. Нажите кнопку Настройки системы.

Информация о маш	Информация по счє	Расхоные материалы	Неис	правности	Системные средст
Настройки системы	Групповой			Режимы	
Настройка и калибров	ка	е кнопку Общие настро в.	11111	Техоослужив	
Учет пользования	ОНастрой	іки режима сканировані	\square	Водяной знак	
Настройки идентифик безопасности	аци	и режима копирования	5	Другие настро	ойки

Выбор кода страны для факса

6. Нажмите кнопку Общие настройки режимов.

7. Нажмите кнопку Другие настройки.

8. Выберите в списке пункт Страна.

9. Выберите нужную страну из списка.

10. Нажмите Сохранить.

После нажатия на кнопку Сохранить аппарат перезагрузится.

19

Для настройки аудитрона вы должны сначала создать счета пользвателей, а потом включить режим аудитрона. Теперь пользователям для выполнения некоторых функций аппарата поребуется ввести пароль, настроенный вместе с их счетом. Вы можете создать до 1000 счетов.

Для всех счетов пользоателей нужно определить следующие параметры:

- ID пользователя
- Имя пользователя
- Доступ к режиму
- Лими счета

После создания и определения счетов включите нужные счета для начала использования аудитрона. Идентификаторы и имена всех пользователей должны быть уникальными.

Вы можете включить Режим аудитрона для копирования, сканирования, передачи факсов или печати. Если включен режим аудитрона, то для начала работы с аппаратом пользователь должен нажать кнопку Вход/Выход из системы и ввести соответствующий пароль пользователя.



1. После входа в систему и выбора вкладки Системные средства нажмите кнопку Учет.

2. Нажмите кнопку Тип учета.

Информация о маш	Информация по счетам	Расхоные материалы	Неисправности	Системные средсте
Настройки системы	Групповой			
Настройка и калибровн	ка Тип уче	ета	^	
Учет пользования	Автосо	брос учетной		
Настройки идентифика	ации Отчет	о копировании	•	

3. Нажмите кнопку Местный учет.

Тип у	чета			Отменить	Сохранить
C		Учет отключен	Режим аудитрона		
		Локальный учет			
C)	Сетевой учет			
\subset		Xerox Standard Accounting			

4. Режим аудитрона:

Выберите службы, для которых нужно включить режим администрирования.

Служба копирования: Админисрирование для операций копирования.

Служба печати: Администрирование для операций печати.

Служба сканирования: Администрирование для операций сканирования.

Служба факсов: Администрирование для операций передачи факсов.



5. Нажмите кнопку Сохранить.



Информационные листы

- 1. Откройте драйвер принтера
- 2. Нажмите кнопку **Свойства**. На экране появится диалоговое окно со свойствами принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диалоговое окно свойств принтера зависит от того, какой драйвер вы используете и какой интерфейс выбран. Для демонстрационных целей здесь используется драйвер WorkCentre 7242 PS с расширенным интерфейсом пользователя. Большинство режимов и опций во всех драйверах одинаковы, однако некоторые различия все-таки имеются.

Печать	? ×
Принтер ————	
Имя Xerox WorkCentre 7242	🔹 Свойства
Статус:	
Тип:	
Где:	
Комментари:	Печать в файл
_ Диапазон	Копии
C Bce	Число копий:
С Страницы 1 Ком 91 С Выбор	12 ³ 12 ³ 🔽 C
	ОК Отменить

3. Выберите вкладку Advanced.



4. Выберите Включен, если хотите, чтобы каждая печатная работа сопровождалаь информационным листом.



5. Нажмите кнопку ОК. Шаблон удаляется из списка.

Счетчики оплаты

Режим Счетчики оплаты предоставляет информацию об исользовании аппарата и данные для составления счетов. Счетчики для выписки счетов зависят от конфигурации и настройки аппарата.

Для получения доступа к счетчикам оплаты:

1. Нажмите кнопку Стату машины.



2. Выберите вкадку Информация по счетам.

Информация о машине	Информация по счетам	Pac	схоные гериалы	Неисправности	Системные
Информаци	ия по счетам	C	брос учетной инф	оормции пользователя	
Печать отчет	гов				

3. Выберите вкладку Информация по счетам.



4. На экран будут выведены счетчики оплаты.

Информация по счета	Закрыть		
Серийный номер		Текущие значения	
	Ч/Б отпечатков	1234567	
	Цветных отпечатков:	2345678	
	Всего изображений	4567890	

Ниже опиано, как снять с аппарата использованный тонеркартридж и установить новый. Картриджи с тонером заменяются при ВКЛЮЧЕННОМ устройстве. Картриджи загружаются в ротор картриджа, который вращается в нужное положение для установки картриджа. Аппарат сам сообщает о том, когда необходимо заказывать и когда устанавливать новый картридж.

Выполните указания по утилизации старого картриджа, вложенные в упаковку с новым картриджем.

 Нажмите кнопку Статус машины на панели управления, а затем выберите вкладку Расходные маериалы на экране Информация о машине.

Примечание: Устройство автоматически выводит окно **Статус расходных материалов**, если необходимо заменить расходный материал.

2. Выберите картрижи с тонером, отмеченные крестом, что означает необходимость замены.

Примечание: Если необходимо заменить несколько картриджей, замена осуществляется в порядке черный — желтый — пурпурный — голубой.

3. Нажмите кнопку Заменить картридж.

Примечание: процедура замены картриджа повторяеся для каждого заменяемого картриджа.

 Подождите, пока ротор повернется в необходимое положене и на экране появится приглашение. Затем проверьте, что на экране показан нужный тонер.

5. Откройте переднюю дверцу.



6. Откройте дверцу картриджа с тонером.



7. Удалите картридж с тонером из устройства.

Примечание: При обращении с использованным карриджем будьте осторожны, чтобы не просыпать оставшийся в нем тонер. Картриджи можно утилизировать. Верните картридж в компанию Хегох в оригинальной упаковке, используя метки для возврата, поставляемые с каждым новым карриджем.

- 8. Извлеките новый картридж из коробки. Поверните картридж из стороны в сторону примерно 10 раз, чтобы ровно распределить тонер внутри картриджа.
- Вставьте картридж, совмести стрелку на картридже со стрелкой на устройстве, и вставьте его на место до щелчка.



10. Закройте дверцу картриджа с тонером.



11. Закройте переднюю крышку.

Примечание: При закрытии крышки плотно прижмите вернюю центральную часть. Если на дисплее появится сообщение об ошибке, нажите на правую часть крышки, чтобы закрыть ее окончательно.

12. Повторите эту процедуру для каждог заменяемого картриджа.



Quick Use Guide

WorkCentre 7232/7242



701P46460 2007 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network, and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Novell, NetWare, IntranetWare and NDS are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3, and PostScript Logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS and TrueType are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP, HPGL, HPGL/2, and HP-UX are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

All product/brand names are trademarks or registered trademarks of the respective holders.

The data saved in the hard disk of the machine may be lost if there is any problem in the hard disk. Xerox is not responsible for any direct and indirect damages arising from or caused by such data loss.Xerox is not responsible for any breakdown of machines due to infection of computer virus or computer hacking.

Important(1) This manual is copyrighted with all rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied or modified in whole or part, without the written consent of the publisher.(2) Parts of this manual are subject to change without prior notice.(3) We welcome any comments on ambiguities, errors, omissions, or missing pages.(4) Never attempt any procedure on the machine that is not specifi cally described in this manual. Unauthorised operation can cause faults or accidents.

Xerox is not liable for any problems resulting from unauthorised operation of the equipment.

An export of this product is strictly controlled in accordance with Laws concerning Foreign Exchange and Foreign Trade of Japan and/or the export control regulations of the United States.

Xerox and Ethernet are registered trademarks.

NOTE: BLUE title is for IT administrator type personnel, GREEN for end users and RED means machine needs attention. Depending on the configuration of the machine, some User Interface screens may vary.

Table of Contents

Control Panel	3
Paper Tray Settings	5
Booklet Creation	7
ID Card Copying	9
Simple LAN Faxing	13
Simple Scan to Mailbox	15
Setting the Fax Country Code	17
Auditron Setup	19
Banner Sheets	23
Billing Meters	25
Replacing the Toner Cartridges	27

Control Panel

3





2.

3

4

5.

Touch Screen

The touch screen allows you to select all the available programming features. It also displays fault clearance procedures and general machine information.

All Services Button

Displays the All Services screen on the touch screen.

Features Button

Returns the touch screen to the previous copy, fax, or scan feature screen.

Job Status Button

Displays job progress information on the touch screen.

Machine Status Button

Displays the current status of the machine on the touch screen.

Control Panel

6.

7

8.

Dial Pause Enters a pause in a telephone number when transmitting a fax.

Clear Deletes numeric values or the last digit entered.

(Pound) Indicates the dialing character or designates a group dial number.

) Start Starts the job.

Stop Temporarily stops the current job. Follow the message to cancel or resume your job.

Interrupt Temporarily stops the current copy job to allow a priority job to be run.

) Clear All

13.

14

If pressed once, resets the default settings and displays the first screen for the current pathway. If pressed twice, resets all the features to their machine default settings.

Language

Changes text to an alternative language (when available).

Log In/Out

Provides password protected access to the Tools used to adjust the defaults of the machine.

Paper Tray Settings

Your machine uses a system of programmable settings to manage the trays and stock. These settings are established by your Machine Administrator.

Depending on which setting the tray is set to determines whether a user can change the programmed stock attributes of size, type, and colour.



Paper Tray Settings

The tray information screen will be displayed on the touch screen. If the tray information is correct, select the **Confirm** button. Alternatively change the paper size, paper type, or paper colour by selecting the corresponding button on the touch screen.

That completes the procedure for loading the paper tray.



Booklet Creation

Booklet creation enables the production of booklets or multipage copies from 1 or 2-sided originals. The machine will scan your originals and automatically reduce and arrange the images in the correct sequence on your selected copy paper so that a booklet is created when the copy set is folded in half.

The Booklet creation feature is switched on from a button on the Output Format tab.

When Booklet creation is switched on, you need to tell the machine that your originals are 1-sided or 2-sided. When you have made your selection you must select **Save** so that you can programme any other features you may require from the control panel.

Switch on Booklet creation by selecting the **Output** Format tab, the **Booklet Creation** button and the **Create** Left/Top Bound Booklet button.

Сору	Image Quality	Layout Adjustment	Output Format	Job Assembly
Booklet Creation Off	Î	Off	C Transparency Op	tions 1
Page Layout Off	Î	Off	Annotations Off	2

Booklet Creation



There are 2 simple rules that must be followed when making booklets:

1. First select the tray that contains the paper you want to use.

2. Always load your documents with the long edge to the left.

ID Card Copying

Whether needing to copy insurance cards, a driver's license, or any other form of identification, the **ID Card Copying** feature offers a simple and efficient way to save time.

Information on both sides of the ID Card can be copied onto one side of one sheet of paper, without the need to reload the paper into the paper or bypass tray.



ID Card Copying

1. Pressing the **Clear All** (AC) button once will cancel any previous screen programming selections.

Select the All Services icon, then select the Copy icon.



ID Card Copying

11

2. The **ID Card Copying** option is accessed from a button on the **Output Format** tab.

Access the ID Card Copying feature by selecting the **Output Format** tab, then the **ID Card Copying** button.

Сору	Image Quality	Layout Adjustment	Output Format	Job Assembly	
Watermark Off	Î	ID Card Copying Off			1
3. Follow the instructions below to complete the ID Card Copy process:

Step 1.

Lift the Document Feeder and place the ID Card on the top left corner of the document glass. Gently lower the Document Feeder.

Step 2.

Use the number keypad to enter the number of copies you require.

<u>Step 3.</u>

Press Start to begin scanning side 1.

Step 4.

Lift the Document Feeder and turn the ID Card over to copy side 2. Gently lower the Document Feeder.

Step 5.

Press **Start** to begin scanning side 2. Printing begins and copies are delivered into the Output Tray. 13

- 1. **Open the Print Driver**
- 2. Select Fax as Job Type



3. Enter the Recipient Details

Recipients Cover Pag	Options:		×
_			
Fax Number	Name	Group	
			_
🥖 🖗 🔒 😂			440
Preferences		ж	Cancel

Simple LAN Faxing

4. Set the Fax Options



5. Send the Fax

When you have selected all the options you require, select **OK**. Select **OK** on the print driver screen and **OK** on the Print Screen. The **Fax Confirmation** screen will appear with the list of recipients you have chosen. If you wish to make any changes, select **Edit**. If the details are correct, select the **OK** button and your fax will be submitted to the machine fax queue ready to be transmitted.

Simple Scan to Mailbox

15

Scan to Mailbox is an optional feature and may not be available on your machine. Contact your system administrator to set up this feature on your machine.

1. Load the documents



2. Select the Scan to Mailbox icon

3. Select the appropriate Mailbox

Simple Scan to Mailbox

4. Select the Features

If you need to change the scan settings, select the **General Settings**, **Advanced Settings**, **Layout Adjustment**, or **Filing Options** tabs, then select the desired settings.

5. Press Start

Once you have pressed **Start**, each document is scanned once.

6. Access the scanned document in the Mailbox

Access the electronic version of the document at the machine in the specified **Mailbox**.

16

Setting the Fax Country Code

Follow the steps below to set the **Country Code** for the Fax option.

- 1. Press the Log In/Out button on the Control Panel.
- 2. Enter the System Administrator Login ID, then touch Enter.
- 3. Press the Machine Status button on the Control Panel.
- 4. Touch the **Tools** tab.
- 5. Touch System Settings.



Setting the Fax Country Code

6. Touch Common Service Settings.

7. Touch Other Settings.

8. Scroll down, then touch Country.

9. Select the appropriate Country from the list provided.

10. Touch Save.

The machine will reboot after you touch Save.

19

To setup Auditron you must first create user accounts and then enable Auditron. Users will then be required to enter the User ID setup with their account to perform certain machine functions. You can create up to 1000 accounts.

All user accounts must have the following defined:

- User ID
- User Name
- Feature Access
- Account Limit

Once accounts are defined and created, enable the desired accounts to begin Auditron usage. User IDs and User Names must be unique from other User IDs and User Names.

You can enable Auditron Mode for copy, scan, fax, or print. When Auditron Mode is enabled, the user must select the Log In/Out button and enter the appropriate User ID to start using the machine.



1. After logging in and selecting the **Tools** tab, touch the **Accounting** button.

2. Touch the **Accounting Type** button.

Machine Information	Billing Information	Supplies	Faults	Tools
System Settings	Group		D	
Setup and Calibration	Accounti	ng Type		
Accounting	Auto Re	eset of User Billing		
Authentication and Security	Copy A	Activity Report	-	

3. Touch the Local Accounting button.

Accounting 1	Гуре		Cancel	Save
\bigcirc	Accounting Disabled	Auditron Mode		
۲	Local Accounting			
\bigcirc	Network Accounting			
\bigcirc	Xerox Standard Accounting			

4. Auditron Mode:

Select the services for which you want to enable the administration feature.

Copy Service: Administration relating to copy operations.

Print Service: Administration relating to the printer operations.

Scan Service: Administration relating to scanner operations.

Fax Service: Administration relating to the fax operations.



5. Touch the **Save** button.



Quick Use Guide

Banner Sheets

- 1. Open the Print Driver
- 2. Select the **Properties** button to open the printer properties dialogue box.

NOTE: The printer properties dialogue window will vary according to the driver you are using and the user interface selected. This is the WorkCentre 7242 PS version in Enhanced UI mode which will be used here for demonstration purposes. The major features and options will be available on all drivers but there are some differences.

Printer Name Xerox WorkCentre 7242 Properties Status: Type: Where: Comment: Print to file Print All Copies Pages 1 To: Selection 123 Collate OK Cancel	Print	<u>? ×</u>
Name Xerox WorkCentre 7242 Properties Status: Type: Type: Where: Comment: Print to file Print All Pages 1 To: S1 123 23 OK Cancel	Printer	
Status: Type: Where: Comment: Print o file Print to file Print of copies: Print of copies: Selection OK Cancel	Name Xerox WorkCentre 7242	▼ Properties
Type: Where: Comment: Print Print to file Print to file Print of copies: Pages 1 To: 91 2 1 2 2 2 2 Collate OK Cancel	Status:	
Where: Comment: Print to file Print Pages 1 To: 91 Copies Number of copies: 1 = 123 123 Collate OK Cancel	Type:	
Comment: Print to file Print Pages 1 To: 91 Copies Number of copies: 1 = 123 123 Collate OK Cancel	Where:	
Print to file Print All Pages 1 To: 91 Copies Number of copies: 1 Copies: 1	Comment:	
Print Copies Pages 1 To: 91 Selection 123 OK Cancel		Print to file
Print Copies All Number of copies: Pages 1 Selection 123 OK Cancel		
Image: All Control Pages Image: Top Selection Image: Control Page Image: Control Page <t< td=""><td>Print -</td><td>Copies</td></t<>	Print -	Copies
Image: Constraint of the second se	G	
C Pages 1 To: 91 C Selection 1 2 1 2 OK Cancel	1• All	Number of copies:
Collate OK Cancel	C Pages 1 To: 91	
C Selection		Collate
OK Cancel	C Selection	
OK Cancel		
OK Cancel		OK Canaal
		Cancel

Banner Sheets

3. Select the **Advanced** tab.



4. Choose Enabled if you want a Banner Sheet to be provided with each print job.



5. Click the **OK** button. The template is deleted from the list.

Billing Meters

The **Billing Information** screen provides access to machine usage and billing meters. The meters vary depending on your machine configuration and setup.

To access the Billing Meters:

1. Select the Machine Status button.



2. Select the Billing Information tab.



3. Select the Billing Information button.



4. The Billing Meters are displayed.

Billing Information			Close
Machine Serial Number			
	Black Impressions	1234567	
	Color Impressions	2345678	
	Total Impressions	4567890	

This procedure shows you how to remove a used toner cartridge and replace it with a new toner cartridge. The toner cartidges are replaced with the machine turned ON. The cartridges are loaded into a cartridge rotor that rotates to the required position for the toner cartridge to be replaced. The machine will tell you when you will need to order a new cartridge and when to install it. Follow the disposal instructions for the old cartridge when you receive with the new cartridge.

1. Press the **Machine Status** button on the control panel and select the **Supplies** tab on the **Machine Information** screen.

Note: The machine automatically displays the **Consumables Status** window when a consumable requires immediate replacement.

2. Select the toner cartridges marked with a cross, indicating a replacement is required.

Note: If multiple cartridges are marked with a cross, the toner cartridges are replaced in the order KYMC.

3. Select Replace Cartridge.

Note: The toner cartridge replacement procedure is repeated for each toner cartridge being replaced.

4. Wait until the rotor turns to the correct position and the prompt is shown on the screen. Then, confirm the screen indicates the correct toner.

5. Pull the front cover open.



6. Open the toner cartridge door.



7. Remove the toner cartridge from the machine.

Note: Be careful when handling the empty cartridge to avoid spilling any residue toner. The toner cartridges are designed to be recycled. Return the cartridge to Xerox in the original packaging using return labels included with each new cartridge.

- 8. Remove the new toner cartridge from its box. Rotate the cartridge from side to side approximately 10 times to evenly distribute the toner within the cartridge.
- 9. Insert the cartridge, aligning the arrow on the cartridge with the arrow on the machine, and push until it locks into position.



10. Close the toner cartridge door.



11. Close the front cover.

Note: Press firmly in the top center when closing the cover. If an error message appears on the display, press the cover on the right-hand side to close the cover completely.

12. Repeat this procedure to replace multiple toner cartridges.