



























Xerox® WorkCentre® 7500-serien















Skriversymboler











Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Laservarsel: Dette symbolet indikerer at en laser er i bruk og varsler brukeren om å følge den gjeldende sikkerhetsinformasjonen.
	Klemfare: Dette symbolet varsler brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.
	Ikke brenn avfallsbeholderen.

Symbol	Beskrivelse
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Ikke utsett trommelkassetter for lys i mer enn 10 minutter.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Vent
	Jord/jordingsterminal
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk transparenter eller overheadprojektor-ark
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk postkort.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.
	Ikke fyll papir over linjen MAX .
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	Legg i papir med forsiden ned

Symbol	Beskrivelse
	1-sidig original
	Hullet papir
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Telefonlinje
	Vekt
	Start
	Stopp
	Avbryt utskrift-knapp
	Logg på/av

Symbol	Beskrivelse
?	Hjelp
	Startvindu for tjenester
	Tjenester
	Jobbstatus
	Skriverstatus-knapp
	Språk
	Strømsparing-knapp
CA	Slett alt-knapp
	Oppringingspause
	Dette elementet kan resirkuleres.

