









































Simboluri imprimantă Xerox® WorkCentre® 7500 Series











Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Avertisment laser: Acest simbol indică faptul că se utilizează un laser și alertează utilizatorul să consulte informațiile de siguranță adecvate.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Nu aruncați cartușul de toner rezidual în foc.

Simbol	Descriere
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămrile corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Nu expuneți cartușele cilindului la lumină pentru mai mult de 10 minute.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	În Așteptare
	Bornă de împământare/comună/de legare la pământ
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.

Simbol	Descriere
	Nu utilizați plicuri.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Nu încărcați hârtie în tava de deasupra liniei MAX .
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Alimentare hârtie cu fața în jos

Simbol	Descriere
	Original 1 față
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Linie telefonică
	Greutate
	Buton Start
	Buton Stop
	Butonul Pauză imprimare
	Buton Conectare/Deconectare

Simbol	Descriere
?	Buton Ajutor
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării
	Buton Starea imprimantei
	Buton Limbă
	Buton Economizor de energie
CA	Buton Ștergere toate
	Buton Pauză de formare
	Acest articol poate fi reciclat.

