

























































## Símbols de la impressora

| Símbol  | Descripció  |
|---|---|
|    | Avís:<br>Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.   |
|    | Avís de superfície calenta:<br>Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions. |
|    | Perill de pessigada:<br>Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.     |
|    | Atenció:<br>Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.                                    |
|    | No toqueu la part o l'àrea de la impressora.  |
|   | No toqueu la part o l'àrea de la impressora.  |
|  | No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.  |
|  | No cremeu el producte.  |
|  | No cremeu els cartutxos de tòner.   |
|  | No cremeu els cartutxos del tambor.   |
|  | No cremeu el cartutx de residus.  |
|  | Perill de pessigada:<br>Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.  |

| Símbol  | Descripció  |
|---|---|
|    | <p>Perill de pessigada:<br/>Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.</p>          |
|    | <p>No retireu el paper amb força.</p>   |
|    | <p>Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.</p>                       |
|    | <p>Activada</p>   |
|    | <p>Desactivada</p>  |
|    | <p>En repòs</p>   |
|   | <p>No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.</p>                        |
|  | <p>No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.</p>  |
|  | <p>No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.</p>  |
|  | <p>No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.</p> |
|  | <p>No utilitzeu postals.</p>  |
|  | <p>No utilitzeu sobres.</p>   |
|  | <p>No copieu diners.</p>  |

| Símbol  | Descripció                                |
|---|---|
|    | Afegiu paper o suports d'impressió.       |
|    | Encallament de paper                      |
|    | Bloqueja                                  |
|    | Desbloqueja                               |
|    | Clip                                      |
|    | Refredament                               |
|   | Temps transcorregut                       |
|  | Col·locació de paper                      |
|  | Original d'una sola cara                  |
|  | Paper perforat                            |
|  | Transparència                             |
|  | Carregueu paper amb capçalera cara amunt. |
|  | Carregueu paper amb capçalera cara avall. |

| Símbol  | Descripció                           |
|---|--------------------------------------|
|    | Carregueu les etiquetes cara avall.  |
|    | USB<br>Bus sèrie universal           |
|    | LAN<br>Xarxa d'àrea local            |
|    | Línia telefònica                     |
|    | Pes                                  |
|    | Botó Inicia                          |
|    | Botó Atura                           |
|  | Botó Atura temporalment la impressió |
|  | Botó Inicia/tanca la sessió          |
|  | Botó Ajuda                           |
|  | Botó Pàgina inicial de serveis       |
|  | Botó Serveis                         |
|  | Botó Estat del treball               |
|  | Botó Estat de la impressora          |
|  | Botó Idioma                          |
|  | Botó Estalvi d'energia               |

| Símbol   | Descripció                      |
|--|---------------------------------|
| AC   | Botó Esborra-ho tot             |
|  A pause symbol consisting of two vertical bars and a curved line on the left side. | Botó Pausa de marcatge          |
|  A recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.          | Aquest element es pot reciclar. |

