

Símbolos da Impressora Xerox®  
WorkCentre® 7970/7970i



| Símbolo   | Descrição   |
|---|---|
|    | Aviso:<br>Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.                 |
|    | Aviso de aquecimento:<br>Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.     |
|    | Perigo de captura:<br>Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos. |
|    | Cuidado:<br>Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.                            |
|    | Não toque na parte ou área da impressora.   |
|    | Não toque na parte ou área da impressora.   |
|  | Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.   |
|  | Não incinere o item.  |
|  | Não incinere os cartuchos de toner.   |
|  | Não toque nos cartuchos do fotorreceptor.   |
|  | Não incinere o cartucho de resíduos.  |
|  | Perigo de captura:<br>Para evitar ferimentos, tenha cuidado nesta área.   |

| Símbolo   | Descrição   |
|---|---|
|    | <p>Perigo de captura:<br/>Para evitar ferimentos, tenha cuidado nesta área.</p> |
|    | <p>Não force a remoção do papel.</p>  |
|    | <p>Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.</p>          |
|    | <p>Ligado</p>   |
|    | <p>Desligado</p>  |
|    | <p>Modo Espera</p>  |
|   | <p>Não use papel preso com grampos ou qualquer outra forma de clipe.</p>        |
|  | <p>Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.</p>                   |
|  | <p>Não coloque ou use papel para jato de tinta.</p>                             |
|  | <p>Não recarregue papel previamente impresso ou usado.</p>                      |
|  | <p>Não use cartões postais.</p>   |
|  | <p>Não use envelopes.</p>   |
|  | <p>Não copie dinheiro.</p>  |

| Símbolo   | Descrição                            |
|---|--------------------------------------|
|    | Adicione papel ou material.          |
|    | Atolamento de papel                  |
|    | Bloquear                             |
|    | Desbloquear                          |
|    | Clipe de papel                       |
|    | Resfriamento                         |
|   | Tempo decorrido                      |
|  | Origem do papel                      |
|  | Original de 1 face                   |
|  | Papel perfurado                      |
|  | Transparência                        |
|  | Coloque o timbre voltado para cima.  |
|  | Coloque o timbre voltado para baixo. |

| Símbolo   | Descrição                               |
|---|---|
|    | Coloque os rótulos voltados para baixo. |
|    | USB<br>(Universal Serial Bus)           |
|    | LAN<br>(Local Area Network)             |
|    | Linha telefônica                        |
|    | Gramatura                               |
|    | Botão Iniciar                           |
|    | Botão Parar                             |
|  | Botão Pausar impressão                  |
|  | Botão Login/Logout                      |
|  | Botão Ajuda                             |
|  | Botão Página inicial de serviços        |
|  | Botão Serviços                          |
|  | Botão Status do trabalho                |
|  | Botão Status da impressora              |
|  | Botão Idioma                            |
|  | Botão Economia de energia               |

| Símbolo   | Descrição                     |
|---|-------------------------------|
| AC  | Botão Limpar tudo             |
|  | Botão Pausa na discagem       |
|  | Este item pode ser reciclado. |