























































Simboluri imprimantă Xerox®
WorkCentre® 7970/7970i





Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Nu aruncați cartușul de toner rezidual în foc.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.

Simbol	Descriere
	<p>Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.</p>
	<p>Nu scoateți hârtia forțat.</p>
	<p>Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.</p>
	<p>Pornit</p>
	<p>Oprit</p>
	<p>În Așteptare</p>
	<p>Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.</p>
	<p>Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.</p>
	<p>Nu încărcăți sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.</p>
	<p>Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.</p>
	<p>Nu utilizați cărți poștale.</p>
	<p>Nu utilizați plicuri.</p>
	<p>Nu copiați bani.</p>

Simbol	Descriere
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Original 1 față
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.

Simbol	Descriere
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Linie telefonică
	Greutate
	Buton Start
	Buton Stop
	Butonul Pauză imprimare
	Buton Conectare/Deconectare
	Buton Ajutor
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării
	Buton Starea imprimantei
	Buton Limbă
	Buton Economizor de energie

Simbol	Descriere
AC	Buton Șterge tot
	Buton Pauză de formare
	Acest articol poate fi reciclat.