

Activación de Wi-Fi Direct Instrucciones de configuración

Ativação do Wi-Fi Direct Instruções de configuração



Activación de impresión mediante Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct (conexión paritaria para clientes móviles) se puede activar en los productos de Xerox[®] siguientes mediante el kit del adaptador de red inalámbrica.

- Xerox[®] WorkCentre[®] 3655i/6655i
- Xerox[®] WorkCentre 5865i/5875i/5890i
- Xerox[®] WorkCentre 5945i/5955i
- Xerox[®] WorkCentre 7220i/7225i
- Xerox[®] WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i/7970i

Requisitos:

- Una impresora multifunción con conexión de red cableada y acceso a Xerox® CentreWare® Internet Services
- Llave USB del kit del adaptador inalámbrico
- Tableta o smartphone móvil Android (Android™ 4.4 o posterior).
- Nivel de software del dispositivo de Xerox® 073.xxx.xxx.34540 o posterior
- Complemento de impresión de Mopria Alliance

Comprobación del nivel de software en una impresora de Xerox®

En el panel de control, pulse el botón Estado de la máquina.



Instalación del adaptador USB

1. Recuperar el adaptador USB del kit. Almacene los componentes restantes en el kit para su uso en el futuro.



2. Apague el dispositivo Xerox[®] WorkCentre.

En la parte posterior de la impresora Xerox[®] WorkCentre, inserte el adaptador en la ranura de conexión USB. Nota: No use el puerto USB en la parte frontal de la máquina.



3. Encienda el dispositivo Xerox[®] WorkCentre.

Activación del adaptador de la interfaz de red USB para Wi-Fi Direct

1. Determine la dirección IP de la impresora. En el panel de control de la impresora, pulse el botón **Estado de la máquina**. En la pestaña Información de la máquina, encuentre la dirección IPv4 de la impresora.



Tome nota de la dirección IP para su uso posterior (xxx.xxx.xxx): _______

- 2. En su equipo conectado a la red, abra un navegador web. En el campo de la dirección, escriba la dirección IP de la impresora y pulse Intro o Volver. Se abre la interfaz web de Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services. Nota: Para garantizar un nivel superior de seguridad, la página web del dispositivo de Xerox[®] se redirige mediante https. Cuando se usa https por primera vez, muchos navegadores web le alertarán sobre posibles problemas de seguridad. Puede continuar a la página web e ignorar los mensajes de alerta.
 - Es posible que en Internet Explorer se muestre este mensaje:



Para continuar al sitio web, haga clic en Continuar al sitio web.

• Es posible que en Google Chrome se muestre este mensaje:

>	

Para continuar al sitio web, haga clic en **Continuar de todos modos**.

• Es posible que en Mozilla Firefox se muestre este mensaje:



Para continuar al sitio web, haga clic en Entiendo los riesgos.

• Es posible que en Apple Safari se muestre este mensaje:

		X
(T)		=
		_

Haga clic en **Continuar** para seguir al sitio web.

- 3. En la parte superior derecha de la página, haga clic en Inicio de sesión.
- Inicie sesión mediante la cuenta del administrador del sistema. La cuenta predefinida del administrador del sistema es Identificador de usuario: admin Contraseña predefinida: 1111
- 5. Haga clic en Inicio de sesión.
- 6. Asegúrese de que el dispositivo no esté en modo de reposo. Para salir del modo de reposo, toque el panel de control.
- 7. En CentreWare Internet Services, haga clic en **Propiedades > Conectividad > Configuración**.
- Junto a Wi-Fi Direct, haga clic en Editar. Nota: El botón Editar estará disponible después de instalar el adaptador de red inalámbrico USB.

•			
×			
•			
	A		
•	i —	_	
•			

- 9. Puede cambiar el nombre del dispositivo en la sección Enlace auxiliar. Para aceptar el nombre predefinido o continuar al paso siguiente para realizar cambios, haga clic en **Cerrar**.
- 10. Para cambiar el nombre del dispositivo, haga clic en **Editar**.

11. Escriba la información deseada. Escriba el nombre del dispositivo y, a continuación, haga clic en Aplicar.

R

12. Confirme el nombre del dispositivo en el paso anterior. Para volver a la ventana Conectividad, haga clic en Cerrar.



- 13. En la página Conectividad:
 - a. Confirme que se ha activado Wi-Fi Direct.
 - b. En la fila HTTP, haga clic en **Editar**.



14. Active Forzar el tráfico en la conexión segura (HTTPS) y, a continuación, haga clic en Guardar.



15. Cierre la sesión de CentreWare Internet Services.

CentreWare® Internet Services	 8		
			^
		/	
	 	<u>/</u> —	

16. En el panel de control de la impresora de Xerox[®], pulse el botón **Estado de la máquina**. En la pestaña Información de la máquina, confirme que desea ver la configuración de acceso protegido Wi-Fi (WPS).

Anote el nombre para su uso posterior ____



Preparación del dispositivo inteligente

Requisitos previos (una vez) de Android

- Tableta o smartphone Android (Android 4.4 o posterior)
- Complemento de impresión de Mopria Alliance para aplicaciones de la Play Store:
 - 1. En su smartphone, acceda a la tienda en línea Google Play.
 - 2. Busque el servicio de impresión Mopria.
 - 3. Toque la aplicación del servicio de impresión Mopria.
 - 4. Toque Instalar.
 - 5. Al finalizar la instalación, vaya a Configuración y toque Impresión.
 - 6. Active el servicio de impresión Mopria.
- Configuración de Wi-Fi y Wi-fi Direct activada

Ahora puede enviar trabajos de impresión mediante el dispositivo móvil.

- 1. En la tableta o el smartphone, toque la aplicación móvil con certificación Mopria. Nota: No todas las aplicaciones móviles están certificadas para Mopria.
- 2. Toque la imagen que desea imprimir.
- 3. Abra el menú Aplicaciones y toque Imprimir.
- 4. Wi-Fi Direct muestra automáticamente las impresoras multifunción elegibles de Xerox[®] como, por ejemplo, WC 7835 XYZ. Toque el nombre del dispositivo de Xerox[®].
- 5. En el panel de control del dispositivo de Xerox[®], toque Aceptar para establecer la conexión.



6. En el dispositivo inteligente, toque el icono de impresión para seleccionar la configuración y enviar el trabajo de impresión.

Ativação do Wi-Fi Direct Instruções de configuração

Ativação da impressão por Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct, uma conexão não hierárquica para clientes móveis, pode ser ativado nos seguintes produtos Xerox[®] com um kit para Adaptador de rede sem fio.

- Xerox[®] WorkCentre[®] 3655i/6655i
- Xerox[®] WorkCentre 5865i/5875i/5890i
- Xerox[®] WorkCentre 5945i/5955i
- Xerox[®] WorkCentre 7220i/7225i
- Xerox[®] WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i/7970i

Requisitos:

- Uma impressora multifuncional de rede cabeada com acesso aos Xerox® CentreWare® Internet Services
- Dongle USB do kit para Adaptador sem fio
- Celular smartphone ou tablet Android (Android[™] 4.4 ou posterior).
- Nível de software do dispositivo Xerox® de 073.xxx.xxx.34540 ou mais recente
- Plugin de impressão Mopria Alliance

Verificação do nível de software em uma impressora Xerox®

No painel de controle, pressione o botão Status da máquina.



Instalação do adaptador USB

1. Restaure o adaptador USB do kit. Armazene os componentes restantes do kit para uso futuro.



 Desligue a impressora Xerox[®] WorkCentre. Na parte traseira da impressora Xerox[®] WorkCentre, insira o adaptador no slot USB. Nota: Não use a porta USB na parte frontal da máquina.



3. Ligue a impressora Xerox[®] WorkCentre.

Ativação do adaptador de rede de interface USB para o Wi-Fi Direct

1. Determine o endereço IP da impressora. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**. Na guia Informações da máquina, encontre o endereço IPv4 da impressora.



Anote o endereço IP para uso posterior (xxx.xxx.xxx.xxx): _____.

- 2. No computador em rede, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e depois pressione Enter ou Retornar. A interface da Web dos Xerox® CentreWare® Internet Services abrirá. Nota: Para aumentar a segurança, a página da Web do dispositivo Xerox® é redirecionada usando https. Quando https é usado primeiro, muitos navegadores da Web alertam para uma questão potencial de segurança. Você pode continuar para a página da Web e ignorar as mensagens de alerta.
 - No Internet Explorer, você poderá ver esta mensagem:



Para ir para o site da Web, clique em Continuar neste website.

• No Google Chrome, você poderá ver esta mensagem:



Para ir para o site da Web, clique em Continuar mesmo assim.

• No Mozilla Firefox, você poderá ver esta mensagem:



Para ir para o site da Web, clique **Eu entendo os riscos**.

• No Apple Safari, você poderá ver esta mensagem:

	X
	 .
-7-	
	- 1

Clique em **Continuar** para avançar para o site da Web.

- 3. Na área superior direita da página, clique em Login.
- Faça o login usando a conta de administrador do sistema. A conta de administrador do sistema padrão é ID do usuário: admin Senha padrão: 1111
- 5. Clique em Login.
- 6. Certifique-se de que o dispositivo não está em modo de suspensão. Para sair do modo de suspensão, toque no painel de controle.
- 7. Em CentreWare Internet Services, clique em **Propriedades > Conectividade > Configuração**.

8. Ao lado de Wi-Fi Direct, clique em **Editar**. Nota: o botão Editar está disponível depois que você instalar o adaptador de rede sem fio USB.



- 9. Você pode alterar o Nome do dispositivo na seção Link de conveniência. Para aceitar o nome padrão ou avançar para o próximo passo, clique em **Fechar**.
- 10. Para alterar o Nome do dispositivo, clique em Editar.



11. Digite as informações desejadas. Digite o nome do dispositivo, clique em Aplicar.



12. Confirme o Nome do dispositivo definido no passo anterior. Para retornar à janela Conectividade, clique em **Fechar**.

2 -

- 13. Na página Conectividade:
 - a. Confirme se o Wi-Fi Direct está ativado.
 - b. Na linha HTTP, clique em **Editar**.

<u>□</u>		
✓	/	/
		<u>/</u> —
✓ 1		
	*	<u>/</u>
	*	<u>/</u>
	*	<u>/</u>
	V	
	✓ 2	~

14. Selecione Não em Forçar tráfego sobre Conexão Segura (HTTPS), em seguida, clique em Salvar.



15. Faça o logout de CentreWare Internet Services.

CentreWare® Internet Services	 a	

16. No painel de controle da impressora da Xerox[®], pressione o botão **Status da máquina**. Na guia Informações da máquina, confirme se você vê o Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Anote o nome para uso posterior __



Preparação do dispositivo inteligente

Pré-requisitos para Android antigo

- Celular smartphone ou tablet Android (Android 4.4 ou posterior).
- Plugin de impressão Mopria Alliance instalado a partir de aplicativos Play Store:
 - 1. Em seu smartphone, acesse a loja on-line Google Play.
 - 2. Busque por Mopria Print Service.
 - 3. Toque no aplicativo Mopria Print Service.
 - 4. Toque em Instalar.

•

- 5. Depois de concluída a instalação, vá para Configurações e toque em Impressão.
- 6. Ative o Mopria Print Service.
- Configurações de Wi-Fi e Wi-Fi Direct ativadas

Agora, você pode enviar trabalhos de impressão a partir do dispositivo móvel.

- 1. No smartphone ou tablet, toque em seu aplicativo móvel com certificação Mopria. Nota: Nem todos os aplicativos móveis são certificados pela Mopria.
- 2. Toque na imagem que deseja imprimir.
- 3. Abra o menu Aplicativos e toque em Imprimir.
- 4. O Wi-Fi Direct lista automaticamente as impressoras multifuncionais Xerox[®] disponíveis, como, por exemplo, a WC 7835 XYZ. Toque no nome do dispositivo Xerox[®].

5. No painel de controle do dispositivo da Xerox®, toque em **OK** para se conectar.



6. Em seu dispositivo inteligente, toque no ícone de impressão para selecionar as configurações e enviar o trabalho de impressão.

607E15770 Rev A BR18092 © 2016 Xerox® Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y Xerox® con la marca figurativa®, WorkCentre®, y CentreWare® son marcas comerciales de Xerox® Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. © 2016 Xerox® Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e Xerox® com a marca figurativa®, WorkCentre®, e CentreWare® são marcas da Xerox® nos Estados Unidos e/ou em outros países.

