Xerox WorkCentre C226 Příručka rychlého startu



Vítejte u svého přístroje

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení Xerox WorkCentre C226.

Chcete-li podpořit dodání nového přístroje, viz následující zdroje informací:

- > Příručka rychlého startu
- > Uživatelská příručka
- > System Administration Guide (Příručka správce systému, pouze v angličtině)
- > Webový server společnosti Xerox http://www.xerox.com

Na následujících stránkách naleznete přehled hlavních funkcí, který vám umožní rychlý start. Pokud potřebujete podrobnější informace o libovolné dostupné funkci přístroje, viz *Uživatelskou příručku WorkCentre C226*.

© 2005 by Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Uplatňovaná ochrana podle autorského práva se vztahuje na veškeré formy materiálů a informací chráněných autorským právem a záležitosti s nimi spojené, které v současné době povoluje psané nebo soudcovské právo nebo které budou v budoucnu povoleny, zejména na materiál vygenerovaný ze softwarových programů, který je zobrazen na displeji, např. ikony, zobrazení, vzhled obrazovek atd.

Xerox[®], digitální logo X[®] a všechny názvy výrobků Xerox zmíněné v této publikaci jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation. Tímto jsou uznávány názvy produktů a ochranné známky jiných společností.

Požadavky na instalaci

Nevhodně zvolené místo instalace může vést k poškození výrobku. Při první instalaci a při případném dalším přemísťování stroje proto dbejte na následující.

- 1. Pro snadné připojení by měl být přístroj umístěn v blízkosti síťové zásuvky.
- Síťovou přívodní šňůru připojte jen do zásuvky, která má odpovídající napětí a která je určena pro dané proudové zatížení. Zásuvka musí být také řádně uzemněna.

Hodnoty napájecího proudu a napětí jsou uvedeny na typovém štítku na základním přístroji.

3. Přístroj neinstalujte na místech s těmito vlastnostmi:

>mokrá, vlhká nebo velmi prašná,



> vystavená přímému slunečnímu svitu,



> špatně větraná,

(R) > vystavená značným změnám teploty nebo vlhkosti, například v blízkosti klimatizace (R) nebo topných těles. 30cm 60cm 80cm

4. Kolem přístroje ponechte dostačující volný prostor pro provádění servisu a pro řádnou ventilaci.

> Během provozu kopírky vzniká malé množství ozónu. Úroveň těchto emisí je ale příliš nízká, než aby mohla způsobit jakékoliv ohrožení zdraví.



POZNÁMKA: V současné době je doporučený dlouhodobý limit expozici ozónu 0,1 ppm (0,2 mg/m³) počítáno jako průměrná koncentrace v průběhu časového období 8 hodin.

Jelikož má ale i toto malé množství vzniklého ozónu jistý specifický zápach, doporučujeme umístit zařízení na dobře větrané místo.

Přehled ovládacího panelu



Položka		Popis		
1	Dotykový panel	Zobrazuje stav přístroje, hlášení a dotyková tlačítka.		
2	Tlačítka a indikátory volby režimu	Slouží pro změnu režimu a odpovídajícího zobrazení na dotykovém panelu.		
	Tlačítko 🖺 [KOPÍROVÁNÍ]	Stiskem zvolíte režim kopírování.		
	Tlačítko ∯⁄ͽ [POSÍLÁNÍ OBRÁZKŮ]	Stiskem přepnete zobrazení mezi režimem síťového skeneru a faxu.		
	Tlačítko 뤅 [TISK]	Stiskem zvolíte režim tiskárny.		
3	Tlačítko ₪ [STAV ÚLOHY]	Stiskem zobrazíte stav aktuální úlohy.		
4	Tlačítko 🕅 [UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ]	Slouží k nastavení kontrastu dotykového panelu nebo pro volbu uživatelských programů.		
5	Číselná tlačítka	Slouží k zadávání číselných hodnot pro různá nastavení.		
6	Tlačítko [X]	Slouží při výběru funkcí kopírování, snímání v síti a faxování.		

	Položka	Popis
7	Tlačítko [#/P]	Slouží jako programovací tlačítko při funkci kopírování a pro vytáčení při funkci faxování.
8	Tlačítko [C] (Smazat)	Slouží v režimech kopírování, síťový skener a faxování.
9	Tlačítko ○● [START ČB KOPÍROVÁNÍ]	Slouží k tvorbě černobílých kopií, ke snímání černobílých předloh v režimu skeneru a ke snímání faxovaných předloh v režimu faxu.
10	Tlačítko [CA] (Smazat vše)	Slouží v režimech kopírování, snímání a faxování.
11	Tlačítko ●●●● [BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ]	Slouží k plnobarevnému kopírování nebo kopírování jednou barvou a pro skenování barevného originálu u funkce síťového skeneru.

Hlavní obrazovka režimu kopírování



	Položka	Popis
1	Zobrazení hlášení	Zde se zobrazují základní stavová hlášení.
2	Místo zobrazení tlačítka [PŘERUŠENÍ]	Pokud je k dispozici režim přerušení, zobrazí se zde tlačítko [PŘERUŠENÍ]. Běží-li režim přerušené kopírovací úlohy, je možné stiskem zobrazeného tlačítka [ZRUŠIT] tuto úlohu stornovat.
3	Zobrazení počtu kopií	Zde se ještě před stiskem tlačítka [START] zobrazuje zvolený počet kopií nebo je zde po stisku tlačítka [START] zobrazen počet zbývajících kopií.
4	Zobrazení Měřítka kopie	Slouží pro volbu měřítka.
5	Záložka Expozice	Stisknutím lze nastavit expozici při kopírování.
6	Zobrazení Volba papíru	Slouží pro volbu formátu papíru. Zobrazení ukazuje umístění jednotlivých zásobníků papíru, formát vloženého papíru a jeho přibližné množství v každém zásobníku (určeno pomocí I≡I).
7	Záložka Originál	Po stisknutí této záložky můžete ručně zadat formát předlohy.
8	Zobrazení volby Oboustranná kopie	Slouží k volbě režimu duplexního kopírování.
9	Záložka Speciál režimy	Stisknutím zobrazíte obrazovku Speciální režimy.
10	Zobrazení Výstup	Slouží k volbě třídění, skupinování a třídění se sešíváním.

Instalace kazet





Zvedněte uvolňovací páčku kazety směrem k sobě.





Vyjměte novou tonerovou kazetu z balení a vodorovně s ní pětkrát nebo šestkrát zatřepte.



Tonerovou kazetu dobře protřepte, aby se v ní toner dobře vysypal a nezůstal uchycen na vnitřní straně kazety.



Z nové tonerové kazety sejměte ochranné prvky.







Zasuňte novou kazetu do přístroje.



Kazetu srovnejte podle vodících otvorů dle nákresu a potom ji zasuňte do stroje.



Kazetu zasuňte zcela do přístroje až na doraz.



Netlačte na bílou část dle nákresu. Uvolňovací páčka by se mohla sklopit směrem dolů.



Sklopte uvolňovací páčku.





Zopakujte kroky 2 – 7 pro další tři kazety.



Zavřete přední dvířka.



POZOR: Použité tonerové kazety nevhazujte do ohně. Toner by se mohl rozvířit a způsobit popálení.

POZOR: Tonerové kazety skladujte mimo dosah malých dětí.

Připojení přístroje



Abyste vytvořili připojení nutná k instalaci přístroje, postupujte podle těchto pokynů:

Připojení síťovým konektorem

Použijte stíněný síťový kabel.





Připojení kabelem USB



Použijte stíněný kabel USB, který splňuje standardy USB1.1.



Připojení paralelním kabelem

Použijte stíněný paralelní kabel, který splňuje následující standard:

IEEE-STD-1284-1994 ECP.

Typ konektoru (na stroji): 36kolíkový DDK 57LE-40360-730B (D29), zásuvkový.



Vložení papíru





Nastavte posuvník formátu na příslušný formát papíru.





Nastavte vodicí lišty A a B.



Stiskněte jejich uvolňovací páčky a posuňte je na formát vkládaného papíru.



Založte papír do zásobníku.



Vložte stoh papíru maximálně do úrovně označené ryskou.



Zásobník zasuňte jemně ale pevně zpět do stroje až na doraz.

Nastavení formátu papíru

- > Stiskněte tlačítko D [UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ].
- > Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU].
- > Vyberte zásobník papíru.
- > Zvolte typ papíru, který je v zásobníku založen.
- Stiskněte tlačítko [OK].

Abyste splnili individuální požadavky, můžete přístroj přizpůsobit pomocí následujících pokynů.



Stiskněte tlačítko [UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ].





Stiskem tlačítka požadované položky se zobrazí její obrazovka nastavení.





Abyste splnili vlastní požadavky, přizpůsobte nastavení pomocí tabulky voleb Uživatelská nastavení, viz strana 16.



Stiskněte tlačítko [OK].

Následující tabulka uvádí všechny dostupné volby Uživatelských nastavení, možnosti nastavení pro každou volbu a popis všech voleb. Abyste přizpůsobili nastavení přístroje a vyhověli individuálním požadavkům, viz pokyny (strana 15) a níže uvedené informace.

Volba	Nastavení	Popis
Účtování	Není	Zobrazuje výrobní číslo přístroje a uvádí celkový počet barevných a černobílých vytištěných obrazů.
Kontrast displeje	Světlejší/tmavší	Slouží k nastavení kontrastu displeje ovládacího panelu.
Tisk seznamu	Zkušební stránka tiskárny Posílání seznamu adres (fax) Posílání seznamu adres (skener)	Slouží k tisku seznamu nastavení přístroje.
Hodiny	Formát data Nastavení letního času	Slouží k nastavení data a času vestavěných hodin.
Nastavení zásobníku	Tisk, fax, kopie Auto přepínání zásobníku	Slouží k nastavení typu a formátu papíru a automatickému přepínání zásobníku pro každý zásobník.
Kontrola adresy	Fax: Přímá adresa / program, Vlastní index, F-kód paměť'ová schránka Skener: Nová adresa, Vlastní index, Odesílatel e-pošty	Slouží k ukládání cílových míst faxu (faxových čísel), skupin, paměťových schránek a uživatelských indexů. Je-li dostupná funkce síťového skenování, je možné uložit také e-mailové adresy, uživatelské indexy a odesílatele skenování.

Volba	Nastavení	Popis
Režim příjmu	Auto příjem	Slouží ke konfiguraci nastavení příjmu faxu
	Manuální příjem	(automaticky/manualne).
Forwardovat data faxu	Není	Faxy přijaté do paměti lze přesměrovat na jiné destinace.
Volba klávesnice	Klávesnice 1: QWERTY	Při použití funkce faxu nebo síťového skeneru
	Klávesnice 2: AZERTY	klávesnice na zobrazené klávesnici pro uložení
	Klávesnice 3: ABCDEF	a editaci uživatelů.
Programy obsluhy	Ovládání auditoru	Slouží pro přístup k programům používaných
	Úsporný režim	obsluhou ke konfiguraci nastaveni pristroje.
	Nastavení provozu	
	Ovládání zařízení	
	Nastavení kopie	
	Nastavení tiskárny	
	Nastavení síťového skeneru	
	Tisk seznamu	
	Změna kódu odpovědné obsluhy	

Instalace ovladače tiskárny a obslužných programů

Postupy instalace ovladače tiskárny a obslužných programů, jež jsou nezbytné pro použití přístroje jako tiskárny, jsou vysvětleny v Uživatelské příručce WorkCentre C226 a v příručce System Administration Guide.

Instalaci ovladače tiskárny lze provést dvěma způsoby: pomocí instalátoru na disku CD-ROM "Tiskové ovladače PCL a obslužné programy k nastavení tiskárny/sítě" přístroje WorkCentre C226 nebo použitím průvodce "Přidat tiskárnu".

Pro tisk z prostředí počítačů Macintosh je zapotřebí doplňková sada PS.

Instalace pomocí instalátoru

Nainstalované programy a kroky instalace se budou lišit podle vámi používané verze Windows a podle způsobu připojení vašeho počítače. Viz níže uvedenou tabulku, zvolte metodu instalace odpovídající provozovanému prostředí a proveďte příslušné kroky na následujících stranách.

Verze Windows Typ připojení tiskárny	Windows XP/ Server 2003	Windows 2000 Windows Me Windows 98
Připojení kabelem LAN	Proveďte kroky 1,	2 nebo 3 či 4 a 8
Připojení kabelem USB	Proveďte kroky 1, 5 a 8	Proveďte kroky 1, 6 a 8
Připojení paralelním kabelem		Proveďte kroky 1, 7 a 8

Windows 95 a Windows NT 4.0 nejsou podporovány.



Vložte disk CD

- > Vložte disk CD "Tiskové ovladače PCL a obslužné programy k nastavení tiskárny/sítě" přístroje WorkCentre C226 do jednotky CD.
- Nedojde-li k automatickému spuštění disku CD, přejděte do nabídky Start, vyberte [Spustit] a vyhledejte jednotku CD. Výběrem [Setup] a klepnutím na [OK] nebo [Otevřít] spustíte proces instalace.
- > Ujistěte se, že jste pochopili obsah licenční smlouvy, a klepněte na [Další].
- Chcete-li provést standardní nebo vlastní instalaci, postupujte podle jednoho z následujících návodů.



Klepněte na [Standard installation].



Najdou se tiskárny připojené k síti. Vyberte přístroj a klepněte na tlačítko [Další].

'ero x				
Product name Xerox C226	All from the list.	IP address 10.36.128.226	MAC address 08:00:1F:80:CB:	07
	_			
				Search
		< Ba	ck <u>N</u> ext>	Cancel

- > Přečtěte si obsah dialogového okna s potvrzením a klepněte na [Další].
- > Vyberte instalovaný ovladač tiskárny jako výchozí tiskárnu a klepněte na [Další].
- > Zkontrolujte obsah dialogového okna a klepněte na tlačítko [Další].

POZNÁMKA: Při použití systému Windows 2000/XP/Server 2003

Používáte-li Windows 2000/XP/Server 2003 a zobrazí se varovné hlášení týkající se loga otestování pro Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

- > Po zobrazení dialogového okna o dokončení nastavení klepněte na [OK].
- Klepněte na [Zavřít].





> Klepněte na tlačítko [Custom installation].



- > Vyberte [LPR Direct Print] a klepněte na tlačítko [Další].
- Najdou se tiskárny připojené k síti.
 Vyberte přístroj a klepněte na tlačítko [Další].
- > Adresu IP zadáte klepnutím na [Specify Address], vložením adresy IP a klepnutím na [Search].
- Přečtěte si obsah dialogového okna s potvrzením a klepněte na [Další].
- Vyberte instalovaný ovladač tiskárny jako výchozí tiskárnu a klepněte na [Další].



- > Po zobrazení dialogového okna s názvem tiskárny klepněte na [Další].
- V případě dotazu na instalaci písma displeje zvolte odpověď a klepněte na [Další].
- > Zkontrolujte obsah dialogového okna a klepněte na tlačítko [Další].
- > Po zobrazení dialogového okna o dokončení nastavení klepněte na [OK].
- > Klepněte na [Zavřít].



Použití přístroje jako tiskárny sdílené přes server

- > Klepněte na tlačítko [Custom installation].
- > Vyberte možnost [Shared Printer] (Sdílená tiskárna) a klepněte na [Další].
- > Klepněte na [Add Network Port] (Přidat port sítě).

Xerox	
	Click the port you want to use with this printer.
	<back next=""> Cancel</back>

- Vyberte sdílenou síťovou tiskárnu a klepněte na [OK].
- V okně volby portu tiskárny ověřte nastavení sdílené síťové tiskárny a klepněte na [Další].
- Vyberte používaný model tiskárny a klepněte na [Další].
- Vyberte instalovaný ovladač tiskárny jako výchozí tiskárnu a klepněte na [Další].
- Po zobrazení dialogového okna s názvem tiskárny klepněte na [Další].



- V případě dotazu na instalaci písma displeje zvolte odpověď a klepněte na [Další].
- > Zkontrolujte obsah dialogového okna a klepněte na tlačítko [Další].
- > Po zobrazení dialogového okna o dokončení nastavení klepněte na [OK].
- > Klepněte na [Zavřít].



Instalace softwaru ve Windows XP/Server 2003 (USB/paralelní rozhraní)

> Klepněte na tlačítko [Custom installation].

Xerox		
	Choose an installation method. Standard installation Execute the installation by searching a MFP connected to the ICP/IP network automatically. (Network port is created with LFR automatically.) Custom installation Custom installation Execute the installation of searching a MFP with TCP/IP network connection, network share, USB connection, or parallel connection.	
	< Back Next> Cancel	

- > Klepněte na [Connected to this computer] a pak na [Další].
- > Vyberte písmo displeje a klepněte na [Další].
- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nainstalovali ovladač tiskárny. Po zobrazení dialogového okna o dokončení nastavení klepněte na [OK].
- > Klepněte na [Zavřít].
- Po zobrazení hlášení "Now connect the interface cable to the PC" klepněte na tlačítko [OK].
- > Připojte přístroj k počítači pomocí kabelu příslušného rozhraní.

Používáte-li kabel USB, ověřte zapnutí přístroje a poté připojte kabel.

Používáte-li paralelní kabel, vypněte přístroj i počítač a poté připojte kabel. Zapněte nejprve přístroj a pak počítač.

V dialogovém okně "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem" vyberte "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a klepněte na [Další]. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nainstalovali ovladač tiskárny.



Instalace softwaru ve Windows 98/Me nebo Windows 2000 (Rozhraní USB)

> Klepněte na tlačítko [Custom installation].



- > Klepněte na [Connected to this computer] a pak na [Další].
- > Vyberte rozhraní [USB] a klepněte na [Další].
- > Vyberte písmo displeje a klepněte na [Další].
- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nainstalovali ovladač tiskárny.
 Po zobrazení dialogového okna o dokončení nastavení klepněte na [OK].
- > Po zobrazení dialogového okna o dokončení instalace klepněte na [Zavřít].
- Po zobrazení hlášení "Now connect the interface cable to the PC" klepněte na tlačítko [OK].
- > Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a připojte jej k počítači pomocí USB kabelu (strana 18).
- Postupujte podle pokynů v okně pro připojení, abyste nainstalovali ovladač tiskárny.



Instalace softwaru ve Windows 95/98/Me nebo Windows NT 4.0/2000 (Paralelní rozhraní)

> Klepněte na tlačítko [Custom installation].



- > Klepněte na [Connected to this computer] a pak na [Další].
- > Vyberte rozhraní [Parallel] a klepněte na [Další].
- > Jako port tiskárny zvolte [LPT1] a klepněte na [Další].
- > Vyberte používaný model tiskárny a klepněte na [Další].
- > Zkontrolujte obsah dialogového okna a klepněte na tlačítko [Další].
- > Vyberte instalovaný ovladač tiskárny jako výchozí tiskárnu a klepněte na [Další].
- > Zadejte požadovaný název tiskárny a klepněte na [Další].
- > Vyberte písmo displeje a klepněte na [Další].
- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nainstalovali ovladač tiskárny.
 Po zobrazení dialogového okna o dokončení nastavení klepněte na [OK].
- > Po zobrazení dialogového okna o dokončení instalace klepněte na [Zavřít].
- Po zobrazení hlášení "Now connect the interface cable to the PC" klepněte na tlačítko [OK].
- > Vypněte přístroj i počítač a pak připojte paralelní kabel. Zapněte nejprve přístroj a pak počítač.





Chcete-li ověřit správnou instalaci přístroje *Xerox WorkCentre C226*, spust'te test tisku z pracovní stanice.

Instalace tiskového ovladače pomocí "Průvodce přidáním tiskárny"

Instalace ovladače tiskárny "Průvodcem přidáním tiskárny" se provádí pomocí základních postupů pro Windows.

- > Spust'te systém Windows.
- > Vložte disk CD "Tiskové ovladače PCL a obslužné programy k nastavení tiskárny/sítě" přístroje WorkCentre C226 do jednotky CD.
- Klepněte na tlačítko [Start], [Ovládací panely], [Tiskárny a další hardware] a pak na [Tiskárny a faxy].
- > V poli [Práce s tiskárnou] klepněte na [Přidat tiskárnu].
- > Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Deinstalace ovladačů tiskárny a obslužných programů

Pro odinstalování ovladače nainstalovaného pomocí průvodce přidáním tiskárny klepněte v okně "Tiskárny" pod volbou "Ovládací panely" pravým tlačítkem myši na tiskárnu, která se má odinstalovat, a zvolte [Smazat]. Při deinstalaci ovladače nainstalovaného pomocí instalátoru, obslužného programu Printer Administration Utility nebo Xerox Printer Status Monitor použijte volbu "Přidat nebo odebrat programy" z "Ovládacích panelů". Pro tyto případy použijte standardní postupy Windows.

Obsluha přístroje



Kopírování

- > Vložte předlohy do podavače DADF nebo položte předlohu na sklo.
- Stiskněte tlačítko [KOPÍROVÁNÍ].
- > Vyberte požadované Měřítko.
- > Určete nastavení Volba papíru.
- Vyberte nastavení Oboustranná kopie.
- > Zvolte požadovaný Výstup.
- > Zvolte požadované nastavení Expozice.
- > Zajistěte správné nastavení formátu pro Originál.
- > Vyberte požadované Speciál režimy.
- > Pomocí číselné klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.
- > Stiskněte tlačítko ●●●● [BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ] nebo ○● [ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ].



Tisk

- Stiskem tlačítka A [TISK] zobrazíte základní obrazovku tiskárny.
- > Vyberte požadovaná data.
- Použijte [ČÍSELNÁ] tlačítka pro zadání pětimístného číselného hesla.
- > Nastavte požadovaný počet výtisků.
- Stiskněte tlačítko [VYTISKNOUT A SMAZAT DATA] nebo [VYTISKNOUT A ULOŽIT DATA].



E)	PŘIPRAVEN KOPÍROVAT.		PŘER	PŘERUŠENÍ	
	KOPIE	EXPOZICE	ORIGINÁL SPECIA	AL REŽIMY	
	MERITKU	VOLBA PAPIRU	OBOUSTRANNA	VYSTUP	
	100%	1 💷 🗛	1 →1STRAN.	TŘÍDIT	
	64¼ 17" → 11"	2 ■ 11 × 17"	1→2STRAN,	SEŠÍVAT	
36.1	129% 11" → 17"	6 ■ 8½×11"	2 →2STRAN.	SKUPINA	
	Další	Další	Další	Další	



Posílání e-pošty

- Stiskem tlačítka (P/) [POSÍLÁNÍ OBRÁZKŮ] přejděte do režimu skeneru (zapnuté světlo).
- > Vložte originál.
- > Zkontrolujte velikost originálu.
- > V případě potřeby stiskem tlačítka [ROZLIŠENÍ] upravte nastavení rozlišení.
- > V případě potřeby stiskem tlačítka [EXPOZICE] upravte nastavení expozice.
- > V případě potřeby stiskem tlačítka [FORMÁT SOUBORU] zvolte formát souboru.
- > Stiskněte tlačítko [SEZN. ODESÍL.].
- > Stisknutím tlačítka zvolte odesílatele.
- Stiskněte tlačítko [OK].
- > Stiskněte tlačítko [ADRESÁŘ].
- > Stiskněte jednodotykové tlačítko požadovaného cíle.
- Stiskněte tlačítko ●●●● [BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ] nebo ○● [ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ].



Odeslání faxu

- Stiskem tlačítka
 (POSÍLÁNÍ
 OBRÁZKŮ)
 přejděte do režimu faxování.
- > Vložte originál.
- Stiskem tlačítka [ORIGINÁL] zadejte formát předlohy.

🗞 PŘIPRAVENO K PO	oslání.	REPRODUKTOR	OPÌTNÉ VYVOL.
AUTO EXPOZICE		PAMĚŤ FAXU:100%	▶ ^{ADRESÁŘ}
STANDARD ROZLIŠENÍ			PODADRESA
AUTO ORIGINÁL		SKENER	FAX

- > V případě potřeby stiskem tlačítka [ROZLIŠENÍ] upravte nastavení rozlišení.
- > V případě potřeby stiskem tlačítka [EXPOZICE] upravte nastavení expozice.
- > Pomocí [ČÍSELNÝCH TLAČÍTEK] zadejte faxové číslo.
- > Stiskem tlačítka ○● [ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ] vytočte faxové číslo.

Potřebujete-li asistenci během instalace výrobku nebo po ní, přejděte na webový server společnosti Xerox obsahující podporu a řešení on-line.

http://www.xerox.com

Pokud vyžadujete další asistenci, zavolejte naše odborné pracovníky *Zákaznické centrum Xerox* nebo se obraťte na místního zástupce. Při telefonním kontaktu uvádějte výrobní číslo přístroje. Výrobní číslo přístroje si poznamenejte do níže uvedené kolonky:

_

Výrobní číslo přístroje zobrazíte stiskem tlačítka [UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ] na ovládacím panelu a stiskem tlačítka [ÚČTOVÁNÍ].

Telefonní číslo *Zákaznického centra Xerox* nebo místního zástupce obdržíte při instalaci přístroje. Abyste jej v budoucnu nemuseli hledat, poznamenejte si telefonní číslo do níže uvedené kolonky:

Telefonní číslo Zákaznického centra Xerox nebo místního zástupce