Xerox WorkCentre C226 Kurzanleitung



Ihr neues Gerät

Vielen Dank, dass Sie sich für das Xerox WorkCentre C226 entschieden haben.

Folgendes Referenzmaterial steht zur Verfügung:

- > Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch
- > System Administration Guide
- > Die Xerox-Website http://www.xerox.com

Die folgenden Seiten bieten einen Überblick über die Hauptfunktionen des Geräts. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Funktionen des Geräts enthält das *Xerox WorkCentre C226 Benutzerhandbuch*.

© 2005 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Der Urheberrechtsschutz erstreckt sich auf sämtliche gesetzlich zulässigen oder bewilligten urheberrechtsfähigen Materialien und Informationen beliebiger Art, einschließlich der mit den Softwareprogrammen erzeugten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, so z. B. Schriften, Muster, Symbole, Bildschirmanzeigen usw.

Xerox[®], das stilisierte X[®] und alle in dieser Veröffentlichung erwähnten Xerox Produktbezeichnungen sind Marken der Xerox Corporation. Produktnamen und Marken anderer Hersteller werden hiermit anerkannt.

Installationsanforderungen

Durch Fehler bei der Installation kann das Gerät beschädigt werden. Vor der ersten Installation und beim Transport des Geräts an einen anderen Ort ist Folgendes zu beachten.

- 1. Das Gerät in der Nähe einer leicht zugänglichen Netzsteckdose aufstellen.
- Das Netzkabel nur in eine Netzsteckdose stecken, die den auf dem Typenschild angegebenen Anschlussleistungen entspricht. Den Netzstecker nur an eine geerdete Steckdose anschließen.

Die Anschlussleistungen sind auf dem Typenschild des Hauptgeräts angegeben.

3. Das Gerät nicht in Bereichen aufstellen, die

> feucht, nass oder sehr staubig sind,



> direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind,



> schlecht belüftet sind,

- starken Schwankungen in der Umgebungstemperatur und der Umgebungsfeuchte ausgesetzt sind, beispielsweise in der Nähe einer Klimaanlage oder eines Heizlüfters.
- Um das Gerät ausreichend Platz lassen, damit das Gerät gut belüftet und problemlos gewartet werden kann.

Während des Betriebs wird innerhalb des Druckers eine kleine Menge Ozon erzeugt. Der Abstrahlungspegel ist so gering, dass er keinerlei Gefahr für die Gesundheit darstellt.



(18)



HINWEIS: Der Grenzwert, der für die Langzeitexpositionsdauer bei Ozon empfohlen wird, liegt gegenwärtig bei 0,1 ppm (0,2 mg/m³), wobei der Wert auf der Basis einer achtstündigen zeitbewerteten Durchschnittskonzentration ermittelt wurde.

Da die kleine Menge Ozon, die freigesetzt wird, einen störenden Geruch haben kann, sollte das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.

Überblick über das Bedienfeld



| Element | | Beschreibung | |
|---------|---|--|--|
| 1 | Sensorbildschirm | Zeigt den Gerätestatus sowie Meldungen und Schaltflächen an. | |
| 2 | Modusauswahltasten und Anzeigen | Dienen zum Ändern der Modi und der entsprechenden Anzeige auf dem Sensorbildschirm. | |
| | Taste 🖺 [KOPIE] | Diese Taste drücken, um den Kopiermodus auszuwählen. | |
| | Taste ⊕/» [DOKUMENT SENDEN] | Diese Taste drücken, um zwischen der Anzeige des Netzwerkscannermodus und des Faxmodus zu wechseln. | |
| | Taste 💂 [DRUCKEN] | Diese Taste drücken, um die Betriebsart "Drucken" auszuwählen. | |
| 3 | Taste 🖟 [AUFTRAGSSTATUS] | Diese Taste drücken, um den aktuellen Auftragsstatus anzuzeigen. | |
| 4 | Taste 🕅 [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] | Diese Taste dient zur Einstellung des Kontrasts für den Sensorbildschirm oder zur Einstellung der Gerätebetreuer- Programme. | |
| 5 | Zifferntasten | Diese Tasten dienen zur Eingabe der Zahlenwerte für die verschiedenen Einstellungen. | |
| 6 | [Taste X] | Diese Taste wird bei der Auswahl der Betriebsarten "Kopierer", "Netzwerk-Scanner" und "Fax" verwendet. | |

| Element | | Beschreibung | |
|---------|---|---|--|
| 7 | Taste PROGRAMM [#/P] | Diese Taste wird im Kopiermodus als Programmiertaste und im Faxmodus zum Wählen verwendet. | |
| 8 | Taste [C] (Taste Löschen) | Diese Taste wird im Kopier-, Netzwerkscanner- und Faxmodus verwendet. | |
| 9 | Taste ○● [SCHWARZWEISSKOPIE- START] | Diese Taste dient zum Erstellen von Schwarzweiß-Kopien, zum Scannen einer Schwarzweißvorlage im Scannermodus sowie zum Scannen einer Vorlage im Faxmodus. | |
| 10 | Taste [ALLES LÖSCHEN] | Diese Taste wird im Kopier-, Scanner- und Faxmodus verwendet. | |
| 11 | Taste ●●●● [FARBKOPIE] | Diese Taste dient im Kopiermodus zum Erstellen von mehr- oder einfarbigen Kopien und im Netzwerkscannermodus zum Scannen einer Farbvorlage. | |

Hauptfenster im Kopierermodus

| | 1 | | (| 2 | 3 |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|----------|
| B | KOPIERBEREIT. | | UN | TERBRECHUNG | r 1 |
| | KOPIE ABBILDUNGSVERH | BELICHTUNG PAPIERWAHL | ORIGINAL SETTIC KOPIER | SPEZIALMODI EN _I AUSGABE | l |
| | 100% | 1 💷 A4 | 1 →1SEI | rig 🔲 s | ORTIEREN |
| | 64% 17" → 11" | 2 三 11×17" | 1 →2SEI | TIG H | EFTER |
| | 129% 11" → 17" | 6∎)8ª×11" | 2 +2SEI | ric 🔲 c | RUPPE |
| | Mehr | Mehr | Mehr | | ehr |
| | (4) (5) | (6) (7) | 8 9 1 | 0 | |

| Element | | Beschreibung | | |
|---------|---|---|--|--|
| 1 | Meldungsanzeige | Die Basisstatusmeldungen werden hier angezeigt. | | |
| 2 | Anzeigebereich Schaltfläche [UNTERBRECHUNG] | Wenn die Funktion "Unterbrechungskopieren" zur Verfügung steht, wird hier die Schaltfläche [UNTERBRECHUNG] angezeigt. Bei der Ausführung eines Unterbrechungskopierauftrags wird hier die Schaltfläche [ABBRECHEN] angezeigt. Sie dient zum Abbrechen des Unterbrechungskopierauftrags. | | |
| 3 | Anzeige der Kopienanzahl | Zeigt die ausgewählte Kopienanzahl vor dem Drücken der Taste [START] oder die Anzahl der restlichen Kopien nach dem Drücken der Taste [START] an. | | |
| 4 | Anzeige des Abbildungsverhältnisses | Diese Anzeige dient zum Auswählen des Abbildungsverhältnisses. | | |
| 5 | Registerkarte "Belichtung" | Dient zum Einstellen der Kopienbelichtung. | | |
| 6 | Anzeige "Papierauswahl" | Dient zum Auswählen des Papierformats. Diese Anzeige zeigt, an welcher Position die Papierfächer angebracht sind, welches Format das Papier in den Fächern aufweist und wie viel Papier ungefähr in den einzelnen Fächern eingelegt ist (durch I≡I gekennzeichnet). | | |
| 7 | Registerkarte "Original" | Über diese Registerkarte kann das Vorlagenformat (Originalformat) manuell eingegeben werden. | | |
| 8 | "2seitig Kopieren" | Dient zum Auswählen des Duplex-Kopiermodus. | | |
| 9 | Registerkarte "Spezialmodi" | Diese Registerkarte berühren, um das Auswahlfenster für die Spezialmodi anzuzeigen. | | |
| 10 | Ausgabeanzeige | Diese Taste berühren, um "Sortieren", "Gruppe" und "Hefter/Sortier" auszuwählen. | | |

Einsetzen der Tonerkassetten





Den Kassettenentriegelungshebel nach vorne anheben.





Eine neue Tonerkassette aus der Verpackung nehmen, die Kassette waagerecht halten und sie fünf- bis sechsmal hin und her schütteln.



Die Tonerpatrone gut schütteln, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit leicht aus der Patrone fließen kann.



Das Schutzmaterial von der neuen Tonerkassette entfernen.







Die neue Tonerkassette einsetzen.



Die Einsetzöffnungen wie abgebildet ausrichten, und die Kassette dann in das Gerät schieben.



Die Kassette in ihre Aufnahme schieben, bis sie einrastet.



Nicht auf den weißen Bereich drücken (siehe Abbildung). Der Entriegelungshebel könnte dabei nach unten klappen.



Den Entriegelungshebel der Tonerkassette nach oben klappen.





Die Schritte 2 – 7 für die anderen drei Tonerkassetten wiederholen.



Die Frontabdeckung schließen.



VORSICHT: Die Tonerkassette nicht ins Feuer werfen. Tonerpartikel könnten herumfliegen und Verbrennungen verursachen.

VORSICHT: Tonerkassetten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diesen Anweisungen folgen, um die zur Installation des Geräts erforderlichen Verbindungen herzustellen.



Verbindung über einen Netzwerkanschluss

Ein abgeschirmtes Netzwerkkabel verwenden.





Verbindung über ein USB-Kabel



Ein abgeschirmtes USB-Kabel verwenden, das zu den USB 1.1-Standards kompatibel ist.



Verbindung über ein paralleles Druckerkabel

Ein abgeschirmtes paralleles Kabel verwenden, das folgendem Standard entspricht:

IEEE-STD-1284-1994 ECP.

Anschlussart (am Gerät): 36-polige DDK 57LE-40360-730B (D29) Buchse



Einlegen von Papier





Die Papierformatführung auf das Papierformat einstellen.





Die Führungsplatten A und B einstellen.



Die Verriegelungshebel der Platten zusammendrücken, um die Platten auf das eingelegte Papierformat einzustellen.



Papier in das Papierfach einlegen.



Der Papierstapel darf nicht über die Markierungslinie hinausgehen.



Das Papierfach ganz in das Gerät zurückschieben.

Einstellen des Papierformats

- ▷ Die Taste Die [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] drücken.
- > Die Schaltfläche [EINSTELLUNGEN FÜR FACH] berühren.
- > Die Papierzufuhr auswählen.
- > Die Papierart auswählen, die in das Papierfach eingelegt wurde.
- > Die Schaltfläche [OK] berühren.

Die folgenden Anweisungen ermöglichen es, das Gerät an die individuellen Erfordernisse anzupassen.



Die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] drücken.





Die Schaltfläche mit dem gewünschten Menüpunkt im Einstellfenster berühren.





Die Tabelle mit den Optionen für die anwenderspezifischen Einstellungen auf Seite 16 verwenden, um die Einstellungen an die individuellen Erfordernisse anzupassen.



Die Schaltfläche [OK] berühren.

Optionen für die anwenderspezifischen Einstellungen

In der folgenden Tabelle werden alle Optionen für die anwenderspezifischen Einstellungen sowie die Auswahlmöglichkeiten für die einzelnen Optionen und die dazugehörende Beschreibung aufgelistet. Die Anweisungen auf Seite 15 und die nachfolgenden Informationen verwenden, um die Geräteeinstellungen an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

| Option | Einstellungen | Beschreibung | |
|--|--|---|--|
| Gebührenzählung | Nicht verfügbar | Zeigt die Seriennummer des Geräts sowie die Gesamtzahlen der schwarzen und der farbigen Drucke an. | |
| Displaykontrast | Heller/Dunkler | Dient zum Einstellen des Kontrastes am Bedienfeld-Display. | |
| Listendruck | Drucker-Testseite Adressliste (Fax) senden Adressliste (Scanner) senden | Dient zum Drucken einer Liste der Geräteeinstellungen. | |
| Uhrzeit Datumsformat Einstellung für Sommer-/ Winterzeit | | Dient zum Einstellen von Datum und Uhrzeit an der im Drucker integrierten Uhr. | |
| Einstellungen für Fach | Druck, Fax, Kopie Autom. Papierfachwechsel | Dient zur Einstellung der Papierart, des Papierformats und der automatischen Fachumschaltung für die einzelnen Fächer. | |
| Adresssteuerung | Fax: Direktadresse / Programm, Benutzerindex, F-Code Postfach Scanner: Direktadresse, Benutzerindex, E-Mail- Absender | Dient zum Abspeichern von Faxnummern, Gruppen, Postfächern und Benutzerindizes. Bei verfügbarem Netzwerkscanner können auch E-Mail-Adressen, Benutzerindizes und Scanner-Absender gespeichert werden. | |

| Option | Einstellungen | Beschreibung |
|------------------------------|---|---|
| Empfangsmodus | Auto-Empfang | Dient zur Einstellung des Faxempfangs |
| | Manueller Empfang | |
| Faxdaten- Weiterleitung | Nicht verfügbar | Im Speicher empfangene Faxnachrichten können an eine andere Nummer weitergeleitet werden. |
| Tastatur-Auswahl | Tastatur 1 Tastatur 2 Tastatur 3 | Im Fax- oder Netzwerkscannermodus kann die Anordnung der Buchstabentasten in der Display-Tastatur zum Speichern und Bearbeiten von Zielen im Zeicheneingabefenster umgeschaltet werden. |
| Gerätebetreuer- Programme | Kontenverwaltung Stromsparmodus Betriebseinstellungen Gerätesteuerung Kopiereinstellungen Druckereinstellungen NetzwScan-Einstellungen Listendruck Gerätebetreuer- Codenummer ändern | Dient zum Zugriff auf Programme, die vom Gerätebetreuer (Geräteadministrator) verwendet werden, um die Geräteeinstellungen zu konfigurieren. |

Installieren der Druckertreiber und Dienstprogramme

Die Vorgehensweise zum Installieren der Druckertreiber und Dienstprogramme, die zur Verwendung des Geräts als Drucker benötigt werden, wird im Xerox WorkCentre C226 Benutzerhandbuch und im System Administration Guide beschrieben.

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Installation des Druckertreibers: mit dem Installer, der sich auf der Xerox WorkCentre C226 PCL Print Drivers and Printer/Network Setting Utilities CD-ROM befindet, und mit dem Assistenten "Drucker hinzufügen".

Zum Drucken aus einem Macintosh-Betriebssystem ist das optionale PS-Modul erforderlich.

Installieren mit dem Installer

Die installierten Softwareprogramme und die Schritte zur Installation hängen von Ihrer Windows-Version und von der Art der Verbindung mit dem verwendeten PC ab. Die Installationsmethode für die jeweilige Umgebung anhand der folgenden Tabelle auswählen. Dann die entsprechenden Schritte auf den folgenden Seiten ausführen.

| Windows Version Art der Druckerverbindung | Windows XP/ Server 2003 | Windows 2000 Windows Me Windows 98 | |
|---|--|--|--|
| LAN-Kabelverbindung | Schritte 1, 2 oder 3 oder 4, und 8 ausführen | | |
| USB-Kabelverbindung | Schritte 1, 5 undSchritte 1, 6 und8 ausführen8 ausführen | | |
| Anschluss über paralleles Druckerkabel | | Schritte 1, 7 und 8 ausführen | |

Windows 95 und Windows NT 4.0 werden nicht unterstützt.



Einlegen der CD

- Die Xerox WorkCentre C226 PCL Print Drivers and Printer/Network Setting Utilities CD-ROM in das CD-Laufwerk einlegen.
- Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, im Start-Menü die Option [Ausführen] auswählen und das CD-Laufwerk durchsuchen. [Setup] auswählen und auf [OK] oder [Öffnen] klicken, um das Installationsverfahren zu starten.
- > Den Inhalt der Lizenzbestimmungen gut durchlesen und dann auf [Weiter] klicken.
- Eines der folgenden Installationsverfahren ausführen, um eine Standardinstallation oder eine benutzerdefinierte Installation durchzuführen.

Installieren des Druckertreibers (Standard-Installation)



> Auf die Schaltfläche [Standard-Installation] klicken.



Die Drucker, die an das Netzwerk angeschlossen sind, werden gefunden. Das Gerät auswählen und auf [Weiter] klicken.

| Druckertreiber PS der Reihe Xerox WorkCentre C226 | | | | | |
|---|------|---------------------------|-------------------|--|--|
| Wählen Sie ein zu installierdendes MFP aus der Liste aus. | | | | | |
| Produktname | Name | IP-Adresse | MAC-Adresse | | |
| Xerox WorkCentre | | 10.36.128.226 | 08:00:1F:80:CB:07 | | |
| | | | Suche | | |
| | | < <u>Z</u> urück <u>W</u> | eiter > Abbrechen | | |

- > Den Inhalt des Bestätigungsfensters lesen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.
- Den Druckertreiber auswählen, der als Standarddrucker installiert werden soll, und dann auf [Weiter] klicken.
- > Den Inhalt des Fensters überprüfen und auf [Weiter] klicken.

HINWEIS: Bei Verwendung von Windows 2000/XP/Server 2003

Wenn eine Warnmeldung hinsichtlich des Windows-Logo-Tests oder eine digitale Signatur angezeigt wird, einfach auf die Schaltfläche [Trotzdem fortfahren] oder [Ja] klicken.

- > Wenn das letzte Fenster des Setups angezeigt wird, auf [OK] klicken.
- > Auf [Schließen] klicken.

Installieren des Druckertreibers (Kundenspezifische Installation)



> Auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation] klicken.



- > [LPR-Direktdruck] auswählen und auf [Weiter] klicken.
- Die Drucker, die an das Netzwerk angeschlossen sind, werden gefunden.
 Das Gerät auswählen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.
- Zum Festlegen der IP-Adresse auf [Adresse bestimmen] klicken, die IP-Adresse eingeben und auf [Suche] klicken.

| ruckertreiber PS der Reihe Xerox WorkCentre C226 | | | | | |
|---|------|---------------|-------------------|--|--|
| Wählen Sie ein zu installierdendes MFP aus der Liste aus. | | | | | |
| Produktname | Name | IP-Adresse | MAC-Adresse | | |
| Xerox WorkCentre | I | 10.36.128.226 | 08:00:1F:80:CB:07 | | |
| | | | Suche | | |
| | | < ⊒urück | eiter > Abbrechen | | |

- Den Inhalt des Bestätigungsfensters lesen und auf [Weiter] klicken.
- Den Druckertreiber auswählen, der als Standarddrucker installiert werden soll, und dann auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.
- > Wenn das Fenster mit der Druckerbezeichnung angezeigt wird, auf [Weiter] klicken.
- > Wenn gefragt wird, ob der Screen Font installiert werden soll, eine Antwort auswählen und auf [Weiter] klicken.
- > Den Inhalt des Fensters überprüfen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.
- > Wenn das letzte Fenster des Setups angezeigt wird, auf [OK] klicken.
- > Auf [Schließen] klicken.



Verwenden des Geräts als gemeinsamer Drucker über einen Server

- > Auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation] klicken.
- > [Gemeinsam benutzter Drucker] auswählen und auf [Weiter] klicken.
- > Auf [Netzwerkschnittstelle hinzufügen] klicken.

| Druckertreiber PS der Reihe Xerox WorkCentre C226 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Klicken Sie auf den Anschluß, den Sie mit diesem Drucker verwender möchten. | | | |
| | < <u>∠uruck</u> <u>w</u> eiter > <u>A</u> <u>b</u> brechen | | | |

- Den gemeinsam benutzten Drucker auswählen und auf [OK] klicken.
- Im Fenster zur Auswahl des Druckerports den gemeinsamen Netzwerkdrucker überprüfen und auf [Weiter] klicken.
- Das verwendete Gerät auswählen und auf [Weiter] klicken.
- Den Druckertreiber auswählen, der als Standarddrucker installiert werden soll, und dann auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.



- > Wenn das Fenster mit der Druckerbezeichnung angezeigt wird, auf [Weiter] klicken.
- > Wenn gefragt wird, ob der Screen Font installiert werden soll, eine Antwort auswählen und auf [Weiter] klicken.
- > Den Inhalt des Fensters überprüfen und auf die Schaltfläche [Weiter] klicken.
- > Wenn das letzte Fenster des Setups angezeigt wird, auf die Schaltfläche [OK] klicken.
- > Auf [Schließen] klicken.



Installation der Software unter Windows XP/Server 2003 (USB/Parallele Schnittstelle)

> Auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation] klicken.



- > Auf [An diesen Computer angeschlossen] und anschließend auf [Weiter] klicken.
- > Den gewünschten Screen Font auswählen und auf [Weiter] klicken.
- Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Druckertreiber zu installieren. Wenn das letzte Fenster des Setups angezeigt wird, auf [OK] klicken.
- > Auf [Schließen] klicken.
- Wenn die Meldung "Schließen Sie jetzt das Schnittstellenkabel am Computer an." erscheint, auf [OK] klicken.
- > Das Gerät über ein Schnittstellenkabel mit dem PC verbinden

Bei Verwendung eines USB-Kabels das Kabel nur anschließen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Bei Verwendung eines parallelen Kabels das Gerät und den PC ausschalten. Dann die beiden Geräte mit dem Kabel verbinden. Anschließend zuerst das Gerät und dann den Computer einschalten.

Im Assistenten "Neue Hardware gefunden" die Option "Software automatisch installieren (empfohlen)" auswählen und auf [Weiter] klicken. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Druckertreiber zu installieren.



Installieren der Software unter Windows 98/Me oder Windows 2000 (USB-Schnittstelle)

> Auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation] klicken.



- > Auf [An diesen Computer angeschlossen] und anschließend auf [Weiter] klicken.
- > [USB] auswählen und auf [Weiter] klicken.
- > Den gewünschten Screen Font auswählen und auf [Weiter] klicken.
- Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Druckertreiber zu installieren. Wenn das letzte Fenster des Setups angezeigt wird, auf [OK] klicken.
- Wenn das letzte Fenster des Installationsprogramms angezeigt wird, auf [Schließen] klicken.
- Wenn die Meldung "Schließen Sie jetzt das Schnittstellenkabel am Computer an." erscheint, auf [OK] klicken.
- Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist, dann das Gerät via USB-Kabel mit dem PC verbinden.
- Den Anweisungen im Plug & Play-Fenster folgen, um den Druckertreiber zu installieren.



Installieren der Software unter Windows 95/98/Me oder Windows NT 4.0/2000 (parallele Schnittstelle)

> Auf die Schaltfläche [Kundenspezifische Installation] klicken.



- > Auf [An diesen Computer angeschlossen] und anschließend auf [Weiter] klicken.
- > [Parallel] auswählen und auf [Weiter] klicken.
- > [LPT1] als Druckerport auswählen und auf [Weiter] klicken.
- > Das verwendete Gerät auswählen und auf [Weiter] klicken.
- > Den Inhalt des Fensters überprüfen und auf [Weiter] klicken.
- Den Druckertreiber auswählen, der als Standarddrucker installiert werden soll, und dann auf [Weiter] klicken.
- > Den gewünschten Druckernamen eingeben und auf [Weiter] klicken.
- > Die gewünschte Screen Font auswählen und auf [Weiter] klicken.
- Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Druckertreiber zu installieren. Wenn das letzte Fenster des Setups angezeigt wird, auf [OK] klicken.
- Wenn das letzte Fenster des Installationsprogramms angezeigt wird, auf [Schließen] klicken.
- Wenn die Meldung "Schließen Sie jetzt das Schnittstellenkabel am Computer an." erscheint, auf [OK] klicken.
- Sowohl das Gerät als auch den PC ausschalten und dann das parallele Druckerkabel anschließen. Anschließend zuerst das Gerät und dann den Computer einschalten.



Testdruck

Nach der Installation sollte ein Testdruck vom Computer an den Drucker gesendet werden, um die Installation des *Xerox WorkCentre C226* zu überprüfen.

Installation des Druckertreibers mithilfe des Assistenten "Drucker hinzufügen"

Die Installation des Druckertreibers mithilfe des Assistenten "Drucker hinzufügen" wird mit Grundvorgängen aus Windows durchgeführt.

- > Windows starten.
- Die Xerox WorkCentre C226 PCL Print Drivers and Printer/Network Setting Utilities CD-ROM in das CD-Laufwerk einlegen.
- > Auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Systemsteuerung], auf [Drucker und andere Hardware] und auf [Drucker und Faxgeräte] klicken.
- > Unter [Druckeraufgaben] auf [Drucker hinzufügen] klicken.
- > Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Deinstallieren von Druckertreibern und Druckerdienstprogrammen

Zur Deinstallation eines Druckertreibers, der über den Assistenten "Drucker" hinzufügen installiert wurde, in der Systemsteuerung auf das Symbol "Drucker" doppelklicken, dann im Fenster "Drucker" mit der rechten Maustaste auf den zu entfernenden Drucker klicken und [Löschen] auswählen. Wenn ein Druckertreiber deinstalliert werden soll, der mit dem Installer, dem Xerox Printer Administration Utility oder dem Xerox Print Status Monitor installiert wurde, "Programme hinzufügen/ entfernen" in der Systemsteuerung verwenden und wie unter Windows üblich vorgehen.

Verwenden des Geräts



Erstellen von Kopien

- > Mehrere Vorlagen in den ADD oder eine Vorlage auf das Vorlagenglas legen.
- ≻ Die Taste ⁴ [KOPIE] drücken.
- Das gewünschte Abbildungsverhältnis auswählen.
- Die Einstellung "Papierwahl" auswählen.

| B | KOPIERBEREIT. | | UNTERBR | RECHUNG |
|---|----------------------|--------------|------------------|-----------|
| | KOPIE | BELICHTUNG | ORIGINAL SPEZI | ALMODI |
| | ABBILDUNGSVERH | PAPIERWAHL | 2SEITIG KOPIEREN | AUSGABE |
| | 100% | 1 💷 🗛 | 1 →1SEITIG | SORTIEREN |
| | 64% 17" → 11" | 2■11×17" | □ 1 →2SEITIG | HEFTER |
| | 129% 11" →17" | 6 ■ 8½ × 11" | 2→2SEITIG | GRUPPE |
| | Mehr | Mehr | Mehr | Mehr |

- > Die Einstellung "2seitig Kopieren" auswählen.
- > Die gewünschte Ausgabeart auswählen.
- > Die gewünschte Einstellung für "Belichtung" auswählen.
- > Sicherstellen, dass unter "Original" das richtige Vorlagenformat festgelegt wurde.
- > Die gewünschte Einstellung für "Spezialmodi" auswählen.
- > Die gewünschte Kopienanzahl über die Zifferntasten eingeben.
- ▷ Die Taste ●●●● [FARBKOPIE-START] oder ○● [SCHWARZWEISSKOPIE-START] drücken.



Drucken

- Die Taste A [DRUCKEN] drücken, um den Basisbildschirm des Druckers anzuzeigen.
- > Die gewünschten Daten auswählen.
- > Das 5-stellige Passwort über die Zifferntasten eingeben.
- > Die gewünschte Anzahl der Druckexemplare festlegen.
- Die Schaltfläche [DATEN DRUCKEN UND LÖSCHEN] oder [DATEN DRUCKEN UND SPEICHERN] berühren.







- Die Taste ()/> [DOKUMENT SENDEN] drücken, um zum Scannermodus zu gelangen (LED leuchtet).
- > Die Vorlage einlegen.
- > Das Originalformat (Vorlagenformat) prüfen.
- Gegebenenfalls die Schaltfläche [AUFLÖSUNG] berühren, um die Auflösung einzustellen.
- Gegebenenfalls die Schaltfläche [BELICHTUNG] berühren, um die Belichtung einzustellen.
- Gegebenenfalls die Schaltfläche [DATEIFORMAT] berühren, um das Dateiformat einzustellen.
- > Die Schaltfläche [ABSENDERLISTE] berühren.
- > Zur Auswahl eines Absenders die entsprechende Schaltfläche berühren.
- > Die Schaltfläche [OK] berühren.
- > Die Schaltfläche [Adressverzeichnis] berühren.
- > Die Zielwahltaste für das gewünschte Ziel berühren.
- > Die Taste ●●●● [FARBKOPIE-START] oder ○● [SCHWARZWEISSKOPIE-START] drücken.



Senden einer Faxmitteilung

- Die Taste [DOKUMENT SENDEN] drücken, um zum Faxmodus zu gelangen.
- Die Vorlage einlegen.
- Die Schaltfläche

C. BEREIT ZUM SENDEN WAHLWIEDERHOL LAUTSPRECHER FAXSPETCHER:100% ADRESS-AUTO-EMPEANG VERZEICHNIS BELICHTING STANDARD UNTERADRESSE SPEZIALMODI ADRESSPRÜFUNG AUTC RIGINAL SCANNER FAX

[ORIGINAL] berühren, um das Vorlagenformat festzulegen.

- Gegebenenfalls die Schaltfläche [AUFLÖSUNG] berühren, um die Auflösung einzustellen.
- Gegebenenfalls die Schaltfläche [BELICHTUNG] berühren, um die Belichtung einzustellen.
- > Die Faxnummer über die Zifferntasten eingeben.
- ▷ Die Taste ○● [SCHWARZWEISSKOPIE-START] drücken, um die Faxnummer zu wählen.

Für Unterstützung während oder nach der Installation des Geräts stehen die Online-Lösungen und der Support auf der Xerox-Website zur Verfügung.

http://www.xerox.com

Weitere Unterstützung bieten unsere Experten im *Xerox Welcome Center* oder die Xerox Partner vor Ort. Bei Anruf die Seriennummer des Geräts angeben. Die Seriennummer des Gerät nachfolgend notieren.

Nr. _____

Zur Anzeige der Seriennummer die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] auf dem Bedienfeld drücken und die Schaltfläche [Gebührenzählung] berühren.

Die Telefonnummer des *Xerox Welcome Centre* oder des Xerox Partners vor Ort wird bei der Installation des Geräts mitgeteilt. Diese Telefonnummer nachfolgend notieren.

Telefonnummer des Xerox Welcome Centre oder des Xerox Partners