Xerox WorkCentre C226 Gyorsinformációk kézikönyve



Üdvözöljük gépénél!

Köszönjük, hogy a Xerox WorkCentre C226 berendezést választotta.

Az új berendezés használatba vételével kapcsolatban az alábbi kiadványokban talál segítséget:

- > Gyorsinformációk kézikönyve
- > Felhasználói útmutató
- > System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató)
- > A Xerox honlapja: http://www.xerox.com

A gép használatának megkezdéséhez a következő oldalakon áttekintést talál a berendezés legfontosabb jellemzőiről. A gép funkcióiról részletesebb információt a *WorkCentre C226 felhasználói útmutatójában* talál.

© 2005 by Xerox Corporation. Minden jog fenntartva.

A szerzői jogvédelem a védett anyag és információ minden formájára és tartalmára kiterjed a jelenlegi és elkövetkezendő törvényi és jogi szabályozások szerint, ideértve, de ezekre nem korlátozva, a program által a képernyőn megjelenített anyagokat, úgymint ikonokat, képernyőket, elrendezéseket stb.

A Xerox[®], a digitális X[®] és a jelen kiadványban említett összes Xerox termék a Xerox Corporation védjegye. Más vállalatok termékneveit és védjegyeit ezennel elismerjük.

Üzembe helyezési követelmények

A berendezés nem megfelelő üzembe helyezése kárt okozhat a termékben. Az üzembe helyezés során és a berendezés mozgatásakor ügyeljen az alábbiakra:

- 1. Az egyszerű csatlakoztatás érdekében a berendezést egy könnyen elérhető csatlakozóaljzat közelében kell elhelyezni.
- 2. A kábelt csak olyan csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni, amely megfelel a feszültségre és áramra vonatkozó előírásoknak. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően van-e földelve.

Az áramellátásra vonatkozó követelményeket tekintse meg a főegység adattábláján.

3. Ne telepítse a berendezést olyan helyre, amely:

> párás, nedves vagy nagyon poros



>közvetlen napfénynek van kitéve



≻rosszul szellőzik



4. A berendezés körül hagyjon elég helyet a karbantartási munkákhoz és a megfelelő szellőzéshez.

> Működés közben a másológépben kis mennyiségű ózon termelődik. A kibocsátott mennyiség olyan csekély, hogy nem veszélyes az egészségre.



MEGJEGYZÉS: 8 órás időtartammal és átlagos ózonkoncentrációval számolva a jelenlegi határérték $0,1 \text{ ppm} (0,2 \text{ mg/m}^3).$

A kibocsátott anyag azonban már kis mennyiségben is kellemetlen szagot okozhat, ezért tanácsos a másológépet jól szellőző helyre telepíteni.

A kezelőpanel áttekintése



Megnevezés		Leírás	
1	Érintőpanel	Kijelzi a gépállapotot, az üzeneteket és az érintőgombokat.	
2	Üzemmódválasztó gombok és jelzőfények	Az üzemmódok és az azoknak megfelelő érintőpanel-képernyők közötti átváltásra szolgálnak.	
	🖺 [MÁSOLÁS] gomb	Nyomja meg a másolási üzemmód kiválasztásához.	
	∯⁄》[KÉP KÜLDÉSE] gomb	Nyomja meg ezt a gombot, ha a kijelzőn váltani szeretne a hálózati szkennelés és a faxolás üzemmód között.	
	舄 [NYOMTATÁS] gomb	Nyomja meg a nyomtatási üzemmódba való belépéshez.	
3	[FELADATSOR] gomb	Nyomja meg az aktuális munka állapotának megjelenítéséhez.	
4	[EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gomb	Használatával módosíthatja az érintőpanel kontrasztját, és beállíthatja a kezelői programokat.	
5	Számbillentyűk	Segítségükkel megadhatja a különböző beállítások értékeit.	
6	[X] gomb	A másolási, hálózati szkennelési és faxolási funkciók kiválasztásakor használatos.	

	Megnevezés	Leírás
7	[#/P] gomb	Másoláskor programgombként, faxoláskor pedig tárcsázáshoz használható.
8	[C] Törlés gomb	Másolás, hálózati szkennelés és faxolás üzemmódban használható.
9	O● [FEKETE- FEHÉR MÁSOLÁS] gomb	Fekete-fehér másolatok készítéséhez, szkennelés módban fekete-fehér eredetik szkenneléséhez, faxolás módban pedig az eredeti beszkenneléséhez használható.
10	[CA] Mindent töröl gomb	Másolás, szkennelés és faxolás üzemmódban használható.
11	●●●● [SZÍNES MÁSOLÁS] gomb	Színes és egyszínű másolatok készítésére, illetve a hálózati szkennelés használatakor színes eredetik beolvasására szolgál.

A másolás üzemmód főképernyője



Megnevezés		Leírás		
1	Üzenetkijelző	Itt jelennek meg az alapvető állapotüzenetek.		
2	[MEGSZAKÍTÁS] gomb megjelenítési területe	Amikor a másolásmegszakítási funkció használható, itt jelenik meg a [MEGSZAKÍTÁS] gomb. Másolásmegszakítási feladat futtatásakor ezen a területen a másolásmegszakítási feladat leállításához használható [MÉGSEM] gomb látható.		
3	Másolási példányszámkijelző	A [START] gomb megnyomása előtt a kiválasztott példányszámot, a [START] gomb megnyomása után pedig a hátralévő másolatszámot mutatja.		
4	Méretaránykijelző	Ezzel választhatja ki a másolási arányt.		
5	Megvilágítás fül	ltt állíthatja be a másoláshoz használt megvilágítást.		
6	Papírválasztás kijelzője	ltt választhatja ki a papírméretet. A kijelzőn a papírtálcák helye, a papírtálcákban lévő papír mérete, és az egyes tálcákban lévő papír körülbelüli mennyisége látható (ez utóbbit az _{l≡l} ikon jelzi).		
7	Eredeti fül	Az eredeti dokumentum méretének megadásához érintse meg ezt a fület.		
8	Kétoldalas másolás kijelzője	Itt választhatja ki a kétoldalas másolási mód beállításait.		
9	Extra funkció fül	Az Extra funkció képernyő megjelenítéséhez érintse meg ezt a fület.		
10	Kimenet kijelzője	A rendezés, a csoportos és a tűzött rendezés kiválasztására szolgál.		

Festékkazetta behelyezése





A színes festékkazetták elrendezése



Húzza maga felé a kazetta rögzítőkarját.





Vegyen ki egy új festékkazettát a csomagolásból, és rázza meg vízszintesen ötször-hatszor.



Rázza meg jól a festékkazettát, hogy a festék kellően fellazuljon, és ne tapadjon a kazetta belső falára.











Tegye be az új festékkazettát.



Az ábrának megfelelően illessze egymáshoz az illesztőlyukakat, majd tolja be a kazettát.



Nyomja be a kazettát, amíg szorosan a helyére kattan.



Ne nyomja meg az ábrán látható fehér területet. A rögzítőkar leeshet. Állítsa vissza a kazetta rögzítőkarját.







A másik három festékkazetta behelyezéséhez ismételje meg a 2–7. lépést.



Zárja be a homloklapot.



FIGYELEM: Ne dobja tűzbe a festékkazettát. A szétrepülő festék égési sérüléseket okozhat.

FIGYELEM: A festékkazettákat tartsa kisgyermekektől elzárva.

Az alábbi útmutatás segítségével hozza létre a berendezés üzembe helyezéséhez szükséges csatlakozásokat.



Csatlakoztatás hálózati csatlakozóval

Árnyékolt hálózati kábelt használjon.





Csatlakoztatás USB-kábellel



Az USB1.1 szabványoknak megfelelő árnyékolt USB-kábelt használjon.



Csatlakoztatás párhuzamos interfészkábellel

Az alábbi szabványnak megfelelő árnyékolt párhuzamos interfészkábelt használjon:

IEEE-STD-1284-1994 ECP.

Csatlakozó típusa (a készüléken): 36 tűs DDK 57LE-40360-730B (D29) aljzat.



A papír betöltése



Húzza ki a megfelelő papírtálcát.



Óvatosan, ütközésig húzza ki a tálcát.



Igazítsa a méretbeállító sínt a papír méretéhez.





Állítsa be az A és B lapvezetőt.



Nyomja össze a lapvezetők rögzítőkarjait, és csúsztassa a vezetőket a betöltendő papír méretéhez.



Töltsön papírt a tálcába.



A papírköteg nem érhet a jelzővonal fölé.



Óvatosan tolja vissza a tálcát teljesen a berendezésbe.

A papírméret beállítása

- > Érintse meg a [TÁLCA BEÁLLÍTÁSA] gombot.
- > Válassza ki a papírtálcát.
- > Válassza ki a tálcába töltött papír típusát.
- > Érintse meg az [OK] gombot.

A berendezés saját igényeinek megfelelő beállításához kövesse az alábbi útmutatást.



Nyomja meg az [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gombot.





Érintse meg annak az elemnek a gombját, amelynek beállítási képernyőjét meg szeretné jeleníteni.





A 16. oldal Egyedi beállítások lehetőségtáblázatának segítségével adja meg a saját igényeinek megfelelő beállításokat.



Érintse meg az [OK] gombot.

A következő táblázat tartalmazza az egyedi beállítási lehetőségeket, az egyes lehetőségek magyarázatát és választható beállításait. A 15. oldal útmutatása alapján, illetve a következő adatok segítségével adja meg, saját igényeinek megfelelően, a berendezés beállításait.

Lehetőség	Beállítások	Leírás
Számlázás	Nincs	Megjeleníti a gép gyári számát, valamint az összes fekete és az összes színes példány számát.
Kijelző kontraszt	Világosabb/Sötétebb	A kezelőpanel kijelzőjének kontrasztját módosítja.
Listanyomtatás Nyomtató tesztoldal Küldési címlista (fax) Küldési címlista (e-mail)		Kinyomtatja a berendezés beállításainak listáját.
Óra	Dátum formátuma Óraátállítás beállítása	A berendezés beépített óráján a dátum és az idő beállítására használható.
Tálcabeállítások	Nyomtatás, Fax, Másolás Automatikus tálcaváltás	Az egyes tálcák papírtípusának, papírméretének és automatikus tálcaváltó funkciójának beállításához.
Cím meghatározása	Fax: Közvetlen cím/ Program, Egyedi jegyzék F-kód memóriatár Szkenner: Közvetlen cím, Egyedi jegyzék, E-mail feladó	Faxok rendeltetési helyének (faxszámok), csoportoknak, memóriatáraknak és felhasználói jegyzékeknek a tárolásához. Ha a hálózati lapolvasás funkció elérhető, akkor e-mail címek, felhasználói jegyzékek és a beolvasott dokumentumok feladói is tárolhatók.

Lehetőség	Beállítások	Leírás
Fogadás üzemmód	Automatikus fogadás Kézi fogadás	A beállítás a fax fogadási beállításainak (automatikus/kézi) konfigurálására szolgál.
Faxadatok továbbítása	Nincs	A memóriába érkezett faxok másik célállomásra továbbíthatók.
Billentyűzet választás	Billentyűzet 1: QWERTY Billentyűzet 2: AZERTY Billentyűzet 3: ABCDEF	A faxolás és a hálózati szkennelés funkció használatakor megváltoztathatja a kijelző billentyűzetén a betűgombok elrendezését, melyek az angol karakter beviteli képernyőn a rendeltetési helyek tárolásához és szerkesztéséhez használhatók.
Kezelői programok	Kódos hozzáférés Energiatakarékos Kezelési beállítások Eszköz meghatározása Másolási beállítások Nyomtatóbeállítások N/W szkenner beállítások Listanyomtatás Kezelői kód módosítása	A kezelő által a gépbeállítások konfigurálására használt kezelői programok elérésére szolgál.

A berendezés nyomtatóként történő használatához szükséges illesztőprogram és segédprogramok telepítési eljárásait a WorkCentre C226 géppel szállított Felhasználói útmutató és a System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) ismerteti.

A nyomtató-illesztőprogramot kétféle módon telepítheti: a WorkCentre C226 berendezés PCL illesztőprogramokat, illetve nyomtató- és hálózat-beállítási segédprogramokat tartalmazó CD-ROM-ján található telepítőprogrammal, illetve a "Nyomtató hozzáadása varázsló" segítségével.

Macintosh környezetből történő nyomtatáshoz szükség van a külön beszerezhető PS-készletre.

Telepítés a telepítőprogram segítségével

A telepítés lépései és a telepítendő szoftverek a futtatott Windows-verziótól, valamint a számítógép és a nyomtató közötti összeköttetés fajtájától függően eltérőek lehetnek. Az alábbi táblázatból válassza ki a számítógépes környezetéhez illő telepítési módszert, majd hajtsa végre a következő oldalakon található megfelelő lépéseket.

Windows-verzió Nyomtatóhoz csatlakozás módja	Windows XP/ Server 2003	Windows 2000 Windows Me Windows 98
LAN-kábeles kapcsolat	Hajtsa végre az 1. és illetve a 8	a 2. vagy 3. vagy 4., 8. lépést.
USB-kábeles kapcsolat	Hajtsa végre az 1., az 5. és a 8. lépést.	Hajtsa végre az 1., a 6. és a 8. lépést.
Párhuzamos kábeles kapcsolat		Hajtsa végre az 1., a 7. és a 8. lépést.

Windows 95 és Windows NT 4.0: nem támogatott.



Helyezze be a CD-t

- Helyezze be a WorkCentre C226 berendezés PCL illesztőprogramokat, illetve nyomtató- és hálózat-beállítási segédprogramokat tartalmazó CD-jét a számítógép CD-meghajtójába.
- Ha a CD nem indul el automatikusan, a Start menüben válassza a [Futtatás] parancsot, és keresse meg a CD-meghajtót. Válassza ki a [Setup] (Telepítés) lehetőséget, majd a telepítési eljárás megkezdéséhez kattintson az [OK] vagy az [Open] (Megnyitás) gombra.
- > A licencszerződés tartalmának megértése után kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > A szokásos vagy egyedi telepítés végrehajtásához válasszon a következő telepítési eljárások közül.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése (szokásos telepítés)



> Kattintson a [Standard installation] (Szokásos telepítés) elemre.



Megjelennek a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók. Válassza ki a gépet, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.

Xerox					
Select a MFP to install from the list.					
Product name	Name	IP address	MAC address		
Xerox C226		10.36128226	08:00:1F:B0:C	3:07	
,				Searc	h
		< Ba	ck <u>N</u> exi		Cancel

- > Olvassa el a jóváhagyást kérő ablak tartalmát, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként telepítendő nyomtató illesztőprogramját, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Ellenőrizze az ablak tartalmát, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.

MEGJEGYZÉS: Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszer használatakor

A Windows logótesztjére vagy digitális aláírására vonatkozó figyelmeztető üzenet megjelenésekor kattintson a [Continue Anyway] (Folytatás mindenképpen) vagy a [Yes] (Igen) gombra.

- > A beállítás végét jelző ablak megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése (egyedi telepítés)



> Kattintson a [Custom installation] (Egyedi telepítés) gombra.



- > Válassza az [LPR Direct Print] (LPR közvetlen nyomtatás) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- Megjelennek a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók.
 Válassza ki a gépet, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- Az IP-cím megadásához kattintson a [Specify Address] (Cím meghatározása) elemre, írja be az IP-címet, majd kattintson a [Search] (Keresés) gombra.
- > Olvassa el a jóváhagyást kérő ablak tartalmát, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.

Product name	Name	IP address	MAC address	
Xerox C226		10.36.128.226	08:00:1F:B0:CB:07	

- > Válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként telepítendő nyomtató illesztőprogramját, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Amikor megjelenik a kijelző betűkészletének telepítésére felszólító üzenet, válassza ki a megfelelő opciót, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Ellenőrizze az ablak tartalmát, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > A beállítás végét jelző ablak megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.



A gép megosztott nyomtatóként való használata szerveren keresztül

- > Kattintson a [Custom installation] (Egyedi telepítés) gombra.
- Válassza a [Shared Printer] (Megosztott nyomtató) lehetőséget, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Kattintson az [Add Network Port] (Hálózati port hozzáadása) lehetőségre.

Xerox	
	Click the port you want to use with this printer.
	< Back Next > Cancel

- Válassza ki a megosztott hálózati nyomtatót, és kattintson az [OK] gombra.
- > A nyomtatóport-kiválasztási ablakban ellenőrizze a megosztott hálózati nyomtatót, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- Válassza ki a használt modellt, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- Válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként telepítendő nyomtató illesztőprogramját, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.



- > Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Amikor megjelenik a kijelző betűkészletének telepítésére felszólító üzenet, válassza ki a megfelelő opciót, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Ellenőrizze az ablak tartalmát, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > A beállítás végét jelző ablak megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.



A szoftver telepítése Windows XP/Server 2003 operációs rendszereken (USB-/párhuzamos interfész)

> Kattintson a [Custom installation] (Egyedi telepítés) gombra.

Xerox	
	Choose an installation method. Standard installation Execute the installation by searching a MFP connected to the TCP/IP review automatically. (Network port is created with LFR automatically.) Custom installation Execute the installation Execute the installation pethods share. USB connection, or parallel connection.

- Kattintson a [Connected to this computer] (Csatlakoztatva ehhez a számítógéphez) lehetőségre, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza ki a kijelző betűkészletét, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > A nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. A beállítás végét jelző ablak megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.
- > A "Now connect the interface cable to the PC" (Csatlakoztassa az interfészkábelt a számítógéphez) üzenet megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > Csatlakoztassa a berendezést a számítógéphez egy interfészkábellel.

Ha USB-kábelt használ, a kábel csatlakoztatása előtt kapcsolja be a berendezést.

Ha párhuzamos kábelt használ, a kábel csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a berendezést és a számítógépet. Először a berendezést kapcsolja vissza, majd azután kapcsolja be a számítógépet is.

> Az "Új hardver varázsló" ablakában válassza a "Szoftver automatikus telepítése (Ajánlott)" menüpontot, és kattintson a [Következő] gombra. A nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.



A program telepítése Windows 98/Me és Windows 2000 operációs rendszereken (USB-interfész)

> Kattintson a [Custom installation] (Egyedi telepítés) gombra.

- Kattintson a [Connected to this computer] (Csatlakoztatva ehhez a számítógéphez) lehetőségre, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza az [USB] interfésztípust, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza ki a kijelző betűkészletét, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > A nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. A beállítás végét jelző ablak megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > A telepítés végét jelző ablak megjelenésekor kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.
- > A "Now connect the interface cable to the PC" (Csatlakoztassa az interfészkábelt a számítógéphez) üzenet megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > Győződjön meg róla, hogy a gép be van kapcsolva, majd egy USB-kábellel csatlakoztassa a berendezést a számítógéphez.
- A nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez kövesse a "plug and play" ablakban megjelenő utasításokat.



A program telepítése Windows 95/98/Me és Windows NT 4.0/ 2000 operációs rendszereken (párhuzamos interfész)

> Kattintson a [Custom installation] (Egyedi telepítés) gombra.

Xerox	
Xerox	Choose an installation method. Standard installation Execute the installation by searching a MFP connected to the TCP/IP network automatically.) Custom installation Execute the installation by setting a MFP with TCP/IP network connection, network share. USB connection, or parallel connection.
	< <u>Back</u> <u>N</u> ext> Cancel

- Kattintson a [Connected to this computer] (Csatlakoztatva ehhez a számítógéphez) lehetőségre, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- Válassza a [Parallel] (Párhuzamos) interfésztípust, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza ki az [LPT1] nyomtatóportot, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza ki a használt modellt, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Ellenőrizze az ablak tartalmát, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként telepítendő nyomtató illesztőprogramját, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Írjon be egy tetszőleges nyomtatónevet, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > Válassza ki a kijelző betűkészletét, és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
- > A nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. A beállítás végét jelző ablak megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- > A telepítés végét jelző ablak megjelenésekor kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.
- > A "Now connect the interface cable to the PC" (Csatlakoztassa az interfészkábelt a számítógéphez) üzenet megjelenésekor kattintson az [OK] gombra.
- Kapcsolja ki a gépet és a számítógépet, majd csatlakoztassa a párhuzamos kábelt. Először a berendezést kapcsolja vissza, majd ezt követően kapcsolja be a számítógépet is.



Tesztnyomtatás

A munkaállomásról küldött nyomtatási tesztfeladattal ellenőrizze, hogy a *Xerox WorkCentre C226* megfelelően lett-e telepítve.

A nyomtató illesztőprogramjának telepítése a "Nyomtató hozzáadása varázsló" segítségével

A nyomtató-illesztőprogram "Nyomtató hozzáadása varázsló" segítségével történő telepítése alapvető Windows eljárások alkalmazását igényli.

- > Indítsa el a Windows operációs rendszert.
- Helyezze be a WorkCentre C226 berendezés PCL illesztőprogramokat, illetve nyomtató- és hálózat-beállítási segédprogramokat tartalmazó CD-jét a számítógép CD-meghajtójába.
- > A [Start] menüben kattintson a [Vezérlőpult] [Nyomtatók és egyéb hardver] ikonjára, majd kattintson a [Nyomtatók és faxok] gombra.
- > A [Nyomtatási feladatok] csoportban kattintson a [Nyomtató hozzáadása] elemre.
- > Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató-illesztőprogramok és a nyomtatási segédprogramok eltávolítása

Ha "Nyomtató hozzáadása varázsló" segítségével telepített illesztőprogramot szeretne eltávolítani, a "Vezérlőpult" "Nyomtatók" mappájában a jobb egérgombbal kattintson a törlendő nyomtatóra, majd válassza a [Törlés] parancsot. Ha olyan illesztőprogramot kíván törölni, amelyet a telepítőprogrammal, a Xerox Printer Administration Utility segédprogrammal vagy a Xerox Print Status Monitor programmal telepített, használja a "Vezérlőpanel" "Programok telepítése és törlése" lehetőségét. Mindkét esetben használja a Windows szokásos műveleteit.

A berendezés használata



Másolatok készítése

- > Helyezze az eredeti dokumentumokat a kétoldalas dokuadagoló tálcájába.
 Ha csak egy eredetit másol, helyezze az eredetit a dokuüvegre.
- > Nyomja meg a [MÁSOLÁS] gombot.
- Válassza ki a megfelelő másolási arányt.
- > Válasszon papírforrást.
- > Válassza a duplex másolási beállítást.
- > Válassza ki a megfelelő kimenetet.
- > Válassza ki a használni kívánt megvilágítási értéket.
- > Ügyeljen arra, hogy az eredeti méretét helyesen adja meg.
- > Válassza ki a kívánt Extra funkciót.
- > A számbillentyűkkel állítsa be a kívánt másolatszámot.
- > Nyomja meg a ●●●● [SZÍNES MÁSOLÁS] vagy a ○● [FEKETE-FEHÉR MÁSOLÁS] gombot.



Nyomtatás

- A nyomtató alapképernyőjének megjelenítéséhez nyomja meg a A [NYOMTATÁS] gombot.
- > Válassza ki a kívánt adatokat.
- A [SZÁMBILLENTYŰK] segítségével írja be az ötjegyű jelszót.
- > Állítsa be a kívánt példányszámot.
- Érintse meg az [ADATOK NYOMTATÁSA ÉS TÖRLÉSE]
 vagy az [ADATOK NYOMTATÁSA ÉS MENTÉSE] gombot.



MÁSOLÁSRA KÉSZ			megszakítás 🕞 🕞 1	
 MÁSOLÁS MÉRETARÁNY	MEGVILÁGÍTÁS PAPÍR FORRÁS	DUPLEX MÁSOLÁS	KIMENET	
 100%	1 💷 🗛	1+1	RENDEZÉS	
 64% 17" →11"	2 ■ 11 × 17"	1+2	TŰZÖTT	
129% 11" →17"	6 ■ 8½×11"	2+2	CSOPORT	
Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	



E-mail küldése

- > A szkennelési üzemmód kiválasztásához érintse meg a ()/> [KÉP KÜLDÉSE] gombot (a jelzőfény világít).
- > Helyezze be az eredeti dokumentumot.
- > Ellenőrizze az eredeti méretét.
- > Szükség szerint a felbontás beállításához érintse meg a [FELBONTÁS] gombot.
- > A megvilágítási érték beállításához érintse meg a [MEGVILÁGÍTÁS] gombot.
- Ha szükséges, a fájlformátum kiválasztásához a [FÁJLFORMÁTUM] gombot használhatja.
- > Érintse meg a [FELADÓLISTA] gombot.
- > A feladó kiválasztásához érintse meg a megfelelő gombot.
- > Érintse meg az [OK] gombot.
- > Érintse meg a [CÍM KÖNYVTÁR] gombot.
- > Érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez tartozó gyorsbillentyűt.
- > Nyomja meg a ●●●● [SZÍNES MÁSOLÁS] vagy a ○● [FEKETE-FEHÉR MÁSOLÁS] gombot.



Fax küldése

- A faxolás üzemmód kiválasztásához érintse meg a #/» [KÉP KÜLDÉSE] gombot.
- Helyezze be az eredeti dokumentumot.

KÜLDÉSRE KÉSZ.	HANGSZÓRÓ	ÚJRATÁRCSÁZÁS
AUTO MEGVILÁGÍTÁS	FAX MEMÓRIA:100% AUTOMATIKUS FOGADÁS	▶ CÍM KÖNYVTÁR
NORMÁL FELBONTÁS		ALCÍM
AUTO EREDETI	EXTRA FUNKCIÓ	CÍM ÁTTEKINTÉS

- > Az eredeti méretének megadásához érintse meg az [EREDETI] gombot.
- > Szükség szerint a felbontás beállításához érintse meg a [FELBONTÁS] gombot.
- > A megvilágítási érték beállításához érintse meg a [MEGVILÁGÍTÁS] gombot.
- > A [SZÁMBILLENTYŰKKEL] írja be a faxszámot.
- A faxszám tárcsázásához nyomja meg a O [FEKETE-FEHÉR MÁSOLÁS] gombot.

Ha a termék üzembe helyezése közben vagy azt követően segítségre van szüksége, online megoldások és támogatás igénybe vételéhez látogasson el a Xerox webhelyére:

http://www.xerox.com

Ha további útmutatást igényel, hívja a *Xerox vevőszolgálatának* szakértőit, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel. Telefonos segítségkérés alkalmával meg kell adnia a gép gyári számát. Az alábbi üres részre jegyezze fel a berendezés gyári számát:

#_____

A berendezés gyári számának megtekintéséhez nyomja meg a kezelőpanel [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gombját, majd érintse meg a [SZÁMLÁZÁS] gombot.

A *Xerox vevőszolgálat*, illetve a helyi képviselő telefonszámát a gép üzembe helyezésekor kapja kézhez. Az egyszerűség kedvéért azt javasoljuk, hogy a telefonszámot későbbi használatra írja fel az alábbi helyre:

A Xerox vevőszolgálat vagy a helyi képviselő telefonszáma