



Благодарим вас за выбор Xerox WorkCentre C226.

Чтобы лучше узнать обо всех функциях приобретенного вами устройства, см. следующие руководства:

- > Руководство для начала работы
- > Руководство пользователя
- > Руководство по системному администрированию
- » Веб-узел корпорации Xerox по адресу: http://www.xerox.com

Настоящее руководство содержит обзор основных функций, которые необходимы для начала работы. Для получения более подробных сведений о любой из функций, поддерживаемых данным устройством, см. руководство пользователя *WorkCentre C226 User Guide*.

© Корпорация Xerox Corporation, 2005. Все права защищены.

Защита авторских прав включает все разновидности и типы материалов и данных, подпадающих под действие закона об авторских правах, установленные законодательством, судебными инстанциями или предоставляемые в дальнейшем, включая все без исключения материалы, созданные на основе компьютерных программ, которые отображаются на экране, такие как значки, снимки экрана, изображения и т. п.

Хегох[®], эмблема Х[®] и все продукты Хегох, упомянутые в данном документе, являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation. Названия продуктов и торговых знаков других компаний, упомянутых далее, охраняются законом.

Требования по установке

Неправильная установка может привести к повреждению копировальной машины. При первоначальной установке, а также всякий раз при перемещениях копировальной машины соблюдайте следующие правила.

- 1. Машина должна быть установлена поблизости от розетки сети питания.
- Шнур питания устройства следует подключать только к розетке сети питания, отвечающей установленным требованиям по напряжению и току. Необходимо обеспечить надлежащее заземление розетки сети питания.

Требования к источнику питания указаны в паспортной табличке на главном блоке.

3. Не следует устанавливать копировальную машину:



> в сырых или сильно запыленных местах;

> в месте воздействия прямых солнечных лучей;



 плохо вентилируемых помещениях.



- » в местах с сильными колебаниями температуры или влажности, например вблизи кондиционеров или отопительных приборов.
- Необходимо обеспечить возможность свободного прохода к устройству для его обслуживания и вентиляции.

Во время работы копировальной машины выделяется небольшое количество озона. Такое количество не является вредным для здоровья.





ПРИМЕЧАНИЕ В настоящее время допустимая концентрация озона при долговременном воздействии составляет 0,1 частиц на миллион (0,2 мг/м³). Эта величина рассчитывается как средневзвешенное значение концентрации за 8 часов.

Однако, поскольку озон даже в небольшом количестве обладает неприятным запахом, целесообразно установить копировальную машину в хорошо вентилируемом помещении.

Обзор панели управления



Элемент		Описание
1	Сенсорная панель	Отображает сведения о состоянии копировальной машины, сообщения и экранные кнопки.
2	Кнопки и индикаторы выбора режима	Служат для изменения режимов и работы с экраном на сенсорной панели.
	ि Кнопка [COPY] (КОПИРОВАТЬ)	Нажмите для выбора режима копирования.
	∰/» Кнопка [IMAGE SEND] (ОТПРАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ)	Нажмите эту кнопку для переключения экрана из режима сетевого сканера в режим факса.
	風 Кнопка [PRINT] (ПЕЧАТЬ)	Нажмите для ввода режима принтера.
3	Кнопка [JOB STATUS] (СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ)	Нажмите для отображения состояния текущего задания.
4	 Кнопка [CUSTOM SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 	Используется для регулировки контраста сенсорной панели или для выбора программ администратором устройства.

	Элемент	Описание
5	Цифровые клавиши	Используются для ввода цифровых значений различных установок.
6	«К» ~ «Ђ» «{» р [X]	Используется для выбора функций копирования, сетевого сканера или факса.
7	Кнопка [#/Р]	Применяется в качестве программной кнопки при использовании функции копирования, а также для набора номера при использовании функции факса.
8	Кнопка [С] (ОЧИСТИТЬ)	Используется в режиме копирования, сетевого сканера и факса.
9	● Кнопка [BLACK COPY START] (НАЧАТЬ ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ)	Используется для создания черно-белых копий, сканирования черно-белых оригиналов в режиме сканирования, а также для сканирования оригинала, изображение которого требуется отправить по факсу, в режиме факса.
10	Кнопка [CA] (Очистить все)	Используется в режиме копирования, сканирования и факса.
11	●●●● Кнопка [COLOR COPY] (ЦВЕТНАЯ КОПИЯ)	Применяется для получения полноцветных или одноцветных копий, а также для сканирования цветного оригинала, когда выбрана функция сетевого сканера.

Основной экран режима копирования



	Элемент	Описание
1	Сообщения	Здесь отображаются основные сообщения о состоянии.
2	Кнопка [INTERRUPT] (ПРЕРЫВАНИЕ)	Если процесс копирования можно прервать, в этом месте отображается кнопка [INTERRUPT] (ПРЕРЫВАНИЕ). При запуске задания копирования с возможностью прерывания здесь отображается кнопка [CANCEL] (ОТМЕНА), которая позволяет отменить выполнение прерванного задания копирования.
3	Количество копий	Отображение количества копий, выбранного до нажатия клавиши [START] (ПУСК), либо числа оставшихся копий после нажатия клавиши [START] (ПУСК).
4	Коэффициент копирования	С помощью данной кнопки выбирается коэффициент копирования.
5	Вкладка Exposure (Выдержка)	Откройте эту вкладку, чтобы настроить выдержку при копировании.
6	Отображение кнопки выбора бумаги	С помощью данной кнопки устанавливается размер бумаги. На дисплее указывается расположение лотков для бумаги, форматы бумаги в каждом из лотков, а также примерное количество бумаги, загруженное в каждый из лотков (указывается с помощью 🗐).
7	Закладка оригиналов	Откройте эту вкладку для ввода формата оригинала вручную.

Элемент		Описание
8	2-Sided Copy (Двусторонняя копия)	Используется для выбора режима двустороннего копирования.
9	Вкладка Special Modes (Специальные режимы)	Откройте эту вкладку для отображения окна Special Modes (Специальные режимы).
10	Индикация выдачи	Используется для выбора сортировки, группировки или сортировки для сшивания.

Установка картриджей







Выньте из упаковки новый картридж и встряхните его в горизонтальном направлении пять-шесть раз.



Необходимо как следует потрясти картридж, чтобы тонер поступал равномерно и не прилипал к внутренним стенкам картриджа.



Снимите защитную ленту с нового картриджа с тонером.







Установите новый картридж с тонером.



Совместите отверстия с направляющими, а затем вставьте картридж.



Вставьте картридж до фиксации на месте.



Не нажимайте на белый участок, указанный на рисунке. Рычаг блокировки может перейти в нижнее положение.



Верните на место рычаг блокировки картриджа.





Повторите шаги 2 – 7 для остальных трех картриджей.



Закройте переднюю крышку.



Внимание! Не подвергайте картридж воздействию огня. Тонер может разлететься и стать причиной ожогов.

Внимание! Картриджи с тонером следует хранить в недоступных для детей местах.

Установка подключений

При установке копировальной машины выполняйте подключение в соответствии с данной инструкцией.



Подключение к сетевому разъему.

Используйте экранированный сетевой кабель.





Подключение с помощью кабеля USB.



Используйте экранированный кабель USB, соответствующий стандартам USB1.1.



Подключение с помощью кабеля параллельного интерфейса.

Используйте экранированный кабель параллельного интерфейса, соответствующий стандарту

IEEE-STD-1284-1994 ECP.

Тип разъема (на устройстве): 36-контактный внутренний разъем DDK 57LE-40360-730B (D29).



Загрузка бумаги



Выдвиньте нужный лоток для бумаги.



Осторожно вытяните лоток до упора.



Отрегулируйте положение направляющей по размеру бумаги.





Отрегулируйте направляющие пластины А и В.



Сожмите их фиксаторы и установите пластины в положение, соответствующее размеру загружаемой бумаги.



Загрузка бумаги в лоток.



Загрузите пачку бумаги не выше ограничительной линии.



Осторожно задвиньте лоток в устройство до упора.

Установка размера бумаги

- ≻ Нажмите кнопку
 В [CUSTOM SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).
- » Нажмите кнопку [TRAY SETTINGS] (НАСТРОЙКА ЛОТКА).
- > Выберите лоток для бумаги.
- > Выберите тип бумаги, которая была загружена в лоток.
- » Нажмите кнопку [OK].

Чтобы настроить копировальную машину в соответствии с конкретными требованиями, выполните следующие действия.



Нажмите кнопку [CUSTOM SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).





Нажмите кнопку нужного параметра для отображения экрана его настройки.

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТІ	ЕЛЯ		выход
Учетные данные	КОНТРАСТ ДИСПЛЕЯ	ПЕЧАТЬ СПИСКА	ЧАСЫ
НАСТРОЙКИ ЛОТКА	УПРАВЛЕНИЕ АДРЕСОМ	РЕЖИМ ПРИЕМА	ПЕРЕАДРЕСОВА ФАКС. ДАННЫХ
ВЫБОР КЛАВИАТУРЫ	ПРОГРАММЫ ОП	ЕРАТОРА КОПИРА	



Для настройки параметров, отвечающих конкретным требованиям, используйте таблицу параметров окна Custom Settings (Настройки пользователя) на стр. 17.



Нажмите кнопку [OK].

Параметры окна Custom Settings (Настойки пользователя)

В следующей таблице перечислены все параметры окна Custom Settings (Настройки пользователя), доступные значения и описание каждого параметра. Для настройки параметров устройства, отвечающих конкретным требованиям, используйте инструкции на стр. 16 и приведенные ниже сведения.

Параметр	Настройка	Описание
Учетные данные	Н/д	Отображает серийный номер устройства и общее количество цветных и черно-белых отпечатков.
Display contrast (Контрастность дисплея)	Lighter/Darker (Светлее/темнее)	Используется для регулировки контрастности дисплея панели управления.
List Print (Печать списка)	Print Test Pages (Печать пробных страниц) Fax Address List (Список адресов факса) E-Mail Address List (Список адресов электронной почты)	Используется для печати списка параметров устройства.
Clock (Часы)	Date Format (Формат даты) Daylight Savngs Time (Летнее время)	Используется для установки даты и времени внутренних часов машины.
Tray Settings (Настройки лотка)	Print, Fax, Copy (Печать, факс, копирование) Auto Tray Switching (Автоматическое переключение лотков)	Используются для настройки типа, размера бумаги и автоматического переключения для каждого лотка.
Address Control (Управление адресами)	Fax: New Address/Program, Custom Index, F-Code Mailbox (Факс: новый адрес/программа, индекс пользователя, почтовый ящик F-кода) Scanner: New Address, Custom index, E-Mail Sender (Сканер: новый адрес, пользовательский индекс, отправитель электронной почты)	Используются для хранения адресатов факсов (номеров факсов), групп, ячеек памяти и индексов пользователей. Если доступна функция сетевого сканера, можно также сохранять адреса электронной почты, индексы пользователей и отправителей для сканера.

Параметр	Настройка	Описание
Receive Mode (Режим приема)	Auto Reception (Автоматический прием) Manual Reception (Прием вручную)	Используется для настройки параметров приема факсов (автоматического/ручного).
Fax data forward (Переадресация данных факса)	Н/д	Факсы, полученные и сохраненные в памяти, могут быть перенаправлены другому адресату.
Keyboard Select (Выбор клавиатуры)	Keyboard 1 (Клавиатура 1): QWERTY Keyboard 2 (Клавиатура 2): AZERTY Keyboard 3 (Клавиатура 3): ABCDEF	При использовании функции факса или сетевого сканера можно изменять расположение букв на клавиатуре дисплея, используемой для сохранения и редактирования списка адресатов на экране ввода английских букв.
Key Operator Programs (Программы администратора устройства)	Ассоипt Control (Управление учетными записями) Energy Save (Энергосбережение) Operation Settings (Рабочие параметры) Device Control (Управление устройством) Copy Settings (Параметры копирования) Printer Settings (Параметры настройки принтера) Network Scanner Settings (Параметры настройки сетевого сканера) List Print (Печать списка) Key Operator Code Change (Изменение кода администрирования)	Используется для доступа к программам, используемым администратором для настройки параметров машины.

Установка драйвера принтера и служебных программ

Процедуры установки драйвера принтера и служебных программ, необходимых для использования устройства в качестве принтера, описаны в руководстве пользователя WorkCentre C226 User Guide и руководстве системного администратора.

Установить драйвер принтера можно двумя способами: с помощью мастера установки принтера или с помощью программы установки на компакт-диске с драйверами принтера и служебными программами для настройки принтера и сети (WorkCentre C226 PCL Print Drivers и Printer/Network Setting Utilities).

Для печати в среде Macintosh необходим дополнительный пакет PS Kit.

Установка с помощью программы установки

Набор устанавливаемых программ и последовательность установки зависят от используемой версии Windows и типа подключения компьютера. В соответствии с таблицей, приведенной ниже, выберите способ установки, подходящий для используемой среды, а затем выполните действия, перечисленные на следующих страницах.

Версия Windows Тип подключения принтера	Windows XP/ Server 2003	Windows 2000 Windows Me Windows 98
Подключение с помощью сетевого кабеля	Выполните шаги 1,	2 (или 3, или 4) и 8
Подключение с помощью кабеля USB	Выполните шаги 1, 5 и 8	Выполните шаги 1, 6 и 8
Подключение с помощью параллельного кабеля		Выполните шаги 1, 7 и 8

Windows 95 и Windows NT 4.0 не поддерживаются.

Установка компакт-диска в дисковод.

- 1
- > Вставьте в дисковод компакт диск с драйверами принтера и служебными программами (WorkCentre C226 PCL Print Drivers и Printer/Network Setting Utilities).
- Если компакт-диск запускается автоматически, перейдите в меню Пуск, выберите команду [Выполнить] и найдите дисковод компакт-дисков. Чтобы начать процедуру установки, выберите команду [Установка] и нажмите кнопку [OK] или [Открыть].
- Ознакомьтесь с содержимым лицензионного соглашения и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Для стандартной или выборочной установки выполните одну из следующих процедур.

Установка драйвера принтера (обычная установка).



> Выберите вариант [Standard installation] (Обычная установка).



Будут найдены принтеры, подключенные к сети. Найдите свое устройство и нажмите кнопку [Next] (Далее).

(8:07

- Ознакомьтесь с содержимым окна для подтверждения и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- > Выберите драйвер принтера для установки в качестве принтера по умолчанию и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Ознакомьтесь с содержимым окна и нажмите кнопку [Next] (Далее).

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании Windows 2000/XP/Server 2003

Если появится предупреждение относительно проверки эмблемы Windows или цифровой подписи, нажмите кнопку [Continue Anyway] (Продолжить) или [Да].

- » Когда появится окно окончания настройки, нажмите кнопку [OK].
- » Выберите команду [Close] (Закрыть).

Установка драйвера принтера (выборочная установка).



> Нажмите кнопку [Custom installation] (Выборочная установка).



- > Выберите вариант [LPR Direct Print] (Прямая LPR-печать) и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Будут найдены принтеры, подключенные к сети. Найдите свое устройство и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Для настройки IP-адреса выберите команду [Specify Address] (Задать адрес), введите IP-адрес и нажмите кнопку [Search] (Поиск).
- Ознакомьтесь с содержимым окна для подтверждения и нажмите кнопку [Next] (Далее).

roduct name	Name	IP address	MAC address	
erox C226		10.36.128.226	08:00:1F:B0:CB:07	

- > Выберите драйвер принтера для установки в качестве принтера по умолчанию и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » После появления окна с именем принтера нажмите кнопку [Next] (Далее).
- При появлении запроса установки экранного шрифта выберите ответ и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Ознакомьтесь с содержимым окна и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Когда появится окно окончания установки, нажмите кнопку [OK].
- » Выберите команду [Close] (Закрыть).



Установка устройства в качестве общего принтера через сервер.

- > Нажмите кнопку [Custom installation] (Выборочная установка).
- Выберите вариант [Shared Printer] (Общий принтер) и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Выберите команду [Add Network Port] (Добавить сетевой порт).

Xerox	
	Click the port you want to use with this printer.
	< Back Next> Cancel

- Выберите общий сетевой принтер и нажмите кнопку [OK].
- В окне выбора принтера выберите общий сетевой принтер и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Выберите используемую модель и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Выберите драйвер принтера для установки в качестве принтера по умолчанию и нажмите кнопку [Next] (Далее).



- » После появления окна с именем принтера нажмите кнопку [Next] (Далее).
- При появлении запроса установки экранного шрифта выберите ответ и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Ознакомьтесь с содержимым окна и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Когда появится окно окончания установки, нажмите кнопку [OK].
- » Выберите команду [Close] (Закрыть).



Установка программного обеспечения в среде Windows XP/Server 2003 (USB/параллельный интерфейс).

> Нажмите кнопку [Custom installation] (Выборочная установка).

Xerox	
	Choose an installation method. Standard installation Execute the installation by searching a MFP connected to the TCP/IP revoke, automatically. (Network port is created with LPR automatically.) Custom installation Execute the installation by setting a MFP with TCP/IP revoked the installation by setting a MFP with TCP/IP network connection, network share, USB connection, or parallel connection.
	<u>Kancel</u>

- Выберите команду [Connected to this computer] (Подключенный к данному компьютеру), а затем нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Выберите экранный шрифт и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Для установки принтера следуйте инструкциям на экране. Когда появится окно окончания установки, нажмите кнопку [OK].
- » Выберите команду [Close] (Закрыть).
- При появлении сообщения «Now connect the interface cable to the PC» (Подключите кабель интерфейса к компьютеру) нажмите кнопку [OK].
- > Подключите устройство к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля.

При использовании кабеля USB убедитесь, что устройство включено, а затем подключите кабель.

При использовании параллельного кабеля выключите устройство и компьютер, а затем подключите кабель. Сначала включите устройство, а затем – компьютер.

> В окне мастера поиска нового оборудования выберите вариант «Install the software automatically (Recommended)» (Установить программу автоматически (Рекомендуется)) и нажмите кнопку [Next] (Далее). Для установки принтера следуйте инструкциям на экране.



Установка программного обеспечения в среде Windows 98/Ме или Windows 2000 (интерфейс USB).

> Нажмите кнопку [Custom installation] (Выборочная установка).

Xerox	
	Choose an installation method. Standard installation Execute the installation by searching a MFP connected to the TCP/IP methods. automatically. [Network port is created with LFR automatically.] Custom installation Execute the installation pathods. When the methods automatically.] Execute the installation pathods. Network them, USB connection, or parallel connection.
~ ~~	< Back ∐est> Cancel

- Выберите команду [Connected to this computer] (Подключенный к данному компьютеру), а затем нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Выберите интерфейс [USB] и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Выберите экранный шрифт и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Для установки драйвера принтера следуйте инструкциям на экране. Когда появится окно окончания установки, нажмите кнопку [OK].
- » Когда появится окно окончания установки, выберите команду [Close] (Закрыть).
- При появлении сообщения «Now connect the interface cable to the PC» (Подключите кабель интерфейса к компьютеру) нажмите кнопку [OK].
- Убедитесь, что устройство включено, и подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Для установки драйвера принтера следуйте инструкциям в окне устновки устройств Plug and Play.



Установка программного обеспечения в среде Windows 95/98/Ме или Windows NT 4.0/2000 (параллельный интерфейс).

> Нажмите кнопку [Custom installation] (Выборочная установка).

- Выберите команду [Connected to this computer] (Подключенный к данному компьютеру), а затем нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Выберите вариант [Parallel] (Параллельный порт) и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » В качестве порта принтера выберите [LPT1] и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Выберите используемую модель и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Ознакомьтесь с содержимым окна и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Выберите драйвер принтера для установки в качестве принтера по умолчанию и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Введите нужное имя принтера и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- » Выберите экранный шрифт и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Для установки драйвера принтера следуйте инструкциям на экране. Когда появится окно окончания установки, нажмите кнопку [OK].
- » Когда появится окно окончания установки, выберите команду [Close] (Закрыть).
- При появлении сообщения «Now connect the interface cable to the PC» (Подключите кабель интерфейса к компьютеру) нажмите кнопку [OK].
- Выключите устройство и компьютер, а затем подключите кабель параллельного интерфейса. Сначала включите устройство, а затем – компьютер.





Чтобы убедиться в правильности установки *Xerox WorkCentre C226*, с рабочей станции нужно выполнить пробную печать.

Установка принтера с помощью мастера установки принтера

Установка с помощью мастера установки принтера выполняется с применением основных процедур Windows.

- > Запустите Windows.
- Вставьте в дисковод компакт диск с драйверами принтера и служебными программами (WorkCentre C226 PCL Print Drivers и Printer/Network Setting Utilities).
- Нажмите кнопку [Пуск], выберите последовательно команды [Панель управления], [Принтеры и другое оборудование], а затем щелкните значок [Принтеры и факсы].
- > В окне [Принтеры] щелкните значок [Установка принтера].
- > Следуйте инструкциям на экране.

Удаление драйверов принтера и служебных программ

Для того чтобы удалить драйвер принтера, установленный с помощью мастера установки принтера, щелкните значок удаляемого принтера правой кнопкой мыши в окне «Принтеры» панели управления и выберите команду [Удалить]. Для того чтобы удалить драйвер принтера, установленный с помощью программы установки, служебных программ Xerox Printer Administration или Xerox Print Status Monitor, используйте компонент «Установка и удаление программ» панели управления. В каждом случае используйте стандартную операцию Windows.

Использование устройства



Изготовление копий.

- > Поместите оригиналы в лоток DADF или установите оригинал на стекле для документов.
- Нажмите кнопку [] [COPY] (КОПИРОВАТЬ).
- Выберите нужное значение для параметра Copy Ratio (Коэффициент копирования).
- Выберите параметр Рарег
 Select (Выбор бумаги).



- » Выберите параметр 2-Sided Copy (Двустороннее копирование).
- » Выберите нужное значение для параметра Output (Вывод).
- > Выберите нужное значение для параметра Exposure setting (Выдержка).
- > Убедитесь в правильности настройки размера оригинала.
- Выберите нужное значение для параметра Special Modes (Специальные режимы).
- > Для задания количества копий используйте цифровую клавиатуру.
- ≻ Нажмите кнопку ●●●● [COLOUR COPY START] (НАЧАТЬ ЦВЕТНОЕ КОПИРОВАНИЕ) или ○● [BLACK COPY START] (НАЧАТЬ ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ).



Печать.

- Для вывода на дисплей главного экрана принтера нажмите кнопку 🛱 [PRINT] (ПЕЧАТЬ).
- > Выберите нужные данные.
- Введите 5-значный пароль, используя клавиши [NUMERIC] (ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ).



- > Установите нужное количество отпечатков.
- Нажмите кнопку [PRINT AND DELETE THE DATA] (НАПЕЧАТАТЬ И УДАЛИТЬ ДАННЫЕ) или [PRINT AND SAVE THE DATA] (НАПЕЧАТАТЬ И СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ).





> Для перехода в режим сканирования (индикатор включен) нажмите кнопку ⊕/ [IMAGE SEND] (ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ).

- > Загрузите оригинал.
- > Проверьте размер оригинала.
- В случае необходимости для настройки параметра разрешения нажмите кнопку [RESOLUTION] (РАЗРЕШЕНИЕ).
- В случае необходимости для настройки параметра выдержки нажмите кнопку [EXPOSURE] (ВЫДЕРЖКА).
- В случае необходимости для выбора формата файла нажмите кнопку [FILE FORMAT] (ФОРМАТ ФАЙЛА).
- » Нажмите кнопку [SENDER LIST] (СПИСОК ОТПРАВИТЕЛЕЙ).
- > Чтобы выбрать отправителя, нажмите кнопку.
- > Нажмите кнопку [OK].
- > Нажмите кнопку [ADDRESS DIRECTORY] (ДИРЕКТОРИЯ АДРЕСОВ).
- > Нажмите экранную кнопку, соответствующую нужному адресу доставки.
- ≻ Нажмите кнопку ●●●● [COLOUR COPY START] (НАЧАТЬ ЦВЕТНОЕ КОПИРОВАНИЕ) или ○● [BLACK COPY START] (НАЧАТЬ ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ).



Отправка факса.

- > Для перехода
 в режим факса
 нажмите кнопку

 ⊕/∋ [IMAGE SEND]

 (ОТПРАВКА
 ИЗОБРАЖЕНИЯ).
- Загрузите оригинал.



- » Для настройки размера оригинала нажмите кнопку [ORIGINAL] (ОРИГИНАЛ).
- » В случае необходимости для настройки параметра разрешения нажмите кнопку [RESOLUTION] (РАЗРЕШЕНИЕ).
- В случае необходимости для настройки параметра выдержки нажмите кнопку [EXPOSURE] (ВЫДЕРЖКА).
- » Для ввода номера факса используйте [NUMERIC KEYS] (ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ).
- > Для набора номера факса нажмите кнопку ○● [BLACK COPY START] (НАЧАТЬ ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ).

#

Если вам потребуется помощь во время или после установки устройства, посетите веб-узел Xerox для получения интерактивных решений и технической поддержки.

http://www.xerox.com

Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь по телефону к экспертам из центра поддержки *Xerox Welcome Center* или в местное представительство. При обращении по телефону обязательно назовите серийный номер устройства. Впишите серийный номер устройства в строку, оставленную ниже.

Для просмотра серийного номера устройства нажмите клавишу [CUSTOM SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) на панели управления, а затем нажмите клавишу [BILLING] (СЧЕТ).

Телефонный номер центра поддержки *Xerox Welcome Center* или местного представительства предоставляется при установке устройства. Для удобства использования впишите этот телефонный номер в пустую строку, оставленную ниже.

Номер телефона центра поддержки Xerox Welcome Center или местного представительства