

Servidor de impressão Xerox CX Ativado pelao Creo Color Server Technology para a impressora Xerox Color 550/560



Conexões a cabo para o computador do servidor de impressão CX









Kits opcionais para o servidor de impressão CX

O servidor de impressão CX fornece quatro kits opcionais que requerem um dongle USB cada um.







Ativando o servidor de impressão CX e a impressora





Instalando o Power Kit de Imposição

Efetue login no computador como Administrador.

2 Obtenha os arquivos de software. O arquivo Preps_6-0-0_Win_Installer.exe está disponível no DVD.





Clique em Instalar e siga as instruções exibidas na tela até a instalação ser concluída.

Preps 6 - InstallShield Wizard		X
	Welcome to the InstallShield Wizard for Preps 6 The InstallShield Wizard will install Preps 6 on your computer. To continue, click Next.	
InstallShield	< Back	Cancel

5 Quando a janela do driver iKey for exibida, digite sua chave de licença para concluir a instalação.



Insira o DVD e clique duas vezes no arquivo .exe.

×	
iKey	
ŧt.	
ncel	



Configurando uma impressora de rede - Windows Server 2008/2003/XP

Esse procedimento aplica-se ao Windows Server 2008, Windows Server 2003 e XP.

2







Clique duas vezes em Adicionar impressora.





Digite o nome do servidor de impressão CX 5 ou clique em Avancar e procure o servidor.



Selecione uma das impressoras de rede, 7 como ProcessPrint, e clique em Avancar.



Selecione se deseja que esta seja a 8 impressora padrão e clique em Avançar.



Na área Impressoras compartilhadas, clique duas vezes no nome do servidor para exibir a lista de impressoras de rede.

6



Selecione Impressora de rede e clique em Avançar.

Local o Isth	r Network e printer atta	Printer ached to your o	computer?			
lf the anot	e printer is di her compute	rectly attached er, or directly to	to your cor the networ	nputer, click La k, click Networ	ocal printer. If it is k printer.	s attached to
C I	ocal printer					
ا ق	✓ Automati letwork prin	cally detect ar lei	nd install my	Plug and Play	printer	



Clique em **Concluir** para concluir a configuração.



Observação: quando uma impressora de rede é adicionada, o software do driver de impressão é instalado no computador.



Configurando uma impressora de rede - Windows 7/Vista

Este procedimento aplica-se ao Windows 7 e Vista.

No menu Iniciar, selecione Dispositivos e Impressoras.





Selecione Adicionar uma impressora.



vna	at type of printer do you want to install?
•	Add a local printer Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers when you plug them in.)
•	Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.

5

Na caixa Selecionar uma impressora compartilhada pelo nome, digite o nome do servidor de impressão CX e clique em Avançar.

Add Printer	
Find a printer by name or TCP/IP address	
Browse for a printer	
Select a shared printer by name	
\\posqa-somek-6\POSQA-SOMEK-6_SpoolStore	Browse
Example: \\computername\printername or http://computername/printers/printername/.printer @ Add a printer using a TCP/IP address or hostname	
	Next Cancel

Clique em Avançar.

6

2







Observação: quando uma impressora de rede é adicionada, o software do driver de impressão é instalado no computador.

4	

Selecione A impressora que desejo não está na lista.

Printer Name	Address



Instalando o software do driver de impressão no Mac OS X 10.6.x

Selecione Ir > Conectar ao servidor.	3 Selecione Convidado e clique em Conectar.	4 Selecione Utilitários e clique em 0
Na caixa Endereço do servidor , digite o endereço do servidor e clique em Conectar .	Enter your name and password for the server "CreoCS".	Select the volumes you want to mount of "CreoCS":
smb://CreoCS + @ Favorite Servers: (?) Remove Browse Connect	Connect as: Cuest Registered User Cancel Connect	HF_ProcessPrint HF_ProcessStore HF_SpoolStore Import Shared SharedDocs Utilities
Selecione a pasta Mac Utilities.	6 Clique duas vezes no arquivo ColorServerPrintDriverInstaller.dmg relevante.	7 Clique duas vezes no arquivo ColorServerPrintDriverInst
		CK8022-1_ColorServerPrintDriverInstaller X CK8022-1_ColorServerPrint CK8022-1_ColorServerPrint EthriverInstaller.mpkg

OK.



taller.mpkg relevante.





Instalando o software de driver de impressão no Mac OS X 10.6.x (cont.)



Clique em Continuar.



9 Na janela Acordo de licença de software, clique em Continuar.





To continue installing the se of the software license agre	oftware you must agree to the terms sement.
Click Agree to continue or clic and quit the Installer.	ck Disagree to cancel the installation
Read License	Disagree Agree

11 Clique em Instalar.



12 Digite seu nome (se necessário) e sua senha e clique em OK.







O software do driver de impressão está instalado.



Definindo uma impressora com o software do driver de impressão em um Mac OS X 10.6x

Durante a instalação do software do driver de impressão, o arquivo PPD é automaticamente copiado para o computador. **Requisitos:**

2

Tenha em mãos as seguintes informações antes de executar o procedimento:

- O endereço IP e o nome do computador do servidor de impressão CX
- O nome da impressora virtual a ser usada com o software do driver de impressão
 - No computador Mac, abra a janela Preferências do sistema e clique duas vezes em Impressão e fax.



Na janela Impressão e fax, clique no botão Adicionar (+).

Show All		Q		
	No printers are available. Click Add (+) to set up a printer.			
+ - Default printer:	Last Printer Used			
Default paper size:	US Letter			
0			0	

- Na janela Adicionar impressora, 3 insira as seguintes informações:
 - Na caixa Endereço, digite o nome o host (ou endereço IP) do servidor de impressão CX.

Na caixa Fila, digite o nome do servid de impressão CX e o nome exato da impressora virtual que deseja usar con o software do driver de impressão, por exemplo: CreoCS Process.

- Na caixa Nome, digite o nome exatamente como o digitou na caixa Fila.
- Na lista Imprimir usando, selecione Outra.

Procure a pasta en.lproj em Biblioteca/Impressoras/PPDS/Conteúdo/ 4 Recursos; selecione a pasta Europe-A4 ou US-Letter e selecione o arquivo PPD.





Clique em Abrir.

6	Clique em
0	Clique em



A nova impressora é adicionada.

	000		Add Printer		0
	鲁三(A 1	Q		
1e	Default Fax	IP Windows		Search	
2	Protocol:	Line Printer D	aemon – LPD		:
	Address:				•
		Enter host name o	or IP address.		
or	Queue:	Leave blank for de	efault queue.		•
n	Name:	No Selection			
r	Location:	No Selection			
	Print Using:				A Ţ
					Add

Adicionar.

Add Printer		
Q		
	Search	
mon – LPD		\$
		•
address.		
Store		•
ult queue.		
itore		
		;
		Add



Definindo uma impressora com o software do driver de impressão em um Mac OS X 10.6x (cont.)



Na janela Impressão e fax, selecione a impressora e clique em Abrir fila de impressão.

► Show All			Q
Printers CreoCS_Pro	cessStore	CreoCS_ProcessSt	ore
		Open Print Que	
		Options & Suppli	es)
		Location:	
		Kind: CREO	
	□ Share	this printer on the network	(Sharing Preferences)
+ -			
	Default printer:	Last Printer Used	•
Default paper size:		US Letter	•
-			

Clique em Configuração da 8 impressora.





9



Feche a caixa de diálogo Utilitários 13 da impressora.





Feche todas as janelas de

impressora.

Clique em Utilitário e em Abrir utilitário de impressão.

11	CreoCS_ProcessStore	
e Printer Sup General	Driver Supply Levels	Utility
	Open Printer Utility	
		Ground
		Cancel OK



Para obter mais informações sobre os produtos da marca Creo, entre em contato com o representante local ou visite www.creoservers.com.

Américas

42-06A Bell Blvd. Box 101 Bayside, NY 11361, EUA T: +1.866.793.4178 info-us@creoservers.com Israel

Ha'Tnufa 7 St.

P.O. Box 10193

T: +972.3.916.7222

F: +972.3.928.6000

info@creoservers.com

Petach Tikva 49002, Israel

EMEA e Pacífico Asiático Rue Général de Gaulle 62 B-1310 La Hulpe, Bélgica T: +32.2.352.2878 F: +32.2.357.3111 info-eu@creoservers.com

