

Versão 2.0

Março de 2007

DocuColor 5000 Guia do Administrador

[©]Copyright 2007 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados.

A proteção do copyright aqui reclamada inclui todas as formas e assuntos de material e informações suscetíveis de registro de direitos autorais e como tal atualmente previstos estatutária ou juridicamente, ou que o venham a ser no futuro, incluindo, sem restrições, o material gerado por todo e qualquer software indicado na tela, tal como estilos, padrões de ícones, representações de tela, aspectos, etc.

Xerox[®] e todos os nomes e números de produtos Xerox mencionados nesta publicação são marcas da XEROX CORPORATION. Outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas e também são reconhecidos.

Este produto inclui o software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Índice

Convenções	v
Símbolos	v
Notas de segurança	vii
Segurança elétrica	vii
Dispositivo de desconexão	ix
Segurança no uso do laser	x
América do Norte	x
Europa (UE) e outros mercados	xi
Padrões de segurança	xii
América do Norte	xii
Europa (UE) e outros mercados	xii
Segurança de manutenção	xii
Segurança operacional	
Segurança quanto ao ozônio	xiv
Avisos	xvi
Emissões de radiofreqüência	xvi
FCC nos Estados Unidos	
No Canadá (ICES-003)	

Informações sobre os regulamentos para RFID..... xvii Aprovação de segurança para tensões muito baixas.... xvii Certificações para a Europa..... xviii É ilegal nos EUA..... xix É ilegal no Canadá..... xxi Notificações ambientais para o Canadá.... xxii Reciclagem e descarte do produto..... xxiii

América do Norte e outros mercados
1. Visão geral de Administrador1-1
Visão geral
2. Configurações do sistema2-1
Visão geral2-1Interface com o usuário2-2Janela de detalhes da falha2-3Alterar senha2-5Configuração da data e hora2-8Sistema2-9Configuração da produtividade2-10Tabelas de produtividade2-11Papéis de mesma gramatura2-11Gramaturas diferentes2-12Economia de energia2-13Sair do modo de economia de energia2-14Eliminação da falha2-15Pausa2-16Intervalo entre os trabalhos2-17Logout automático2-18Leitura/gravação da MNV2-19Opções da bandeja2-23Troca automática de bandejas, Seleção automática de papel e Não incluir2-23Bandeja de papel assistida2-25Bandeja prioritária2-28
3. Perfis 3-1
Visão geral 3-1 Alinhamento 3-2 Procedimento de Perfil de ajuste do alinhamento 3-4 Criação de um perfil de alinhamento 3-6 Seleção das opções de registro 3-7

Seleção das opções de perpendicularidade 3-	-8
Seleção das opções de enviesamento	-9
Seleção das opções de ampliação	0
Execução de testes de impressão	11
Edição de um Perfil de alinhamento existente 3-1	3
Papel personalizado 3-1	4
Procedimento de papel personalizado	5
Criação de um Perfil de papel personalizado 3-1	6
Seleção do tipo de papel desejado	17
Seleção da gramatura do papel desejada	8
Seleção de outras opções para o Perfil de papel	
personalizado	9
Execução de testes de impressão	24
Edição de um Perfil de papel personalizado	25
Segunda correia de transferência polarizada 3-2	26
Pressão no rolo do alinhador	30
Bandeja de papel assistida por ar	31
Eliminador de curvatura 3-3	32
Especificações do Eliminador de curvatura	33
Configurações de A a D do eliminador de curvatura 3-3	33
Avalie a curvatura do papel das impressões de saída 3-3	35
Opções do Perfil do eliminador de curvatura 3-3	37
Nome	38
Valores Para baixo/Para cima	39
Procedimento do Perfil do eliminador de curvatura 3-4	10
Seleção da guia Eliminador de curvatura 3-4	10
Criação de um Perfil do eliminador de curvatura 3-4	11
Inserção dos cálculos de curvatura	12
Execução de testes de impressão	13

Índice

Convenções

Convenções padronizadas foram usadas neste manual para ajudá-lo na rápida localização e identificação visual.

Símbolos



CUIDADO: Este símbolo chama a atenção para uma ação que pode causar dano ao hardware, software, ou resultar em perda de dados.



AVISO: Os avisos alertam os usuários para áreas da máquina onde há a possibilidade de ferimentos pessoais.



AVISO: Este símbolo identifica uma área na máquina que está QUENTE e não deve ser tocada.



AVISO: Este símbolo indica que um laser está sendo usado na máquina e recomenda que você consulte as informações de segurança apropriadas.



DICA: Este símbolo chama a atenção para informações que estão sendo enfatizadas e que você não pode esquecer.



O símbolo 1 2 3... indica o início de uma tarefa ou processo de trabalho a ser usado para concluir um procedimento e é seguido pela primeira etapa de uma tarefa, processo de trabalho ou procedimento numerado.



OBSERVAÇÃO: Este símbolo chama a atenção para informações que são úteis, mas não essenciais, para a conclusão de um procedimento ou tarefa.

Notas de segurança

Este produto Xerox e os suprimentos recomendados são projetados e testados para atender às rígidas exigências de segurança. Isto inclui a aprovação pelas agências de segurança e a conformidade com os padrões ambientais estabelecidos. Leia cuidadosamente as instruções a seguir antes de usar o produto e consulte-as conforme necessário, para assegurar a operação segura e contínua de seu produto.



DICA: Os testes de desempenho e segurança para este produto foram realizados somente com o uso de materiais Xerox.



AVISO: Qualquer alteração não autorizada, que possa incluir a adição de novas funções ou a conexão de dispositivos externos, poderá impactar a certificação do produto. Entre em contato com o seu representante autorizado local para obter mais informações.

Segurança elétrica

- Use apenas o cabo de alimentação fornecido com este equipamento.
- Conecte o cabo de alimentação diretamente a uma tomada elétrica corretamente aterrada. Não use extensão. Consulte um eletricista qualificado para saber se a tomada elétrica está aterrada.
- Não use um plugue adaptador aterrado para conectar este equipamento a uma tomada elétrica que não possua um terminal de conexão de aterramento.



AVISO: A conexão inadequada dos condutores de aterramento pode resultar em choques elétricos graves.

- Não coloque a máquina onde as pessoas possam pisar ou tropeçar no cabo de alimentação. Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.
- Não anule ou desative os dispositivos de bloqueio elétricos ou mecânicos.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Essas aberturas evitam o superaquecimento da máquina.

1

AVISO: Nunca introduza qualquer tipo de objeto nos entalhes e aberturas do equipamento. O contato com um ponto de tensão ou o curto-circuito em uma peça poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.

Se alguma das condições descritas abaixo ocorrer, desligue a máquina imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada. Chame um representante técnico autorizado da Xerox para corrigir o problema.

- A máquina emite ruídos ou odores estranhos.
- O cabo de alimentação está danificado ou esgarçado.
- Um disjuntor, fusível ou outro dispositivo de segurança do quadro de circuitos foi acionado.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A máquina teve contato com água.
- Alguma peça da máquina está danificada.

Dispositivo de desconexão

O cabo de alimentação é o dispositivo que permite desligar este equipamento. Ele é conectado à parte traseira da máquina como um dispositivo removível. Para desligar toda a alimentação elétrica da máquina, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.



AVISO: Este produto deve ser conectado a uma corrente aterrada.

Segurança no uso do laser

América do Norte

Este produto está em conformidade com os padrões de segurança e foi certificado como um produto a laser de Classe 1 pelo CDRH (Centro para Dispositivos e Saúde Radiológica) pertencente ao FDA (Food and Drug Administration), órgão responsável pelo controle de produtos a laser nos Estados Unidos. Também está em conformidade com as normas FDA 21 CFR 1940.10 e 1040.11, exceto por algumas divergências no âmbito da Notificação sobre Laser nº 50, datada de 26 de julho de 2001. Essas regulamentações aplicam-se a produtos a laser comercializados nos Estados Unidos. A etiqueta na máquina indica conformidade com as regulamentações do CDRH e deve ser anexada a todos os produtos a laser comercializados nos Estados Unidos. Este produto não emite radiação a laser prejudicial à saúde.



CUIDADO: O uso de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em risco de exposição à luz do laser.

Como a radiação emitida neste produto fica totalmente confinada na unidade protetora e nas tampas externas, o feixe de laser não pode escapar da máquina durante qualquer fase de operação.

Este produto contém etiquetas de aviso sobre laser. Elas são de uso restrito do Representante Técnico da Xerox, que deve posicioná-las sobre ou próximo a painéis ou proteções que exijam ferramentas especiais para serem removidos. Não retire nenhum dos painéis. Nenhuma área por trás dessas tampas é passível de manutenção pelo operador.

Europa (UE) e outros mercados

Este produto está em conformidade com os padrões de segurança da IEC 60825-1 (Edição 1.2), publicada em agosto de

O equipamento está em conformidade com os padrões de desempenho de produtos a laser definidos por agências internacionais, nacionais e governamentais para um produto a laser de Classe 1. Ele não emite radiação prejudicial porque o feixe de luz fica restrito a um ambiente totalmente fechado durante as fases de operação e manutenção do cliente.



CUIDADO: O uso de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em risco de exposição à radiação.

Este produto contém etiquetas de aviso sobre laser. Elas são de uso restrito do Representante Técnico da Xerox, que deve posicioná-las sobre ou próximo a painéis ou proteções que exijam ferramentas especiais para serem removidos. Não retire nenhum dos painéis. Nenhuma área por trás dessas tampas é passível de manutenção pelo operador.

Se você precisar de informações adicionais sobre segurança relativas ao produto ou a materiais fornecidos pela Xerox, ligue para o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-99-3769.

Padrões de segurança

América do Norte

Este produto Xerox foi certificado quanto à segurança pelo Underwriters Laboratories Incorporated conforme os padrões UL60950 (primeira edição) e CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1-03 da CSA International (primeira edição).

Europa (UE) e outros mercados

Este produto Xerox foi certificado quanto à segurança pela NEMKO pela publicação IEC60950-1, primeira edição (2001).

Segurança de manutenção

- Não tente executar qualquer procedimento de manutenção que não esteja especificamente descrito na documentação fornecida com seu produto.
- Não use produtos de limpeza em aerossol. O uso de suprimentos não aprovados pode prejudicar o desempenho da máquina e possivelmente criar uma situação de risco.
- Use os suprimentos e os materiais de limpeza somente conforme descrito neste manual. Mantenha todos os materiais fora do alcance de crianças.
- Não remova as tampas ou os protetores aparafusados. Sob as tampas, não há peças passíveis de manutenção ou serviço pelo usuário.

Não execute qualquer procedimento de manutenção, a menos que você tenha sido treinado para tal por um representante técnico da Xerox, ou que o procedimento esteja descrito especificamente em um dos manuais da impressora.

Segurança operacional

Seu equipamento Xerox e os suprimentos foram projetados e testados para atender às rígidas exigências de segurança. Entre elas estão a inspeção e a aprovação pelos órgãos de segurança competentes e o cumprimento das normas ambientais estabelecidas.

Observe as diretrizes de segurança a seguir para garantir a operação contínua e segura de seu produto:

- Use sempre os materiais e suprimentos projetados especificamente para seu produto. O uso de materiais inadequados pode prejudicar o desempenho da máquina e possivelmente criar situações de risco.
- Siga todos os avisos e instruções indicados ou fornecidos com a máquina.
- Coloque a máquina em uma sala com espaço adequado para ventilação e atendimento técnico.
- Coloque sempre a máquina sobre uma superfície nivelada e sólida (nunca sobre carpete grosso) que seja suficientemente forte para suportar o peso do equipamento.
- Não tente mover a máquina. Quando sua máquina foi instalada, foi acionado um dispositivo de nivelamento que pode danificar o carpete ou o piso.
- Não coloque a máquina próxima a uma fonte de calor.
- Não coloque a máquina sob luz solar direta.
- Não coloque a máquina próxima a saídas de fluxo de ar frio de um sistema de ar condicionado.
- Não coloque recipientes de café ou outros líquidos sobre o equipamento.
- Não obstrua ou cubra os entalhes e as aberturas da máquina.
- Não tente anular dispositivos de bloqueio elétricos ou mecânicos.



AVISO: Tenha cuidado ao operar em áreas identificadas com este sinal de aviso. Essas áreas podem estar muito quentes e não devem ser tocadas.

Se você precisar de qualquer outra informação sobre segurança em relação à máquina ou aos materiais, entre em contato com a Xerox (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-99-3769).

Segurança quanto ao ozônio

Este produto produz ozônio durante a operação normal. O ozônio é produzido nos dispositivos xerográficos pela descarga de vários corotrons (pequenos fios). As emissões de ultravioleta das lâmpadas de exposição dos originais são tão baixas que a quantidade de ozônio produzido dessa forma é insignificante. Embora seja tóxico em níveis elevados, o ozônio é instável, e rapidamente se decompõe em oxigênio comum. A taxa de decomposição é descrita por um parâmetro conhecido por "meia vida", que é influenciada por alguns fatores mas, simplesmente, é o tempo requerido pela concentração de ozônio no ar até ser reduzida à metade. Para escritórios comuns, a "meia vida" do ozônio é de 05 (cinco) minutos.

Conforme recomendado pelo Programa Xerox de Gerenciamento de Ozônio, os requerimentos de instalação quanto a espaço e ventilação devem ser seguidos de forma a manter o ambiente a um nível aceitável de concentração de ozônio. O ozônio produzido é mais pesado do que o ar e depende do volume de cópias. Os produtos Xerox que por projeto exijam o filtro de ozônio têm o mesmo instalado na fábrica, na hora da produção, e são substituídos periodicamente durante as visitas técnicas.

Todos os modelos Xerox, operando normalmente durante um dia de trabalho, sob as condições ambientais básicas conforme especificações do Manual de Instalação, atendem ao padrão Xerox de concentração de 0,02 ppm (partes por milhão). O padrão mundial é de 0,1 ppm de concentração para a média ponderada de tempo para um dia de trabalho de 08 (oito) horas. Desta forma, o padrão Xerox está, aproximadamente, 05 (cinco) vezes abaixo do padrão mundial descrito. O Ministério do Trabalho (Brasil) estabeleceu o limite de tolerância em 0,08 ppm para até 48 horas/semana, ou seja, 04 (quatro) vezes acima do padrão Xerox. Em todos os cálculos parte-se do pressuposto que os requerimentos para instalação dos equipamentos são observados.

Se você precisar de informações adicionais sobre o ozônio, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-99-3769).

Avisos

Emissões de radiofreqüência

FCC nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e mostrou estar em conformidade com os limites para um produto digital de Classe A, segundo a Parte 15 dos regulamentos da FCC (Federal Communications Commission). Esses limites destinam-se a fornecer uma proteção razoável contra interferência indesejável quando o equipamento for operado em uma instalação comercial. O equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência. Se não for instalado e usado conforme descrito no manual de instruções, poderá causar interferência indesejada nas radiocomunicações. É possível que a operação deste equipamento em uma área residencial provoque interferências prejudiciais. Neste caso, o usuário deverá se responsabilizar pelas despesas para corrigir o problema.

Alterações ou modificações neste equipamento que não tenham sido expressamente aprovadas pela Xerox Corporation poderão anular a autorização do usuário para operar o equipamento.



AVISO: Cabos blindados devem ser usados com este equipamento, a fim de manter a conformidade com os regulamentos da FCC.

No Canadá (ICES-003)

Este aparelho digital de Classe A está de acordo com o padrão canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Informações sobre os regulamentos para RFID

Este produto gera 13,56 MHz usando um sistema de loop indutivo como dispositivo de sistema de identificação de radiofreqüência (RFID, radio frequency identification system device).Esse sistema foi certificado em conformidade com a Diretiva do Conselho Europeu 99/5/EC e leis ou normas locais, conforme aplicável.

Aprovação de segurança para tensões muito baixas

Este produto Xerox está em conformidade com as regulamentações de segurança nacionais e de várias agências governamentais. Todas as portas do sistema atendem aos requisitos para circuitos de tensões muito baixas (SELV, Safety Extra Low Voltage) utilizados na conexão de redes e dispositivos do cliente. Os acessórios do cliente ou de terceiros conectados à máquina devem atender ou superar os requisitos listados anteriormente. Todos os módulos que requeiram conexão externa devem ser instalados segundo os procedimentos de instalação.

Certificações para a Europa

CE	A marca CE presente neste produto simboliza a Declaração de Conformidade da Xerox com as seguintes Diretivas aplicáveis da União Européia a partir das datas indicadas:
1º de janeiro de 1995:	Emenda à Diretiva do Conselho 73/23/EEC pela Diretiva do Conselho 93/68/EEC, indicação das leis dos países membros referentes aos equipamentos de baixa tensão.
1º de janeiro de 1996:	Diretiva do Conselho 89/336/EEC, indicação das leis dos países membros referentes à compatibilidade eletromagnética.
9 de março de 1999	Diretiva do Conselho 99/5/EC, sobre equipamento de rádio e terminal de telecomunicações e o reconhecimento mútuo da conformidade.
	Uma declaração completa definindo as diretivas relevantes e os padrões referenciados pode ser obtida com o seu representante Xerox ou entrando em contato com:
	Environment, Health and Safety The Document Company Xerox Bessemer Road Welwyn Garden City Herts AL7 1HE England Número de telefone +44 (0) 1707 353434
	AVISO: Este sistema foi certificado, manufaturado e testado de acordo com os regulamentos rígidos de segurança e de interferência na radiofreqüência. Qualquer alteração não autorizada que inclua novas funções ou a conexão de dispositivos externos, poderá afetar esta certificação. Entre em contato com a Xerox (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-99-3769) para obter uma lista de acessórios aprovados.
1	AVISO: Para que este equipamento possa operar próximo a equipamentos industriais, científicos e médicos (ISM), a radiação externa emitida por equipamentos ISM deve ser limitada ou consideravelmente reduzida.



AVISO: Este é um produto de Classe A em um ambiente doméstico. Ele pode causar interferência na radiofreqüência e, se for o caso, o usuário deverá tomar as medidas adequadas.



AVISO: Cabos blindados devem ser usados para este equipamento, a fim de manter a conformidade com a Diretiva do Conselho 89/336/EEC.

É ilegal nos EUA

O estatuto do Congresso proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Punições como multa ou prisão podem ser impostas aos responsáveis por tais reproduções.

 Obrigações ou títulos do governo dos Estados Unidos, como:

Certificados de dívida	Papel-moeda do Banco Nacional
Obrigações com cupom	Notas do Banco Central americano
Certificadosprata	Certificados ouro
Títulos do governo ameri	cano Notas do Tesouro Nacional
Notas do Federal Reserv	e Notas fracionárias
Certificados de Depósito	Papel-moeda

Títulos e obrigações de determinadas agências do governo, como FHA, etc.

Títulos (Títulos de poupança dos EUA podem ser fotografados somente para fins de publicidade relativa à campanha para a venda desses títulos).

Selos da Receita Federal (A reprodução de um documento legal em que haja um selo da Receita cancelado é permitida desde que executada para fins legais).

Selos postais, cancelados ou não (Os selos postais podem ser fotografados para fins de filatelia, desde que a reprodução seja em preto e branco, menor que 75% ou maior que 150% das dimensões lineares do original).

Ordens de pagamento postal.

Contas, cheques ou saques de dinheiro realizados ou emitidos por funcionários autorizados dos EUA. Selos e outras representações de valor, seja qual for a denominação, que tenham sido ou possam ser emitidos durante a vigência de um Ato do Congresso.

- Certificados de compensação ajustada para veteranos de guerras mundiais.
- **3.** Obrigações ou títulos de qualquer corporação, banco ou governo estrangeiro.
- 4. Material suscetível de registro de direitos autorais, exceto com a permissão do detentor dos direitos autorais ou se a reprodução for enquadrada nas cláusulas de direitos autorais. Mais informações sobre essas cláusulas podem ser obtidas no Gabinete de Copyright dos Estados Unidos, Biblioteca do Congresso, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.
- 5. Certificados de cidadania ou naturalização. (Certificados de naturalização estrangeiros podem ser fotografados.)
- Passaportes. (Passaportes estrangeiros pode ser fotografados.)
- 7. Papéis de imigração.
- 8. Documentos de alistamento.
- **9.** Documentos de serviço militar obrigatório que contenham qualquer uma destas informações do indivíduo alistado:

Salário ou renda•Situação de dependência•Tribunal de registro•Serviço militar anterior•Condições mentais e físicas• Exceção: certificados de dispensa do serviço militar dos Estados Unidos podem ser fotografados.

10. Distintivos ou crachás, carteiras de identidade, passes ou insígnias portadas por militares ou membros de departamentos federais, como FBI, Receita etc (a menos que a fotografia seja solicitada pelo diretor responsável por esse departamento ou agência).

A reprodução dos itens a seguir também é proibida em determinados estados: Carteira de Motorista, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Certificado de Título do Automóvel.

A lista acima não é totalmente inclusiva, e não assumimos a responsabilidade por sua precisão ou completitude. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

É ilegal no Canadá

O estatuto do Parlamento proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Punições como multa ou prisão podem ser impostas aos responsáveis por tais reproduções.

- 1. Papel moeda ou notas de banco em vigor.
- 2. Obrigações ou títulos de um governo ou banco.
- 3. Documentações do fisco.
- O selo público do Canadá ou de uma província, o selo de uma autoridade/órgão público no Canadá ou de uma corte de justiça.
- 5. Proclamações, ordens, regulamentações ou designações, ou os respectivos avisos (com o intuito de induzir erroneamente a impressão pela Gráfica Oficial do Canadá, ou correspondente em uma província).
- 6. Marcas, modelos, selos, pacotes ou designs utilizados pelo ou para o Governo do Canadá ou uma província, o governo de outro país ou um departamento, comissão, agência ou comitê designado pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de outro país.
- Selos impressos ou adesivos utilizados com fins lucrativos pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de outro país.
- Documentos, registros ou anotações retidos por funcionários públicos encarregados de gerar ou emitir cópias certificadas, cuja reprodução finge ser uma cópia certificada.
- Material suscetível de registro de direitos autorais ou marcas registradas de qualquer tipo sem o consentimento do detentor da marca ou dos direitos autorais.

Fornecemos a lista acima para sua conveniência, ressaltando que ela não é totalmente inclusiva, e não assumimos a responsabilidade por sua precisão ou completitude. Em caso de dúvidas, consulte seu procurador.

Notificações ambientais para o Canadá

A Terra Choice Environmental Services, Inc. do Canadá certificou que este produto Xerox está em conformidade com todos os requisitos aplicáveis do Environmental Choice EcoLogo quanto a impacto minimizado ao meio ambiente.



Na qualidade de participante do programa Environmental Choice, a Xerox Corporation declara que este modelo de produto atende às diretrizes da Environmental Choice quanto ao uso eficaz de energia.

A Environment Canada criou o programa Environmental Choice em 1988 para ajudar os consumidores a identificarem os produtos e serviços com responsabilidade ambiental. Copiadoras, impressoras e produtos de fax devem atender aos critérios de emissões e uso eficaz de energia, bem como divulgar a compatibilidade com suprimentos reciclados. Atualmente, a Environmental Choice possui mais de 1.600 produtos aprovados e 140 licenciados. A Xerox é líder na oferta de produtos aprovados pelo EcoLogo. Em 1996, a Xerox tornou-se a primeira empresa licenciada a usar o Environmental Choice EcoLogo em suas copiadoras, impressoras e aparelhos de fax.

Reciclagem e descarte do produto

Se você estiver lidando com o descarte de seu produto Xerox, observe que o produto contém chumbo e outros materiais cujo descarte pode ser controlado em virtude de considerações ambientais. A presença de chumbo está totalmente consistente com as regulamentações globais aplicáveis no momento em que o produto foi colocado no mercado.

América do Norte e outros mercados

A Xerox promove programas de reciclagem em todo o mundo. Entre em contato com a Xerox (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-99-3769) para saber se este produto está incluído nesse programa. Para obter mais informações sobre os programas ambientais da Xerox, visite <u>www.xerox.com/environment</u>.

Para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades competentes locais. Nos Estados Unidos, você pode consultar o site da Electronic Industries Alliance: <u>www.eiae.org</u>.

Perclorato Este produto pode conter um ou mais dispositivos que contenham perclorato, por exemplo, baterias. Deve ser aplicado manuseio especial.

Consulte <u>www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate</u>.

Se o seu produto não está incluído no programa da Xerox e você está administrando o descarte, siga as instruções fornecidas no parágrafo anterior.

União Européia



A aplicação deste símbolo em seu equipamento é uma confirmação de que você deve descartá-lo de acordo com os procedimentos nacionais vigentes.

De acordo com a legislação Européia, o descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos deve ser efetuado dentro dos padrões estabelecidos.

Antes do descarte, entre em contato com o fornecedor local ou com um representante da Xerox para obter informações sobre serviços de coleta para descarte.

Outros países

Entre em contato com as autoridades locais sobre resíduos e solicite as instruções para descarte.

1. Visão geral de Administrador

Visão geral

O modo Administrador permite que você defina as configurações padrão de sua impressora digital de forma que atenda às suas necessidades individuais. Você pode alterar as configurações de várias funções, por exemplo, o idioma a ser exibido na interface com o usuário, temporizadores, alteração na senha do Administrador, criação de perfis de alinhamento e papel personalizado, etc.

Efetuar logon como Administrador



Execute o seguinte procedimento para entrar e sair do modo Administrador:

1. Selecione o botão Logon na janela principal da interface com o usuário. A tela Logon é exibida.



2. Use o teclado para digitar a senha do Administrador.

A senha padrão é composta por cinco números um (**11111**). Por razões de segurança, somente asteriscos são exibidos na tela. 3. Selecione o botão OK.

A tela principal de interface com o usuário exibe opções adicionais e indica na parte superior direita que você está no modo Administrador.





OBSERVAÇÃO: É recomendável que você altere a senha do Administrador o mais rápido possível depois de instalar a impressora digital. Isso impede o acesso não autorizado ao modo Administrador. O procedimento para alterar a senha encontra-se na página 2-5 deste manual.

4. Para sair do modo Administrador, selecione o botão Logoff.

Visão geral de Perfis do sistema de acabamento



Se sua impressora digital tiver um sistema de acabamento opcional do dispositivo DFA (Digital Finishing Architecture) de terceiros, a opção **Perfis do sistema de acabamento** estará disponível.



DICA: Essa função estará disponível <u>somente</u> se você estiver conectado como Administrador.

Depois que o sistema estiver configurado para o acessório de acabamento opcional, será possível acessar a opção Perfis do sistema de acabamento no menu suspenso Sistema na tela principal de interface com o usuário.





DICA: Essa janela é somente leitura; não é possível alterar as informações mostradas nessa tela. Se você tiver mais de um dispositivo de acabamento conectado à impressora digital, poderá selecionar o perfil desejado no menu suspenso na parte superior esquerda da janela Perfis do sistema de acabamento.

2. Configurações do sistema

Visão geral

A função Configurações do sistema permite que você faça alterações nas seguintes funções:

- Interface com o usuário
- Data e hora
- Sistema
- Opções da bandeja

Interface com o usuário

A função **Interface com o usuário** permite que você faça alterações nas seguintes funções:

- Janela de detalhes da falha
- Alteração da senha do administrador

Configurações do sistema
Interface com o usuário Data hora Sistema Opções da bandeja
Janela de detalhes da falha O Não exibir automaticamente Exibir automaticamente
ldioma padrão English ▼
Atterar senha
Ajuda OK Cancelar

Janela de detalhes da falha

Por padrão, a interface com o usuário abre automaticamente uma janela de detalhes, a qual fornece informações adicionais sobre alerta, aviso ou falha (como mostra a seguinte ilustração).



Contudo, você pode selecionar se deseja ou não que essa janela seja aberta automaticamente ou aberta somente quando o usuário clicar na mensagem de alerta, aviso ou falha na simulação da máquina e na área da mensagem da interface com o usuário.





Execute o seguinte procedimento para escolher a configuração padrão para essa função.

- **1.** Selecione o botão Logon na interface com o usuário e efetue logon como Administrador.
- 2. Selecione o botão Configurações do sistema. A janela Configurações do sistema é exibida.

Configurações do sistema
Interface com o usuário Datahora Sistema Opções da handeja
Janela de detalhes da falha Não exibir automaticamente Subir automaticamente
klioma padrão
💭 Alterar senha
Ajuda OK Cancelar

- **3.** Selecione se deseja ou não que quaisquer falhas na máquina sejam exibidas automaticamente na interface com o usuário quando ocorrerem.
 - Não exibir automaticamente: selecione essa opção se você <u>não</u> desejar que a Janela de detalhes da falha seja aberta automaticamente quando ocorrer um alerta, aviso ou falha.
 - Exibir automaticamente: selecione essa opção se você <u>desejar</u> que a Janela de detalhes da falha seja aberta automaticamente quando ocorrer um alerta, aviso ou falha.
- **4.** Selecione **OK** para salvar a alteração e fechar a janela Configurações do sistema.

Alterar senha

Selecione o botão **Alterar senha** para alterar a senha do Administrador.



Execute os procedimentos a seguir para alterar a senha do Administrador.

1. Selecione o botão Logon na janela principal da interface com o usuário.



2. Na janela Logon, digite a senha do Administrador e selecione **OK**.

Logon		X
8	Administrador	
	Senha	
	Alterações feitas nos Perfis ou Configurações do sistema impedem a impressão de trabalhos na fila.	
Aj	uda OK Cancelar	

Por razões de segurança, somente asteriscos são exibidos na tela.



OBSERVAÇÃO: A impressora digital vem da fábrica com uma senha padrão do Administrador de cinco números um (11111). Use essa senha padrão para efetuar logon.



DICA: Por razões de segurança, é necessário que você altere essa senha padrão do Administrador padrão para uma nova senha.

3. Selecione o botão Configurações do sistema.



4. Na janela Configurações do sistema, selecione o botão Alterar senha na guia Interface com o usuário.

Configurações do sistema
Interface com o usuário Data/hora Sistema Oņções da handeja
Janeta de detalhes da falha O Não exibir automaticamente @ Exibir automaticamente
Idioma padrão English
Alterar senha
Ajuda OK Cancelar

A janela Alterar senha é exibida.

Alterar senha	\mathbf{X}
8 Administrador	
Senha antiga	
Nova senha	
Confirmar nova senha	
	_
Ajuda OK Cancelar	

1		7	٩	
Ι.		ŝ	s	1
1	Ŀ,	e	P	r
	e	-	٢	

DICA: Use apenas números para criar sua nova

senha. Caracteres alfa (letras e outros caracteres, como !*& <u>não</u> são permitidos). Você pode digitar no máximo vinte caracteres para sua senha.

5. Na janela Alterar senha, digite:

- a. A senha antiga (atual).
- b. A nova senha.
- c. Redigite a nova senha na área Confirmar nova senha.
- d. Selecione OK.



OBSERVAÇÃO: Por razões de segurança, somente asteriscos são exibidos na tela.

6. Selecione OK na janela Configurações do sistema para retornar à janela principal Interface com o usuário.

Configuração da data e hora

Use esta função para definir a data e hora para o sistema. A data e a hora são exibidas na tela *Detalhes da máquina*, em ambas as telas *Software instalado* e *Registro de erros*.



 Na janela Configurações do sistema, selecione a guia Data/Hora.

Configurações do sistema	
Configurações do sistema Interface com o usuário Formato de data O mm/dd/aaaa O dd/mm/aaaa @ aaaa/mm/dd	Data/hora Sistema Opções da bandeja Data atual: 2006/3/25 Ano Mês Dia 2006 (\$) / 3<(\$) / 2005 2009 1-12 1-31
Formato de hora ○ Relógio de 12 horas ④ Relógio de 24 horas	Hora atual: 21:58 Horas 21 C 00-23 Minutos 00-59 M PM
Ajuda	OK Cancelar

- 2. Selecione o formato da data que deseja usar.
- **3.** Use os botões de seta para cima e para baixo para inserir o dia, mês e ano corretos.
- **4.** Selecione o formato da hora que deseja usar.
- 5. Use os botões de seta para cima e para baixo para definir a hora e os minutos corretos.



OBSERVAÇÃO: Se você selecionou o formato de 12 horas, toque no botão **AM** ou **PM**.

6. Selecione OK para salvar as alterações e fechar a janela Configurações do sistema.
Sistema

Configurações do sistema		
Interface com o usuário Data/hora	Sistema Opções da bandeja	
Modo de produtividade Mesma gramatura Oramaturas diferentes Leitura/gravação da MNV	Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de impressão Desligado — para ativar, chame o atendimento técnico Motor de impressão somente Desligado — para ativar, chame o atendimento técnico Motor de impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 10 💭	Retomada auto após
Ajuta	1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia	Cogout automatico

Use essa função para alterar as configurações padrão de fábrica para o seguinte:

- Modo de produtividade
- Economia de energia (Opções Entrar e Sair)
- Retomada auto
- Intervalo entre os trabalhos
- Logout automático

A função Sistema também permite que você digite valores de Leitura/gravação da MNV ao utilizar material especializado. Isso é discutido mais detalhadamente na página 2-19.

Configuração da produtividade

Modo de produtividade Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de impressão Desligado – para ativar, chame o atendimento técnico Motor de impressão somente Desligado – para ativar, chame o atendimento técnico Motor de impressão somente o atendimento técnico Motor de impressão somente se não houver	Retomata auto após Eliminação da falha 2 C 1 - 10 Min Pausa 2 C
nenhuma comunicação do PC por 10 € 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia Automaticamente Manualmente	1 - 10 Min Intervalo entre os trabalhos 7 segundos Logout automático 10 - 80 Min

A produtividade da impressora digital está relacionada à velocidade contínua da saída do material que é medida em impressões por minuto (ipm). A velocidade contínua depende do tamanho e da gramatura do papel e da temperatura do fusor.

Use essa configuração para otimizar a velocidade de saída para o tipo de papel que você utiliza mais freqüentemente. As opções de Configuração da produtividade incluem:

- Papéis de mesma gramatura: essa configuração otimiza a velocidade de saída para papéis de mesma gramatura (baixa e alta), de acordo com a faixa de gramatura especificada na bandeja.
- Papéis de gramaturas diferentes: essa configuração otimiza a velocidade de saída para trabalhos de impressão que contêm papéis de gramaturas diferentes de diferentes bandejas de papel.

Selecione a configuração que melhor se adapta ao ambiente de impressão e que você utiliza mais freqüentemente.

Tabelas de produtividade

As seguintes tabelas de produtividade listam os vários tamanhos e gramaturas de papel e suas correspondentes velocidades de impressão de saída em 1 e 2 faces. Cada tabela descreve os parâmetros de velocidade de impressão para as duas configurações de produtividade.

Papéis de mesma gramatura

Modo de Papéis de mesma gramatura				
Gramatura do	Tamanho do papel (comprimento da direção de alimentação) [mm]		Velocidade de impressão (impressões por minuto - ipm)	
paper	Mín. Máx.		1 Face	2 Faces
60 - 220 g/m²	182,0	216,0	50	25
	216,1	297,0	33,3	16,7
	297,1	458,0	25	12,5
	458,1	488,0	20	10
221 - 300 g/m²	182,0	216,0	33,3	
	216,1	280,0	25	
	280,1	458,0	16,7	
	458,1	488,0	12,5	
Transparência	210,0	216,0	25	



OBSERVAÇÃO 1: A impressão em 2 faces não está disponível para transparências e papéis de 221 g/m² ou superior.

OBSERVAÇÃO 2: Não há uma diminuição da produtividade (ipm) do segundo módulo de alimentação em relação ao primeiro módulo de alimentação.

OBSERVAÇÃO 3: A opção Transparência está disponível somente para 1 Face, A4 ou 8,5 x 11 pol. ABL.

Modo de Papéis de gramaturas diferentes				
Gramatura do papel	Tamanho do papel (comprimento da direção de alimentação) [mm]		Velocidade de impressão	
	Mín.	Máx.	1 Face	2 Faces
60 - 135 g/m²	182,0	216,0	50	25
	216,1	297,0	33,3	16,7
	297,1	458,0	25	12,5
	458,1	488,0	20	10
136 - 186 g/m²	182,0	216,0	33,3	16,7
	216,1	297,0	25	12,5
	297,1	458,0	16,7	8,3
	458,1	488,0	12,5	6,3
187 - 220 g/m²	182,0	216,0	33,3	16,7
	216,1	280,0	20	10
	280,1	432,0	16,7	8,3
	432,1	488,0	12,5	6,3
221 - 300 g/m²	182,0	216,0	25*	
	216,1	280,0	16,7*	
	280,1	458,0	12,5*	
	458,1	488,0	10*	
Transparência	210,0	216,0	25	

Gramaturas diferentes



OBSERVAÇÃO: *As velocidades de impressão podem diminuir por causa das operações de configuração da impressora que são baseadas em condições ambientais e intervalos específicos de volume de impressão contínua.

Economia de energia

Configurações do sistema		
Interface com o usuário Data/hora	Sistema Opções da bandeja	
Modo de produtividade Mesma gramatura Gramaturas diferentes Leitura/gravação da MNV	Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de impressão Desligado – para ativar, chame o atendimento técnico Motor de impressão somente Desligado – para ativar, chame o atendimento técnico	Retomada auto após
	Motor de impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 1 o v 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia a Automaticamente Manualmente	1. 10 Min Intervalo entre os trabalhos 7 segundos Logout automático 10 - 80 Min
Ajuda		OK Cancelar

Use essa função para definir o tempo decorrido até que a impressora digital e o PC do sistema entrem no modo de consumo de energia reduzido. Esses temporizadores serão ativados quando todos os trabalhos de impressão tiverem sido concluídos e não houver mais trabalhos na fila de impressão.

A impressora digital e/ou PC do sistema saem do modo de economia de energia quando um trabalho é enviado para ser impresso ou a interface com o usuário no PC do sistema é ativada.



DICA: As funções **PC do sistema e Motor de impressão** e **Motor de impressão somente** devem ser ativadas pelo representante Xerox <u>antes</u> para que você possa usá-las. Se essas funções não forem ativadas, chame o representante Xerox para obter mais informações.



Para alterar a hora de cada função de economia de energia, execute o seguinte procedimento.

 Na janela Configurações do sistema, selecione a guia Sistema.

Configurações do sistema		
Configurações do sistema Interface com o usuário Data/hora Modo de produtividade O Mesma gramatura O Gramaturas diferentes Leitura/gravação da MNV	Sistema Opções da bandeja Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de Impressão 0 0 0 1 - 240 Min Motor de Impressão somente 80 0 1 - 240 Min Motor de Impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 10 0 1 - 240 Min	Retomada auto após Iminação da falha 2 1 - 10 Min Pausa 1 - 10 Min Imin Imin <tr< th=""></tr<>
Ajuda	Sair do modo de economia de energia Automaticamente Manualmente	10 - 80 Min

- 2. Use os botões de seta para cima ou para baixo para alterar a hora de cada uma das funções de economia de energia:
 - PC do sistema e Motor de impressão
 - Motor de impressão somente
 - Ligar o Motor de impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por

O intervalo disponível é de 1 a 240 minutos.

2

- **OBSERVAÇÃO:** A hora padrão do sistema são sessenta minutos.
- **3.** Selecione **OK** para salvar as alterações e fechar a janela Configurações do sistema.

Sair do modo de economia de energia

Selecione uma das duas opções:

- Automaticamente: selecione essa opção se desejar que o sistema saia automaticamente do modo de economia de energia sempre que o mouse, o teclado ou interruptor de alimentação do PC for ativado.
- Manualmente: selecione essa opção se desejar que o sistema saia manualmente do modo de economia de energia quando o botão Economia de energia na tela principal da interface com o usuário for selecionada.

Retomada auto após

Configurações do sistema		X
Interface com o usuário Datahora Modo de produtividade Mesma gramatura Gramaturas diferentes Gramaturas diferentes Leitura/gravação da MNV MNV MNV Gramaturas diferentes 	Sistema Opções da bandeja Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de impressão © 0 0 1 - 240 Min Motor de impressão somente 0 0 1 - 240 Min Motor de impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 10 0 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia • Automaticamente Manualmente	Retomada auto após
Ajuda		OK Cancelar

Eliminação da falha

1.

Use a função Retomada auto após eliminação da falha para reiniciar um trabalho automaticamente após a eliminação de uma falha e quando um trabalho recebido pela rede está aguardando instruções do usuário.



Na guia Sistema da janela Configurações do sistema, marque a caixa de seleção à esquerda de Eliminação de falha.

Configurações do sistema		X
Interface com o usuário Data/hora Modo de produtividade Mesma gramatura Gramaturas diferentes Comparaturas differentes C	Sistema Opções da bandeja Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de Impressão PC do sistema e Motor de Impressão 0 1 - 240 Min Motor de Impressão somente Motor de Impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 10 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia Monaticamente Automáticamente Manualmente 	Retomada auto após Eliminação da falha 20 1 - 10 Min Pausa 20 1 - 10 Min Intervalo entre os trabalhos 7 segundos Logout automático 10 - 60 Min
Ajuda		OK Cancelar

2. Use os botões de seta para cima e para baixo para alterar o tempo. O intervalo disponível é de 1 a 10 minutos.



- OBSERVAÇÃO: A hora padrão do sistema são dois minutos.
- **3.** Selecione **OK** para salvar as alterações e fechar a janela Configurações do sistema.

Pausa

Use a função Retomada auto após pausa para reiniciar automaticamente um trabalho depois que o botão Pausa tiver sido selecionado na interface com o usuário e o trabalho estiver aguardando instruções do usuário.



1.

Na guia Sistema da janela Configurações do sistema, marque a caixa de seleção à esquerda de Pausa.

Configurações do sistema		
Interface com o usuário Data/hora Modo de produtividade • • Mesma gramatura • • Gramaturas diferentes Image: Comparison of the image of th	Sistema Opções da bandeja Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Molor de impressão PC do sistema e Molor de impressão 1 - 240 Min Motor de impressão somente se não houver 0 € 1 - 240 Min Motor de impressão somente se não houver 1 - 240 Min Motor de impressão somente se não houver 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia Automaticamente Manualmente 	Retomada auto após Eliminação da falha 2 1- 10 Min Pausa 2 1- 10 Min Intervalo entre os trabalhos 7 segundos Logout automático 0 10 - 80 Min
Ajuda		OK Cancelar

2. Use os botões de seta para cima e para baixo para alterar o tempo. O intervalo disponível é de 1 a 10 minutos.



OBSERVAÇÃO: A hora padrão do sistema são dois minutos.

3. Selecione **OK** para salvar as alterações e fechar a janela Configurações do sistema.

Intervalo entre os trabalhos

Configurações do sistema		X
Configurações do sistema Interface com o usuário Data-hora Modo de produtividade Germaturas diferentes Contemportaria differentes Contemportaria differente	Sistema Opções da bandeja Entra no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de Impressão PC do sistema e Motor de Impressão 0 1 - 240 Min Motor de Impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia 	Retomada auto após Iminação da falha 2 1 - 10 Min I - 10 I - 10 I - 10 III 10 - 00 Min
Ajuda		OK Cancelar

Use a função Intervalo entre os trabalhos quando houver vários trabalhos na fila e você desejar um intervalo de sete segundos para descarregar impressões de um dispositivo de acabamento antes de iniciar o próximo trabalho de impressão.



 Na guia Sistema da janela Configurações do sistema, marque a caixa de seleção à esquerda de Intervalo entre os trabalhos.

Sete segundos é o padrão e o único tempo para essa opção.

2. Selecione **OK** para salvar as alterações e fechar a janela Configurações do sistema.

Logout automático

Configurações do sistema		X
Configurações do sistema Interface com o usuário Data/hora Modo de produtividade Mesma gramatura Gramaturas diferentes Leitura/gravação da MNV	Sistema Opções da bandeja Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de impressão 0 1 - 240 Min Motor de impressão somente 0 1 - 240 Min Motor de impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 10 1 - 240 Min	Retomada auto após Eliminação da falha 2 1 - 10 Min Pausa 1 - 10 Min Intervalo entre os trabalhos Logout automático 10 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	Automaticamente Manualmente	10 - 60 Min
Ajuda		OK Cancelar

Use a função Logout automático para que a impressora digital retorne automaticamente ao modo de impressão quando nenhuma ação for executada em qualquer uma das funções do Administrador após o período de tempo configurado.



- Na guia Sistema da janela Configurações do sistema, marque a caixa de seleção à esquerda de Logout automático.
- 2. Use os botões de seta para cima e para baixo para alterar o tempo. O intervalo disponível é de 10 a 60 minutos.



- OBSERVAÇÃO: A hora padrão do sistema são dez minutos.
- **3.** Selecione **OK** para salvar as alterações e fechar a janela Configurações do sistema.

Leitura/gravação da MNV

O seu representante técnico da Xerox usa esta função para modificar determinadas configurações do sistema. Também pode ser usado ocasionalmente por administradores de sistema.

Configurações do sistema		
Interface com o usuário Data/hora	Sistema Opções da bandeja	Reformada auto anés
Mesma gramatura	PC do sistema e Motor de impressão	Fliminação da falha
O Gramaturas diferentes	eo 🕈	
🗐 Loitura (ura pação da MNR/	1 - 240 Min	1 - 10 Min
	Motor de impressão somente	Pausa
	60 🗘	2
	1 - 240 Min	1 - 10 Min
	Motor de impressão somente se não houver	
	nenhuma comunicação do PC por	🛒 Intervalo entre os trabalhos
	10 🗘	7 segundos
	1 - 240 Min	🛒 Logout automático
	Sair do modo de economia de energia	10 🗘
	Automaticamente	10 - 60 Min
	O Manualmente	
	0	
Ajuda		OK Cancelar

Na maioria das condições, essa função não é usada por administradores de sistema. No entanto, existem circunstâncias limitadas sob as quais essa função é usada. Essas circunstâncias incluem:

incluem: Se você usa papel perfurado de 3 furos com regularidade e

continua apresentando uma quantidade anormal de atolamentos de papel e/ou

Se você executa divisórias com regularidade e continuamente apresenta atolamentos de papel.

- Papéis autocopiativos são revestidos com várias camadas que promovem a transferência da imagem no conjunto de formulários e permitem a separação apropriada dos formulários após o preenchimento com um adesivo especial. Cada fornecedor de papéis autocopiativos xerográficos desenvolveu um processo químico exclusivo. Por isso, o seguinte procedimento que habilita esse aplicativo funciona melhor com o papel autocopiativo Xerox Premium Digital.
 - Para evitar problemas na execução de materiais autocopiativos, você pode usar a função Leitura/gravação da Memória não volátil para ativar a função de material autocopiativo.

Se qualquer uma das condições acima existir em seu ambiente, você poderá usar a função Leitura/gravação da Memória não volátil para ativar uma função.

Configuração de material especial para Papéis perfurados Configuração de material especial para Divisórias ABL Ativação de materiais autocopiativos **CUIDADO:** Não digite quaisquer números nessa tela a não ser os descritos neste procedimento. Digitar e salvar números, que não sejam os descritos, altera as configurações do sistema o que poderá resultar em uma chamada de atendimento técnico para restabelecer as configurações corretas no sistema.



Para ativar uma função, execute o seguinte:

 Na guia Sistema, na janela Configurações do sistema, selecione o botão Leitura/gravação da MNV.

Interface com o usuário 🔰 Data/hora	Sistema V Opções da bandeja	
Modo de produtividade Mesma gramatura Gramaturas diferentes Leitura/gravação da MNV	Entrar no modo de economia de energia PC do sistema e Motor de impressão 1 - 240 Min Motor de impressão somente 1 - 240 Min Motor de impressão somente se não houver nenhuma comunicação do PC por 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia 1 - 240 Min Sair do modo de economia de energia 1 - 240 Min	Retomada auto após Eliminação da falha 2 ℃ 1 - 10 Min Pausa 2 ℃ 1 - 10 Min Min Intervalo entre os trabalhos 7 segundos Cugout automático 10 ℃ 10 - 80 Min

A janela Leitura/gravação da MNV é exibida.

Etapa 1 de 2 - Digite o número da cadeia Cadeia Número	Leitura/gravação da MNV 🛛 🗙		
Cadeia Número	Etapa 1 de 2 - Digite o número da cadeia		
		Cadeia Número	

- 2. Digite o Número da cadeia desejado:
 - O Número da cadeia para a Configuração de material especial para Papéis perfurados é **700 545**.
 - O Número da cadeia para a Configuração de material especial para Divisórias ABL é 700 546.
 - O Número da cadeia para ativar material autocopiativo é **700-920**.



OBSERVAÇÃO: Para o propósito deste procedimento, as telas a seguir mostram um <u>exemplo</u> de um Número de cadeia, Valor atual e Novo valor; esse exemplo não representa um Número de cadeia real. Os números de Valor atual e Novo valor irão variar de acordo com o Número da cadeia digitado.

 a. Usando os números no teclado, digite o Número da cadeia (o exemplo a seguir utiliza 123 como o Número da cadeia).

Leitura/gravação da MNV 🛛 🗙		
Etapa 1 de 2 - Digite o número da cadeia		
	Cadeia Número	
Ajuda	Avançar > Fechar	

- b. Pressione o botão Tab no teclado para avançar para o campo Cadeia.
- c. Digite o número da Cadeia (o exemplo a seguir usa 123 como o número da Cadeia).

Leitura/gravação da MNV 🛛 🗙		
Etapa 1 de 2 - Digite o número da cadeia		
C 123	adeia Número - 123	
Ajuda	Avançar > Fechar	

d. Selecione o botão Avançar.

3. Usando o teclado, digite o Novo valor (o exemplo a seguir utiliza 234 como o número de Novo valor).

Leitura/gravação da MNV 🛛 🔀		
Etapa 2 de 2 - Digite um novo valor		
Número da cadeja		
123-123		
Valor atual		
123123		
Novo valor		
234		
Ajuda < Voltar Aplicar Fechar		



DICA: Para <u>ligar</u> uma função, use o teclado para digitar o valor apropriado:

- Para a <u>Configuração de materiais especiais para Papéis</u> perfurados, digite **0** para o Novo valor.
- Para a <u>Configuração de materiais especiais para</u> <u>Divisórias ABL</u>, digite **1** para o Novo valor.
- Para <u>Material autocopiativo</u>, digite **1** para o Novo valor.

4. Selecione o botão Aplicar. A janela Leitura/gravação da MNV exibe o valor digitado como o Valor atual.

Leitura/gravação da MNV 🛛 🗙			
Etapa 2 de 2 - Digite um novo valor			
Número da cadeia			
123-123			
Novo valor			
Ajuda < Voltar Aplicar Fechar			



- Selecione Fechar para salvar e fechar a nova configuração.
- 6. Selecione OK para fechar a janela Configurações do sistema.

(Ş	DICA: Após a execução de seu trabalho de impressão, entre novamente no modo Administrador, Configurações do sistema, Leitura/gravação da MNV e <u>desligue</u> a função que está atualmente ligada. Siga as etapas descritas neste procedimento e use essas configurações para o número do Novo valor.
		 Para desligar a <u>Configuração de material especial para Papéis</u> <u>perfurados</u>, digite 1000.
		 Para desligar a <u>Configuração de material especial para</u> <u>Divisórias ABL</u>, digite 0.
		 Para desligar o <u>Material autocopiativo</u>, digite 0.
(Ş	DICA: Para prevenir a ocorrência de atolamentos de papel com tipos de materiais diferentes dos mencionados neste procedimento, você deve desligar a função da Leitura/gravação da MNV antes de executar outros trabalhos de impressão.

Opções da bandeja

Use essa função para alterar as configurações padrão de fábrica para o seguinte:

- Troca automática de bandejas
- Seleção automática de papel
- Não incluir
- Bandeja de papel assistida por ar
- Bandeja prioritária

Troca automática de bandejas, Seleção automática de papel e Não incluir

Configuração padrão	O que o padrão faz
Troca automática de bandejas	Permite que a impressora digital selecione automaticamente outra bandeja do papel que contenha o papel correto, caso a bandeja selecionada fique fora de uso.
Seleção automática de papel	Permite que a impressora digital selecione automaticamente o tamanho correto de papel para o trabalho que está sendo processado, sem que uma bandeja específica esteja selecionada.
	Se a configuração de Papéis de mesma gramatura for selecionada como a configuração padrão, a função Seleção automática de papel selecionará apenas papéis de 81-105 g/m ² no tamanho correto. Se Configuração de produtividade de papéis de gramaturas diferentes for ativada, a Seleção automática de papel selecionará apenas papéis de 106-135 g/m ² no tamanho correto.
Não incluir	Ao selecionar uma bandeja ou bandejas nessa opção instrua a máquina para que ignore quaisquer seleções que foram feitas nas opções Troca automática de bandejas ou Seleção automática de papel.

Escolha as configurações padrão para as seguintes opções:

1

Configurações do sistema Interface com o usuário Data/hora Troca automática de bandejas Ativar Desativar Seleção a utomática de papel Ativar	Sistema Opções do Sistema Bandeja de papel assistida por ar Bandeja 1 Padrão do sistema Bandeja 2 Falha de alimentação	Bandeja prioritária
Autral Desativar Não incluir Bandeja 1 Bandeja 2		

- 2. Selecione o botão Ativar ou Desativar para a opção Troca automática de bandejas.
- 3. Selecione o botão Ativar ou Desativar para a opção Seleção automática de papel.
- 4. Para instruir a impressora digital para ignorar uma ou mais bandejas de papel, marque a caixa de seleção à esquerda da bandeja de papel desejada na área Não incluir.
- 5. Selecione **OK** para fechar a janela Configurações do sistema.

Bandeja de papel assistida

Configurações do sistema	
Configurações do sistema Interface com o usuário Data/hora Troca automática de bandejas Ativar Desativar Seleção automática de papel Ativar Desativar Não incluir Bandeja 1 Bandeja 2	Sistema Opções da bandeja Bandeja de papel assistida por ar Bandeja 1 Padrão do sistema Bandeja 2 Falha de alimentação Padrão do sistema Alimentação múltipla Padrão do sistema Alimentação Personalizado Sempre legado (papel fino) Sempre ligado (papel grosso)
Ajuda	OK Cancelar

Os ventiladores ajudam a controlar as condições ambientais nas bandejas de papel para garantir recursos ideais de impressão:

- Cada bandeja de papel possui dois ventiladores e duas ventoinhas. Os ventiladores estão localizados na frente de cada bandeja e as duas ventoinhas estão localizadas no lado direito da bandeja.
- O ventilador da borda de ataque permanece ligado constantemente e produzirá ar aquecido se for feita uma das seguintes seleções: Papel revestido, Transparências ou Papel comum 106 g/m² ou mais pesado. O ventilador da borda de fuga permanece constantemente ligado mas não produz ar quente.
- Além disso, as bandejas de papel possuem seletores de ajuste para regular a direção do ar na gaveta:
 - Se a gramatura do papel estiver entre 60 e 256 g/m², os seletores de ajuste do ar deverão estar voltados para a parte dianteira da bandeja.
 - Se a gramatura do papel estiver entre 257 e 300 g/m², os seletores de ajuste do ar deverão estar voltados para a parte traseira da bandeja.





Se você ajustar os ventiladores na bandeja para acomodar um tipo específico de papel (por exemplo, fino ou espesso), faça os ajustes na janela Opções da bandeja no modo Administrador. Isso fornecerá qualidade de saída ideal de suas impressões. Para fazer esses ajustes, execute o seguinte procedimento:

 Na janela Configurações do sistema, selecione a guia Opções da bandeja.

onfigurações do sistema 🛛 🔀
Interface com o usuário Datahora Sistema Opções da bandeja Interface com o usuário Datahora Sistema Opções da bandeja Interface com o usuário Datahora Sistema Image: Sistema Image: Sistema Image: Altvar Desativari Bandeja 1 Image: Sistema Image: Sistema Image: Sistema Image: Sistema Altvar Desativari Bandeja 2 Image: Sistema Image: Sistema
Ajuda OK Cancelar

- 2. Selecione a bandeja desejada.
- No menu suspenso, selecione a opção que melhor corresponda ao papel selecionado para essa bandeja e aos ajustes feitos nos seletores de ajuste de ar da bandeja.

As opções incluem o seguinte:

- Padrão do sistema: essa opção é a configuração padrão. Com essa opção os ventiladores da bandeja do papel são ajustados automaticamente usando as configurações otimizidas para papéis Xerox.
- Alimentação múltipla: selecione essa opção se desejar que as configurações automáticas do ventilador da bandeja do papel sejam ajustadas de forma incremental para reduzir as alimentações múltiplas.
- Falha de alimentação: selecione essa opção se desejar que as configurações automáticas do ventilador da bandeja do papel sejam ajustadas de forma incremental para reduzir as falhas de alimentação.

- Personalizado: com essa opção, os ventiladores da bandeja do papel são controlados pelos parâmetros que são definidos pelo Representante do Atendimento Técnico.
- Sempre desligado: selecione essa opção se desejar que os ventiladores da bandeja do papel fiquem sempre desligados; nesse modo, os ventiladores não são controlados automaticamente. Esse modo é reservado para material especial.
- Sempre ligado (Papel fino): com essa opção, os ventiladores da bandeja do papel não são controlados automaticamente, porém permanecem sempre ligados. Esse modo é reservado para material especial.
- Sempre ligado (Papel espesso): com essa opção, os ventiladores da bandeja do papel não são controlados automaticamente, porém permanecem sempre ligados. Esse modo é reservado para material especial.
- **4.** Selecione **OK** para fechar a janela Configurações do sistema.

Bandeja prioritária

Configurações do sistema	Concions da handeia	×
Interface con o usuario Data/hora Troca automática de bandejas Ativar Desativar Seleção automática de papel Ativar Desativar Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 5 Bandeja 5 Bandeja 4 Bandeja 5<th>Sistema Opçues da Danueja Bandeja de papel assistida por ar Bandeja 1 Padrão do sistema Bandeja 2 Falha de alimentação</th><th>Bandeja prioritária 1 Bandeja 1 2 Bandeja 2 3</th>	Sistema Opçues da Danueja Bandeja de papel assistida por ar Bandeja 1 Padrão do sistema Bandeja 2 Falha de alimentação	Bandeja prioritária 1 Bandeja 1 2 Bandeja 2 3
Ajuda		OK Cancelar

Selecione a ordem de prioridade para cada bandeja de papel. Se a função Troca automática de bandejas estiver ativada, e cada bandeja contiver o mesmo tamanho e gramatura do papel, a impressora digital inserirá o papel pela bandeja definida na Prioridade 1. Se não houver papel na bandeja de Prioridade 1, a bandeja de Prioridade 2 será selecionada automaticamente e assim por diante.



Use o procedimento a seguir para definir a prioridade de cada bandeja.

- Na janela Configurações do sistema, selecione a guia Opções da bandeja.
- 2. Clique uma vez em uma bandeja de papel desejada.
- Clique no botão de seta para cima ou para baixo à direita dela para movê-la para cima ou para baixo na lista de prioridades.
- **4.** Repita este procedimento para cada Prioridade. A mesma bandeja de papel não pode ser definida para mais de uma prioridade.
- **5.** Selecione **OK** para salvar as configurações e fechar a janela Configurações do sistema.

3. Perfis

Visão geral

A função Perfis permite criar e personalizar perfis para Papel personalizado, Alinhamento e Eliminador de curvatura. Esses perfis são usados quando necessários para trabalhos de impressão especializados que possam requerer diferentes tipos de materiais, como material de baixa gramatura ou alta gramatura. O uso de um perfil personalizado pode proporcionar ótima qualidade de imagem e saída.



OBSERVAÇÃO: A função Perfis pode ser acessada apenas no modo Administrador.

Alinhamento

Ao imprimir trabalhos em frente e verso com diferentes tipos de materiais (incluindo tipo, gramatura e revestimento do papel), a saída poderá requerer manuseio específico pela impressora digital ao passar pelo trajeto do papel. Com determinados tipos de material e trabalhos em frente e verso, as imagens na Face 1 e/ou Face 2 podem ter falhas de registro, enviesamentos, falhas de alinhamento perpendicular ou distensões.

A função Ajuste de alinhamento permite criar e armazenar no máximo 20 Perfis de ajuste de alinhamento diferentes. Esses perfis permitem acomodar diferentes tipos de materiais e determinar como a imagem é registrada, alinhada ou ampliada para a saída na Face 1 e na Face 2. Esses perfis podem ser usados quando necessários para garantir uma ótima qualidade de imagem da impressão.



OBSERVAÇÃO: É possível criar Perfis de alinhamento <u>sem</u> associá-los a um Perfil de papel personalizado específico. <u>O contrário também é verdadeiro</u>: Você pode criar um Perfil de alinhamento e associá-lo a um Perfil de papel personalizado específico. Por exemplo, o Perfil de papel personalizado 2 pode estar associado ao Perfil de alinhamento 2. Dessa forma, quando o Perfil de papel personalizado 2 for utilizado, o Perfil de alinhamento 2 também será. Cuidado com os seguintes fatores ao criar Perfis de alinhamento para a Face 1 e/ou Face 2 das impressões:

- As imagens da Face 1/Face 2 podem ter falhas de registro porque o papel não é exatamente do mesmo tamanho. Pode variar ligeiramente, com diferenças de mais ou menos 1 mm, fazendo com que a imagem fique fora de registro. Para reduzir a possibilidade de diferenças de tamanho, recomenda-se o uso de papel do mesmo lote ao executar trabalhos frente e verso.
- Durante o processo de fusão, o calor e a pressão aplicados ao papel provocam a distensão do papel. Se as imagens nas Faces 1 e 2 forem do mesmo tamanho, a distensão do papel fará com que a imagem na Face 1 seja levemente maior do que a imagem na Face 2.
- A criação de um Perfil de alinhamento para esses tipos de trabalho permite a redução ou eliminação de imagens impressas maiores na Face 1 em relação à Face 2.



OBSERVAÇÃO 1: Seu Perfil de alinhamento pode estar ou <u>não</u> associado a um Perfil de papel personalizado.

OBSERVAÇÃO 2: Assim que um Perfil de alinhamento estiver definido e em uso, o servidor de cor não apresentará esse perfil nas opções de impressão para trabalhos de impressão.

OBSERVAÇÃO 3: Após a definição de um Perfil de alinhamento, ele permanecerá ativo até entrar novamente no modo Administrador e desligá-lo. Se um Perfil de alinhamento ativo não estiver associado a um Perfil de papel personalizado, ele será usado para cada bandeja à qual é atribuído.

Procedimento de Perfil de ajuste do alinhamento



Use o procedimento a seguir para criar/modificar um Perfil de alinhamento para ajustar a saída da imagem da Face 1/Face 2.

OBSERVAÇÃO: Se for necessário associar um Perfil de papel personalizado a esse Perfil de alinhamento, você poderá definir as informações do Perfil de papel personalizado agora ou depois de criar o Perfil de alinhamento.

1. Selecione o botão Logon na janela principal da interface com o usuário.



2. Na janela Logon, digite a senha do Administrador e selecione **OK**.



3. Selecione o botão Perfis.



1. AlignmentProfile1	🔺 Deta	alhes do	
2. <undefined></undefined>			
3. <undefined></undefined>			
1. <undefined></undefined>			
5. AlignmentProfile5			
6. <undefined></undefined>			
⁷ . ≺undefined>		Perfil não definido	
3. <undefined></undefined>		Selecione Editar para definir.	
3. <undefined></undefined>			
IO. <undefined></undefined>			
I1. <undefined></undefined>			
I 2. <undefined></undefined>			

4. Na janela Perfis, selecione a guia Alinhamento.

5. Para criar um *novo* procedimento de alinhamento, selecione o perfil não definido.

2. <undefined></undefined>	
5. sundenneus	
4. <undefined></undefined>	
5. AlignmentProfile5	
6. <undefined></undefined>	
7. <undefined></undefined>	Perfil não definido Selecione Editar para definir
8. <undefined></undefined>	
9. <undefined></undefined>	
10. <undefined></undefined>	
11. <undefined></undefined>	
12. <undefined></undefined>	
4.2 uurdefinedi	

Se você estiver editando um perfil existente, vá para Edição de um Perfil de alinhamento existente.

6. Avançar: Criação de um perfil de alinhamento.

Criação de um perfil de alinhamento

7. Clique no botão Editar; a janela Propriedades do perfil Alignment é exibida.



- 8. Digite um nome para esse perfil (o exemplo desse procedimento utiliza o nome "AlignmentProfile2").
- 9. Avançar: <u>Seleção das opções de registro</u>.

Seleção das opções de registro

10. Faça as seleções desejadas na opção Registro.



- Registro da borda de ataque: use essa função para ajustar a borda de ataque da imagem para o registro da Face 1 e/ou Face 2.
- **Registro lateral**: use essa função para ajustar a borda lateral da imagem para o registro da Face 1 e/ou Face 2.

A configuração padrão de fábrica é zero (0).

Estas setas indicam a direção da alimentação do papel.



Enquanto você clica nos botões de seta para cima/para baixo, a ilustração se move indicando a direção que a imagem se moverá no papel.

11. Avançar: <u>Seleção das opções de perpendicularidade</u>.

Seleção das opções de perpendicularidade

12. Faça as seleções desejadas para a opção Perpendicularidade. Use essa função para ajustar a imagem digitalmente no fotorreceptor de forma que fique alinhada com o papel nas Faces 1 e 2.

O padrão de fábrica é zero (0).

Estas setas indicam a direção da alimentação do papel.



13. Avançar: <u>Seleção das opções de enviesamento</u>.

Seleção das opções de enviesamento

14. Faça as seleções desejadas para a opção Enviesamento. Use essa função para ajustar o papel para eliminar o enviesamento das imagens nas Faces 1 e 2 e alinhá-las.

O padrão de fábrica é zero (0).

Estas setas indicam a direção da alimentação do papel.

Editar Propriedades do perfil 1. Nome 1. AlignmentProfile2 Registro Perpendicul .2.0 a 2.0 mm	AlignmentProfile 2 Impressão de teste aridade Enviesamento Ampliação Face 1 Face 2 0 0 -2.0 a 2.0 here	Use estas setas para fazer as seleções desejadas. Enquanto você clica nas setas para cima/para baixo, a ilustração se move indicando a direção que a imagem se moverá no papel.
Ajuda	OK Cancelar]

15. Avançar: <u>Seleção das opções de ampliação</u>.

Seleção das opções de ampliação

16. Faça a seleção desejada para a opção Ampliação. Use essa função para corrigir a distensão da imagem da Face 1 para a Face 2. A imagem poderá ser ampliada ou reduzida conforme necessário.

O padrão de fábrica é zero (0).

Estas setas indicam a direção da alimentação do papel.





DICA: Recomenda-se escolher somente <u>uma</u> função de Perfil de alinhamento (como o Registro) e, em seguida, executar um jogo de Testes de impressão para avaliar o registro nas saídas. Para selecionar várias funções do Perfil de alinhamento, selecione individualmente cada função, execute um Teste de impressão para essa função e avalie a saída. Depois de determinar que a saída para a função selecionada é aceitável, você poderá selecionar outra função do Perfil de alinhamento para ajustar.

17. Avançar: Execução de testes de impressão.

Execução de testes de impressão



DICA: Antes de executar os testes de impressão, <u>poderá</u> ser necessário salvar o procedimento do perfil, sair da função Perfis, entrar em Perfis novamente, selecionar o procedimento de Perfil desejado e <u>então</u> executar as impressões de teste. Isso assegura que os valores digitados mais recentemente sejam usados ao executar os testes de impressão.

 Selecione o botão Teste de impressão; uma nova janela é exibida.

Impressão de teste 2. Alignm 🗙
Faces impressas I Face 2 Faces
Quantidade
Bandeja Bandeja 1 💌
Carta (8,5 x 11 pol.) ABC Não revestido 81 - 105 g/m²
Propriedades da bandeja 1
automaticamente para usar "2. AlignmentProfile2".
Iniciar Cancelar

a. Selecione o botão 2 Faces.



OBSERVAÇÃO: Para verificar o registro somente das impressões em 1 Face, selecione o botão 1 Face.

- Selecione 10 impressões de teste clicando no botão de seta Para cima para alterar o número de impressões de teste gerado.
- c. Selecione a bandeja do papel desejada na lista suspensa.
- d. Se necessário, selecione o botão Propriedades da bandeja e faça as configurações desejadas.

e. Selecione Iniciar. A interface com o usuário exibe esta mensagem após as impressões de teste:



- f. Recupere suas impressões.
- g. Descarte as primeiras impressões, pois a inconsistência tende a ser maior nessas imagens.
- Avalie os testes de impressão mantendo a saída de 2 Faces na altura dos olhos e próximo a uma fonte de luz. Isto permitirá ver as marcas de registro para as Faces 1 e 2 da saída.
 - a. Se você determinar que o registro entre a Face 1 e a Face 2 não é aceitável e necessita de ajuste, repita este procedimento começando em <u>Seleção das</u> <u>opções de registro</u>.



DICA: Poderá ser necessário repetir esse procedimento várias vezes até que você obtenha as saídas de impressão aceitáveis.

b. Se a saída impressa para as Faces 1 e 2 for aceitável, selecione OK para salvar e feche a janela Perfis.



OBSERVAÇÃO: Depois de selecionar OK para salvar e fechar a janela Perfis, o novo procedimento de perfil (por exemplo, AlignmentProfile2) poderá ser selecionado na janela Propriedades da bandeja sempre que você desejar executar um trabalho usando esse perfil.

20. Avançar: Edição de um Perfil de alinhamento existente.

Edição de um Perfil de alinhamento existente

- **21.** Se você estiver editando um perfil de alinhamento existente:
 - a. Na janela Perfis, na guia Alinhamento, selecione o perfil desejado.
 - b. Clique no botão Editar.
 - c. Repita este procedimento em <u>Seleção das opções de</u> registro.

Papel personalizado

Materiais diferentes (incluindo tipo de papel, gramatura e revestimento) podem requerer manuseio específico pela impressora digital ao passarem pelo trajeto do papel. Por exemplo, alguns tipos de materiais podem enviesar ou curvar durante a passagem pelo trajeto de impressão da impressora digital. Isto pode ocorrer com trabalhos executados frequentemente ou com alto volume de saída.

A função Papel personalizado permite definir perfis de papel personalizado para diferentes tipos de materiais e trabalhos, como descrito no parágrafo acima. Esses perfis podem ser utilizados quando necessário para assegurar uma ótima qualidade de saída de seus trabalhos/impressões.

A configuração de um perfil de papel personalizado para um tipo específico de material evita saídas impressas enviesadas, encurvadas, com muito ou pouco toner em áreas da impressão ou imagens com registro impróprio na saída impressa. Por exemplo, imagens da Face 1 e/ou Face 2 que estão com erro de registro.



OBSERVAÇÃO 1: Depois de criar o Perfil de papel personalizado, a impressora digital transmite essa informação ao servidor de cores. O servidor de cores por sua vez reflete essa informação nas opções de impressão dos trabalhos de impressão.

OBSERVAÇÃO 2: O ajuste do registro das imagens da Face 1 e/ou Face 2 é discutido detalhadamente na função Alinhamento. Consulte Alinhamento.

Procedimento de papel personalizado



Use o procedimento a seguir para criar/modificar um Perfil de papel personalizado.

1. Na janela Perfis, selecione a guia Papel personalizado.

Perfis		\mathbf{x}
Alinhamento Papel persona	lizado Eliminador de curvatura	
1. <undefined></undefined>	Detalhes do	
2. Custom Paper2		
3. <undefined></undefined>		
4. ≺undefined>		
5. <undefined></undefined>		
6. <undefined></undefined>		
7. Custom Paper7	Perfil não definido Selecione Editar para definir	
8. <undefined></undefined>		
9. <undefined></undefined>		
10. <undefined></undefined>		
2 de 10 perfis definidos	Editar	
Ajuda	Fechar	3

2. Para criar um <u>novo</u> procedimento de papel personalizado, selecione o perfil não definido.

Alinhamento Papel per	Sonalizado Eliminador de curvatura Detalhes do
3. <undefined> 5. <undefined> 6. <undefined> 7. Custom Paper7 8. <undefined> 9. <undefined> 10. <undefined></undefined></undefined></undefined></undefined></undefined></undefined>	Perfil não definido Selecione Editar para definir.
2 de 10 perfis definidos	Editar Limpar

Se você estiver editando um perfil existente, vá para <u>Edição</u> <u>de um Perfil de papel personalizado</u>.

3. Avançar: Criação de um Perfil de papel personalizado.

Criação de um Perfil de papel personalizado

4. Clique no botão Editar; a janela Propriedades do perfil Custom Paper é exibida.

me	Impressão d
. Custom Paper1	teste
Tino	
Não revestido	2º Rolo de transferência polarizado
	Face1 Face2
Gramatura (g/m²)	50 \$ 50 \$
81-105	50 a 150 % 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema	Pressão no rolo do alinhador 0 0 0
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Perfil de alinhamento Usar propriedades da hande	Pressão no rolo do alinhador
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Perfil de alinhamento Usar propriedades da bande Propriedades do perfil	Pressão no rolo do alinhador 0 0 0 -30 a 30 Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Perfil de alinhamento Usar propriedades da bande Propriedades do perfil	Pressão no rolo do alinhador 0 -30 a 30 Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Perfil de alinhamento Usar propriedades da bande Propriedades do perfil	Pressão no rolo do alinhador 0 \$ -30 a 30 Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja

- **5.** Digite um nome para esse perfil (por exemplo, este procedimento usa o nome "Custom Paper1").
- 6. Avançar: <u>Seleção do tipo de papel desejado</u>.
Seleção do tipo de papel desejado

7. Selecione o tipo de papel desejado na lista suspensa.

Editar Propriedades do perfil 1. Custo	m Paper 🛛 🔀
Nome	Impressão de
1. Custom Paper1	teste
Tipo	
Não revestido	2º Rolo de transferência polarizado
Revestido Não revestido	
Transparência	50 a 150 % 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema	Pressão no rolo do alinhador
Perfil de alinhamento	
Usar propriedades da bande 👻	Bandeja de papel assistida por ar
🔎 Propriedades do perfil	Usar opção de bandeja 🔍 👻
Ajuda	OK Cancelar



DICA: O tipo de papel <u>não</u> precisa corresponder ao tipo de papel colocado na bandeja. Ao criar um Perfil de papel personalizado, selecione um tipo de papel que <u>raramente ou nunca</u> é usado como seus tipos de papel padrão. Isto assegurará que durante a execução de tipos de papéis comumente usados, a impressora digital não carregue um Perfil de papel personalizado para esses tipos.

8. Avançar: Seleção da gramatura do papel desejada.

Seleção da gramatura do papel desejada

9. Selecione a gramatura do papel desejado na lista suspensa.

Editar Propriedades do perfil 1. Custor	n Paper 🛛 🔀
Nome 1. Custom Paper1	Impressão de teste
Tipo Revestido Gramatura (g/m ²) 81-105 60-80 81-105 106-135 136-136 137-220 221-300 Usar propriedades da bande Image: Propriedades do perfil	2º Rolo de transferência polarizado Face 1 Face 2 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 a 150 % Pressão no rolo do alinhador 0 \$ -30 a 30 Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja \$ \$
Ajuda	OK Cancelar

10. Avançar: <u>Seleção de outras opções para o Perfil de papel</u> <u>personalizado</u>.

Seleção de outras opções para o Perfil de papel personalizado

11. Se necessário, selecione um Perfil de eliminador de curvatura no menu suspenso.

Editar Propriedades do perfil 1. Custo	m Paper 🛛 🔀
Nome	Impressão de
1. Custom Paper1	teste
Tipo Revestido ▼ Gramatura (g/m²) 187-220 ▼	2ª Rolo de transferência polarizado Face 1 Face 2 50 * 50 * 60 a 150 % 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Padrão do sistema	Pressão no rolo do alinhador 0 C
B C D 3. DecurlerProfile3	Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja
Ajuda	OK Cancelar



DICA: A configuração padrão é Padrão do sistema. É recomendável deixar essa opção na configuração padrão até que você execute o teste de impressão e avalie a saída das impressões. O teste de impressão é discutido mais detalhadamente em <u>Execução de testes de impressão</u>.



OBSERVAÇÃO: Use a função Eliminador de curvatura para compensar a curvatura do papel na saída impressa. Para obter informações sobre o Eliminador de curvatura, consulte a página 3-32.

12. Se necessário, selecione um Perfil de alinhamento no menu suspenso.

ditar Propriedades do perfil 1. Custo	m Paper 🛛 🔀
Nome	Impressão de
1. Custom Paper1	teste
Tipo Revestido	2° Rolo de transferência polarizado Face 1 Face 2
187-220	50 a 150 % 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema	-30 a 30
Usar propriedades da bande.) Usar propriedades da bande. Usar propriedades da bandeja 1. AlignmentProfile2	Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja 🗸 🗸
5. AlignmentProfile5	
Ajuda	OK Cancelar



DICA: A configuração padrão é Usar propriedades da bandeja. É recomendável deixar essa opção na configuração padrão até que você execute o teste de impressão e avalie a saída das impressões. O teste de impressão é discutido mais detalhadamente em <u>Execução de testes de impressão</u>.



OBSERVAÇÃO: Se você selecionar um Perfil de alinhamento específico, o botão Propriedades dos perfis ficará acessível. Ao clicar nesse botão, a interface com o usuário abre a janela Perfil de alinhamento para o perfil selecionado e, se for necessário, você poderá editar esse Perfil de alinhamento.



OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre alinhamento, consulte a página 3-2.

13. Se necessário, escolha as configurações da 2ª Unidade do rolo de transferência polarizado para as Faces 1 e 2.

Editar Propriedades do perfil 1. Custor	n Paper 🛛 🔀
Nome 1. Custom Paper1	Impressão de teste
Tipo Não revestido - Gramatura (g/m?) 81-105 -	2° Rolo de transferência polariz do Face 1 Face 2 50 50 50 50 50 50 450 % 50 450 %
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Perfil de alinhamento	Pressão no rolo do alinhador 0 0 -30 a 30
Usar propriedades da bande 💌	Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja 🛛 💌
Ajuda	OK Cancelar



DICA: A configuração padrão para as Faces 1 e 2 é 100%. É recomendável deixar essa opção na configuração padrão até que você execute o teste de impressão e avalie a saída das impressões. O teste de impressão é discutido mais detalhadamente em <u>Execução de testes de impressão</u>



OBSERVAÇÃO: Consulte a página 3-26 para obter informações sobre a 2ª Correia de transferência polarizada.

14. Se necessário, escolha uma configuração da Pressão no rolo do alinhador.

Editar Propriedades do perfil 1. Custo	m Paper 🛛 🔀
Nome	Impressão de
1. Custom Paper1	teste
Tipo	2º Rolo de transferência polarizado
Gramatura (g/m ²) 81-105	Face 1 Face 2 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema	Pressão no rolo do alinhador
Perfil de alinhamento Usar propriedades da bande	-30 a 30
Propriedades do perfil	Usar opção de bandeja
Ajuda	OK Cancelar



DICA: A configuração padrão é 0. É recomendável deixar essa opção na configuração padrão até que você execute o teste de impressão e avalie a saída das impressões. O teste de impressão é discutido mais detalhadamente em Execução de testes de impressão



OBSERVAÇÃO: Consulte a página 3-30 para obter informações sobre a Pressão no rolo do alinhador.

15. Se necessário, escolha uma opção Bandeja de papel assistida por ar no menu suspenso.

Nome Impressão de teste 1. Custom Paper1 Impressão de teste Tipo 2º Rolo de transferência polarizado Revestido - Gramatura (g/m?) 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 150 \$ 50 \$	ditar Propriedades do perfil 1. Custo	m Paper1 🛛 👔
1. Custom Paper1 teste Tipo Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$	Nome	Impressão de
Tipo Revestido Gramatura (g/m?) 187-220 187-220 Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Padrão do sistema Padrão do sistema Porfil de alinhamento Usar propriedades da bande Propriedades do perfil Propriedades do perfil Ajuda	1. Custom Paper1	teste
Tipo Revestido Gramatura (g/m ²) 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$		
Revestido Value Gramatura (g/m²) Face 1 187-220 50 Perfil do eliminador de curvatura Face 1 Padrão do sistema Color Padrão do sistema Color Perfil de alinhamento Color Usar propriedades da bande Bandeja de papel assistida por ar Image: Propriedades do perfil Var opção de bandeja Padrão do sistema Alimentação múltipla Falha de alimentação Personalizado Sempre desligado Sempre desligado	Tipo	
Gramatura (g/m²) 50 30 50 30 30 50 30 30 50 30 30 50 30 30 50 30 30 50<	Revestido 🗸	2º Rolo de transferência polarizado
187-220 • Perfil do eliminador de curvatura • Padrão do sistema • Perfil de alinhamento 0 • Usar propriedades da bande • • Bandeja de papel assistida por ar • Usar opção de bandeja • Padrão do sistema • Jana de papel assistida por ar • Usar opção de bandeja • Padrão do sistema • Jimentação múltipla • Falha de alimentação • Personalizado • Sempre desligado •	Gramatura (g/m²)	
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Padrão do sistema Perfil de alinhamento Usar propriedades da bande Image: Propriedades do perfil Propriedades do perfil Propriedades do perfil Image: Propriedades do perfil	187-220 💌	50 a 150 % 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura Pressão no rolo do alinhador Padrão do sistema 0 \$ Perfil de alinhamento 0 \$ Usar propriedades da bande Propriedades da bande Propriedades do perfil Usar opção de bandeja Padrão do sistema Alimentação múltipla Falha de alimentação Personalizado Sempre desligado Sempre desligado		
Padrão do sistema 0 Perfil de alinhamento -30 a 30 Usar propriedades da bande Bandeja de papel assistida por ar Image: Propriedades do perfil Usar opção de bandeja Propriedades do perfil Var opção de bandeja Padrão do sistema Alimentação múltipla Falha de alimentação Personalizado Sempre desligado Sempre desligado	Perfil do eliminador de curvatura	Pressão no rolo do alinhador
-30 a 30 Perfil de alinhamento Usar propriedades da bande Image: Propriedades do perfil Image: Propriedades doperfil <	Padrão do sistema 🗨	0
Usar propriedades da bande Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeia Usar opção de bandeia Usar opção de bandeia Propriedades do perfil Usar opção de bandeia Alimentação múltipla Falha de alimentação Personalizado Sempre desligado	Perfil de alinhamento	-30 a 30
Image: Second state sta	Usar propriedades da bande 🔻	Bandeja de papel assistida por ar
Ajuda Usar opção de bandeja Padrão do sistema Alimentação múltipla Falha de alimentação Personalizado Sempre desligado Sempre desligado	Pronriedades do nerfil	Usar opção de bandeja 📃 👻
Ajuda Padrão do sistema Alimentação múltipla Falha de alimentação Personalizado Sempre desligado Sempre desligado	- rophedades do penn	Usar opção de bandeja
Ajuda Ajuda Ajuda Ajuda		Padrão do sistema
Ajuda Personalizado Sempre desligado		Falha de alimentação
Sempre desligado	Aiuda	Personalizado
Operational English (provide Grand English)	Hjuudaa	Sempre desligado
Sempre ligado (papel fino)		Sempre ligado (papel fino)



DICA: A configuração padrão é Usar opção de bandeja. É recomendável deixar essa opção na configuração padrão até que você execute o teste de impressão e avalie a saída das impressões. O teste de impressão é discutido mais detalhadamente em <u>Execução de testes de impressão</u>



OBSERVAÇÃO: Consulte a página 3-31 para obter informações sobre a Bandeja de papel assistida por ar.

- **16.** Coloque o papel personalizado na bandeja de papel desejada.
- 17. Assegure-se de selecionar as informações corretas sobre o papel na janela Propriedades da bandeja (tamanho, gramatura, tipo). No menu suspenso Tipo, selecione o Perfil de papel personalizado correto.
- 18. Avançar: Execução de testes de impressão.

Execução de testes de impressão



DICA: Antes de executar os testes de impressão, <u>poderá</u> ser necessário salvar o procedimento do perfil, sair da função Perfis, entrar em Perfis novamente, selecionar o procedimento de Perfil desejado e <u>então</u> executar as impressões de teste. Isso assegura que os valores digitados mais recentemente sejam usados ao executar os testes de impressão.

19. Selecione o botão **Teste de impressão**; uma nova janela é exibida.

Impressão de teste 2. Alignm 🗙
Faces impressas I Face 2 Faces
Quantidade
Bandeja Bandeja 1 💌
Carta (8,5 x 11 pol.) ABC Não revestido 81 - 105 g/m²
Propriedades da bandeja 1
automaticamente para usar "2. AlignmentProfile2".
Iniciar Cancelar

a. Selecione o botão 2 Faces.



OBSERVAÇÃO: Para verificar o registro somente das impressões em 1 Face, selecione o botão 1 Face.

- Selecione 10 impressões de teste clicando no botão de seta Para cima para alterar o número de impressões de teste gerado.
- c. Selecione a bandeja do papel desejada na lista suspensa.
- d. Se necessário, selecione o botão Propriedades da bandeja e faça as configurações desejadas.

e. Selecione Iniciar. A interface com o usuário exibe esta mensagem após as impressões de teste:



- f. Recupere suas impressões.
- g. Descarte as primeiras impressões, pois a inconsistência tende a ser maior nessas imagens.
- **20.** Avalie as impressões de teste mantendo a saída impressa em 2 faces na altura dos olhos e próxima a uma fonte de luz.
 - a. Se você determinar que são necessários ajustes adicionais do papel personalizado, repita este procedimento começando em <u>Seleção do tipo de</u> <u>papel desejado</u>.



DICA: Poderá ser necessário repetir esse procedimento várias vezes até que você obtenha as saídas de impressão aceitáveis.

b. Se a saída impressa para as Faces 1 e 2 for aceitável, selecione OK para salvar e feche a janela Perfis.



OBSERVAÇÃO: Depois de selecionar OK para salvar e fechar a janela Perfis, o novo procedimento de perfil (por exemplo, Custom Paper1) poderá ser selecionado na janela Propriedades da bandeja, a função Tipo, sempre que você desejar executar um trabalho usando esse perfil.

21. Avançar: Edição de um Perfil de papel personalizado.

Edição de um Perfil de papel personalizado

- **22.** Se você estiver editando um Perfil de papel personalizado existente:
 - a. Na janela Perfis, na guia Papel personalizado, selecione o perfil desejado.
 - b. Clique no botão Editar.
 - c. Repita este procedimento em <u>Seleção do tipo de papel</u> <u>desejado</u>.

Segunda correia de transferência polarizada

Editar Propriedades do perfil 1. Custor	n Paper 🔀
Nome 1. Custom Paper1	Impressão de teste
Tipo Não revestido ▼ Gramatura (g/m?) 81-105 ▼	2° Rolo de transferência polarizado Face 1 Face 2 50 50 50 50 50 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Perfil de alinhamento	Pressão no rolo do alinhador
Usar propriedades da bande 💌	Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja 🔹
Ajuda	OK Cancelar

A Segunda correia de transferência polarizada é onde a imagem é transferida da correia para o papel. A Segunda correia de transferência polarizada normalmente é usada com papel mais pesado, como 220 g/m² e superior, 10 pt ou 12 pt, estes são apenas três exemplos; entretanto, há momentos em que ela também é usada com papel mais leve.



Ao usar papel mais pesado ou mais leve, poderá ser conveniente ou necessário ajustar o Lado 1 para todos os trabalhos de 1 face. Se ocorrerem defeitos continuamente em um trabalho impresso ao usar papel mais pesado, execute as seguintes etapas para determinar se os ajustes de um Perfil de papel personalizado com Face 1 ou Face 2 (Segunda correia de transferência polarizada) estão corretos.

- Se o trabalho for impresso com a face para baixo ou 1-N, verifique se há defeitos na parte superior da Face 1 das folhas empilhadas e verifique se há defeitos na parte inferior da Face 2 das folhas empilhadas.
- 2. Se o trabalho for impresso com a face para cima ou N-1, verifique se há defeitos na parte superior da Face 2 das folhas empilhadas e verifique se há defeitos na parte inferior da Face 1 das folhas empilhadas.

- **3.** Use a função Segunda correia de transferência polarizada quando:
 - As impressões apresentarem <u>manchas</u>, que são falhas de uniformidade de cobertura de toner que normalmente ocorrem ao imprimir áreas grandes e sólidas com cores simples.



Se houver manchas e o papel for de <u>alta</u> gramatura, **aumente** um ou ambos os valores da Segunda correia de transferência polarizada.

Se houver manchas e o papel for de <u>baixa</u> gramatura, **aumente** um ou ambos os valores da Segunda correia de transferência polarizada. Avalie a qualidade da imagem. Se a qualidade da imagem for igual ou inferior à configuração padrão de 100%, reduza um ou ambos os valores da Segunda correia de transferência polarizada até obter uma qualidade de imagem satisfatória.

Editar Propriedades do perfil 1. Custor	n Paper 🛛 🔀
Nome	Impressão de
1. Custom Paper1	teste
Tipo Não revestido Gramatura (g/m ²) 81-105	2° Rolo de transferência polarizado Face 1 Face 2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Perfil de alinhamento	Pressão no rolo do alinhador 0 + -30 # 30
Usar propriedades da bande 💌	Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja
Ajuda	OK Cancelar

b. As impressões têm um deslocamento de cores onde as cores são muito diferentes das cores desejadas.



desejadas.

conseqüentemente, uma saída indesejada.

Se houver manchas de deslocamento de cores, aumente um ou ambos os valores da Segunda correia de transferência polarizada.

Editar Propriedades do perfil 1. Custo	m Paper 🛛 🔀
Nome	Impressão de
1. Custom Paper1	teste
Tipo Não revestido Gramatura (g/m²) 81-105 Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Patrão do sistema	2° Rolo de transferência polarizado Face 1 Face 2 50 50 50 50 50 50 60 a 150 % 50 a 150 % Pressão no rolo do alinhador 0 50 a 30
Usar propriedades da bande Image: state of the state o	Bandeja de papel assistida por ar Usar opção de bandeja
Ajuda	OK Cancelar

Pressão no rolo do alinhador

Use essa função para tipos de papel que enviesam ou possuem bordas danificadas.

Custom Paper1	teste
Tipo Não revestido	2º Rolo de transferência polarizado Face 1 Face 2
Gramatura (g/m²) 81-105	50 a 150 % 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema	Pressão no rolo do alinhador
Perfil de alinhamento Usar propriedades da bande 💌	Bandeja de papel assistida por ar
Propriedades do perfil	Usar opção de bandeja 🔻

Exemplos:

- Alguns tipos de papéis revestidos enviesam e produzem imagens fora de registro nas impressões de saída. Neste caso, talvez seja necessário <u>aumentar</u> a pressão do rolo para compensar o desvio e enviesamento.
- Alguns papéis de baixa gramatura podem ter muita pressão do rolo aplicada neles. Isto pode causar danos às bordas das impressões de saída. Neste caso, pode ser necessário <u>diminuir</u> a pressão do rolo.
- Se estiver ocorrendo várias falhas do tipo 8-154, aumente a pressão do rolo e continue a executar a impressora digital.



DICA: O aumento da pressão do rolo para várias falhas do tipo 8-154 permite adiar uma chamada de serviço. No entanto, ligue para o seu representante técnico assim que possível para restaurar toda a capacidade de alimentação da impressora digital.

Bandeja de papel assistida por ar

Use essa função para ligar ou desligar as ventoinhas em uma bandeja de papel para eliminar falhas de alimentação, atolamentos de papel ou outros possíveis problemas de alimentação da bandeja. Também é possível selecionar Padrão do sistema ou Usar opção de bandeja se você desejar que a impressora digital decida quando ligar ou desligar as ventoinhas para uma determinada bandeja de papel.

Editar Propriedades do perfil 1. Custon	n Paper1 🛛 🔀
Nome	Improssão do
1. Custom Paper1	teste
Tipo	2º Rolo de transferência polarizado
Revestido	Face 1 Face 2
Gramatura (g/m²)	50 🗘 50 🗘
187-220	50 a 150 % 50 a 150 %
Perfil do eliminador de curvatura	Pressão no rolo do alinhador
Padrão do sistema 🔻	0
Perfil de alinhamento	-30 a 30
Usar propriedades da bande 💌	Bandeja de papel assistida por ar
Propriedades do perfil	Usar opção de bandeja 📃 💌
	Usar opção de bandeja
	Padrão do sistema
	Alimentação multipla
	Perconalizado
Ajuda	Sempre desligado
	Sempre ligado (papel fino)



OBSERVAÇÃO: A configuração padrão é Usar opção de bandeja.

Consulte a página 2-26 deste manual para obter informações sobre cada uma das configurações da Bandeja de papel assistida por ar.

Eliminador de curvatura

Quando o papel é exposto ao calor ele perde umidade e curva no sentido da fonte de calor. Trabalhos com alta cobertura de toner tendem a curvar mais devido ao efeito de plastificação do toner na superfície do papel. O sistema procura reduzir esse efeito com o uso de dispositivos mecânicos no trajeto do papel chamados eliminadores de curvatura.

Seu sistema foi projetado com um sistema de controle de curvatura automático que usa informações como:

- a quantidade de cobertura de toner na página (por exemplo, uma página que contenha somente texto versus uma página que contenha apenas uma foto)
- a gramatura do papel
- papel revestido ou não revestido
- a umidade e temperatura atuais

Todos os fatores acima determinam a quantidade de pressão necessária nos diferentes eliminadores de curvatura para reduzir a curvatura na saída do papel.

Com alguns trabalhos de impressão, as impressões de saída podem ter uma curvatura maior do que a desejada. Nestes casos, utilize a função Eliminador de curvatura para compensar a curvatura do papel nas impressões.

A curvatura do papel ocorre devido a muitas variáveis:

- A marca do fabricante do papel e o lote de fabricação.
- A gramatura do papel, e se ele é revestido ou não revestido.
- A quantidade do toner e da área de cobertura em uma folha; quanto maior a cobertura, maior a tendência de curvar.
- As condições atmosféricas do local onde o papel é armazenado.
- As condições atmosféricas do local onde a impressora digital está localizada.
- O calor gerado durante o processo de fusão.

A impressora digital está equipada com um sistema automático de controle de curvatura que usa as variáveis acima listadas para determinar a quantidade de pressão necessária em diferentes eliminadores de curvatura para reduzir o efeito indesejado.



DICA: Se você notar que as impressões de saída possuem curvatura acentuada, primeiro tente virar a pilha de papel na bandeja utilizada. Você também pode tentar executar o trabalho em uma bandeja diferente. Se o problema de curvatura persistir, consulte a tabela Configurações de A a D do eliminador de curvatura na página 3-33 para alterar as configurações padrão do eliminador de curvatura.

Especificações do Eliminador de curvatura

O Eliminador de curvatura possui dois braços de ajuste superior e inferior que aplicam pressão ao papel com base nos padrões do sistema, nas seleções feitas na tela Propriedades da bandeja ou nas seleções feitas na tela Perfil do eliminador de curvatura. O grau de pressão é aplicado independentemente aos braços superior e inferior do Eliminador de curvatura.

Configurações de A a D do eliminador de curvatura

As configurações <u>padrão</u> do Eliminador de curvatura para os Tipos de A a D são exibidas na tabela a seguir. Essas configurações são automaticamente selecionadas pela impressora digital.

Todas as bandejas Gramaturas de papel	Tipos de papel	Hemisfério Ocidental Tipo de papel	Hemisfério Oriental Tipo de papel
60 -80 g/m²	Revestido	A	B
	Não revestido	A	B
81 -105 g/m²	Revestido	B	B
	Não revestido	D	D
106 -135 g/m²	Revestido	A	A
	Não revestido	B	B
136 -186 g/m²	Revestido	A	A
	Não revestido	A	A
187 -220 g/m²	Revestido	A	A
	Não revestido	A	A
221 - 300 g/m²	Revestido	A	A
	Não revestido	A	A



OBSERVAÇÃO: As configurações na tabela acima representam os resultados de testes de uma variedade de amostras de papel, áreas de cobertura de toner e ambientes. Os resultados desses testes são os parâmetros pré-configurados exibidos na tabela. Esses parâmetros indicam como determinados tipos de papéis interagem com o sistema de eliminação de curvatura da impressora digital.

Se a curvatura do papel for um problema, a utilização de um desses parâmetros pré-configurados normalmente elimina o problema. No entanto, em virtude da extensa variedade de papéis, da cobertura de imagem e de fatores ambientais, essas configurações padrão poderão não resultar em um desempenho satisfatório. Se a curvatura do papel estiver interferindo no desempenho da impressora digital, comece selecionando uma configuração alternativa de Tipo de papel de A a D do Eliminador de curvatura. É possível selecionar uma dessas configurações de A a D do Eliminador de curvatura na janela Propriedades da bandeja.

Propriedades da bandeja 1	
Carta (8,5 x 11 pol.) ABC Não revestido 81 - 105 g/m² Tamanho Carta (8,5 x 11 pol.) ABC Carta (8,5 x 11 pol.) ABC Largura Altura 7.2 - 19.2" 7.2 - 12.8"	Ativar Desativar Tipo Não revestido Gramatura (g/m²) 81 - 105
polegada mm Perfil do eliminador de curvatura Padrão do sistema Aadrão do sistema A B C D 3. DecurlerProfile3	Perfil de alinhamento Padrão do sistema T com a bandeja 1 aberta.

Se o problema de curvatura persistir, configurações adicionais do eliminador de curvatura estarão disponíveis utilizando um Perfil do eliminador de curvatura.



OBSERVAÇÃO: Antes de usar um Perfil do eliminador de curvatura específico é necessário criar e configurar o perfil, seguindo as instruções no procedimento a seguir.

Avalie a curvatura do papel das impressões de saída



Antes de usar um Perfil do eliminador de curvatura específico, verifique se há curvatura na saída do papel e se é necessário ou não usar um Perfil do eliminador de curvatura executando as seguintes etapas.

- Para determinar se a Xerox testou o tipo e a gramatura do papel, visite o site da Web <u>www.xerox.com</u> e consulte a **Recommended Materials List** (RML) mais recente para sua impressora digital.
- Execute um jogo de 10 a 15 impressões usando as configurações padrão do sistema da opção Eliminador de curvatura, na janela Propriedades da bandeja.
- **3.** Retire as impressões da área de saída da impressora digital.
- Verifique se há curvatura do papel nas impressões; determine se há curvatura para cima (em formato de xícara) ou para baixo (em formato de ponte).



Papel com curvatura para cima ou em formato de xícara

Papel com curvatura para baixo ou em formato de ponte



DICA: O tamanho da curvatura no papel de saída é afetado pelas propriedades do papel (gramatura, revestimento) e pela quantidade de gráficos e texto no papel.

- 5. Retire uma folha da saída com curvatura e coloque-a sobre uma superfície plana.
- 6. Meça a altura nos quatro cantos da folha, em milímetros (mm).

Medida da curvatura de uma folha Me em formato de xícara (para cima) em

Medida da curvatura de uma folha em formato de ponte (para baixo)





- a. Adicione os quatro valores e, então, divida-os por quatro para obter uma média.
- b. Registre a média da curvatura (em milímetros) em uma folha de papel.

 Tente eliminar a curvatura selecionando uma das Configurações de tipo de papel de A a D do Eliminador de curvatura, na janela Propriedades da bandeja.

Propriedades da bandeja 1	×
Carta (8,5 x 11 pol.) ABC Não revestido 81 - 105 g/m²	 Ativar Desativar
Tamanho	Tipo
Carta (8,5 x 11 pol.) ABC 🛛 🔻	Não revestido 🗾 👻
Largura Altura 7.2 - 19.2" 7.2 - 12.6"	Gramatura (g/m³) 81 - 105 ▼
() mm	
Perfil do eliminador de curvatura	Perfil de alinhamento
Padrão do sistema 📃 🔻	Padrão do sistema 🗨
Padrão do sistema A B	rt com a bandeja 1 aberta.
C D 3. DecurlerProfile3	OK Cancelar

- a. Execute novamente o mesmo trabalho de impressão e recupere a impressão na área de saída da impressora digital.
- b. Verifique a curvatura do material impresso.
- c. Se a curvatura persistir, tente outro Tipo de papel s(de A a D) do Eliminador de curvatura.
- d. Se a curvatura persistir após <u>cada</u> tentativa de configuração de tipo de papel de A a D do Eliminador de curvatura, vá para as informações das *opções do Perfil do eliminador de curvatura* na página 3-37.

Opções do Perfil do eliminador de curvatura

Para poder criar ou usar um Perfil do eliminador de curvatura, você precisa compreender a função das opções do Perfil do eliminador de curvatura. A ilustração a seguir mostra a janela Propriedades do Perfil Decurler.

		Valor Para ^	baixo	Valor Para cima
	Editar Propriedades do p	perfil 1. Decurler		
	Nome 1. DecurlerProfile1			
			Para baixo	Para cima
		Mesma gramatura	10 mm 6 mm 2 mm	2 mm 6 mm 10 mm
Nome		1 Face: Para cima	100% 100% 1009	8 100% 100% 100%
		1 Face: Para baixo	100% 100% 1009	8 100% 100% 100%
		2 Faces: Para cima	100% 100% 1009	<u>% 100% 100% 100%</u>
		2 Faces: Para baixo	100% 100% 1009	<u>\$ 100% 100% 100%</u>
		2 Faces	100% 100% 1009	
		-		
		Gramaturas diferentes		
		1 Face: Para cima	100% 100% 1009	8 100% 100% 100%
		1 Face: Para baixo	100% 100% 1009	<u>% 100% 100% 100%</u>
		2 Faces: Para cima	100% 100% 1009	<u>6 100% 100% 100%</u>
		2 Faces: Para baixo	100% 100% 1009	<u>6 100% 100% 100%</u>
		2 Faces	100% 100% 100%	<u>м</u>
	Ajuda			OK Cancelar

Nom	e
	É possível criar/editar Perfis do eliminador de curvatura que possam ser usados com o modo de Papéis de mesma gramatura ou o modo de Papéis de gramaturas diferentes. Para obter informações sobre esses modos de produtividade, consulte a página 2-10 deste guia.
1 Face: Para cima	Os valores digitados aqui destinam-se às impressões em 1 face voltada para cima.
1 Face: Para baixo	Os valores digitados aqui destinam-se às impressões em 1 face voltada para baixo.
2 Faces: Para cima	Os valores digitados aqui destinam-se às impressões em 2 faces voltadas para cima (N-1).
2 Faces: Para baixo	Os valores digitados aqui destinam-se às impressões em 2 faces voltadas para baixo (1-N).
2 Faces	Os valores digitados aqui destinam-se às impressões em 2 faces que freqüentemente atolam nas áreas 5, 6, 7a e 7b da impressora digital e onde a curvatura do papel é aparente.

Valores Para baixo/Para cima

Os valores Para baixo e Para cima controlam um mecanismo na impressora digital que compensa a curvatura formada no processo de fusão. Isto é feito pela indução no papel de uma curvatura igual mas na direção oposta. É semelhante a passar uma folha sobre uma régua e, desse modo, produzir uma curvatura na direção da régua.

Os valores de curvatura do papel que você registrou anteriormente a partir de seus cálculos (<u>Edição de um Perfil de</u> <u>papel personalizado</u>) determinam os valores digitados para as opções Para baixo e Para cima.

Os valores Para baixo e Para cima possuem três pontos discretos de ajuste de **10 mm**, **6 mm** e **2 mm**. Cada categoria reflete a direção da curvatura para cima ou para baixo. Por exemplo, o papel com curvatura em formato de xícara *para cima* é ajustado usando a categoria **Para cima** das configurações. O papel com curvatura em formato de ponte ou *para baixo* é ajustado usando a categoria **Para baixo** das configurações.

Os valores digitados são mostrados em porcentagem. O valor percentual representa a quantidade máxima da cobertura de toner desejada para essa direção da curvatura (lembre-se: 10 mm, 6 mm, 2 mm é igual à direção da curvatura).



DICA: Ao criar/editar um Perfil do eliminador de curvatura, digite um valor percentual para CADA célula das tabelas Para baixo e Para cima. Portanto, as 54 células das tabelas devem ter um valor percentual para criar/editar o Perfil do eliminador de curvatura.



OBSERVAÇÃO: O valor padrão é 100.

Procedimento do Perfil do eliminador de curvatura



2. Avançar: <u>Seleção da guia Eliminador de curvatura</u>.

Seleção da guia Eliminador de curvatura

4.

Alinhamento Papel personalizado Eliminador de curvatura
1. <undefined></undefined>
1 de 6 perfis definidos
Derfil påo definide
Selecione Editar para definir.
Editar Limpar
Ajuda Fechar

3. Na janela Perfis, selecione a guia Eliminador de curvatura.

Avançar: Criação de um Perfil do eliminador de curvatura.

Criação de um Perfil do eliminador de curvatura

5. Para criar um <u>*novo*</u> procedimento do eliminador de curvatura, selecione o perfil não definido e clique em Editar.

Perfis 🛛 🔀
Alinhamento Papel personalizado Eliminador de curvatura 1. <undefined> 2. <undefined> 3. DecurlerProfile3 4. <undefined> 5. <undefined> 6. <undefined> Selecione Editar para definir.</undefined></undefined></undefined></undefined></undefined>
Editar Limpar
Ajuda Fechar

litar Propriedades do perfil 1. Decurler					(
Nome					
1. DecurlerProfile1					
	Para baixo		P	ara cim	a
Mesma gramatura	10 mm 6 mm	2 mm	2 mm	6 mm	10 mm
1 Face: Para cima	100% 100%	100%	100%	100%	100%
1 Face: Para baixo	100% 100%	100%	100%	100%	100%
2 Faces: Para cima	100% 100%	100%	100%	100%	100%
2 Faces: Para baixo	100% 100%	100%	100%	100%	100%
2 Faces	100% 100%	100%			
Gramaturas diferentes					
1 Face: Para cima	100% 100%	100%	100%	100%	100%
1 Face: Para baixo	100% 100%	100%	100%	100%	100%
2 Faces: Para cima	100% 100%	100%	100%	100%	100%
2 Faces: Para baixo	100% 100%	100%	100%	100%	100%
2 Faces	100% 100%	100%			
Aiuda			OK		ancolar
Ajuua			UN		anceiai

A janela Propriedades do perfil Decurler é exibida.

- 6. Digite um nome para esse perfil (o exemplo neste procedimento utiliza o nome "DecurlerProfile1").
- 7. Avançar: Inserção dos cálculos de curvatura.

Inserção dos cálculos de curvatura

8. Usando seus cálculos de curvatura, identifique se a curvatura do papel é para cima ou para baixo e digite os valores desejados nas tabelas Para baixo e Para cima.

ar Propriedades do perfil 1. Decurler							
me							
DecurlerProfile1							
	P	Dara haiyo			Para cima		
Mesma gramatura	10 mm	6 mm	2 mm	2 mm	6 mm	10 mm	
1 Face: Para cima	100%	95%	90%	5%	4%	2%	
1 Face: Para baixo	2%	3%	4%	50%	65%	75%	
2 Faces: Para cima	100%	95%	90%	55%	45%	35%	
2 Faces: Para baixo	10%	15%	20%	22%	23%	24%	
2 Faces	100%	95%	85%				
Gramaturas diferentes							
1 Face: Para cima	100%	95%	92%	5%	4%	2%	
1 Face: Para baixo	2%	3%	4%	50%	65%	75%	
2 Faces: Para cima	100%	95%	90%	55%	45%	35%	
2 Faces: Para baixo	10%	15%	20%	22%	23%	24%	
2 Faces	100%	95%	85%				
			_	_			
Aluda				01/			
Ајиаа				UN		ancelar	



Selecione OK para salvar e fechar o perfil.

OBSERVAÇÃO: Se os valores digitados nas tabelas Para baixo e Para cima tiverem valores conflitantes (que não estejam na ordem crescente e decrescente em toda uma linha), uma mensagem de erro será exibida e você deverá digitar novamente os valores até que não haja mais conflito.



10. Feche a janela Perfis.



OBSERVAÇÃO: Depois de selecionar OK para salvar e fechar a janela Perfis, o novo procedimento de perfil (por exemplo, DecurlerProfile1) poderá ser selecionado na janela Propriedades da bandeja, o menu suspenso Eliminador de curvatura, sempre que você desejar executar um trabalho usando esse perfil.

11. Avançar: Execução de testes de impressão.

Execução de testes de impressão

- **12.** Na janela Propriedades da bandeja, selecione o Perfil do eliminador de curvatura que você acabou de criar/editar (por exemplo, DecurlerProfile1).
- **13.** Selecione as páginas de seu trabalho de impressão original que representam os extremos da área de cobertura.
- 14. Imprima 20 a 25 cópias dessas páginas.
- **15.** Retire a saída impressa e avalie a condição de curvatura de cada pilha de papel.
 - a. Se a curvatura for eliminada das duas pilhas da saída, continue com a impressão do trabalho.
 - b. Se a curvatura nas duas pilhas estiver na direção oposta da curvatura original do papel, ajustes adicionais serão necessários. Repita este procedimento começando em <u>Seleção da guia Eliminador de curvatura</u>.
 - c. Se a curvatura for eliminada em uma pilha mas não na outra, ajustes adicionais serão necessários. Vá para a próxima etapa.



DICA: Poderá ser necessário repetir esse procedimento várias vezes até que você obtenha as saídas de impressão aceitáveis.

- Se você estiver editando um Perfil do eliminador de curvatura existente:
 - a. Na janela Perfis, na guia Eliminador de curvatura, selecione o perfil desejado.
 - b. Clique no botão Editar.
 - c. Repita este procedimento em <u>Seleção da guia</u> <u>Eliminador de curvatura</u>.
- **17.** Se você não conseguir reduzir a curvatura de forma satisfatória, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A legislação brasileira proíbe a reprodução de livros e obras protegidas sem a permissão do autor.

Os infratores estão sujeitos às punições nos termos do Art. 184 do Código Penal, que prevê pena de reclusão, além de multa e apreensão das reproduções fraudulentas.