WorkCentre® C2424

XEROX

copier-printer

Nederlands	NL	Snelzoekgids
Svenska	SV	Snabbreferensguider
Norsk	NO	Hurtigreferanse
Dansk	DA	Referencevejledning
Suomi	FI	Pikaopas

Quick Reference Guide

System Basics 1
NL Basisinformatie over het systeem
SV System (grundläggande)
NO Om systemet
DA Grundlæggende systeminformation
FI Järjestelmän perustiedot

Printing 4
NL Afdrukken
SV Skriva ut
NO Utskrift
DA Udskrivning
FI Tulostaminen

Copying 8
NL Kopiëren
SV Kopiera
NO Kopiering
DA Kopiering
FI Kopiointi

Scanning 12
NL Scannen
SV Skanna
NO Skanning
DA Scanning
FI Skannaus

Troubleshooting 18
NL Problemen oplossen
SV Felsökning
NO Feilsøking
DA Fejlfinding
FI Vianetsintä

001-1631-00 Rev A
Copyright © 2005 Xerox Corporation. All rights reserved.

System Tour

NL Overzicht
SV Systemvisning
NO Innføring i systemet
DA Systempræsentation
FI Järjestelmän esittely

Duplex Automatic Document Feeder

NL Automatische duplexdocumentinvoer
SV Automatisk dokumentmatare (duplex)
NO Tosidig automatisk dokumentmater
DA Automatisk dokumentføder til udskrivning på begge sider
FI Kaksipuolisen tulostuksen automaattinen syöttöyksikkö

Scanner

NL Scanner
SV Skanner
NO Skanner
DA Scanner
FI Skanneri

Output Tray

NL Uitvoerlade
SV Utmatningsfack
NO Utskuff
DA Udbakke
FI Tulostuslokero

Tray 1

NL Uitvoerlade 1
SV Utmatningsfack 1
NO Utskuff 1
DA Udbakke 1
FI Lokero 1

Optional Trays

NL Optionele laden
SV Fack (tillval)
NO Valgfrie skuffer
DA Valgfrie bakker
FI Lisälokerot

Tray 2

NL Uitvoerlade 2
SV Utmatningsfack 2
NO Utskuff 2
DA Udbakke 2
FI Lokero 2

Exit Cover

NL Uitgangsklep
SV Utgångslucka
NO Deksel
DA Udgangsdæksel
FI Poistokansi

Interface Cover

NL Interfaceklep
SV Gränssnittslucka
NO Grensesnittdeksel
DA Tilslutningsdæksel
FI Liitäntöjen suojakansi

Front Cover

NL Voorklep
SV Främre lucka
NO Frontdeksel
DA Frontdæksel
FI Etukansi

Side Door

NL Zijklep
SV Sidolucka
NO Sidedeksel
DA Sidedæksel
FI Sivuovi

Maintenance Kit

NL Onderhoudsset
SV Underhållssats
NO Vedlikeholdssett
DA Vedligeholdelsespakke
FI Huoltotarvikesarja

Waste Tray

NL Afvallade
SV Spillfack
NO Oppsamlingsskuff
DA Affaldsbakke
FI Jätelokero

Control Panel Buttons

NL Knoppen van het bedieningspaneel
SV Knappar på kontrollpanelen
NO Knappene på kontrollpanelet
DA Kontrolpanelknapper
FI Ohjauspaneelin painikkeet

Shortcuts

NL Snelkoppeling
SV Genvägar
NO Snarveier
DA Genveje
FI Pikavalinnat

Menus

NL Menu's
SV Menyer
NO Menyer
DA Menuer
FI Valikot

Status and warnings

NL Status en waarschuwingen
SV Status och varningar
NO Status og advarsler
DA Status og advarsler
FI Tila ja varoitukset

Copy/Scan Settings

NL Kopieer-/scaninstellingen
SV Inställningar för kopiering/skanning
NO Innst. for kopi/skann
DA Indstillinger til kopiering/scanning
FI Kopiointi-/skannausasetukset

Navigation

NL Navigatie
SV Navigering
NO Navigering
DA Navigering
FI Navigointi

Help Button - Press at any time to display additional information about the message or menu.

Nederlands (NL)

Help-knop – Druk op elk gewenst moment op deze knop om aanvullende informatie over het bericht of het menu weer te geven.

Svenska (SV)

Hjälpknapp – Tryck på den om du vill ha ytterligare information om meddelandet eller menyn.

Norsk (NO)

Hjelp-knapp – Trykk når som helst for å vise mer informasjon om en melding eller meny.

Dansk (DA)

Hjælpknap – Tryk når som helst for at se yderligere information om besked eller menu.

Suomi (FI)

Help-painike – Painamalla tätä painiketta milloin tahansa saat lisätietoja sanomasta tai valikosta.

Information Pages

NL Gegevenspagina's
SV Informationssidor
NO Informasjonssider
DA Informationssider
FI Tietosivut

Printing: More Information

NL Afdrukken: meer informatie
SV Skriva ut: Mer information
NO Utskrift: Mer informasjon
DA Udskrivning: Mere information
FI Tulostaminen: Lisätietoja

- Print the "Paper Tips Page" for tips and a complete listing of supported papers.
- See Printing for detailed information about printing features and techniques.

Nederlands (NL)

- Druk de pagina Papiertips af voor tips en een compleet overzicht van ondersteunde papiersoorten.
- Ga naar Afdrukken voor meer informatie_over de afdrukfuncties en technieken.

Svenska (SV)

- Skriv ut sidan med papperstips om du vil ha tips och en fullständig lista över papper som stöds.
- Gå till Utskrift om du vill ha detaljerad information om utskriftsfunktioner och –tekniker.

Dansk (DA)

- Udskriv "Paper Tips Page" for at få tips og se en fuldstændig oversigt over understøttede papirformater.
- Gå til Printing for at få detaljeret information om udskriftfunktioner- og teknikker.

Norsk (NO)

- Skriv ut "Paper Tips Page" for tips og en fullstendig liste over støttede papirtyper.
- Gå til Printing for å få detaljert informasjon om utskriftsfunksjoner og -teknikker.

Suomi (FI)

- Saat tuettujen paperien täydellisen luettelon sekä vihjeitä tulostamalla "Paper Tips Page" sivun.
- Lisätietoja tulostustoiminnoista ja –tekniikoista on kohdassa Printing.

Supported Papers

NL Ondersteunde papiersoorten
SV Papper som stöds
NO Papir som støttes
DA Understøttet papir
FI Tuetut paperityypit

H > 297 mm
H > 11.7 in.
Custom
US Folio
Legal

Tray 1-4

60 – 120 g/m² (16 – 32 lb. Bond)

Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
A/Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
B5 ISO	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
#10 Commercial	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C5	162 x 229 mm

Tray 1

60 – 220 g/m² (16 – 45 lb. Bond/ 22 – 80 lb. Cover)

Index Cards	3 x 5 in.
A6	105 x 148 mm
A5	148 x 210 mm
Custom	(W) x (H)
#5 ½ Baronial	4.375 x 5.75 in.
#6 ¾ Commercial	3.625 x 6.5 in.
Monarch	3.87 x 7.5 in.
#6 ½ Booklet	6 x 9 in
Lee	5.25 x 7.25 in.

Duplex Automatic Document Feeder

60 – 120 g/m² (16 – 32 lb. Bond)

W: 114 – 216 mm / 4.5 – 8.5 in.
H: 140 – 356 mm / 5.5 – 14 in.

Basic Printing

NL Eenvoudige afdruktaken
SV Vanlig utskrift
NO Grunnleggende utskrift
DA Grundlæggende udskrivning
FI Perustulostus

Printing

Tray 1 Facedown

NL Bedrukte zijde onder
SV Framsida ned
NO Framsida ned
DA Forside ned
FI Tekstipuoli alaspäin

1

2

Tray 2-4 Faceup

NL Bedrukte zijde boven
SV Framsida upp
NO Forside opp
DA Forside opad
FI Tekstipuoli ylöspäin

1

2

Adjust guides to paper size. Press to click in place.

NL Stel de geleiders af op het papierformaat. Klik ze in de juiste positie.
SV Justera styrskenorna efter pappersstorleken. Snäpp fast dem.
NO Juster styrerne til papirstørrelsen. Trykk for å klikke på plass.
DA Juster papirstyr til papirstørrelsen. Tryk for at klikke fast.
FI Säädä ohjaimet paperikoon mukaan. Paina ohjainta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Tray 1 Facedown

Tray 2-4 Faceup

3

Confirm or change settings.

NL Bevestig of wijzig de instellingen.
SV Bekräfta eller ändra inställningarna.
NO Bekreft eller endre innstillingene.
DA Bekræft eller skift indstillingerne.
FI Vahvista asetukset tai muuta niitä.

3

4

Printing

PC

Mac

When Printing: Select properties.
Use Xerox printer driver.

NL Tijdens het afdrukken: Selecteer Eigenschappen. Gebruik het Xerox-printerstuurprogramma.
SV Vid utskrift: Välj Egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin.
NO Ved utskrift: Velg Properties. Bruk Xerox skriverdriver.
DA Ved udskrivning: Vælg Properties. Brug Xerox printerdriver.
FI Tulostettaessa: Valitse Properties. Käytä Xerox-tulostinajuria.

Copying: More Information

NL Kopiëren: meer informatie
SV Kopiera: Mer information
NO Kopiering: Mer informasjon
DA Kopiering: Mere information
FI Kopiointi: Lisätietoja

- To load supported paper, see Printing pages 4-7.
- See Copying for detailed information about using special features and paper.

Nederlands (NL)

- Zie Afdrukken (pagina's 4-7) voor het plaatsen van ondersteunde papiersoorten.
- Ga naar Kopiëren voor meer informatie over het gebruik van speciale functies en speciaal papier.

Svenska (SV)

- Information om hur du fyller på papper som stöds finns på sidorna 4–7 i avsnittet Skriva ut.
- Gå till Kopiera om du vill ha detaljerad information om specialfunktioner och papper.

Dansk (DA)

- Se Printing side 4-7 for at ilægge understøttet papir.
- Gå til Copying for at få detaljeret information om brug af specielle funktioner og papir.

Norsk (NO)

- Se Printing side 4-7 for å legge inn støttet papir.
- Gå til Copying for å få detaljert informasjon om å bruke spesialfunksjoner og -papir.

Suomi (FI)

- Lisätietoja tuettujen papereiden lisäämisestä on kohdassa Printing sivuilla 4-7.
- Lisätietoja erityisominaisuuksista ja erikoispaperin käytöstä on kohdassa Copying.

Basic Copying

NL Eenvoudige kopieertaken
SV Grundläggande kopiering
NO Grunnleggende kopiering
DA Grundlæggende kopiering
FI Peruskopiointi

1

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

W: 114 – 216 mm / 4.5 – 8.5 in.
H: 140 – 356 mm / 5.5 – 14 in.

Load original.

NL Plaats het origineel.
SV Lägg i original.
NO Legg inn original.
DA Ilæg originalen.
FI Aseta alkuperäiskappale paikalleen.

2

Select settings.

NL Selecteer de instellingen.
SV Välj inställningar.
NO Velg innstillinger.
DA Vælg indstillinger.
FI Valitse asetukset.

Navigate menus for special features or paper.

NL Ga naar de menu's voor speciale functies of speciaal papier.
SV Navigera i menyer om du vill se specialfunktioner eller papper.
NO Naviger i menyene for å finne spesialfunksjoner eller -papir.
DA Naviger i menuerne for at indstille specielle funktioner eller papirformater.
FI Valitse valikoista haluamasi erikoistoiminnot tai paperi.

3

Also use numeric keys to reduce/enlarge (25-400%) or input passwords for protected settings.

NL Gebruik de numerieke toetsen ook om de kopie te verkleinen/vergroten (25-400%) of wachtwoordenvoor beveiligde instellingen in te voeren.
SV Använd även numeriska knappar om du vill förminska/förstora (25-400%) eller ange lösenord för att skydda inställningar.
NO Bruk de numeriske tastene til å redusere/forstørre (25-400%) eller skrive inn passord for beskyttede innstillinger.
DA Du kan også bruge de numeriske taster til at formindske/forstørre (25-400%) eller angive adgangskoder til beskyttede indstillinger.
FI Voit myös valita pienennys- tai suurennussuhteen (25–400 %) numeropainikkeilla tai antaa suojattujen asetusten salasanoja.

Select number of copies.

NL Selecteer het aantal exemplaren.
SV Välj antal kopior.
NO Velg antall eksemplarer.
DA Vælg antal kopier.
FI Valitse tehtävien kopioiden määrä.

4

Press Start button.

NL Druk op de knop Start.
SV Tryck på Start.
NO Trykk Start-knappen.
DA Tryk på knappen Start.
FI Paina Start-painiketta.

Clear (1x)/Clear All (2x)

NL Wissen (1x)/Alles wissen (2x)
SV Återställ (1x)/Återställ allt (2x)
NO Fjern (1x)/Fjern alle (2x)
DA Nulstil (1x)/Nulstil alle (2x)
FI Poisto (1x)/Kaikkien poisto (2x)

Stop: pause (1x)/cancel (2x)

NL Stop: pauzeren (1x)/annuleren (2x)
SV Stopp: paus (1x)/avbryt (2x)
NO Stop: pause (1x)/avbryt (2x)
DA Stop: pause (1x)/annuller (2x)
FI Stop: keskeytys (1x)/peruutus (2x)

Scanning: More Information

NL Scannen: meer informatie
SV Skanna: Mer information
NO Skanning: Mer informasjon
DA Scanning: Mere information
FI Skannaus: Lisätietoja

- Print the "Scanning Guide" for basic network scanning procedures.
- See Scanning for complete information about USB scanning and advanced features.

Nederlands (NL)

- Druk de Scanning Guide af voor eenvoudige scantaken in een netwerk.
- Ga naar Scannen voor meer informatie over USB-scannen en geavanceerde functies.

Svenska (SV)

- Skriv ut "Scanning Guide" om du vill ha grundläggande skanningsprocedurer i nätverk.
- Gå till Skanna om du vill ha information om USB-skanning och avancerade funktioner.

Dansk (DA)

- Udskriv "Scanning Guide" for at få information om de grundlæggende scanningsprocedurer.
- Gå til Scanning for at få fyldestgørende information om USB-scanning og avancerede funktioner.

Norsk (NO)

- Skriv ut "Scanning Guide" for fremgangsmåte for grunnleggende nettverksskanning.
- Gå til Scanning for fullstendig informasjon om USB-skanning og avanserte funksjoner.

Suomi (FI)

- Saat verkkoskannauksen perusohjeet tulostamalla "Scanning Guide" -oppaan.
- Scanning-kohdassa on kattavat tiedot USB-skannauksesta ja lisäominaisuuksista.

Basic Scanning

NL Eenvoudige scantaken
SV Grundläggande skanning
NO Grunnleggende skanning
DA Grundlæggende scanning
FI Perusskannaus

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

W: 114 – 216 mm / 4.5 – 8.5 in.
H: 140 – 356 mm / 5.5 – 14 in.

Load original.

NL Plaats het origineel.
SV Lägg i original.
NO Legg inn original.
DA Ilæg originalen.
FI Aseta alkuperäiskappale paikalleen.

Press Scan button.

NL Druk op de knop Scannen.
SV Tryck på Skanna.
NO Trykk Scan-knappen.
DA Tryk på knappen Scan.
FI Paina Scan-painiketta.

3

Select settings.

NL Selecteer de instellingen.
SV Välj inställningar.
NO Velg innstillinger.
DA Vælg indstillinger.
FI Valitse asetukset.

Scan capacity on the hard drive

NL Scancapaciteit op de vaste schijf
SV Skanningskapacitet på hårddisken
NO Skannekapasitet på harddisken
DA Scanningskapacitet på harddisken
FI Kiintolevyaseman skannauskapasiteetti

The Public Folder is on the system hard drive.
To scan to PC or Private Folders,
see the User Documentation CD-ROM.

NL De openbare map bevindt zich op de vaste schijf van het systeem. Raadpleeg de cd-rom met gebruikersdocumentatie voor informatie over het scannen naar een pc of naar openbare mappen.
SV Den gemensamma mappen finns på systemets hårddisk. Information om hur du skannar till dator eller privata mappar finns på dokumentations-CD:n.
NO Den Public Folder er på systemets harddisk. Se User Documentation CD-ROM for å skanne til en PC eller Private Folders.
DA Mappen Public Folder findes på systemets harddisk. Se User Documentation CD-ROM'en for at få information om scanning til en pc eller Private Folders.
FI Public Folder -kansio on järjestelmän kiintolevyasemassa. Ohjeet tietokoneeseen tai Private Folder -kansioihin skannauksesta ovat User Documentation -CD-levyssä.

4

Press Start button.

NL Druk op de knop Start.
SV Tryck på Start.
NO Trykk Start-knappen.
DA Tryk på knappen Start.
FI Paina Start-painiketta.

Retrieving Scans

NL Scans ophalen
SV Hämta skanningar
NO Hente skanninger
DA Indlæsning af scanninger
FI Skannattujen asiakirjojen haku

1

Get system IP Address.

NL Achterhaal het IP-adres van het systeem.
SV Hämta systemets IP-adress.
NO Finn systemets IP-adresse.
DA Find systemets IP-adresse.
FI Hae järjestelmän IP-osoite.

System Setup
Information ▶
NL Gegevens ▶
SV Information ▶

Information
System Identification ▶
NL Systeemidentificatie ▶
SV Systemidentifiering ▶

System Identification
IP Address: xx.xx.xxx.xx
NL IP-adres: xx.xx.xxx.xxx
SV IP-adress: xx.xx.xxx.xxx

To retrieve scans using USB or scan drivers, see the User Documentation CD-ROM.

NL Raadpleeg de cd-rom met gebruikersdocumentatie voor informatie over het ophalen van scans via USB of scannerstuurprogramma's.
SV Information om hur du hämtar skanningar med USB eller skannerdrivrutiner finns på dokumentations-CD:n.
NO Se User Documentation CD-ROM for å hente skanninger ved hjelp av USB- eller skannerdrivere.
DA Se User Documentation CD-ROM'en for at få information om indlæsning af scanninger ved hjælp af USB- eller scannerdrivere.
FI Lisätietoja skannattujen asiakirjojen hausta USB:n tai skannausajurien avulla on User Documentation -CD-levyssä.

2

Enter IP Address in your web browser.

NL Typ uw IP-adres in uw webbrowser.
SV Ange IP-adressen i webbläsaren.
NO Skriv inn IP-adressen i webleseren.
DA Angiv IP-adressen i webbrowseren.
FI Kirjoita IP-osoite Web-selaimeen.

3

Click Scans button. Wait for images to load.

NL Klik op de knop Scans. Wacht tot de afbeeldingen zijn geladen.
SV Klicka på knappen Scans. Vänta tills bilderna laddats.
NO Klikk Scans-knappen. Vent mens bildene lastes inn.
DA Klik på knappen "Scans". Vent, til billederne er indlæst.
FI Paina "Scans"-painiketta. Odota, että kuvat latautuvat.

4

Select file type, then click Go.

NL Selecteer het bestandstype en klik op Go.
SV Välj filtyp och klicka på Go.
NO Velg filtypen og klikk Go.
DA Vælg en filtype, og klik på Go.
FI Valitse ensin tiedostolaji ja valitse sitten Go.

Scanning

Output Quality

NL Uitvoerkwaliteit
SV Utmatningskvalitet
NO Utskriftskvalitet
DA Udskriftskvalitet
FI Tulostuslaatu

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print-Quality Problems** menu and print the "Troubleshooting Print-Quality Page".
- See Troubleshooting or visit the Support web site.

www.xerox.com/office/c2424support

Nederlands (NL)

For afdrukkwaliteitoplossingen:

- Raadpleeg het menu **Problemen met de afdrukkwaliteit** en druk "Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen" af.
- Ga naar Problemen oplossen of ga naar de website Ondersteuning.

Svenska (SV)

Lösningar angående utskriftskvalitet:

- Se menyn **Utskriftsproblem och skriv** ut "Sida med felsökning av utskriftskvaliteten".
- Gå till Felsökning eller besök supportwebbplatsen.

Dansk (DA)

For afhjælpning af udskriftskvalitet:

- Se menuen **Print-Quality Problems** og udskriv "Troubleshooting Print Quality Page".
- Gå til Troubleshooting, eller besøg supportwebstedet.

Norsk (NO)

Utskriftskvalitetsløsninger:

- Se menyen **Print-Quality Problems** og skriv ut "Troubleshooting Print Quality Page".
- Gå til Feilsøking eller besøk webområdet for kundestøtte.

Suomi (FI)

Voit ratkaista tulostuslaatuun liittyvät ongelmat seuraavasti:

- Katso ohjeita **Print-Quality Problems** -valikosta ja tulosta "Troubleshooting Print Quality Page".
- Siirry kohtaan Troubleshooting tai käytukisivustossa.

⚠ To clean the document glass:

Use Isopropyl Alcohol (90%) on a clean, lint-free cloth.

Nederlands (NL)

Het documentglas schoonmaken:
Gebruik isopropylalcohol (90%) op een schone, pluisvrije doek.

Svenska (SV)

Rengöra dokumentglaset:
Använd en luddfri trasa med isopropylalkohol (90%) vid rengöring.

Norsk (NO)

Slik rengjør du dokumentglasset:
Bruk isopropanol (90%) på en ren klut som ikke loer.

Dansk (DA)

Sådan rengøres glaspladen:
Anvend isopropylalkohol (90%) på en ren, fnugfri klud.

Suomi (FI)

Valotuslasin puhdistaminen:
Käytä isopropyylialkoholia (90 %) ja puhdasta, nukkaamatonta liinaa.

Paper Jams

NL Papierstoringen
SV Pappersstopp
NO Papirstopp
DA Papirstop
FI Paperitukokset

Press to display procedures.

NL Druk op deze knop om de procedures weer te geven.
SV Tryck här om du vill visa åtgärder.
NO Trykk for å vise fremgangsmåter.
DA Tryk for at få vist procedurerne.
FI Painamalla tätä saat näkyviin toimintaohjeet.

Remove paper fragments.

NL Verwijder het vastgelopen papier.
SV Ta bort pappersbitar.
NO Fjern papirbiter.
DA Fjern papirstykker.
FI Poista paperinpalat.

Verify guide positions.

NL Controleer de positie van de geleiders.
SV Kontrollera styrskenornas position.
NO Kontroller styrerposisjonene.
DA Kontroller papirstyrenes placering.
FI Tarkista ohjainten asennot.

H > 297 mm
H > 11.7 in.
Custom
US Folio
Legal

More Information

NL Meer informatie
SV Mer information
NO Mer informasjon
DA Mere information
FI Lisätietoja

www.xerox.com/office/c2424support

Visit the Support web site
for software and drivers,
troubleshooting, and documentation.

See the *User Documentation CD-ROM*
for manuals, videos,
and networking information.

Print the "Help Guide"
for information resources.

Nederlands (NL)

- **Bezoek de klantenservice-website** voor software en stuurprogramma's, probleemoplossing en documentatie.
- **Raadpleeg de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*** voor handleidingen, video's en netwerkinformatie.
- **Druk de "Help-handleiding"** af voor informatiebronnen.

Svenska (SV)

- **Besök webbplatsen Support** för programvara och drivrutiner, felsökning och dokumentation.
- **Se *cd-romskivan Användardokumentation*** för manualer, videor och nätverksinformation.
- **Skriv ut "Hjälpguiden"** för informationsresurser.

Norsk (NO)

- **Gå til nettstedet for Støtte** for programvare og drivere, feilsøking og dokumentasjon.
- **Se *User Documentation CD-ROM*** for manualer, videoer og nettverksinformasjon.
- **Skriv ut "Help Guide"** for informajonskilder.

Dansk (DA)

- **Besøg Support-webstedet** for software og drivere, fejlfinding og dokumentation.
- **Se *User Documentation CD-ROM*** for manualer, videoer og netværksinformation.
- **Udskriv "Help Guide"** for informationsressourcer.

Suomi (FI)

- **Web-tukisivustosta saat** ohjelmat ja ajurit, vianmääritysohjeet sekä tulostimen oppaat.
- ***User Documentation CD-ROM*** -levy sisältää oppaita, videoita ja verkkotietoja.
- **Tulosta "Help Guide"** , jos tarvitset tietolähteitä.