Xerox® WorkCentre® 5945/5945i/5955/5955i Többfunkciós nyomtató
Xerox® ConnectKey® 2016- technológia
Felhasználói útmutató

© 2016 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® és a Xerox és ábrás védjegy® a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. BR14363

További vállalati védjegyek is elismerést élveznek.

Verzió 4.0: február 2016

Tartalomjegyzék

1 Biztonsági előírások

Biztonsági megjegyzések . . . 9
Biztonsági címkék és szimbólumok . . . 9
Működtetési biztonsági információk . . . 10
Áramforrás . . . 10
Karbantartási információk . . . 13
Kellékinformációk . . . 13
A termék biztonsági tanúsítványa . . . 13
Alapvető előírások . . . 14
Ózonbiztonsági információk . . . 14
Egyesült Államok (FCC szabályzat) . . . 14
Kanada (előírások) . . . 14
Európai Unió . . . 15
Az Európai Közösség 4-es csoportba sorolt (Lot 4) képalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodásának környezetvédelmi információi . . . 15
Törökország RoHS előírás . . . 16
A 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózati adapter megfelelőségi adatai . . . 16
Eurázsiai Gazdasági Közösség (EAC-jelölés) . . . 16
Másolási szabályok . . . 17
United States . . . 17
Canada . . . 18
Egyéb országok . . . 19
Faxolásra vonatkozó előírások . . . 19
United States Fax Header Requirements . . . 19
Canada . . . 20
Európa . . . 21
Dél-Afrika . . . 22
Új-Zéland . . . 22
A termék újrahasznosítása és leselejtezése . . . 23
USA and Canada . . . 23
Európai Unió . . . 23
Energiaprogram szerinti megfelelőség . . . 24
Minden piacon . . . 24
Canada . . . 25
Németország . . . 25
Anyagbiztonsági adatok . . . 26
Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információk . . . 26

2 Ismerkedés

A berendezés részeinek bemutatása . . . 27
A berendezés gyári számának megkeresése . . . 28
Szolgáltatások és opciók . . . 28
A WorkCentre 5945 alapkonfigurációban elérhető, illetve opcionális szolgáltatásainak azonosítása . . . 28
A WorkCentre 5955 alapkonfigurációban elérhető, illetve opcionális szolgáltatásainak azonosítása . . . 31
A befejezőeszközök leírása . . . 33

A kezelőpult gombjai 34
Be- és kikapcsolás. 35
A készülék bekapcsolása 35
A készülék kikapcsolása 35
Az energiatakarékos mód használata 36
Dokumentumok betöltése. 37
Másolás. 37
Nyomtatás. 38
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával 38
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával 40
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával 42
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával 43
Fax 45
A faxbeállítások bemutatása. 45
Faxolás a készülékről 46
Faxolás a számítógépről 51
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata. 62
E-mail küldése. 63
Mentett munkák. 64
Munkák mentése 64
Mentett munkák nyomtatása 70
A termelékenység javítása 73
Karbantartás és kellékek 74
A cserélhető egységek azonosítása 74
A Dokuüveg és az Állandó sebességű átvitel üveg tisztítása 75
A kezelőpult, érintőképernyő, dokuadagoló és gyűjtőtálcák tisztítása 75
Papírelakadások megszüntetése. 75
Súgó. 76
A készülék súgófunkcióinak elérése 76
A PostScript illesztőprogram súgóoldalainak elérése 76
A PCL illesztőprogram súgóoldalainak elérése 77
A Macintosh illesztőprogram súgóoldalainak elérése. 77
Az XPS illesztőprogram súgóoldalainak elérése 78
Az Internet Services súgófunkciójának használata. 79
További segítség kérése. 79

3 Másolás

Másolás. 81
Másolási beállítások 82
Kicsinyítés vagy nagyítás 82
Papírkészlet beállítása a másolatokhoz 86
Kétoldalas másolatok készítése vagy kétoldalas eredetik másolása 87
Másolás kimenete 88
Képminőség. 96
Az Eredeti típusa beállítás megadása a másolatokhoz 96
Képbeállítások 97
Képjavítás 101
Elrendezés beállítása. 104
Az Eredeti tájolása beállítás megadása a másolatokhoz 104
A másolni kívánt eredeti méretének megadása. 105
Könyvoldalak másolása. 106
A Képeltolás funkció használata a másolási kép áthelyezéséhez 108
Szélek törlése a másolatokról. 109

Másolatok készítése a Képátváltás funkció használatával 111
Kimeneti formátum 112
Füzet készítése a másolatokból 112
Speciális lapok 113
Jegyzetek 121
Fóliaelválasztók használata a másolatszetteken belül 129
Több oldal egy oldalra történő másolása vagy képek ismétlése egy oldalon 130
Munkaegyesítés 132
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló másolási munka felépítése 132
Minta nyomtatása az Összetett munka másolási szettből 133
Az aktuális másolási beállítások mentése 136
A másolás tárolt beállításainak beolvasása 137
A másolás tárolt beállításainak törlése 138
A példányszám kiválasztása 138

4 Fax

Fax (beágyazott fax) 141
Faxküldés (beágyazott fax) 141
Fax 143
Képminőség 152
Elrendezés beállítása 158
Faxlehetőségek 161
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló faxmunka felépítése (beágyazott fax) 175
Kiszolgálófax 177
Kiszolgálófax küldése 177
Kiszolgálófax küldése a Munkafolyamat-szkennelés funkció használatával 178
Kiszolgálófax 179
Képminőség 185
Időzítő használata a kiszolgálófax küldéséhez 191
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló kiszolgálófax-munka felépítése 192
Internetes fax 193
Internetes fax küldése 193
Internetes fax 195
Speciális beállítások 202
Elrendezés beállítása 215
Internetes fax opciói 216
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló internetes faxmunka felépítése 224

5 Szkennelés

Munkafolyamat-szkennelés 227
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése . . . 227
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata 228
Munkafolyamat-szkennelés 229
Speciális beállítások 238
Elrendezés beállítása 248
Tárolási opciók 252
Munkafolyamat-szkennelési munka felépítése több oldal- vagy részletbeállítással 257
Szkennelés ide 259
A Szkennelés ide funkció használata 259
Szkennelés egy kedvenc címre a Szkennelés ide funkció használatával 260
Szkennelés ide 261

Speciális beállítások 267
Elrendezés beállítása 275
Tárolási opciók 279
Munka felépítése több oldal- vagy részletbeállítással a Szkennelés ide funkció használatakor 282
Egyérintéses szkennelés 284
Dokumentum szkennelése a számítógépre vagy a hálózatra az egyérintéses szkennelés segítségével 284
Több beállítású egyérintéses szkennelési munka felépítése 285
A kimenet színének beállítása egyérintéses szkenneléshez 286
Egyérintéses szkennelés használata kétoldalas eredetik küldéséhez 287
Az eredeti típusának beállítása egyérintéses szkennelésekhez 289
Fájlnév megadása egyérintéses szkennelésekhez 290
Távoli szkennelés 292
Kép szkennelése a Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogrammal 292
A TWAIN szkenner-illesztőprogram súgóoldalainak elérése 294

6 Nyomtatás

PCL nyomtató-illesztőprogram 295
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával 295
Fül menü 297
Menü a fülek alján 341
Készülékállapot megtekintése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével 350
PostScript illesztőprogram 351
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával 351
Fül menü 353
Menü a fülek alján 402
Készülékállapot megtekintése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével 410
XPS illesztőprogram 412
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával 412
Fül menü 414
Menü a fülek alján 463
Készülékállapot megtekintése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével . . . 472
Mac illesztőprogram 474
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával 474
Xerox-szolgáltatások menü 476
Egyéb lehetőségek 515
Nyomtatás innen 518
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával 518
Nyomtatás egy postafiókból a Nyomtatás innen funkcióval 519
Nyomtatás egy USB eszközről a Nyomtatás innen funkcióval 520

7 E-mail

E-mail küldése 523
E-mail 524
E-mail küldése a címjegyzékben szereplő személynek 524
E-mail küldése kedvencként mentett számnak 525
E-mail tárgyának megadása 526
Kétoldalas eredetik küldése e-mail segítségével 527
E-mail mellékletek fájlnevének megadása 529
E-mail mellékletek fájlformátumának megadása 530
Az eredeti tájolásának beállítása e-mailekhez 532

Speciális beállítások 533
E-mail melléklet kimeneti színének beállítása 533
Az eredeti típusának beállítása e-mailekhez 534
Képjavítás 537
Képbeállítások 541
E-mail mellékletek telítettségének módosítása 545
E-mailek szkennelési felbontásának beállítása 546
Elrendezés beállítása 548
Az e-mailben küldött eredeti méretének beállítása 548
E-mail mellékletek széltörlése 549
Üres oldalak törlése E-mailezett eredetikből szkennelés során 551
E-mail lehetőségek 552
Üzenet hozzáadása e-mailhez 552
Válaszcím hozzáadása e-mailhez 553
E-mail mellékletek minőségének, illetve fájlméretének beállítása 555
Feladó hozzáadása e-mailhez 556
E-mail titkosításának aktiválása 558
E-mail munka felépítése többoldalas vagy többszegmenses beállításokkal 560

8 Igazolvány másolása

Másolatok készítése igazolványokról 563
Másolási beállítások 564
Kicsinyítés vagy nagyítás 564
Papírkészlet beállítása az Igazolvány másolása funkcióhoz 567
Képminőség 568
Eredeti típusának beállítása az Igazolvány másolása funkcióhoz 568
Igazolványok másolatainak világosítása és sötétítése 570
Háttércsökkentés beállítása az AZ.kártya-másolási funkcióhoz 571

9 Internet Services

Az Internet Services használata 573
Fül menü 573
Állapot 573
Munkák 587
Nyomtatás 598
Szkennelés 621
Címjegyzék 646
A Properties (Tulajdonságok) lap használata az Internet Services programban . . 652
Támogatás 652
Jobb felső menü 660
Bejelentkezés az Internet Services programba 660
Kijelentkezés az Internet Services programból 661
Az Index funkció használata az Internet Services programban 661
Az oldaltérkép használata az Internet Services programban 662
A Home (Kezdőképernyő) hivatkozás használata az Internet Services programban 663
Az Internet Services súgófunkciójának használata 663

10 Papír és másolóanyag

Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása 665
A papírtálca beállításainak módosítása 667
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása 668
A papírtálca beállításainak módosítása 670
Másolóanyag betöltése az opcionális borítéktálcába 670
3. tálca betöltése 671
4. tálca betöltése 673
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása 674
A papírtálca beállításainak módosítása 676
Különböző típusú másolóanyagok betöltése 676
Lyukasztott 676
Fóliák 676
Címkék 677
Borítékok 677

11 Gép- és munkaállapot

Munkaállapot 679
Aktív munkák 679
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével . . . 685
Elkészült munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével 686
Gépállapot 687
Gépinformációk megtekintése a Gépállapot menü segítségével 687
Papírtálcák állapotának megtekintése a Gépállapot menü segítségével 687
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével 688
A Karbantartássegéd használata a Gépállapot menü segítségével 689
Hibák és figyelmeztetések 689
A Kellékek állapotának ellenőrzése a Gépállapot menü segítségével 690
Számlázási információk 691

12 Adminisztráció és számlázás

Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével 693
Kijelentkezés az eszközből 694
Az Eszközök menü elérése 694
Eszközbeállítások 695
Általános 695
A Kijelző fényerejének beállítása az Eszközök menü segítségével 697
Hibakeresés 697
Az Eszköz hálózati kapcsolatának ellenőrzése az Eszközök menü Visszhangteszt opciójának segítségével 697
Perform a Software Reset 698

13 Funkció telepítése

A Funkció telepítőkulcsának beszerzése a szoftveraktiválási oldalon keresztül (SWAP) . 699

14 Általános karbantartás és hibaelhárítás

Általános karbantartás 701
Felhasználó által cserélhető egységek 701
Tűzőkazetták és lyukasztási hulladék 704
A dokuüveg és az állandó sebességű átviteli üveg csíkjának tisztítása 706
A nyomtatófej megtisztítása 707
A kezelőpult, érintőképernyő, dokuadagoló és gyűjtőtálcák tisztítása 707
Papír és másolóanyagok tárolása 708
Hibakeresés 709
A gyenge minőség elkerülése 709
Hibák értelmezése 709
Papírelakadások 712
Hibaelhárítási tippek 736
További segítség kérése 745

Biztonsági előírások 1

Biztonsági megjegyzések

Az eszköz működtetése előtt alaposan olvassa át a következő tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltak ismerete szükséges az eszköz folyamatosan biztonságos működéséhez.

Az Ön Xerox eszköze és kellékei tervezésük és tesztelésük alapján szigorú biztonsági követelményeknek felel meg. Ezek tartalmazzák a biztonsági ügynökségek értékeléseit és tanúsítványait, valamint az elektromágneses szabályozásoknak és környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelőséget.

A készülék biztonsági és környezetvédelmi tesztelését, illetve teljesítményének tesztelését kizárólag Xerox kellékanyagok használatával végezték.

FIGYELMEZTETÉS

Az engedély nélküli módosítások, beleértve az új funkciók vagy külső eszközök hozzáadását, hatással lehetnek az eszköz tanúsítványára. További információért forduljon a Xerox helyi viszonteladójához.

Biztonsági címkék és szimbólumok

Mindig kövesse az eszközön jelzett, vagy ahhoz kiegészítésként biztosított figyelmeztetéseket és utasításokat:

Szimbólum	Leírás
	VIGYÁZAT: Ez a jelzés a berendezés azon területeire figyelmeztet, ahol fennáll a személyes sérülés veszélye.
	VIGYÁZAT: Ez a jelzés a berendezés azon területeire figyelmeztet, amelyek melegek vagy forrók, és amelyekhez tilos hozzáérni.
	VIGYÁZAT: Ez a jelzés a berendezés mozgó alkatrészekkel rendelkező területeire hívja fel a figyelmet. A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel.

Szimbólum	Leírás
	FIGYELEM: Ez a szimbólum a berendezés azon területeire hívja fel a felhasználók figyelmét, amelyek különös körültekintést igényelnek a személyi sérülés, illetve a berendezés esetleges károsodásának elkerülése érdekében. Ez a jelzés a végrehajtandó elemeket jelzi. E létfontosságú feladatok végrehajtása érdekében kövesse gondosan az utasításokat.
	VIGYÁZAT: Ez a szimbólum jelzi, hogy a berendezés **lézert** használ, és felhívja a felhasználó figyelmét, hogy olvassa el a megfelelő biztonsági információkat.

A következő Vigyázat és Figyelem szimbólumokat használja a dokumentáció:

FIGYELMEZTETÉS

Ezek a FIGYELMEZTETŐ jelzések azokat a területeket jelzik az eszközön, ahol fennáll a személyes sérülés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS

Ezek a FIGYELMEZTETŐ jelzések azokat a forró területeket jelzik az eszközön, amelyekhez tilos hozzáérni.

Vigyázat

Ez a szimbólum a berendezés azon területeire hívja fel a felhasználók figyelmét, amelyek különös körültekintést igényelnek a személyi sérülés, illetve a berendezés esetleges károsodásának elkerülése érdekében. Ez a jelzés a végrehajtandó elemeket jelzi. E létfontosságú feladatok végrehajtása érdekében kövesse gondosan az utasításokat.

Működtetési biztonsági információk

Az Ön Xerox eszköze és kellékei tervezésük és tesztelésük alapján szigorú biztonsági követelményeknek felel meg. Ezek tartalmazzák a biztonságtechnikai intézet vizsgálatát, megkapta a szükséges engedélyeket, továbbá megfelel a hatályos környezetvédelmi szabályoknak. Xerox eszközének folyamatosan biztonságos működéséhez mindig kövesse ezen weboldal biztonsági útmutatóját.

Áramforrás

Ez a dokumentum fontos biztonsági információkat tartalmaz az elektromos tápegységgel kapcsolatban. Az eszköz telepítése vagy használata előtt olvassa el.

Olvassa el a következő részekben található információkat:

- Az elektromos aljzat biztonsága
- A tápkábel elektromos biztonsága
- Készülékbiztonság

- Vészkapcsoló
- A készülék leválasztása a tápforrásról

Az elektromos aljzat biztonsága

Az eszközt olyan áramforrásról kell működtetni, ami az eszköz hátsó burkolatán jelzett adatcímkén szerepel. Amennyiben nem biztos benne, hogy az áramforrás megfelel a követelményeknek, vegye fel a kapcsolatot a helyi áramszolgáltató vállalattal vagy egy képzett villanyszerelővel.

Az elektromos tápegység legyen az eszköz közelében és legyen könnyen hozzáférhető.

FIGYELMEZTETÉS

Az eszközt védőföldeléssel ellátott áramkörhöz kell csatlakoztatni. Az eszközhöz mellékelt csatlakozó rendelkezik védőföldeléssel. A csatlakozó csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztatható. Ez egy biztonsági funkció. Amennyiben nem tudja a csatlakozót az aljzathoz csatlakoztatni, kérjen fel egy képzett villanyszerelőt az aljzat cserélésére. Az eszközt mindig megfelelően földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben kétsége merül fel, ellenőriztesse az aljzatot egy képzett villanyszerelővel. Az eszköz nem megfelelő földelési vezetése áramütést eredményezhet.

A tápkábel elektromos biztonsága

- Csak az eszközhöz mellékelt kábelt használja.
- A tápkábelt csatlakoztassa közvetlenül egy földelt elektromos aljzathoz. Ne használjon hosszabbító kábelt. Amennyiben nem tudja eldönteni egy aljzatról, hogy az földelt-e, kérjen segítséget egy képzett villanyszerelőtől.
- Ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre, vagy felbukhat benne.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- A tűzveszély csökkentése érdekében legalább 26. amerikai huzalmértékű (AWG) telekommunikációs kábelt használjon.

Eszközbiztonság

A készüléket úgy tervezték, hogy a kezelői csak a biztonságos területekhez férhessenek hozzá. A veszélyes területeket borító vagy védőburkolat takarja, amelyek eltávolításához eszköz szükséges. Soha ne távolítson el a veszélyes területek védelmére szolgáló fedelet vagy védőborítást.

Készülékbiztonság – Követendő tennivalók

- Mindig tartsa be a készüléken feltüntetett és a készülékhez mellékelt figyelmeztetéseket és utasításokat.
- A készüléket tisztítás előtt kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzatból. Tisztításhoz kizárólag a készülékhez való anyagokat használjon. Más anyagok használata a készülék teljesítményének romlását okozhatja, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Mindig legyen körültekintő a készülék mozgatása és szállítása során. Ha a készüléket az épületen kívülre kell áthelyezni, kérje a Xerox helyi viszonteladójának segítségét.
- Mindig szilárd alátámasztású felületen helyezze el a készüléket, amely alkalmas a gép súlyának megtartására. Ne helyezze a készüléket puha szőnyegre.
- A készüléket mindig megfelelő szellőzésű, a szervizeléshez elegendő helyet biztosító területen helyezze el.

Megjegyzés: Az Ön által megvásárolt Xerox készülék olyan energiatakarékossági funkcióval rendelkezik, amely révén csökken a készülék fogyasztása, amikor nem használják. A készülék folyamatosan bekapcsolt állapotban hagyható.

Készülékbiztonság – Kerülendő

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon aeroszolos tisztítószereket. Az elektromechanikus berendezéseken használt aeroszolos tisztítószerek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

- Soha ne csatlakoztassa a készüléket földelt csatlakozódugóval földelés nélküli csatlakozóaljzatba.
- Soha ne kíséreljen meg végrehajtani olyan karbantartási feladatokat, amelyek ebben a dokumentációban nincsenek külön részletesen ismertetve.
- Soha ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat. Azok a túlmelegedés megakadályozására szolgálnak.
- Soha ne távolítson el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Az ilyen burkolatok mögötti részeket a felhasználók nem szervizelhetik.
- Soha ne helyezze a gépet radiátor vagy más hőt sugárzó felület közelébe.
- Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Soha ne állítsa át és ne iktassa ki az elektromos vagy mechanikus blokkolókat/zárolóeszközöket.
- Soha ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol más személyek felbukhatnak a tápkábelben, vagy arra ráléphetnek.
- A készüléket csak jól szellőztethető helyiségben szabad elhelyezni.

További tájékoztatásért forduljon a helyi viszonteladóhoz.

Vészleállás

Ha a következő jelenségek valamelyikét észleli, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel(eke)t az elektromos csatlakozóaljzat(ok)ból. A probléma megoldásához hívja a Xerox hivatalos szervizképviseletét:

- A készülék szokatlan szagokat vagy zajokat bocsát ki.
- A tápkábel megsérült vagy elkopott.
- A falpanel áramköri megszakítója, egy biztosíték vagy egyéb biztonsági eszköz kikapcsolt.
- A gépbe folyadék ömlött.
- A gépet víz érte.
- A készülék valamelyik része megsérült.

Eszköz lecsatlakoztatása

A készülék áramtalanító eszköze a tápkábel. Ez a gép hátsó részéhez van csatlakoztatva bővítőmodulként. Az eszköz áramtalanításához csatlakoztassa le a tápkábelt az elektromos aljzatból.

Karbantartási információk

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon aeroszolos tisztítószereket. Az elektromechanikus berendezéseken használt aeroszolos tisztítószerek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

- Az ebben a dokumentumban foglalt, felhasználó által elvégezhető eszközkarbantartási folyamatokat az eszközhöz mellékelt felhasználói dokumentáció tartalmazza.
- Ne kíséreljen meg végrehajtani olyan karbantartási folyamatot, amely nem szerepel a felhasználói dokumentációban.
- A kellékeket és a tisztítóanyagokat csak a felhasználói dokumentáció alapján használja.
- Ne távolítson el csavarral rögzített burkolatot vagy rácsot. Ezek mögött nincsenek olyan alkatrészek, amelyek a felhasználó által karbantarthatóak vagy szervizelhetőek.

Kellékinformációk

- A kellékeket mindig a csomagolásukon vagy dobozukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.
- Az összes kelléket tartsa távol gyermekektől.
- Soha ne dobjon nyílt lángba festéket, nyomtatókazettát vagy festéktartályt.
- Festék-, beégető- és egyéb típusú kazetták kezelésekor ügyeljen arra, hogy ne érjenek a bőréhez vagy a szeméhez. A szemhez érve irritációt, gyulladást okozhatnak. Ne próbálja szétszerelni a kazettát. Ez növelheti a bőrre vagy szembe jutás veszélyét.
- Használjon seprűt vagy nedves textilkendőt a kiömlött festék feltörléséhez. A tisztítás közben keletkező por mennyiségének csökkentése érdekében lassan seperjen. Kerülje a porszívó használatát. Ha porszívót kénytelen használni, úgy robbanásveszélyes porhoz alkalmas (például robbanásveszélyhez készült motorral és elektromosan nem vezető csővel felszerelt) porszívót használjon.

A termék biztonsági tanúsítványa

Ezt a terméket az alább felsorolt biztonsági szabványoknak megfelelően a következő intézetek hitelesítették.

Intézet	Szabvány
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Kanada)	UL60950-1 (2007), 2. kiadás CSA 22.2 No. 60950-1-07, 2. kiadás
Underwriters Laboratories Inc. (Európa)	IEC60950-1: 2005 (2. kiadás) +A1: 2009 EN60950-1:2006 (2. kiadás) +A11:2009;+A1:2010;+A12:2011 (CB-tervezet)

A készüléket az ISO9001-es számú bejegyzett minőségbiztosítási tanúsítványnak megfelelően gyártották.

Alapvető előírások

A Xerox az elektromágneses sugárzásra és mentességre vonatkozó szabványok szerint tesztelte ezt a készüléket. Ezek a szabványok a készülék által okozott vagy fogadott interferencia enyhítését szolgálják, tipikus irodai környezetben.

Ózonbiztonsági információk

Ez a készülék a szokásos működés folyamán ózont termel. A keletkezett ózon a levegőnél nehezebb, mennyisége a másolás mennyiségétől függ. A rendszert jól szellőző szobában helyezze üzembe. Ha az ózonnal kapcsolatban további információkra van szüksége, az Egyesült Államokban és Kanadában a +1-800-ASK-XEROX telefonszámon igényelheti a Xerox Facts About Ozone (Ózonra vonatkozó tények) című kiadványát (cikkszám: 610P64653). Más piacokon forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez.

Egyesült Államok (FCC szabályzat)

Az FCC szabályzat 15. része szerint végzett tesztelési eredmény alapján ez a készülék megfelel az „A” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják a kereskedelmi környezetben. Ez a készülék rádióhullámú energiát fejleszt, használ és bocsáthat ki. Ha nem az itt közölt útmutatásnak megfelelően helyezik üzembe, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ez a készülék a lakókörnyezetben történő működtetésekor káros interferenciát okozhat, melyet a felhasználónak saját költségén kell elhárítania.

Ha a készülék zavarja a rádiós vagy televíziós vételt (amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), azt javasoljuk a felhasználónak, hogy a következő intézkedésekkel próbáljon javítani ezen:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőkészüléket.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan elektromos aljzatba, amely másik áramkörön van, mint a vevőkészülék.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy szakképzett rádió-/televízió-műszerészhez.

Bármilyen változtatás vagy módosítás, melyet nem a Xerox kifejezett engedélyével végeznek, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék működtetésére.

FIGYELMEZTETÉS

A berendezéshez az FCC előírásainak megfelelő, árnyékolt kábelt kell használni.

Kanada (előírások)

Ez az A osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásoknak.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Európai Unió

FIGYELMEZTETÉS

Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben ez az eszköz rádióinterferenciát okozhat, ilyen esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

CE Az eszköz CE jelzése a Xerox nyilatkozatát jelképezi, amely szerint a termék megfelel az Európai Közösség alább felsorolt dátumú, vonatkozó irányelveinek:

- A kisfeszültségű berendezésekről szóló 2014/35/EK számú irányelv. A tagállamok kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó jogszabályainak harmonizációja.
- Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2014/30/EK számú irányelv. A tagállamok elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos jogszabályainak harmonizációja.
- A rádióberendezésekről szóló 2014/53/EK számú irányelv.
- Bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való használatára vonatkozó korlátozások. 2011/65/EU számú irányelv.

Ez az eszköz – amennyiben a felhasználói útmutatónak megfelelően használják – nem veszélyes sem a fogyasztóra, sem a környezetre.

Az Európai Unió előírásainak megfelelően használjon árnyékolt interfészkábelt.

Az eszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat aláírt példánya beszerezhető a Xeroxtól.

Az Európai Közösség 4-es csoportba sorolt (Lot 4) képalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodásának környezetvédelmi információi

Környezetvédelmi információk a környezetbarát megoldásokra és a költségcsökkentésre vonatkozóan

Bevezetés

Az alábbi információkat a felhasználók támogatására állítottuk össze. Az itt leírtak összhangban állnak az Európai Unió (EU) energiafelhasználó termékekre vonatkozó irányelvével, különösen a képalkotó berendezésekkel kapcsolatban készített „Lot 4” tanulmánnyal. Ennek értelmében a gyártók kötelesek javítani a fenti irányelvek hatálya alá tartozó termékek környezetvédelmi teljesítményét, és támogatni az EU energiahatékonyságra irányuló intézkedési tervét.

Az érintett termékek azok az otthoni és irodai berendezések, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

- Szabványos monokróm formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 64 A4-es méretű képet készítenek.
- Szabványos színes formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 51 A4-es méretű képet készítenek.

A kétoldalas nyomtatás környezetre gyakorolt pozitív hatása

A legtöbb Xerox termék rendelkezik duplex, azaz kétoldalas nyomtatási funkcióval. Ezzel a funkcióval a készülék automatikusan a papír mindkét oldalára nyomtat, így kevesebb papírt fogyaszt, és ezáltal csökkenti a felhasznált értékes erőforrások mennyiségét. A 4-es csoportba (Lot 4) sorolt képalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodás értelmében a legalább 40 oldal/perces sebességgel rendelkező színes, valamint a legalább 45 oldal/perces sebességgel rendelkező monokróm modelleken a kétoldalas funkciót a beállítási és az illesztőprogram-telepítési eljárás során automatikus engedélyezni kell. A fenti sebességhatár alatt működő bizonyos Xerox modelleken szintén engedélyezhető az alapértelmezett kétoldalas nyomtatás a telepítéskor. A kétoldalas funkció folyamatos használatával csökkentheti munkájának környezetre gyakorolt káros hatását. Ha azonban szimplex (egyoldalas) nyomtatásra van szüksége, módosíthatja a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramban.

Papírtípusok

Jelen termék minden olyan újrahasznosított és újonnan gyártott papírral használható, amely megfelel az EN1 2281 vagy hasonló minőségvédelmi szabvány szerint környezetvédelmi rendszernek. Bizonyos munkákhoz a kevesebb nyersanyagot igénylő könnyű papírok (60 g/m²) is használhatók, amelyekkel nyomatonként csökkentheti az erőforrás-felhasználást. Kérjük, ellenőrizze, hogy ez a papírtípus megfelel-e a nyomtatási igényeinek.

Törökország RoHS előírás

Megfelel a 7 (d) paragrafusnak. Ezennel tanúsítjuk:

„Az EEE szabályzatnak megfelel”.

"EEE yönetmeliðine uygundur"

China RoHS

A termékben található káros anyagok neve és tartalma

产品中有害物质的名称及含量

Name and Content of Harmful Substances in Products

部件名称 Name of the Part	有毒有害物质 Hazardous substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印机模块 Printer Module	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 .

This form is prepared under the provisions of SJ/T 11364.

o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下 . Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求 . Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this is above the limit requirement of GB/T 26572.

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózati adapter megfelelőségi adatai

A termék 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN rádiómodult tartalmaz, amely megfelel az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága által támasztott szabályoknak (Federal Communications Commission, FCC Part 15), valamint az Industry Canada RSS-210 szabvány és az Európai Tanács 99/5/EK irányelve követelményeinek.

A készülék használatához az alábbi két feltételnek kell teljesülnie: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

A Xerox Corporation jóváhagyása nélkül a készüléken végzett változtatások vagy módosítások a készülék működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk után.

Eurázsiai Gazdasági Közösség (EAC-jelölés)

Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán közös vámunió felállításán fáradozik, amelyet Eurázsiai Gazdasági Közösségnek (vagy EurAsEcnek) fognak nevezni. A közösség közös szabályozási rendszer és tanúsítási jelölés (EAC-jelölés) bevezetését jelentette be.

Másolási szabályok

United States

Az Egyesült Államok Kongresszusa rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

1. Az amerikai állam kötvényei és értékpapírjai, mint például:
   - Adóssághelevelek
   - A nemzeti bank valutája
   - Kötvényszelvények
   - A Federal Reserve Bank bankjegyei
   - Ezüsttanúsítványok
   - Aranytanúsítványok
   - Az Amerikai Egyesült Államok kötvényei
   - Kincstárjegyek
   - A Federal Reserve kötelezvényei
   - Váltópénzek
   - Betétek tanúsítványai
   - Papírpénz
   - A kormány bizonyos szerveinek (pl. FHA stb.) kötvényei és követelései
   - Kötvények (Az amerikai betétkötvényekről csak olyan hirdetési célokra szabad másolatot készíteni, amelyek az adott kötvény eladási reklámkampányához kapcsolódnak.)
   - Az USA adóhivatalának bélyegei. Ha érvénytelenített illetékbélyeget tartalmazó jogi dokumentumot kell sokszorosítani, akkor ezt abban az esetben lehet megtenni, ha az törvényes célokat szolgál.
   - Érvénytelenített vagy érvényes postai bélyegek. Bélyeggyűjtési célokra szabad postai bélyegekről másolatot készíteni, feltéve, hogy a másolat fekete-fehér, és az eredeti hosszméreteinek 75 %-ánál kisebb vagy 150 %-ánál nagyobb.
   - Postai pénzutalvány
   - Illetékes amerikai hivatalnokok által vagy megbízásából kiállított váltók, számlák vagy csekkek.
   - Bélyegzők és bármilyen címletű, egyéb értéket képviselő iratok, melyeket a Kongresszus valamelyik határozata alapján bocsátottak ki.
2. A világháborúk veteránjainak kiállított kompenzációs igazolás.
3. Valamely külföldi állam, bank vagy társaság kötvénye vagy értékpapírja.
4. Szerzői joggal védett anyagok, kivéve a szerzői jog tulajdonosának engedélyével végzett, vagy a „becsületes használat” körébe tartozó sokszorosítást, illetve a szerzői jogi törvény szerinti jogos könyvtári sokszorosítást.

   Ezen rendelkezésekről további felvilágosítást a Szerzői Jogvédő Hivataltól vagy a Kongresszusi Könyvtárból (Washington, D.C. 20559., R21.5. körlevél) kaphat.
5. Állampolgársági vagy honosítási igazolás. Külföldi honosítási igazolásokról szabad másolatot készíteni.
6. Útlevelek. Külföldi útlevelekről szabad másolatot készíteni.
7. Bevándorlási dokumentumok
8. Sorozási nyilvántartókártyák

9. Általános hadkötelezettség sorozási papírjai, amelyek a nyilvántartott személy következő adatait tartalmazzák:
   - Jövedelem vagy bevétel
   - Bírósági jegyzőkönyv
   - Fizikai vagy pszichés állapot
   - Függőségi állapot
   - Korábbi katonai szolgálat

   Kivétel: Az amerikai katonai leszerelési igazolásról szabad másolatot készíteni.
10. Szolgálati jelvények, személyi igazolványok, oklevelek, illetve katonák vagy különböző szövetségi minisztériumok (pl. FBI, Kincstár stb.) tagjai által viselt rangjelzések (hacsak a másolatot nem az adott minisztérium vagy hivatal vezetője rendelte).

    Bizonyos államokban a következő iratokat sem szabad sokszorosítani:
    - Autó forgalmi engedélye
    - Vezetői jogosítvány
    - Autó eredetigazolása

A fenti lista nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon ügyvédjéhez.

Canada

A parlament rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

1. Forgalomban lévő bankjegyek és papírpénzek.
2. Állam vagy bank kötvényei vagy értékpapírjai.
3. Kincstári váltók vagy értékpapírok.
4. Kanada, kanadai tartomány, kanadai hivatalos szerv, hatóság vagy törvényszék hivatalos bélyegzője.
5. Ezek nyilatkozatai, utasításai, szabályozásai, kinevezései vagy közleményei (szándékosan azt a hamis látszatot keltve, hogy ezeket a királynő kanadai állami vagy azzal egyenértékű tartományi nyomdájában nyomtatták).
6. Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormánya, illetve ezek által létrehozott minisztérium, hivatal, bizottság vagy hatóság által vagy azok nevében használt jelölések, jelzések, pecsétek, fedőlapok vagy mintázatok.
7. Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormánya által adózási célokra felhasznált nyomó- vagy öntapadó bélyegzők.
8. Hiteles másolatok készítésével vagy kiadásával megbízott közhivatalnokok által tárolt dokumentumok, nyilvántartások vagy okiratok, ahol a másolatok hamisan hiteles másolat látszatát keltik.
9. Szerzői joggal védett anyagok, illetve bármilyen fajtájú vagy típusú védjegyek a szerzői jog vagy védjegy tulajdonosának beleegyezése nélkül.

A fenti lista az Ön kényelmét és segítését szolgálja, de nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon ügyvédjéhez.

Egyéb országok

Előfordulhat, hogy országában bizonyos dokumentumok másolása törvénybe ütközik. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében:

- Valuták
- Bankjegyek és csekkek
- A bank és a kormány kötvényei és értékpapírjai
- Útlevelek és személyi igazolványok
- Szerzői joggal védett anyagok vagy védjegyek, a tulajdonos beleegyezése nélkül
- Postai bélyegek és egyéb forgatható értékpapírok

Ez a lista nem teljes, és a szerzők nem vállalnak felelősséget sem teljességéért, sem pontosságáért. Kétséges esetben forduljon jogi tanácsadójához.

Faxolásra vonatkozó előírások

United States Fax Header Requirements

Fax Send Header Requirements

A telefon-előfizetők védelméről szóló 1991-es törvény törvénytelennek nyilvánítja, hogy bárki egy számítógép vagy egyéb elektronikus eszköz, például faxkészülék felhasználásával üzenetet küldjön, ha az az első vagy mindegyik átvitt oldalán, annak felső vagy alsó margóján nem tartalmazza egyértelműen a küldés dátumát és idejét, a küldő cég, más jogi személy vagy egyén azonosítását és a küldő gép telefonszámát. A megadott telefonszám nem lehet 900-as vagy más olyan szám, amelynek felhívási költsége meghaladja a helyi vagy távolsági átvitel költségeit. Ezen információk beprogramozásához kövesse a készülék vásárlói tájékoztatójában megadott lépéseket.

Data Coupler Information

A készülék megfelel az FCC-előírások 68. részében leírtaknak, valamint a Huzalvégződések Összekapcsolásának Adminisztratív Tanácsa (Administrative Council for Terminal Attachments – ACTA) által elfogadott követelményeknek. A készülék fedelén lévő címkén – egyéb adatok mellett – megtalálja a készülék azonosítóját US:AAAEQ##TXXXX formátumban. Ezt a számot meg kell adnia a telefontársaságnak, ha az kéri. A csatlakozónak és az aljzatnak, amellyel a készüléket az épület villamos rendszeréhez és a telefonhálózathoz lehet kötni, teljesítenie kell a vonatkozó FCC-szabályzat 68. részét, valamint az ACTA által alkalmazott követelményeket. Az ezeknek megfelelő telefonzsinórt és moduláris csatlakozót megtalálja a készülék mellett. Ezek kialakítása olyan, hogy csatlakoztatni lehessen őket egy ugyancsak kompatibilis moduláris aljzatba. Részleteket a telepítési utasításokban talál.

Biztonságosan csatlakoztathatja a készüléket a következő szabványos moduláris aljzatba: USOC RJ-11C, a telepítőcsomagban található megfelelő telefonzsinór (és moduláris dugó) használatával. Részleteket a telepítési utasításokban talál.

A REN- (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefonvonalra hány eszközt lehet csatlakoztatni. Ha a REN-értéket túllépik, a készülékek esetleg nem csöngenek ki egy bejövő hívás esetén. A legtöbb, de nem minden esetben az összes REN nem

haladhatja meg az ötöt (5,0). A REN-értékek összegét, azaz az egy vonalra csatlakoztatható eszközök számát a telefontársaságtól kérdezheti meg. A 2001. július 23. után jóváhagyott készülékek esetén a REN a termékazonosító része, amelynek formátuma: US:AAAEQ##TXXXX. A ## jelek helyén álló számok jelentik a REN-értéket, tizedesvessző nélkül (pl. a 03 jelentése: REN = 0,3). Korábbi termékeken a REN a címkén külön van feltüntetve.

A megfelelő szolgáltatás helyi telefontársaságtól történő megrendeléséhez szüksége lehet az alábbi kódokra:

- Berendezés interfészkódja (FIC) = 02LS2
- Szolgáltatásrendelési kód (SOC) = 9.0Y

FIGYELMEZTETÉS

Érdeklődjön a telefontársaságnál a vonalhoz tartozó moduláris rendszerű csatlakozóaljzat típusával kapcsolatban. Ha a készüléket jóvá nem hagyott csatlakozóhoz csatlakoztatja, károsíthatja a telefontársaság berendezéseit. Ha a készüléket nem megfelelő csatlakozóhoz csatlakoztatja, a felelősséget Ön viseli a keletkezett károkért, nem a Xerox.

Ha ez a Xerox készülék kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság előre értesíteni fogja, ha ideiglenesen szüneteltetnie kell a szolgáltatást. Ha azonban nem lehetséges előre értesíteni, a lehető leghamarabb fogja ezt megtenni. Ezenkívül tájékoztatni fogják arról a jogáról, hogy szükség esetén panaszt tehet az FCC-nél.

Lehet, hogy a telefontársaság úgy módosítja a létesítményeit, berendezéseit, működését vagy eljárási módjait, hogy az hatással lehet a készülék működésére. Ha ez bekövetkezik, a telefontársaság előzetesen figyelmezteti, hogy végezze el a megfelelő módosításokat a megszakítás nélküli szolgáltatás biztosítása érdekében.

Ha a Xerox készülékkel kapcsolatban hiba adódik, a javítási vagy garanciális információkért lépjen kapcsolatba a megfelelő szervizközponttal, melynek adatait a gépen vagy a felhasználói útmutatóban találja. Ha a készülék kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság megkérheti, hogy húzza ki a gépet a hálózatból, amíg a problémát meg nem oldják.

A készüléket csak a Xerox szervizképviselője vagy hivatalos Xerox-szerviz javíthatja. Ez a garanciális idő alatt és után minden időszakra vonatkozik. Ha a készüléken illetéktelen javítást végeznek, a hátralévő garancia érvényét veszíti.

A készüléket nem szabad partivonalakon használni. A partivonalak tarifái államonként változhatnak. Információkért lépjen kapcsolatba az állam közmű-, közszolgáltatási vagy információs vállalatával.

Ha irodája a telefonvonalon különlegesen csatlakozó riasztóberendezést használ, ellenőrizze, hogy ezen Xerox készülék telepítése nem akadályozza-e meg a riasztórendszer működését.

Ha kérdései vannak arról, hogy mi gátolja a riasztó működését, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal vagy egy szakképzett szerelővel.

Canada

Megjegyzés: Az Industry Canada címkéje tanúsított készüléket azonosít. Ez a tanúsítvány azt jelenti, hogy a készülék megfelel bizonyos telekommunikációs hálózati védelmi, működési és biztonsági előírásoknak, amelyeket a vonatkozó „Végberendezések műszaki követelményei” dokumentum(ok) írnak le. A minisztérium nem garantálja, hogy a berendezés a felhasználó megelégedésére fog működni.

A telepítés előtt a felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a készüléket csatlakoztatni lehet a helyi távközlési társaság berendezéseihez. A készüléket ezen kívül elfogadott bekötési módszer alkalmazásával kell telepíteni. A vevőnek tisztában kell lennie azzal, hogy néhány esetben akkor is csökken a szolgáltatás minősége, ha a fenti feltételek teljesülnek.

A tanúsított készülék javítását a szállító által kijelölt képviselőnek kell irányítani. Ha a felhasználó bármilyen mértékben módosítja a készüléket, vagy az hibásan működik, a távközlési társaság felkérheti a felhasználót, hogy húzza ki a készülékét.

A felhasználóknak saját védelmük érdekében meg kell győződniük arról, hogy a tápegység, a telefonvonal és a belső fém vízvezetékrendszer elektromos földelő csatlakozásai (ha van ilyen) össze vannak kötve. Ez az elővigyázatosság különösen fontos lehet vidéki helyszíneken.

Vigyázat

A felhasználók ne próbálkozzanak ilyen csatlakozásokat létrehozni. Ilyen esetekben forduljanak a megfelelő elektromossági felügyelethez vagy villanyszerelőhöz.

A végberendezésekhez rendelt REN- (Ringer Equivalence Number) érték a telefonos interfészre csatlakoztatható készülékek maximális számára utal. Egy interfész végpontjára bármilyen kombinációban csatlakoztathatja a készülékeket, ezekre csak az a követelmény vonatkozik, hogy REN-értékeik összege ne legyen nagyobb, mint 5. A kanadai REN-értéket megtalálja a készülék címkéjén.

Kanada CS-03, 9. kiadás:

A jelen terméket a CS-03 9. kiadása szerint tesztelték, és a termék megfelelt az előírásoknak.

Európa

Rádiós készülékek és távközlési végberendezések irányelve

Jelen Xerox-termék a Xerox által végrehajtott megfelelőségi ellenőrzés során megfelelt a páneurópai egy-végberendezéses, analóg telefonhálózati (PSTN) kapcsolódásra vonatkozó, 1999/5/EK irányelv előírásainak.

A termék a következő országokban alkalmas a helyi PSTN-hálózatok és kompatibilis PBX alközpontok használatára: **Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia.**

Probléma esetén először forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez. Ezt a terméket az Európai Gazdasági Térségben, analóg kapcsolású telefonhálózatokon működő végberendezésekre vonatkozó TBR21 OR ES 103 021-1/2/3 vagy ES 203 021-1/2/3 számú műszaki előírásoknak megfelelően tesztelték. A termék más országok telefonhálózataihoz is konfigurálható. Ha más ország telefonhálózatához szeretné csatlakoztatni a készüléket, forduljon a Xerox képviselőjéhez.

Megjegyzés: A termék alkalmas mind impulzusos, mind pedig hangfrekvenciás (DTMF) jeltovábbításra, de a DTMF jeltovábbítási mód használata javasolt. A DTMF jeltovábbítás megbízhatóbb és gyorsabb hívásfelépítést biztosít. Módosítások, illetve a Xerox által jóvá nem hagyott külső vezérlőszoftverhez vagy külső vezérlőegységhez csatlakoztatás érvényteleníti a termék tanúsítványát.

Dél-Afrika

Ez a modem csak túlfeszültség ellen védő berendezésekkel használható.

Új-Zéland

A végberendezések Telepermit-engedélye csak azt jelenti, hogy a Telecom elfogadta, hogy az eszköz megfelel azon minimális feltételeknek, amelyek alapján be lehet kötni a hálózatába. Az engedély nem jelenti azt, hogy a Telecom a terméket javasolja, nem nyújt semmiféle garanciát, és nem jelenti azt, hogy az ilyen engedéllyel rendelkező termékek a Telecom összes hálózati szolgáltatásával kompatibilisek. Az engedély mindenekelőtt nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy a berendezés a más gyártótól származó vagy más típusú, szintén Telecom-engedéllyel rendelkező berendezéssel minden szempontból megfelelően képes lesz együttműködni.

A berendezés lehet, hogy nem fog tökéletesen működni a megjelölt nagyobb adatsebességeken. Bizonyos PSTN-rendszerekhez csatlakoztatva a 33,8 kbit/s és az 56 kbit/s összeköttetéseket valószínűleg kisebb adatsebességre kell korlátozni. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények között felmerülő nehézségekért.

- Ha a berendezés fizikai károsodást szenved, azonnal húzza ki a hálózatból, majd gondoskodjon a selejtezéséről vagy javításáról.
- A modemet nem szabad olyan módon használni, hogy az a többi Telecom előfizetőnek zavart okozzon.
- Ez a berendezés impulzusos tárcsázásra képes, a Telecom viszont a DTMF hangfrekvenciás tárcsázást használja szabványként. Nincs garancia arra, hogy a Telecom vonalai mindig támogatni fogják az impulzusos tárcsázást.
- Ha impulzusos tárcsázást használ ezzel a berendezéssel akkor, amikor ugyanarra a vonalra más berendezés is csatlakoztatva van, akkor az a berendezés hívás nélkül is csöröghet, hangot adhat ki, amely esetben Ön esetleg feleslegesen veszi fel azt a telefont. Ha ilyen problémák adódnak, ne vegye fel a kapcsolatot a Telecom hibaelhárító szolgálatával.
- A DTMF-tárcsázás használata ajánlott, mivel gyorsabb, mint az impulzusos tárcsázás, és majdnem minden új-zélandi telefonközpontban bármikor elérhető.

FIGYELMEZTETÉS

Erről a berendezésről áramszünet esetén nem lehet segélyhívást indítani.

- Lehet, hogy ez a berendezés nem képes hatékonyan továbbadni a hívást egy ugyanarra a vonalra kapcsolódó másik eszköznek.
- A Telecom által adott Telepermitnek való megfelelőség egyes paraméterei a berendezéshez csatlakoztatott eszköztől (számítógéptől) függenek. A Telecom paramétereinek való megfelelőség érdekében a kapcsolódó berendezést a következőképpen kell beállítani:
- Hívásismétlések ugyanarra a számra:
  - Kézzel nem lehet 10-nél több hívást kezdeményezni ugyanarra a számra egy 30 perces időtartam alatt, és
  - A próbálkozások között a berendezésnek 30 másodpercnél több időre kell a vonalat elengednie.
- Automatikus híváskezdeményezés különböző számokra:
  - A berendezést annak biztosításával kell beállítani, hogy a különböző számokra indított automatikus hívások eloszlása olyan legyen, hogy legalább öt másodperc teljen el az egyik hívási kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

- A megfelelő működés érdekében az egyazon vonalhoz csatlakoztatott berendezések összes átirányítási száma egy adott időben nem lépheti át az ötöt.

A termék újrahasznosítása és leselejtezése

USA and Canada

A Xerox világszerte visszavételi és újrafelhasználási/újrahasznosítási programot működtet a készülékre. A Xerox kereskedelmi részlegétől (1-800-ASK-XEROX) megtudhatja, hogy ez a Xerox készülék része-e a programnak. A Xerox környezetvédő programjáról bővebb tájékoztatásért látogasson el a www.xerox.com/environment.html webhelyre.

Xerox készülékének kidobásakor vegye figyelembe, hogy a készülék ólmot, higanyt, perklorátot és más olyan anyagot tartalmazhat, amelynek ártalmatlanítását környezetvédelmi rendelkezések szabályozhatják. Ezen anyagok jelenléte a készülék piacra kerülésekor teljes mértékben megfelelt a vonatkozó rendelkezéseknek. Az újrahasznosítással és selejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a helyi hatóságokhoz. Az Amerikai Egyesült Államokban megnézheti az Electronic Industries Alliance webhelyet a www.eiae.org címen: www.eiae.org/.

Európai Unió

WEEE 2012/19/EU irányelv

Egyes berendezések alkalmasak mind otthoni/háztartási, mind hivatásos/üzleti használatra.

Hivatásos/üzleti környezet

Ez a jelkép az eszközön azt jelenti, hogy az eszköz hulladékkezelését az állami rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén a megállapított eljárással kell hulladékként elhelyezni.

Otthoni/háztartási környezet

Ez a jelkép az eszközön azt jelenti, hogy nem kerülhet a normál háztartási hulladék közé. Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell hulladékként elhelyezni. Az EU-országokon belül a magánháztartások használt elektromos és elektronikus berendezéseiket díjmentesen eljuttathatják a kijelölt gyűjtőhelyekre. Tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez. Egyes tagállamokban új eszköz vásárlásakor a helyi kereskedő köteles lehet a régi eszközt díjmentesen visszavenni. Kérjen tájékoztatást a kereskedőtől. A készülék selejtezése előtt, az élettartam lejártával esedékes visszavétellel kapcsolatos információkért forduljon helyi viszonteladójához vagy Xerox képviselőjéhez.

Energiaprogram szerinti megfelelőség

Minden piacon

ENERGY STAR

Az ENERGY STAR program egy olyan önkéntes szerveződés, amely az energiatakarékos modellek kifejlesztését és vásárlását ösztönözve kívánja csökkenteni a termékek környezetre gyakorolt hatását. Az ENERGY STAR programmal, illetve az ENERGY STAR jelöléssel minősített termékekkel kapcsolatban a következő címen olvashat bővebben:

www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment

Energiafogyasztás és aktiválási idő

A termék által felhasznált energia mennyisége függ a termék használati módjától. A terméket úgy tervezték és konfigurálták, hogy lehetővé tegye az energiaköltségek csökkentését. Az utolsó nyomat elkészítése után készenléti módba lép. Ebben a módban azonnal készen áll a nyomtatásra. Ha a terméket egy adott ideig nem használják, energiatakarékos módba lép. Ebben a módban csak az alapvető funkciói aktívak, így a készülék kevesebb áramot vesz fel. Az energiatakarékos módból való kilépéskor az első nyomat elkészítése valamivel tovább tart, mint készenléti üzemmódban. Ezt a késedelmet az okozza, hogy a rendszernek „fel kell ébrednie” az energiatakarékos módból. A jelenleg megvásárolható legtöbb képalkotó berendezés ugyanígy működik. Ha szeretné hosszabbra állítani az aktiválási időt, vagy szeretné teljesen letiltani az energiatakarékos mód használatát, felhívjuk a figyelmét arra, hogy a készülék csak hosszabb idő után vagy egyáltalán nem fog alacsonyabb energiafelvételi módba lépni.

A Xerox fenntarthatósági kezdeményezésekben való részvételéről az alábbi oldalunkon olvashat részletesebben:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR JELZÉS az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek. Az ENERGY STAR képalkotó berendezésekre kiterjedő programja az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán kormányainak, valamint az irodai berendezéseket gyártó vállalatoknak a közös kezdeményezése. Céljuk az energiahatékony másolók, nyomtatók, faxberendezések, többfunkciós gépek, személyi számítógépek és monitorok népszerűsítése. A termékek energiafogyasztásának visszaszorításával csökken az elektromos áram előállításakor keletkező káros anyagok kibocsátása, és ezzel csökkenthető a levegőszennyezés, illetve a savas esők és az éghajlat hosszú távú változásának esélye. A Xerox ENERGY STAR berendezés gyári beállításokat tartalmaz. A nyomtató a gyári beállításoknak megfelelően az utolsó másolási/nyomtatási munka elteltét követő 1 perc elteltével vált energiatakarékos módba. A funkció részletesebb leírása a készülék üzembe helyezését tárgyaló szakaszokban, a Felhasználói útmutatóban és a Rendszeradminisztrátori útmutatóban található. Az energiafelhasználással és az egyéb kapcsolódó témakörökkel kapcsolatos további információkat lásd:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html vagy www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html

Canada

Az Environmental Choice program

Rendelkezik az irodai készülékekre vonatkozó CCD-035 tanúsítvánnyal

A jelen termék az irodai gépekre vonatkozó Environmental Choice® szabvány szerint van tanúsítva, és megfelel a környezetre gyakorolt kisebb hatás összes követelményének. A tanúsítvány megszerzésének részeként a Xerox Corporation igazolta, hogy a jelen termék eleget tesz a szabvány energiahatékonyságra vonatkozó feltételeinek. A tanúsítvánnyal rendelkező másolóknak, nyomtatóknak, többfunkciós készülékeknek és faxtermékeknek a csökkentett vegyianyag-kibocsátás követelményének is eleget kell tenniük, és kompatibilisnek kell lenniük az újrahasznosított kellékek használatával. Az Environmental Choice szabványt 1988-ban hozták létre azzal a céllal, hogy a vásárlók számára elősegítse a kisebb környezeti hatású termékek és szolgáltatások kiválasztását. Az Environmental Choice egy önkéntes, több összetevőből álló, teljes élettartamra kiterjedő környezetvédelmi tanúsítvány, amely azt igazolja, hogy a termék szigorú tudományos teszteken és/vagy ellenőrzéseken esett át, amelyek biztosítják, hogy a termék megfelel a szigorú, külső felektől származó környezetvédelmi teljesítmény-előírásoknak.

Németország

Németország – Blue Angel

A német minőségbiztosítási intézet (RAL) a berendezést a Blue Angel környezetvédelmi minősítéssel tüntette ki. Ennek a minősítésnek megfelelően a készülék kialakítása, gyártása és működése eleget tesz a Blue Angel környezetvédelmi követelményeinek.

Blendschultz

Das Gerät ist nicht für Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB9A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbHHellersbergstraße 2-441460 Neuss Deutschland

Anyagbiztonsági adatok

Az eszköz anyagbiztonsági adataival kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel az elérhető támogatási információkat.

Az Észak-Amerikára vonatkozó anyagbiztonsági adatok itt találhatók: www.xerox.com/msds.

Az Európai Unióra vonatkozó anyagbiztonsági adatok itt találhatók: www.xerox.com/environment_europe.

A vevőszolgálati telefonszámokat a következő helyen találja: www.xerox.com/office/worldcontacts.

Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információk

A Xerox készülékkel és a kellékekkel kapcsolatos további környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információkért hívja a helyi ügyfélszolgálatot.

A készülékkel kapcsolatos biztonsági adatok a Xerox weboldalán (www.xerox.com/about-xerox/environment) is elérhetők.

USA: környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információkért hívja az 1-800 ASK-XEROX (1-800-275-9376) telefonszámot.

Kanada: környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információkért hívja az 1-800 ASK-XEROX (1-800-275-9376) telefonszámot.

Európa: Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információkért hívja az +44 1707 353 434 telefonszámot.

Ismerkedés

2

A berendezés részeinek bemutatása

Ez a berendezés nem csupán egy hagyományos másoló, hanem modelljétől és konfigurációjától függően egy másolási, faxolási, nyomtatási és szkennelési feladatok elvégzésére is alkalmas digitális eszköz.

A felhasználói útmutatóban ismertetett jellemzők és funkciók a teljesen konfigurált WorkCenter készülékre vonatkoznak. Előfordulhat, hogy az Ön gépe nem rendelkezik az összes bemutatott funkcióval. A választható összetevőkkel és a többi eszközkonfigurációval kapcsolatos további információkért forduljon a Xerox helyi viszonteladójához.

Különféle konfigurációk érhetők el, amelyek percenként 45 vagy 55 másolat, illetve nyomat elkészítésére képesek. Mindegyik konfiguráció teljes mértékben bővíthető, így gépét bármikor jövőbeni igényeihez igazíthatja. További tájékoztatásért forduljon a Xerox helyi viszonteladójához.

1. **Dokuadagoló és dokuüveg:** egy vagy több dokumentum beszkenneléséhez használatos. A dokuüveggel egyedülálló lapokat, valamint bekötött, egyedi méretű és sérült dokumentumokat szkennelhet.
2. **Kezelőpult:** érintőképernyő és számbillentyűzet.
3. **1. papírtálca:** ez a tálca minden modellen megtalálható. A tálca A5 LEF (5,5 x 8,5” LEF) és A3 (11 x 17”) méret között használható, és szabadon beállítható.
4. **2. papírtálca:** ez a tálca minden modellen megtalálható. A tálca A5 LEF (5,5 x 8,5” LEF) és A3 (11 x 17”) méret között használható, és szabadon beállítható.
5. **3. papírtálca:** Ez a tálca minden modell alapfelszereltségének része. A tálca A4 LEF (8,5 × 11” LEF) méretű másolóanyaghoz használható.
6. **4. papírtálca:** Ez a tálca minden modellen az alapkiszerelés része. A tálca A4 LEF (8,5 × 11” LEF) méretű másolóanyaghoz használható.
7. **Kézitálca:** A6 SEF (2,8 × 4,3" SEF) és A3 (11 × 17") közötti méretű, nem szabványos másolóanyagokhoz használható.
8. **Eltoló gyűjtőtálca**: az eltoló gyűjtőtálca szortírozott és szortírozatlan kimenet fogadására szolgál. A könnyebb szétválasztás érdekében a szettek és a kötegek egymáshoz képest eltolva érkeznek a tálcába.

9. **Irodai finiser**: ez a választható finiser kötegeli, szortírozza, összetűzi és eltolja a kimenetet. A finiserrel együtt lyukasztót is illeszthet készülékéhez.
10. **Új irodai finiser füzetkészítővel:** ez az opcionális finiser füzetkészítéshez használható, emellett szortírozza, eltolja, kötegeli és összetűzi a kimenetet. E finiserrel együtt lyukasztót is illeszthet készülékéhez.
11. **Kézi tűző polca**: opcionális polc dokumentumok és a kézi tűző tárolásához.
12. **Kézi tűző:** opcionális tűző a lapok tűzéséhez, ha nincs finiser felszerelve, vagy az eredetik másolás utáni újratűzéséhez.

    Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A berendezés gyári számának megkeresése

Ha a termék üzembe helyezése közben vagy azt követően segítségre van szüksége, online megoldások és támogatás igénybevételéhez látogasson el a www.xerox.com webhelyére.

Ha további segítségre van szüksége, hívja szakembereinket a Xerox vevőszolgálatánál, vagy forduljon helyi viszonteladójához. Telefonáláskor adja meg a gép gyári számát.

A Xerox vevőszolgálatának vagy helyi viszonteladójának telefonszámát a készülék üzembe helyezésekor kapja kézhez.

1. A készülék bal oldali ajtajának kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. Óvatosan hajtsa le az ajtót egészen ütközésig.
2. A gyári szám az ajtó kinyitása után feltáruló terület legtetején található.

Xerox ConnectKey alkalmazások

A ConnectKey készülékhez számos Xerox® ConnectKey® alkalmazás közül válogathat. A ConnectKey® alkalmazások kibővítik a ConnectKey készülékek képességeit.

- **Xerox QR Code** – Ezzel az alkalmazással lehetősége nyílik arra, hogy mobilalkalmazásaival a ConnectKey készülékekhez kapcsolódjon. A QR Code alkalmazással emellett a megfelelő Xerox® mobilalkalmazások információihoz is hozzáférhet.
- **Xerox @PrintByXerox** – Ez az alkalmazás lehetővé teszi azt, hogy tetszőleges helyről e-mail küldésével nyomtasson dokumentumokat a ConnectKey-támogatással rendelkező készülékeken.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Ezzel az alkalmazással hozzáférhet a Xerox App Gallery alkalmazástárban található ConnectKey alkalmazásokhoz, bejelentkezhet azokba, böngészhet közöttük és le is töltheti azokat.

A Xerox® ConnectKey alkalmazásokról részletesebben a www.xerox.com/XeroxAppGallery webhelyen olvashat.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló ConnectKey alkalmazások listája készülékmodellenként és szoftververziónként eltérő lehet.
A ConnectKey alkalmazások használatához a mobileszközét csatlakoztassa az internethez.

Szolgáltatások és opciók

A WorkCentre 5945/5945i alapkonfigurációban elérhető, illetve opcionális szolgáltatásainak azonosítása

A készülék többféle szolgáltatással és opcióval rendelkezik. Számos szolgáltatás és opció már az alapkonfigurációban is megtalálható. Ezek engedélyezés, illetve a külső féltől származó hardverekkel való konfigurálás után rögtön rendelkezésre állnak.

A készüléket emellett további opcionális funkciókkal és egységekkel is bővítheti.

A rendelkezésre álló opciók listája készülékmodellenként és szoftververziónként eltérő lehet.

Alapkiépítés

- **1. papírtálca**: szabadon beállítható papírtálca.
- **2. papírtálca**: szabadon beállítható papírtálca.
- **3. papírtálca**: nagy kapacitású papírtálca.
- **4. papírtálca**: nagy kapacitású papírtálca.
- **Kézitálca**: a szabványostól eltérő másolóanyagokhoz használható.
- **Színes szkenner**: a lapok színes beolvasásához.
- **Szkennelés**: lehetővé teszi az e-mail, illetve a munkafolyamat-szkennelési szolgáltatások használatát.

Választható

- **Borítéktálca**: a 2. papírtálca helyére felszerelt, borítéknyomtatáshoz alkalmas tálca. A tálcába legfeljebb 55 darab 10-es boríték (4,1" x 9,5") helyezhető.
- **Papírtálcazár-készlet**: lezárja a tálcákat, hogy ne lehessen papírt kivenni. Ez a funkció könyvtárakban hasznos.
- **Eltoló gyűjtőtálca**: szortírozott és szortírozatlan kimeneteket gyűjt, ha a finiser nincs felszerelve.
- **Irodai finiser**: kötegeli, szortírozza, összetűzi és eltolja a kimenetet. Ehhez a finiserhez lyukasztóegységet is beszerezhet.
- **Irodai finiser – 2 lyukas lyukasztóegység**: 2 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Irodai finiser – 3 lyukas lyukasztóegység**: 3 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Irodai finiser – 4 lyukas lyukasztóegység**: 4 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Irodai finiser – svéd 4 lyukas lyukasztóegység**: 4 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel**: füzetkészítéshez használható, emellett szortírozza, eltolja, kötegeli és összetűzi a kimenetet. E finiserrel együtt lyukasztót is illeszthet készülékéhez.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel, 2 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 2 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel, 3 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 3 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel, 4 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 4 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel, svéd 4 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 4 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Kézi tűző**: manuális tűzéshez alkalmas. A kézi tűző polcát is fel kell szerelni a készülékre.
- **Kézi tűző polca**: a készülék bal oldalára felszerelhető tartó.
- **Alap faxkészlet (beágyazott)**: egyetlen faxvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
- **Bővített faxkészlet (beágyazott)**: két faxvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
- Az **USB-billentyűzetek támogatása** lehetővé teszi külső billentyűzetek csatlakoztatását. A billentyűzet a bejelentkezéskor az erős jelszavakat megadásához, a szkennelési metaadatok és az e-mail címek beírásakor, valamint a készülék címjegyzékének karbantartásakor lehet hasznos.

- **LAN-fax**: segítségével a felhasználók a nyomtató-illesztőprogramon keresztül közvetlenül a számítógépről küldhetnek faxot.

  Használatához telepíteni és konfigurálni kell az alap- vagy bővített faxkészletet.
- **Kiszolgálófax**: lehetővé teszi nyomtatott faxok faxkiszolgálón keresztüli küldését és fogadását.

  Használatához telepíteni és konfigurálni kell egy külső féltől származó faxkiszolgálót.
- **Internetes fax**: használatával a felhasználók az interneten vagy az intraneten küldhetnek és fogadhatnak faxokat.
- **Számítógépre szkennelés készlet**: segítségével számítógépére szkennelhet. Standard és Pro verziók érhetők el.
- **XPS engedélyezőkészlet**: XPS (XML Paper Specification) formátumú dokumentumok létrehozását teszi lehetővé.
- **Biztonsági készlet**: képfelülírási lehetőségeket és más kiegészítő biztonsági funkciókat kínál.
- **McAfee integritásellenőrző készlet**: a McAfee szoftvere segítségével észleli és megakadályozza a berendezésen tárolt fájlok módosítását és végrehajtását.
- **Unicode nemzetközi nyomtatási készlet**: Unicode karakterek nyomtatását teszi lehetővé.
- **Vezeték nélküli nyomtatási készlet**: lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatra való csatlakozást.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Ezzel az alkalmazással hozzáférhet a Xerox App Gallery alkalmazástárban található ConnectKey alkalmazásokhoz, bejelentkezhet azokba, böngészhet közöttük és le is töltheti azokat.
- **Xerox @PrintByXerox** – Ez az alkalmazás lehetővé teszi azt, hogy tetszőleges helyről e-mail küldésével nyomtasson dokumentumokat a ConnectKey-támogatással rendelkező készülékeken.
- **Xerox QR Code** – Ezzel az alkalmazással lehetősége nyílik arra, hogy mobilalkalmazásaival a ConnectKey készülékekhez kapcsolódjon. A QR Code alkalmazással emellett a megfelelő Xerox® mobilalkalmazások információihoz is hozzáférhet.
- **Wi-Fi Direct**: a Wi-Fi használatát támogató mobilkészülékről közvetlenül is nyomtathat.
- Az **AirPrint 1.4** lehetővé teszi a vezetékes és vezeték nélküli nyomtatást az Apple iOS-alapú mobileszközökről és Mac OS-alapú eszközökről anélkül, hogy ehhez nyomtató-illesztőprogram telepítésére lenne szüksége.
- **Xerox Secure Access**: kártyaolvasó segítségével lehetővé teszi a készülékhez való hozzáférés korlátozását.
- **Hálózati számlázás**: a hálózaton keresztül lehetővé teszi több gép nyomtatási, másolási és szkennelési munkáinak nyomon követését. Külső kiszolgáló szükséges.
- **Xerox Standard Accounting**: számlázási eszköz, amely felhasználónként nyomon követi a másolási, nyomtatási, munkafolyamat-szkennelési, kiszolgálófax- és fax-munkákat.
- **Xerox Copier Assistant készlet**: a másolási funkciók egyszerűbb elérését teszi lehetővé. Ez a segítő technológia a normál érintőképernyő kiváltására használható, segítségével bárki egyszerűen állíthat be másolási feladatokat és készíthet másolatokat, különös tekintettel a kerekesszéket használó, vak vagy látássérült személyekre.
- **Külső interfészeszköz**: lehetővé teszi más gyártóktól származó beléptető- és számlázóeszközök, például kártyaolvasók vagy érmével működő berendezések csatlakoztatását.

Nem áll rendelkezésre

- A berendezéshez elérhető összes lehetséges opció alapkonfigurációban vagy opcionális funkcióként áll rendelkezésre.

A WorkCentre 5955/5955i alapkonfigurációban elérhető, illetve opcionális szolgáltatásainak azonosítása

A készülék többféle szolgáltatással és opcióval rendelkezik. Számos szolgáltatás és opció már az alapkonfigurációban is megtalálható. Ezek engedélyezés, illetve a külső féltől származó hardverekkel való konfigurálás után rögtön rendelkezésre állnak.

A készüléket emellett további opcionális funkciókkal és egységekkel is bővítheti.

A rendelkezésre álló opciók listája készülékmodellenként és szoftververziónként eltérő lehet.

Alapkiépítés

- **1. papírtálca**: szabadon beállítható papírtálca.
- **2. papírtálca**: szabadon beállítható papírtálca.
- **3. papírtálca**: nagy kapacitású papírtálca.
- **4. papírtálca**: nagy kapacitású papírtálca.
- **Kézitálca**: a szabványostól eltérő másolóanyagokhoz használható.
- **Színes szkenner**: a lapok színes beolvasásához.
- **Szkennelés**: lehetővé teszi az e-mail, illetve a munkafolyamat-szkennelési szolgáltatások használatát.

Választható

- **Borítéktálca**: a 2. papírtálca helyére felszerelt, borítéknyomtatáshoz alkalmas tálca. A tálcába legfeljebb 55 darab 10-es boríték (4,1" x 9,5") helyezhető.
- **Papírtálcazár-készlet**: lezárja a tálcákat, hogy ne lehessen papírt kivenni. Ez a funkció könyvtárakban hasznos.
- **Eltoló gyűjtőtálca**: szortírozott és szortírozatlan kimeneteket gyűjt, ha a finiser nincs felszerelve.
- **Irodai finiser**: kötegeli, szortírozza, összetűzi és eltolja a kimenetet. Ehhez a finiserhez lyukasztóegységet is beszerezhet.
- **Irodai finiser – 2 lyukas lyukasztóegység**: 2 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Irodai finiser – 3 lyukas lyukasztóegység**: 3 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Irodai finiser – 4 lyukas lyukasztóegység**: 4 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Irodai finiser – svéd 4 lyukas lyukasztóegység**: 4 lyuk lyukasztását teszi lehetővé az irodai finiserrel. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel**: füzetkészítéshez használható, emellett szortírozza, eltolja, kötegeli és összetűzi a kimenetet. E finiserrel együtt lyukasztót is illeszthet készülékéhez.

- **Új irodai finiser füzetkészítővel, 2 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 2 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel, 3 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 3 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel, 4 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 4 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Új irodai finiser füzetkészítővel, svéd 4 lyukas lyukasztóegységgel**: az új irodai finiser-füzetkészítőt 4 lyukas lyukasztások készítésére teszi képessé. Ehhez a finiserhez egyéb lyukasztóegységeket is beszerezhet. Egyszerre csak egy lyukasztóegység szerelhető fel a készülékre.
- **Kézi tűző**: manuális tűzéshez alkalmas. A kézi tűző polcát is fel kell szerelni a készülékre.
- **Kézi tűző polca**: a készülék bal oldalára felszerelhető tartó.
- **Alap faxkészlet (beágyazott)**: egyetlen faxvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
- **Bővített faxkészlet (beágyazott)**: két faxvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
- Az **USB-billentyűzetek támogatása** lehetővé teszi külső billentyűzetek csatlakoztatását. A billentyűzet a bejelentkezéskor az erős jelszavakat megadásához, a szkennelési metaadatok és az e-mail címek beírásakor, valamint a készülék címjegyzékének karbantartásakor lehet hasznos.
- **LAN-fax**: segítségével a felhasználók a nyomtató-illesztőprogramon keresztül közvetlenül a számítógépről küldhetnek faxot.

  Használatához telepíteni és konfigurálni kell az alap- vagy bővített faxkészletet.
- **Kiszolgálófax**: lehetővé teszi nyomtatott faxok faxkiszolgálón keresztüli küldését és fogadását.

  Használatához telepíteni és konfigurálni kell egy külső féltől származó faxkiszolgálót.
- **Internetes fax**: használatával a felhasználók az interneten vagy az intraneten küldhetnek és fogadhatnak faxokat.
- **Számítógépre szkennelés készlet**: segítségével számítógépére szkennelhet. Standard és Pro verziók érhetők el.
- **XPS engedélyezőkészlet**: XPS (XML Paper Specification) formátumú dokumentumok létrehozását teszi lehetővé.
- **Biztonsági készlet**: képfelülírási lehetőségeket és más kiegészítő biztonsági funkciókat kínál.
- **McAfee integritásellenőrző készlet**: a McAfee szoftvere segítségével észleli és megakadályozza a berendezésen tárolt fájlok módosítását és végrehajtását.
- **Unicode nemzetközi nyomtatási készlet**: Unicode karakterek nyomtatását teszi lehetővé.
- **Vezeték nélküli nyomtatási készlet**: lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatra való csatlakozást.
- **Xerox App Gallery 1.0** – Ezzel az alkalmazással hozzáférhet a Xerox App Gallery alkalmazástárban található ConnectKey alkalmazásokhoz, bejelentkezhet azokba, böngészhet közöttük és le is töltheti azokat.
- **Xerox @PrintByXerox** – Ez az alkalmazás lehetővé teszi azt, hogy tetszőleges helyről e-mail küldésével nyomtasson dokumentumokat a ConnectKey-támogatással rendelkező készülékeken.

- **Xerox QR Code** – Ezzel az alkalmazással lehetősége nyílik arra, hogy mobilalkalmazásaival a ConnectKey készülékekhez kapcsolódjon. A QR Code alkalmazással emellett a megfelelő Xerox® mobilalkalmazások információihoz is hozzáférhet.
- **Wi-Fi Direct**: a Wi-Fi használatát támogató mobilkészülékről közvetlenül is nyomtathat.
- Az **AirPrint 1.4** lehetővé teszi a vezetékes és vezeték nélküli nyomtatást az Apple iOS-alapú mobileszközökről és Mac OS-alapú eszközökről anélkül, hogy ehhez nyomtató-illesztőprogram telepítésére lenne szüksége.
- **Xerox Secure Access**: kártyaolvasó segítségével lehetővé teszi a készülékhez való hozzáférés korlátozását.
- **Hálózati számlázás**: a hálózaton keresztül lehetővé teszi több gép nyomtatási, másolási és szkennelési munkáinak nyomon követését. Külső kiszolgáló szükséges.
- **Xerox Standard Accounting**: számlázási eszköz, amely felhasználónként nyomon követi a másolási, nyomtatási, munkafolyamat-szkennelési, kiszolgálófax- és fax-munkákat.
- **Xerox Copier Assistant készlet**: a másolási funkciók egyszerűbb elérését teszi lehetővé. Ez a segítő technológia a normál érintőképernyő kiváltására használható, segítségével bárki egyszerűen állíthat be másolási feladatokat és készíthet másolatokat, különös tekintettel a kerekesszéket használó, vak vagy látássérült személyekre.
- **Külső interfészeszköz**: lehetővé teszi más gyártóktól származó beléptető- és számlázóeszközök, például kártyaolvasók vagy érmével működő berendezések csatlakoztatását.

Nem áll rendelkezésre

- A berendezéshez elérhető összes lehetséges opció alapkonfigurációban vagy opcionális funkcióként áll rendelkezésre.

A befejezőeszközök leírása

Irodai finiser

- A felső tálcában legfeljebb 250, a kötegelő tálcában pedig legfeljebb 2000 lapot tárol.
- Papírsúly: 60–216 g/m2 (16–57 lb).
- Az irodai finiser a választott funkcióktól függően a kimenet szortírozására, kötegelésére, illetve lyukasztására (ha elérhető) használható. 80 g/m2 (20 lb) lap használata esetén 2–50 lap, karton vagy regiszterek használata esetén ennél kevesebb lap tűzésére alkalmas.
- A finiser tűzőegysége 1 tűzőkazettával rendelkezik, amely 5000 tűzőkapcsot tartalmaz.
- Ez a finiser felszerelhető az opcionális 2, 3 vagy 4 lyukas lyukasztóegységgel.

Új irodai finiser füzetkészítővel

- A felső tálcába legfeljebb 250, a kötegelő tálcába pedig legfeljebb 2000 lap helyezhető.
- Papírtömeg: 60–216 g/m2 (16–57 lb).
- A finiser a választott funkcióktól függően a kimenet szortírozására, kötegelésére, tűzésére, illetve lyukasztására (ha elérhető) használható. 80 g/m2 (20 lb) súlyú lap használata esetén 2–50 lap, karton vagy regiszterek használata esetén ennél kevesebb lap tűzésére alkalmas.
- A finiser tűzőegysége 1 tűzőkazettával rendelkezik, amely 5000 tűzőkapcsot tartalmaz.
- Ez a finiser felszerelhető az opcionális 2, 3 vagy 4 lyukas lyukasztóegységgel.
- A füzetkészítő legfeljebb 15 lap 80 g/m2 (20 lb) súlyú papír tűzésére és hajtogatására alkalmas.

- A füzetkészítő tűzőkazettáinak mindegyike 2000 kapcsot tartalmaz.

A kezelőpult gombjai

1. **Szolgáltatások kezdőlap**: innen érheti el a készülék szolgáltatásait.
2. **Szolgáltatások**: ha a kijelzőn a Munkaállapot vagy a Gépállapot képernyő látható, az előzőleg megjelenített másolási, faxolási vagy szkennelési szolgáltatás képernyőjét jeleníti meg.
3. **Munkaállapot**: az aktív munkák előrehaladásának ellenőrzésére, vagy az elkészült munkák részletes adatainak megjelenítésére használható.
4. **Gépállapot**: a készülékállapot, a számlázásmérők és a kellékek állapotának ellenőrzésére, vagy a felhasználói dokumentáció és különféle jelentések nyomtatására használható. Ezt a gombot használhatja a programmód eléréséhez is.
5. **Érintőképernyő**: a programozási funkciók kiválasztására, a hibaelhárítási eljárások, valamint az általános készülékinformációk megjelenítésére szolgál.
6. **Be-/kijelentkezés**: a bejelentkezési adatok megadásához és kijelentkezéshez használható.
7. **Súgó**: a készülék funkcióihoz tartozó súgóüzenetek megjelenítése.
8. **Számbillentyűzet**: számok és betűk megadására szolgál.
9. **Tárcsázási szünet**: faxszám tárcsázásakor szünet beiktatására szolgál.
10. **„C” – bejegyzés törlése**: a számbillentyűzeten előzőleg megadott bejegyzést törli.
11. **Nyelv**: az érintőképernyőn megjelenő beállítások nyelvének megadásához.
12. **Energiaellátás**: az energiatakarékos mód kiválasztása mellett a készülék gyors újraindításához, be- vagy kikapcsolásához használható.
13. **Mindent töröl**: nyomja meg egyszer az aktuális bejegyzés törléséhez. Nyomja meg kétszer az alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez.
14. **Nyomtatás megszakítása**: egy sürgősebb másolási munka lefuttatása érdekében felfüggeszti az aktuális nyomtatási munkát.
15. **Stop**: leállítja a folyamatban lévő munkát.
16. **Start**: elindítja a munkát.

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása

1. A készüléket csatlakoztassa megfelelő áramforráshoz, a tápkábelt pedig nyomja be teljesen a készüléken található elektromos aljzatba.
2. Nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot. A teljes bekapcsolási folyamat (az összes telepített opció bekapcsolása) kevesebb mint 3 perc 50 másodpercig tart.

   Megjegyzés: Ha a készülék bekapcsolásakor vagy az energiatakarékos módból való kilépésekor van lap a dokuadagoló bemeneti tálcájában, a rendszer felkéri, hogy töltse be újra a dokumentumokat.

A készülék kikapcsolása

A Kikapcsolás befejezi a jelenlegi munkamenetet, és kikapcsolja a készüléket.

1. Nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot a kezelőpulton.
2. Az érintőképernyőn válassza a **Kikapcsolás** gombot.
3. Az eszköz kikapcsolásának megerősítéséhez válassza a **Kikapcsolás** gombot.

   Megjegyzés: A kikapcsolás megerősítésével a nyomtatósorban lévő minden jelenlegi munkát töröl. Ha a **Mégse** lehetőséget választja, a kikapcsolási művelet megszakad, az eszköz elérhető lesz használatra, és a nyomtatósorban lévő minden jelenlegi munka megmarad.

A készülék megkezdi az automatikus kikapcsolási folyamat végrehajtását. A gép a leállás előtt körülbelül 36 másodpercig bekapcsolva marad.

További információk
Az energiatakarékos mód használata

Az energiatakarékos mód használata

Az energiatakarékos mód befejezi a jelenlegi munkamenetet, és alacsony fogyasztású módban üzemelteti tovább a készüléket. Energiatakarékos módból a készüléket a főkapcsoló megnyomásával ébresztheti fel.

1. Nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot a kezelőpulton.
2. Az érintőképernyőn válassza az **Energiatakarékos mód** gombot.
3. Az eszköz energiatakarékod módba lép, ha minden aktív munka befejeződött. Ha konfigurálva van az Alvó üzemmód, az eszköz megadott idő után Alvó üzemmódba lép.

   Megjegyzés: A bekapcsoló gomb világít, ha az eszköz energiatakarékos módban van. A folyamatosan világító fény jelzi, hogy az eszköz alacsony fogyasztású módban van. A villogó fény jelzi, hogy az eszköz alvó üzemmódban van.
4. A készülék alacsony fogyasztású vagy Szendergő módból történő visszakapcsolásához nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot. Szendergő módból való kilépéshez a készüléknek hosszabb időre van szüksége.

Megjegyzés: Ha a készülék bekapcsolásakor vagy az energiatakarékos módból való kilépésekor van lap a dokuadagoló bemeneti tálcájában, a rendszer felkéri, hogy töltse be újra a dokumentumokat.

További információk
A készülék kikapcsolása

Dokumentumok betöltése

Az eredeti dokumentumokat behelyezheti a dokuadagolóba, vagy ráteheti a dokuüvegre.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.

Vigyázat

Ne helyezzen tárgyakat vagy dokumentumokat a dokuadagoló fedelére.

Megjegyzés: A készülék akkor is csak egyszer szkenneli be az eredeti dokumentumokat, ha több példány másolása van beállítva, vagy ha kétoldalas eredetiket helyez a dokuadagolóba.

Másolás

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
10. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatás

Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A kifejezetten a készülékhez készült illesztőprogramok mellett a Xerox Global Print Driver vagy Xerox Mobile Express Driver illesztőprogramokat is használhatja. Ezek az illesztőprogramok nem teszik lehetővé a készülékspecifikus illesztőprogramok által kínált összes funkció elérését.

- A **Global Print Driver** illesztőprogram a fent említett készülékspecifikus nyelvekhez hasonlóan PS vagy PCL nyomtatóleíró nyelvekhez érhető el. Ez az illesztőprogram Xerox és nem Xerox nyomtatókkal is használható. Ennek az illesztőprogramnak a segítségével egyszerűen, az illesztőprogram módosítása nélkül végezheti a nyomtatók hozzáadását vagy frissítését.
- A **Mobile Express Driver** illesztőprogrammal bárhol, illesztőprogram letöltése és telepítése nélkül kereshet PostScript nyomtatót és nyomtathat rá.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A kifejezetten a készülékhez készült illesztőprogramok mellett a Xerox Global Print Driver vagy Xerox Mobile Express Driver illesztőprogramokat is használhatja. Ezek az illesztőprogramok nem teszik lehetővé a készülékspecifikus illesztőprogramok által kínált összes funkció elérését.

- A **Global Print Driver** illesztőprogram a fent említett készülékspecifikus nyelvekhez hasonlóan PS vagy PCL nyomtatóleíró nyelvekhez érhető el. Ez az illesztőprogram Xerox és nem Xerox nyomtatókkal is használható. Ennek az illesztőprogramnak a segítségével egyszerűen, az illesztőprogram módosítása nélkül végezheti a nyomtatók hozzáadását vagy frissítését.
- A **Mobile Express Driver** illesztőprogrammal bárhol, illesztőprogram letöltése és telepítése nélkül kereshet PostScript nyomtatót és nyomtathat rá.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával

Számítógépéről nyomtató-illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. A készüléken elérhető bizonyos funkciók használatát a Xerox Mac nyomtató-illesztőprogram teszi lehetővé.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.

- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
7. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
8. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
9. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
10. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

A kifejezetten a készülékhez készült illesztőprogramok mellett a Xerox Global Print Driver vagy Xerox Mobile Express Driver illesztőprogramokat is használhatja. Ezek az illesztőprogramok nem teszik lehetővé a készülékspecifikus illesztőprogramok által kínált összes funkció elérését.

- A **Global Print Driver** illesztőprogram a fent említett készülékspecifikus nyelvekhez hasonlóan PS vagy PCL nyomtatóleíró nyelvekhez érhető el. Ez az illesztőprogram Xerox és nem Xerox nyomtatókkal is használható. Ennek az illesztőprogramnak a segítségével egyszerűen, az illesztőprogram módosítása nélkül végezheti a nyomtatók hozzáadását vagy frissítését.
- A **Mobile Express Driver** illesztőprogrammal bárhol, illesztőprogram letöltése és telepítése nélkül kereshet PostScript nyomtatót és nyomtathat rá.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fax

A faxbeállítások bemutatása

A készüléken háromféle faxszolgáltatás telepíthető, illetve engedélyezhető: a Fax (beágyazott fax), Internetes fax és a Kiszolgálófax funkciók.

Ha a Fax (beágyazott fax) szolgáltatás telepítve van, akkor a készülék közvetlenül csatlakozik a telefonvonalhoz, ezáltal Ön közvetlenül irányíthatja a faxátvitel folyamatát. Ennek a típusú faxnak a továbbítása normál telefonvonalon keresztül történik, ezért telefonhívás költségei terhelik.

A Fax használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

A készüléken beállítható a fogadott faxüzenetek azonnali kinyomtatása, a munkalista titkos jelszó megadásáig történő tartása vagy e-mail címre történő elküldése a Faxtovábbítás funkcióval.

Az opcionális normál fax egyetlen telefonvonalra csatlakozik. Elérhető a két telefonvonalat használó opcionális Bővített fax funkció is. Két telefonvonal használatával egy időben két célállomásra is küldhet, két helyről is fogadhat, illetve egyszerre küldhet és fogadhat faxüzeneteket.

Az Internetes fax funkció elektronikus képfájl létrehozását teszi lehetővé a papíralapú dokumentum beszkennelésével. A beszkennelt képet a rendszer e-mail formátummá konvertálja, majd internet- vagy intranethálózaton keresztül továbbítja.

A címzettek címjegyzékből választhatók ki, vagy a billentyűzeten kézzel írhatók be. A fogadott internetes faxokat a rendszer automatikusan nyomtatási munkaként küldi a kiszolgálóról a készülékre.

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Ez azt jelenti, hogy a faxátvitel vezérlését a kiszolgáló végzi, ami korlátozhatja a faxolási lehetőségeket. Például előfordulhat, hogy a kiszolgáló úgy van beállítva, hogy gyűjtse össze a faxokat, majd az összeset csúcsidőn kívül küldje el.

A kiszolgáló általi vezérlés csökkentheti költségeit, mert a kiszolgáló képes kiválasztani a fax elküldéséhez a legmegfelelőbb időpontot és telefonhálózatot.

Faxolás a készülékről

Faxküldés (beágyazott fax)

A készüléken háromféle faxszolgáltatás telepíthető, illetve engedélyezhető: a Fax (beágyazott fax), Internetes fax és a Kiszolgálófax funkciók.

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - **Címzett megadása**: Ezzel a funkcióval manuálisan adhat meg faxszámot. Írja be a számot az alfanumerikus billentyűzet segítségével, majd válassza ki az **Add** (Hozzáadás) gombot. Ha szükséges, használja a speciális tárcsázási karaktereket. A szám bevitele során adja meg a számjegyeket és a karaktereket a megfelelő helyen.

   Megjegyzés: A külső szám és a faxszám elérési száma között egy vagy több tárcsázási szünet szükséges. A faxszámba beszúrt tárcsázási szünetek vesszők formájában jelennek meg.

     - Az érintőképernyő számbillentyűzetén írja be a címzett faxszámát és a további tárcsázási karaktereket.
     - A **Tárcsázási szünet (,)** két szám közötti szünetet ad meg. Automatikus tárcsázás során a szünet lehetővé teszi az átváltást a belső vonalról a külső vonalra. Hosszabb szünethez vegyen fel több szünetet. Ha költségkód számokat használ, adjon meg szünetet a faxszám után és a költségkód száma előtt.
     - Az **Impulzusról hangfrekvenciára (:)** lehetőség átvált az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás között.
     - Az **Adatok maszkolása (/)** megóvja a bizalmas információkat a karakterek helyett * megjelenítésével. Ez akkor hasznos, ha egy híváshoz különleges költségkód vagy hitelkártyaszám szükséges. Válassza ki az **Adatok maszkolása (/)** gombot a bizalmas számok megadása előtt, majd a maszkolás kikapcsolásához válassza ki újból, ha befejezte a számok megadását.
     - A **szóköz ( ) -** karakterek megkönnyítik a megadott számok olvasását, de az eszköz a tárcsázás során figyelmen kívül hagyja azokat.
     - A **várakozás tárcsahangra (=)** felfüggeszti a tárcsázást, amíg nem észlelhető várt hálózati hang. Külső vonal vagy más szolgáltatás elérésekor ez használható egy bizonyos hang észlelésére is.
   - **Kedvencek**: Kedvencek: ezzel a beállítással a készülék címjegyzékében kedvencekként szereplő egyéni és csoportos névjegyekhez férhet hozzá, illetve azokat kiválaszthatja. Válasszon ki legalább egy kedvencet, majd válassza az **OK** gombot.
   - **Készülékcímjegyzék**: ezzel a lehetőséggel faxszámokat választhat a címjegyzékből. Válassza ki a **Lefelé** mutató nyilat, majd válassza a **Faxkapcsolatok**, **Faxcsoportok**, **Faxkedvencek** vagy az **Összes kapcsolat** lehetőséget a legördülő menüben. Válassza ki a kívánt névjegyet, majd válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** lehetőséget a menüben. Ha el szeretne távolítani egy kapcsolatot a Címzettek listájáról, válassza ki a kapcsolatot, majd az **Eltávolítás** elemet. Válasszon ki, és vegyen fel további kapcsolatokat, vagy válassza ki az **OK** gombot.
   - **Postafiókok**: ezzel a lehetőséggel a faxok tárolhatók az eszközön helyileg vagy egy távoli faxkészüléken.

- **Lehívás**: ezzel a lehetőséggel az egyik faxkészüléken tárolt faxdokumentumok elérhetővé tehetők egy másik faxkészülék távoli lehívása számára. Amikor a **Titkos tárolás** lehetőséget választja, létrehozza az eszközön tárolt faxok elérésére engedélyezett faxszámok listáját.

6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
8. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
9. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Internetes fax küldése

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.

- A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
- Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha egy dokumentumot egynél több címzettnek kíván elküldeni, akkor adja meg a további adatokat, egyszerre egyet, majd válassza a **Hozzáadás** gombot, amíg az összes címzettet meg nem adta.
8. Egy címzett e-mail üzenetbe történő bemásolásához a **Címzett: legördülő menüben** válassza a **Másolat** lehetőséget. Írja be az érintőképernyő-billentyűzeten a címzett adatait, majd válassza a **Hozzáadás** gombot.

   Megjegyzés: Legalább egy Címzett mezőt ki kell választani, a dokumentumokat nem lehet csupán Másolat címre küldeni.
9. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az internetes fax címjegyzékének használata
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kiszolgálófax küldése

A készüléken háromféle faxszolgáltatás telepíthető, illetve engedélyezhető: a Fax (beágyazott fax), Internetes fax és a Kiszolgálófax funkciók.

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. Szükség esetén válassza a **Kiszolgálófax** fület. A kiszolgálófax szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A címzett adatainak megadásához az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - **Címzett megadása**: Ezzel a funkcióval manuálisan adhat meg faxszámot. Írja be a számot az alfanumerikus billentyűzet segítségével, majd válassza ki az **Add** (Hozzáadás) gombot. Ha szükséges, használja a speciális tárcsázási karaktereket. A szám bevitele során adja meg a számjegyeket és a karaktereket a megfelelő helyen.

   Megjegyzés: A külső szám és a faxszám elérési száma között egy vagy több tárcsázási szünet szükséges. A faxszámba beszúrt tárcsázási szünetek vesszők formájában jelennek meg.

   - Az érintőképernyő számbillentyűzetén írja be a címzett faxszámát és a további tárcsázási karaktereket.
   - A **Tárcsázási szünet (,)** két szám közötti szünetet ad meg. Automatikus tárcsázás során a szünet lehetővé teszi az átváltást a belső vonalról a külső vonalra. Hosszabb szünethez vegyen fel több szünetet. Ha költségkód számokat használ, adjon meg szünetet a faxszám után és a költségkód száma előtt.
   - Az **Impulzusról hangfrekvenciára (:)** lehetőség átvált az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás között.
   - Az **Adatok maszkolása (/)** megóvja a bizalmas információkat a karakterek helyett * megjelenítésével. Ez akkor hasznos, ha egy híváshoz különleges költségkód vagy hitelkártyaszám szükséges. Válassza ki az **Adatok maszkolása (/)** gombot a bizalmas számok megadása előtt, majd a maszkolás kikapcsolásához válassza ki újból, ha befejezte a számok megadását.
   - A **szóköz ( ) -** karakterek megkönnyítik a megadott számok olvasását, de az eszköz a tárcsázás során figyelmen kívül hagyja azokat.
   - A **várakozás tárcsahangra (=)** felfüggeszti a tárcsázást, amíg nem észlelhető várt hálózati hang. Külső vonal vagy más szolgáltatás elérésekor ez használható egy bizonyos hang észlelésére is.
   - **Faxkönyvtár**: ezzel a lehetőséggel faxszámokat választhat a faxkönyvtárból. Válassza ki a **felfelé** vagy a **lefelé** mutató nyilat a lista görgetéséhez, válassza ki a megfelelő személyt, majd válassza a legördülő menü **Hozzáadás a címzettekhez** elemét. Ha el szeretne távolítani egy kapcsolatot a Címzettek listájáról, válassza ki a kapcsolatot, majd az **Eltávolítás** elemet. Válasszon ki, és vegyen fel további kapcsolatokat, vagy válassza ki az **OK** gombot.
7. Válassza ki a szükséges beállításokat.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

10. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Faxolás a számítógépről

Fax küldése a PostScript illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.

- Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
- Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.
- Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.
- Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
- Szükség esetén válassza ki a listából a fax címzettjét, majd válassza a **Mentés** gombot.

Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

- Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás a telefonkönyvből** gombra.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Személyes telefonkönyv** opció a telefonkönyvbe az illesztőprogram segítségével felvett névjegyeket jeleníti meg.
    - A **Megosztott telefonkönyv** lehetőség az Ön által felvett és a mások által hozzáadott névjegyeket is kilistázza. Ez a címjegyzék általában egy hálózati kiszolgálón van mentve, és a rendszeradminisztrátornak kell elérhetővé tennie.
    - Az **LDAP telefonkönyv** az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) címtárban tárolt névjegyeket jeleníti meg. Az LDAP címtárakat rendszerint az IT munkacsoportok tartják karban, és ezek gyakran használatosak vállalati címtárként, valamint hálózati hitelesítés céljára.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
  - Kattintson az **OK** gombra.

7. Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.
8. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.
9. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.
   - Válassza az **Információ** fület. Fedőlaplehetőségek megnyitásakor általában ez az aktív fül.
     - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.

- Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
  - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
  - A **Címzettek nevét elrejti** opció egy címzett nevét sem nyomtatja a fedőlapra.
  - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.

- Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.
- Ha vízjelet kíván a fedőlaphoz adni, kattintson a **Kép** fülre.
  - Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
    - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
  - Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
    - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
    - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
    - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
- Kattintson az **OK** gombra.

10. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
    - Szükség esetén a Jóváhagyáslap menüből válassza a **Jóváhagyáslap nyomtatása** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldési munka esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – attól függően, hogy a rendszeradminisztrátor hogyan konfigurálta – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.
    - Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.
    - Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
    - Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
    - Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
    - Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal

System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fax küldése a PCL illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.
  - Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.
  - Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
  - Szükség esetén válassza ki a listából a fax címzettjét, majd válassza a **Mentés** gombot.

  Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

  - Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás a telefonkönyvből** gombra.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Személyes telefonkönyv** opció a telefonkönyvbe az illesztőprogram segítségével felvett névjegyeket jeleníti meg.
    - A **Megosztott telefonkönyv** lehetőség az Ön által felvett és a mások által hozzáadott névjegyeket is kilistázza. Ez a címjegyzék általában egy hálózati kiszolgálón van mentve, és a rendszeradminisztrátornak kell elérhetővé tennie.
    - Az **LDAP telefonkönyv** az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) címtárban tárolt névjegyeket jeleníti meg. Az LDAP címtárakat rendszerint az IT munkacsoportok tartják karban, és ezek gyakran használatosak vállalati címtárként, valamint hálózati hitelesítés céljára.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
  - Kattintson az **OK** gombra.

7. Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.

8. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.

9. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.

- Válassza az **Információ** fület. Fedőlaplehetőségek megnyitásakor általában ez az aktív fül.
  - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
  - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.
  - Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
    - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
    - A **Címzettek nevét elrejti** opció egy címzett nevét sem nyomtatja a fedőlapra.
    - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.
- Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.

- Ha vízjelet kíván a fedőlaphoz adni, kattintson a **Kép** fülre.
  - Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
    - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
  - Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
    - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
    - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
    - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
- Kattintson az **OK** gombra.

10. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
    - Szükség esetén a Jóváhagyáslap menüből válassza a **Jóváhagyáslap nyomtatása** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldési munka esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – attól függően, hogy a rendszeradminisztrátor hogyan konfigurálta – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.
    - Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.
    - Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
    - Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
    - Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
    - Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fax küldése a Macintosh illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.
  - Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.
  - Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
  - Szükség esetén kattintson a **Mentés a címjegyzékbe jelölőnégyzetre**.

  Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

  - Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás címjegyzékből** gombra.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
  - Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.
  - Kattintson az **OK** gombra.

7. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.
8. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.
   - Kattintson a **Fedőlap-megjegyzések** gombra.
     - Kattintson a **Fedőlap-megjegyzések beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be megjegyzését.
     - Kattintson az **OK** gombra.
   - Kattintson a **Feladó adatai** gombra.
     - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.
     - Kattintson az **OK** gombra.
   - Kattintson a **Címzett adatai** gombra.
     - Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
       - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
       - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.
   - Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.
       - Kattintson az **OK** gombra.
     - Kattintson az **OK** gombra.
9. Szükség esetén válassza ki a kívánt Fedőlapkép beállítást.
   - Az **Új** opció új képet ad hozzá.
   - A **Szöveg** opció szöveges fedőlapot ad hozzá.
   - A **Kép** opció képet ad a fedőlaphoz.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. A **Fedőlap papírmérete menüben** válassza ki a szükséges papírméretet.

11. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
    - Szükség esetén a Jóváhagyáslap menüből válassza a **Jóváhagyáslap nyomtatása** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldési munka esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – attól függően, hogy a rendszeradminisztrátor hogyan konfigurálta – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.
    - Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.
    - Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
    - Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
    - Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
    - Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fax küldése az XPS illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).

3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.
  - Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.
  - Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
  - Szükség esetén válassza ki a listából a fax címzettjét, majd válassza a **Mentés** gombot.

Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

  - Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás a telefonkönyvből** gombra.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Személyes telefonkönyv** opció a telefonkönyvbe az illesztőprogram segítségével felvett névjegyeket jeleníti meg.
    - A **Megosztott telefonkönyv** lehetőség az Ön által felvett és a mások által hozzáadott névjegyeket is kilistázza. Ez a címjegyzék általában egy hálózati kiszolgálón van mentve, és a rendszeradminisztrátornak kell elérhetővé tennie.
    - Az **LDAP telefonkönyv** az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) címtárban tárolt névjegyeket jeleníti meg. Az LDAP címtárakat rendszerint az IT munkacsoportok tartják karban, és ezek gyakran használatosak vállalati címtárként, valamint hálózati hitelesítés céljára.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
  - Kattintson az **OK** gombra.

7. Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.
8. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.
9. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.
   - Válassza az **Információ** fület. Fedőlaplehetőségek megnyitásakor általában ez az aktív fül.
     - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.
     - Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
       - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
       - A **Címzettek nevét elrejti** opció egy címzett nevét sem nyomtatja a fedőlapra.
       - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.
   - Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.
   - Ha vízjelet kíván a fedőlaphoz adni, kattintson a **Kép** fülre.
     - Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
     - Válassza ki a kívánt beállítást.
       - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
       - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
     - Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
       - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
       - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
       - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
    - Szükség esetén a Jóváhagyáslap menüből válassza a **Jóváhagyáslap nyomtatása** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldési munka esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – attól függően, hogy a rendszeradminisztrátor hogyan konfigurálta – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.

- Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.
- Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
- Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
- Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
- Kattintson az **OK** gombra.

11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A munkafolyamat-szkennelés funkció használata

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.

5. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.
7. Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és a Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
8. Válassza ki a megfelelő sablont.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Dokumentum szkennelése a számítógépre vagy a hálózatra az egyérintéses szkennelés segítségével
Új sablon létrehozása az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail küldése

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.

- A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
- A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
- A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Szükség esetén válassza a **Tárgy...** gombot, majd az érintőképernyő-billentyűzet segítségével írja be, illetve szerkessze az e-mail tárgyát.
   - Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Mentett munkák

Munkák mentése

Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mentés ide** menüből válassza ki a mappát, ahova a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén jelölje be a **Nyomtatás és mentés jelölőnégyzetet** a dokumentum nyomtatásához. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.
10. Szükség esetén válassza a **Magán egyválasztós gombot** a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
14. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával

Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Munkák mentése a PCL illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mentés ide** menüből válassza ki a mappát, ahova a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén jelölje be a **Nyomtatás és mentés jelölőnégyzetet** a dokumentum nyomtatásához. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.

10. Szükség esetén válassza a **Magán egyválasztós gombot** a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
14. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Munkák mentése a Macintosh illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.

4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mappa** legördülő menü segítségével válassza ki a mappát, amelybe a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén válassza a **Nyomtat és ment** gombot. A **Mentés** gomb választása esetén a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.
10. Szükség esetén válassza a **Magán** gombot a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Munkák mentése az XPS illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mentés ide** menüből válassza ki a mappát, ahova a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén jelölje be a **Nyomtatás és mentés jelölőnégyzetet** a dokumentum nyomtatásához. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.
10. Szükség esetén válassza a **Magán egyválasztós gombot** a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

14. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Mentett munkák nyomtatása

Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával

A Nyomtatás innen funkcióval a készülékre vagy USB-meghajtóra mentett munkákat nyomtathatja ki. E funkció rendszeresen szükséges dokumentumok nyomtatásához hasznos.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Nyomtatás innen funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák funkcióval a készülék egy mappájába mentett munkák kinyomtatásához használja a Nyomtatás mentett munkákból funkciót.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Nyomtatás innen...** gombot.
4. Válassza a **Mentett munkák...** gombot.
5. Válassza ki a megfelelő mappát.
6. Válassza ki a kívánt mentett munkát.
7. Válassza ki a szükséges beállításokat.
8. Válassza a **Papírforrás** gombot.
9. Válassza ki a kívánt Papírkészlet beállítást.
   - Az **Automatikus választás** opció lehetővé teszi, hogy a készülék minden eredetihez az eredeti méretének és a kicsinyítés/nagyítás beállításnak megfelelően válassza ki a megfelelő papírméretet.
   - Válassza ki azt a papírtálcát, amelyben a kívánt méretű és típusú papír van. Az egyes tálcákban lévő papírok mérete és típusa a kijelzőn látható.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza a **Kétoldalas nyomtatás** gombot.

12. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
    - **Auto**: a beállításával az eszköz automatikusan észlelheti, hogy az eredeti nyomtatása 1 vagy 2 oldalra történik.
    - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
    - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
    - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. A **Befejezés** gombbal megadott befejező beállítást választhat a kimenethez, az **Auto** opciót választva pedig a készülék választja ki a megfelelő beállítást.
15. Nyomja meg az **OK** gombot.
16. A munka kinyomtatásához nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
17. Ha a munka titkos munka, adja meg a szükséges jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
18. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Mentett munkák opció kényelmes lehetőséget kínál az általánosan használt, nyomtatni kívánt dokumentumok, például űrlapok tárolására. A mentett munkák az illesztőprogram vagy az Internet Services alkalmazás segítségével tárolhatók. A Mentett munkák a készülék kezelőpultjáról és az Internet Services alkalmazásból nyomtathatók.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.

3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Jelölje be a kívánt munkák bal oldalán található **jelölőnégyzetet**. Az összes munka kiválasztásához a fejléc sor felső részén lévő **jelölőnégyzetet** jelölje be.
7. A **Print Job (Nyomtatási munka) legördülő menüben** válassza a **Print Job** (Nyomtatási munka) lehetőséget.
8. Szükség esetén kattintson a **Copies (Példányszám) beviteli mezőre**, és a billentyűzet segítségével írja be a példányszámot. Az alapértelmezett érték akkor is 1, ha az eredeti munka mentésekor nagyobb példányszám volt beállítva.
9. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Bejelentkezés az Internet Services programba
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A termelékenység javítása

Készüléke hatékony, többfunkciós eszköz, amely egyetlen nagyszerű rendszerben számos digitális funkciót kínál. Úgy tervezték, hogy megfeleljen nagyobb munkacsoportok és különböző irodai környezetek igényeinek is. Kevesebbel többet érhet el, ha munkafolyamatait az alábbi hatékonyságfokozó lehetőségekkel tovább egyszerűsíti:

- Online címjegyzékek
- Testre szabás saját személyre szabott munkafolyamataihoz
- Hatékony dokumentumkezelési szolgáltatások, például füzetkészítés, speciális oldalak, összetett munka és jegyzetek használata.

A maximális munkahatékonyság elérése érdekében használja a **Munkaállapot** gombot az aktív munkák listájának eléréséhez és a munkák kezeléséhez. Sürgős munka esetén a munka előrehozásához használja az Előrehoz parancsot.

Ha a munkát a készülék a listában tartja, akkor a nyomtatáshoz további erőforrásokra vagy jelszóra van szüksége. A munka tartásának oka megjelenik a Munka folyamatban képernyőn. Amint a követelmények teljesülnek, illetve amint beírja a helyes jelszót, a készülék a munkát kioldja nyomtatásra.

A termelékenység növelése érdekében a rendszeradminisztrátor számos funkció esetében a munkacsoport által leggyakrabban használtakra módosíthatja az alapértelmezett beállításokat. Ha például rendszeresen másol halvány dokumentumokat, például ceruzarajzokat, akkor a rendszeradminisztrátor növelheti a másolatok alapértelmezett sötétségének értékét.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

További információk
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Karbantartás és kellékek

A cserélhető egységek azonosítása

A készülék számos olyan kellékkel rendelkezik, amelyet pótolni vagy cserélni kell. Ilyen például a papír, a tűzőkapcsok és a vásárlók által cserélhető egységek.

1. Festékkazetta
2. Nyomtatókazetta

Amikor esedékessé válik valamelyik egység utánrendelése, a készülék üzenetet jelenít meg az érintőképernyőn. Ez az üzenet arra figyelmezteti a felhasználót, hogy az adott egység élettartama a vége felé közelít. Az egységet csak akkor cserélje ki, amikor a kijelzőn megjelenő üzenet erre utasítja.

FIGYELMEZTETÉS

A kellékek cseréjekor NE szerelje le a csavarokkal rögzített burkolatokat és védőelemeket. Az e burkolatok és védőelemek mögött lévő alkatrészek karbantartását és szervizelését Ön nem tudja elvégezni. NE kíséreljen meg olyan karbantartási műveletet elvégezni, amely a készülékhez mellékelt dokumentációban NINCS kifejezetten leírva.

További információk
A festékkazetta cseréje

A Dokuüveg és az Állandó sebességű átvitel üveg tisztítása

Az optimális nyomtatási minőség mindenkori biztosítása érdekében rendszeres időközönként tisztítsa meg a készülék üvegfelületeit. Ez segít elkerülni a kimeneten jelentkező sávosodást, elkenődést és egyéb foltokat, amelyek a dokumentum szkennelésekor az üvegfelületről kerülnek át.

A dokuadagoló használatakor a dokumentumok az álló szkennereken haladnak keresztül az állandó sebességű továbbítóüveg és a második oldal szkennerablakának segítségével. Bármilyen piszok vagy nyom, amely az üvegen van, vonalakat vagy sávokat eredményez a másolatokon, a faxokon és a szkennelt képeken.

1. Xerox Anti-Static folyadékkal vagy általános tisztítófolyadékkal (illetve más megfelelő, nem súroló hatású üvegtisztítóval) enyhén megnedvesített szöszmentes ruhával tisztítsa meg a dokuüveget és az Állandó sebességű átvitel üveget (a fő dokuüveg bal oldalán található keskeny üvegsávot).
2. A tisztítószert törölje le teljesen tiszta ruhával vagy papírtörlővel.
3. Vízzel, Xerox tisztítófolyadékkal vagy Xerox tisztítófolyadékkal enyhén megnedvesített szöszmentes ruhával tisztítsa meg a dokumentumfedél vagy a dokuadagoló alsó részét, majd az Állandó sebességű átvitel görgő teljes kerületét.

FIGYELMEZTETÉS

NE használjon szerves vagy erős kémiai oldószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. NE öntsön közvetlenül folyadékot a készülék felületére. A kellékeket és tisztítóanyagokat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett módon használja. Minden tisztítószert tartson gyermekektől távol.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon sűrített levegős tisztítóeszközöket a készüléken vagy azon belül. Egyes sűrített levegős tisztítóeszközök robbanásveszélyes keverékeket tartalmaznak, amelyek nem alkalmasak elektromos berendezéshez történő használatra. Az ilyen tisztítóeszközök használata tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

A kezelőpult, érintőképernyő, dokuadagoló és gyűjtőtálcák tisztítása

Rendszeres tisztítással távol tartható a por és szennyeződés az érintőképernyőről, a kezelőpultról és a készülék egyéb felületeiről.

1. Vízzel enyhén megnedvesített puha, szöszmentes ruhát használjon.
2. Törölje tisztára a kezelőpult teljes felületét az érintőképernyővel együtt.
3. Törölje tisztára a dokuadagolót, a gyűjtőtálcákat, a papírtálcákat és a készülék többi külső felületét.
4. A tisztítószert törölje le teljesen tiszta ruhával vagy papírtörlővel.

Papírelakadások megszüntetése

Papírelakadás esetén egy hibaképernyő jelenik meg, amely az elhárításra vonatkozó útmutatásokat tartalmazza. A hiba elhárításához kövesse ezeket az útmutatásokat.

A készülékből eltávolított elkészült lapokat az elakadás megszüntetése után a gép újból kinyomtatja.

1. A hibaképernyő jelzi az elakadás helyét. Az érintőképernyőn látható útmutatás alapján a zöld fogantyúk és gombok segítségével vegye ki az elakadt papírt.
2. A papír eltávolítása után a fogantyúkat és karokat állítsa vissza eredeti helyzetükbe. A papírelakadások elhárításához használt fogantyúk és karok mögötti piros jelzőfényeknek nem szabad látszódniuk.

Súgó

A készülék súgófunkcióinak elérése

A készülék használata közben bármikor részletes és azonnali segítséget kaphat. A Súgó tájékoztatói és tippjei több forrásból is elérhetőek.

1. Az online súgó képernyőinek előhívásához bármikor megnyomhatja a kezelőpulton található **Súgó (?)** gombot.
2. A görgetősáv segítségével keresse meg, majd válassza ki a kívánt elemet. A készülék üzenetek, képernyőn megjelenő utasítások és rajzok segítségével további információkat szolgáltat a felhasználók számára.
3. A súgóképernyők bezárásához ismételten nyomja meg a **Súgó (?)** gombot.

A PostScript illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A PCL illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A Macintosh illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
3. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Az XPS illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Az Internet Services súgófunkciójának használata

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Help (Súgó) hivatkozásán keresztül az Internet Services alkalmazás használatára vonatkozó útmutatásokat és információkat talál. Az Internet Services súgója új ablakban nyílik meg.

Megjegyzés: Az Internet Services elsősorban rendszeradminisztrátorok részére készült eszköz. A Súgó rendszeradminisztrátorok, nem általános felhasználók részére íródott.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Válassza a képernyő jobb felső sarkában található **Help** (Súgó) hivatkozást.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

További segítség kérése

Ha további segítségre van szüksége, látogasson ügyfélszolgálati weboldalunkra a www.xerox.com címen, vagy forduljon a Xerox vevőszolgálatához a gép gyári számának bemondásával.

A Xerox vevőszolgálatának a probléma természetét, a gép gyári számát, a hibakódot (ha van), valamint vállalata nevét és helyét kell tudnia.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása

Másolás

3

Másolás

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
10. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Másolási beállítások

Kicsinyítés vagy nagyítás

Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A készülék több olyan lehetőséget kínál, amelynek segítségével a kimenet az eredetihez képest lekicsinyíthető vagy felnagyítható. Megadhat egy kicsinyítési vagy nagyítási arányt, vagy az előre megadott beállítások közül választhat.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a megfelelő kicsinyítési/nagyítási beállítást.
   - A pontos kicsinyítési/nagyítási százalékérték beállításához használja a **+** és **-** gombokat (vagy a billentyűzeten írja be a kívánt arányt).
   - A **100%** beállítás az eredetivel megegyező kimeneti képet ad. Ez a beállítási lehetőség akkor hasznos, ha összetett munkát állít be, és a többi beállítás törlése nélkül kívánja a kicsinyítési vagy nagyítási beállításokat visszavonni.
   - Az **Auto%** beállítás lehetővé teszi a legjobb kicsinyítési vagy nagyítási arány kiválasztását annak érdekében, hogy az eredeti a kiválasztott papírmérethez igazodjon.
   - Az **Előbeállított** gyakran használt előre beállított kicsinyítési vagy nagyítási arány. Rendszer-adminisztrátora módosíthatja az előbeállított értékeket.

   Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.

   - A **Tovább…** lehetőség a fő oldalon nem szereplő beállítások elérését teszi lehetővé.
7. Válassza ki a szükséges beállításokat.
8. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

11. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolatok arányos százalékérték alapján történő kicsinyítése vagy nagyítása
A másolatok Független X–Y % szerinti kicsinyítése vagy nagyítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Papírkészlet beállítása a másolatokhoz

A másolatok arányos százalékérték alapján történő kicsinyítése vagy nagyítása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A készülék több olyan lehetőséget kínál, amelynek segítségével a kimenet az eredetihez képest lekicsinyíthető vagy felnagyítható. Megadhat egy kicsinyítési vagy nagyítási arányt, vagy az előre megadott beállítások közül választhat.

Az Arányos % beállításokkal a kép mindkét irányban azonos arányban kicsinyíthető vagy nagyítható, ezáltal a kép kisebbé vagy nagyobbá válik, de az arányok azonosak maradnak.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A Kicsinyítés/nagyítás rész alsó **Tovább…** gombját választva érheti el a fő oldalon nem szereplő kicsinyítési/nagyítási beállításokat.
7. Válassza az **Arányos%** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítást. Több beállítást is kiválaszthat.
   - Megadott arány beállításához válassza a **25–400% beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet vagy a **+** és **–** gombok segítségével adja meg a kívánt arányt.

- A kimenet oldal közepre igazításához jelölje be az **Auto. középre jelölőnégyzetet**. A hatékony működéshez a kimenetnek a választott kimeneti hordozónál kisebbnek kell lennie.
- Előre megadott kicsinyítési vagy nagyítási arány használatához az Előbeállított gombokkal válassza a 100 %, Auto % vagy az általánosan használt arányokat. Rendszer-adminisztrátora módosíthatja az előbeállított értékeket. További előbeállítási lehetőségekért válassza az **Egyéb...** gombot.

  Megjegyzés: Az Auto % kiválasztása esetén a készülék választja ki a legjobb arányt az eredeti dokumentum választott papírmérethez történő kicsinyítéséhez vagy nagyításához.

Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ennek a beállításnak a használatához előzőleg ki kell választania egy papírtálcát.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolatok Független X–Y % szerinti kicsinyítése vagy nagyítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Papírkészlet beállítása a másolatokhoz

A másolatok Független X–Y% szerinti kicsinyítése vagy nagyítása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A készülék több olyan lehetőséget kínál, amelynek segítségével a kimenet az eredetihez képest lekicsinyíthető vagy felnagyítható. Megadhat egy kicsinyítési vagy nagyítási arányt, vagy az előre megadott beállítások közül választhat.

A Független X-Y % választása lehetővé teszi a kép eltérő X (szélesség) és Y (hosszúság) irányú kicsinyítését vagy nagyítását. Ez az eredeti torzított másolatát eredményezi.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A Kicsinyítés/nagyítás rész alsó **Tovább…** gombját választva érheti el a fő oldalon nem szereplő kicsinyítési/nagyítási beállításokat.
7. Válassza a **Független %** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítást. Egynél több lehetőséget is kiválaszthat.
   - Megadott arány beállításához válassza a **Szélesség (X) beviteli mezőt** és a **Hosszúság (Y) beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet vagy a **+** és **–** gombok segítségével adja meg szélesség és hosszúság kívánt arányát.
   - Előre megadott kicsinyítési vagy nagyítási arány használatához az Előbeállított (X / Y %) gombokkal válassza a 100 / 100 %, Auto független % vagy az általánosan használt arányokat. A kiválasztott X és Y százalékos arányok a gomb mellett láthatók. Rendszer-adminisztrátora módosíthatja az előbeállított értékeket. További előbeállítási lehetőségekért válassza az **Egyéb...** gombot.
   - A **100/100%** beállítás az eredetivel megegyező kimeneti képet ad. Ez a beállítási lehetőség akkor hasznos, ha összetett munkát állít be, és a többi beállítás törlése nélkül kívánja a kicsinyítési vagy nagyítási beállításokat visszavonni.
   - Az **Auto független %** az eredeti képet automatikusan a kiválasztott papírra igazítja. Lehet, hogy a kicsinyítés vagy nagyítás nem arányos, az eszköz torzítja a képet, hogy illeszkedjen a papírra.

Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolatok arányos százalékérték alapján történő kicsinyítése vagy nagyítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Papírkészlet beállítása a másolatokhoz

Papírkészlet beállítása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Papírkészlet beállításaival választhat ki a munkához egy adott papírtálcát, vagy engedélyezheti, hogy az eszköz automatikusan kiválasszon egy tálcát.

Az Automatikus papírválasztás lehetőség automatikusan kiválasztja a megfelelő papírméretet minden eredetihez az eredeti mérete és a kiválasztott kicsinyítési vagy nagyítási arány alapján. Másik lehetőségként kiválaszthat olyan papírtálcát, ami a kívánt méretű és típusú papírt tartalmazza.

Ha az Automatikus választás beállítást engedélyezte a rendszer-adminisztrátora, és ugyanaz a méretű, színű és típusú másolóanyag több tálcába is be van töltve, akkor az eszköz automatikusan átvált az aktív tálcáról egy másikra, ha az aktív tálca másolóanyaga elfogy. Ha adminisztrátori jogosultsága van, akkor aktiválhatja az Automatikus választás beállítást.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Papírkészlet beállítást.
   - **Automatikus papírválasztás**: az eszköz automatikusan kiválasztja a megfelelő papírméretet minden eredetihez az eredeti mérete és a kicsinyítési vagy nagyítási arány alapján.
   - Válasszon ki olyan papírtálcát, ami a kívánt méretű és típusú papírt tartalmazza. Megjelenik az egyes tálcákba betöltött másolóanyagok mérete és típusa.
7. Ha a választott papírforrás nem szerepel a fő képernyőn, akkor a további lehetőségek megjelenítéséhez válassza a **Tovább…** elemet.
   - Válassza ki a listából a kívánt tálcát. A kiválasztott tálca kék színnel kiemelten jelenik meg.
   - Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Válassza ki a szükséges beállításokat.

9. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Kétoldalas másolatok készítése vagy kétoldalas eredetik másolása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A készülék a dokuadagoló és a dokuüveg használatával is lehetőséget biztosít egy- vagy kétoldalas eredetikről egy- vagy kétoldalas másolatok készítésére.

Megjegyzés: Ha a kétoldalas eredetik beszkenneléséhez a dokuüveget használja, akkor a készülék egy üzenetet jelenít meg, hogy készen áll a 2. oldal beszkennelésére.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a szükséges Kétoldalas másolás beállítást.
   - **1 > 1 oldalas**: ezt a beállítást használja, ha az eredeti egy oldalra van nyomtatva, és egyoldalas másolatokat szeretne.
   - **1 > 2 oldalas**: ezt a beállítást használja, ha az eredeti egy oldalra van nyomtatva, és kétoldalas másolatokat szeretne. A **2. oldal elforgatva** gombot is kiválaszthatja, hogy a második oldalt 180˚-kal elforgassa.

- **2 > 2 oldalas**: ezt a beállítást használja, ha kétoldalas másolatokat szeretne készíteni kétoldalas eredetikről. A **2. oldal elforgatva** gombot is kiválaszthatja, hogy a második oldalt 180°-kal elforgassa.
- **2 > 1 oldalas**: ezzel a beállítással egyoldalas másolatokat készíthet kétoldalas eredetikről.

7. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
10. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Másolás kimenete

Másolatok kimeneti beállításának kiválasztása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

A szortírozási beállításokkal a másolatok szettekbe (1,2,3 1,2,3 1,2,3) vagy kötegekbe (1,1,1 2,2,2 3,3,3) rendezhetők.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzési opciókat. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a következők: Ki, 1 tűzés és 2 tűzés.

Válassza a Nincs lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

Válassza a Lyukasztott/Tűzött beállítást, ha lyukasztást, vagy lyukasztást és tűzést szeretne a kimeneten végezni. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: A Szortírozás beállításokat a Lyukasztott/Tűzött beállítások előtt kell megadni.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A Hajtogatási beállításokkal automatikusan hajtogatott és tűzött füzeteket készíthet. Az oldalak hajtogathatók egyénileg vagy szettként. A Speciális beállítások segítségével kiválaszthatja a füzetek oldalainak formázását, a képalkotási követelményeket és a papírforrást.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Ha szükséges, a **Speciális...** gomb kiválasztásával érheti el az összes befejezési beállítást. A megjelenített lehetőségek száma a finishertől és a telepített csomagoktól függ (lehet, hogy nincs elegendő a Speciális... gomb megkövetéléséhez).
7. Válassza ki a kívánt Szortírozási és Befejezési beállítást.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Nincs kimeneti beállítás használata a másolatokhoz
Másolatok szortírozása
Másolatok tűzése
Másolatok lyukasztása
Másolatok füzethez való elkészítése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A befejezőeszközök leírása

A Nincs kimeneti beállítás használata a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Válassza a Nincs befejezés lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Ha szükséges, a **Speciális...** gomb kiválasztásával érheti el az összes befejezési beállítást. A megjelenített lehetőségek száma a finishertől és a telepített csomagoktól függ (lehet, hogy nincs elegendő a Speciális... gomb megköveteléséhez).

Válassza a Nincs lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

7. Válassza ki a szükséges beállításokat.
8. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
11. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Másolatok szortírozása
Másolatok tűzése
Másolatok lyukasztása
Másolatok füzethez való elkészítése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Másolatok szortírozása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

A szortírozási beállításokkal a másolatok szettekbe (1,2,3 1,2,3 1,2,3) vagy kötegekbe (1,1,1 2,2,2 3,3,3) rendezhetők.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Ha szükséges, a **Speciális...** gomb kiválasztásával érheti el az összes befejezési beállítást. A megjelenített lehetőségek száma a finishertől és a telepített csomagoktól függ (lehet, hogy nincs elegendő a Speciális... gomb megköveteléséhez).
7. Válassza ki a szükséges Szortírozás beállítást.
   - A **Szortírozott** beállítás 1,2,3 1,2,3 1,2,3 szettekbe gyűjti a másolatokat.
   - A **Szortírozatlan** beállítás 1,1,1 2,2,2 3,3,3 kötegekbe gyűjti a másolatokat.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Nincs kimeneti beállítás használata a másolatokhoz
Másolatok tűzése

Másolatok lyukasztása
Másolatok füzethez való elkészítése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Másolatok tűzése

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Ha szükséges, a **Speciális...** gomb kiválasztásával érheti el az összes befejezési beállítást. A megjelenített lehetőségek száma a finishertől és a telepített csomagoktól függ (lehet, hogy nincs elegendő a Speciális... gomb megköveteléséhez).

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzési opciókat. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a következők: Ki, 1 tűzés és 2 tűzés.

Válassza a Nincs lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

- Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
- A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.

Megjegyzés: Egyes tűzéskiválasztások esetén a készülék elforgatja a képet. Ha a tűzés nem végezhető el, ellenőrizze, hogy az Eszközök alatti Képelforgatás beállításnál az Auto van-e kiválasztva. A Képelforgatás opciót telepítéskor a rendszeradminisztrátor állítja be.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

7. Válassza ki a kívánt **Szortírozás**, **Eredeti tájolása** és a **Papírkészlet** beállításokat.

8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Nincs kimeneti beállítás használata a másolatokhoz
Másolatok szortírozása
Másolatok lyukasztása
Másolatok füzethez való elkészítése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Másolatok lyukasztása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Válassza a Lyukasztott/Tűzött beállítást, ha lyukasztást, vagy lyukasztást és tűzést szeretne a kimeneten végezni. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: A Szortírozás beállításokat a Lyukasztott/Tűzött beállítások előtt kell megadni.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.

3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Ha szükséges, a **Speciális...** gomb kiválasztásával érheti el az összes befejezési beállítást. A megjelenített lehetőségek száma a finishertől és a telepített csomagoktól függ (lehet, hogy nincs elegendő a Speciális... gomb megkövetéléséhez).
7. Válassza ki a kívánt Tűzés opciót.

Válassza a Nincs lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

- Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
- A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.

Megjegyzés: Egyes tűzéskiválasztások esetén a készülék elforgatja a képet. Ha a tűzés nem végezhető el, ellenőrizze, hogy az Eszközök alatti Képelforgatás beállításnál az Auto van-e kiválasztva. A Képelforgatás opciót telepítéskor a rendszeradminisztrátor állítja be.

8. Válassza ki a kívánt lyukasztási módot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
   - Válassza a **Be** gombot, ha a szetteket és kötegeket a bal szélükön szeretné lyukasztani.
9. Válassza ki a kívánt **Szortírozás**, **Eredeti tájolása** és a **Papírkészlet** beállításokat.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Nincs kimeneti beállítás használata a másolatokhoz
Másolatok szortírozása
Másolatok tűzése
Másolatok füzethez való elkészítése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Másolatok füzethez való elkészítése

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

A Hajtogatási beállításokkal automatikusan hajtogatott és tűzött füzeteket készíthet. Az oldalak hajtogathatók egyénileg vagy szettként. A Speciális beállítások segítségével kiválaszthatja a füzetek oldalainak formázását, a képalkotási követelményeket és a papírforrást.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a **Hajtogatás** lehetőséget.
   - Az **Egyszeres hajtogatás** a kimenetet a középső margó mentén hajtva füzetet készít.
   - Az **Egyénileg** beállítás minden lapot egyénileg hajtva több egylapos füzetet hoz létre.
   - Az **Együtt szettenként** beállítás minden lapot együtt hajt, többoldalas füzeteket hozva létre.
   - Jelölje be a **Füzettűzés** jelölőnégyzetet, ha a füzeteket tűzni és hajtogatni szeretné.
   - Ha szükséges, a **Speciális beállítások...** gomb kiválasztásával érheti el az összes hajtogatási beállítást.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Válassza ki a szükséges beállításokat.
9. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

A Füzetkészítő adatai a következők:

- Papírméretek: A3 (11 x 17”), A4 (8,5 x 11”), 8,5 x 13” és 8,5 x 14”.
- Papírsúly: 60–216 g/m2 (16–57 lb).
- Minden hordozónak rövid széllel adagoltnak (SEF) kell lennie.

A füzet vastagságára vonatkozó adatok:

- A hajtogatott és tűzött füzetek legfeljebb 15 lap 80 g/m2 (20 lb) vagy azzal megegyező hordozóból állhatnak. Például 13 lap 80 g/m2 (20 lb) súlyú lapot és 160 g/m2 (43 lb) borítólapot használhat.
- A csak hajtogatott füzetek legfeljebb 5 lap 80 g/m2 (20 lb) vagy azzal megegyező hordozóból állhatnak. Például 3 lap 80 g/m2 (20 lb) súlyú lapot és 200 g/m2 (53 lb) borítólapot használhat.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

További információk
Füzet készítése a másolatokból
A Nincs kimeneti beállítás használata a másolatokhoz
Másolatok szortírozása
Másolatok tűzése
Másolatok lyukasztása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Képminőség

Az Eredeti típusa beállítás megadása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti típusa beállítások az eredeti képek típusa és azok készítésének módja alapján javítja a kimeneti minőséget. Ha például az eredeti típusa szövegként van beállítva, akkor a készülék élesebb szélekkel rendelkező kimenetet készít, mint a fénykép beállítás esetében – ezáltal olvashatóbb szöveges dokumentum jön létre, viszont romlik a fotókat tartalmazó, a szövegeknél nem található világos-sötét átmenetekkel rendelkező képek minősége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Képminőség** fület.
6. Válassza az **Eredeti típusa** gombot.

7. Válassza ki a kívánt Tartalom típusa opciót.
   - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
   - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
   - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
   - A **Térkép** beállítás akkor használatos, ha az eredeti dokumentum térkép.
   - Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.
8. Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
   - A **Nyomtatott** beállítással hozható létre a legjobb minőségű újság, magazin, térkép és egyéb, professzionális módon nyomtatott eredeti.
   - A **Másolt** beállítás fénymásolt vagy lézernyomtatóval készült eredetik esetében használatos.
   - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
   - A **Tintasugaras** opció kifejezetten tintasugaras nyomtatóval készült eredetikhez használatos.
   - A **Szilárdtintás** lehetőség szilárdtintás készülékkel készített eredetikhez ajánlott.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Képbeállítások

A másolatok képbeállításainak kiválasztása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képbeállítások funkciók lehetővé teszik a kimenet megjelenésének módosítását.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Képminőség** fület.
6. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolatok élességének módosítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A másolatok világosítása vagy sötétítése

A másolatok világosítása vagy sötétítése

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Képminőség** fület.
6. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
   - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
   - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolatok élességének módosítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A másolatok háttércsökkentésének beállítása
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A gyenge minőség elkerülése

A másolatok élességének módosítása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Képminőség** fület.
6. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
   - A beszkennelt kép élesítéséhez húzza felfelé a jelzőt. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest jelentősebben javul az élesítéssel.
   - A beszkennelt kép lágyításához húzza lefelé a jelzőt. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A másolatok világosítása vagy sötétítése

Képjavítás

Másolatok képjavítás-beállításának kiválasztása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Képminőség** fület.
6. Válassza a **Képjavítás** gombot.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolatok háttércsökkentésének beállítása
A másolat kontrasztjának beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A másolatok háttércsökkentésének beállítása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Képminőség** fület.
6. Válassza a **Képjavítás** gombot.
7. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.
   - Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolat kontrasztjának beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A másolat kontrasztjának beállítása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Képminőség** fület.
6. Válassza a **Képjavítás** gombot.
7. A **Kontraszt menü Auto kontraszt** gombját választva a készülék automatikusan beállítja a kontrasztértékeket, a **Manuális kontraszt** gombbal pedig Ön állíthatja be a kontrasztot.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Több irányba mozgatva élénkebb feketéket és fehéreket kap eredményül, ez élesebb szöveget, de kevésbé részletes képeket eredményez.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Kevesebb irányba mozgatva részletesebb képet biztosít az eredeti világos és sötét részein.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolatok háttércsökkentésének beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Elrendezés beállítása

Az Eredeti tájolása beállítás megadása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti tájolása opció segítségével megadhatja a szkennelt eredetik elrendezését, hogy a lapon lévő kép magához a laphoz képest álló, fekvő, függőleges vagy elforgatott tájolású-e. Az eredetiken lévő képek tájolásának meg kell egyeznie a választott tájolással. A készülék ezt az információt arra használja fel, hogy azonosítsa a kívánt kimenethez elforgatást igénylő képeket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
6. Válassza az **Eredeti tájolása** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
   - **Álló eredetik**: az eredetiken lévő képek LEF tájolásúak.
   - **Fekvő eredetik**: az eredetiken lévő képek SEF tájolásúak.
   - **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
   - **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.

   Megjegyzés: A dokuüveg használatakor a tájolás megegyezik az eredeti megfordítása előtti tájolással.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.

10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A másolni kívánt eredeti méretének megadása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti mérete beállításokkal választhatja ki az eredetik méretének automatikus érzékelését, adhatja meg a vegyes méretű eredetik méreteit vagy a beszkennelt kép pontos méretét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
6. Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
   - Az **Auto Detect (Auto érzékelés)** beállítással a gép automatikusan érzékeli a méretet; ez az alapbeállítás. Az érzékelt méretet a készülék egy szabványos papírmérethez igazítja.
   - Az **Előre beállított szkennelési terület** egy szabványos méretekből előzetesen összeállított lista alapján határozza meg a méretet. A lista a görgetősáv segítségével tekinthető meg.
   - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.

- A **Mixed Size Originals (Vegyes méretű eredetik)** különböző méretű oldalakat tartalmazó eredetik szkennelésére alkalmas. Az oldalak szélességének meg kell egyezni, például A4 (8,5 x 11") LEF és A3 (11 x 17") SEF; a további kombinációkat a gép érintőképernyőjén láthatja. A gép felismeri a dokumentumok méretét, és a kiválasztott kombinációnak megfelelően különböző kimeneteket állít elő.

Megjegyzés: Az Automatikus Kicsinyítés/nagyítás opció és egy megadott Papírkészlet választásakor az összes kép a megadott papírmérethez lesz kicsinyítve vagy nagyítva. Az Auto papírkészlet választása esetén a kimeneten vegyes méretű papírméretek jelennek meg.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Könyvoldalak másolása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Könyv opciók használatával adhatja meg, hogy egy könyv vagy kötött eredeti mely oldalait kívánja szkennelni.

A készülék szkennelés közben azonosítja az eredeti oldalait. Ha az oldalakon fekete vagy sötét keret található, akkor a készülék azt feltételezi, hogy az oldalak a valóságosnál kisebbek. Ennek elkerülése érdekében az Eredeti mérete beállítás Egyedi szkennelési terület funkciója segítségével adja meg az oldal pontos méretét.

A Munkaegyesítés - Összetett munka funkcióval a kötött dokumentum több oldalából befejezett szetteket készíthet.

Megjegyzés: Kötött eredetik szkennelésekor ne csukja le a dokuadagolót (az adagoló lecsukása a könyv, a dokuadagoló vagy mindkettő sérülését okozhatja).

1. Helyezze a könyvet a dokuüveg bal felső sarkába.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
6. Ha a kinyitott állapotú könyv nem szabványos papírméretű, akkor az Eredeti mérete beállítás segítségével kézzel adja meg a helyes méretet.
   - Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
   - Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
     - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

   - Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Válassza a **Könyvmásolás** gombot.
8. A könyv gerincéről reprodukált nem kívánt foltok elkerülése érdekében válassza ki a kívánt Könyvmásolás beállítást a könyv képének közepén lévő terület törléséhez.
   - **Ki**: nincs a kimenetből törölni kívánt kötési szél.
   - **Mindkét oldal**: mindkét oldalt beszkenneli, a könyv bal oldalával kezdve. A nyilakkal adja meg a könyv képének közepéről törölni kívánt 0 és 50 mm (0–2”) közötti méretet.
   - **Csak bal oldal**: csak a bal oldalt szkenneli be. A nyilakkal adja meg a könyv képének jobb oldaláról törölni kívánt 0 és 25 mm (0–1”) közötti méretet.
   - **Csak jobb oldal**: csak a jobb oldalt szkenneli be. A nyilakkal adja meg a könyv képének bal oldaláról törölni kívánt 0 és 25 mm (0–1”) közötti méretet.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el a könyvet a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló másolási munka felépítése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A másolni kívánt eredeti méretének megadása

A Képeltolás funkció használata a másolási kép áthelyezéséhez

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képeltolás beállítással mozgathatja el a képet a kimeneti oldalon. Ez akkor hasznos, ha a kimenet kötést igényel, mivel lehetőség van a kép balra vagy jobbra történő eltolására, elegendő helyet hagyva a kötés számára.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
6. Válassza a **Képeltolás** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Képeltolás beállítást.
   - **Ki**: megszünteti az esetleges korábbi Képeltolás beállításokat. Ez a beállítási lehetőség akkor hasznos, ha összetett munkát állít be, és a többi beállítás törlése nélkül kívánja a képeltolási beállításokat visszavonni.
   - **Margóeltolás**: fel/le, illetve balra/jobbra mozgatja a képet az oldalon, nagyobb vagy kisebb margót biztosítva. A nyilakkal adja meg a kívánt eltolást. Az eltolás mértéke 1 mm-es (0,1”) fokozatokban állítható, egészen 50 mm (2,0”) értékig. Kétoldalas másolás esetén kétféle opció áll rendelkezésre.
   - A második oldal margójának beállítása az első oldal margójától függetlenül.
   - Jelölje be az **1. oldal tükrözése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a 2. oldal eltolása az 1. oldalhoz beállított eltolás tükrözése legyen.
   - **Auto középre**: automatikusan középre helyezi a szkennelt képet a kimeneti papíron. A hatékony működés érdekében az eredetinek kisebbnek kell lennie, mint a kiválasztott kimeneti hordozó, vagy a képet kicsinyíteni kell.
   - Az Előbeállítások menüvel a gyakran használt képeltolási értékeket állíthatja be. Rendszeradminisztrátora módosíthatja az előbeállított értékeket. Az előre beállított opció kiválasztását követően az érték a nyilakkal szerkeszthető. Az eltolás mértéke 1 mm-es (0,1”) fokozatokban állítható, egészen 50 mm (2,0”) értékig. Kétoldalas másolás esetén kétféle beállítás áll rendelkezésre.
   - A második oldal margójának beállítása az első oldal margójától függetlenül.
   - Jelölje be az **1. oldal tükrözése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a 2. oldal eltolása az 1. oldalhoz beállított eltolás tükrözése legyen.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.

11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Szélek törlése a másolatokról

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Széltörlés beállításokkal úgy adhatja meg a szkennelési területet, hogy a dokumentumnak csak egy adott része legyen beszkennelve. Ez az eredetin lévő, lyukasztás vagy tűzés okozta foltok eltávolításához hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
6. Válassza a **Széltörlés** gombot.

7. Válassza ki a kívánt Széltörlés beállítást.
   - **Összes szél**: minden szélből egyenlő mennyiséget töröl. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1") és 50 mm (2,0") között, vagy válassza a beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
   - **Egyedi szélek**: lehetővé teszi eltérő mennyiségek törlését az egyes széleknél, mind az első, mint a második oldalakon. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1") és 50 mm (2,0") között, vagy válassza a megfelelő beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
     - Válassza az **1. oldal** gombot.
     - Jelölje be a **Felső, Alsó, Jobb és Bal** jelölőnégyzetet igény szerint, és a nyílgombokkal állítsa be a törlendő mennyiséget a 3 mm és 50 mm közötti tartományban, vagy használja a számbillentyűzetet a kívánt érték megadásához.

Vagy

- Válassza a **2. oldal** gombot.
- Jelölje be a **Felső, Alsó, Jobb és Bal** jelölőnégyzetet igény szerint, és a nyílgombokkal állítsa be a törlendő mennyiséget a 3 mm és 50 mm közötti tartományban, vagy használja a számbillentyűzetet a kívánt érték megadásához.

Vagy

- Jelölje be az **1. oldal tükrözése** jelölőnégyzetet az 1. oldal beállításainak 2. oldalra tükrözéséhez. Az oldal tájolásától függően előfordulhat, hogy a jobb és a bal oldal, illetve a felső és alsó rész beállítása felcserélődik.

   - Az Előbeállítások lista elemeinek segítségével olyan gyakran alkalmazott széltörlési beállításokat használhat, mint például a Lyukasztás törlése vagy a Fejléc/lábléc törlése. A rendszergazda módosíthatja az előre beállított értékeket. Az előbeállított széltörlési beállítások értéke a kiválasztást követően szerkeszthető.
     - Válassza az **1. oldal** gombot.
     - Jelölje be a **Felső, Alsó, Jobb és Bal** jelölőnégyzetet igény szerint, és a nyílgombokkal állítsa be a törlendő mennyiséget a 3 mm és 50 mm közötti tartományban, vagy használja a számbillentyűzetet a kívánt érték megadásához.

Vagy

- Válassza a **2. oldal** gombot.
- Jelölje be a **Felső, Alsó, Jobb és Bal** jelölőnégyzetet igény szerint, és a nyílgombokkal állítsa be a törlendő mennyiséget a 3 mm és 50 mm közötti tartományban, vagy használja a számbillentyűzetet a kívánt érték megadásához.

Vagy

- Jelölje be az **1. oldal tükrözése** jelölőnégyzetet az 1. oldal beállításainak 2. oldalra tükrözéséhez. Az oldal tájolásától függően előfordulhat, hogy a jobb és a bal oldal, illetve a felső és alsó rész beállítása felcserélődik.

8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Másolatok készítése a Képátváltás funkció használatával

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képátváltás beállításokkal tükörképet vagy negatív képet készíthet. Ez a funkció jelentős mennyiségű sötét háttérrel vagy világos szöveggel rendelkező eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
6. Válassza a **Képátváltás** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Tükörkép beállítást.
   - A **Normál kép** beállítás az eredetinek megfelelő képet eredményez.
   - A **Tükörkép** beállítás megfordítja az eredeti képet, annak tükörképét hozva létre.
8. Válassza ki a kívánt Negatív kép beállítást.
   - A **Pozitív kép** beállítás az eredetinek megfelelő képet eredményez.
   - A **Negatív kép** az eredeti kép sötét részeit világossá, a világosakat sötétté teszi.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Kimeneti formátum

Füzet készítése a másolatokból

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Füzetkészítés opcióval füzeteket készíthet az egy- vagy kétoldalas eredetikből. A készülék beszkenneli az eredetiket, majd automatikusan lekicsinyítheti és megfelelő sorrendbe rendezheti a képeket a választott másolópapíron, füzetet hozva létre a szett félbehajtásakor. Lehetőség van automatikusan fedőlapot beilleszteni a füzethez.

Ha készüléke rendelkezik Füzetkészítővel, akkor a Füzetkészítés funkció használatával automatikusan készíthet hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
6. Válassza a **Füzetkészítés** gombot.
7. Válassza a **Be** gombot.

   Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Eredeti bemenet beállítást.
   - Egyoldalas eredetik
   - Kétoldalas eredetik

- Kétoldalas, 2. oldal elforgatása

9. Állítsa be a munkához szükséges papírkészletet. Amennyiben tűzésre és/vagy hajtogatásra van szükség, Rövid széllel adagolt (SEF) papírkészletet kell választani.

   Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

10. Válassza ki a befejezett kimenethez szükséges Olvasási sorrend beállítást, amely **Balról jobbra** vagy **Jobbról balra** lehet.

    Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

11. Ha telepítve van Füzetkészítő, akkor válassza ki a kívánt befejező műveletet.
    - A **Hajtogatás és tűzés** a kimenetet a középső margó mentén hajtva és tűzve füzetet készít.
    - A **Csak hajtogatás** a kimenetet a középső margó mentén hajtva füzetet készít.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Válassza ki a szükséges beállításokat.
14. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
15. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
16. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
17. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
18. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Papírkészlet beállítása a másolatokhoz
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Fedőlapok hozzáadása a másolatokhoz

Speciális lapok

Speciális lapok beállítás választása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Speciális lapok opciók használatával professzionális megjelenést kölcsönözhet dokumentumának, például fedőlapok vagy másmilyen papírra nyomtatott lapok beillesztésével.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

A Fejezet kezdete beállítás biztosítja, hogy az adott fejezet eleje a papír jobb vagy bal oldalára kerüljön, szükség esetén üres lap automatikus beillesztésével.

A Betétlapok opcióval eltérő másolóanyagból illeszthet üres lapokat a dokumentumba, vagy megadhatja, hogy bizonyos lapokat a gép eltérő hordozóra nyomtasson. A betétlapokhoz legfeljebb két másolóanyag-forrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Állítsa be a munka fő részéhez szükséges papírkészletet.
7. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
8. Válassza a **Speciális oldalak** gombot.
9. Válassza ki a kívánt Speciális oldalak beállítást.
   - **Fedőlapok**: üres vagy nyomtatott lapok hozzáadása a kimenethez.
   - **Fejezet kezdete**: biztosítja, hogy egy fejezet a lap jobb vagy bal oldalán kezdődjön.
   - **Betétlapok**: eltérő hordozójú üres lapot ad a dokumentumhoz.
   - **Kivételek**: eltérő papírforrást állít be egy megadott oldaltartományban.

   Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Fedőlapok hozzáadása a másolatokhoz
Fejezet kezdete szakaszok hozzáadása a másolatokhoz
Betétlapok hozzáadása a másolási szettekhez
Kivételek kiválasztása a másolási szetteken belül
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fedőlapok hozzáadása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Állítsa be a munka fő részéhez szükséges papírkészletet.
7. Töltse be a fedőlapként használni kívánt hordozót egy másik papírtálcába, ügyelve arra, hogy mérete és tájolása megegyezzen a munka fő részéhez használt hordozóéval.
8. Szükség esetén frissítse a Papírbeállítások képernyőt, majd a beállítások jóváhagyásához válassza a **Jóváhagyás** gombot.
9. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
10. Válassza a **Speciális oldalak** gombot.
11. Válassza a **Fedőlapok...** gombot.

    Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.
12. Válassza ki a kívánt Fedőlapok beállítást. A fedőlapok lehetnek üresek, vagy tartalmazhatnak képeket.
    - **Ki**: törli a megadott beállításokat.
    - **Első és hátsó megegyezik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. A nyomtatási és papírkészlet-beállítások mindkét fedőlap esetén azonosak.

- **Első és hátsó különbözik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. Az egyes fedőlapok nyomtatási és papírkészlet-beállításai külön adhatók meg.
- **Csak első**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum előlapjaként.
- **Csak hátsó**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum hátlapjaként.

13. Válassza ki a borítókhoz szükséges nyomtatási beállítást.
    - **Üres borító**: üres lapot biztosít borítóként.
    - **Nyomtatás csak az 1. oldalra**: képet nyomtat a borító 1. oldalára.
    - **Nyomtatás csak a 2. oldalra**: képet nyomtat a borító 2. oldalára. Válassza ki a **2. oldal elforgatva** lehetőséget a második oldalon lévő kép elforgatásához.
    - **Nyomtatás mindkét oldalra**: a gép a borító mindkét oldalára képet nyomtat. Válassza ki a **2. oldal elforgatva** lehetőséget a második oldalon lévő kép elforgatásához.
14. Válassza ki a kijelölt fedőlapokhoz szükséges papírkészletet. Szükség esetén válassza a **Tovább…** gombot a fő oldalon nem szereplő beállítások eléréséhez.
15. Nyomja meg az **OK** gombot.
16. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki az adott bejegyzést a listában, majd válassza ki a kívánt műveletet a menüben.
17. Nyomja meg az **OK** gombot.
18. Válassza ki a szükséges beállításokat.
19. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
20. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
21. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
22. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
23. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló másolási munka felépítése
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Fejezet kezdete szakaszok hozzáadása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Fejezet kezdete beállítás biztosítja, hogy az adott fejezet eleje a papír jobb vagy bal oldalára kerüljön, szükség esetén üres lap automatikus beillesztésével.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Állítsa be a munka fő részéhez szükséges papírkészletet.
7. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
8. Válassza a **Speciális oldalak** gombot.
9. Válassza a **Fejezet kezdete...** gombot.

   Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.
10. Válassza az **Oldalszám beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet segítségével írja be az eredeti dokumentumban azt az oldalszámot, ahol a fejezet kezdetét be kívánja állítani.
11. A Fejezet kezdete szakaszban válassza ki a kívánt beállítást.
    - **Jobb oldalon**: az új fejezetet egy jobb oldali lapon kezdi.
    - **Bal oldalon**: az új fejezetet egy bal oldali lapon kezdi.
12. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
13. Ismételje az előbbi három lépést addig, amíg az összes fejezetet be nem állította.
14. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.
15. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki az adott bejegyzést a listában, majd válassza ki a kívánt műveletet a menüben.
16. Nyomja meg az **OK** gombot.
17. Válassza ki a szükséges beállításokat.
18. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
19. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
20. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
21. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
22. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Betétlapok hozzáadása a másolási szettekhez

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Betétlapok opcióval eltérő másolóanyagból illeszthet üres lapokat a dokumentumba, vagy megadhatja, hogy bizonyos lapokat a gép eltérő hordozóra nyomtasson. A betétlapokhoz legfeljebb két másolóanyag-forrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Állítsa be a munka fő részéhez szükséges papírkészletet.
7. Töltse be a betétlapként használni kívánt hordozót egy másik papírtálcába, ügyelve arra, hogy mérete és tájolása megegyezzen a munka fő részéhez használt hordozóéval.
8. Szükség esetén frissítse a Papírbeállítások képernyőt, majd a beállítások jóváhagyásához válassza a **Jóváhagyás** gombot.
9. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
10. Válassza a **Speciális oldalak** gombot.
11. Válassza a **Betétlapok...** gombot.

    Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.
12. Használja a nyilakat, vagy válassza a **Betétlap példányszáma beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet segítségével adja meg a beilleszteni kívánt lapok számát.
13. Válassza ki az **Elválasztó az oldal után** beviteli mezőt, és a numerikus billentyűzettel írja be az elválasztó oldalszámát.

    Megjegyzés: Az oldalszámok a fizikai oldalszámokat jelentik, nem a dokumentumra nyomtatott oldalszámokat. Kétoldalas dokumentumok esetén a dokumentum minden lapja két oldalszámot tartalmaz, így a dokumentum minden oldalát számításba kell venni.
14. Válassza ki a beillesztéshez szükséges papírkészletet.

- Ha regiszterlapra van szükség, akkor győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok a megfelelő sorrendben és mennyiségben vannak a munkához betöltve. Regiszterlapokra történő nyomtatáskor a Regiszterelt olás beállításnál adja meg azt az eltolási távolságot, amely ahhoz szükséges, hogy a regiszterkép megfelelően legyen a fülre nyomtatva.

15. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
16. Ismételje az előbbi négy lépést addig, amíg az összes betétlapot be nem állította.
17. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.
18. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki az adott bejegyzést a listában, majd válassza ki a kívánt műveletet a menüben.
19. Nyomja meg az **OK** gombot.
20. Válassza ki a szükséges beállításokat.
21. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
22. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
23. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
24. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
25. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A Képeltolás funkció használata a másolási kép áthelyezéséhez
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló másolási munka felépítése
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Különböző típusú másolóanyagok betöltése

Kivételek kiválasztása a másolási szetteken belül

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Állítsa be a munka fő részéhez szükséges papírkészletet.
7. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
8. Válassza a **Kivételek...** gombot.

   Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.
9. Ezután válassza az Oldalszám mezőt, majd a számbillentyűzet segítségével írja be a kivétel tartományának kezdő és záró oldalszámait.
10. Ha szükséges, válassza ki a kivételhez szükséges Papírkészletet. Minden kivételi tartományhoz külön papírtálca választható ki.
11. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
12. Ismételje az előbbi három lépést addig, amíg az összes kivételt be nem állította.
13. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.
14. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki az adott bejegyzést a listában, majd válassza ki a kívánt műveletet a menüben.
15. Nyomja meg az **OK** gombot.
16. Válassza ki a szükséges beállításokat.
17. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
18. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
19. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
20. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
21. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Jegyzetek

A másolási jegyzetek beállításainak megadása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Jegyzetek funkció lehetővé teszi megjegyzés, oldalszám, napi dátum vagy számozott pecsét hozzáadását a másolási kimenethez. A jegyzetbeállítások bármelyikét vagy mindegyikét bejelölheti, és megadhatja, hogy ezek hol jelenjenek meg a másolási kimeneten. Kiválaszthatja a jegyzetek megjelenését, például a betűméretet.

Nem alkalmazható jegyzet fedőlapokon (első és hátsó), regisztereken, elválasztókon és üres fejezetkezdő oldalakon.

Az Oldalszámok beállítással automatikusan kinyomtathat egy oldalszámot az oldal egy megadott helyére. Az oldalszámok automatikusan egyesével növekednek. Kétoldalas másolási kimenet esetén az oldalszámot a készülék mindkét oldalra kinyomtatja, két oldalnak számolva.

A Megjegyzés funkcióval legfeljebb 50 alfanumerikus karaktert helyezhet el az oldal meghatározott pozíciójában. Lehetőség van egy meglévő megjegyzés módosítására, vagy új megjegyzés hozható létre.

A Dátum jegyzet segítségével elhelyezheti az aktuális dátumot az oldal megadott pozíciójában. A kinyomtatott dátum a készüléken beállított dátum. A naptárat rendszeradminisztrátora állítja be a készülék telepítésekor.

A Számozott pecsét opció segítségével tud számozott pecsétet az oldal megadott pozíciójában elhelyezni. A számozott pecsétet elsősorban jogi és üzleti területen használják, és egy előtag (például esetszám vagy ügyfél-azonosító), valamint egy oldalszám kerül a dokumentumra annak feldolgozása során. Az előtag 8 alfanumerikus karakterből állhat. Új előtagot is választhat, vagy kiválaszthat egyet a felkínált listából.

A Formátum és stílus beállításokkal adhatja meg a kiválasztott jegyzetek tájolását, stílusát és nyomtatási követelményeit.

Megjegyzés: A Formátum és stílus beállításai nem érhetők el, amíg nincs programozva legalább egy jegyzet.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.

6. Válassza a **Jegyzetek** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Jegyzetek beállítás(oka)t. Több lehetőség is kiválasztható, azonban minden lehetőséghez eltérő pozíciót kell beállítani.
   - **Oldalszámok**: automatikusan oldalszámot nyomtat a lapra.
   - **Megjegyzés**: egy legfeljebb 50 karakter hosszúságú megjegyzést helyez el az oldalon.
   - **Dátum**: az aktuális dátumot helyezi el az oldalon.
   - **Számozott pecsét**: egy kiválasztott számozott pecsétet helyez el az oldalon.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Oldalszámok hozzáadása a másolatokhoz
Megjegyzések hozzáadása a másolatokhoz
Dátum nyomtatása a másolatokra
Számozott pecsét nyomtatása a másolatokra
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Oldalszámok hozzáadása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Oldalszámok beállítással automatikusan kinyomtathat egy oldalszámot az oldal egy megadott helyére. Az oldalszámok automatikusan egyesével növekednek. Kétoldalas másolási kimenet esetén az oldalszámot a készülék mindkét oldalra kinyomtatja, két oldalnak számolva.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.

3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
6. Válassza a **Jegyzetek** gombot.
7. Válassza az **Oldalszámok** gombot.
8. Az oldalszámok kimeneten történő alkalmazásához válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén válassza a **Ki** gombot, ha oldalszámok nélküli kimenetet kíván létrehozni.
9. Válassza a **Kezdő oldalszám beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet segítségével írja be a másolás első kimeneti lapjára nyomtatni kívánt számot.
10. Egy nyíl kiválasztásával határozza meg az oldalszámok pozícióját a kimeneti lapokon.
11. Szükség esetén válassza az Érintett oldalak lehetőséget.
    - **Összes oldal**: minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
    - **Összes oldal az első kivételével**: az első kivételével minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.

A jegyzet programozása után láthatóvá válik a Formátum és stílus gomb.

13. Válassza a **Formátum és stílus** gombot.
14. Válassza ki a kívánt Szöveg háttere beállítást.
    - **Átlátszatlan**: átlátszatlan, a másolási kimenet fölé elhelyezett jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép nem látható.
    - **Átlátszó**: félig átlátszó jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép látható marad.
15. Válassza a **Betűméret beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet vagy a **+** vagy **-** gombok segítségével adja meg a betűméretet.
16. Válassza ki a kívánt 2. oldalra vonatkozó opciók beállítást.
    - **1. oldallal azonos**: ugyanazt a beállítást alkalmazza a kimenet 1. és 2. oldalára.
    - **1. oldal tükrözése Vízszintesen átfo.**: a kimenet könyvszerűen, jobbról balra nyílik, a kötési szél a bal oldalra esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal jobb alsó sarkában fog megjelenni.
    - **1. oldal tükrözése Függőlegesen átfo.**: a kimenet naptárszerűen, alulról felfelé nyílik, a kötési szél felülre esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal bal felső sarkában fog megjelenni.
17. Nyomja meg az **OK** gombot.
18. Nyomja meg az **OK** gombot.
19. Válassza ki a szükséges beállításokat.
20. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
21. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
22. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
23. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

24. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Megjegyzések hozzáadása a másolatokhoz

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Megjegyzés funkcióval legfeljebb 50 alfanumerikus karaktert helyezhet el az oldal meghatározott pozíciójában. Lehetőség van egy meglévő megjegyzés módosítására, vagy új megjegyzés hozható létre.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
6. Válassza a **Jegyzetek** gombot.
7. Válassza a **Megjegyzés** gombot.
8. Egy megjegyzés kimeneten történő alkalmazásához válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén válassza a **Ki** gombot, ha megjegyzés nélküli kimenetet kíván létrehozni.
9. Válassza ki a kívánt megjegyzést a Tárolt megjegyzések listában. Új megjegyzés beírásához válasszon ki egy **<Elérhető>** lehetőséget a listában, és a billentyűzet segítségével írja be a megjegyzést, majd válassza ki az **OK** gombot. Meglévő megjegyzés szerkesztéséhez emelje ki a listában a megjegyzést, majd válassza a **Szerkesztés** gombot. A billentyűzettel szerkessze a bejegyzést, majd válassza az **OK** gombot.
10. Egy nyíl kiválasztásával határozza meg a megjegyzés pozícióját a kimeneti lapokon.
11. Válassza ki a kívánt beállítást az Érintett oldalak legördülő menüből.
    - **Összes oldal**: minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
    - **Összes oldal az első kivételével**: az első kivételével minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
    - **Csak az első oldal**: az első oldalhoz hozzáadja a megjegyzést, de a soron következő oldalak egyikéhez sem.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.

A jegyzet programozása után láthatóvá válik a Formátum és stílus gomb.

13. Válassza a **Formátum és stílus** gombot.
14. Válassza ki a kívánt Szöveg háttere beállítást.
    - **Átlátszatlan**: átlátszatlan, a másolási kimenet fölé elhelyezett jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép nem látható.
    - **Átlátszó**: félig átlátszó jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép látható marad.
15. Válassza a **Betűméret beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet vagy a **+** vagy **-** gombok segítségével adja meg a betűméretet.
16. Válassza ki a kívánt 2. oldalra vonatkozó opciók beállítást.
    - **1. oldallal azonos**: ugyanazt a beállítást alkalmazza a kimenet 1. és 2. oldalára.
    - **1. oldal tükrözése Vízszintesen átfo.**: a kimenet könyvszerűen, jobbról balra nyílik, a kötési szél a bal oldalra esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal jobb alsó sarkában fog megjelenni.
    - **1. oldal tükrözése Függőlegesen átfo.**: a kimenet naptárszerűen, alulról felfelé nyílik, a kötési szél felülre esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal bal felső sarkában fog megjelenni.
17. Nyomja meg az **OK** gombot.
18. Nyomja meg az **OK** gombot.
19. Válassza ki a szükséges beállításokat.
20. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
21. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
22. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
23. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
24. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Dátum nyomtatása a másolatokra

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Dátum jegyzet segítségével elhelyezheti az aktuális dátumot az oldal megadott pozíciójában. A kinyomtatott dátum a készüléken beállított dátum. A naptárat rendszeradminisztrátora állítja be a készülék telepítésekor.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
6. Válassza a **Jegyzetek** gombot.
7. Válassza a **Dátum** gombot.
8. A dátumok kimeneten történő alkalmazásához válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén válassza a **Ki** gombot, ha dátum nélküli kimenetet kíván létrehozni.
9. Válassza ki a kívánt formátumot.
   - NN/HH/ÉÉÉÉ
   - HH/NN/ÉÉÉÉ
   - ÉÉÉÉ/HH/NN
10. A megfelelő nyíl kiválasztásával határozza meg a dátum pozícióját a kimeneti lapokon.
11. Válassza ki a kívánt beállítást az Érintett oldalak legördülő menüből.
    - **Összes oldal**: minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
    - **Összes oldal az első kivételével**: az első kivételével minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
    - **Csak az első oldal**: az első oldalhoz hozzáadja a megjegyzést, de a soron következő oldalak egyikéhez sem.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.

A jegyzet programozása után láthatóvá válik a Formátum és stílus gomb.

13. Válassza a **Formátum és stílus** gombot.
14. Válassza ki a kívánt Szöveg háttere beállítást.
    - **Átlátszatlan**: átlátszatlan, a másolási kimenet fölé elhelyezett jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép nem látható.
    - **Átlátszó**: félig átlátszó jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép látható marad.
15. Válassza a **Betűméret beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet vagy a **+** vagy **-** gombok segítségével adja meg a betűméretet.
16. Válassza ki a kívánt 2. oldalra vonatkozó opciók beállítást.
    - **1. oldallal azonos**: ugyanazt a beállítást alkalmazza a kimenet 1. és 2. oldalára.

- **1. oldal tükrözése Vízszintesen átfo.**: a kimenet könyvszerűen, jobbról balra nyílik, a kötési szél a bal oldalra esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal jobb alsó sarkában fog megjelenni.
- **1. oldal tükrözése Függőlegesen átfo.**: a kimenet naptárszerűen, alulról felfelé nyílik, a kötési szél felülre esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal bal felső sarkában fog megjelenni.

17. Nyomja meg az **OK** gombot.
18. Nyomja meg az **OK** gombot.
19. Válassza ki a szükséges beállításokat.
20. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
21. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
22. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
23. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
24. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Számozott pecsét nyomtatása a másolatokra

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Számozott pecsét opció segítségével tud számozott pecsétet az oldal megadott pozíciójában elhelyezni. A számozott pecsétet elsősorban jogi és üzleti területen használják, és egy előtag (például esetszám vagy ügyfél-azonosító), valamint egy oldalszám kerül a dokumentumra annak feldolgozása során. Az előtag 8 alfanumerikus karakterből állhat. Új előtagot is választhat, vagy kiválaszthat egyet a felkínált listából.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.

3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
6. Válassza a **Jegyzetek** gombot.
7. Válassza a **Számozott pecsét** gombot.
8. Egy számozott pecsét kimeneten történő alkalmazásához válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén válassza a **Ki** gombot, ha számozott pecsét nélküli kimenetet kíván létrehozni.
9. A Tárolt előtagok listából válassza ki a kívánt számozott pecsétet. Ha egy előtag még nincs beállítva, akkor Rendelkezésre áll jelzéssel szerepel a listában. Meglévő előtag szerkesztéséhez jelölje ki az előtagot a listában, majd válassza a **Szerkesztés** gombot. A billentyűzet segítségével végezze el a bejegyzés szerkesztését, majd az **OK** lehetőséget választva zárja be a billentyűzetet.
10. Egy nyíl kiválasztásával határozza meg a számozott pecsét pozícióját a kimeneti lapokon.
11. Válassza a **Kezdő oldalszám beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet segítségével írjon be egy kezdő oldalszámot. A kezdő oldalszám minimális hosszának beállításához feltöltheti a szám előtti helyet nullákkal, pl.: 000000001.
12. Szükség esetén válassza az Érintett oldalak lehetőséget.
    - **Összes oldal**: minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
    - **Összes oldal az első kivételével**: az első kivételével minden oldalhoz hozzáadja a jegyzetet.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.

A jegyzet programozása után láthatóvá válik a Formátum és stílus gomb.

14. Válassza a **Formátum és stílus** gombot.
15. Válassza ki a kívánt Szöveg háttere beállítást.
    - **Átlátszatlan**: átlátszatlan, a másolási kimenet fölé elhelyezett jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép nem látható.
    - **Átlátszó**: félig átlátszó jegyzeteket hoz létre úgy, hogy a jegyzettel ellátott szöveg alatti kép látható marad.
16. Válassza a **Betűméret beviteli mezőt**, majd a számbillentyűzet vagy a **+** vagy **-** gombok segítségével adja meg a betűméretet.
17. Válassza ki a kívánt 2. oldalra vonatkozó opciók beállítást.
    - **1. oldallal azonos**: ugyanazt a beállítást alkalmazza a kimenet 1. és 2. oldalára.
    - **1. oldal tükrözése Vízszintesen átfo.**: a kimenet könyvszerűen, jobbról balra nyílik, a kötési szél a bal oldalra esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal jobb alsó sarkában fog megjelenni.
    - **1. oldal tükrözése Függőlegesen átfo.**: a kimenet naptárszerűen, alulról felfelé nyílik, a kötési szél felülre esik. A jegyzet pozíciója a 2. oldalon az 1. oldal kötési szélhez viszonyított tükörképe lesz. Ha például egy oldalszám az 1. oldal bal alsó sarkába van beállítva, akkor az a 2. oldal bal felső sarkában fog megjelenni.
18. Nyomja meg az **OK** gombot.
19. Nyomja meg az **OK** gombot.
20. Válassza ki a szükséges beállításokat.
21. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.

22. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
23. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
24. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
25. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fóliaelválasztók használata a másolatszetteken belül

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Fóliaelválasztók használatával egy megadott tálcából adagolt üres vagy nyomtatott papírral választhatja el egymástól az egyes fóliákat.

Megjegyzés: Az elválasztók méretének és tájolásának meg kell egyeznie a fóliákéval.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Szükség esetén válassza a **Másolás** fület. A Másolás szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Állítsa be a munka fő részéhez szükséges papírkészletet.
7. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
8. Válassza a **Fóliaelválasztók** gombot.
9. A fóliaelválasztók munkához történő hozzáadásához válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén válassza a **Ki** gombot, amennyiben el szeretné távolítani a fóliaelválasztókat a munkából.

   Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.

10. Az Elválasztókészlet listából válassza ki az elválasztóként szolgáló papírokat tartalmazó tálcát. Szükség esetén válassza a **Tovább…** lehetőséget az összes papírtálca-beállítás eléréséhez.
11. Szükség esetén módosítsa a Fóliakészlet listában a fóliát tartalmazó papírtálcát. Szükség esetén válassza a **Tovább…** lehetőséget az összes papírtálca-beállítás eléréséhez.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Válassza ki a szükséges beállításokat.
14. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
15. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
16. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
17. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
18. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Több oldal egy oldalra történő másolása vagy képek ismétlése egy oldalon

Tájékoztatóanyagok, vázlatok vagy archív dokumentumok készítésekor használja az Oldalelrendezés funkciót. A készülék a választott papírkészlettől függően szükség szerint fekvő vagy álló tájolásban kicsinyíti vagy nagyítja a képeket.

Egy papírlapon legfeljebb 36 kép helyezhető el. Az Oldalelrendezés funkcióval többféle kimeneti formátum készíthető.

- 4 eredeti 2 sor és 2 oszlop felhasználásával.
- 6 eredeti 3 sor és 2 oszlop felhasználásával.
- 2 eredeti 2 sor és 1 oszlop felhasználásával.

Megjegyzés: Az Oldalelrendezés funkció használatakor egyes funkciók nem érhetők el; ezek kiszürkítve jelennek meg az érintőképernyőn.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.

4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Kimeneti formátum** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Oldalelrendezés beállítást.
   - **Ki**: oldalanként egy kép készítéséhez.
   - **Sokoldalas minta**: meghatározott számú oldalt helyez a papír egyik vagy mindkét oldalára.
   - **Képismétlés**: ugyanazt a képet meghatározott számban helyezi el a papír egyik vagy mindkét oldalára.

   Megjegyzés: Ha a **Papírkészlet** értéke **Auto papírválasztás**, akkor megjelenik a Papírbeállítások ütközése képernyő. Válassza ki a kívánt papírtálcát, majd az **OK** gombot.
8. Válassza ki az oldalak számát vagy az ismétlődési időket az előbeállítási listából, vagy válassza ki a **Sorok és oszlopok megadása** lehetőséget, és a nyílgombokkal állítson be adott számú sort és oszlopot egyéni elrendezés létrehozásához. **Auto ismétlés**: engedélyezi, hogy a nyomtató határozza meg azt a maximális számot, ahányszor a kép rányomtatható a kiválasztott papírméretre.
9. Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.

- **Álló eredetik**: ha az eredetiken lévő képek álló tájolásúak.
- **Fekvő eredetik**: ha az eredetiken lévő képek fekvő tájolásúak.

10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkaegyesítés

Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló másolási munka felépítése

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. Az egyéni beállításokhoz ossza fel az eredetiket szakaszokká.
2. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
3. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
4. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
5. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
6. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
7. Válassza az **Összetett munka** gombot.
8. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
9. A szükséges beállítások kiválasztásához válassza a **Beállítások...** gombot.
   - **A munkarészletek között jelenítse meg az összegző ablakot**: az egyes szakaszok beszkennelését követően megjeleníti a munka állapotát.
   - **Összetett munka kikapcsolása a munka benyújtása után**: az utolsó szegmens beszkennelését követően automatikusan kikapcsolja a funkciót.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Válassza ki a szükséges funkciókat a munka első szegmenséhez.
    - Ha az Összetett munka funkciót regiszterlapokat tartalmazó munkához használja, győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok megfelelően be vannak töltve, majd válassza ki a regiszterlapokat tartalmazó tálcát.

Megjegyzés: Regiszterlapos hordozó kiválasztása esetén a kép automatikusan 13 mm-rel (0,5”) jobbra lesz eltolva, ha a regiszterlap eredetije A4 vagy 8,5 x 11” méretű.

14. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

    Vagy

    Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
15. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
16. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
17. Szükség esetén válassza ki a szegmenshez tartozó beállításokat.
    - **Utolsó részl. minta**: mintanyomatot hoz létre a legutolsó beszkennelt szegmensről. Ha a mintát megfelelőnek találja, folytathatja az Összetett munka beállítását.
    - **Utolsó részl. törl.**: törli az utolsó beszkennelt szegmenst. Folytathatja az összetett munka beállítását.
    - **Összes részl. törl.**: törli az aktuális összetett munkát, és visszatér az Összetett munka képernyőre.
18. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.
19. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
20. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
21. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
22. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
23. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.
24. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
25. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Minta nyomtatása az Összetett munka másolási szettből
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Minta nyomtatása az Összetett munka másolási szettből

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Nagy számú szett nyomtatása esetén a Mintakészítés funkcióval a hátralévő szettek nyomtatása előtt ellenőrizheti, hogy minden nyomtatási beállítás megfelelő-e.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
6. Válassza a **Mintakészítés** gombot.
7. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

A készülék kinyomtatja a munka egy másolási szettjét, a mintát. A munka többi részét a készülék a munkák listájában tárolja.

11. A mintanyomtatás kioldása és törlése.
    - Amennyiben a minta elfogadható, válassza a **Kioldás** lehetőséget. A készülék kinyomtatja a beállított számú szettet.
    - Amennyiben a minta nem fogadható el, válassza a **Törlés**, majd a törlés megerősítéséhez a **Törlés** lehetőséget. A munka törlődik a listából. Ismételje a mintakészítés műveletét addig, amíg a mintát megfelelőnek nem találja.
12. A munka eléréséhez válassza a **Munka állapota** gombot. A munka Tartva állapotú: A minta elkészült.
13. Válassza ki a munkát a listából.
14. Amennyiben a minta elfogadható, válassza a **Kioldás** lehetőséget. A készülék kinyomtatja a beállított számú szettet.
15. Amennyiben a minta nem fogadható el, válassza a **Törlés**, majd a törlés megerősítéséhez a **Törlés** lehetőséget. A munka törlődik a listából.
16. Ismételje a mintakészítés műveletét addig, amíg a mintát megfelelőnek nem találja.
17. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
18. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
19. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
A másolás tárolt beállításainak beolvasása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az aktuális másolási beállítások mentése

Mintaszett nyomtatása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Nagy számú szett nyomtatása esetén a Mintakészítés funkcióval a hátralévő szettek nyomtatása előtt ellenőrizheti, hogy minden nyomtatási beállítás megfelelő-e.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
6. Válassza a **Mintakészítés** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Válassza ki a szükséges beállításokat.
9. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

A készülék kinyomtatja a munka egy másolási szettjét, a mintát. A munka többi részét a készülék a munkák listájában tárolja.

11. Ha a mintanyomtatás elfogadható, akkor válassza a **Nyomtatás** gombot. A berendezés elkészíti a programozott számú szettet.
12. Amennyiben a minta nem fogadható el, válassza a **Törlés**, majd a törlés megerősítéséhez a **Törlés** lehetőséget. A munka törlődik a listából.
13. Ismételje a mintakészítés műveletét addig, amíg a mintát megfelelőnek nem találja.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

16. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
A másolás tárolt beállításainak beolvasása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az aktuális másolási beállítások mentése

Az aktuális másolási beállítások mentése

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Aktuális beállítások mentése opcióval akár 50 gyakran használt funkcióválasztást menthet a készülék memóriájába. A készülék csak a munka beállításait tárolja, a képet nem. A képet a Tárolt beállítások minden lekérésekor és alkalmazásakor be kell szkennelni.

Ez a funkció akkor hasznos, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a dokumentumkészítéshez.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Adja meg a munka jellemzőit.
6. Adja meg a nyomatok számát a kezelőpult számbillentyűzetén.
7. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
8. Válassza az **Aktuális beállítások mentése** gombot.
9. Válasszon egy elérhető beállítást a beállításnevek legördülő listájából.
10. Írjon be a billentyűzeten egy nevet a beállításoknak.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék eltárolja a beállításokat, amelyek a Tárolt beállítások beolvasása funkció segítségével érhetők el.

Szükség esetén folytathatja az aktuális munka nyomtatását.

12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A másolás tárolt beállításainak beolvasása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A másolás tárolt beállításainak beolvasása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Tárolt beállítások beolvasása opció segítségével újból felhasználhatja egy korábbi munka beállításait. A beállítások az Aktuális beállítások mentése opcióval menthetők a készülék memóriájába, majd ezek bármely munkára alkalmazhatók.

Az egyes beállítások beolvasását követően lehetőség van azok módosítására, de a módosításokat a készülék nem menti a beállításokhoz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
6. Válassza a **Tárolt beállítások beolvasása** gombot.
7. A Beállítás neve listából válassza ki a kívánt beállítást.
8. Válassza a **Beállítások betöltése** gombot. Aktiválódnak a beolvasott funkcióbeállítások.
9. Szükség esetén módosíthatja a beállításokat. Ezeket a módosításokat a készülék nem menti a mentett beállításokhoz.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Az aktuális másolási beállítások mentése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A másolás tárolt beállításainak törlése

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Beállítások törlése opciót választva törölheti a mentett beállításokat a készülék memóriájából. Csak 10 beállításcsoport menthető, ezért előfordulhat, hogy időnként törölnie kell a régi csoportokat.

1. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
2. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
3. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
4. Válassza a **Tárolt beállítások beolvasása** gombot.
5. A Beállítás neve listából válassza ki a kívánt beállítást.
6. Válassza a **Beállítások törlése** gombot.
7. A törlés megerősítéséhez válassza a **Törlés** gombot.

További információk
Az aktuális másolási beállítások mentése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

A példányszám kiválasztása

Amikor megnyomja a Start gombot a másoláshoz, a készülék beszkenneli az eredetiket, és átmenetileg eltárolja a képeket. Ezután a megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a másolási funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az érintőképernyő Mennyiség lehetőségével maximum 9999 példányt adhat meg.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Másolás** gombot. Megjelennek a másolási lehetőségek.
5. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
6. Nyomja meg a **Mennyiség** gombot.
7. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fax

4

Fax (beágyazott fax)

Faxküldés (beágyazott fax)

A készüléken háromféle faxszolgáltatás telepíthető, illetve engedélyezhető: a Fax (beágyazott fax), Internetes fax és a Kiszolgálófax funkciók.

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - **Címzett megadása**: Ezzel a funkcióval manuálisan adhat meg faxszámot. Írja be a számot az alfanumerikus billentyűzet segítségével, majd válassza ki az **Add** (Hozzáadás) gombot. Ha szükséges, használja a speciális tárcsázási karaktereket. A szám bevitele során adja meg a számjegyeket és a karaktereket a megfelelő helyen.

   Megjegyzés: A külső szám és a faxszám elérési száma között egy vagy több tárcsázási szünet szükséges. A faxszámba beszúrt tárcsázási szünetek vesszők formájában jelennek meg.

   - Az érintőképernyő számbillentyűzetén írja be a címzett faxszámát és a további tárcsázási karaktereket.
   - A **Tárcsázási szünet (,)** két szám közötti szünetet ad meg. Automatikus tárcsázás során a szünet lehetővé teszi az átváltást a belső vonalról a külső vonalra. Hosszabb szünethez vegyen fel több szünetet. Ha költségkód számokat használ, adjon meg szünetet a faxszám után és a költségkód száma előtt.
   - Az **Impulzusról hangfrekvenciára (:)** lehetőség átvált az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás között.

- Az **Adatok maszkolása (/)** megóvja a bizalmas információkat a karakterek helyett * megjelenítésével. Ez akkor hasznos, ha egy híváshoz különleges költségkód vagy hitelkártyaszám szükséges. Válassza ki az **Adatok maszkolása (/)** gombot a bizalmas számok megadása előtt, majd a maszkolás kikapcsolásához válassza ki újból, ha befejezte a számok megadását.
- A **szóköz ( ) -** karakterek megkönnyítik a megadott számok olvasását, de az eszköz a tárcsázás során figyelmen kívül hagyja azokat.
- A **várakozás tárcsahangra (=)** felfüggeszti a tárcsázást, amíg nem észlelhető várt hálózati hang. Külső vonal vagy más szolgáltatás elérésekor ez használható egy bizonyos hang észlelésére is.

- **Kedvencek**: Kedvencek: ezzel a beállítással a készülék címjegyzékében kedvencekként szereplő egyéni és csoportos névjegyekhez férhet hozzá, illetve azokat kiválaszthatja. Válasszon ki legalább egy kedvencet, majd válassza az **OK** gombot.
- **Készülékcímjegyzék**: ezzel a lehetőséggel faxszámokat választhat a címjegyzékből. Válassza ki a **Lefelé** mutató nyilat, majd válassza a **Faxkapcsolatok**, **Faxcsoportok**, **Faxkedvencek** vagy az **Összes kapcsolat** lehetőséget a legördülő menüben. Válassza ki a kívánt névjegyet, majd válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** lehetőséget a menüben. Ha el szeretne távolítani egy kapcsolatot a Címzettek listájáról, válassza ki a kapcsolatot, majd az **Eltávolítás** elemet. Válasszon ki, és vegyen fel további kapcsolatokat, vagy válassza ki az **OK** gombot.
- **Postafiókok**: ezzel a lehetőséggel a faxok tárolhatók az eszközön helyileg vagy egy távoli faxkészüléken.
- **Lehívás**: ezzel a lehetőséggel az egyik faxkészüléken tárolt faxdokumentumok elérhetővé tehetők egy másik faxkészülék távoli lehívása számára. Amikor a **Titkos tárolás** lehetőséget választja, létrehozza az eszközön tárolt faxok elérésére engedélyezett faxszámok listáját.

6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
8. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
9. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Fax küldése a Címjegyzék használatával (beágyazott fax)
Fax küldése Kedvencként mentett faxszámra (beágyazott fax)
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Fax tárolása távoli postafiókban (beágyazott fax)
Lehívható fax tárolása (beágyazott fax)
Fax tárolása helyi postafiókban (beágyazott fax)
Lehíváshoz tárolt faxok nyomtatása (beágyazott fax)

Fax

Fax küldése Kedvencként mentett faxszámra (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kedvencek opció használatával gyorsan elérheti a rendszeresen használt faxszámokat. A Kedvenceket a készülék a Címjegyzékbe menti.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. Válassza a **Kedvencek...** gombot.
6. Szükség esetén válassza a **Fax** fület. A Fax szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza ki a címzette(ke)t.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Fax küldése a Címjegyzék használatával (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Címjegyzékben tárolt telefonszám mentése Kedvencként (beágyazott fax)
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Címjegyzékben tárolt telefonszám mentése Kedvencként (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kedvencek opció használatával gyorsan elérheti a rendszeresen használt faxszámokat. A Kedvenceket a készülék a Címjegyzékbe menti.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza a **Címjegyzék** gombot. A gomb neve a rendszeradminisztrátor által telepített címjegyzék típusától függően változik, a gomb felirata például **Eszköz címjegyzéke** vagy **Hálózati címjegyzék** lehet.
5. Válassza ki a kívánt faxkapcsolatokat.
   - **Faxkapcsolatok**: az egyéni faxkapcsolatok listáját jeleníti meg.
   - **Faxcsoportok**: a faxszámok csoportjai jelennek meg.
   - **Faxkedvencek**: csak a kedvencként megjelölt faxkapcsolatokat és faxcsoportokat jeleníti meg.
   - **Összes kapcsolat**: az összes kapcsolatot megjeleníti, ez a legjobb megoldás, ha nem biztos abban, hogy egy kapcsolat melyik csoporthoz tartozik.
6. Szükség esetén válassza a **Keresés...** gombot, majd a billentyűzet segítségével írja be a címzett vagy csoport nevét. Ha nem tudja a teljes nevet, írja be a név egy részletét, majd válassza a **Keresés** gombot.
7. Válassza ki a kívánt címzettet.
8. Válassza a **Részletek** gombot.
9. A kapcsolat részletének kedvencek közé történő felvételéhez válassza a mező jobb oldalán lévő csillag ikont.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
Fax küldése a Címjegyzék használatával (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Fax küldése Kedvencként mentett faxszámra (beágyazott fax)
A faxbeállítások bemutatása
Új Faxcímjegyzék-kapcsolat létrehozása (beágyazott fax)
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Címjegyzék használatával

Fax küldése a Címjegyzék használatával (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Címjegyzék lehetőséggel érheti el az oda elmentett, gyakran használt számokat vagy faxszámok csoportjait.

Legfeljebb 200 egyéni bejegyzés és 40 csoportbejegyzés helyezhető a címzettlistába.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. Válassza ki az **Eszköz címjegyzéke** gombot. A gomb neve a rendszer-adminisztrátor által telepített vagy alapértelmezettként beállított címjegyzék típusától függ, például a gomb felirata lehet **Eszköz címjegyzéke** vagy **Hálózati címjegyzék**.
6. Válassza ki a kívánt faxkapcsolatokat.
   - **Faxkapcsolatok**: az egyéni faxkapcsolatok listáját jeleníti meg.
   - **Faxcsoportok**: a faxszámok csoportjai jelennek meg.
   - **Faxkedvencek**: csak a kedvencként megjelölt faxkapcsolatokat és faxcsoportokat jeleníti meg.
   - **Összes kapcsolat**: az összes kapcsolatot megjeleníti, ez a legjobb megoldás, ha nem biztos abban, hogy egy kapcsolat melyik csoporthoz tartozik.
7. Szükség esetén válassza a **Keresés...** gombot, majd a billentyűzet segítségével írja be a címzett vagy csoport nevét. Ha nem tudja a teljes nevet, írja be a név egy részletét, majd válassza a **Keresés** gombot.
8. Válassza ki a kívánt címzettet, majd a menüből válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** lehetőséget.

   Igény szerint folytassa a címzettek hozzáadását.
9. A lista egy bejegyzésének törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd válassza ki a menüben az **Eltávolítás** lehetőséget. A jóváhagyást kérő képernyőn a törlés megerősítéséhez válassza az **Eltávolítás** gombot.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Új Faxcímjegyzék-kapcsolat létrehozása (beágyazott fax)
Fax küldése Kedvencként mentett faxszámra (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Faxcím létrehozása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Címjegyzék

Új Faxcímjegyzék-kapcsolat létrehozása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Új kapcsolat létrehozása funkcióval egy kapcsolatot vehet fel a címjegyzékbe, a készülék tárolja a kapcsolatot, és az a Címjegyzék funkción keresztül elérhető lesz.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza ki az **Eszköz címjegyzéke** gombot.
5. Válassza az **Új kapcsolat létrehozása** gombot.
6. Válassza az **Információ** gombot.
7. Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt üres mezőt.
8. Adja meg a részleteket az érintőképernyő-billentyűzet segítségével.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt mezőket, majd írja be a részleteket az érintőképernyő-billentyűzet segítségével.
    - Az e-mail ikon melletti mező lehetővé teszi e-mail cím megadását.
    - A telefon ikon melletti zöld hátterű mezőben adhat meg egy faxszámot.
    - A telefon ikon melletti Föld hátterű mezőben adhat meg egy nemzetközi faxcímet.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. A kapcsolat részletének kedvencek közé történő felvételéhez válassza a mező jobb oldalán lévő csillag ikont.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
Egyéni címjegyzékbejegyzés szerkesztése (beágyazott fax)
Fax küldése a Címjegyzék használatával (beágyazott fax)
Fax küldése Kedvencként mentett faxszámra (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Faxcím létrehozása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Egyéni címjegyzékbejegyzés szerkesztése (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Hozzáadás meglévő kapcsolathoz funkció lehetővé teszi részletek hozzáadását egy meglévő kapcsolathoz; az új kapcsolati adatot a készülék tárolja, és a Címjegyzék funkción keresztül elérhető lesz.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza ki az **Eszköz címjegyzéke** gombot.
5. Válassza ki a kapcsolat nevét.
6. Válassza ki a **Részletek** gombot.
7. Válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
8. Adja meg a részleteket az érintőképernyő-billentyűzet segítségével.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. A kapcsolat megjelenő nevének módosításához válassza ki az **Információ** gombot.
11. Válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
12. Adja meg a részleteket az érintőképernyő-billentyűzet segítségével.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. A kapcsolat részletének kedvencek közé történő felvételéhez válassza a mező jobb oldalán lévő csillag ikont.
15. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
Új Faxcímjegyzék-kapcsolat létrehozása (beágyazott fax)
Fax küldése a Címjegyzék használatával (beágyazott fax)
Fax küldése Kedvencként mentett faxszámra (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása

Faxcím létrehozása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kétoldalas eredetik faxolása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kétoldalas szkennelés beállítások megadásával olvashatja be a dokumentum mindkét oldalát. A második oldalt el lehet forgatni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Szükség esetén válassza a **Fax** fület. A Fax szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
   - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
   - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
   - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A faxok eredetijeinek típusbeállítása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti típusa beállítás segítségével adhatja meg a beszkennelt eredetik típusát. A megfelelő választás javítja a kimeneti kép minőségét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Szükség esetén válassza a **Fax** fület. A Fax szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
   - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
   - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
   - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.

   Megjegyzés: A Szöveg beállítás rövidebb átviteli időt igényel.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Kétoldalas eredetik faxolása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A Faxfelbontás megadása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Felbontás beállítása segítségével találhatja meg a képminőség és az átviteli idő közötti egyensúlyt, amennyiben a képet hálózaton keresztül továbbítja. A nagyobb felbontás jobb képminőséget eredményez, az átviteli idő azonban megnövekszik. A kisebb felbontás csökkenti a képminőséget, de rövidebb kommunikációs időt igényel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Szükség esetén válassza a **Fax** fület. A Fax szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
   - **Szabványos (200 x 100 dpi)**: minimális kommunikációs időt igényel, de nem biztosítja a grafikákhoz és fotókhoz szükséges legjobb képminőséget. Ez a szöveges dokumentumokhoz ajánlott felbontás.
   - **Finom (200 dpi)**: átlagos minőségű szöveget, gyenge minőségű fotókat és grafikát eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
   - **Szuperfinom (600 dpi)**: a legjobb képminőséget biztosítja, és fényképekhez és féltónusos vagy szürkeárnyalatos képekhez ajánlott.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxok eredetijeinek típusbeállítása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A faxolni kívánt eredeti méretének megadása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti mérete beállításokkal választhatja ki az eredetik méretének automatikus érzékelését, adhatja meg a vegyes méretű eredetik méreteit vagy a beszkennelt kép pontos méretét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Szükség esetén válassza a **Fax** fület. A Fax szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
   - Az **Auto Detect (Auto érzékelés)** beállítással a gép automatikusan érzékeli a méretet; ez az alapbeállítás. Az érzékelt méretet a készülék egy szabványos papírmérethez igazítja.
   - Az **Előre beállított szkennelési terület** egy szabványos méretekből előzetesen összeállított lista alapján határozza meg a méretet. A lista a görgetősáv segítségével tekinthető meg.
   - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.
   - A **Mixed Size Originals (Vegyes méretű eredetik)** különböző méretű oldalakat tartalmazó eredetik szkennelésére alkalmas. Az oldalak szélességének meg kell egyezni, például A4 (8,5 x 11”) LEF és A3 (11 x 17”) SEF; a további kombinációkat a gép érintőképernyőjén láthatja. A gép felismeri a dokumentumok méretét, és a kiválasztott kombinációnak megfelelően különböző kimeneteket állít elő.

Megjegyzés: Amennyiben nem ismeri a fogadó készülék papírméreteit, méretezze át dokumentumát egy szabványos papírméretre. Az Egyesült Államokban és Kanadában működő legtöbb készülék 8,5 x 11" méretű lapokra nyomtat, míg máshol az A4-es méretű lapok a szabványosak.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Könyvoldalak faxolása (beágyazott fax)
A méret fogadáskor történő csökkentésének vagy a lapok felosztásának beállítása a faxon (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képminőség

Képbeállítások

A faxok képbeállításainak megadása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képbeállítások funkciók lehetővé teszik a kimenet megjelenésének módosítását.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.
7. Válassza a **Képminőség** fület.
8. Válassza a **Képbeállítások** gombot.

9. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxok világosítása vagy sötétítése (beágyazott fax)
A faxok élességének módosítása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
A Faxfelbontás megadása (beágyazott fax)
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A faxok világosítása vagy sötétítése (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
   - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
   - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxok élességének módosítása (beágyazott fax)
A faxok képbeállításainak megadása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A faxok élességének módosítása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
   - A beszkennelt kép élesítéséhez húzza felfelé a jelzőt. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest jelentősebben javul az élesítéssel.
   - A beszkennelt kép lágyításához húzza lefelé a jelzőt. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.

11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxok világosítása vagy sötétítése (beágyazott fax)
A faxok képbeállításainak megadása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képjavítás

A faxok képjavítási beállításainak megadása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Faxok háttércsökkentésének hozzáadása vagy eltávolítása (beágyazott fax)
A fax kontrasztjának beállítása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Faxok háttércsökkentésének hozzáadása vagy eltávolítása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.
8. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.

- Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxok képjavítási beállításainak megadása (beágyazott fax)
A fax kontrasztjának beállítása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxok világosítása vagy sötétítése (beágyazott fax)
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A fax kontrasztjának beállítása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.

8. A **Kontraszt menü Auto kontraszt** gombját választva a készülék automatikusan beállítja a kontrasztértékeket, a **Manuális kontraszt** gombbal pedig Ön állíthatja be a kontrasztot.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Több irányba mozgatva élénkebb feketéket és fehéreket kap eredményül, ez élesebb szöveget, de kevésbé részletes képeket eredményez.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Kevesebb irányba mozgatva részletesebb képet biztosít az eredeti világos és sötét részein.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxok képjavítási beállításainak megadása (beágyazott fax)
Faxok háttércsökkentésének hozzáadása vagy eltávolítása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Elrendezés beállítása

A méret fogadáskor történő csökkentésének vagy a lapok felosztásának beállítása a faxon (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kicsinyítés/felosztás beállítással megadhatja, hogy a faxolt dokumentum a fogadó készüléken milyen módon legyen kinyomtatva.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.

5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
7. Válassza a **Kicsinyítés/felosztás** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Méretre kicsinyít**: a fogató faxkészülék papírméretéhez zsugorítja a képet.
   - **Felosztás lapokra**: az eredeti nagy méretű oldalait több képre osztja fel a kimeneten.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxolni kívánt eredeti méretének megadása (beágyazott fax)
Könyvoldalak faxolása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Könyvoldalak faxolása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Könyv opciók használatával adhatja meg, hogy egy könyv vagy kötött eredeti mely oldalait kívánja szkennelni.

A készülék szkennelés közben azonosítja az eredeti oldalait. Ha az oldalakon fekete vagy sötét keret található, akkor a készülék azt feltételezi, hogy az oldalak a valóságosnál kisebbek. Ennek elkerülése érdekében az Eredeti mérete beállítás Egyedi szkennelési terület funkciója segítségével adja meg az oldal pontos méretét.

A Munkaegyesítés - Összetett munka funkcióval a kötött dokumentum több oldalából befejezett szetteket készíthet.

1. Helyezze a könyvet a dokuüveg bal felső sarkába.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.

5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
7. Válassza a **Könyvfaxolás** gombot.
8. A könyv gerincéről reprodukált nem kívánt foltok elkerülése érdekében válassza ki a kívánt Könyvmásolás beállítást a könyv képének közepén lévő terület törléséhez.
   - **Ki**: nincs a kimenetből törölni kívánt kötési szél.
   - **Mindkét oldal**: mindkét oldalt beszkenneli, a könyv bal oldalával kezdve. A nyilakkal adja meg a könyv képének közepéről törölni kívánt 0 és 50 mm (0–2”) közötti méretet.
   - **Csak bal oldal**: csak a bal oldalt szkenneli be. A nyilakkal adja meg a könyv képének jobb oldaláról törölni kívánt 0 és 25 mm (0–1”) közötti méretet.
   - **Csak jobb oldal**: csak a jobb oldalt szkenneli be. A nyilakkal adja meg a könyv képének bal oldaláról törölni kívánt 0 és 25 mm (0–1”) közötti méretet.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxolni kívánt eredeti méretének megadása (beágyazott fax)
A méret fogadáskor történő csökkentésének vagy a lapok felosztásának beállítása a faxon (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
A faxok eredetijeinek típusbeállítása (beágyazott fax)
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló faxmunka felépítése (beágyazott fax)

Faxlehetőségek

Fax-visszaigazolási jelentés nyomtatása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Visszaigazolási jelentés funkcióval állapotjelentést nyomtathat, amely jelzi, hogy a faxmunka sikeres vagy sikertelen volt-e.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Faxlehetőségek** lapot.
7. Válassza a **Visszaigazolási jelentés** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Visszaigazolás nyomtatása**: átviteli jelentést nyomtat, amely a fax részleteit, valamint a faxolt oldal kicsinyített másolatát tartalmazza. A készülék minden átvitel után kinyomtat egy visszaigazoló jelentést. Több címzettnek történő faxküldés esetén a készülék egyetlen jelentést nyomtat, amelyen az összes címzett szerepel.
   - **Hiba esetén nyomtat**: csak hiba esetén nyomtat jelentést.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A fax kezdősebességének beállítása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kezdősebesség beállítással a faxmunka felső átviteli sebességét adhatja meg. A tényleges átviteli sebesség a fogadó faxkészüléktől függ.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Faxlehetőségek** lapot.
7. Válassza a **Kezdősebesség** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Super G3 (33,6 kbps)**: a kezdeti átviteli sebesség 33 600 bit másodpercenként (bps), és Error Correction Mode (hibajavító mód – ECM) üzemmódot alkalmaz az átviteli hibák minimálisra csökkentése érdekében. Ez a legnagyobb faxátviteli sebesség, és ez az alapértelmezett beállítás.
   - **G3 (14,4 kbps)**: a kezdeti átviteli sebesség 14 400 bit másodpercenként (bps), ez a szabványos Group 3 digitális faxátvitel átviteli sebessége. Olyan környezetben használatos, ahol a telefonvonalak zaja vagy terheltsége nem teszi lehetővé nagyobb átviteli sebesség alkalmazását. Az átviteli hibák minimálisra csökkentése érdekében Error Correction Mode (hibajavító mód – ECM) üzemmódot alkalmaz.
   - **Kényszerített (4800 bps)**: átvitel gyenge kommunikációs minőségű területeknek megfelelő sebességgel. Ide tartoznak a zajos telefonvonalakkal rendelkező területek, vagy ha nagy a faxkapcsolat hibavalószínűsége.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása

Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Faxfedőlap hozzáadása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Fedőlap opció használatával bevezető oldalt illeszthet a fax elejére. Rövid megjegyzést, valamint a címzett és a feladó részleteit helyezheti el a fedőlapon.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Az érintőképernyőn válassza a **Borítólap** gombot.
7. Ha fedőlapot kíván a faxátvitelhez adni, akkor válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén válassza a **Ki** gombot a megadott beállítások törléséhez és a fax fedőlap nélküli elküldéséhez.
8. Válassza a **Címzett beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
9. Válassza a **Feladó beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be a feladó nevét.
10. Válassza ki a **Megjegyzéslistából** a kívánt megjegyzést.
    - Szükség esetén válassza a **Szerkesztés** gombot, majd a billentyűzet segítségével szerkessze a megjegyzést.
    - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Időzítő használata a faxküldéshez (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Késleltetett küldés opcióval a készülék eltárolhatja a faxot a memóriában, majd a megadott időpontban elküldi. A munkák a beállítástól számított 15 perc és 24 óra közötti idő elteltével küldhetők el. Ez a funkció akkor hasznos, ha a csúcsidőn kívüli díjakat kihasználva vagy másik időzónába kívánja a faxot elküldeni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Faxlehetőségek** lapot.
7. Válassza a **Késleltetett küldés** gombot.
8. Válassza a **Késleltetett küldés** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
9. A nyilak segítségével adja meg a faxküldés időpontját.
   - Ha készüléke 12 órás beállítású, akkor válassza a **DE** vagy **DU** gombot.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Fejléc szövegének küldése

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Fejléc szövegének küldése funkcióval adható hozzá fejlécszöveg a faxküldéskor. A funkció a normál fejlécszöveget egészíti ki. Az információkat a faxátvitel minden oldalának felső részére rányomtatja. A szerepeltetett információk megjelennek a képernyőn, és az Eszközök használatával szabhatók személyre. További információkat a System Administrator Guide (Rendszer-adminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Faxlehetőségek** lapot.
7. Válassza a **Fejléc szövegének küldése** gombot.
8. Ha fedőlapot szeretne adni faxhoz, akkor válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott fejlécszöveget.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Postafiókok

Fax tárolása helyi postafiókban (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A postafiókok a készülék memóriájának az a része, ahol a készülék a beérkezett faxokat tárolja, illetve ahonnan a kimenő faxok elküldhetők (betölthetők). A postafiókok lehetővé teszik az összes faxdokumentum kívánt időben történő betöltéséig való tárolását, illetve a faxdokumentumok postafiókban való, lehívás céljára történő tárolását.

A postafiókokat a rendszeradminisztrátor állítja be, a funkció használatához legalább egy postafiókot be kell állítani. Legfeljebb 200 postafiók állítható be. A faxok postafiókba történő fogadásához meg kell adnia a feladónak a saját postafiókszámát. Egy fax postafiókból történő betöltéséhez ismernie kell postafiókja számát, illetve jelszót is beállíthat a postafiókhoz.

A faxdokumentumok biztonsága érdekében használjon jelszót postafiókjához, hogy ahhoz csak az illetékes felhasználók férhessenek hozzá. A jelszó egy négyjegyű szám.

Megjegyzés: Ha a postafiókhoz 0000 jelszó van beállítva, akkor a postafiók bármilyen számkombinációval – beleértve a szám nélküli elérést – hozzáférhető.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

A Tárolás postafiókban lehetőséggel mentse a dokumentumot az eszközére, hogy készen álljon a lehívásra. A dokumentumot eltárolja a postafiókja, és kérésre automatikusan elküldi egy távoli faxgépre.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. Válassza a **Postafiókok** gombot.
6. Válassza a **Tárolás postafiókban** gombot.
7. Válassza a **Helyi postafiók** gombot.
8. Válasszon egy a postafiókot a listában.
9. Szükség esetén válassza a **Postafiók jelszava beviteli mezőt**, majd adja meg postafiókjának 4 számjegyből álló jelszavát.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.

11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Fax tárolása távoli postafiókban (beágyazott fax)
A helyi postafiókban tárolt faxok kinyomtatása (beágyazott fax)
A helyi postafiókban tárolt faxok törlése (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Fax tárolása távoli postafiókban (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A postafiókok a készülék memóriájának az a része, ahol a készülék a beérkezett faxokat tárolja, illetve ahonnan a kimenő faxok elküldhetők (betölthetők). A postafiókok lehetővé teszik az összes faxdokumentum kívánt időben történő betöltéséig való tárolását, illetve a faxdokumentumok postafiókban való, lehívás céljára történő tárolását.

A postafiókokat a rendszeradminisztrátor állítja be, a funkció használatához legalább egy postafiókot be kell állítani. Legfeljebb 200 postafiók állítható be. A faxok postafiókba történő fogadásához meg kell adnia a feladónak a saját postafiókszámát. Egy fax postafiókból történő betöltéséhez ismernie kell postafiókja számát, illetve jelszót is beállíthat a postafiókhoz.

A faxdokumentumok biztonsága érdekében használjon jelszót postafiókjához, hogy ahhoz csak az illetékes felhasználók férhessenek hozzá. A jelszó egy négyjegyű szám.

Megjegyzés: Ha a postafiókhoz 0000 jelszó van beállítva, akkor a postafiók bármilyen számkombinációval – beleértve a szám nélküli elérést – hozzáférhető.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

A Küldés távoli postafiókba opcióval közvetlenül egy személy távoli gépen lévő privát postafiókjába küldhet faxot. A távoli készüléknek rendelkeznie kell postafiók funkcióval.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. Válassza a **Postafiókok** gombot.
6. Válassza a **Tárolás postafiókban** gombot.
7. Válassza a **Távoli postafiók** gombot.
8. Válassza ki a **Távoli faxszám megadása** mezőt.
9. Az érintőképernyő számbillentyűzetén írja be a címzett faxszámát és a további tárcsázási karaktereket.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza a **Postafiók száma beviteli mezőt**, majd írja be a postafiók számát 001 és 200 között.
12. Szükség esetén válassza a **Postafiók jelszava beviteli mezőt**, majd adja meg postafiókjának 4 számjegyből álló jelszavát.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. Válassza ki a szükséges beállításokat.
15. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
16. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
17. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Fax tárolása helyi postafiókban (beágyazott fax)
A helyi postafiókban tárolt faxok kinyomtatása (beágyazott fax)
A helyi postafiókban tárolt faxok törlése (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A helyi postafiókban tárolt faxok kinyomtatása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A postafiókok a készülék memóriájának az a része, ahol a készülék a beérkezett faxokat tárolja, illetve ahonnan a kimenő faxok elküldhetők (betölthetők). A postafiókok lehetővé teszik az összes faxdokumentum kívánt időben történő betöltéséig való tárolását, illetve a faxdokumentumok postafiókban való, lehívás céljára történő tárolását.

A postafiókokat a rendszeradminisztrátor állítja be, a funkció használatához legalább egy postafiókot be kell állítani. Legfeljebb 200 postafiók állítható be. A faxok postafiókba történő fogadásához meg kell adnia a feladónak a saját postafiókszámát. Egy fax postafiókból történő betöltéséhez ismernie kell postafiókja számát, illetve jelszót is beállíthat a postafiókhoz.

A faxdokumentumok biztonsága érdekében használjon jelszót postafiókjához, hogy ahhoz csak az illetékes felhasználók férhessenek hozzá. A jelszó egy négyjegyű szám.

Megjegyzés: Ha a postafiókhoz 0000 jelszó van beállítva, akkor a postafiók bármilyen számkombinációval – beleértve a szám nélküli elérést – hozzáférhető.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

A Nyomtatás postafiókból lehetőséggel nyomtathatja ki a helyi postafiókban tárolt faxokat.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza a **Postafiókok** gombot.
5. Válassza a **Nyomtatás postafiókból** gombot.
6. Válassza a **Helyi postafiók** gombot.
7. Válasszon egy a postafiókot a listában.
8. Szükség esetén válassza a **Postafiók jelszava beviteli mezőt**, majd adja meg postafiókjának 4 számjegyből álló jelszavát.
9. A kiválasztott postafiók összes dokumentumának nyomtatásához válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget. A nyomtató kinyomtatja a postafiókban lévő dokumentumokat. Ha a nyomtatás befejezésekor törölni szeretné a postafiók tartalmát, válassza ki a **Postafiók kiürítése** elemet. A jóváhagyáshoz válassza ki a **Postafiók kiürítése** lehetőséget.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
Fax tárolása távoli postafiókban (beágyazott fax)
Fax tárolása helyi postafiókban (beágyazott fax)
A helyi postafiókban tárolt faxok törlése (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Távoli postafiókban tárolt faxok nyomtatása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A postafiókok a készülék memóriájának az a része, ahol a készülék a beérkezett faxokat tárolja, illetve ahonnan a kimenő faxok elküldhetők (betölthetők). A postafiókok lehetővé teszik az összes faxdokumentum kívánt időben történő betöltéséig való tárolását, illetve a faxdokumentumok postafiókban való, lehívás céljára történő tárolását.

A postafiókokat a rendszeradminisztrátor állítja be, a funkció használatához legalább egy postafiókot be kell állítani. Legfeljebb 200 postafiók állítható be. A faxok postafiókba történő fogadásához meg kell adnia a feladónak a saját postafiókszámát. Egy fax postafiókból történő betöltéséhez ismernie kell postafiókja számát, illetve jelszót is beállíthat a postafiókhoz.

A faxdokumentumok biztonsága érdekében használjon jelszót postafiókjához, hogy ahhoz csak az illetékes felhasználók férhessenek hozzá. A jelszó egy négyjegyű szám.

Megjegyzés: Ha a postafiókhoz 0000 jelszó van beállítva, akkor a postafiók bármilyen számkombinációval – beleértve a szám nélküli elérést – hozzáférhető.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

A Nyomtatás postafiókból lehetőséggel nyomtathatja ki a távoli postafiókban tárolt faxokat.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza a **Postafiókok** gombot.
5. Válassza a **Nyomtatás postafiókból** gombot.
6. Válassza a **Távoli postafiók** gombot.
7. Válassza ki a **Távoli faxszám megadása** mezőt.
8. Válassza a **Postafiók száma beviteli mezőt**, majd írja be a postafiók számát 001 és 200 között.
9. Szükség esetén válassza a **Postafiók jelszava beviteli mezőt**, majd adja meg postafiókjának 4 számjegyből álló jelszavát.
10. A kiválasztott postafiók összes dokumentumának nyomtatásához válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget. A nyomtató kinyomtatja a postafiókban lévő dokumentumokat. Ha a nyomtatás befejezésekor törölni szeretné a postafiók tartalmát, válassza ki a **Postafiók kiürítése** elemet. A jóváhagyáshoz válassza ki a **Postafiók kiürítése** lehetőséget.
11. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
Fax tárolása távoli postafiókban (beágyazott fax)
Fax tárolása helyi postafiókban (beágyazott fax)
A helyi postafiókban tárolt faxok törlése (beágyazott fax)

Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A helyi postafiókban tárolt faxok törlése (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A postafiókok a készülék memóriájának az a része, ahol a készülék a beérkezett faxokat tárolja, illetve ahonnan a kimenő faxok elküldhetők (betölthetők). A postafiókok lehetővé teszik az összes faxdokumentum kívánt időben történő betöltéséig való tárolását, illetve a faxdokumentumok postafiókban való, lehívás céljára történő tárolását.

A postafiókokat a rendszeradminisztrátor állítja be, a funkció használatához legalább egy postafiókot be kell állítani. Legfeljebb 200 postafiók állítható be. A faxok postafiókba történő fogadásához meg kell adnia a feladónak a saját postafiókszámát. Egy fax postafiókból történő betöltéséhez ismernie kell postafiókja számát, illetve jelszót is beállíthat a postafiókhoz.

A faxdokumentumok biztonsága érdekében használjon jelszót postafiókjához, hogy ahhoz csak az illetékes felhasználók férhessenek hozzá. A jelszó egy négyjegyű szám.

Megjegyzés: Ha a postafiókhoz 0000 jelszó van beállítva, akkor a postafiók bármilyen számkombinációval – beleértve a szám nélküli elérést – hozzáférhető.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

A Helyi postafiókban tárolt dokumentumok törlése opcióval törölheti a postafiókjában tárolt faxokat.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza a **Postafiókok** gombot.
5. Válassza a **Tárolás postafiókban** gombot.
6. Válassza a **Helyi postafiók** gombot.
7. Válasszon egy a postafiókot a listában.
8. Szükség esetén válassza a **Postafiók jelszava beviteli mezőt**, majd adja meg postafiókjának 4 számjegyből álló jelszavát.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. A kiválasztott postafiók összes dokumentumának törléséhez válassza ki a **Postafiók kiürítése** lehetőséget. A jóváhagyáshoz válassza ki a **Postafiók kiürítése** lehetőséget.

További információk
Fax tárolása távoli postafiókban (beágyazott fax)
Fax tárolása helyi postafiókban (beágyazott fax)
A helyi postafiókban tárolt faxok kinyomtatása (beágyazott fax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Lehívás

Lehívható fax tárolása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Nem titkos lehívás nem bizalmas jellegű dokumentumok tárolására használható a készüléken. A dokumentumokat az Ön faxszáma birtokában bárki betöltheti egy távoli lehívás funkcióval rendelkező készülékről.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. Válassza a **Lehívás** gombot.
6. Válassza a **Lehívható fájlok tárolása** gombot.
7. Nem titkos fax tárolása lehívás céljából:
   - Válassza ki a **Nem titkos tárolás** elemet.
   - Válassza az **OK** elemet.
   - A jóváhagyáshoz válassza a **Beállítás frissítése** elemet.
8. Titkos fax tárolása lehívás céljából:
   - Válassza a **Titkos tárolás** elemet.
   - Válassza az **Adja meg a faxszámot** mezőt, majd a számbillentyűzet segítségével írja be a távoli készülék faxszámát. Válassza az **OK** elemet.
   - Válassza a **+** gombot. A faxszám felkerül az elérési listára.
   - Adja meg az összes olyan távoli készülék faxszámát, amelyhez hozzáférés szükséges.
   - Válassza az **OK** elemet.

- A jóváhagyáshoz válassza a **Beállítás frissítése** elemet.

9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Lehíváshoz tárolt faxok nyomtatása (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Távoli fax lehívása opció segítségével felhívhat egy távoli faxkészüléket, majd lehívhatja a faxot. A Távoli lehívás funkció egy távoli készülék azonnali vagy megadott időben történő lehívását teszi lehetővé. Egyszerre több távoli készülék is lehívható.

A Késleltetett lehívás opcióval megadott időpontot állíthat be a távoli készülék lehívására.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza a **Lehívás** gombot.
5. Válassza a **Nyomtatás lehívókészülékről** gombot.
6. A lehívás céljából a helyi készüléken tárolt faxok nyomtatása:
   - Válassza a **Helyi fax lehívása** elemet.
   - Válassza a **Nyomtatás** gombot. A készülék kinyomtatja a faxokat.
   - A tárolt faxok nyomtatás utáni törléséhez válassza a **Faxlehívás kiürítése** elemet. A jóváhagyáshoz válassza ki a **Faxpostafiók kiürítése** lehetőséget.
7. A lehívás céljából távoli készüléken tárolt faxok nyomtatása:
   - Válassza ki a **Távoli faxlehívás** gombot.
   - Válassza az **Adja meg a faxszámot** mezőt, majd a számbillentyűzet segítségével írja be a távoli készülék faxszámát. Válassza az **OK** elemet.

- Ha fel szeretné venni a számot a listára, válassza a **+** gombot. Szükség esetén adjon meg további faxszámokat.
- Ha módosítani szeretné a faxszámok listáját, válasszon egy a számot a listában, majd válassza az **Eltávolítás** vagy a **Szerkesztés** elemet.
- Igény esetén a faxok későbbi lehívásához válassza a **Késleltetett lehívás** lehetőséget, például ha másik időzónából kíván dokumentumokat lekérni.
  - Válassza a **Késleltetett lehívás** gombot.
  - A nyilak segítségével adja meg a faxküldés időpontját.
  - Ha készüléke 12 órás beállítású, akkor válassza a **DE** vagy **DU** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

8. Válassza a **Nyomtatás** gombot. A készülék kinyomtatja a távoli készüléken lehívásra tárolt dokumentumokat.
9. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Lehíváshoz tárolt faxok törlése (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Összes tárolt dokumentum törlése opcióval törölheti az eszközön lehívás céljából tárolt összes dokumentumot.

Megjegyzés: Lehívásnak nevezzük, amikor egy faxot nem küld el a címzett részére, hanem az eredeti készüléken menti el azt. Amikor a címzett készen áll a fax fogadására, akkor kapcsolatba lépnek a készülékkel (lehívják), majd kérik a fax elküldését.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
4. Válassza a **Lehívás** gombot.
5. Válassza a **Lehívható fájlok tárolása** gombot.
6. Nem titkos fax tárolása lehívás céljából:
   - Válassza ki a **Nem titkos tárolás** elemet.
   - Válassza az **OK** elemet.
   - A jóváhagyáshoz válassza a **Beállítás frissítése** elemet.
7. Válassza ki a **Faxlehívás kiürítése** gombot, majd a jóváhagyáshoz válassza ismét a **Faxlehívás kiürítése** lehetőséget.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló faxmunka felépítése (beágyazott fax)

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. Az egyéni beállításokhoz ossza fel az eredetiket szakaszokká.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Fax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
7. Válassza az **Összetett munka** gombot.
8. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
9. A szükséges beállítások kiválasztásához válassza a **Beállítások...** gombot.
   - **A munkarészletek között jelenítse meg az összegző ablakot**: az egyes szakaszok beszkennelését követően megjeleníti a munka állapotát.
   - **Összetett munka kikapcsolása a munka benyújtása után**: az utolsó szegmens beszkennelését követően automatikusan kikapcsolja a funkciót.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges funkciókat a munka első szegmenséhez.
    - Ha az Összetett munka funkciót regiszterlapokat tartalmazó munkához használja, győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok megfelelően be vannak töltve, majd válassza ki a regiszterlapokat tartalmazó tálcát.

    Megjegyzés: Regiszterlapos hordozó kiválasztása esetén a kép automatikusan 13 mm-rel (0,5”) jobbra lesz eltolva, ha a regiszterlap eredetije A4 vagy 8,5 x 11” méretű.

13. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

    Vagy

    Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
16. Szükség esetén válassza ki a szegmenshez tartozó beállításokat.
    - **Utolsó részl. törl.**: törli az utolsó beszkennelt szegmenst. Folytathatja az összetett munka beállítását.
    - **Összes részl. törl.**: törli az aktuális összetett munkát, és visszatér az Összetett munka képernyőre.
17. Válassza a **Köv. munkarészlet progr.** gombot.
18. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.
19. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
20. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
21. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
22. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.
23. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kiszolgálófax

Kiszolgálófax küldése

A készüléken háromféle faxszolgáltatás telepíthető, illetve engedélyezhető: a Fax (beágyazott fax), Internetes fax és a Kiszolgálófax funkciók.

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához az alábbi lehetőségek közül választhat:
   - **Címzett megadása**: Ezzel a funkcióval manuálisan adhat meg faxszámot. Írja be a számot az alfanumerikus billentyűzet segítségével, majd válassza ki az **Add** (Hozzáadás) gombot. Ha szükséges, használja a speciális tárcsázási karaktereket. A szám bevitele során adja meg a számjegyeket és a karaktereket a megfelelő helyen.

   Megjegyzés: A külső szám és a faxszám elérési száma között egy vagy több tárcsázási szünet szükséges. A faxszámba beszúrt tárcsázási szünetek vesszők formájában jelennek meg.

   - Az érintőképernyő számbillentyűzetén írja be a címzett faxszámát és a további tárcsázási karaktereket.
   - A **Tárcsázási szünet (,)** két szám közötti szünetet ad meg. Automatikus tárcsázás során a szünet lehetővé teszi az átváltást a belső vonalról a külső vonalra. Hosszabb szünethez vegyen fel több szünetet. Ha költségkód számokat használ, adjon meg szünetet a faxszám után és a költségkód száma előtt.
   - Az **Impulzusról hangfrekvenciára (:)** lehetőség átvált az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás között.
   - Az **Adatok maszkolása (/)** megóvja a bizalmas információkat a karakterek helyett * megjelenítésével. Ez akkor hasznos, ha egy híváshoz különleges költségkód vagy hitelkártyaszám szükséges. Válassza ki az **Adatok maszkolása (/)** gombot a bizalmas számok megadása előtt, majd a maszkolás kikapcsolásához válassza ki újból, ha befejezte a számok megadását.
   - A **szóköz ( ) -** karakterek megkönnyítik a megadott számok olvasását, de az eszköz a tárcsázás során figyelmen kívül hagyja azokat.
   - A **várakozás tárcsahangra (=)** felfüggeszti a tárcsázást, amíg nem észlelhető várt hálózati hang. Külső vonal vagy más szolgáltatás elérésekor ez használható egy bizonyos hang észlelésére is.

- **Faxkönyvtár**: ezzel a lehetőséggel faxszámokat választhat a faxkönyvtárból. Válassza ki a **felfelé** vagy a **lefelé** mutató nyilat a lista görgetéséhez, válassza ki a megfelelő személyt, majd válassza a legördülő menü **Hozzáadás a címzettekhez** elemét. Ha el szeretne távolítani egy kapcsolatot a Címzettek listájáról, válassza ki a kapcsolatot, majd az **Eltávolítás** elemet. Válasszon ki, és vegyen fel további kapcsolatokat, vagy válassza ki az **OK** gombot.

6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
8. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
9. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kiszolgálófax küldése a Munkafolyamat-szkennelés funkció használatával

A készüléken háromféle faxszolgáltatás telepíthető, illetve engedélyezhető: a Fax (beágyazott fax), Internetes fax és a Kiszolgálófax funkciók.

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Ha rendszeresen küld ugyanarra a számra faxokat, és minden esetben ugyanazokat a beállításokat használja, akkor egyszerűbbnek találhatja a fax Munkafolyamat-szkennelés funkcióval történő küldését, mint a Kiszolgálófax funkció használatát.

A Munkafolyamat-szkennelés funkció használatához be kell állítani egy fax küldésére vonatkozó utasításokat tartalmazó sablont, és a Kiszolgálófax szolgáltatás helyett a Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatást kell választani. A Munkafolyamat-szkennelés funkció ekkor a Kiszolgálófax funkciót használja a fax elküldéséhez.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata
Új sablon létrehozása az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása

Kiszolgálófax

Faxkönyvtár

Fax küldése a Faxkönyvtár szolgáltatással (kiszolgálófax)

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Faxkönyvtár szolgáltatással lehetőség van az egyes gyakran használt faxszámok tárolására. Legfeljebb 30 bejegyzés vehető fel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. Válassza a **Faxkönyvtár** gombot.
6. Válassza ki a kívánt címzettet, majd a menüből válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** lehetőséget.

   Igény szerint folytassa a címzettek hozzáadását.

   - Egy bejegyzés szerkesztéséhez jelölje ki a bejegyzést a listában, majd válassza a menüből a **Szerkesztés...** lehetőséget.

   Igény szerint végezze el a bejegyzés szerkesztését, majd válassza az **OK** gombot.

   - Egy bejegyzés listáról való törléséhez jelölje ki a bejegyzést, majd a menüből válassza a **Címzett eltávolítása** lehetőséget. A törlés megerősítéséhez válassza az **Eltávolítás** gombot a megerősítést kérő képernyőn.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Válassza ki a szükséges beállításokat.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
11. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Szám hozzáadása a Faxkönyvtárba (kiszolgálófax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Szám hozzáadása a Faxkönyvtárba (kiszolgálófax)

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Faxkönyvtár szolgáltatással lehetőség van az egyes gyakran használt faxszámok tárolására. Legfeljebb 30 bejegyzés vehető fel.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
4. Válassza a **Faxkönyvtár** gombot.
5. A Faxszám listában válasszon egy üres mezőt. Szükség esetén használja a görgetősávot.
6. Az érintőképernyő számbillentyűzetén írja be a címzett faxszámát és a további tárcsázási karaktereket.
   - A **Tárcsázási szünet (,)** két szám közötti szünetet ad meg. Automatikus tárcsázás során a szünet lehetővé teszi az átváltást a belső vonalról a külső vonalra. Hosszabb szünethez vegyen fel több szünetet. Ha költségkód számokat használ, adjon meg szünetet a faxszám után és a költségkód száma előtt.
   - **Hosszú szünet (l)**: számok közötti hosszú szünetet ad meg.
   - Az **Adatok maszkolása (/)** megóvja a bizalmas információkat a karakterek helyett * megjelenítésével. Ez akkor hasznos, ha egy híváshoz különleges költségkód vagy hitelkártyaszám szükséges. Válassza ki az **Adatok maszkolása (/)** gombot a bizalmas számok megadása előtt, majd a maszkolás kikapcsolásához válassza ki újból, ha befejezte a számok megadását.
   - **Csoportos tárcsázás (\ )**: további faxszámot vesz fel a bejegyzésbe, ha a faxot több címzett számára kézbesítik.
   - Az **Impulzusról hangfrekvenciára (:)** lehetőség átvált az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás között.
   - **Jelszóellenőrzés (S)**: távoli terminálazonosításra szolgál. Ez a karakter ellenőrzi, hogy a helyes szám tárcsázása történt-e meg.
   - **Várakozás hálózati hangra (W)**: felfüggeszti a tárcsázást, amíg nem észlelhető a várt hálózati hang. Külső vonal vagy más szolgáltatás elérésekor ez használható egy bizonyos hang észlelésére is.
   - **Szóköz**: megkönnyíti a beírt számok olvasását, de az eszköz figyelmen kívül hagyja a tárcsázás során.
   - **Olvashatóságot könnyítő karakter (+)**: ez a karakter javítja az olvashatóságot, és nincs hatással a beírt számra.

7. Nyomja meg az **OK** gombot.
   - Egy bejegyzés szerkesztéséhez jelölje ki a bejegyzést a listában, majd válassza a menüből a **Szerkesztés...** lehetőséget.

   Igény szerint végezze el a bejegyzés szerkesztését, majd válassza az **OK** gombot.
   - Egy bejegyzés listáról való törléséhez jelölje ki a bejegyzést, majd a menüből válassza a **Címzett eltávolítása** lehetőséget. A törlés megerősítéséhez válassza az **Eltávolítás** gombot a megerősítést kérő képernyőn.

További információk
Fax küldése a Faxkönyvtár szolgáltatással (kiszolgálófax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kétoldalas eredetik faxolása (kiszolgálófax)

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kétoldalas szkennelés beállítások megadásával olvashatja be a dokumentum mindkét oldalát. A második oldalt el lehet forgatni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
   - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
   - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
   - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
10. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az Eredeti tájolása beállítás megadása a kiszolgálófaxokhoz

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti tájolása opció segítségével megadhatja a szkennelt eredetik elrendezését, hogy a lapon lévő kép magához a laphoz képest álló, fekvő, függőleges vagy elforgatott tájolású-e. Az eredetiken lévő képek tájolásának meg kell egyeznie a választott tájolással. A készülék ezt az információt arra használja fel, hogy azonosítsa a kívánt kimenethez elforgatást igénylő képeket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
   - **Álló eredetik**: az eredetiken lévő képek LEF tájolásúak.
   - **Fekvő eredetik**: az eredetiken lévő képek SEF tájolásúak.
   - **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
   - **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.

Megjegyzés: A dokuüveg használatakor a tájolás megegyezik az eredeti megfordítása előtti tájolással.

7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
10. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A faxolni kívánt eredeti méretének megadása (kiszolgálófax)
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A Faxfelbontás megadása (kiszolgálófax)

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Felbontás beállítása segítségével találhatja meg a képminőség és az átviteli idő közötti egyensúlyt, amennyiben a képet hálózaton keresztül továbbítja. A nagyobb felbontás jobb képminőséget eredményez, az átviteli idő azonban megnövekszik. A kisebb felbontás csökkenti a képminőséget, de rövidebb kommunikációs időt igényel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Felbontás** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
   - **Szabványos (200 x 100 dpi)**: minimális kommunikációs időt igényel, de nem biztosítja a grafikákhoz és fotókhoz szükséges legjobb képminőséget. Ez a szöveges dokumentumokhoz ajánlott felbontás.
   - **Finom (200 dpi)**: átlagos minőségű szöveget, gyenge minőségű fotókat és grafikát eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
11. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A faxolni kívánt eredeti méretének megadása (kiszolgálófax)

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti mérete beállításokkal választhatja ki az eredetik méretének automatikus érzékelését, adhatja meg a vegyes méretű eredetik méreteit vagy a beszkennelt kép pontos méretét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
7. Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
   - Az **Auto Detect (Auto érzékelés)** beállítással a gép automatikusan érzékeli a méretet; ez az alapbeállítás. Az érzékelt méretet a készülék egy szabványos papírmérethez igazítja.
   - Az **Előre beállított szkennelési terület** egy szabványos méretekből előzetesen összeállított lista alapján határozza meg a méretet. A lista a görgetősáv segítségével tekinthető meg.
   - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.

- A **Mixed Size Originals (Vegyes méretű eredetik)** különböző méretű oldalakat tartalmazó eredetik szkennelésére alkalmas. Az oldalak szélességének meg kell egyezni, például A4 (8,5 x 11") LEF és A3 (11 x 17") SEF; a további kombinációkat a gép érintőképernyőjén láthatja. A gép felismeri a dokumentumok méretét, és a kiválasztott kombinációnak megfelelően különböző kimeneteket állít elő.

8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
11. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az Eredeti tájolása beállítás megadása a kiszolgálófaxokhoz
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képminőség

A kiszolgálófaxok képbeállításainak kiválasztása

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.

7. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
   - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
   - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A kiszolgálófaxok képjavítási beállításainak kiválasztása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Kiszolgálófaxok háttércsökkentésének hozzáadása vagy eltávolítása
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képjavítás

A kiszolgálófaxok képjavítási beállításainak kiválasztása

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.

3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Kiszolgálófaxok háttércsökkentésének hozzáadása vagy eltávolítása
A kiszolgálófax kontrasztjának beállítása
A kiszolgálófaxok képbeállításainak kiválasztása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kiszolgálófaxok háttércsökkentésének hozzáadása vagy eltávolítása

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.

4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.
8. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.
   - Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
A kiszolgálófax kontrasztjának beállítása
A kiszolgálófaxok képjavítási beállításainak kiválasztása
A kiszolgálófaxok képbeállításainak kiválasztása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A kiszolgálófax kontrasztjának beállítása

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.
8. A **Kontraszt menü Auto kontraszt** gombját választva a készülék automatikusan beállítja a kontrasztértékeket, a **Manuális kontraszt** gombbal pedig Ön állíthatja be a kontrasztot.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Több irányba mozgatva élénkebb feketéket és fehéreket kap eredményül, ez élesebb szöveget, de kevésbé részletes képeket eredményez.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Kevesebb irányba mozgatva részletesebb képet biztosít az eredeti világos és sötét részein.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Kiszolgálófaxok háttércsökkentésének hozzáadása vagy eltávolítása
A kiszolgálófaxok képjavítási beállításainak kiválasztása
A kiszolgálófaxok képbeállításainak kiválasztása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A faxok eredetijeinek típusbeállítása (kiszolgálófax)

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti típusa beállítás segítségével adhatja meg a beszkennelt eredetik típusát. A megfelelő választás javítja a kimeneti kép minőségét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Képminőség** fület.
7. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
   - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
   - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
   - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.

   Megjegyzés: A Szöveg beállítás rövidebb átviteli időt igényel.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
11. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Időzítő használata a kiszolgálófax küldéséhez

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Késleltetett küldés opcióval a készülék eltárolhatja a faxot a memóriában, majd a megadott időpontban elküldi. A munkák a beállítástól számított 15 perc és 24 óra közötti idő elteltével küldhetők el. Ez a funkció akkor hasznos, ha a csúcsidőn kívüli díjakat kihasználva vagy másik időzónába kívánja a faxot elküldeni.

Megjegyzés: Lehet, hogy a faxkiszolgáló úgy van beállítva, hogy csak megadott időszakban küld faxokat. Amennyiben a Késleltetett küldés funkcióval beállított küldési időpont kívül esik a kiszolgálón megadott időintervallumon, akkor a fax a Késleltetett küldés időpontja után következő küldési időintervallum alatt lesz elküldve.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Faxlehetőségek** lapot.
7. Válassza a **Késleltetett küldés** gombot.
8. Válassza a **Késleltetett küldés** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
9. A nyilak segítségével adja meg a faxküldés időpontját.
   - Ha készüléke 12 órás beállítású, akkor válassza a **DE** vagy **DU** gombot.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló kiszolgálófax-munka felépítése

A kiszolgálófax beszkenneli dokumentumait, majd azokat a telefonhálózatra csatlakozó bármilyen típusú faxkészülékre továbbítja. A képeket a rendszer egy külső faxkiszolgálóra küldi készülékéről, amely egy választott faxszámra továbbítja azt a telefonhálózaton keresztül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Kiszolgálófax funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. Az egyéni beállításokhoz ossza fel az eredetiket szakaszokká.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Kiszolgálófax** gombot.
5. A címzett adatainak megadásához válasszon egy elemet, vagy válassza ki a **Kihagy** lehetőséget.
6. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
7. Válassza az **Összetett munka** gombot.
8. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
9. A szükséges beállítások kiválasztásához válassza a **Beállítások...** gombot.
   - **A munkarészletek között jelenítse meg az összegző ablakot**: az egyes szakaszok beszkennelését követően megjeleníti a munka állapotát.
   - **Összetett munka kikapcsolása a munka benyújtása után**: az utolsó szegmens beszkennelését követően automatikusan kikapcsolja a funkciót.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges funkciókat a munka első szegmenséhez.
    - Ha az Összetett munka funkciót regiszterlapokat tartalmazó munkához használja, győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok megfelelően be vannak töltve, majd válassza ki a regiszterlapokat tartalmazó tálcát.

    Megjegyzés: Regiszterlapos hordozó kiválasztása esetén a kép automatikusan 13 mm-rel (0,5”) jobbra lesz eltolva, ha a regiszterlap eredetije A4 vagy 8,5 x 11” méretű.
13. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

    Vagy

    Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.

14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
16. Szükség esetén válassza ki a szegmenshez tartozó beállításokat.
17. **Összes részl. törl.**: törli az aktuális összetett munkát, és visszatér az Összetett munka képernyőre.
18. Válassza a **Köv. munkarészlet progr.** gombot.
19. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.
20. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
21. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
22. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
23. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.
24. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
25. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Internetes fax

Internetes fax küldése

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha egy dokumentumot egynél több címzettnek kíván elküldeni, akkor adja meg a további adatokat, egyszerre egyet, majd válassza a **Hozzáadás** gombot, amíg az összes címzettet meg nem adta.
8. Egy címzett e-mail üzenetbe történő bemásolásához a **Címzett: legördülő menüben** válassza a **Másolat** lehetőséget. Írja be az érintőképernyő-billentyűzeten a címzett adatait, majd válassza a **Hozzáadás** gombot.

   Megjegyzés: Legalább egy Címzett mezőt ki kell választani, a dokumentumokat nem lehet csupán Másolat címre küldeni.
9. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az internetes fax címjegyzékének használata
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése

A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Internetes fax

Az internetes fax címjegyzékének használata

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A korábban létrehozott címeket a Címjegyzék opcióval érheti el.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címjegyzék** gombot. A gomb neve a rendszeradminisztrátor által telepített címjegyzék típusától függően változik, a gomb felirata például **Eszköz címjegyzéke** vagy **Hálózati címjegyzék** lehet.
6. A Név megadása beviteli mező bal oldalán lévő legördülő menüből válassza ki a címjegyzék típusát.
   - Szükség esetén a **Keresés** gombot választva kereshet a készülék címjegyzékében. Adja meg a címzett részleteit az érintőképernyő-billentyűzet segítségével. Ha nem tudja a teljes címet, írja be a cím egy részletét, majd válassza a **Keresés** gombot.
7. Válassza ki a kívánt címzettet, majd a menüből válassza a **Címzett** vagy **Másolatot kap** lehetőséget.

   Igény szerint folytassa a címzettek hozzáadását.

   Megjegyzés: Legalább egy Címzett mezőt ki kell választani, a dokumentumokat nem lehet csupán Másolat címre küldeni.

- Egy bejegyzés listáról való törléséhez jelölje ki a bejegyzést, majd a menüből válassza a **Címzett eltávolítása** lehetőséget. A törlés megerősítéséhez válassza az **Eltávolítás** gombot a megerősítést kérő képernyőn.

8. A megadott információk mentéséhez válassza az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Internetes fax küldése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Internetes faxcím létrehozása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Tárgy hozzáadása az internetes faxhoz

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Tárgy opció használatával megadhat egy tárgyat az e-mail üzenet számára.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.

6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Tárgy...** gombot.
9. Adja meg a tárgy szövegét az érintőképernyő-billentyűzet segítségével.
   - Legfeljebb 128 alfanumerikus karaktert írhat be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kétoldalas eredetik faxolása az Internetes fax használatával

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kétoldalas szkennelés beállítások megadásával olvashatja be a dokumentum mindkét oldalát. A második oldalt el lehet forgatni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
   - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
   - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.

- **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az eredeti dokumentum tájolásának beállítása az internetes faxokhoz

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti tájolása opció segítségével megadhatja a szkennelt eredetik elrendezését, hogy a lapon lévő kép magához a laphoz képest álló, fekvő, függőleges vagy elforgatott tájolású-e. Az eredetiken lévő képek tájolásának meg kell egyeznie a választott tájolással. A készülék ezt az információt arra használja fel, hogy azonosítsa a kívánt kimenethez elforgatást igénylő képeket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.

6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **Eredeti tájolása** gombot.
9. Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
   - **Álló eredetik**: az eredetiken lévő képek LEF tájolásúak.
   - **Fekvő eredetik**: az eredetiken lévő képek SEF tájolásúak.
   - **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
   - **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.

   Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

Megjegyzés: A dokuüveg használatakor a tájolás megegyezik az eredeti megfordítása előtti tájolással.

10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az eredeti méretének megadása az internetes faxküldéshez
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Fájlformátum beállítása internetes faxmellékletekhez

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Tárolási opciók használatával a tárolandó szkennelt képpel kapcsolatban adhatók meg részletes beállítások, például az, hogy a dokumentum minden oldala különálló fájlként legyen-e tárolva, vagy a tárolás többoldalas dokumentumként történjen, vagy hogy a szkennelt dokumentum kereshető legyen-e.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki a **Melléklet** gombot.

9. Válasszon fájlformátumot a legördülő menüből.
   - **PDF (Portable Document Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat hoz létre. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A fogadó eszköztől függően előfordulhat, hogy a PDF kiválasztása nem kompatibilis, ha a felbontás beállítása 200 dpi. Ez a beállítás dokumentumok megosztására és nyomtatására a legalkalmasabb.
   - **PDF archív**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. Elektronikus dokumentumok hosszú távú archív tárolására a legalkalmasabb.
   - **TIFF (Tagged Image File Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A TIFF-fájlok archiválásra a legalkalmasabbak.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail mellékletek fájlnevének megadása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Speciális beállítások

Az internetes fax kimeneti színének beállítása

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kimenet színe opcióval megadhatja, hogy a készülék reprodukálja-e a dokumentum eredeti színeit vagy módosítsa a kimenetet, például színes eredetik beolvasásakor fekete-fehér kimenetté konvertálja őket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Kimeneti szín** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Kimenet színe beállítást.
    - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
    - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
    - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
    - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az Eredeti típusa beállítás megadása az internetes faxokhoz

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti típusa beállítás segítségével adhatja meg a beszkennelt eredetik típusát. A megfelelő választás javítja a kimeneti kép minőségét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.

9. Válassza az **Eredeti típusa** gombot.
   - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
   - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
   - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
   - A **Térkép** beállítás akkor használatos, ha az eredeti dokumentum térkép.
   - Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.

   Megjegyzés: A Szöveg beállítás rövidebb átviteli időt igényel.
10. A nyomtatott és szöveges eredetikhez meg kell adni a Hogyan készült az eredeti beállítást.
    - A **Nyomtatott** beállítással hozható létre a legjobb minőségű újság, magazin, térkép és egyéb, professzionális módon nyomtatott eredeti.
    - A **Másolt** beállítás fénymásolt vagy lézernyomtatóval készült eredetik esetében használatos.
    - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
    - A **Tintasugaras** opció kifejezetten tintasugaras nyomtatóval készült eredetikhez használatos.
    - A **Szilárdtintás** lehetőség szilárdtintás készülékkel készített eredetikhez ajánlott.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képjavítás

Háttércsökkentés hozzáadása és eltávolítása az internetes faxok esetében

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.

9. Válassza a **Képjavítás** gombot.
10. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.
    - Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az internetes fax kontrasztjának beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
Az internetes faxok világosítása vagy sötétítése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az internetes fax kontrasztjának beállítása

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képjavítás** gombot.
10. A **Kontraszt menü Auto kontraszt** gombját választva a készülék automatikusan beállítja a kontrasztértékeket, a **Manuális kontraszt** gombbal pedig Ön állíthatja be a kontrasztot.
    - A Manuális kontraszt jelzőt a Több irányba mozgatva élénkebb feketéket és fehéreket kap eredményül, ez élesebb szöveget, de kevésbé részletes képeket eredményez.
    - A Manuális kontraszt jelzőt a Kevesebb irányba mozgatva részletesebb képet biztosít az eredeti világos és sötét részein.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Háttércsökkentés hozzáadása és eltávolítása az internetes faxok esetében
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képbeállítások

Az internetes faxok világosítása vagy sötétítése

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képbeállítások funkciók lehetővé teszik a kimenet megjelenésének módosítását.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.

9. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
    - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
    - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az internetes faxok élességének beállítása
Az internetes faxok telítettségének beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
Háttércsökkentés hozzáadása és eltávolítása az internetes faxok esetében
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az internetes faxok élességének beállítása

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képbeállítások funkciók lehetővé teszik a kimenet megjelenésének módosítását.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
    - A beszkennelt kép élesítéséhez húzza felfelé a jelzőt. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest jelentősebben javul az élesítéssel.
    - A beszkennelt kép lágyításához húzza lefelé a jelzőt. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az internetes faxok világosítása vagy sötétítése
Az internetes faxok telítettségének beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az internetes faxok telítettségének beállítása

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képbeállítások funkciók lehetővé teszik a kimenet megjelenésének módosítását.

A Telítettség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek színeinek telítettségét.

Megjegyzés: Ha színes kimenet helyett a fekete-fehér kimenetet választja, akkor a telítettségbeállítás nem lesz elérhető.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Telítettség** gombot.
10. Válassza ki a megfelelő Telítettség beállítást.
    - A szkennelt kép színeinek élénkebbé tételéhez mozgassa felfelé a mutatót.

- A szkennelt kép színeinek fakóbbá tételéhez mozgassa lefelé a mutatót.

11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az internetes faxok világosítása vagy sötétítése
Az internetes faxok élességének beállítása
Az internetes fax kimeneti színének beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az internetes fax felbontásának megadása

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Felbontás beállítása segítségével találhatja meg a képminőség és az átviteli idő közötti egyensúlyt, amennyiben a képet hálózaton keresztül továbbítja. A nagyobb felbontás jobb képminőséget eredményez, az átviteli idő azonban megnövekszik. A kisebb felbontás csökkenti a képminőséget, de rövidebb kommunikációs időt igényel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.

5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Felbontás** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
    - **72 dpi**: a legkisebb fájlméretet eredményezi, a számítógépen megjelenített kimenetekhez javasolt.
    - **100 dpi**: gyenge képminőséget eredményez, gyenge minőségű szöveges dokumentumokhoz javasolt. A beállítás ideális felhasználási területét a számítógépen megjelenített kimenetek, és nem a nyomtatott anyagok jelentik.
    - **150 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez; ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
    - **200 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
    - **200 x 100 dpi**: átlagos minőséget eredményez, szabványos irodai dokumentumokhoz és fotókhoz javasolt.
    - **300 dpi**: jobb minőségű kimenetet eredményez. Ez a beállítás olyan kiváló minőségű szöveges dokumentumok esetében javasolt, amelyeket karakterfelismerő (OCR) alkalmazással történő feldolgozásra szánnak. Ugyancsak ez a felbontás javasolt a kiváló minőségű, árnyékolás nélküli rajzokhoz vagy a közepes minőségű fotókhoz és grafikákhoz. Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes választani alapértelmezettként.
    - **400 dpi**: átlagos képminőséget eredményez a fotók és a grafikák esetében, és fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
    - **600 dpi**: a legnagyobb képfájlméretet eredményezi, de a legjobb képminőséget nyújtja. Ez a beállítás a kiváló minőségű fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Minőség vagy fájlméret beállítása az internetes faxokhoz
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Elrendezés beállítása

Az eredeti méretének megadása az internetes faxküldéshez

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti mérete beállításokkal választhatja ki az eredetik méretének automatikus érzékelését, adhatja meg a vegyes méretű eredetik méreteit vagy a beszkennelt kép pontos méretét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
9. Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
    - Az **Auto Detect (Auto érzékelés)** beállítással a gép automatikusan érzékeli a méretet; ez az alapbeállítás. Az érzékelt méretet a készülék egy szabványos papírmérethez igazítja.
    - Az **Előre beállított szkennelési terület** egy szabványos méretekből előzetesen összeállított lista alapján határozza meg a méretet. A lista a görgetősáv segítségével tekinthető meg.
    - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.
    - A **Mixed Size Originals (Vegyes méretű eredetik)** különböző méretű oldalakat tartalmazó eredetik szkennelésére alkalmas. Az oldalak szélességének meg kell egyezni, például A4 (8,5 x 11") LEF és A3 (11 x 17") SEF; a további kombinációkat a gép érintőképernyőjén láthatja. A gép felismeri a dokumentumok méretét, és a kiválasztott kombinációnak megfelelően különböző kimeneteket állít elő.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Az eredeti dokumentum tájolásának beállítása az internetes faxokhoz
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Internetes fax opciói

Üzenet hozzáadása egy internetes faxhoz

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Üzenet opció segítségével rövid szöveget csatolhat az elküldeni kívánt fájlhoz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki az **Internetes fax opciói** fület.
9. Válassza az **Üzenet** gombot.
10. Vigye be a kívánt szöveget az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
    - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
    - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
    - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Feladó hozzáadása internetes faxhoz

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A feladó e-mail címének hozzáadásához használja a Feladó lehetőséget.

Megjegyzés: A rendszer-adminisztrátora zárolhatja a Feladó gombot, hogy megakadályozza a Feladó előre beállított címének módosítását.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.

- A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
- Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki az **Internetes fax opciói** fület.
9. Válassza a **Feladó** gombot.
10. Válassza a **Feladó címének megadása** gombot.
11. Vigye be a kívánt szöveget az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
    - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
    - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
    - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Válassza ki a szükséges beállításokat.
14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
16. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Válaszcím hozzáadása egy internetes faxhoz

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Használja a Válaszcím opciót annak az e-mail címnek a hozzáadásához, amelyre a címzett válaszát szeretné megkapni. Ez az opció akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a címzett ne a készüléknek, hanem egy e-mail címre küldje válaszát.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki az **Internetes fax opciói** fület.
9. Válassza a **Válaszcím** gombot.
10. Vigye be a kívánt címet az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
    - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
    - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
    - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Internetes fax visszaigazoló jelentésének kinyomtatása

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Visszaigazoló jelentés funkcióval olyan visszaigazolási jelentést nyomtathat ki, amely megjeleníti az internetes fax átviteli állapotát. Ez auditálási célból hasznos, hiszen az e-mailtől eltérően bizonyítékot nyújt a kézbesítésről.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.

- A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
- Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki az **Internetes fax opciói** fület.
9. Válassza a **Visszaigazoló jelentés** gombot.
10. A Visszaigazoló jelentés kinyomtatásához válassza a **Jelentésnyomtatás** gombot.
    - Amennyiben szükséges, a **Ki** gombbal megakadályozhatja a Visszaigazoló jelentés kinyomtatását.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Minőség vagy fájlméret beállítása az internetes faxokhoz

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Minőség/fájlméret funkcióval adhatja meg, hogy a szkennelt kép minősége vagy a fájlméret a fontosabb. Választhatja a legjobb minőséget, a legkisebb fájlméretet, vagy köztes értéket is beállíthat, amely kompromisszumot jelent a minőség és a fájlméret között.

- A kisebb fájlméret kis mértékben csökkenti a képminőséget, de jobb választás a fájlok hálózati megosztása esetén.
- A nagyobb fájlméret jobb képminőséget jelent, de hosszabb időre van szükség a fájlok hálózati átviteléhez.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki az **Internetes fax opciói** fület.
9. Nyomja meg a **Minőség/fájlméret** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Minőség/fájlméret beállítást.
    - Mozgassa a mutatót a Normál minőség / Kis fájlméret felé, ha kisebb fájlt és gyengébb képminőséget szeretne. Ezen a módon – fejlett tömörítési eljárások használatával – kis fájlok jönnek létre. A képminőség elfogadható, de bizonyos eredetik esetében minőségcsökkenés és karakterfelcserélési hibák fordulhatnak elő.
    - Mozgassa a mutatót a skála közepe felé, ha jobb képminőséget és nagyobb fájlokat szeretne, de nem a legjobb minőséget vagy a legnagyobb fájlokat.
    - Mozgassa a mutatót a Legjobb minőség / Legnagyobb fájlméret felé a legnagyobb és legjobb képminőségű fájlok létrehozása érdekében. A nagy méretű fájlok nem ideálisak megosztásra vagy hálózati átvitelre.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Az internetes fax felbontásának megadása

Több oldal- vagy szegmensbeállításból álló internetes faxmunka felépítése

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az internetes faxfunkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. Az egyéni beállításokhoz ossza fel az eredetiket szakaszokká.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Internetes fax** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.

- Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
9. Válassza az **Összetett munka** gombot.
10. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
    - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
11. A szükséges beállítások kiválasztásához válassza a **Beállítások...** gombot.
    - **A munkarészletek között jelenítse meg az összegző ablakot**: az egyes szakaszok beszkennelését követően megjeleníti a munka állapotát.
    - **Összetett munka kikapcsolása a munka benyújtása után**: az utolsó szegmens beszkennelését követően automatikusan kikapcsolja a funkciót.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. Válassza ki a szükséges funkciókat a munka első szegmenséhez.
    - Ha az Összetett munka funkciót regiszterlapokat tartalmazó munkához használja, győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok megfelelően be vannak töltve, majd válassza ki a regiszterlapokat tartalmazó tálcát.

    Megjegyzés: Regiszterlapos hordozó kiválasztása esetén a kép automatikusan 13 mm-rel (0,5”) jobbra lesz eltolva, ha a regiszterlap eredetije A4 vagy 8,5 x 11” méretű.
15. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

    Vagy

    Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
16. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
17. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
18. Szükség esetén válassza ki a szegmenshez tartozó beállításokat.
    - **Utolsó részl. törl.**: törli az utolsó beszkennelt szegmenst. Folytathatja az összetett munka beállítását.
    - **Összes részl. törl.**: törli az aktuális összetett munkát, és visszatér az Összetett munka képernyőre.
19. Válassza a **Köv. munkarészlet progr.** gombot.
20. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.
21. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
22. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
23. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
24. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.

25. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail küldése
A faxbeállítások bemutatása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Szkennelés

5

Munkafolyamat-szkennelés

A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése

A szabványos Munkafolyamat-szkennelés funkció lehetővé teszi az elektronikus képek tárolását és lehívását a hálózatban elhelyezkedő kiszolgáló vagy munkaállomás használatával. Két további funkció áll rendelkezésre:

- A Szkennelés postafiókba a készülék merevlemezére menti a képet, amelyet a felhasználó az Internet Services használatával hívhat le.
- A Hazaszkennelés lehetővé teszi a felhasználó számára a fájlok elküldését a saját helyként megadott hálózati helyre.

A munkafolyamat-szkennelést a rendszergazda állítja be az Internet Services segítségével. A megfelelő szkennelési funkció beállítása és engedélyezése után a felhasználó az Internet Services segítségével sablonokat és mappákat hozhat létre.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Tárolók

A tárolók a kiszolgálón beállított könyvtárak vagy tárhelyek. A rendszer ide menti és itt tárolja a szkennelt fájlokat.

A tárolók beállítása az Internet Services használatával történik. A munkafolyamat-szkennelés használatának megkezdéséhez a rendszergazdájának be kell állítania a készülékéhez rendelkezésre álló tárolókat.

A kívánt sablon kiválasztása esetén a rendszer azonosítja azt a tárolót/helyet, ahol a szkennelt munkák tárolódnak.

A tárolókat az Internet Services érvényesíti, amikor a rendszergazda megadja őket szkennelési célként. Maximum 5 tároló adható meg (1 alapértelmezett és 4 kiegészítő). A tárolók a beállításuk után választási lehetőségként állnak rendelkezésre a sablonok módosításakor.

Sablonok

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata

A munkafolyamat-szkennelés funkció használata

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.

6. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza ki a szükséges beállításokat.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Dokumentum szkennelése a számítógépre vagy a hálózatra az egyérintéses szkennelés segítségével
Új sablon létrehozása az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Munkafolyamat-szkennelés

Összes sablon

Sablonok használata a munkafolyamat-szkennelésben

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Válasszon munkafolyamatot lehetőséggel válassza ki a munkafolyamat-szkennelési sablont.

Megjegyzés: A munkafolyamat kiválasztása tiltott lehet, ha a rendszer-adminisztrátor az eszközt előre kiválasztott sablon használatára állította be.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.

4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.

5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.

6. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza ki a szükséges beállításokat.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

A Hazaszkennelés sablonok használata a munkafolyamat-szkenneléshez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A hazaszkennelés lehetővé teszi nyomtatott dokumentumok szkennelését a készüléknél, ezt követően pedig az elküldésüket a saját helyként megadott hálózati helyre.

A Hazaszkennelés funkció a Hitelesítés (Bejelentkezés) funkcióval együtt működik. Ha a készüléken engedélyezve van a hitelesítés, a szolgáltatás eléréséhez be kell jelentkeznie egy érvényes fiókkal. A bejelentkezési adatai össze vannak kötve a saját hellyel.

A Hazaszkennelés funkció használata előtt a rendszergazdának engedélyeznie és konfigurálnia kell a Hitelesítés (Bejelentkezés) funkciót.

A hazaszkennelés használatához adja meg a bejelentkezési adatait, és válassza a Hazaszkennelés sablont a Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatásban.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyomja meg a **Be-/kijelentkezés** gombot a vezérlőpanelen.

   Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az eszköz másik bejelentkezési módszer használatára van beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszer-adminisztrátorral.

2. Válassza ki az **Adja meg a felhasználónevet** mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a felhasználónevét.
3. Válassza a **Következő** gombot.
4. Válassza ki az **Írja be a jelszót** mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a jelszavát.
5. Válassza a **Kész** gombot.
6. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.

7. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
8. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.

9. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.

10. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. Nyomja meg a **Be-/kijelentkezés** gombot a vezérlőpanelen.
15. A megerősítést kérő képernyőn válassza a **Kijelentkezés** gombot.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

A szkennelés USB-re sablonok használata a munkafolyamat-szkennelésben

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Használja az USB-sablont a dokumentumok szkennelésére közvetlenül az USB flash meghajtóra / USB-kulcsra.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
4. Válassza ki a Válasszon munkafolyamatot képernyő (ha megjelenik) **USB** lehetőségét, vagy válassza a **Módosítás** lehetőséget az USB-munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
5. Helyezzen be USB flash meghajtót az USB-portba.

   Néhány másodpercig tarthat, amíg megjelenik az USB-meghajtó érzékelve képernyő.
6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
8. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
9. Miután végzett a művelettel, húzza ki az USB-meghajtót az USB-portból.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Munkafolyamat-szkennelés használata kétoldalas eredetik küldéséhez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kétoldalas szkennelés beállítások megadásával olvashatja be a dokumentum mindkét oldalát. A második oldalt el lehet forgatni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza ki a megfelelő sablont.
8. Válassza ki a **Kétoldalas szkennelés** gombot.
9. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
   - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
   - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
   - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Fájlnév megadása munkafolyamat-szkennelésekhez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A szkennelt képeket tartalmazó fájl nevének megadásához használja a Fájlnév opciót.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza a **Fájl** gombot.
8. Vigye be a fájlnevet az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
   - Legfeljebb 40 alfanumerikus karaktert írhat be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.

10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Annak meghatározása, hogy a készülék hogyan kezelje a dupla munkafolyamat-szkennelési fájlneveket
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Fájlformátum beállítása a munkafolyamat-szkenneléshez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza a **Fájl** gombot.

8. Válasszon fájlformátumot a legördülő menüből.
   - **PDF (Portable Document Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat hoz létre. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A fogadó eszköztől függően előfordulhat, hogy a PDF kiválasztása nem kompatibilis, ha a felbontás beállítása 200 dpi. Ez a beállítás dokumentumok megosztására és nyomtatására a legalkalmasabb.
   - **PDF archív**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. Elektronikus dokumentumok hosszú távú archív tárolására a legalkalmasabb.
   - **XPS (XML Paper Specification)**: egyetlen fájl vagy oldalanként egyéni fájlok kimenetét eredményezi. A kimenetben nem lehetséges a keresés. Az XPS leginkább szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumok megosztására és nyomtatására szolgál.
   - **TIFF (Tagged Image File Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A TIFF-fájlok archiválásra a legalkalmasabbak.
   - **JPEG**: elsősorban képernyőn történő megjelenítésre és fájlok megosztására használt fájlokat eredményez. A JPEG-fájlokban nem lehetséges a keresés vagy többoldalas dokumentumokként jönnek létre.
   - **Egyéni**: lehetővé teszi egyéni beállítások kiválasztását a különböző fájlformátumokhoz. Válasszon ki igény szerint egy formátumot és beállításokat.

   Megjegyzés: Nem minden beállítás érhető el minden fájlformátumhoz.

     - Válassza ki a kereshetőség kívánt beállítását.
   - **Nem**: nem kereshető képeket állít elő.
   - **Igen**: kereshető szöveget eredményez. Ha szükséges, a legördülő listában módosíthatja a dokumentum nyelvét.
     - Válassza ki a kívánt fájlbeállítást.
   - **1 többoldalas fájl**: egyetlen fájlt állít elő, ami szkennelt képek több oldalát tartalmazza.
   - **1 fájl/oldal**: külön fájlt készít minden beszkennelt képhez.
     - Válassza ki a kívánt jelszóvédelmi beállítást.
   - **Nem**: nem biztosít jelszavas védelmet a fájlhoz.
   - **Igen (titkosítás)**: lehetővé teszi a fájl jelszavas védelmét. Válassza az **Írja be a jelszót** elemet, majd írja be a jelszót a képernyő billentyűzetének segítségével.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Az eredeti dokumentum tájolásának beállítása munkafolyamat-szkennelésekhez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti tájolása opció segítségével megadhatja a szkennelt eredetik elrendezését, hogy a lapon lévő kép magához a laphoz képest álló, fekvő, függőleges vagy elforgatott tájolású-e. Az eredetiken lévő képek tájolásának meg kell egyeznie a választott tájolással. A készülék ezt az információt arra használja fel, hogy azonosítsa a kívánt kimenethez elforgatást igénylő képeket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza az **Eredeti tájolása** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
   - **Álló eredetik**: az eredetiken lévő képek LEF tájolásúak.
   - **Fekvő eredetik**: az eredetiken lévő képek SEF tájolásúak.
   - **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
   - **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.

   Megjegyzés: A dokuüveg használatakor a tájolás megegyezik az eredeti megfordítása előtti tájolással.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Speciális beállítások

A kimenet színének beállítása munkafolyamat-szkenneléshez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kimenet színe opcióval megadhatja, hogy a készülék reprodukálja-e a dokumentum eredeti színeit vagy módosítsa a kimenetet, például színes eredetik beolvasásakor fekete-fehér kimenetté konvertálja őket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.

6. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
7. Válassza a **Kimeneti szín** gombot.
   - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
   - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
   - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
   - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az eredeti típusának beállítása munkafolyamat-szkennelésekhez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti típusa beállítás segítségével adhatja meg a beszkennelt eredetik típusát. A megfelelő választás javítja a kimeneti kép minőségét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.

5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.

6. Válassza ki a megfelelő sablont.
7. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
8. Válassza az **Eredeti típusa** gombot.
9. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
   - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
   - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
     - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
     - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
     - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
     - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
     - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
   - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
   - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
     - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
     - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
     - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
     - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
     - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
   - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
   - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
     - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
     - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
     - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
     - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
     - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
   - A **Térkép** beállítás akkor használatos, ha az eredeti dokumentum térkép.
   - Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Képjavítás

A háttércsökkentés beállítása munkafolyamat-szkennelésekhez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.
8. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.

- Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Munkafolyamat-szkennelés kontrasztjának beállítása
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Világosítás és sötétítés munkafolyamat-szkennelés esetén
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Munkafolyamat-szkennelés kontrasztjának beállítása

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.

5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
7. Válassza a **Képjavítás** gombot.
8. A **Kontraszt menü Auto kontraszt** gombját választva a készülék automatikusan beállítja a kontrasztértékeket, a **Manuális kontraszt** gombbal pedig Ön állíthatja be a kontrasztot.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Több irányba mozgatva élénkebb feketéket és fehéreket kap eredményül, ez élesebb szöveget, de kevésbé részletes képeket eredményez.
   - A Manuális kontraszt jelzőt a Kevesebb irányba mozgatva részletesebb képet biztosít az eredeti világos és sötét részein.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A háttércsökkentés beállítása munkafolyamat-szkennelésekhez
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Képbeállítások

Világosítás és sötétítés munkafolyamat-szkennelés esetén

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
7. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
   - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
   - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Élesség módosítása munkafolyamat-szkennelés esetén
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A háttércsökkentés beállítása munkafolyamat-szkennelésekhez
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Élesség módosítása munkafolyamat-szkennelés esetén

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
7. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
   - A beszkennelt kép élesítéséhez húzza felfelé a jelzőt. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest jelentősebben javul az élesítéssel.
   - A beszkennelt kép lágyításához húzza lefelé a jelzőt. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Világosítás és sötétítés munkafolyamat-szkennelés esetén
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Telítettség módosítása munkafolyamat-szkennelés esetén

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Telítettség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek színeinek telítettségét.

Megjegyzés: Ha színes kimenet helyett a fekete-fehér kimenetet választja, akkor a telítettségbeállítás nem lesz elérhető.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
7. Válassza a **Telítettség** gombot.
8. Válassza ki a megfelelő Telítettség beállítást.
   - A szkennelt kép színeinek élénkebbé tételéhez mozgassa felfelé a mutatót.
   - A szkennelt kép színeinek fakóbbá tételéhez mozgassa lefelé a mutatót.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Világosítás és sötétítés munkafolyamat-szkennelés esetén
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Felbontás megadása a munkafolyamat-szkenneléshez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Felbontás beállítása segítségével találhatja meg a képminőség és az átviteli idő közötti egyensúlyt, amennyiben a képet hálózaton keresztül továbbítja. A nagyobb felbontás jobb képminőséget eredményez, az átviteli idő azonban megnövekszik. A kisebb felbontás csökkenti a képminőséget, de rövidebb kommunikációs időt igényel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
7. Válassza a **Felbontás** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
   - **72 dpi**: a legkisebb fájlméretet eredményezi, a számítógépen megjelenített kimenetekhez javasolt.
   - **100 dpi**: gyenge képminőséget eredményez, gyenge minőségű szöveges dokumentumokhoz javasolt. A beállítás ideális felhasználási területét a számítógépen megjelenített kimenetek, és nem a nyomtatott anyagok jelentik.
   - **150 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez; ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
   - **200 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.

- **300 dpi**: jobb minőségű kimenetet eredményez. Ez a beállítás olyan kiváló minőségű szöveges dokumentumok esetében javasolt, amelyeket karakterfelismerő (OCR) alkalmazással történő feldolgozásra szánnak. Ugyancsak ez a felbontás javasolt a kiváló minőségű, árnyékolás nélküli rajzokhoz vagy a közepes minőségű fotókhoz és grafikákhoz. Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes választani alapértelmezettként.
- **400 dpi**: átlagos képminőséget eredményez a fotók és a grafikák esetében, és fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
- **600 dpi**: a legnagyobb képfájlméretet eredményezi, de a legjobb képminőséget nyújtja. Ez a beállítás a kiváló minőségű fotókhoz és grafikákhoz javasolt.

9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Elrendezés beállítása

Széltörlés a munkafolyamat-szkennelésből

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Széltörlés beállításokkal úgy adhatja meg a szkennelési területet, hogy a dokumentumnak csak egy adott része legyen beszkennelve. Ez az eredetin lévő, lyukasztás vagy tűzés okozta foltok eltávolításához hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.

4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.

5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.

6. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
7. Válassza a **Széltörlés** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Széltörlés beállítást.
   - **Összes szél**: minden szélből egyenlő mennyiséget töröl. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1") és 50 mm (2,0") között, vagy válassza a beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
   - **Egyedi szélek**: lehetővé teszi eltérő mennyiségek törlését az egyes széleknél, mind az első, mint a második oldalakon. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1") és 50 mm (2,0") között, vagy válassza a megfelelő beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

A munkafolyamatba szkennelendő eredeti méretének megadása

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti mérete beállításokkal választhatja ki az eredetik méretének automatikus érzékelését, adhatja meg a vegyes méretű eredetik méreteit vagy a beszkennelt kép pontos méretét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
7. Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
   - Az **Auto Detect (Auto érzékelés)** beállítással a gép automatikusan érzékeli a méretet; ez az alapbeállítás. Az érzékelt méretet a készülék egy szabványos papírmérethez igazítja.
   - Az **Előre beállított szkennelési terület** egy szabványos méretekből előzetesen összeállított lista alapján határozza meg a méretet. A lista a görgetősáv segítségével tekinthető meg.
   - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.
   - A **Mixed Size Originals (Vegyes méretű eredetik)** különböző méretű oldalakat tartalmazó eredetik szkennelésére alkalmas. Az oldalak szélességének meg kell egyezni, például A4 (8,5 x 11”) LEF és A3 (11 x 17”) SEF; a további kombinációkat a gép érintőképernyőjén láthatja. A gép felismeri a dokumentumok méretét, és a kiválasztott kombinációnak megfelelően különböző kimeneteket állít elő.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Az üres oldalak eltávolítása a munkafolyamat-szkennelési eredetikből a szkennelés során

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Üres oldalak kezelése opció használatával figyelmen kívül hagyhatja az eredeti képet nem tartalmazó oldalait szkennelés közben. A Háttércsökkentés és Széltörlés funkciók javíthatják az Üres oldalak eltávolítása teljesítményét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
7. Válassza az **Üres oldalak kezelése** gombot.
8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Üres oldalakkal együtt**: a képet nem tartalmazó oldalak belefoglalása a munkába.
   - **Üres oldalak eltávolítása**: az eredeti képet nem tartalmazó oldalainak figyelmen kívül hagyása szkennelés közben. A beállítás akkor hasznos, ha olyan kétoldalas eredetiket szkennel, amelyeknél néhány esetben nincs kép a 2. oldalon.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Széltörlés a munkafolyamat-szkennelésből
A háttércsökkentés beállítása munkafolyamat-szkennelésekhez
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Tárolási opciók

A munkafolyamat-szkennelési sablonok listájának frissítése a készüléken

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Az új vagy frissített sablonok lehívásához használja a Sablonok frissítése opciót. A frissítés során a rendszer eltávolítja a listáról az elavult elemeket.

A sablonokat a rendszergazda hozhatja létre az Internet Services programban.

1. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
2. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
3. Szükség esetén válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** fület. A Munkafolyamat-szkennelés szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
4. Válassza a **Tárolási opciók** fület.
5. Válassza a **Sablonok frissítése** gombot.
6. Válassza a **Frissítés most** gombot.
7. Válassza a második **Frissítés most** gombot a frissítés jóváhagyásához.

   Megjegyzés: Az opció kiválasztása késést okozhat, és a munkafolyamat-szkennelés néhány percig nem lesz használható. A késés nincs hatással a készüléken elérhető többi szolgáltatásra.
8. Válassza ki a megfelelő sablont.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

További munkafolyamat-szkennelési fájlcélok hozzáadása

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Fájlcélok hozzáadása opció segítségével további tárolási célokat választhat ki a listáról. A tárolási célokat a rendszergazdának kell létrehoznia az Internet Servicesben.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Tárolási opciók** fület.
7. Válassza a **Fájlcélok hozzáadása** gombot.
8. Válassza ki a kívánt célt. Egyszerre több célt is kiválaszthat.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Annak meghatározása, hogy a készülék hogyan kezelje a dupla munkafolyamat-szkennelési fájlneveket

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Tárolási opciók használatával adhatja meg, hogy a készülék hogyan kezelje a dupla fájlneveket. Lehetőség van a meglévő fájl felülírására, a szkennelési folyamat leállítására vagy új fájlnév automatikus létrehozására.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Tárolási opciók** fület.
7. Válassza a **Ha a fájl már létezik** gombot.

8. Válassza ki a kívánt Ha a fájl már létezik opciót.
   - **Szám hozzáfűzése a névhez (000,001,002...)**: ez a beállítás egy sorszámot fűz a fájlnév végéhez.
   - **Dátum és idő hozzáfűzése a névhez (ÉÉÉÉHHNNóóppmm)**: ez a beállítás az aktuális dátumot és időt fűzi a fájlnév végéhez.
   - **Hozzáadás <Fájlformátum> mappához**: a fájl nevével megegyező mappa létrehozása, és az új fájl hozzáadása ehhez a mappához. A mappa neve a kiválasztott fájlformátumtól függ: ha például a kimenet PDF, az opció neve Hozzáadás PDF mappához lesz.
   - **Meglévő fájl felülírása**: a meglévő fájl törlése és az új fájl mentése helyette.
   - **Mentés nélkül**: a folyamat leállítása, nincs fájlmentés.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Minőség vagy fájlméret beállítása a munkafolyamat-szkenneléshez

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Minőség/fájlméret funkcióval adhatja meg, hogy a szkennelt kép minősége vagy a fájlméret a fontosabb. Választhatja a legjobb minőséget, a legkisebb fájlméretet, vagy köztes értéket is beállíthat, amely kompromisszumot jelent a minőség és a fájlméret között.

- A kisebb fájlméret kis mértékben csökkenti a képminőséget, de jobb választás a fájlok hálózati megosztása esetén.
- A nagyobb fájlméret jobb képminőséget jelent, de hosszabb időre van szükség a fájlok hálózati átviteléhez.

Megjegyzés: A Minőség / Fájlméret beállítások módosítása hatással lehet a Szkennelési előbeállítások opciók beállításaira.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Tárolási opciók** fület.
7. Nyomja meg a **Minőség/fájlméret** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Minőség/fájlméret beállítást.
   - Mozgassa a jelzést a **Legkisebb tömörítés / legnagyobb méret** felé, hogy a legjobb képminőségű és legnagyobb fájlok jöjjenek létre. A nagy fájlok nem ideálisak a megosztásra és a hálózaton történő átvitelre.
   - Mozgassa a jelzést a **Közepes tömörítés / Közepes méret** felé, hogy jobb képminőségű és nagyobb fájlok, de nem a legjobb minőségű és legnagyobb fájlok jöjjenek létre.
   - Mozgassa a jelzést a **Legnagyobb tömörítés / Legkisebb méret** felé, hogy a legkisebb fájl és a legalacsonyabb minőségű kép jöjjön létre. Ez kis fájlokat hoz létre speciális tömörítési eljárással. A képminőség elfogadható, de bizonyos minőségromlás és karakterhelyettesítési hiba fordulhat elő néhány eredetinél.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Munkafolyamat-szkennelési munka felépítése több oldal- vagy részletbeállítással

A Munkafolyamat-szkennelés funkció elektronikus képekké alakítja a papíralapú dokumentumokat, majd hálózati célhelyekre (tárolókba) menti azokat.

Szkenneléskor egy sablont kell használni, amely a célhely címét, illetve az egyéb szkennelési beállításokat, például a képminőséget tartalmazza. Szkenneléskor a szkennelési beállítások szerkesztésére van lehetőség, de a célhely módosítására nem.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Munkafolyamat-szkennelés funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. Az egyéni beállításokhoz ossza fel az eredetiket szakaszokká.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza a **Munkafolyamat-szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: Ha rendszeradminisztrátora kötelezően kitöltendő mezőket adott az alapértelmezett sablonhoz, akkor a Munkafolyamat-szkennelés gomb megnyomásakor a rendszer kérni fogja a dokumentum szükséges adatainak megadását.
5. Válasszon ki egy munkafolyamatot a Válasszon munkafolyamatot képernyőn (ha megjelenik), vagy válassza ki a **Módosítás** lehetőséget munkafolyamat kiválasztásához.

   Megjegyzés: Ha szükséges, a **Frissítés** gomb és Sablonfrissítés megerősítése ablak **Frissítés most** lehetőségének kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy elérhetőek legyenek a legújabb sablonok.
6. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
7. Válassza az **Összetett munka** gombot.
8. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
9. A szükséges beállítások kiválasztásához válassza a **Beállítások...** gombot.
   - **A munkarészletek között jelenítse meg az összegző ablakot**: az egyes szakaszok beszkennelését követően megjeleníti a munka állapotát.
   - **Összetett munka kikapcsolása a munka benyújtása után**: az utolsó szegmens beszkennelését követően automatikusan kikapcsolja a funkciót.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges funkciókat a munka első szegmenséhez.

- Ha az Összetett munka funkciót regiszterlapokat tartalmazó munkához használja, győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok megfelelően be vannak töltve, majd válassza ki a regiszterlapokat tartalmazó tálcát.

Megjegyzés: Regiszterlapos hordozó kiválasztása esetén a kép automatikusan 13 mm-rel (0,5”) jobbra lesz eltolva, ha a regiszterlap eredetije A4 vagy 8,5 x 11” méretű.

13. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

    Vagy

    Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
16. Ha szükséges, válassza ki az **Összes részl. törl.** lehetőséget az aktuális Összetett munka törléséhez és a visszatéréshez a fő Összetett munka képernyőhöz.
17. Válassza ki a **Köv. munkarészlet progr.** lehetőséget.
18. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.
19. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
20. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
21. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
22. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.
23. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
24. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Szkennelés ide

A Szkennelés ide funkció használata

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Amennyiben szükséges, válassza a **Készülék címjegyzéke** gombot. (Elképzelhető, hogy a rendszergazda automatikus megnyitásra állította be a címjegyzéket.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Szkennelés egy kedvenc címre a Szkennelés ide funkció használatával

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Kedvencek opció használatával kiválaszthat egy tárolt címet az E-mail, Fax, Internetes fax és Szkennelés ide szolgáltatásokból. A Kedvencek akkor hasznosak, ha rendszeresen küld dokumentumokat ugyanarra a címre. Kedvenceket a rendszergazda hozhat létre a készülék címjegyzékében.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Szkennelés ide

A Szkennelés ide funkció használata kétoldalas eredetik küldéséhez

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Kétoldalas szkennelés beállítások megadásával olvashatja be a dokumentum mindkét oldalát. A második oldalt el lehet forgatni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a **Kétoldalas szkennelés** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
    - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
    - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
    - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az eredeti dokumentum tájolásának beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Eredeti tájolása opció segítségével megadhatja a szkennelt eredetik elrendezését, hogy a lapon lévő kép magához a laphoz képest álló, fekvő, függőleges vagy elforgatott tájolású-e. Az eredetiken lévő képek tájolásának meg kell egyeznie a választott tájolással. A készülék ezt az információt arra használja fel, hogy azonosítsa a kívánt kimenethez elforgatást igénylő képeket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza az **Eredeti tájolása** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
    - **Álló eredetik**: az eredetiken lévő képek LEF tájolásúak.
    - **Fekvő eredetik**: az eredetiken lévő képek SEF tájolásúak.
    - **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
    - **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.

Megjegyzés: A dokuüveg használatakor a tájolás megegyezik az eredeti megfordítása előtti tájolással.

11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

A fájlnév beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A szkennelt képeket tartalmazó fájl nevének megadásához használja a Fájlnév opciót.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Fájl** gombot.

10. Vigye be a fájlnevet az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
    - Legfeljebb 40 alfanumerikus karaktert írhat be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
    - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A fájlformátum beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Tárolási opciók használatával a tárolandó szkennelt képpel kapcsolatban adhatók meg részletes beállítások, például az, hogy a dokumentum minden oldala különálló fájlként legyen-e tárolva, vagy a tárolás többoldalas dokumentumként történjen, vagy hogy a szkennelt dokumentum kereshető legyen-e.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)

6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Fájl** gombot.
10. Válasszon fájlformátumot a legördülő menüből.
    - **PDF (Portable Document Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat hoz létre. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A fogadó eszköztől függően előfordulhat, hogy a PDF kiválasztása nem kompatibilis, ha a felbontás beállítása 200 dpi. Ez a beállítás dokumentumok megosztására és nyomtatására a legalkalmasabb.
    - **PDF archív**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. Elektronikus dokumentumok hosszú távú archív tárolására a legalkalmasabb.
    - **XPS (XML Paper Specification)**: egyetlen fájl vagy oldalanként egyéni fájlok kimenetét eredményezi. A kimenetben nem lehetséges a keresés. Az XPS leginkább szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumok megosztására és nyomtatására szolgál.
    - **TIFF (Tagged Image File Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A TIFF-fájlok archiválásra a legalkalmasabbak.
    - **JPEG**: elsősorban képernyőn történő megjelenítésre és fájlok megosztására használt fájlokat eredményez. A JPEG-fájlokban nem lehetséges a keresés vagy többoldalas dokumentumokként jönnek létre.
    - **Egyéni**: lehetővé teszi egyéni beállítások kiválasztását a különböző fájlformátumokhoz. Válasszon ki igény szerint egy formátumot és beállításokat.

    Megjegyzés: Nem minden beállítás érhető el minden fájlformátumhoz.

    - Válassza ki a kereshetőség kívánt beállítását.
    - **Nem**: nem kereshető képeket állít elő.
    - **Igen**: kereshető szöveget eredményez. Ha szükséges, a legördülő listában módosíthatja a dokumentum nyelvét.
      - Válassza ki a kívánt fájlbeállítást.
    - **1 többoldalas fájl**: egyetlen fájlt állít elő, ami szkennelt képek több oldalát tartalmazza.
    - **1 fájl/oldal**: külön fájlt készít minden beszkennelt képhez.
      - Válassza ki a kívánt jelszóvédelmi beállítást.
    - **Nem**: nem biztosít jelszavas védelmet a fájlhoz.
    - **Igen (titkosítás)**: lehetővé teszi a fájl jelszavas védelmét. Válassza az **Írja be a jelszót** elemet, majd írja be a jelszót a képernyő billentyűzetének segítségével.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Az eredeti típusának beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Eredeti típusa beállítás segítségével adhatja meg a beszkennelt eredetik típusát. A megfelelő választás javítja a kimeneti kép minőségét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza az **Eredeti típusa** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
    - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
    - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
      - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
      - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
      - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
      - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
      - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
    - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.

- Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
  - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
  - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
  - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
  - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
  - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
- A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
- Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
  - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
  - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
  - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
  - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
  - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
- A **Térkép** beállítás akkor használatos, ha az eredeti dokumentum térkép.
- Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.

11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Speciális beállítások

A kimenet színének beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Kimenet színe opcióval megadhatja, hogy a készülék reprodukálja-e a dokumentum eredeti színeit vagy módosítsa a kimenetet, például színes eredetik beolvasásakor fekete-fehér kimenetté konvertálja őket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Válassza a **Kimeneti szín** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Kimenet színe beállítást.
    - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
    - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
    - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
    - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képbeállítások

Dokumentumok világosítása és sötétítése a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
    - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
    - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata
A háttércsökkentés beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

Szkennelés ide dokumentumok élességének módosítása

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
    - A beszkennelt kép élesítéséhez húzza felfelé a jelzőt. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest jelentősebben javul az élesítéssel.
    - A beszkennelt kép lágyításához húzza lefelé a jelzőt. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Szkennelés ide dokumentumok telítettségének módosítása

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Telítettség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek színeinek telítettségét.

Megjegyzés: Ha színes kimenet helyett a fekete-fehér kimenetet választja, akkor a telítettségbeállítás nem lesz elérhető.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Válassza a **Telítettség** gombot.
11. Válassza ki a megfelelő Telítettség beállítást.
    - A szkennelt kép színeinek élénkebbé tételéhez mozgassa felfelé a mutatót.
    - A szkennelt kép színeinek fakóbbá tételéhez mozgassa lefelé a mutatót.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

A felbontás megadása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Felbontás beállítása segítségével találhatja meg a képminőség és az átviteli idő közötti egyensúlyt, amennyiben a képet hálózaton keresztül továbbítja. A nagyobb felbontás jobb képminőséget eredményez, az átviteli idő azonban megnövekszik. A kisebb felbontás csökkenti a képminőséget, de rövidebb kommunikációs időt igényel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Válassza a **Felbontás** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
    - **72 dpi**: a legkisebb fájlméretet eredményezi, a számítógépen megjelenített kimenetekhez javasolt.
    - **100 dpi**: gyenge képminőséget eredményez, gyenge minőségű szöveges dokumentumokhoz javasolt. A beállítás ideális felhasználási területét a számítógépen megjelenített kimenetek, és nem a nyomtatott anyagok jelentik.
    - **150 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez; ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
    - **200 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.

- **300 dpi**: jobb minőségű kimenetet eredményez. Ez a beállítás olyan kiváló minőségű szöveges dokumentumok esetében javasolt, amelyeket karakterfelismerő (OCR) alkalmazással történő feldolgozásra szánnak. Ugyancsak ez a felbontás javasolt a kiváló minőségű, árnyékolás nélküli rajzokhoz vagy a közepes minőségű fotókhoz és grafikákhoz. Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes választani alapértelmezettként.
- **400 dpi**: átlagos képminőséget eredményez a fotók és a grafikák esetében, és fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
- **600 dpi**: a legnagyobb képfájlméretet eredményezi, de a legjobb képminőséget nyújtja. Ez a beállítás a kiváló minőségű fotókhoz és grafikákhoz javasolt.

12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Képjavítás

A háttércsökkentés beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.

4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Válassza a **Képjavítás** gombot.
11. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.
    - Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata
Dokumentumok világosítása és sötétítése a Szkennelés ide funkció használatakor

A kontraszt beállítása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Válassza a **Képjavítás** gombot.
11. A **Kontraszt menü Auto kontraszt** gombját választva a készülék automatikusan beállítja a kontrasztértékeket, a **Manuális kontraszt** gombbal pedig Ön állíthatja be a kontrasztot.
    - A Manuális kontraszt jelzőt a Több irányba mozgatva élénkebb feketéket és fehéreket kap eredményül, ez élesebb szöveget, de kevésbé részletes képeket eredményez.
    - A Manuális kontraszt jelzőt a Kevesebb irányba mozgatva részletesebb képet biztosít az eredeti világos és sötét részein.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Elrendezés beállítása

Dokumentumok széltörlése a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Széltörlés beállításokkal úgy adhatja meg a szkennelési területet, hogy a dokumentumnak csak egy adott része legyen beszkennelve. Ez az eredetin lévő, lyukasztás vagy tűzés okozta foltok eltávolításához hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
10. Válassza a **Széltörlés** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Széltörlés beállítást.
    - **Összes szél**: minden szélből egyenlő mennyiséget töröl. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1") és 50 mm (2,0") között, vagy válassza a beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
    - **Egyedi szélek**: lehetővé teszi eltérő mennyiségek törlését az egyes széleknél, mind az első, mint a második oldalakon. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1") és 50 mm (2,0") között, vagy válassza a megfelelő beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

A szkennelendő eredeti méretének megadása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Eredeti mérete beállításokkal választhatja ki az eredetik méretének automatikus érzékelését, adhatja meg a vegyes méretű eredetik méreteit vagy a beszkennelt kép pontos méretét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
10. Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
    - Az **Auto Detect (Auto érzékelés)** beállítással a gép automatikusan érzékeli a méretet; ez az alapbeállítás. Az érzékelt méretet a készülék egy szabványos papírmérethez igazítja.
    - Az **Előre beállított szkennelési terület** egy szabványos méretekből előzetesen összeállított lista alapján határozza meg a méretet. A lista a görgetősáv segítségével tekinthető meg.
    - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.
    - A **Mixed Size Originals (Vegyes méretű eredetik)** különböző méretű oldalakat tartalmazó eredetik szkennelésére alkalmas. Az oldalak szélességének meg kell egyezni, például A4 (8,5 x 11”) LEF és A3 (11 x 17”) SEF; a további kombinációkat a gép érintőképernyőjén láthatja. A gép felismeri a dokumentumok méretét, és a kiválasztott kombinációnak megfelelően különböző kimeneteket állít elő.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Az üres oldalak eltávolítása az eredetikből a szkennelés során a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Üres oldalak kezelése opció használatával figyelmen kívül hagyhatja az eredeti képet nem tartalmazó oldalait szkennelés közben. A Háttércsökkentés és Széltörlés funkciók javíthatják az Üres oldalak eltávolítása teljesítményét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.

8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
10. Válassza az **Üres oldalak kezelése** gombot.
11. Válassza ki a kívánt beállítást.
    - **Üres oldalakkal együtt**: a képet nem tartalmazó oldalak belefoglalása a munkába.
    - **Üres oldalak eltávolítása**: az eredeti képet nem tartalmazó oldalainak figyelmen kívül hagyása szkennelés közben. A beállítás akkor hasznos, ha olyan kétoldalas eredetiket szkennel, amelyeknél néhány esetben nincs kép a 2. oldalon.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Tárolási opciók

Annak meghatározása, hogy a készülék hogyan kezelje a dupla fájlneveket a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Tárolási opciók használatával adhatja meg, hogy a készülék hogyan kezelje a dupla fájlneveket. Lehetőség van a meglévő fájl felülírására, a szkennelési folyamat leállítására vagy új fájlnév automatikus létrehozására.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Tárolási opciók** fület.
10. Válassza a **Ha a fájl már létezik** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Ha a fájl már létezik opciót.
    - **Szám hozzáfűzése a névhez (000,001,002...)**: ez a beállítás egy sorszámot fűz a fájlnév végéhez.
    - **Dátum és idő hozzáfűzése a névhez (ÉÉÉÉHHNNóóppmm)**: ez a beállítás az aktuális dátumot és időt fűzi a fájlnév végéhez.
    - **Hozzáadás <Fájlformátum> mappához**: a fájl nevével megegyező mappa létrehozása, és az új fájl hozzáadása ehhez a mappához. A mappa neve a kiválasztott fájlformátumtól függ: ha például a kimenet PDF, az opció neve Hozzáadás PDF mappához lesz.
    - **Meglévő fájl felülírása**: a meglévő fájl törlése és az új fájl mentése helyette.
    - **Mentés nélkül**: a folyamat leállítása, nincs fájlmentés.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

A minőség vagy a fájlméret megadása a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Minőség/fájlméret funkcióval adhatja meg, hogy a szkennelt kép minősége vagy a fájlméret a fontosabb. Választhatja a legjobb minőséget, a legkisebb fájlméretet, vagy köztes értéket is beállíthat, amely kompromisszumot jelent a minőség és a fájlméret között.

- A kisebb fájlméret kis mértékben csökkenti a képminőséget, de jobb választás a fájlok hálózati megosztása esetén.
- A nagyobb fájlméret jobb képminőséget jelent, de hosszabb időre van szükség a fájlok hálózati átviteléhez.

Megjegyzés: A Minőség / Fájlméret beállítások módosítása hatással lehet a Szkennelési előbeállítások opciók beállításaira.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
10. Nyomja meg a **Minőség/fájlméret** gombot.

11. Válassza ki a kívánt Minőség/fájlméret beállítást.
    - Mozgassa a jelzést a **Legkisebb tömörítés / legnagyobb méret** felé, hogy a legjobb képminőségű és legnagyobb fájlok jöjjenek létre. A nagy fájlok nem ideálisak a megosztásra és a hálózaton történő átvitelre.
    - Mozgassa a jelzést a **Közepes tömörítés / Közepes méret** felé, hogy jobb képminőségű és nagyobb fájlok, de nem a legjobb minőségű és legnagyobb fájlok jöjjenek létre.
    - Mozgassa a jelzést a **Legnagyobb tömörítés / Legkisebb méret** felé, hogy a legkisebb fájl és a legalacsonyabb minőségű kép jöjjön létre. Ez kis fájlokat hoz létre speciális tömörítési eljárással. A képminőség elfogadható, de bizonyos minőségromlás és karakterhelyettesítési hiba fordulhat elő néhány eredetinél.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Munka felépítése több oldal- vagy részletbeállítással a Szkennelés ide funkció használatakor

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy a Szkennelés ide funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza a **Szkennelés ide...** gombot az érintőképernyőn.
5. Válassza a **Készülékcímjegyzék** vagy a **Kedvencek** elemet. (Előfordulhat, hogy a rendszer-adminisztrátora beállította a címjegyzék vagy a kedvencek automatikus megnyitását.)
6. Válassza ki a megfelelő címet.
7. Válassza a **Hozzáadás a címzettekhez** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
10. Válassza az **Összetett munka** gombot.
11. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
    - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
12. A szükséges beállítások kiválasztásához válassza a **Beállítások...** gombot.
    - **A munkarészletek között jelenítse meg az összegző ablakot**: az egyes szakaszok beszkennelését követően megjeleníti a munka állapotát.
    - **Összetett munka kikapcsolása a munka benyújtása után**: az utolsó szegmens beszkennelését követően automatikusan kikapcsolja a funkciót.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. Válassza ki a szükséges funkciókat a munka első szegmenséhez.
    - Ha az Összetett munka funkciót regiszterlapokat tartalmazó munkához használja, győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok megfelelően be vannak töltve, majd válassza ki a regiszterlapokat tartalmazó tálcát.

    Megjegyzés: Regiszterlapos hordozó kiválasztása esetén a kép automatikusan 13 mm-rel (0,5”) jobbra lesz eltolva, ha a regiszterlap eredetije A4 vagy 8,5 x 11” méretű.
15. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

    Vagy

    Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
16. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
17. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
18. Ha szükséges, válassza ki az **Összes részl. törl.** lehetőséget az aktuális Összetett munka törléséhez és a visszatéréshez a fő Összetett munka képernyőhöz.
19. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.

20. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
21. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
22. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
23. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.
24. Nyomja meg az **OK** gombot.
25. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
26. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
27. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Szkennelés ide funkció használata

Egyérintéses szkennelés

Dokumentum szkennelése a számítógépre vagy a hálózatra az egyérintéses szkennelés segítségével

Az Egyérintéses szkennelés funkció gyors és kényelmes módszer a dokumentumok szkennelésére és a számítógépen vagy a hálózaton található, előre megadott szkennelési célhelyre való küldésére.

A rendszergazda minden Egyérintéses szkennelési cél számára létrehoz egy gombot a készülék érintőképernyőjén (maximum 10 gombot), és testre szabhatja, hogy az Egyérintéses szkennelés gomb megnyomásakor milyen színek, logó és utasításszöveg jelenjen meg. A rendszergazda az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét is megváltoztathatja.

Az Egyérintéses szkennelés a már megadott szkennelési beállítások használatára is konfigurálható, hogy gyorsan beszkennelhesse a dokumentumait. A rendszergazdának a szolgáltatás testre szabására is lehetősége van, ami azt jelenti, hogy minden egyes dokumentumszkenneléskor választhat az Összetett munka, a Kimenet színe, az Eredeti típusa, a Kétoldalas szkennelés és a Fájlnév beállítások közül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Egyérintéses szkennelés funkció használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.

3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **Egyérintéses szkennelés** gombot.

   Megjegyzés: A rendszergazda testre szabhatja az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét. Ha nem látja az érintőképernyőn az Egyérintéses szkennelés gombját, forduljon a rendszergazdához.
5. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
6. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
7. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata

Több beállítású egyérintéses szkennelési munka felépítése

Az Egyérintéses szkennelés funkció gyors és kényelmes módszer a dokumentumok szkennelésére és a számítógépen vagy a hálózaton található, előre megadott szkennelési célhelyre való küldésére.

A rendszergazda minden Egyérintéses szkennelési cél számára létrehoz egy gombot a készülék érintőképernyőjén (maximum 10 gombot), és testre szabhatja, hogy az Egyérintéses szkennelés gomb megnyomásakor milyen színek, logó és utasításszöveg jelenjen meg. A rendszergazda az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét is megváltoztathatja.

Az Egyérintéses szkennelés a már megadott szkennelési beállítások használatára is konfigurálható, hogy gyorsan beszkennelhesse a dokumentumait. A rendszergazdának a szolgáltatás testre szabására is lehetősége van, ami azt jelenti, hogy minden egyes dokumentumszkenneléskor választhat az Összetett munka, a Kimenet színe, az Eredeti típusa, a Kétoldalas szkennelés és a Fájlnév beállítások közül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Egyérintéses szkennelés funkció használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. Az egyéni beállításokhoz ossza fel az eredetiket szakaszokká.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Egyérintéses szkennelés** gombot az érintőképernyőn.

   Megjegyzés: A rendszergazda testre szabhatja az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét. Ha nem látja az érintőképernyőn az Egyérintéses szkennelés gombját, forduljon a rendszergazdához.

5. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
6. Válassza ki az **Összetett munka** jelölőnégyzetet.
7. Szükség esetén válassza ki a szegmenshez tartozó beállításokat.
8. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
9. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
   - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
11. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
12. Válassza a **Köv. munkarészlet progr.** gombot.
13. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.
14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
16. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.
17. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
18. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
19. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A kimenet színének beállítása egyérintéses szkenneléshez

Az Egyérintéses szkennelés funkció gyors és kényelmes módszer a dokumentumok szkennelésére és a számítógépen vagy a hálózaton található, előre megadott szkennelési célhelyre való küldésére.

A rendszergazda minden Egyérintéses szkennelési cél számára létrehoz egy gombot a készülék érintőképernyőjén (maximum 10 gombot), és testre szabhatja, hogy az Egyérintéses szkennelés gomb megnyomásakor milyen színek, logó és utasításszöveg jelenjen meg. A rendszergazda az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét is megváltoztathatja.

Az Egyérintéses szkennelés a már megadott szkennelési beállítások használatára is konfigurálható, hogy gyorsan beszkennelhesse a dokumentumait. A rendszergazdának a szolgáltatás testre szabására is lehetősége van, ami azt jelenti, hogy minden egyes dokumentumszkenneléskor választhat az Összetett munka, a Kimenet színe, az Eredeti típusa, a Kétoldalas szkennelés és a Fájlnév beállítások közül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Egyérintéses szkennelés funkció használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Kimenet színe opcióval megadhatja, hogy a készülék reprodukálja-e a dokumentum eredeti színeit vagy módosítsa a kimenetet, például színes eredetik beolvasásakor fekete-fehér kimenetté konvertálja őket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Egyérintéses szkennelés** gombot az érintőképernyőn.

   Megjegyzés: A rendszergazda testre szabhatja az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét. Ha nem látja az érintőképernyőn az Egyérintéses szkennelés gombját, forduljon a rendszergazdához.
5. Válassza a **Kimeneti szín** gombot.
6. Válassza ki a kívánt Kimenet színe beállítást.
   - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
   - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
   - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
   - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
7. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
8. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Egyérintéses szkennelés használata kétoldalas eredetik küldéséhez

Az Egyérintéses szkennelés funkció gyors és kényelmes módszer a dokumentumok szkennelésére és a számítógépen vagy a hálózaton található, előre megadott szkennelési célhelyre való küldésére.

A rendszergazda minden Egyérintéses szkennelési cél számára létrehoz egy gombot a készülék érintőképernyőjén (maximum 10 gombot), és testre szabhatja, hogy az Egyérintéses szkennelés gomb megnyomásakor milyen színek, logó és utasításszöveg jelenjen meg. A rendszergazda az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét is megváltoztathatja.

Az Egyérintéses szkennelés a már megadott szkennelési beállítások használatára is konfigurálható, hogy gyorsan beszkennelhesse a dokumentumait. A rendszergazdának a szolgáltatás testre szabására is lehetősége van, ami azt jelenti, hogy minden egyes dokumentumszkenneléskor választhat az Összetett munka, a Kimenet színe, az Eredeti típusa, a Kétoldalas szkennelés és a Fájlnév beállítások közül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Egyérintéses szkennelés funkció használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Kétoldalas szkennelés beállítások megadásával olvashatja be a dokumentum mindkét oldalát. A második oldalt el lehet forgatni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Egyérintéses szkennelés** gombot az érintőképernyőn.

   Megjegyzés: A rendszergazda testre szabhatja az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét. Ha nem látja az érintőképernyőn az Egyérintéses szkennelés gombját, forduljon a rendszergazdához.
5. Válassza ki a **Kétoldalas szkennelés** gombot.
6. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
   - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
   - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
   - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
7. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
8. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Az eredeti típusának beállítása egyérintéses szkennelésekhez

Az Egyérintéses szkennelés funkció gyors és kényelmes módszer a dokumentumok szkennelésére és a számítógépen vagy a hálózaton található, előre megadott szkennelési célhelyre való küldésére.

A rendszergazda minden Egyérintéses szkennelési cél számára létrehoz egy gombot a készülék érintőképernyőjén (maximum 10 gombot), és testre szabhatja, hogy az Egyérintéses szkennelés gomb megnyomásakor milyen színek, logó és utasításszöveg jelenjen meg. A rendszergazda az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét is megváltoztathatja.

Az Egyérintéses szkennelés a már megadott szkennelési beállítások használatára is konfigurálható, hogy gyorsan beszkennelhesse a dokumentumait. A rendszergazdának a szolgáltatás testre szabására is lehetősége van, ami azt jelenti, hogy minden egyes dokumentumszkenneléskor választhat az Összetett munka, a Kimenet színe, az Eredeti típusa, a Kétoldalas szkennelés és a Fájlnév beállítások közül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Egyérintéses szkennelés funkció használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Eredeti típusa beállítás segítségével adhatja meg a beszkennelt eredetik típusát. A megfelelő választás javítja a kimeneti kép minőségét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Egyérintéses szkennelés** gombot az érintőképernyőn.

   Megjegyzés: A rendszergazda testre szabhatja az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét. Ha nem látja az érintőképernyőn az Egyérintéses szkennelés gombját, forduljon a rendszergazdához.
5. Válassza az **Eredeti típusa** gombot.
6. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
   - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
   - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
     - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
     - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
     - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
     - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
     - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
   - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.

- Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
  - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
  - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
  - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
  - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
  - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
- A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
- Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
  - **Nyomtatott eredeti**: a legjobb eredményt biztosítja újságok, folyóiratok, térképek és más professzionális nyomtatott eredetik esetén.
  - **Másolt eredeti**: a legtöbb fénymásolt és lézernyomtatott eredetihez ez használatos.
  - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
  - **Tintasugaras eredeti**: tintasugaras nyomtatókon készült eredetikhez használatos.
  - **Szilárdtintás eredeti**: szilárdtintás eszközökön készített eredetikhez javasolt.
- A **Térkép** beállítás akkor használatos, ha az eredeti dokumentum térkép.
- Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.

7. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fájlnév megadása egyérintéses szkennelésekhez

Az Egyérintéses szkennelés funkció gyors és kényelmes módszer a dokumentumok szkennelésére és a számítógépen vagy a hálózaton található, előre megadott szkennelési célhelyre való küldésére.

A rendszergazda minden Egyérintéses szkennelési cél számára létrehoz egy gombot a készülék érintőképernyőjén (maximum 10 gombot), és testre szabhatja, hogy az Egyérintéses szkennelés gomb megnyomásakor milyen színek, logó és utasításszöveg jelenjen meg. A rendszergazda az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét is megváltoztathatja.

Az Egyérintéses szkennelés a már megadott szkennelési beállítások használatára is konfigurálható, hogy gyorsan beszkennelhesse a dokumentumait. A rendszergazdának a szolgáltatás testre szabására is lehetősége van, ami azt jelenti, hogy minden egyes dokumentumszkenneléskor választhat az Összetett munka, a Kimenet színe, az Eredeti típusa, a Kétoldalas szkennelés és a Fájlnév beállítások közül.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Egyérintéses szkennelés funkció használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A szkennelt képeket tartalmazó fájl nevének megadásához használja a Fájlnév opciót.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az **Egyérintéses szkennelés** gombot az érintőképernyőn.

   Megjegyzés: A rendszergazda testre szabhatja az Egyérintéses szkennelés gombjának a nevét. Ha nem látja az érintőképernyőn az Egyérintéses szkennelés gombját, forduljon a rendszergazdához.
5. Válassza a **Fájlnév** gombot.
   - Legfeljebb 40 alfanumerikus karaktert írhat be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
8. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Távoli szkennelés

Kép szkennelése a Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogrammal

A Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogram közvetlenül a számítógépére szkenneli a képeket. A TWAIN illesztőprogramot számos népszerű szoftveralkalmazás képes szkennelt képek importálására használni. A szkenner-illesztőprogram lehetővé teszi a készüléke speciális funkcióinak használatát.

A Távoli szkennelés funkcióhoz a rendszergazda állíthatja be a hozzáférést. Amennyiben az alkalmazása esetében nem érhető el vagy nem működik a szkennelés, kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze a Távoli szkennelés funkciót és telepítse a Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogramot.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyissa meg azt az alkalmazást a számítógépén, amelybe be szeretné szkennelni a képet.
4. Indítsa el az importálási folyamatot. A legtöbb alkalmazás esetében a **Fájl**, majd az **Importálás** lehetőséget kell kiválasztania.
5. Amennyiben szükséges, kövesse az utasításokat az alkalmazásán belül, amíg meg nem jelenik a szkenner-illesztőprogram vagy a szkenner kiválasztásának a lehetősége.
6. Amennyiben szükséges, válassza a Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogramot a rendelkezésre álló illesztőprogramok listájáról.
7. Amennyiben szükséges, válassza ki a használni kívánt készüléket a rendelkezésre álló szkennerek listájáról.
8. Válassza ki a kívánt Szkenméret opciót.
   - **Auto**: a szkenner automatikusan határozza meg a képméretet.
   - **Vegyes méretű eredetik**: szkennelési szettek programozása különböző méretű forrásoldalak használata esetén.
   - A szkenner által elfogadott szabvány papírméretek fel vannak sorolva.
9. Válassza ki a kívánt Szkennelendő oldalak opciót.
   - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
   - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
   - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.

10. Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
    - **72 dpi**: a legkisebb fájlméretet eredményezi, a számítógépen megjelenített kimenetekhez javasolt.
    - **100 dpi**: gyenge képminőséget eredményez, gyenge minőségű szöveges dokumentumokhoz javasolt. A beállítás ideális felhasználási területét a számítógépen megjelenített kimenetek, és nem a nyomtatott anyagok jelentik.
    - **150 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez; ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
    - **300 dpi**: jobb minőségű kimenetet eredményez. Ez a beállítás olyan kiváló minőségű szöveges dokumentumok esetében javasolt, amelyeket karakterfelismerő (OCR) alkalmazással történő feldolgozásra szánnak. Ugyancsak ez a felbontás javasolt a kiváló minőségű, árnyékolás nélküli rajzokhoz vagy a közepes minőségű fotókhoz és grafikákhoz. Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes választani alapértelmezettként.
    - **400 dpi**: átlagos képminőséget eredményez a fotók és a grafikák esetében, és fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
    - **600 dpi**: a legnagyobb képfájlméretet eredményezi, de a legjobb képminőséget nyújtja. Ez a beállítás a kiváló minőségű fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
11. Válassza ki a kívánt Képszín opciót.
    - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
    - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
    - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
    - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
12. A beállítások mentéséhez és a kép szkenneléséhez kattintson a **Szkennelés** gombra.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A szkennelt dokumentum lehívásához nyissa meg a Xerox TWAIN illesztőprogram mappáját (vagy azt a célmappát, amelyet kiválasztott).

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A TWAIN szkenner-illesztőprogram súgóoldalainak elérése

A Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogram közvetlenül a számítógépére szkenneli a képeket. A TWAIN illesztőprogramot számos népszerű szoftveralkalmazás képes szkennelt képek importálására használni. A szkenner-illesztőprogram lehetővé teszi a készüléke speciális funkcióinak használatát.

A Távoli szkennelés funkcióhoz a rendszergazda állíthatja be a hozzáférést. Amennyiben az alkalmazása esetében nem érhető el vagy nem működik a szkennelés, kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze a Távoli szkennelés funkciót és telepítse a Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogramot.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyissa meg azt az alkalmazást a számítógépén, amelybe be szeretné szkennelni a képet.
4. Indítsa el az importálási folyamatot. A legtöbb alkalmazás esetében a **Fájl**, majd az **Importálás** lehetőséget kell kiválasztania.
5. Amennyiben szükséges, kövesse az utasításokat az alkalmazásán belül, amíg meg nem jelenik a szkenner-illesztőprogram vagy a szkenner kiválasztásának a lehetősége.
6. Amennyiben szükséges, válassza ki a használni kívánt készüléket a rendelkezésre álló szkennerek listájáról.
7. Amennyiben szükséges, válassza a Xerox TWAIN szkenner-illesztőprogramot a rendelkezésre álló illesztőprogramok listájáról.
8. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Nyomtatás

6

PCL nyomtató-illesztőprogram

Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A kifejezetten a készülékhez készült illesztőprogramok mellett a Xerox Global Print Driver vagy Xerox Mobile Express Driver illesztőprogramokat is használhatja. Ezek az illesztőprogramok nem teszik lehetővé a készülékspecifikus illesztőprogramok által kínált összes funkció elérését.

- A **Global Print Driver** illesztőprogram a fent említett készülékspecifikus nyelvekhez hasonlóan PS vagy PCL nyomtatóleíró nyelvekhez érhető el. Ez az illesztőprogram Xerox és nem Xerox nyomtatókkal is használható. Ennek az illesztőprogramnak a segítségével egyszerűen, az illesztőprogram módosítása nélkül végezheti a nyomtatók hozzáadását vagy frissítését.
- A **Mobile Express Driver** illesztőprogrammal bárhol, illesztőprogram letöltése és telepítése nélkül kereshet PostScript nyomtatót és nyomtathat rá.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
9. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével

Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fül menü

Nyomtatási opciók

Munka típusa

A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munka típusa funkció használatával adhatja meg, hogy a készülék hogyan kezelje a munkáját, például azt, hogy bizalmas dokumentumként (Titkos nyomtatás) vagy próbanyomatként (Mintaszett) kezelje.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a megfelelő opciót a **Munka típusa** menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Normál nyomtatási munka nyomtatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Normál nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Titkos nyomtatási munka nyomtatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

   Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.
8. Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Amikor a munka megérkezik a készülékre, megjelenik a Titkos nyomtatás munkalistában. A lista megtekintéséhez a készüléknél nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a vezérlőpanelen, és válassza a **Titkos nyomtatási munkák** lehetőséget.

14. Válassza ki a munkáját a listából, írja be Titkos nyomtatási jelszavát, és válassza az **OK** lehetőséget.
15. Válassza ki az **Összes nyomtatása** lehetőséget az összes biztonságos munka nyomtatásához, vagy válasszon ki egy egyéni munkát, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mintaszett nyomtatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.

   Megjegyzés: A Mintaszett funkció használatához legalább két másolatot kell a készülékre küldenie.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Mintaszett** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.

7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kinyomtatott minta.
13. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
    - Ha a minta helyes, akkor válassza a **Nyomtatás** gombot a többi szett nyomtatásához.
    - Amennyiben a minta nem úgy nyomtatódott ki, ahogy várta, nyomja meg a **Törlés** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Késleltetett nyomtatási munka nyomtatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Késleltetett nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza a **Nyomtatási idő** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg azt az időpontot, amikor a munkának ki kell nyomtatódnia.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. A megadott időpontban gyűjtse be a dokumentumát a készüléknél.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkák mentése a PCL illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mentés ide** menüből válassza ki a mappát, ahova a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén jelölje be a **Nyomtatás és mentés jelölőnégyzetet** a dokumentum nyomtatásához. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.
10. Szükség esetén válassza a **Magán egyválasztós gombot** a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
14. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával

Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fax küldése a PCL illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.
  - Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.

- Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
- Szükség esetén válassza ki a listából a fax címzettjét, majd válassza a **Mentés** gombot.

Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

- Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás a telefonkönyvből** gombra.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Személyes telefonkönyv** opció a telefonkönyvbe az illesztőprogram segítségével felvett névjegyeket jeleníti meg.
    - A **Megosztott telefonkönyv** lehetőség az Ön által felvett és a mások által hozzáadott névjegyeket is kilistázza. Ez a címjegyzék általában egy hálózati kiszolgálón van mentve, és a rendszeradminisztrátornak kell elérhetővé tennie.
    - Az **LDAP telefonkönyv** az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) címtárban tárolt névjegyeket jeleníti meg. Az LDAP címtárakat rendszerint az IT munkacsoportok tartják karban, és ezek gyakran használatosak vállalati címtárként, valamint hálózati hitelesítés céljára.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
  - Kattintson az **OK** gombra.

7. Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.
8. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.
9. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.
   - Válassza az **Információ** fület. Fedőlaplehetőségek megnyitásakor általában ez az aktív fül.
     - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.
     - Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
       - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
       - A **Címzettek nevét elrejti** opció egy címzett nevét sem nyomtatja a fedőlapra.
       - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.

- Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.
- Ha vízjelet kíván a fedőlaphoz adni, kattintson a **Kép** fülre.
  - Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
    - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
    - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
  - Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
    - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
    - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
    - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
- Kattintson az **OK** gombra.

10. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
    - Szükség esetén a Megerősítés menüből válassza a **Küldés a nyomtatóra** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldés esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – a rendszer-adminisztrátor által megadott konfigurációtól függően – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Megerősítés menüből válassza a **Küldés e-mailben** lehetőséget, és írjon be érvényes e-mail címet, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldés esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – a rendszer-adminisztrátor által megadott konfigurációtól függően – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.
    - Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.
    - Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
    - Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
    - Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
    - Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Papírtípus megadása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Papír opció használatával adja meg a papírtípust a munkájához. A munkához automatikusan kiválasztott papírtípus a Papír mezőben látható; ezt az alapértelmezett papírtípust a rendszergazda állítja be.

A felsorolásban megtekinthetők a készülékbe betöltött papírtípusok. Más típusú papírokat is kiválaszthat, de ezeket be kell töltenie a megfelelő tálcába, mielőtt a munka megfelelően kinyomtatódna. Általában egyszerűbb a munka programozása előtt betölteni a szükséges papírt a készülékbe, mivel ezzel biztosítható, hogy a munka elküldése előtt megtörténjen mind a helyes papírtípus, mind a helyes tálca kiválasztása.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a megfelelő Papír opciót.
   - **Más méret**: a Papírméret képernyő megnyitása, ahol egyrészt beállíthatja a szükséges papírméretet, másrészt azt a méretezési értéket, amely ahhoz szükséges, hogy a dokumentuma igazodjon a kiválasztott papírmérethez.
   - **Más szín**: az általában használt papírszínek felsorolása. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a papírszínt.
   - **Más típus**: papír- vagy médiatípus – például fólia – kiválasztása a nyomtatási munkához. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a típust.
   - **Választás tálca szerint**: egy bizonyos papírtálca megadása a munkához. A nyomtató kizárólag a kiválasztott tálcában lévő papírt használja, még akkor is, ha egynél több tálca tartalmaz ugyanolyan méretű és típusú papírt. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki azt a tálcát, amely a munkához kiválasztott típusú és méretű papírt tartalmazza.
   - **Fóliaelválasztók**: a nyomtatott fóliák közé mindig üres vagy nyomtatott papírlap kerül a megadott papírtálcából.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Kétoldalas nyomtatás a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Kétoldalas nyomtatás opció használatával megadhatja, hogy a munka a papírnak csak az egyik vagy mindkét oldalára nyomtatódjon ki, és hogy a kimenet fel legyen-e készítve hosszú él vagy rövid él mentén történő kötésre.

Megjegyzés: Néhány médiatípus, -méret és -súly esetén nem végezhető automatikus nyomtatás mindkét oldalra. További információkért keresse fel a www.xerox.com oldalt.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.

6. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Utómunkálatok

Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Válassza a Nincs befejezés lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A Füzet beállításai funkcióval automatikusan készíthet hajtogatott és tűzött füzeteket. Lehetőség van automatikusan fedőlapot beilleszteni a füzethez.

A Hajtogatás funkció használatával egyetlen A4 (8,5 × 11") méretű, 60 és 120 g/m2 (16–32 lb) súlytartományba tartozó másolóanyagot hajthat. Az oldalak kétrét hajthatók a közepüknél, vagy C-hajtással , illetve Z-hajtással háromrét hajthatók.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt **Utómunkálatok** opciót.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Tűzés a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt tűzés opciót az Utómunkálatok menüből.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.
   - A **Többszörös tűzés** beállítás három vagy négy kapcsot helyez el a megadott szél mentén. A kapcsok száma a választott hordozó méretétől függ. Például: 4 tűzés = A4 LEF (8,5 x 11” LEF), A3 (11 x 17”) és 8 x 10” LEF. 3 tűzés = 8 x 10” SEF, A4 SEF (8,5 x 11” SEF), A5 LEF (8,5 x 5,5” LEF) és B5 SEF (8,5 x 14” SEF).
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Lyukasztás a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Lyukasztás** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Hajtogatás a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A hajtogatási lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak. Amennyiben a készülékhez nincs finiser csatlakoztatva, semmilyen hajtogatási opció nem választható.

A Hajtogatás funkció használatával kétrét hajthat egyetlen A4 (8,5 × 11”) méretű, 60 és 120 g/m2 (16–32 lb) súlyú másolóanyagot.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Hajtogatás...** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.

7. Válassza ki a kívánt hajtogatási beállítást.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, az 1. oldal lesz belül.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, a 2. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása mindegyik oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, az 1. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, a 2. oldal lesz belül.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Tűzés és lyukasztás a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Dokumentumok lyukasztásához és tűzéséhez használja a Többszörös utómunkálatok opciót.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Többszörös utómunkálatok...** opciót az Utómunkálatok menüből.
7. Válassza ki a kívánt Tűzés opciót.
   - **Nincs tűzés**: minden tűzési programozás törlése.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.
   - A **Többszörös tűzés** beállítás három vagy négy kapcsot helyez el a megadott szél mentén. A kapcsok száma a választott hordozó méretétől függ. Például: 4 tűzés = A4 LEF (8,5 x 11" LEF), A3 (11 x 17") és 8 x 10" LEF. 3 tűzés = 8 x 10" SEF, A4 SEF (8,5 x 11" SEF), A5 LEF (8,5 x 5,5" LEF) és B5 SEF (8,5 x 14" SEF).

   Megjegyzés: Egyes tűzéskiválasztások esetén a készülék elforgatja a képet. Ha a tűzés nem végezhető el, ellenőrizze, hogy az Eszközök alatti Képelforgatás beállításnál az Auto van-e kiválasztva. A Képelforgatás opciót telepítéskor a rendszeradminisztrátor állítja be.
8. Válassza a **Lyukasztás** lehetőséget a **Lyukasztás** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs lyukasztás** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetkészítés

Füzetelrendezés létrehozása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzetelrendezés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.

5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzetelrendezés** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzethajtogatás** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.

6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzethajtogatás és tűzés** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási minőség beállítása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Nyomtatási minőség beállítások használatával megadhatja a festékhasználat mértékét a dokumentumok nyomtatásakor. Ha nagyon alacsonyra állítja a festékhasználat mértékét, a nyomatok kis mértékben szemcsésebbek lesznek, elsősorban akkor, ha grafikákat vagy tiszta színű objektumokat nyomtat, de ez a legkisebb környezetterheléssel járó beállítás.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Nyomtatási minőség beállítást.
   - **Normál**: jó kompromisszumot jelent, mivel figyelembe veszi a nyomtatási minőséget, a környezetvédelmi megfontolásokat és a hálózaton át küldött fájl méretét. A normál nyomtatási minőség a nyomtatási feladatok többségéhez megfelelő.
   - **Festéktakarékos**: a többi opcióhoz képest kevesebb festék használata. Elképzelhető, hogy a dokumentumok kis mértékben halványabbak lesznek a többi opcióval összehasonlítva.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Kimeneti célhely kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A kimenet céljának meghatározásához használja az Output Destination (Kimeneti cél) lehetőségeket. A célok a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak.

Megjegyzés: Ha egy cél szerepel a listában, de szürke színnel, akkor előfordulhat, hogy a kiválasztott befejező művelet miatt nem elérhető.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Kimeneti célhely opciót.
   - **Automatikus választás**: a gép a munkát annak típusa alapján küldi a megfelelő gyűjtőtálcába.
   - **Felső tálca**: a munka a készülék legfelső gyűjtőtálcájába kerül.
   - **Kötegelőtálca**: a dokumentum nyomtatása a készülék oldalán található kötegelőtálcába.
   - **Füzetkészítő tálca**: a munka a készülék jobb oldalán található gyűjtőtálcába kerül.
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszergazda engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, a munkája vagy a Tartott nyomtatási munkák, vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. A tartott munkák kioldásához jelölje ki a munkát a kívánt listában, majd válassza a **Kioldás** gombot.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Dokumentumlehetőségek

Oldalelrendezés

Egynél több oldal nyomtatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Tájékoztatóanyagok, vázlatok vagy archív dokumentumok készítésekor használja az Oldalelrendezés funkciót. A készülék a választott papírkészlettől függően szükség szerint fekvő vagy álló tájolásban kicsinyíti vagy nagyítja a képeket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. A megfelelő rádiógombbal válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

   Megjegyzés: Az Oldalak laponként érték azt adja meg, hogy hány oldal kerül a lap egyik oldalára. Ha például a 2 oldal/lap beállítást választja, és kétoldalas nyomtatással készíti el dokumentumait, a készülék a lap mindkét oldalára 2 oldalt nyomtat (összesen 4 oldalt).
8. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.

9. Amennyiben szükséges, válassza az egy- vagy kétoldalas opciót az előnézeti kép alatt található legördülő menüben.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetkészítés

Füzetelrendezés létrehozása a PCL nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Füzetelrendezés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Ha szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési beállítások megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
   - Kattintson az **OK** gombra.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása a PCL nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Füzethajtogatás opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Jelölje be a **Füzethajtogatás** választógombot.
9. Ha szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési beállítások megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.

- Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
  - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
  - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
- Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
- Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
- Kattintson az **OK** gombra.

10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése a PCL nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Használja a **Füzethajtogatás és tűzés** rádiógombot.
9. Ha szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési beállítások megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális lapok

Speciális oldalak opció kiválasztása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Speciális lapok opciók használatával professzionális megjelenést kölcsönözhet dokumentumának, például fedőlapok vagy másmilyen papírra nyomtatott lapok beillesztésével.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.

5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
8. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

    Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
11. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

    Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
14. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
15. Kattintson az **OK** gombra.
16. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
17. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
18. Kattintson az **OK** gombra.
19. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
20. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
21. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
22. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fedőlapok hozzáadása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
8. Válassza ki a kívánt Fedőlapok opciót.
   - **Nincs fedőlap**: minden korábban megadott programozás törlése.
   - **Csak első**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum előlapjaként.
   - **Csak hátsó**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum hátlapjaként.
   - **Első és hátsó megegyezik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. A nyomtatási és papírkészlet-beállítások mindkét fedőlap esetén azonosak.
   - **Első és hátsó különbözik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. Az egyes fedőlapok nyomtatási és papírkészlet-beállításai külön adhatók meg.
9. Amennyiben szükséges, válassza ki a kívánt Első fedőlappapír opciókat.
   - Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

   Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.
10. Amennyiben szükséges, válassza ki a megfelelő Hátsó fedőlappapír opciókat.
    - Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

    Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Elválasztók hozzáadása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
8. Válassza ki a kívánt Betétlap-beállítások opciót.
   - **A következő oldalak után**: az Oldalak beviteli mező aktiválása. Válassza az **Oldalak** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a szükséges oldalszámot.
   - **1. oldal előtt**: a betétlapok hozzáadása a dokumentum elejéhez.

   Megjegyzés: Az oldalszámok a fizikai oldalszámokat jelentik, nem a dokumentumra nyomtatott oldalszámokat. Kétoldalas dokumentumok esetén a dokumentum minden lapja két oldalszámot tartalmaz, így a dokumentum minden oldalát számításba kell venni. Az opcionális Betétlaptálca használata esetén minden betétlap 1 oldalnak számít, a további betétlapok oldalszámainak beírásakor ezt figyelembe kell venni. A betétlapok beillesztővel történő adagolásához használja a Beillesztőtálcás adagolás opciót.
9. Válassza a **Példányszám** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével írja be a beillesztendő lapok számát.
10. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Kivételek beállítása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
8. Kattintson az **Oldalak** beviteli mezőre, és a billentyűzet használatával adja meg a forrásdokumentum kivételoldalait.
9. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
10. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
    - A **Munkabeállítás használata** a munkához már megadott programozásokat használja.
    - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
    - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
    - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Vízjel tervezése és használata a nyomatokon a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Vízjel opció használatával képet vagy rövid szöveget adhat hozzá a dokumentumokhoz a nyomtató-illesztőprogramból. Beállíthatja, hogy a vízjel alnyomat legyen, vagy a dokumentum szövegén jelenjen meg.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Kattintson a **Vízjel** fülre.
7. Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
   - **Egyedi**: teljesen új vízjel létrehozása.
   - **Vázlat**: testre szabható a szabványos vízjelvázlat.
   - **Bizalmas**: a dokumentum bizalmas jellegét jelző szabványos vízjel létrehozása, amelyet egyéni igényeinek megfelelően testre szabhat.
   - **Másolat**: olyan vízjel létrehozása, amely másolatként azonosítja a dokumentumot. Ez a vízjel testre szabható.

8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
   - **Időbélyeg**: időspecifikus vízjel létrehozása. Beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a vízjel formátumának, betűtípusának, színének, tájolásának és helyének kiválasztására.
   - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
9. Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
   - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
   - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
   - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
10. Válassza ki a kívánt Oldalak beállítást.
    - **Nyomtatás csak az 1. oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum első oldalához.
    - **Nyomtatás minden oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum összes oldalához.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási munka tájolásának beállítása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Tájolás opció használatával adhatja meg, hogy a munka álló vagy fekvő tájolású legyen-e.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Kattintson a **Tájolás** fülre.
7. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Álló**: a papír igazítása olyan módon, hogy a szöveg és a képek a papír rövidebb oldalával legyenek párhuzamosak.
   - **Fekvő**: a papír igazítása olyan módon, hogy a szöveg és a képek a papír hosszabb oldalával legyenek párhuzamosak.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális

A PCL nyomtató-illesztőprogram speciális funkcióinak használata

A Speciális fül a speciális nyomtatási funkciókhoz nyújt hozzáférést. Az esetek többségében nincs szükség ezeknek a funkcióknak a használatára: ez alól talán csak a Munkaazonosító funkció ki- és bekapcsolása a kivétel.

A speciális funkciók használatának részletes leírása a nyomtató-illesztőprogram súgóoldalain található, illetve bizonyos elemekkel kapcsolatban a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz technikai utasításokat.

A speciális funkciókra nagy valószínűséggel csak a rendszergazdának és a Xerox támogatás munkatársainak van szüksége.

További információk
A PCL illesztőprogram súgóoldalainak elérése
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Munkaazonosító hozzáadása a PCL nyomtató-illesztőprogrammal
Munkaazonosító eltávolítása a PCL nyomtató-illesztőprogrammal

Munkaazonosító hozzáadása a PCL nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Speciális** fülre.
6. Amennyiben szükséges, kattintson duplán a **Speciális beállítások** mappára a menü kiterjesztéséhez. A menü kiterjesztése általában automatikusan megtörténik a Speciális fül kiválasztásakor.
7. Válassza ki a kívánt Munkaazonosító opciót.
   - **Nyomtatási azonosító kísérőlapon**: fedőlap hozzáadása a munkához. Az azonosító a fedőlapra kerül. Ha kiválaszt valamilyen befejező műveletet, például a tűzést, a készülék nem tűzi hozzá az azonosítót tartalmazó oldalt a munka többi részéhez.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – csak első oldalon**: az azonosító nyomtatása a dokumentum első oldalára, a felső margóra.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – minden oldalon**: az azonosító a dokumentum összes oldalán szerepelni fog a felső margón. Amennyiben a dokumentuma kétoldalas, az azonosító mindkét oldalon szerepelni fog.

8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkaazonosító eltávolítása a PCL nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Speciális** fülre.

6. Amennyiben szükséges, kattintson duplán a **Speciális beállítások** mappára a menü kiterjesztéséhez. A menü kiterjesztése általában automatikusan megtörténik a Speciális fül kiválasztásakor.
7. Válassza a **Munkaazonosító letiltása** lehetőséget a Munkaazonosító menüből.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Menü a fülek alján

Mentett nyomtatási beállítások használata a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az opció lehetőséget ad a mentett nyomtatási beállítások kiválasztására.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
   - **Illesztőprogram alapértékei**: a nyomtatási beállítások alapértelmezett értékre állítása.
   - **Környezetkímélő nyomtatás**: környezetbarát nyomtatási beállítások alkalmazása.
   - A mentett egyéni beállítások a Környezetkímélő nyomtatás opció alatti listára kerülnek.
   - **Mentés másként**: az aktuális nyomtatóbeállítások mentése egyéni beállításként.
   - **Mentés másként *Alkalmazásnév* alapértéke**: a jelenlegi beállítások mentése, és alapértelmezettként történő használatuk a megnevezett alkalmazásban. Ez az opció például akkor hasznos, ha a Word dokumentumokat mindig kétoldalasan, az Excel munkafüzeteket viszont mindig egyoldalasan szeretné nyomtatni.
   - **Átnevezés**: a jelenleg kiválasztott egyéni nyomtatási beállítás nevének módosítását teszi lehetővé. Nem érhető el, ha az illesztőprogram vagy az alkalmazás alapértelmezett nyomtatási beállításai vannak kiválasztva.
   - **Törlés**: a jelenleg kiválasztott egyéni nyomtatási beállítások végleges törlése. Nem érhető el, ha az illesztőprogram alapértelmezett nyomtatási beállításai vannak kiválasztva.
6. Kattintson a kívánt opcióra.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Nyomtatási beállítások mentése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Használja a Mentett beállítások opciót, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramjában. A Mentett beállítások opció a Mentett beállítások listában tárolja a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A lista mentése a számítógépére történik, és nem lesz elérhető, ha másik számítógépről nyomtat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
7. Válassza a **Mentés másként** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
8. Válassza ki **A mentett beállítás neve** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adjon nevet egyéni beállításainak.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként opció használatával alapértelmezésként mentheti a jelenlegi alkalmazáshoz az egyéni nyomtatási beállításokat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
7. Válassza a **Mentés másként** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
8. Válassza ki a **Mentés másként <Alkalmazásnév> Alapértékek** lehetőséget. A rendszer az alkalmazás alapértelmezett beállításaként menti a jelenlegi beállítást, és kiválasztja a jelenlegi nyomtatási munkához.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Használja a Mentett beállítások opciót, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramjában. A Mentett beállítások opció a Mentett beállítások listában tárolja a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A lista mentése a számítógépére történik, és nem lesz elérhető, ha másik számítógépről nyomtat.

Az opció lehetőséget ad a mentett nyomtatási beállítások kiválasztására.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt mentett beállítást a **Mentett beállítások** menüből.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
8. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
9. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az Átnevezés opció használatával módosíthatja a mentett nyomtatási beállításhoz rendelt nevet.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a megfelelő mentett beállítást a listából.
6. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
7. Válassza az **Átnevezés...** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
8. Válassza ki **A mentett beállítás neve** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adjon nevet egyéni beállításainak.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) gombra.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Mentett nyomtatási beállítások törlése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Törlés opció használatával törölheti mentett egyéni nyomtatási beállításainak egy adott szettjét.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válasszon egy egyéni beállítást, vagy válassza az **<Alkalmazásnév> alapértékei** elemet a **Mentett beállítások** menüből.
6. Válassza a **Törlés** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson az **Igen** gombra.
9. Kattintson az **OK** gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

A PCL illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A PCL nyomtató-illesztőprogram alapértékeinek visszaállítása

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az Alapértékek visszaállítása opció használatával visszaállíthatja a beállításokat a Xerox beállításaira, vagy azokra a beállításokra, amelyeket a rendszergazdája programozott be.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a körkörös nyílra, ha a nyomtatási beállításokat vissza kívánja állítani a telepítési alapértékekre.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Környezetkímélő nyomtatási beállítások megadása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Környezetkímélő opció használatával gyorsan állíthat be olyan vezérlőket, amelyek csökkentik a munkája nyomtatott oldalainak számát azzal, hogy eltávolítják a kísérőlapokat, bekapcsolják a kétoldalas nyomtatást és a lapok minden oldalára egy kép helyett két képet nyomtatnak oldalanként.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Környezetkímélő beállítások** gombra.
6. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára a takarékosság érdekében.
   - **Nincsenek kísérőlapok**: a kísérőlapok nyomtatásának letiltása a takarékosság érdekében.
   - **2 lap egy oldalra**: 2 csökkentett méretű oldal nyomtatása egy papírlapra a takarékosság érdekében.
   - **Mintaszett**: egy példány nyomtatása egy többpéldányos nyomtatási munkából. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) gombra.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszergazda engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, a munkája vagy a Tartott nyomtatási munkák, vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. A tartott munkák kioldásához jelölje ki a munkát a kívánt listában, majd válassza a **Kioldás** gombot.

13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mintaszett nyomtatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Készülékállapot megtekintése a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az Állapot rész használatával megtekintheti a készülék alapvető állapotadatait, például a papírtálcák tartalmát. Az Állapotrészletek opció használatával részletesebb információkat tekinthet meg, például a riasztásokat vagy a figyelmeztetéseket, az aktív munkák listáját, az elkészült munkák listáját, valamint a rendszergazda által a készüléken beállított engedélyeket.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszergazdának engedélyeznie kell a kétirányú kommunikációt a készülék és a nyomtató-illesztőprogram között. Ha nem látja a papírtálca grafikát és az Állapotrészletek gombot, nincs engedélyezve a kétirányú kommunikáció.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PCL illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az eszköz állapotát az illesztőprogram ablakának jobb alsó sarkában lévő ikonok jelzik (az OK és a Mégse gomb felett).
5. Amennyiben szükséges, kattintson az Állapotrészletek **[...]** gombra az állapotkijelzés mellett.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PCL illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

PostScript illesztőprogram

Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A kifejezetten a készülékhez készült illesztőprogramok mellett a Xerox Global Print Driver vagy Xerox Mobile Express Driver illesztőprogramokat is használhatja. Ezek az illesztőprogramok nem teszik lehetővé a készülékspecifikus illesztőprogramok által kínált összes funkció elérését.

- A **Global Print Driver** illesztőprogram a fent említett készülékspecifikus nyelvekhez hasonlóan PS vagy PCL nyomtatóleíró nyelvekhez érhető el. Ez az illesztőprogram Xerox és nem Xerox nyomtatókkal is használható. Ennek az illesztőprogramnak a segítségével egyszerűen, az illesztőprogram módosítása nélkül végezheti a nyomtatók hozzáadását vagy frissítését.
- A **Mobile Express Driver** illesztőprogrammal bárhol, illesztőprogram letöltése és telepítése nélkül kereshet PostScript nyomtatót és nyomtathat rá.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fül menü

Nyomtatási opciók

Munka típusa

A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munka típusa funkció használatával adhatja meg, hogy a készülék hogyan kezelje a munkáját, például azt, hogy bizalmas dokumentumként (Titkos nyomtatás) vagy próbanyomatként (Mintaszett) kezelje.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a megfelelő opciót a **Munka típusa** menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Normál nyomtatási munka nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Normál nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Titkos nyomtatási munka nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

8. Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Amikor a munka megérkezik a készülékre, megjelenik a Titkos nyomtatás munkalistában. A lista megtekintéséhez a készüléknél nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a vezérlőpanelen, és válassza a **Titkos nyomtatási munkák** lehetőséget.
14. Válassza ki a munkáját a listából, írja be Titkos nyomtatási jelszavát, és válassza az **OK** lehetőséget.
15. Válassza ki az **Összes nyomtatása** lehetőséget az összes biztonságos munka nyomtatásához, vagy válasszon ki egy egyéni munkát, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mintaszett nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.

Megjegyzés: A Mintaszett funkció használatához legalább két másolatot kell a készülékre küldenie.

3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Mintaszett** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszergazda engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, a munkája vagy a Tartott nyomtatási munkák, vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Válassza ki a munkát a megfelelő listában, majd nyomja meg a **Kioldás** gombot a mintaszett nyomtatásához.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
    - Ha a minta helyes, akkor válassza a **Nyomtatás** gombot a többi szett nyomtatásához.
    - Amennyiben a minta nem úgy nyomtatódott ki, ahogy várta, nyomja meg a **Törlés** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Késleltetett nyomtatási munka nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Késleltetett nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza a **Nyomtatási idő** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg azt az időpontot, amikor a munkának ki kell nyomtatódnia.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. A megadott időpontban gyűjtse be a dokumentumát a készüléknél.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mentés ide** menüből válassza ki a mappát, ahova a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén jelölje be a **Nyomtatás és mentés jelölőnégyzetet** a dokumentum nyomtatásához. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.

10. Szükség esetén válassza a **Magán egyválasztós gombot** a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
14. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fax küldése a PostScript illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.
  - Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.
  - Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
  - Szükség esetén válassza ki a listából a fax címzettjét, majd válassza a **Mentés** gombot.

  Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

  - Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás a telefonkönyvből** gombra.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Személyes telefonkönyv** opció a telefonkönyvbe az illesztőprogram segítségével felvett névjegyeket jeleníti meg.
    - A **Megosztott telefonkönyv** lehetőség az Ön által felvett és a mások által hozzáadott névjegyeket is kilistázza. Ez a címjegyzék általában egy hálózati kiszolgálón van mentve, és a rendszeradminisztrátornak kell elérhetővé tennie.
    - Az **LDAP telefonkönyv** az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) címtárban tárolt névjegyeket jeleníti meg. Az LDAP címtárakat rendszerint az IT munkacsoportok tartják karban, és ezek gyakran használatosak vállalati címtárként, valamint hálózati hitelesítés céljára.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
  - Kattintson az **OK** gombra.

7. Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.
8. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.

9. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.
   - Válassza az **Információ** fület. Fedőlaplehetőségek megnyitásakor általában ez az aktív fül.
     - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.
     - Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
       - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
       - A **Címzettek nevét elrejti** opció egy címzett nevét sem nyomtatja a fedőlapra.
       - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.
   - Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.
   - Ha vízjelet kíván a fedőlaphoz adni, kattintson a **Kép** fülre.
     - Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
     - Válassza ki a kívánt beállítást.
       - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
       - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
     - Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
       - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
       - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
       - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
    - Szükség esetén a Megerősítés menüből válassza a **Küldés a nyomtatóra** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldés esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – a rendszer-adminisztrátor által megadott konfigurációtól függően – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Megerősítés menüből válassza a **Küldés e-mailben** lehetőséget, és írjon be érvényes e-mail címet, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldés esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – a rendszer-adminisztrátor által megadott konfigurációtól függően – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.
    - Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.

- Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
- Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
- Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
- Kattintson az **OK** gombra.

11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Papírtípus megadása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Papír opció használatával adja meg a papírtípust a munkájához. A munkához automatikusan kiválasztott papírtípus a Papír mezőben látható; ezt az alapértelmezett papírtípust a rendszergazda állítja be.

A felsorolásban megtekinthetők a készülékbe betöltött papírtípusok. Más típusú papírokat is kiválaszthat, de ezeket be kell töltenie a megfelelő tálcába, mielőtt a munka megfelelően kinyomtatódna. Általában egyszerűbb a munka programozása előtt betölteni a szükséges papírt a készülékbe, mivel ezzel biztosítható, hogy a munka elküldése előtt megtörténjen mind a helyes papírtípus, mind a helyes tálca kiválasztása.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.

6. Válassza ki a megfelelő Papír opciót.
   - **Más méret**: a Papírméret képernyő megnyitása, ahol egyrészt beállíthatja a szükséges papírméretet, másrészt azt a méretezési értéket, amely ahhoz szükséges, hogy a dokumentuma igazodjon a kiválasztott papírmérethez.
   - **Más szín**: az általában használt papírszínek felsorolása. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a papírszínt.
   - **Más típus**: papír- vagy médiatípus – például fólia – kiválasztása a nyomtatási munkához. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a típust.
   - **Választás tálca szerint**: egy bizonyos papírtálca megadása a munkához. A nyomtató kizárólag a kiválasztott tálcában lévő papírt használja, még akkor is, ha egynél több tálca tartalmaz ugyanolyan méretű és típusú papírt. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki azt a tálcát, amely a munkához kiválasztott típusú és méretű papírt tartalmazza.
   - **Fóliaelválasztók**: a nyomtatott fóliák közé mindig üres vagy nyomtatott papírlap kerül a megadott papírtálcából.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Kétoldalas nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Kétoldalas nyomtatás opció használatával megadhatja, hogy a munka a papírnak csak az egyik vagy mindkét oldalára nyomtatódjon ki, és hogy a kimenet fel legyen-e készítve hosszú él vagy rövid él mentén történő kötésre.

Megjegyzés: Néhány médiatípus, -méret és -súly esetén nem végezhető automatikus nyomtatás mindkét oldalra. További információkért keresse fel a www.xerox.com oldalt.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Utómunkálatok

Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Válassza a Nincs befejezés lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A Füzet beállításai funkcióval automatikusan készíthet hajtogatott és tűzött füzeteket. Lehetőség van automatikusan fedőlapot beilleszteni a füzethez.

A Hajtogatás funkció használatával egyetlen A4 (8,5 × 11") méretű, 60 és 120 g/m2 (16–32 lb) súlytartománvba tartozó másolóanyagot hajthat. Az oldalak kétrét hajthatók a közepüknél, vagy C-hajtással , illetve Z-hajtással háromrét hajthatók.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt **Utómunkálatok** opciót.

7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Tűzés a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt tűzés opciót az Utómunkálatok menüből.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.

- A **Többszörös tűzés** beállítás három vagy négy kapcsot helyez el a megadott szél mentén. A kapcsok száma a választott hordozó méretétől függ. Például: 4 tűzés = A4 LEF (8,5 x 11" LEF), A3 (11 x 17") és 8 x 10" LEF. 3 tűzés = 8 x 10" SEF, A4 SEF (8,5 x 11" SEF), A5 LEF (8,5 x 5,5" LEF) és B5 SEF (8,5 x 14" SEF).

7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Lyukasztás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Lyukasztás** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Hajtogatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A hajtogatási lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak. Amennyiben a készülékhez nincs finiser csatlakoztatva, semmilyen hajtogatási opció nem választható.

A Hajtogatás funkció használatával kétrét hajthat egyetlen A4 (8,5 × 11”) méretű, 60 és 120 g/m2 (16–32 lb) súlyú másolóanyagot.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Hajtogatás...** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.
7. Válassza ki a kívánt hajtogatási beállítást.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, az 1. oldal lesz belül.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, a 2. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása mindegyik oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, az 1. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, a 2. oldal lesz belül.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Tűzés és lyukasztás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Dokumentumok lyukasztásához és tűzéséhez használja a Többszörös utómunkálatok opciót.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.

3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Többszörös utómunkálatok...** opciót az Utómunkálatok menüből.
7. Válassza ki a kívánt Tűzés opciót.
   - **Nincs tűzés**: minden tűzési programozás törlése.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.
   - A **Többszörös tűzés** beállítás három vagy négy kapcsot helyez el a megadott szél mentén. A kapcsok száma a választott hordozó méretétől függ. Például: 4 tűzés = A4 LEF (8,5 x 11" LEF), A3 (11 x 17") és 8 x 10" LEF. 3 tűzés = 8 x 10" SEF, A4 SEF (8,5 x 11" SEF), A5 LEF (8,5 x 5,5" LEF) és B5 SEF (8,5 x 14" SEF).

   Megjegyzés: Egyes tűzéskiválasztások esetén a készülék elforgatja a képet. Ha a tűzés nem végezhető el, ellenőrizze, hogy az Eszközök alatti Képelforgatás beállításnál az Auto van-e kiválasztva. A Képelforgatás opciót telepítéskor a rendszeradminisztrátor állítja be.
8. Válassza a **Lyukasztás** lehetőséget a **Lyukasztás** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs lyukasztás** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetkészítés

Füzetelrendezés létrehozása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzetelrendezés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzetelrendezés** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.

- Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
- Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
  - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
  - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
- Kattintson az **OK** gombra.

9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzethajtogatás** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.

11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzethajtogatás és tűzés** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási minőség beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Nyomtatási minőség beállítások használatával megadhatja a festékhasználat mértékét a dokumentumok nyomtatásakor. Ha nagyon alacsonyra állítja a festékhasználat mértékét, a nyomatok kis mértékben szemcsésebbek lesznek, elsősorban akkor, ha grafikákat vagy tiszta színű objektumokat nyomtat, de ez a legkisebb környezetterheléssel járó beállítás.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Nyomtatási minőség beállítást.
   - **Nagy felbontás**: a dokumentum legjobb minőségben történő kinyomtatása. Nagy felbontás esetén több festékre van szükség, mint a Festéktakarékos opció esetén.
   - **Normál**: jó kompromisszumot jelent, mivel figyelembe veszi a nyomtatási minőséget, a környezetvédelmi megfontolásokat és a hálózaton át küldött fájl méretét. A normál nyomtatási minőség a nyomtatási feladatok többségéhez megfelelő.
   - **Festéktakarékos**: a többi opcióhoz képest kevesebb festék használata. Elképzelhető, hogy a dokumentumok kis mértékben halványabbak lesznek a többi opcióval összehasonlítva.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Kimeneti célhely kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A kimenet céljának meghatározásához használja az Output Destination (Kimeneti cél) lehetőségeket. A célok a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak.

Megjegyzés: Ha egy cél szerepel a listában, de szürke színnel, akkor előfordulhat, hogy a kiválasztott befejező művelet miatt nem elérhető.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza ki a kívánt Kimeneti célhely opciót.
   - **Automatikus választás**: a gép a munkát annak típusa alapján küldi a megfelelő gyűjtőtálcába.
   - **Felső tálca**: a munka a készülék legfelső gyűjtőtálcájába kerül.

- **Kötegelőtálca**: a dokumentum nyomtatása a készülék oldalán található kötegelőtálcába.
- **Füzetkészítő tálca**: a munka a készülék jobb oldalán található gyűjtőtálcába kerül.

8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Képbeállítások

A nyomat világosságának beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.

5. Válassza a **Kép beállításai** fület.
6. Válassza ki a kívánt Világosság opciót.
   - A kép sötétítéséhez mozgassa balra a mutatót.
   - A kép világosításához mozgassa jobbra a mutatót.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A nyomat kontrasztjának beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Kép beállításai** fület.

6. Válassza ki a kívánt Kontraszt opciót.
   - A kontraszt növeléséhez mozgassa jobbra a mutatót. Ezzel intenzívebbé válnak a fekete és a fehér színek, így élesebbé válnak a szöveg és a vonalak, de a képek részletgazdagsága csökken.
   - A kontraszt csökkentéséhez mozgassa balra a mutatót. Ettől részletesebbé válnak az eredeti világos és sötét területei.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Dokumentumlehetőségek

Oldalelrendezés

Egynél több oldal nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Tájékoztatóanyagok, vázlatok vagy archív dokumentumok készítésekor használja az Oldalelrendezés funkciót. A készülék a választott papírkészlettől függően szükség szerint fekvő vagy álló tájolásban kicsinyíti vagy nagyítja a képeket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.

3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. A megfelelő rádiógombbal válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

   Megjegyzés: Az Oldalak laponként érték azt adja meg, hogy hány oldal kerül a lap egyik oldalára. Ha például a 2 oldal/lap beállítást választja, és kétoldalas nyomtatással készíti el dokumentumait, a készülék a lap mindkét oldalára 2 oldalt nyomtat (összesen 4 oldalt).
8. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
9. Amennyiben szükséges, válassza az egy- vagy kétoldalas opciót az előnézeti kép alatt található legördülő menüben.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetkészítés

Füzetelrendezés létrehozása a PostScript nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Füzetelrendezés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Kattintson a **Füzetelrendezés** választógombra.
9. Ha szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési beállítások megadásához.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.

12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Használja a **Füzethajtogatás** rádiógombot.
9. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése a PostScript nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.

7. Használja a **Füzetkészítés** rádiógombot a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha nem nyílik meg az ablak, kattintson a **Beállítás...** gombra.
8. Használja a **Füzethajtogatás és tűzés** rádiógombot.
9. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális lapok

Speciális oldalak opció kiválasztása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Speciális lapok opciók használatával professzionális megjelenést kölcsönözhet dokumentumának, például fedőlapok vagy másmilyen papírra nyomtatott lapok beillesztésével.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
8. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

    Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
11. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

    Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
14. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
15. Kattintson az **OK** gombra.
16. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
17. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
18. Kattintson az **OK** gombra.
19. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
20. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
21. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
22. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Fedőlapok hozzáadása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
8. Válassza ki a kívánt Fedőlapok opciót.
   - **Nincs fedőlap**: minden korábban megadott programozás törlése.
   - **Csak első**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum előlapjaként.
   - **Csak hátsó**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum hátlapjaként.
   - **Első és hátsó megegyezik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. A nyomtatási és papírkészlet-beállítások mindkét fedőlap esetén azonosak.
   - **Első és hátsó különbözik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. Az egyes fedőlapok nyomtatási és papírkészlet-beállításai külön adhatók meg.
9. Amennyiben szükséges, válassza ki a kívánt Első fedőlappapír opciókat.
   - Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

   Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.
10. Amennyiben szükséges, válassza ki a megfelelő Hátsó fedőlappapír opciókat.
    - Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

    Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
4. tálca betöltése
3. tálca betöltése
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Elválasztók hozzáadása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.

5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
8. Válassza ki a kívánt Betétlap-beállítások opciót.
   - **1. oldal előtt**: a betétlapok hozzáadása a dokumentum elejéhez.
   - **A következő oldalak után**: az Oldalak beviteli mező aktiválása. Válassza az **Oldalak** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a szükséges oldalszámot.

   Megjegyzés: Az oldalszámok a fizikai oldalszámokat jelentik, nem a dokumentumra nyomtatott oldalszámokat. Kétoldalas dokumentumok esetén a dokumentum minden lapja két oldalszámot tartalmaz, így a dokumentum minden oldalát számításba kell venni. Az opcionális Betétlaptálca használata esetén minden betétlap 1 oldalnak számít, a további betétlapok oldalszámainak beírásakor ezt figyelembe kell venni. A betétlapok beillesztővel történő adagolásához használja a Beillesztőtálcás adagolás opciót.
9. Válassza a **Példányszám** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével írja be a beillesztendő lapok számát.
10. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Kivételek beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
8. Kattintson az **Oldalak** beviteli mezőre, és a billentyűzet használatával adja meg a forrásdokumentum kivételoldalait.
9. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
10. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
    - A **Munkabeállítás használata** a munkához már megadott programozásokat használja.
    - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
    - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
    - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Vízjel tervezése és használata a nyomatokon a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Vízjel opció használatával képet vagy rövid szöveget adhat hozzá a dokumentumokhoz a nyomtató-illesztőprogramból. Beállíthatja, hogy a vízjel alnyomat legyen, vagy a dokumentum szövegén jelenjen meg.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Kattintson a **Vízjel** fülre.
7. Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
   - **Egyedi**: teljesen új vízjel létrehozása.
   - **Vázlat**: testre szabható a szabványos vízjelvázlat.
   - **Bizalmas**: a dokumentum bizalmas jellegét jelző szabványos vízjel létrehozása, amelyet egyéni igényeinek megfelelően testre szabhat.

- **Másolat**: olyan vízjel létrehozása, amely másolatként azonosítja a dokumentumot. Ez a vízjel testre szabható.

8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
   - **Időbélyeg**: időspecifikus vízjel létrehozása. Beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a vízjel formátumának, betűtípusának, színének, tájolásának és helyének kiválasztására.
   - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
9. Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
   - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
   - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
   - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
10. Válassza ki a kívánt Oldalak beállítást.
    - **Nyomtatás csak az 1. oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum első oldalához.
    - **Nyomtatás minden oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum összes oldalához.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási munka tájolásának beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Tájolás opció használatával adhatja meg, hogy a munka álló vagy fekvő tájolású legyen-e.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Kattintson a **Tájolás** fülre.
7. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Álló**: a papír igazítása olyan módon, hogy a szöveg és a képek a papír rövidebb oldalával legyenek párhuzamosak.
   - **Fekvő**: a papír igazítása olyan módon, hogy a szöveg és a képek a papír hosszabb oldalával legyenek párhuzamosak.
   - **Elforgatott fekvő**: a papír tájolása olyan módon, hogy a tartalom 180 fokkal el lesz elforgatva, a hosszú alsó széllel legfelül.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális

Munkaazonosító hozzáadása a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Speciális** fülre.
6. Amennyiben szükséges, kattintson duplán a **Speciális beállítások** mappára a menü kiterjesztéséhez. A menü kiterjesztése általában automatikusan megtörténik a Speciális fül kiválasztásakor.
7. Válassza ki a kívánt Munkaazonosító opciót.
   - **Nyomtatási azonosító kísérőlapon**: fedőlap hozzáadása a munkához. Az azonosító a fedőlapra kerül. Ha kiválaszt valamilyen befejező műveletet, például a tűzést, a készülék nem tűzi hozzá az azonosítót tartalmazó oldalt a munka többi részéhez.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – csak első oldalon**: az azonosító nyomtatása a dokumentum első oldalára, a felső margóra.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – minden oldalon**: az azonosító a dokumentum összes oldalán szerepelni fog a felső margón. Amennyiben a dokumentuma kétoldalas, az azonosító mindkét oldalon szerepelni fog.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkaazonosító eltávolítása a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Speciális** fülre.
6. Amennyiben szükséges, kattintson duplán a **Speciális beállítások** mappára a menü kiterjesztéséhez. A menü kiterjesztése általában automatikusan megtörténik a Speciális fül kiválasztásakor.
7. Válassza a **Munkaazonosító letiltása** lehetőséget a Munkaazonosító menüből.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A PostScript nyomtató-illesztőprogram speciális funkcióinak használata

A Speciális fül a speciális nyomtatási funkciókhoz nyújt hozzáférést. Az esetek többségében nincs szükség ezeknek a funkcióknak a használatára: ez alól talán csak a Munkaazonosító funkció ki- és bekapcsolása a kivétel.

A speciális funkciók használatának részletes leírása a nyomtató-illesztőprogram súgóoldalain található, illetve bizonyos elemekkel kapcsolatban a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz technikai utasításokat.

A speciális funkciókra nagy valószínűséggel csak a rendszergazdának és a Xerox támogatás munkatársainak van szüksége.

További információk
A PostScript illesztőprogram súgóoldalainak elérése
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Menü a fülek alján

Mentett nyomtatási beállítások használata a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Használja a Mentett beállítások opciót, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramjában. A Mentett beállítások opció a Mentett beállítások listában tárolja a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A lista mentése a számítógépére történik, és nem lesz elérhető, ha másik számítógépről nyomtat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
   - **Illesztőprogram alapértékei**: a nyomtatási beállítások alapértelmezett értékre állítása.
   - **Környezetkímélő nyomtatás**: környezetbarát nyomtatási beállítások alkalmazása.
   - A mentett egyéni beállítások a Környezetkímélő nyomtatás opció alatti listára kerülnek.
   - **Mentés másként**: az aktuális nyomtatóbeállítások mentése egyéni beállításként.
   - **Mentés másként *Alkalmazásnév* alapértéke**: a jelenlegi beállítások mentése, és alapértelmezettként történő használatuk a megnevezett alkalmazásban. Ez az opció például akkor hasznos, ha a Word dokumentumokat mindig kétoldalasan, az Excel munkafüzeteket viszont mindig egyoldalasan szeretné nyomtatni.
   - **Átnevezés**: a jelenleg kiválasztott egyéni nyomtatási beállítás nevének módosítását teszi lehetővé. Nem érhető el, ha az illesztőprogram vagy az alkalmazás alapértelmezett nyomtatási beállításai vannak kiválasztva.
   - **Törlés**: a jelenleg kiválasztott egyéni nyomtatási beállítások végleges törlése. Nem érhető el, ha az illesztőprogram alapértelmezett nyomtatási beállításai vannak kiválasztva.
6. Kattintson a kívánt opcióra.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszergazda engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, a munkája vagy a Tartott nyomtatási munkák, vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. A tartott munkák kioldásához jelölje ki a munkát a kívánt listában, majd válassza a **Kioldás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási beállítások mentése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Használja a Mentett beállítások opciót, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramjában. A Mentett beállítások opció a Mentett beállítások listában tárolja a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A lista mentése a számítógépére történik, és nem lesz elérhető, ha másik számítógépről nyomtat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza a **Mentés másként** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
7. Válassza ki **A mentett beállítás neve** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adjon nevet egyéni beállításainak.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként opció használatával alapértelmezésként mentheti a jelenlegi alkalmazáshoz az egyéni nyomtatási beállításokat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.

7. Válassza a **Mentés másként** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
8. Válassza ki a **Mentés másként <Alkalmazásnév> Alapértékek** lehetőséget. A rendszer az alkalmazás alapértelmezett beállításaként menti a jelenlegi beállítást, és kiválasztja a jelenlegi nyomtatási munkához.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mentett beállítások opció használatával korábban elmentett nyomtatási beállításokat alkalmazhat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt mentett beállítást a **Mentett beállítások** menüből.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mentett nyomtatási beállítások átnevezése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az Átnevezés opció használatával módosíthatja a mentett nyomtatási beállításhoz rendelt nevet.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a megfelelő mentett beállítást a listából.
6. Válassza az **Átnevezés...** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
7. Válassza ki **A mentett beállítás neve** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adjon nevet egyéni beállításainak.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mentett nyomtatási beállítások törlése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Törlés opció használatával törölheti mentett egyéni nyomtatási beállításainak egy adott szettjét.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válasszon egy egyéni beállítást, vagy válassza az **<Alkalmazásnév> alapértékei** elemet a **Mentett beállítások** menüből.

6. Válassza a **Törlés** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson az **Igen** gombra.
9. Kattintson az **OK** gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

A PostScript illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A PostScript nyomtató-illesztőprogram alapértékeinek visszaállítása

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az Alapértékek visszaállítása opció használatával visszaállíthatja a beállításokat a Xerox beállításaira, vagy azokra a beállításokra, amelyeket a rendszergazdája programozott be.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a körkörös nyílra, ha a nyomtatási beállításokat vissza kívánja állítani a telepítési alapértékekre.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Környezetkímélő nyomtatási beállítások megadása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Környezetkímélő opció használatával gyorsan állíthat be olyan vezérlőket, amelyek csökkentik a munkája nyomtatott oldalainak számát azzal, hogy eltávolítják a kísérőlapokat, bekapcsolják a kétoldalas nyomtatást és a lapok minden oldalára egy kép helyett két képet nyomtatnak oldalanként.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Környezetkímélő beállítások** gombra.

6. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára a takarékosság érdekében.
   - **Nincsenek kísérőlapok**: a kísérőlapok nyomtatásának letiltása a takarékosság érdekében.
   - **2 lap egy oldalra**: 2 csökkentett méretű oldal nyomtatása egy papírlapra a takarékosság érdekében.
   - **Mintaszett**: egy példány nyomtatása egy többpéldányos nyomtatási munkából. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mintaszett nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Készülékállapot megtekintése a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az Állapot rész használatával megtekintheti a készülék alapvető állapotadatait, például a papírtálcák tartalmát. Az Állapotrészletek opció használatával részletesebb információkat tekinthet meg, például a riasztásokat vagy a figyelmeztetéseket, az aktív munkák listáját, az elkészült munkák listáját, valamint a rendszergazda által a készüléken beállított engedélyeket.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszergazdának engedélyeznie kell a kétirányú kommunikációt a készülék és a nyomtató-illesztőprogram között. Ha nem látja a papírtálca grafikát és az Állapotrészletek gombot, nincs engedélyezve a kétirányú kommunikáció.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az eszköz állapotát az illesztőprogram ablakának jobb alsó sarkában lévő ikonok jelzik (az OK és a Mégse gomb felett).
5. Amennyiben szükséges, kattintson az Állapotrészletek **[...]** gombra az állapotkijelzés mellett.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

XPS illesztőprogram

Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

A kifejezetten a készülékhez készült illesztőprogramok mellett a Xerox Global Print Driver vagy Xerox Mobile Express Driver illesztőprogramokat is használhatja. Ezek az illesztőprogramok nem teszik lehetővé a készülékspecifikus illesztőprogramok által kínált összes funkció elérését.

- A **Global Print Driver** illesztőprogram a fent említett készülékspecifikus nyelvekhez hasonlóan PS vagy PCL nyomtatóleíró nyelvekhez érhető el. Ez az illesztőprogram Xerox és nem Xerox nyomtatókkal is használható. Ennek az illesztőprogramnak a segítségével egyszerűen, az illesztőprogram módosítása nélkül végezheti a nyomtatók hozzáadását vagy frissítését.
- A **Mobile Express Driver** illesztőprogrammal bárhol, illesztőprogram letöltése és telepítése nélkül kereshet PostScript nyomtatót és nyomtathat rá.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Fül menü

Nyomtatási opciók

Munka típusa

A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Munka típusa funkció használatával adhatja meg, hogy a készülék hogyan kezelje a munkáját, például azt, hogy bizalmas dokumentumként (Titkos nyomtatás) vagy próbanyomatként (Mintaszett) kezelje.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a megfelelő opciót a **Munka típusa** menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszeradminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Normál nyomtatási munka nyomtatása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Normál nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Titkos nyomtatási munka nyomtatása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

   Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.
8. Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Amikor a munka megérkezik a készülékre, megjelenik a Titkos nyomtatás munkalistában. A lista megtekintéséhez a készüléknél nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a vezérlőpanelen, és válassza a **Titkos nyomtatási munkák** lehetőséget.

14. Válassza ki a munkáját a listából, írja be Titkos nyomtatási jelszavát, és válassza az **OK** lehetőséget.
15. Válassza ki az **Összes nyomtatása** lehetőséget az összes biztonságos munka nyomtatásához, vagy válasszon ki egy egyéni munkát, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mintaszett nyomtatása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.

   Megjegyzés: A Mintaszett funkció használatához legalább két másolatot kell a készülékre küldenie.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Mintaszett** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kinyomtatott minta.
13. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
    - Ha a minta helyes, akkor válassza a **Nyomtatás** gombot a többi szett nyomtatásához.
    - Amennyiben a minta nem úgy nyomtatódott ki, ahogy várta, nyomja meg a **Törlés** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Késleltetett nyomtatási munka nyomtatása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Késleltetett nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza a **Nyomtatási idő** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg azt az időpontot, amikor a munkának ki kell nyomtatódnia.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. A megadott időpontban gyűjtse be a dokumentumát a készüléknél.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkák mentése az XPS illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mentés ide** menüből válassza ki a mappát, ahova a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén jelölje be a **Nyomtatás és mentés jelölőnégyzetet** a dokumentum nyomtatásához. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.
10. Szükség esetén válassza a **Magán egyválasztós gombot** a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
14. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával

Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fax küldése az XPS illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.

- Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.
- Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
- Szükség esetén válassza ki a listából a fax címzettjét, majd válassza a **Mentés** gombot.

Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

- Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás a telefonkönyvből** gombra.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
    - A **Személyes telefonkönyv** opció a telefonkönyvbe az illesztőprogram segítségével felvett névjegyeket jeleníti meg.
    - A **Megosztott telefonkönyv** lehetőség az Ön által felvett és a mások által hozzáadott névjegyeket is kilistázza. Ez a címjegyzék általában egy hálózati kiszolgálón van mentve, és a rendszeradminisztrátornak kell elérhetővé tennie.
    - Az **LDAP telefonkönyv** az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) címtárban tárolt névjegyeket jeleníti meg. Az LDAP címtárakat rendszerint az IT munkacsoportok tartják karban, és ezek gyakran használatosak vállalati címtárként, valamint hálózati hitelesítés céljára.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
  - Kattintson az **OK** gombra.

7. Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.
8. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.
9. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.
   - Válassza az **Információ** fület. Fedőlaplehetőségek megnyitásakor általában ez az aktív fül.
     - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.
     - Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
       - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
       - A **Címzettek nevét elrejti** opció egy címzett nevét sem nyomtatja a fedőlapra.

        - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.
    - Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.
    - Ha vízjelet kíván a fedőlaphoz adni, kattintson a **Kép** fülre.
        - Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
            - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
            - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
        - Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
            - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
            - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
            - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
    - Kattintson az **OK** gombra.
10. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
    - Szükség esetén a Megerősítés menüből válassza a **Küldés a nyomtatóra** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldés esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – a rendszer-adminisztrátor által megadott konfigurációtól függően – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Megerősítés menüből válassza a **Küldés e-mailben** lehetőséget, és írjon be érvényes e-mail címet, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldés esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – a rendszer-adminisztrátor által megadott konfigurációtól függően – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
    - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.
    - Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.
    - Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
    - Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
    - Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
    - Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Papírtípus meghatározása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Papír opció használatával adja meg a papírtípust a munkájához. A munkához automatikusan kiválasztott papírtípus a Papír mezőben látható; ezt az alapértelmezett papírtípust a rendszergazda állítja be.

A felsorolásban megtekinthetők a készülékbe betöltött papírtípusok. Más típusú papírokat is kiválaszthat, de ezeket be kell töltenie a megfelelő tálcába, mielőtt a munka megfelelően kinyomtatódna. Általában egyszerűbb a munka programozása előtt betölteni a szükséges papírt a készülékbe, mivel ezzel biztosítható, hogy a munka elküldése előtt megtörténjen mind a helyes papírtípus, mind a helyes tálca kiválasztása.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a megfelelő Papír opciót.
   - **Más méret**: a Papírméret képernyő megnyitása, ahol egyrészt beállíthatja a szükséges papírméretet, másrészt azt a méretezési értéket, amely ahhoz szükséges, hogy a dokumentuma igazodjon a kiválasztott papírmérethez.
   - **Más szín**: az általában használt papírszínek felsorolása. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a papírszínt.
   - **Más típus**: papír- vagy médiatípus – például fólia – kiválasztása a nyomtatási munkához. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a típust.
   - **Választás tálca szerint**: egy bizonyos papírtálca megadása a munkához. A nyomtató kizárólag a kiválasztott tálcában lévő papírt használja, még akkor is, ha egynél több tálca tartalmaz ugyanolyan méretű és típusú papírt. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki azt a tálcát, amely a munkához kiválasztott típusú és méretű papírt tartalmazza.
   - **Fóliaelválasztók**: a nyomtatott fóliák közé mindig üres vagy nyomtatott papírlap kerül a megadott papírtálcából.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Kétoldalas nyomtatás az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Kétoldalas nyomtatás opció használatával megadhatja, hogy a munka a papírnak csak az egyik vagy mindkét oldalára nyomtatódjon ki, és hogy a kimenet fel legyen-e készítve hosszú él vagy rövid él mentén történő kötésre.

Megjegyzés: Néhány médiatípus, -méret és -súly esetén nem végezhető automatikus nyomtatás mindkét oldalra. További információkért keresse fel a www.xerox.com oldalt.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Utómunkálatok

Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Válassza a Nincs befejezés lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A Hajtogatás funkció használatával egyetlen A4 (8,5 × 11") méretű, 60 és 120 g/m2 (16–32 lb) súlytartományba tartozó másolóanyagot hajthat. Az oldalak kétrét hajthatók a közepüknél, vagy C-hajtással , illetve Z-hajtással háromrét hajthatók.

A Füzet beállításai funkcióval automatikusan készíthet hajtogatott és tűzött füzeteket. Lehetőség van automatikusan fedőlapot beilleszteni a füzethez.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt **Utómunkálatok** opciót.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Tűzés az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt tűzés opciót az Utómunkálatok menüből.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.
   - A **Többszörös tűzés** beállítás három vagy négy kapcsot helyez el a megadott szél mentén. A kapcsok száma a választott hordozó méretétől függ. Például: 4 tűzés = A4 LEF (8,5 x 11” LEF), A3 (11 x 17”) és 8 x 10” LEF. 3 tűzés = 8 x 10” SEF, A4 SEF (8,5 x 11” SEF), A5 LEF (8,5 x 5,5” LEF) és B5 SEF (8,5 x 14” SEF).
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Lyukasztás az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.

5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Lyukasztás** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Hajtogatás az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A hajtogatási lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak. Amennyiben a készülékhez nincs finiser csatlakoztatva, semmilyen hajtogatási opció nem választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Hajtogatás...** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.
7. Válassza ki a kívánt hajtogatási beállítást.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, az 1. oldal lesz belül.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, a 2. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása mindegyik oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, az 1. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, a 2. oldal lesz belül.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Tűzés és lyukasztás az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Dokumentumok lyukasztásához és tűzéséhez használja a Többszörös utómunkálatok opciót.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Többszörös utómunkálatok...** opciót az Utómunkálatok menüből.
7. Válassza ki a kívánt Tűzés opciót.
   - **Nincs tűzés**: minden tűzési programozás törlése.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.

- A **Többszörös tűzés** beállítás három vagy négy kapcsot helyez el a megadott szél mentén. A kapcsok száma a választott hordozó méretétől függ. Például: 4 tűzés = A4 LEF (8,5 x 11" LEF), A3 (11 x 17") és 8 x 10" LEF. 3 tűzés = 8 x 10" SEF, A4 SEF (8,5 x 11" SEF), A5 LEF (8,5 x 5,5" LEF) és B5 SEF (8,5 x 14" SEF).

Megjegyzés: Egyes tűzéskiválasztások esetén a készülék elforgatja a képet. Ha a tűzés nem végezhető el, ellenőrizze, hogy az Eszközök alatti Képelforgatás beállításnál az Auto van-e kiválasztva. A Képelforgatás opciót telepítéskor a rendszeradminisztrátor állítja be.

8. Válassza a **Lyukasztás** lehetőséget a **Lyukasztás** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs lyukasztás** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetkészítés

Füzetelrendezés létrehozása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzetelrendezés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzetelrendezés** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.

4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzethajtogatás** rádiógombot.
8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
7. Használja a **Füzethajtogatás és tűzés** rádiógombot.

8. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
9. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási minőség beállítása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Nyomtatási minőség beállítások használatával megadhatja a festékhasználat mértékét a dokumentumok nyomtatásakor. Ha nagyon alacsonyra állítja a festékhasználat mértékét, a nyomatok kis mértékben szemcsésebbek lesznek, elsősorban akkor, ha grafikákat vagy tiszta színű objektumokat nyomtat, de ez a legkisebb környezetterheléssel járó beállítás.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Nyomtatási minőség beállítást.
   - **Nagy felbontás**: a dokumentum legjobb minőségben történő kinyomtatása. Nagy felbontás esetén több festékre van szükség, mint a Festéktakarékos opció esetén.
   - **Normál**: jó kompromisszumot jelent, mivel figyelembe veszi a nyomtatási minőséget, a környezetvédelmi megfontolásokat és a hálózaton át küldött fájl méretét. A normál nyomtatási minőség a nyomtatási feladatok többségéhez megfelelő.
   - **Festéktakarékos**: a többi opcióhoz képest kevesebb festék használata. Elképzelhető, hogy a dokumentumok kis mértékben halványabbak lesznek a többi opcióval összehasonlítva.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszergazda engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, a munkája vagy a Tartott nyomtatási munkák, vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. A tartott munkák kioldásához jelölje ki a munkát a kívánt listában, majd válassza a **Kioldás** gombot.

12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Kimeneti célhely kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A kimenet céljának meghatározásához használja az Output Destination (Kimeneti cél) lehetőségeket. A célok a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak.

Megjegyzés: Ha egy cél szerepel a listában, de szürke színnel, akkor előfordulhat, hogy a kiválasztott befejező művelet miatt nem elérhető.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza ki a kívánt Kimeneti célhely opciót.
   - **Automatikus választás**: a gép a munkát annak típusa alapján küldi a megfelelő gyűjtőtálcába.
   - **Felső tálca**: a munka a készülék legfelső gyűjtőtálcájába kerül.
   - **Kötegelőtálca**: a dokumentum nyomtatása a készülék oldalán található kötegelőtálcába.
   - **Füzetkészítő tálca**: a munka a készülék jobb oldalán található gyűjtőtálcába kerül.

7. Kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Képbeállítások

A nyomat világosságának beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Kép beállításai** fület.

6. Válassza ki a kívánt Világosság opciót.
   - A kép sötétítéséhez mozgassa balra a mutatót.
   - A kép világosításához mozgassa jobbra a mutatót.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A nyomat kontrasztjának beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox PS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Kép beállításai** fület.

6. Válassza ki a kívánt Kontraszt opciót.
   - A kontraszt növeléséhez mozgassa jobbra a mutatót. Ezzel intenzívebbé válnak a fekete és a fehér színek, így élesebbé válnak a szöveg és a vonalak, de a képek részletgazdagsága csökken.
   - A kontraszt csökkentéséhez mozgassa balra a mutatót. Ettől részletesebbé válnak az eredeti világos és sötét területei.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Dokumentumlehetőségek

Oldalelrendezés

Egynél több oldal nyomtatása egy lapra az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Tájékoztatóanyagok, vázlatok vagy archív dokumentumok készítésekor használja az Oldalelrendezés funkciót. A készülék a választott papírkészlettől függően szükség szerint fekvő vagy álló tájolásban kicsinyíti vagy nagyítja a képeket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. A megfelelő rádiógombbal válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

   Megjegyzés: Az Oldalak laponként érték azt adja meg, hogy hány oldal kerül a lap egyik oldalára. Ha például a 2 oldal/lap beállítást választja, és kétoldalas nyomtatással készíti el dokumentumait, a készülék a lap mindkét oldalára 2 oldalt nyomtat (összesen 4 oldalt).
8. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
9. Amennyiben szükséges, válassza az egy- vagy kétoldalas opciót az előnézeti kép alatt található legördülő menüben.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetkészítés

Füzetelrendezés létrehozása az XPS nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Füzetelrendezés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Kattintson a **Füzetelrendezés** választógombra.
9. Ha szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési beállítások megadásához.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.

- Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
- Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
  - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
  - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
- Kattintson az **OK** gombra.

10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása az XPS nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Kattintson a **Füzethajtogatás** választógombra.
9. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.

10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése az XPS nyomtató-illesztőprogram elrendezési lehetőségeinek segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza az **Oldalelrendezés** fület.
7. Kattintson a **Füzetkészítés** választógombra a Füzetkészítés ablak megnyitásához. Ha az ablak nem nyílik meg, akkor kattintson a **Telepítés...** gombra.
8. Kattintson a **Füzethajtogatás és tűzés** választógombra.
9. Amennyiben szükséges, kattintson a **Füzetigazítás** gombra a pontos elrendezési opciók megadásához.
   - Válassza ki a kívánt Kilövés forrása opciót.
     - **Az illesztőprogram által előírva**: az eredeti oldalainak automatikus elrendezése olyan módon, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.
     - **Alkalmazás által előírva**: az alkalmazás, amelyből nyomtat, határozza meg a helyes oldalsorrendet ahhoz, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor. A tördelőprogramok többsége képes füzetelrendezés létrehozására.
   - Válassza ki a megfelelő Füzet papírmérete opciót.
     - **Munkabeállítás használata**: a füzet létrehozása a forrásdokumentumnál kiválasztott papírmérettel.
     - **Manuális**: a legördülő menü aktiválása, amelyben kiválaszthatja a szükséges papírméretet.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Válassza ki a kívánt Olvasási sorrend opciót.
     - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
     - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. Az **Oldalkeretek** jelölőnégyzet bejelölésével keretet nyomtathat mindegyik kép köré.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális lapok

Speciális oldalművelet kiválasztása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Speciális lapok opciók használatával professzionális megjelenést kölcsönözhet dokumentumának, például fedőlapok vagy másmilyen papírra nyomtatott lapok beillesztésével.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
8. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

    Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
11. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

    Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
14. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
15. Kattintson az **OK** gombra.
16. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
17. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
18. Kattintson az **OK** gombra.
19. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
20. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
21. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
22. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Borítók hozzáadása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
8. Válassza ki a kívánt Fedőlapok opciót.
   - **Nincs fedőlap**: minden korábban megadott programozás törlése.
   - **Csak első**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum előlapjaként.
   - **Csak hátsó**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum hátlapjaként.
   - **Első és hátsó megegyezik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. A nyomtatási és papírkészlet-beállítások mindkét fedőlap esetén azonosak.
   - **Első és hátsó különbözik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. Az egyes fedőlapok nyomtatási és papírkészlet-beállításai külön adhatók meg.
9. Amennyiben szükséges, válassza ki a kívánt Első fedőlappapír opciókat.

- Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.

10. Amennyiben szükséges, válassza ki a megfelelő Hátsó fedőlappapír opciókat.
    - Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

    Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Elválasztók hozzáadása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
8. Válassza ki a kívánt Betétlap-beállítások opciót.
   - **1. oldal előtt**: a betétlapok hozzáadása a dokumentum elejéhez.
   - **A következő oldalak után**: az Oldalak beviteli mező aktiválása. Válassza az **Oldalak** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a szükséges oldalszámot.

   Megjegyzés: Az oldalszámok a fizikai oldalszámokat jelentik, nem a dokumentumra nyomtatott oldalszámokat. Kétoldalas dokumentumok esetén a dokumentum minden lapja két oldalszámot tartalmaz, így a dokumentum minden oldalát számításba kell venni. Az opcionális Betétlaptálca használata esetén minden betétlap 1 oldalnak számít, a további betétlapok oldalszámainak beírásakor ezt figyelembe kell venni. A betétlapok beillesztővel történő adagolásához használja a Beillesztőtálcás adagolás opciót.
9. Válassza a **Példányszám** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével írja be a beillesztendő lapok számát.
10. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
4. tálca betöltése
3. tálca betöltése
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Kivételek beállítása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Válassza a **Speciális oldalak** fület.
7. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.

8. Kattintson az **Oldalak** beviteli mezőre, és a billentyűzet használatával adja meg a forrásdokumentum kivételoldalait.
9. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
10. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
    - A **Munkabeállítás használata** a munkához már megadott programozásokat használja.
    - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
    - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
    - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
14. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
17. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Vízjel tervezése és használata nyomatokon az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Vízjel opció használatával képet vagy rövid szöveget adhat hozzá a dokumentumokhoz a nyomtató-illesztőprogramból. Beállíthatja, hogy a vízjel alnyomat legyen, vagy a dokumentum szövegén jelenjen meg.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Kattintson a **Vízjel** fülre.
7. Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
   - **Egyedi**: teljesen új vízjel létrehozása.
   - **Vázlat**: testre szabható a szabványos vízjelvázlat.
   - **Bizalmas**: a dokumentum bizalmas jellegét jelző szabványos vízjel létrehozása, amelyet egyéni igényeinek megfelelően testre szabhat.
   - **Másolat**: olyan vízjel létrehozása, amely másolatként azonosítja a dokumentumot. Ez a vízjel testre szabható.
8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
   - **Időbélyeg**: időspecifikus vízjel létrehozása. Beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a vízjel formátumának, betűtípusának, színének, tájolásának és helyének kiválasztására.
   - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. A kép tallózásához kattintson a mappa ikonra. Lehetőség van a grafika méretarányának, pozíciójának és világosságának beállítására.
9. Szükség esetén válasszon egyet a Rétegek beállításai közül.
   - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
   - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
   - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
10. Válassza ki a kívánt Oldalak beállítást.
    - **Nyomtatás csak az 1. oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum első oldalához.
    - **Nyomtatás minden oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum összes oldalához.
11. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási munka tájolásának beállítása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Tájolás opció használatával adhatja meg, hogy a munka álló vagy fekvő tájolású legyen-e.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza a **Dokumentumlehetőségek** fület.
6. Kattintson a **Tájolás** fülre.
7. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Álló**: a papír igazítása olyan módon, hogy a szöveg és a képek a papír rövidebb oldalával legyenek párhuzamosak.
   - **Fekvő**: a papír igazítása olyan módon, hogy a szöveg és a képek a papír hosszabb oldalával legyenek párhuzamosak.
   - **Elforgatott fekvő**: a papír tájolása olyan módon, hogy a tartalom 180 fokkal el lesz elforgatva, a hosszú alsó széllel legfelül.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális

Az XPS nyomtató-illesztőprogram speciális funkcióinak használata

A Speciális fül a speciális nyomtatási funkciókhoz nyújt hozzáférést. Az esetek többségében nincs szükség ezeknek a funkcióknak a használatára: ez alól talán csak a Munkaazonosító funkció ki- és bekapcsolása a kivétel.

A speciális funkciók használatának részletes leírása a nyomtató-illesztőprogram súgóoldalain található, illetve bizonyos elemekkel kapcsolatban a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz technikai utasításokat.

A speciális funkciókra nagy valószínűséggel csak a rendszergazdának és a Xerox támogatás munkatársainak van szüksége.

További információk
Az XPS illesztőprogram súgóoldalainak elérése
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Munkaazonosító hozzáadása az XPS nyomtató-illesztőprogrammal
Munkaazonosító eltávolítása az XPS nyomtató-illesztőprogrammal

Munkaazonosító hozzáadása az XPS nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Speciális** fülre.
6. Amennyiben szükséges, kattintson duplán a **Speciális beállítások** mappára a menü kiterjesztéséhez. A menü kiterjesztése általában automatikusan megtörténik a Speciális fül kiválasztásakor.
7. Válassza ki a kívánt Munkaazonosító opciót.
   - **Nyomtatási azonosító kísérőlapon**: fedőlap hozzáadása a munkához. Az azonosító a fedőlapra kerül. Ha kiválaszt valamilyen befejező műveletet, például a tűzést, a készülék nem tűzi hozzá az azonosítót tartalmazó oldalt a munka többi részéhez.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – csak első oldalon**: az azonosító nyomtatása a dokumentum első oldalára, a felső margóra.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – minden oldalon**: az azonosító a dokumentum összes oldalán szerepelni fog a felső margón. Amennyiben a dokumentuma kétoldalas, az azonosító mindkét oldalon szerepelni fog.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával

System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkaazonosító eltávolítása az XPS nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Speciális** fülre.
6. Amennyiben szükséges, kattintson duplán a **Speciális beállítások** mappára a menü kiterjesztéséhez. A menü kiterjesztése általában automatikusan megtörténik a Speciális fül kiválasztásakor.
7. Válassza a **Munkaazonosító letiltása** lehetőséget a Munkaazonosító menüből.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Menü a fülek alján

Mentett nyomtatási beállítások használata az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Használja a Mentett beállítások opciót, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramjában. A Mentett beállítások opció a Mentett beállítások listában tárolja a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A lista mentése a számítógépére történik, és nem lesz elérhető, ha másik számítógépről nyomtat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
   - **Illesztőprogram alapértékei**: a nyomtatási beállítások alapértelmezett értékre állítása.
   - **Környezetkímélő nyomtatás**: környezetbarát nyomtatási beállítások alkalmazása.
   - A mentett egyéni beállítások a Környezetkímélő nyomtatás opció alatti listára kerülnek.
   - **Mentés másként**: az aktuális nyomtatóbeállítások mentése egyéni beállításként.
   - **Mentés másként *Alkalmazásnév* alapértéke**: a jelenlegi beállítások mentése, és alapértelmezettként történő használatuk a megnevezett alkalmazásban. Ez az opció például akkor hasznos, ha a Word dokumentumokat mindig kétoldalasan, az Excel munkafüzeteket viszont mindig egyoldalasan szeretné nyomtatni.

- **Átnevezés**: a jelenleg kiválasztott egyéni nyomtatási beállítás nevének módosítását teszi lehetővé. Nem érhető el, ha az illesztőprogram vagy az alkalmazás alapértelmezett nyomtatási beállításai vannak kiválasztva.
- **Törlés**: a jelenleg kiválasztott egyéni nyomtatási beállítások végleges törlése. Nem érhető el, ha az illesztőprogram alapértelmezett nyomtatási beállításai vannak kiválasztva.

6. Kattintson a kívánt opcióra.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási beállítások mentése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Használja a Mentett beállítások opciót, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramjában. A Mentett beállítások opció a Mentett beállítások listában tárolja a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A lista mentése a számítógépére történik, és nem lesz elérhető, ha másik számítógépről nyomtat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
7. Válassza a **Mentés másként** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
8. Válassza ki **A mentett beállítás neve** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adjon nevet egyéni beállításainak.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként opció használatával alapértelmezésként mentheti a jelenlegi alkalmazáshoz az egyéni nyomtatási beállításokat.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
7. Válassza a **Mentés másként** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
8. Válassza ki a **Mentés másként <Alkalmazásnév> Alapértékek** lehetőséget. A rendszer az alkalmazás alapértelmezett beállításaként menti a jelenlegi beállítást, és kiválasztja a jelenlegi nyomtatási munkához.
9. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Mentett nyomtatási beállítások alkalmazása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Használja a Mentett beállítások opciót, ha gyakran használja ugyanazokat a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramjában. A Mentett beállítások opció a Mentett beállítások listában tárolja a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A lista mentése a számítógépére történik, és nem lesz elérhető, ha másik számítógépről nyomtat.

Az opció lehetőséget ad a mentett nyomtatási beállítások kiválasztására.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a kívánt mentett beállítást a **Mentett beállítások** menüből.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások átnevezése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mentett nyomtatási beállítások átnevezése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Az Átnevezés opció használatával módosíthatja a mentett nyomtatási beállításhoz rendelt nevet.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válassza ki a megfelelő mentett beállítást a listából.
6. Válassza ki a kívánt Mentett beállítások opciót.
7. Válassza az **Átnevezés...** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
8. Válassza ki **A mentett beállítás neve** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adjon nevet egyéni beállításainak.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
16. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Mentett nyomtatási beállítások törlése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mentett nyomtatási beállítások törlése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Törlés opció használatával törölheti mentett egyéni nyomtatási beállításainak egy adott szettjét.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Válasszon egy egyéni beállítást, vagy válassza az **<Alkalmazásnév> alapértékei** elemet a **Mentett beállítások** menüből.
6. Válassza a **Törlés** lehetőséget a **Mentett beállítások** menüből.
7. Kattintson az **Igen** gombra.
8. Kattintson az **OK** gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Nyomtatási beállítások mentése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási beállítások mentése alkalmazási alapbeállításként az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Az XPS illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Alapértékek visszaállítása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Az Alapértékek visszaállítása opció használatával visszaállíthatja a beállításokat a Xerox beállításaira, vagy azokra a beállításokra, amelyeket a rendszergazdája programozott be.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.

3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a körkörös nyílra, ha a nyomtatási beállításokat vissza kívánja állítani a telepítési alapértékekre.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Környezetkímélő nyomtatási beállítások megadása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Környezetkímélő opció használatával gyorsan állíthat be olyan vezérlőket, amelyek csökkentik a munkája nyomtatott oldalainak számát azzal, hogy eltávolítják a kísérőlapokat, bekapcsolják a kétoldalas nyomtatást és a lapok minden oldalára egy kép helyett két képet nyomtatnak oldalanként.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
4. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
5. Kattintson a **Környezetkímélő beállítások** gombra.
6. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára a takarékosság érdekében.
   - **Nincsenek kísérőlapok**: a kísérőlapok nyomtatásának letiltása a takarékosság érdekében.
   - **2 lap egy oldalra**: 2 csökkentett méretű oldal nyomtatása egy papírlapra a takarékosság érdekében.
   - **Mintaszett**: egy példány nyomtatása egy többpéldányos nyomtatási munkából. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

7. Kattintson az **OK** gombra.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Mintaszett nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Készülékállapot megtekintése az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Az Állapot rész használatával megtekintheti a készülék alapvető állapotadatait, például a papírtálcák tartalmát. Az Állapotrészletek opció használatával részletesebb információkat tekinthet meg, például a riasztásokat vagy a figyelmeztetéseket, az aktív munkák listáját, az elkészült munkák listáját, valamint a rendszergazda által a készüléken beállított engedélyeket.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszergazdának engedélyeznie kell a kétirányú kommunikációt a készülék és a nyomtató-illesztőprogram között. Ha nem látja a papírtálca grafikát és az Állapotrészletek gombot, nincs engedélyezve a kétirányú kommunikáció.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból válassza az **Office** gombot, vagy válassza a **Fájl** menüt, majd a **Nyomtatás** parancsot.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox XPS illesztőprogramot.
3. Nyissa meg az illesztőprogram Tulajdonságok ablakát – ennek módja attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtatást végezni kívánja. A legtöbb Microsoft alkalmazásban a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombbal nyithatja meg az ablakot.
4. Az eszköz állapotát az illesztőprogram ablakának jobb alsó sarkában lévő ikonok jelzik (az OK és a Mégse gomb felett).
5. Amennyiben szükséges, kattintson az Állapotrészletek **[...]** gombra az állapotkijelzés mellett.

További információk
Dokumentum nyomtatása az XPS illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Mac illesztőprogram

Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Megjegyzés: A készülék támogatja az AirPrint szabványt. Az AirPrint az Apple illesztőprogramok nélküli nyomtatási technológiája, amely illesztőprogramok telepítése és szoftverek letöltése nélkül teszi lehetővé az Apple eszközök – így például a Mac számítógépek, a telefonok és a táblagépek – számára a készüléken végzett nyomtatást.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A kifejezetten a készülékhez készült illesztőprogramok mellett a Xerox Global Print Driver vagy Xerox Mobile Express Driver illesztőprogramokat is használhatja. Ezek az illesztőprogramok nem teszik lehetővé a készülékspecifikus illesztőprogramok által kínált összes funkció elérését.

- A **Global Print Driver** illesztőprogram a fent említett készülékspecifikus nyelvekhez hasonlóan PS vagy PCL nyomtatóleíró nyelvekhez érhető el. Ez az illesztőprogram Xerox és nem Xerox nyomtatókkal is használható. Ennek az illesztőprogramnak a segítségével egyszerűen, az illesztőprogram módosítása nélkül végezheti a nyomtatók hozzáadását vagy frissítését.
- A **Mobile Express Driver** illesztőprogrammal bárhol, illesztőprogram letöltése és telepítése nélkül kereshet PostScript nyomtatót és nyomtathat rá.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.

- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
6. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
7. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
8. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
9. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
10. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
A Munka típusa funkció használata a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Xerox-szolgáltatások menü

Papír / kimenet

Munka típusa

A Munka típusa funkció használata a Mac nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munka típusa funkció használatával adhatja meg, hogy a készülék hogyan kezelje a munkáját, például azt, hogy bizalmas dokumentumként (Titkos nyomtatás) vagy próbanyomatként (Mintaszett) kezelje.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza ki a megfelelő opciót a **Munka típusa** menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Normál nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Titkos nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Késleltetett nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Mintaszett munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Munkák mentése a Macintosh illesztőprogram használatával
Fax küldése a Macintosh illesztőprogram használatával
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Normál nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza a **Normál nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Titkos nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

   Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.
8. Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Amikor a munka megérkezik a készülékre, megjelenik a Titkos nyomtatás munkalistában. A lista megtekintéséhez a készüléknél nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a vezérlőpanelen, és válassza a **Titkos nyomtatási munkák** lehetőséget.
13. Válassza ki a munkáját a listából, írja be Titkos nyomtatási jelszavát, és válassza az **OK** lehetőséget.
14. Válassza ki az **Összes nyomtatása** lehetőséget az összes biztonságos munka nyomtatásához, vagy válasszon ki egy egyéni munkát, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.

15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Késleltetett nyomtatási munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza a **Késleltetett nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza a **Nyomtatási idő** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg azt az időpontot, amikor a munkának ki kell nyomtatódnia.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. A megadott időpontban gyűjtse be a dokumentumát a készüléknél.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Mintaszett munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.

   Megjegyzés: A Mintaszett funkció használatához legalább két másolatot kell a készülékre küldenie.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza a **Mintaszett** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kinyomtatott minta.
12. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
    - Ha a minta helyes, akkor válassza a **Nyomtatás** gombot a többi szett nyomtatásához.
    - Amennyiben a minta nem úgy nyomtatódott ki, ahogy várta, nyomja meg a **Törlés** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkák mentése a Macintosh illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Mentett munka opcióval a készülék merevlemezére mentheti a munkát, így kérés esetén, illetve az Internet Services alkalmazásból kinyomtatható.

Megjegyzés: A Mentett munka opció használata előtt rendszeradminisztrátorának engedélyeznie kell a Munkatárolás funkciót. Ha frissíteni tudja saját illesztőprogram-beállításait, akkor ez a funkció az illesztőprogramok ablakának megnyitásával, jobb egérgombbal az illesztőprogramra kattintva, a Nyomtató tulajdonságai, majd a Konfiguráció fület kiválasztva érhető el. A Telepíthető lehetőségek alatti legördülő menüből állítsa a Munkatároló modul állapotát Telepített értékre.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.

4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
7. Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet a munka számára.
   - A munka eredeti dokumentummal megegyező néven történő mentéséhez a **Munka neve legördülő menüből** válassza a **Dokumentumnév használata** lehetőséget.
8. A **Mappa** legördülő menü segítségével válassza ki a mappát, amelybe a munkát menteni kívánja.
   - Amennyiben a kívánt mappa nem jelenik meg, a billentyűzet segítségével beírhatja a mappa nevét, ahova a munkát menteni kívánja. Az Alapértelmezett nyilvános mappa minden felhasználó számára elérhető a munkák mentéséhez.
9. Szükség esetén válassza a **Nyomtat és ment** gombot. A **Mentés** gomb választása esetén a rendszer menti, de nem nyomtatja ki a munkát.
10. Szükség esetén válassza a **Magán** gombot a dokumentum jelszavas védelméhez.
    - Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

    - Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
13. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Fax küldése a Macintosh illesztőprogram használatával

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A dokumentum faxcímre történő elküldéséhez használja az illesztőprogram Fax funkcióját. Az illesztőprogram a nyomtatási munkával megegyező módon küldi a munkát a készülékre, de a készülék nyomtatás helyett telefonvonalon keresztül a megadott célállomásra elfaxolja azt.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszeradminisztrátornak telepítenie és engedélyeznie kell a faxolási funkciót készülékén.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a küldeni kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A fax több címzett részére történő elküldése esetén is csak 1 példányt kell megadni. Egynél több példány megadása esetén a dokumentum egynél többször, a fedőlap azonban csak egyszer lesz a címzett készülékén kinyomtatva (amennyiben az illesztőprogramban fedőlapot is beállít).
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. A **Munka típusa legördülő menüből** válassza a **Fax** lehetőséget.

Vagy

- Új címzett kézzel történő hozzáadásához kattintson a **Címzett hozzáadása** gombra.
  - Válassza a **Név beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett nevét.
  - Válassza a **Faxszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett faxszámát.
  - Szükség esetén válassza a **Szervezet beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett vállalatának nevét.
  - Szükség esetén válassza a **Telefonszám beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett telefonszámát.
  - Szükség esetén válassza az **E-mail cím beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett e-mail címét.
  - Szükség esetén válassza a **Postafiók beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be a címzett postafiókját.
  - Szükség esetén kattintson a **Mentés a címjegyzékbe jelölőnégyzetre**.

  Megjegyzés: A program a számítógép merevlemezére, az Ön személyes címjegyzékébe menti a címzett adatait.

  - Kattintson az **OK** gombra.

Vagy

- A címjegyzékben tárolt címzett hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás címjegyzékből** gombra.
  - Válassza ki a listából a kívánt névjegyet.
- Hosszú névjegylista esetén kattintson a **Keresés... beviteli mezőre**, és a billentyűzeten keresztül írja be a névjegy adatait.
- A keresési eredmények megtekintéséhez kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Hozzáadás** gombot.

- Szükség esetén egynél több címzettet is kiválaszthat az első címzettre kattintva, majd PC számítógépen a **Ctrl** gomb, Macintosh számítógépen pedig a **Command** gomb nyomva tartásával a további címzettekre kattintva. Az összes címzett kiválasztását követően engedje fel a Ctrl, illetve Command gombot.
- Kattintson az **OK** gombra.

7. Ha fedőlapot kíván használni a faxmunkához, akkor kattintson a **Fedőlap** fülre.
8. A Fedőlaplehetőségek menüből válassza a **Fedőlap nyomtatása** elemet.
   - Kattintson a **Fedőlap-megjegyzések** gombra.
     - Kattintson a **Fedőlap-megjegyzések beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be megjegyzését.
     - Kattintson az **OK** gombra.
   - Kattintson a **Feladó adatai** gombra.
     - Szükség esetén válassza a **Feladó neve beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő szervezete beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját vállalatának nevét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő e-mail címe beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját e-mail címét.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő telefonszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be saját telefonszámát.
     - Szükség esetén válassza a **Küldő faxszáma beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével írja be azt a faxszámot, amelyre az esetleges válaszokat fogadni szeretné.
     - Kattintson az **OK** gombra.
   - Kattintson a **Címzett adatai** gombra.
     - Szükség esetén válasszon a címzettekre vonatkozó beállítások közül.
       - A **Címzettek nevét mutatja** opció az összes címzett nevét kinyomtatja a fedőlapon. Az alkalmazott nevek az egyes címzettek adatainak hozzáadásakor beírt nevek lesznek.
       - Az **Egyedi szöveg megjelenítése** opcióval megadott szöveg adható meg a címzett adataiként. Ez az opció akkor hasznos, ha a küldés egynél több, azonos számon lévő címzett részére történik, de a szám csupán egy névhez van mentve.
   - Válassza a **Címzettek menü alatti beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével írja be az egyedi szöveget.
       - Kattintson az **OK** gombra.
     - Kattintson az **OK** gombra.
9. Szükség esetén válassza ki a kívánt Fedőlapkép beállítást.
   - Az **Új** opció új képet ad hozzá.
   - A **Szöveg** opció szöveges fedőlapot ad hozzá.
   - A **Kép** opció képet ad a fedőlaphoz.
   - Kattintson az **OK** gombra.
10. A **Fedőlap papírmérete menüben** válassza ki a szükséges papírméretet.
11. Ha azt kívánja, hogy a készülék jóváhagyáslapot nyomtasson, megadott sebességet vagy felbontást alkalmazzon, a küldést megadott időpontban indítsa, tárcsázási előtagot vagy hitelkártyaadatokat használjon, akkor kattintson a **Lehetőségek** fülre.
   - Szükség esetén a Jóváhagyáslap menüből válassza a **Jóváhagyáslap nyomtatása** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék sikeres faxküldési munka esetén igazolólapot nyomtasson. A készülék – attól függően, hogy a rendszeradminisztrátor hogyan konfigurálta – a munka sikertelensége esetén hibalapot nyomtat ki.
   - Szükség esetén a Küldési sebesség menüből válassza ki a kívánt kezdeti átviteli sebességet.
   - Szükség esetén a Faxfelbontás menüben válassza ki a kívánt felbontást. A nagyobb felbontás hosszabb átviteli időt igényel.

- Szükség esetén a Küldési idő beállításoknál válassza ki azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a készülék elküldje a munkát.
- Szükség esetén válassza az **Előhívószám beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a fő faxszám előtt tárcsázandó karaktert.
- Szükség esetén válassza a **Hitelkártya beviteli mezőt**, és a billentyűzet segítségével adja meg hitelkártyaszámát.
- Kattintson az **OK** gombra.

12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. A készülék beállításától függően megjelenhet a Fax megerősítés képernyő, a munkához megadott címzettekkel. Szükség esetén kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Papírtípus megadása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Papír opció használatával adja meg a papírtípust a munkájához. A munkához automatikusan kiválasztott papírtípus a Papír mezőben látható; ezt az alapértelmezett papírtípust a rendszergazda állítja be.

A felsorolásban megtekinthetők a készülékbe betöltött papírtípusok. Más típusú papírokat is kiválaszthat, de ezeket be kell töltenie a megfelelő tálcába, mielőtt a munka megfelelően kinyomtatódna. Általában egyszerűbb a munka programozása előtt betölteni a szükséges papírt a készülékbe, mivel ezzel biztosítható, hogy a munka elküldése előtt megtörténjen mind a helyes papírtípus, mind a helyes tálca kiválasztása.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.

6. Válassza ki a megfelelő Papír opciót.
   - **Más szín**: az általában használt papírszínek felsorolása. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a papírszínt.
   - **Más típus**: papír- vagy médiatípus – például fólia – kiválasztása a nyomtatási munkához. Az **Automatikus választás** opció segítségével engedélyezheti, hogy a nyomtató válassza ki a típust.
   - **Fóliaelválasztók...**: a Fóliaelválasztók képernyő megnyitása, ahol megadhatja a kinyomtatott fóliák közé behelyezett elválasztó lapok típusát és színét.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Kétoldalas nyomtatás a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Kétoldalas nyomtatás opció használatával megadhatja, hogy a munka a papírnak csak az egyik vagy mindkét oldalára nyomtatódjon ki, és hogy a kimenet fel legyen-e készítve hosszú él vagy rövid él mentén történő kötésre.

Megjegyzés: Néhány médiatípus, -méret és -súly esetén nem végezhető automatikus nyomtatás mindkét oldalra. További információkért keresse fel a www.xerox.com oldalt.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszergazda engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, a munkája vagy a Tartott nyomtatási munkák, vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. A tartott munkák kioldásához jelölje ki a munkát a kívánt listában, majd válassza a **Kioldás** gombot.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatási minőség beállítása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Nyomtatási minőség beállítások használatával megadhatja a festékhasználat mértékét a dokumentumok nyomtatásakor. Ha nagyon alacsonyra állítja a festékhasználat mértékét, a nyomatok kis mértékben szemcsésebbek lesznek, elsősorban akkor, ha grafikákat vagy tiszta színű objektumokat nyomtat, de ez a legkisebb környezetterheléssel járó beállítás.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza ki a kívánt Nyomtatási minőség beállítást.
   - **Nagy felbontás**: a dokumentum legjobb minőségben történő kinyomtatása. Nagy felbontás esetén több festékre van szükség, mint a Festéktakarékos opció esetén.
   - **Normál**: jó kompromisszumot jelent, mivel figyelembe veszi a nyomtatási minőséget, a környezetvédelmi megfontolásokat és a hálózaton át küldött fájl méretét. A normál nyomtatási minőség a nyomtatási feladatok többségéhez megfelelő.
   - **Festéktakarékos**: a többi opcióhoz képest kevesebb festék használata. Elképzelhető, hogy a dokumentumok kis mértékben halványabbak lesznek a többi opcióval összehasonlítva.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Utómunkálatok

Befejező művelet kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram használata során

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Válassza a Nincs befejezés lehetőséget, ha a kimenet semmilyen befejező műveletet nem igényel.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A Füzet beállításai funkcióval automatikusan készíthet hajtogatott és tűzött füzeteket. Lehetőség van automatikusan fedőlapot beilleszteni a füzethez.

A Hajtogatás funkció használatával egyetlen A4 (8,5 × 11") méretű, 60 és 120 g/m2 (16–32 lb) súlytartományba tartozó másolóanyagot hajthat. Az oldalak kétrét hajthatók a középüknél, vagy C-hajtással , illetve Z-hajtással háromrét hajthatók.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.

4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza ki a kívánt **Utómunkálatok** opciót.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Tűzés a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.

6. Válassza ki a kívánt tűzés opciót az Utómunkálatok menüből.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.
   - A **Többszörös tűzés** beállítás három vagy négy kapcsot helyez el a megadott szél mentén. A kapcsok száma a választott hordozó méretétől függ. Például: 4 tűzés = A4 LEF (8,5 x 11" LEF), A3 (11 x 17") és 8 x 10" LEF. 3 tűzés = 8 x 10" SEF, A4 SEF (8,5 x 11" SEF), A5 LEF (8,5 x 5,5" LEF) és B5 SEF (8,5 x 14" SEF).
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Lyukasztás a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza a **Lyukasztás** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Hajtogatás a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A hajtogatási lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak. Amennyiben a készülékhez nincs finiser csatlakoztatva, semmilyen hajtogatási opció nem választható.

A Hajtogatás funkció használatával egyetlen A4 (8,5 × 11”) méretű, 60 és 120 g/m2 (16–32 lb) súlytartományba tartozó másolóanyagot hajthat. Az oldalak kétrét hajthatók a középüknél, vagy C-hajtással , illetve Z-hajtással háromrét hajthatók.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Szükség esetén kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív fül.
7. Válassza a **Hajtogatás...** lehetőséget az Utómunkálatok menüből.
8. Válassza ki a kívánt hajtogatási beállítást.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, az 1. oldal lesz belül.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, a 2. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása mindegyik oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, az 1. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, a 2. oldal lesz belül.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetkészítés

Füzetek hajtogatása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.

6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
   - Válassza ki a füzethez szükséges papírméretet az **Igazítás az új papírmérethez menüből**.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A felszerelt opcionális befejezőeszköztől és -egységektől függően olyan kimeneti beállítások közül választhat, mint például a tűzés, a hajtogatás vagy a szortírozás.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A nyomtató-illesztőprogramban elérhető opciók annak függvényében változnak, ahogy a rendszergazda a nyomtató-illesztőprogramot konfigurálta a számítógépén.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza a **Füzetkészítés...** lehetőséget az **Utómunkálatok** menüből.
   - Válassza ki a füzethez szükséges papírméretet az **Igazítás az új papírmérethez menüből**.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
   - Kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Kimeneti célhely kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram használata során

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A kimenet céljának meghatározásához használja az Output Destination (Kimeneti cél) lehetőségeket. A célok a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak.

Megjegyzés: Ha egy cél szerepel a listában, de szürke színnel, akkor előfordulhat, hogy a kiválasztott befejező művelet miatt nem elérhető.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. A Xerox-szolgáltatások csoportválasztó menüből válassza a **Papír/Kimenet** lehetőséget. Az illesztőprogram megnyitásakor általában ez az aktív terület.
6. Válassza ki a kívánt Kimeneti célhely opciót.
   - **Automatikus választás**: a gép a munkát annak típusa alapján küldi a megfelelő gyűjtőtálcába.
   - **Felső tálca**: a munka a készülék legfelső gyűjtőtálcájába kerül.
   - **Kötegelőtálca**: a dokumentum nyomtatása a készülék oldalán található kötegelőtálcába.
   - **Füzetkészítő tálca**: a munka a készülék jobb oldalán található gyűjtőtálcába kerül.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
Befejező művelet kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram használata során
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális lapok

Speciális oldalművelet kiválasztása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Speciális lapok opciók használatával professzionális megjelenést kölcsönözhet dokumentumának, például fedőlapok vagy másmilyen papírra nyomtatott lapok beillesztésével.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Speciális oldalak** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
10. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

    Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
13. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
14. Kattintson az **OK** gombra.
15. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
16. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
17. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
18. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
19. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
20. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Borítók hozzáadása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Fedőlapok opció használatával üres vagy nyomtatott lapokat illeszthet a szett elejére, hátuljára vagy elejére és hátuljára. Ezzel az opcióval lehet füzethez is fedőlapot adni. A fedőlapokhoz tartozó hordozók eltérhetnek a munka többi részétől.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Speciális oldalak** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Kattintson a **Fedőlapok hozzáadása** gombra.
7. Válassza ki a kívánt Fedőlapok opciót.
   - **Nincs fedőlap**: minden korábban megadott programozás törlése.
   - **Csak első**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum előlapjaként.
   - **Csak hátsó**: egy üres lapot vagy nyomtatott fedőlapot ad a dokumentum hátlapjaként.
   - **Első és hátsó megegyezik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. A nyomtatási és papírkészlet-beállítások mindkét fedőlap esetén azonosak.
   - **Első és hátsó különbözik**: üres vagy nyomtatott fedőlapot ad hozzá a dokumentum előlapjaként és hátlapjaként. Az egyes fedőlapok nyomtatási és papírkészlet-beállításai külön adhatók meg.
8. Amennyiben szükséges, válassza ki a kívánt Első fedőlappapír opciókat.
   - Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

   Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.
9. Amennyiben szükséges, válassza ki a megfelelő Hátsó fedőlappapír opciókat.
   - Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy milyen fedőlapot adjon ki a betétlaptálca (amennyiben a készülék fel van szerelve betétlaptálcával). A fedőlap nyomtatási beállításait az Üres vagy Előnyomtatott menü használatával adhatja meg.

   Megjegyzés: Az Üres vagy előnyomtatott menü nem érhető el, amikor ki van választva a betétlaptálca.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Elválasztók hozzáadása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Betétlapok opcióval eltérő hordozójú üres lapokat illeszthet a dokumentumba, vagy eltérő hordozóra nyomtatott lapokat adhat meg. A betétlapokhoz legfeljebb két hordozóforrás használható. Üres lapok beillesztése esetén egy üres lapot kell az eredeti dokumentumba a megfelelő helyre beilleszteni.

Ha beillesztőtálcával felszerelt finiserrel rendelkezik, akkor a betétlapokat erről a tálcáról adagolhatja. A beillesztőbe helyezett hordozó nem része a nyomtatási folyamatnak, ezért nincs szükség üres lapok beillesztésére az eredeti dokumentumban. A betétlapok oldalszámainak megadásakor a betétlapokat a rendszer oldalként számolja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Speciális oldalak** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.

6. Kattintson a **Betétlapok hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Betétlapok hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.

7. Válassza ki a kívánt Betétlap-beállítások opciót.
   - **A következő oldalak után**: az Oldalak beviteli mező aktiválása. Válassza az **Oldalak** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a szükséges oldalszámot.
   - **1. oldal előtt**: a betétlapok hozzáadása a dokumentum elejéhez.

   Megjegyzés: Az oldalszámok a fizikai oldalszámokat jelentik, nem a dokumentumra nyomtatott oldalszámokat. Kétoldalas dokumentumok esetén a dokumentum minden lapja két oldalszámot tartalmaz, így a dokumentum minden oldalát számításba kell venni. Az opcionális Betétlaptálca használata esetén minden betétlap 1 oldalnak számít, a további betétlapok oldalszámainak beírásakor ezt figyelembe kell venni. A betétlapok beillesztővel történő adagolásához használja a Beillesztőtálcás adagolás opciót.

8. Válassza a **Példányszám** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével írja be a beillesztendő lapok számát.
9. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
4. tálca betöltése
3. tálca betöltése
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Kivételek beállítása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Kivételek funkcióval állíthat be eltérő papírforrást egy oldaltartomány számára. Például egy oktatási anyag Tesztlap oldalait eltérő színű papírra nyomtathatja.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Speciális oldalak** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Kattintson a **Kivételek hozzáadása** gombra.

   Megjegyzés: Ha a Kivételek hozzáadása gomb kiszürkítve jelenik meg, ennek az oka vagy az, hogy a kiválasztott befejező művelet nem kompatibilis a betétlapokkal, vagy az, hogy a munka csak 1 oldalból áll.
7. Kattintson az **Oldalak** beviteli mezőre, és a billentyűzet használatával adja meg a forrásdokumentum kivételoldalait.
8. Válassza ki a megfelelő Papír opció(ka)t. Kiválaszthat egy bizonyos papírméretet, -színt és -típust, valamint megadhatja, hogy a betétlapok a betétlap tálcából jöjjenek-e. Azt is megadhatja, hogy a betétlapokat nyomtatni kell-e a meglévő munkabeállításokkal.
9. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
   - A **Munkabeállítás használata** a munkához már megadott programozásokat használja.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
10. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
11. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
12. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
13. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

14. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Képbeállítások

A nyomat világosságának beállítása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Képbeállítások** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Válassza ki a kívánt Világosság opciót.
   - A kép sötétítéséhez mozgassa balra a mutatót.
   - A kép világosításához mozgassa jobbra a mutatót.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A nyomat kontrasztjának beállítása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Képbeállítások** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Válassza ki a kívánt Kontraszt opciót.
   - A kontraszt növeléséhez mozgassa balra a mutatót. Ezzel intenzívebbé válnak a fekete és a fehér színek, ami azt jelenti, hogy élesebbé válik a szöveg és a vonalak, de kevésbé részletgazdagok lesznek a képek.
   - A kontraszt csökkentéséhez mozgassa jobbra a mutatót. Ettől részletesebbé válnak az eredeti világos és sötét területei.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzet / vízjel

Füzetelrendezés létrehozása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Füzetelrendezés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Füzet / vízjel** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Válassza ki az **Engedélyezve** menüpontot a **Füzetelrendezés** menüből.

7. Ha szükséges, kattintson a **Füzetkészítési opciók** gombra a papírméret, a margók, a kötésmargó és az eltolás megadásához.
   - Válassza ki a füzethez szükséges papírméretet az **Igazítás az új papírmérethez menüből**.
   - Válassza a **Ki** beállítást, ha a füzetet a forrásdokumentumban beállított papírmérettel kívánja létrehozni.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Ha szükséges, jelölje be az **Oldalkeretek rajzolása jelölőnégyzetet**, ha a képek köré keretet kíván nyomtatni.
10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Füzetek hajtogatása és tűzése a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Füzethajtogatás és tűzés opció használatakor a készülék automatikusan lekicsinyíti és olyan elrendezésbe rendezi az eredeti oldalait, hogy füzet jöjjön létre a lapok félbehajtásakor, majd automatikusan el is végzi a lapok hajtogatását és tűzését a nyomtatás után.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Füzet / vízjel** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Válassza ki az **Engedélyezve** menüpontot a **Füzetelrendezés** menüből.
7. Kattintson a **Füzetkészítési opciók** gombra.
8. Válassza ki a kívánt füzetbefejezési lehetőséget. A hajtogatási lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak. Amennyiben a készülékhez nincs finiser csatlakoztatva, semmilyen hajtogatási opció nem választható.
   - A **Nincs füzethajtogatás** lehetőséggel a dokumentum füzet formátumban készül el, de nem készül belőle füzet.
   - A **Füzethajtogatás** kiválasztásával a dokumentumot a gép füzetté hajtogatja.
   - A **Füzethajtogatás és a Tűzés** kiválasztásával a gép a dokumentumot összehajtogatja és tűzi.
9. Szükség szerint adja meg a papírméret, a margók, a kötésmargó és az eltolás beállításait.
   - Válassza ki a füzethez szükséges papírméretet az **Igazítás az új papírmérethez menüből**.
   - Válassza a **Ki** beállítást, ha a füzetet a forrásdokumentumban beállított papírmérettel kívánja létrehozni.
   - Ha margót szeretne beilleszteni a füzet összes képe közé, válassza a **Normál** lehetőséget a **Füzetmargók** menüből.
   - Amennyiben szükséges, válassza a **Nincs** lehetőséget a korábban megadott programozások törléséhez.
   - Válassza a **Kötés** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg a füzet középmargójának a szélességét.
   - Válassza az **Elcsúszás** beviteli mezőt, és a billentyűzet használatával adja meg, mennyivel legyenek kifelé csúsztatva az oldalképek. Ez a funkció azt kompenzálja, hogy a nagy füzetek külső oldalainak át kell fogniuk a belső oldalakat, és a külső oldalakat valamivel rövidebbé teszi a belsőknél a végleges füzetben.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. Ha szükséges, jelölje be az **Oldalkeretek rajzolása jelölőnégyzetet**, ha a képek köré keretet kíván nyomtatni.
12. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
13. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Vízjel tervezése és használata a nyomatokon a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Vízjel opció használatával képet vagy rövid szöveget adhat hozzá a dokumentumokhoz a nyomtató-illesztőprogramból. Beállíthatja, hogy a vízjel alnyomat legyen, vagy a dokumentum szövegén jelenjen meg.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Füzet / vízjel** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.

Vagy

- Válassza ki a megfelelő vízjelbeállítást.
  - **Vázlat**: testre szabható a szabványos vízjelvázlat.
  - **Bizalmas**: a dokumentum bizalmas jellegét jelző szabványos vízjel létrehozása, amelyet egyéni igényeinek megfelelően testre szabhat.
  - **Másolat**: olyan vízjel létrehozása, amely másolatként azonosítja a dokumentumot. Ez a vízjel testre szabható.

Vagy

- Válassza ki az **Új...** menüpontot a Vízjel menüből.

- Válassza ki a kívánt beállítást.
  - A **Szöveg** opció aktiválja a szöveg **beviteli mezőjét**, ahova beírhatja a szöveget. Lehetőség van a szöveg betűtípusának, színének, tájolásának és pozíciójának beállítására.
  - A **Kép** lehetőséggel bekapcsolhatja a grafikus beállításokat. Kattintson a **Fájl kiválasztása** gombra a kívánt kép megkereséséhez. Lehetősége van a grafika méretének és helyének kiválasztására.

6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza ki a **Lehetőségek** menüpontot a **Vízjel menüből**.
8. Válassza ki a kívánt Rétegek és Oldalak beállításokat.
   - A **Nyomtatás háttérben** opció a vízjel fölé nyomtatja a fedőlap szövegét, így a vízjel egyes részei takarva jelenhetnek meg.
   - Az **Egyesítés** lehetőség egyenlő hangsúlyt ad fedőlapszövegének és vízjelének.
   - A **Nyomtatás előtérben** opció a vízjel alá nyomtatja a fedőlap szövegét, így a fedőlap szövegének egyes részei takarva jelenhetnek meg.
9. Válassza ki a kívánt Oldalak beállítást.
   - **Nyomtatás csak az 1. oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum első oldalához.
   - **Nyomtatás minden oldalra**: a kép hozzáadása a dokumentum összes oldalához.
10. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
11. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
13. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
14. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Speciális

Munkaazonosító hozzáadása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Speciális** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Válassza ki a kívánt Munkaazonosító opciót.
   - **Nyomtatási azonosító kísérőlapon**: fedőlap hozzáadása a munkához. Az azonosító a fedőlapra kerül. Ha kiválaszt valamilyen befejező műveletet, például a tűzést, a készülék nem tűzi hozzá az azonosítót tartalmazó oldalt a munka többi részéhez.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – csak első oldalon**: az azonosító nyomtatása a dokumentum első oldalára, a felső margóra.
   - **Nyomtatási azonosító margókon – minden oldalon**: az azonosító a dokumentum összes oldalán szerepelni fog a felső margón. Amennyiben a dokumentuma kétoldalas, az azonosító mindkét oldalon szerepelni fog.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Munkaazonosító eltávolítása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Munkaazonosító opció használatával azonosítóval láthatja el a nyomtatási munkát. Megadhatja, hogy az információ a fő munkától eltérő oldalra legyen nyomtatva vagy a margón belülre.

Amennyiben a rendszergazda azonosítót hozott létre Önnek, lehetséges, hogy a beállított azonosító valamilyen egyedi információt tartalmaz, például az Ön nevét vagy a felhasználónevét.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Speciális** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Válassza a **Munkaazonosító letiltása** lehetőséget a Munkaazonosító menüből.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A füzet képsorrendjének módosítása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Füzet képsorrendje lehetőséggel beállíthatja a füzet olvasási sorrendjét aszerint, hogy a füzet balról jobbra, felülről lefelé, jobbról balra, vagy alulról felfelé nyílik.

Amennyiben a készüléke fel van szerelve füzetkészítővel, a Füzetbefejezés funkció használatával automatikusan hozhat létre hajtogatott és tűzött füzeteket.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Válassza ki a **Speciális** menüpontot a Xerox-szolgáltatások csoportos kiválasztása menüből.
6. Válassza ki a füzet kívánt képsorrendjét.
   - **Balról jobbra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet bal oldalán vagy a tetején van.
   - **Jobbról balra**: a dokumentum 1. oldala a füzet elejére kerül, amikor a hajtás a füzet jobb oldalán vagy az alján van.
7. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Füzetelrendezés létrehozása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével
Füzetek hajtogatása és tűzése a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

A Mac nyomtató-illesztőprogram speciális funkcióinak használata

A speciális lehetőségek a speciális nyomtatási lehetőségekhez biztosít hozzáférést. Az esetek többségében nincs szükség ezeknek a funkcióknak a használatára: ez alól talán csak a Munkaazonosító funkció ki- és bekapcsolása a kivétel.

A speciális funkciók használatának részletes leírása a nyomtató-illesztőprogram súgóoldalain található, illetve bizonyos elemekkel kapcsolatban a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz technikai utasításokat.

A speciális funkciókra nagy valószínűséggel csak a rendszergazdának vagy a Xerox támogatás munkatársainak van szüksége.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Egyéb lehetőségek

A Macintosh illesztőprogram súgóoldalainak elérése

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Nyissa meg a Xerox online súgót a súgó gomb segítségével. Ennek a súgófunkciónak a használatához internetkapcsolat szükséges.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
3. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
4. Kattintson a **?** gombra. Az alapértelmezett böngészőprogramban megnyílik a Xerox online súgója.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A készülékállapot megtekintése a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

Az Állapot rész használatával megtekintheti a készülék alapvető állapotadatait, például a papírtálcák tartalmát. Az Állapotrészletek menüpont használatával részletes információkhoz juthat, például a figyelmeztetésekről és riasztásokról, valamint megtekintheti az aktív munkák és a befejezett munkák listáját.

Megjegyzés: A funkció használatához a rendszergazdának engedélyeznie kell a kétirányú kommunikációt a készülék és a nyomtató-illesztőprogram között. Ha nem látja a papírtálcák grafikáját, akkor a kétirányú kommunikáció nincs engedélyezve.

A nyomtatási funkcióhoz való hozzáférési engedélyeket rendszeradminisztrátora tudja beállítani.

- Annak megadása, hogy Ön mely időpontokban és a hét mely napjain nyomtathat a készülékkel.
- Bizonyos munkatípusok, például a titkos nyomtatás blokkolása.
- Egyes papírtálcák hozzáférhetőségének korlátozása.
- Egyoldalas nyomtatás megakadályozása.
- Alkalmazásokra vonatkozó specifikus nyomtatási beállítások megadása, az összes Microsoft Word dokumentum egyoldalas nyomtatásának beállítása.
- A nyomtatási munkák titkos nyomtatási munkákra korlátozása.

Rendszeradminisztrátora azt is beállíthatja az illesztőprogramban, hogy egy dokumentum nyomtatásakor bejelentkezési adatokat kérjen.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
3. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
4. Mozgassa az egeret a nyomtató-illesztőprogram képernyő alján a papírtálcák információi fölött az egyes tálcák részletes állapotának megtekintéséhez.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Környezetkímélő nyomtatási beállítások megadása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Számítógépéről illesztőprogram segítségével tud a készüléken nyomtatni. Az összes népszerű operációs rendszer támogatása érdekében a készülékhez többféle Xerox illesztőprogram érhető el. A Xerox illesztőprogramok lehetővé teszik a készüléken elérhető specifikus funkciók használatát.

Ha a hitelesítés engedélyezve van készülékén, akkor előfordulhat, hogy a munkák megtekintéséhez vagy kioldásához be kell jelentkeznie a készüléken.

Amennyiben a számlázás engedélyezve van, lehet, hogy a feladat elküldése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait az illesztőprogram számára.

A Környezetkímélő opció használatával gyorsan állíthat be olyan vezérlőket, amelyek csökkentik a munkája nyomtatott oldalainak számát azzal, hogy eltávolítják a kísérőlapokat, bekapcsolják a kétoldalas nyomtatást és a lapok minden oldalára egy kép helyett két képet nyomtatnak oldalanként.

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. A legtöbb alkalmazásból a **Fájl** elemet, majd a Fájl menüből a **Nyomtatás** parancsot kell választani.
2. Adja meg a kívánt példányszámot. A használt alkalmazástól függően kiválaszthatja az oldaltartományt, vagy egyéb nyomtatási kijelölést is megadhat.
3. Az elérhető illesztőprogramok listájából válassza a Xerox illesztőprogramot.
4. Az illesztőprogram Tulajdonságok menüjéből válassza a **Xerox-szolgáltatások** lehetőséget. A menü neve attól az alkalmazástól függ, amelyből a nyomtat. A legtöbb alkalmazásból a példányszámot és oldalakat, illetve az alkalmazás nevét tartalmazó menüt kell kiválasztani.
5. Kattintson a **Környezetkímélő nyomtatás beállítása** gombra.
6. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára a takarékosság érdekében.
   - **Mintaszett**: egy példány nyomtatása egy többpéldányos nyomtatási munkából. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.
   - **Nincsenek kísérőlapok**: a kísérőlapok nyomtatásának letiltása a takarékosság érdekében.
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a Macintosh illesztőprogram használatával
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Mintaszett munka nyomtatása a Mac nyomtató-illesztőprogrammal
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

Nyomtatás innen

Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával

A Nyomtatás innen funkcióval a készülékre vagy USB-meghajtóra mentett munkákat nyomtathatja ki. E funkció rendszeresen szükséges dokumentumok nyomtatásához hasznos.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Nyomtatás innen funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák funkcióval a készülék egy mappájába mentett munkák kinyomtatásához használja a Nyomtatás mentett munkákból funkciót.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Nyomtatás innen...** gombot.
4. Válassza a **Mentett munkák...** gombot.
5. Válassza ki a megfelelő mappát.
6. Válassza ki a kívánt mentett munkát.
7. Válassza ki a szükséges beállításokat.
8. Válassza a **Papírforrás** gombot.
9. Válassza ki a kívánt Papírkészlet beállítást.
   - Az **Automatikus választás** opció lehetővé teszi, hogy a készülék minden eredetihez az eredeti méretének és a kicsinyítés/nagyítás beállításnak megfelelően válassza ki a megfelelő papírméretet.
   - Válassza ki azt a papírtálcát, amelyben a kívánt méretű és típusú papír van. Az egyes tálcákban lévő papírok mérete és típusa a kijelzőn látható.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Válassza a **Kétoldalas nyomtatás** gombot.
12. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
    - **Auto**: a beállításával az eszköz automatikusan észlelheti, hogy az eredeti nyomtatása 1 vagy 2 oldalra történik.
    - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
    - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
    - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
13. A **Befejezés** gombbal megadott befejező beállítást választhat a kimenethez, az **Auto** opciót választva pedig a készülék választja ki a megfelelő beállítást.

14. A munka kinyomtatásához nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. Ha a munka titkos munka, adja meg a szükséges jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
16. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Nyomtatás egy postafiókból a Nyomtatás innen funkcióval

A Nyomtatás innen funkcióval a készülékre vagy USB-meghajtóra mentett munkákat nyomtathatja ki. E funkció rendszeresen szükséges dokumentumok nyomtatásához hasznos.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Nyomtatás innen funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Nyomtatás postafiókból funkciót olyan nyomtatási munkákhoz használhatja, amelyeket a Szkennelés postafiókba funkcióval a gép egy mappájába mentett el.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Az érintőképernyőn válassza a **Nyomtatás innen...** gombot.
4. Válassza a **Postafiók...** gombot.
5. Válassza ki a megfelelő postafiókmappát. Szükség szerint a görgetősáv segítségével jelenítse meg a teljes listát.
6. Ha magánmappát választott ki, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót. A jelszót a számbillentyűzeten írhatja be.
7. Válassza a **Bevitel** gombot.
8. Válassza ki a kívánt mentett munkát.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Válassza a **Papírforrás** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Papírkészlet beállítást.

- Az **Automatikus választás** opció lehetővé teszi, hogy a készülék minden eredetihez az eredeti méretének és a kicsinyítés/nagyítás beállításnak megfelelően válassza ki a megfelelő papírméretet.
- Válassza ki azt a papírtálcát, amelyben a kívánt méretű és típusú papír van. Az egyes tálcákban lévő papírok mérete és típusa a kijelzőn látható.

12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Válassza a **Kétoldalas nyomtatás** gombot.
14. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
    - **Auto**: a beállításával az eszköz automatikusan észlelheti, hogy az eredeti nyomtatása 1 vagy 2 oldalra történik.
    - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
    - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
    - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
15. A **Befejezés** gombbal megadott befejező beállítást választhat a kimenethez, az **Auto** opciót választva pedig a készülék választja ki a megfelelő beállítást.
16. A munka kinyomtatásához nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
17. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Postafiók létrehozása az Internet Services segítségével
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Nyomtatás egy USB eszközről a Nyomtatás innen funkcióval

A Nyomtatás innen funkcióval a készülékre vagy USB-meghajtóra mentett munkákat nyomtathatja ki. E funkció rendszeresen szükséges dokumentumok nyomtatásához hasznos.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a Nyomtatás innen funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Nyomtatás innen... USB funkcióval PDF, TIFF, JPEG és más, nyomtatásra kész fájlokat nyomtathat ki USB pendrive-járól.

A nyomtatásra kész dokumentum olyan fájl, amelyet a forrásprogramban megformáztak és nyomtatásra elmentettek. Nyomtatásra kész fájl létrehozásához a programban, például a Microsoft Word alkalmazásban válassza ki a Nyomtatás fájlba lehetőséget. A korszerű kiadványszerkesztő programokban több módja is lehet a nyomtatásra kész fájlok előállításának.

1. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
2. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
3. Dugja be az USB-meghajtót az érintőképernyőtől balra található USB-portba.

Elképzelhető, hogy néhány másodpercet várnia kell, amíg megjelenik az USB meghajtó érzékelve képernyő.

4. Válassza a **Nyomtatás USB-ről** gombot.
5. Válassza ki a kívánt mentett munkát.
6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Válassza a **Papírforrás** gombot.
8. Válassza ki a kívánt Papírkészlet beállítást.
   - Az **Automatikus választás** opció lehetővé teszi, hogy a készülék minden eredetihez az eredeti méretének és a kicsinyítés/nagyítás beállításnak megfelelően válassza ki a megfelelő papírméretet.
   - Válassza ki azt a papírtálcát, amelyben a kívánt méretű és típusú papír van. Az egyes tálcákban lévő papírok mérete és típusa a kijelzőn látható.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Válassza a **Kétoldalas nyomtatás** gombot.
11. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
    - **Auto**: a beállításával az eszköz automatikusan észlelheti, hogy az eredeti nyomtatása 1 vagy 2 oldalra történik.
    - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
    - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
    - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
12. A **Befejezés** gombbal megadott befejező beállítást választhat a kimenethez, az **Auto** opciót választva pedig a készülék választja ki a megfelelő beállítást.
13. A munka kinyomtatásához nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. Miután végzett a művelettel, húzza ki az USB-meghajtót az USB-portból.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail

7

E-mail küldése

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki a szükséges beállításokat.
9. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

10. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail

E-mail küldése a címjegyzékben szereplő személynek

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A korábban létrehozott címeket a Címjegyzék opcióval érheti el.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címjegyzék** gombot. A gomb neve a rendszeradminisztrátor által telepített címjegyzék típusától függően változik, a gomb felirata például **Eszköz címjegyzéke** vagy **Hálózati címjegyzék** lehet.
6. A Név megadása beviteli mező bal oldalán lévő legördülő menüből válassza ki a címjegyzék típusát.
   - Szükség esetén a **Keresés** gombot választva kereshet a készülék címjegyzékében. Adja meg a címzett részleteit az érintőképernyő-billentyűzet segítségével. Ha nem tudja a teljes címet, írja be a cím egy részletét, majd válassza a **Keresés** gombot.
7. Válassza ki a kívánt címzettet, majd válassza a menüben a **Címzett**, **Másolatot kap** vagy **Titkos másolat** elemet.

   Igény szerint folytassa további címzettek hozzáadását.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

- Egy bejegyzés listáról való törléséhez jelölje ki a bejegyzést, majd a menüből válassza a **Címzett eltávolítása** lehetőséget. A törlés megerősítéséhez válassza az **Eltávolítás** gombot a megerősítést kérő képernyőn.

8. A megadott információk mentéséhez válassza az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
12. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail küldése kedvencként mentett számnak

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kedvencek lehetőséggel gyorsan elérheti a rendszeresen használt e-mail címeket. A Kedvenceket a készülék a Címjegyzékbe menti.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza az érintőképernyőn a **Kedvencek** gombot.
6. Válassza ki a címzette(ke)t.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. A megadott információk mentéséhez válassza az **OK** gombot.
8. Ha szükséges, válassza a **Feladó** gombot az **E-mail beállítások** lapon, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg vagy módosítsa az e-mail feladóját.

Megjegyzés: A rendszer-adminisztrátora zárolhatja a Feladó gombot, hogy megakadályozza a Feladó előre beállított címének módosítását.

- Nyomja meg az **OK** gombot.

9. Szükség esetén válassza az **E-mail** fület. Az E-mail szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
10. Szükség esetén válassza a **Tárgy...** gombot, majd az érintőképernyő-billentyűzet segítségével írja be, illetve szerkessze az e-mail tárgyát.
    - Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Ha szükséges, válassza ki a **Melléklet** gombot, és az érintőképernyő billentyűzetével írja be a szkennelt dokumentumból létrehozott fájl nevét. Ha nem ad meg fájlnevet, akkor a rendszer-adminisztrátor által megadott alapértelmezett név lesz használatban.
    - Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.
15. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail tárgyának megadása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kedvencek lehetőséggel gyorsan elérheti a rendszeresen használt e-mail címeket. A Kedvenceket a készülék a Címjegyzékbe menti.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.

6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Szükség esetén válassza a **Tárgy...** gombot, majd az érintőképernyő-billentyűzet segítségével írja be, illetve szerkessze az e-mail tárgyát.
   - Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kétoldalas eredetik küldése e-mail segítségével

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kétoldalas szkennelés beállítások megadásával olvashatja be a dokumentum mindkét oldalát. A második oldalt el lehet forgatni.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
   - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
   - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
   - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail mellékletek fájlnevének megadása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A szkennelt képeket tartalmazó fájl nevének megadásához használja a Fájlnév opciót.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Ha szükséges, válassza ki a **Melléklet** gombot, és az érintőképernyő billentyűzetével írja be a szkennelt dokumentumból létrehozott fájl nevét. Ha nem ad meg fájlnevet, akkor a rendszer-adminisztrátor által megadott alapértelmezett név lesz használatban.
   - Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

11. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Fájlformátum beállítása internetes faxmellékletekhez
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail mellékletek fájlformátumának megadása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Tárolási opciók használatával a tárolandó szkennelt képpel kapcsolatban adhatók meg részletes beállítások, például az, hogy a dokumentum minden oldala különálló fájlként legyen-e tárolva, vagy a tárolás többoldalas dokumentumként történjen, vagy hogy a szkennelt dokumentum kereshető legyen-e.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.

- Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.

8. Válassza az **E-mail Options (E-mail lehetőségek)** fület.
9. Válassza ki a **Melléklet** gombot.
10. Válasszon fájlformátumot a legördülő menüből.
    - **PDF (Portable Document Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat hoz létre. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A fogadó eszköztől függően előfordulhat, hogy a PDF kiválasztása nem kompatibilis, ha a felbontás beállítása 200 dpi. Ez a beállítás dokumentumok megosztására és nyomtatására a legalkalmasabb.
    - **PDF archív**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. Elektronikus dokumentumok hosszú távú archív tárolására a legalkalmasabb.
    - **XPS (XML Paper Specification)**: egyetlen fájl vagy oldalanként egyéni fájlok kimenetét eredményezi. A kimenetben nem lehetséges a keresés. Az XPS leginkább szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumok megosztására és nyomtatására szolgál.
    - **TIFF (Tagged Image File Format)**: egyetlen fájlt vagy oldalanként egyéni fájlokat eredményez. A kimenetben nem lehetséges a keresés. A TIFF-fájlok archiválásra a legalkalmasabbak.
    - **JPEG**: elsősorban képernyőn történő megjelenítésre és fájlok megosztására használt fájlokat eredményez. A JPEG-fájlokban nem lehetséges a keresés vagy többoldalas dokumentumokként jönnek létre.
    - **Egyéni**: lehetővé teszi egyéni beállítások kiválasztását a különböző fájlformátumokhoz. Válasszon ki igény szerint egy formátumot és beállításokat.

    Megjegyzés: Nem minden beállítás érhető el minden fájlformátumhoz.

    - Válassza ki a kereshetőség kívánt beállítását.
    - **Nem**: nem kereshető képeket állít elő.
    - **Igen**: kereshető szöveget eredményez. Ha szükséges, a legördülő listában módosíthatja a dokumentum nyelvét.
      - Válassza ki a kívánt fájlbeállítást.
    - **1 többoldalas fájl**: egyetlen fájlt állít elő, ami szkennelt képek több oldalát tartalmazza.
    - **1 fájl/oldal**: külön fájlt készít minden beszkennelt képhez.
      - Válassza ki a kívánt jelszóvédelmi beállítást.
    - **Nem**: nem biztosít jelszavas védelmet a fájlhoz.
    - **Igen (titkosítás)**: lehetővé teszi a fájl jelszavas védelmét. Válassza az **Írja be a jelszót** elemet, majd írja be a jelszót a képernyő billentyűzetének segítségével.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mail mellékletek fájlnevének megadása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az eredeti tájolásának beállítása e-mailekhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti tájolása opció segítségével megadhatja a szkennelt eredetik elrendezését, hogy a lapon lévő kép magához a laphoz képest álló, fekvő, függőleges vagy elforgatott tájolású-e. Az eredetiken lévő képek tájolásának meg kell egyeznie a választott tájolással. A készülék ezt az információt arra használja fel, hogy azonosítsa a kívánt kimenethez elforgatást igénylő képeket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **Eredeti tájolása** gombot.
9. Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
   - **Álló eredetik**: az eredetiken lévő képek LEF tájolásúak.
   - **Fekvő eredetik**: az eredetiken lévő képek SEF tájolásúak.

- **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
- **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.

10. Válassza ki a szükséges beállításokat.
11. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
12. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Speciális beállítások

E-mail melléklet kimeneti színének beállítása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Kimenet színe opcióval megadhatja, hogy a készülék reprodukálja-e a dokumentum eredeti színeit vagy módosítsa a kimenetet, például színes eredetik beolvasásakor fekete-fehér kimenetté konvertálja őket.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.

- A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Kimeneti szín** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Kimenet színe beállítást.
    - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
    - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
    - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
    - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az eredeti típusának beállítása e-mailekhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti típusa beállítások az eredeti képek típusa és azok készítésének módja alapján javítja a kimeneti minőséget. Ha például az eredeti típusa szövegként van beállítva, akkor a készülék élesebb szélekkel rendelkező kimenetet készít, mint a fénykép beállítás esetében – ezáltal olvashatóbb szöveges dokumentum jön létre, viszont romlik a fotókat tartalmazó, a szövegeknél nem található világos-sötét átmenetekkel rendelkező képek minősége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza az **Eredeti típusa** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
    - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
    - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
      - A **Nyomtatott** beállítással hozható létre a legjobb minőségű újság, magazin, térkép és egyéb, professzionális módon nyomtatott eredeti.
      - A **Másolt** beállítás fénymásolt vagy lézernyomtatóval készült eredetik esetében használatos.
      - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.

    - A **Tintasugaras** opció kifejezetten tintasugaras nyomtatóval készült eredetikhez használatos.
    - A **Szilárdtintás** lehetőség szilárdtintás készülékkel készített eredetikhez ajánlott.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
    - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
    - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
        - A **Nyomtatott** beállítással hozható létre a legjobb minőségű újság, magazin, térkép és egyéb, professzionális módon nyomtatott eredeti.
        - A **Másolt** beállítás fénymásolt vagy lézernyomtatóval készült eredetik esetében használatos.
        - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
        - A **Tintasugaras** opció kifejezetten tintasugaras nyomtatóval készült eredetikhez használatos.
        - A **Szilárdtintás** lehetőség szilárdtintás készülékkel készített eredetikhez ajánlott.
    - Nyomja meg az **OK** gombot.
    - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
    - Válassza ki a kívánt Hogyan készült az eredeti beállítást.
        - A **Nyomtatott** beállítással hozható létre a legjobb minőségű újság, magazin, térkép és egyéb, professzionális módon nyomtatott eredeti.
        - A **Másolt** beállítás fénymásolt vagy lézernyomtatóval készült eredetik esetében használatos.
        - A **Fénykép** fotópapíron lévő, kiváló minőségű fotókat tartalmazó eredetikhez javasolt.
        - A **Tintasugaras** opció kifejezetten tintasugaras nyomtatóval készült eredetikhez használatos.
        - A **Szilárdtintás** lehetőség szilárdtintás készülékkel készített eredetikhez ajánlott.
    - Nyomja meg az **OK** gombot.
- A **Térkép** beállítás akkor használatos, ha az eredeti dokumentum térkép.
- Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.

Megjegyzés: A Szöveg beállítás rövidebb átviteli időt igényel.

11. Válassza ki a szükséges beállításokat.
12. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
13. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képjavítás

Képjavítási lehetőség kiválasztása e-mailekhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képjavítás beállítások a háttér csökkentésével vagy a kontraszt állításával javítják a kimeneti minőséget.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.

- Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.

8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képjavítás** gombot.
10. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Háttércsökkentés beállítása e-mailekhez
E-mail kontrasztjának beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Háttércsökkentés beállítása e-mailekhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.

- A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
- A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képjavítás** gombot.
10. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.
    - Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Képjavítási lehetőség kiválasztása e-mailekhez
E-mail kontrasztjának beállítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
E-mailek világosítása és sötétítése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail kontrasztjának beállítása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Túl erős vagy túl gyenge képkontraszt esetén a Kontraszt beállítással szabályozható a kimenet fedettsége.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képjavítás** gombot.
10. A **Kontraszt menü Auto kontraszt** gombját választva a készülék automatikusan beállítja a kontrasztértékeket, a **Manuális kontraszt** gombbal pedig Ön állíthatja be a kontrasztot.
    - A Manuális kontraszt jelzőt a Több irányba mozgatva élénkebb feketéket és fehéreket kap eredményül, ez élesebb szöveget, de kevésbé részletes képeket eredményez.
    - A Manuális kontraszt jelzőt a Kevesebb irányba mozgatva részletesebb képet biztosít az eredeti világos és sötét részein.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Képjavítási lehetőség kiválasztása e-mailekhez
Háttércsökkentés beállítása e-mailekhez
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Képbeállítások

Képbeállítások kiválasztása e-mailekhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Képbeállítások funkciók lehetővé teszik a kimenet megjelenésének módosítását.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

A Telítettség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek színeinek telítettségét.

Megjegyzés: Ha színes kimenet helyett a fekete-fehér kimenetet választja, akkor a telítettségbeállítás nem lesz elérhető.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.

- A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
10. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
E-mailek világosítása és sötétítése
E-mail mellékletek élességének módosítása
E-mail mellékletek telítettségének módosítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mailek világosítása és sötétítése

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.

3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
    - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
    - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Képbeállítások kiválasztása e-mailekhez
E-mail mellékletek élességének módosítása
E-mail mellékletek telítettségének módosítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Háttércsökkentés beállítása e-mailekhez
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail mellékletek élességének módosítása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Élesség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek élességét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Képbeállítások** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
    - A beszkennelt kép élesítéséhez húzza felfelé a jelzőt. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest jelentősebben javul az élesítéssel.
    - A beszkennelt kép lágyításához húzza lefelé a jelzőt. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Képbeállítások kiválasztása e-mailekhez
E-mailek világosítása és sötétítése
E-mail mellékletek telítettségének módosítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail mellékletek telítettségének módosítása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Telítettség beállítással kézzel szabályozhatja a beszkennelt képek színeinek telítettségét.

Megjegyzés: Ha színes kimenet helyett a fekete-fehér kimenetet választja, akkor a telítettségbeállítás nem lesz elérhető.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Telítettség** gombot.
10. Válassza ki a megfelelő Telítettség beállítást.
    - A szkennelt kép színeinek élénkebbé tételéhez mozgassa felfelé a mutatót.
    - A szkennelt kép színeinek fakóbbá tételéhez mozgassa lefelé a mutatót.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Képbeállítások kiválasztása e-mailekhez
E-mailek világosítása és sötétítése
E-mail mellékletek élességének módosítása
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mailek szkennelési felbontásának beállítása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Felbontás beállítása segítségével találhatja meg a képminőség és az átviteli idő közötti egyensúlyt, amennyiben a képet hálózaton keresztül továbbítja. A nagyobb felbontás jobb képminőséget eredményez, az átviteli idő azonban megnövekszik. A kisebb felbontás csökkenti a képminőséget, de rövidebb kommunikációs időt igényel.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.

6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza a **Speciális beállítások** lapot.
9. Válassza a **Felbontás** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
    - **72 dpi**: a legkisebb fájlméretet eredményezi, a számítógépen megjelenített kimenetekhez javasolt.
    - **100 dpi**: gyenge képminőséget eredményez, gyenge minőségű szöveges dokumentumokhoz javasolt. A beállítás ideális felhasználási területét a számítógépen megjelenített kimenetek, és nem a nyomtatott anyagok jelentik.
    - **150 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez; ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
    - **200 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
    - **300 dpi**: jobb minőségű kimenetet eredményez. Ez a beállítás olyan kiváló minőségű szöveges dokumentumok esetében javasolt, amelyeket karakterfelismerő (OCR) alkalmazással történő feldolgozásra szánnak. Ugyancsak ez a felbontás javasolt a kiváló minőségű, árnyékolás nélküli rajzokhoz vagy a közepes minőségű fotókhoz és grafikákhoz. Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes választani alapértelmezettként.
    - **400 dpi**: átlagos képminőséget eredményez a fotók és a grafikák esetében, és fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
    - **600 dpi**: a legnagyobb képfájlméretet eredményezi, de a legjobb képminőséget nyújtja. Ez a beállítás a kiváló minőségű fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Elrendezés beállítása

Az e-mailben küldött eredeti méretének beállítása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Eredeti mérete beállításokkal választhatja ki az eredetik méretének automatikus érzékelését, adhatja meg a vegyes méretű eredetik méreteit vagy a beszkennelt kép pontos méretét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.

- Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.

8. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
9. Válassza az **Eredeti mérete** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Eredeti mérete beállítást.
    - Az **Auto Detect (Auto érzékelés)** beállítással a gép automatikusan érzékeli a méretet; ez az alapbeállítás. Az érzékelt méretet a készülék egy szabványos papírmérethez igazítja.
    - Az **Előre beállított szkennelési terület** egy szabványos méretekből előzetesen összeállított lista alapján határozza meg a méretet. A lista a görgetősáv segítségével tekinthető meg.
    - Az **Egyedi szkennelési terület** segítségével egy megadott szkennelési területet lehet meghatározni, ez számlák szkennelésekor hasznos. Mérje meg az eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be a méreteket a megfelelő mezőkbe.
    - A **Mixed Size Originals (Vegyes méretű eredetik)** különböző méretű oldalakat tartalmazó eredetik szkennelésére alkalmas. Az oldalak szélességének meg kell egyezni, például A4 (8,5 x 11”) LEF és A3 (11 x 17”) SEF; a további kombinációkat a gép érintőképernyőjén láthatja. A gép felismeri a dokumentumok méretét, és a kiválasztott kombinációnak megfelelően különböző kimeneteket állít elő.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail mellékletek széltörlése

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Széltörlés beállításokkal úgy adhatja meg a szkennelési területet, hogy a dokumentumnak csak egy adott része legyen beszkennelve. Ez az eredetin lévő, lyukasztás vagy tűzés okozta foltok eltávolításához hasznos.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.

3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
9. Válassza a **Széltörlés** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Széltörlés beállítást.
    - **Összes szél**: minden szélből egyenlő mennyiséget töröl. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1”) és 50 mm (2,0”) között, vagy válassza a beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
    - **Egyedi szélek**: lehetővé teszi eltérő mennyiségek törlését az egyes széleknél, mind az első, mint a második oldalakon. A nyilakkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 3 mm (0,1”) és 50 mm (2,0”) között, vagy válassza a megfelelő beviteli mezőt, és a számbillentyűzet segítségével írja be a kívánt értéket.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Üres oldalak törlése E-mailezett eredetikből szkennelés során

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Üres oldalak kezelése opció használatával figyelmen kívül hagyhatja az eredeti képet nem tartalmazó oldalait szkennelés közben. A Háttércsökkentés és Széltörlés funkciók javíthatják az Üres oldalak eltávolítása teljesítményét.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **Elrendezés beállítása** fület.
9. Válassza az **Üres oldalak kezelése** gombot.

10. Válassza ki a kívánt beállítást.
    - **Üres oldalakkal együtt**: a képet nem tartalmazó oldalak belefoglalása a munkába.
    - **Üres oldalak eltávolítása**: az eredeti képet nem tartalmazó oldalainak figyelmen kívül hagyása szkennelés közben. A beállítás akkor hasznos, ha olyan kétoldalas eredetiket szkennel, amelyeknél néhány esetben nincs kép a 2. oldalon.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Háttércsökkentés beállítása e-mailekhez
E-mail mellékletek széltörlése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail lehetőségek

Üzenet hozzáadása e-mailhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Üzenet opció segítségével rövid szöveget csatolhat az elküldeni kívánt fájlhoz.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
    - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.

- A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
- A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **E-mail Options (E-mail lehetőségek)** fület.
9. Válassza az **Üzenet** gombot.
10. Vigye be a kívánt szöveget az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
    - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
    - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
    - Az **ENG** gombbal más nyelvű billentyűzeteket jeleníthet meg.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Válaszcím hozzáadása e-mailhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Használja a Válaszcím opciót annak az e-mail címnek a hozzáadásához, amelyre a címzett válaszát szeretné megkapni. Ez az opció akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a címzett ne a készüléknek, hanem egy e-mail címre küldje válaszát.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **E-mail Options (E-mail lehetőségek)** fület.
9. Válassza a **Válaszcím** gombot.
10. Válassza az **Adja meg a válaszcímet** gombot.
11. Vigye be a kívánt szöveget az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
    - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
    - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
    - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Válassza ki a szükséges beállításokat.
14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
15. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail mellékletek minőségének, illetve fájlméretének beállítása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Minőség/fájlméret funkcióval adhatja meg, hogy a szkennelt kép minősége vagy a fájlméret a fontosabb. Választhatja a legjobb minőséget, a legkisebb fájlméretet, vagy köztes értéket is beállíthat, amely kompromisszumot jelent a minőség és a fájlméret között.

- A kisebb fájlméret kis mértékben csökkenti a képminőséget, de jobb választás a fájlok hálózati megosztása esetén.
- A nagyobb fájlméret jobb képminőséget jelent, de hosszabb időre van szükség a fájlok hálózati átviteléhez.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.

- A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **E-mail Options (E-mail lehetőségek)** fület.
9. Nyomja meg a **Minőség/fájlméret** gombot.
10. Válassza ki a kívánt Minőség/fájlméret beállítást.
    - Mozgassa a jelzést a **Legkisebb tömörítés / legnagyobb méret** felé, hogy a legjobb képminőségű és legnagyobb fájlok jöjjenek létre. A nagy fájlok nem ideálisak a megosztásra és a hálózaton történő átvitelre.
    - Mozgassa a jelzést a **Közepes tömörítés / Közepes méret** felé, hogy jobb képminőségű és nagyobb fájlok, de nem a legjobb minőségű és legnagyobb fájlok jöjjenek létre.
    - Mozgassa a jelzést a **Legnagyobb tömörítés / Legkisebb méret** felé, hogy a legkisebb fájl és a legalacsonyabb minőségű kép jöjjön létre. Ez kis fájlokat hoz létre speciális tömörítési eljárással. A képminőség elfogadható, de bizonyos minőségromlás és karakterhelyettesítési hiba fordulhat elő néhány eredetinél.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Feladó hozzáadása e-mailhez

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Használja a Válaszcím opciót annak az e-mail címnek a hozzáadásához, amelyre a címzett válaszát szeretné megkapni. Ez az opció akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a címzett ne a készüléknek, hanem egy e-mail címre küldje válaszát.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **E-mail Options (E-mail lehetőségek)** fület.
9. Válassza a **Feladó** gombot.
10. Válassza a **Feladó címének megadása** gombot.
11. Vigye be a kívánt szöveget az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
    - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
    - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
    - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
    - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
    - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.
12. Nyomja meg az **OK** gombot.
13. Válassza ki a szükséges beállításokat.
14. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.

15. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail titkosításának aktiválása

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Minőség/fájlméret funkcióval adhatja meg, hogy a szkennelt kép minősége vagy a fájlméret a fontosabb. Választhatja a legjobb minőséget, a legkisebb fájlméretet, vagy köztes értéket is beállíthat, amely kompromisszumot jelent a minőség és a fájlméret között.

- A kisebb fájlméret kis mértékben csökkenti a képminőséget, de jobb választás a fájlok hálózati megosztása esetén.
- A nagyobb fájlméret jobb képminőséget jelent, de hosszabb időre van szükség a fájlok hálózati átviteléhez.

1. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

   Vagy

   Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
6. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.

7. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
8. Válassza az **E-mail Options (E-mail lehetőségek)** fület.
9. Válassza a **Titkosítás** gombot.
10. Válassza a **Be** gombot az e-mail titkosítás aktiválásához.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
14. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről. A munka felkerül a feldolgozásra kész munkák listájára.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

E-mail munka felépítése többoldalas vagy többszegmenses beállításokkal

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy az E-mail funkciók eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Összetett munka olyan munka felépítését teszi lehetővé, amely oldalai vagy oldalcsoportjai (szegmensei) eltérő beállításokat igényelnek.

Az Összetett munka lehetőség a dokuüvegen egyenként beszkennelt oldalak egyetlen munkává történő egyesítésére is használható.

1. Az egyéni beállításokhoz ossza fel az eredetiket szakaszokká.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Az érintőképernyőn válassza az **E-mail** gombot.
5. Szükség esetén válassza az **E-mail** fület. Az E-mail szolgáltatás megnyitásakor általában ez az aktív fül.
6. Válassza a **Címzett megadása** gombot.
7. Az érintőképernyő-billentyűzeten írja be a címzett e-mail címét.
   - A beírható alfanumerikus karakterek száma a választott karakterméretettől függ. A beviteli mező végének elérését követően több karakter nem írható be.
   - Karakter törléséhez használja az **X** (Törlés) gombot.
   - A speciális karakterek, például $ vagy % jel eléréséhez használja a speciális karakterek gombot.
   - A jobb alsó sarokban ikonnal ellátott gombokhoz ékezetes vagy további egyéb karakter tartozik. A gombot hosszan megérintve nyithatja meg a kapcsolódó karakterek előugró menüjét. Az előugró menüből válassza ki a kívánt karaktert.
   - A **Hozzáadás a címjegyzékhez** gomb kiválasztásával hozzon létre új kapcsolatot a címjegyzékben, vagy vegye fel az e-mail címet egy meglévő kapcsolathoz.

   Megjegyzés: Ha az e-mail titkosítás engedélyezve van, akkor az e-mail üzenetek csak érvényes titkosítási tanúsítvánnyal rendelkező címzettek részére küldhetők el. A titkosítás garantálja, hogy az üzeneteket kizárólag a kívánt címzett tudja elolvasni. Az e-mail aláírás engedélyezésével emellett a címzett biztos lehet abban, hogy az üzenet valóban a feladóként megjelölt személytől érkezett.
8. Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Ha a dokumentumot több címzett számára kívánja elküldeni, akkor válassza a **Címzett hozzáadása** gombot, adja meg az e-mail címet, majd válassza újból a **Hozzáadás** gombot. Ismételje meg, amíg fel nem vett minden címzettet.
9. A beírt adatok mentéséhez válassza a **Bezárás** gombot.
10. Válassza a **Munkaegyesítés** fület.
11. Válassza az **Összetett munka** gombot.

12. Az Összetett munka funkció bekapcsolásához és az Összetett munka beállításainak engedélyezéséhez válassza a **Be** gombot.
    - Szükség esetén a **Ki** gombbal törölheti a megadott beállításokat.
13. A szükséges beállítások kiválasztásához válassza a **Beállítások...** gombot.
    - **A munkarészletek között jelenítse meg az összegző ablakot**: az egyes szakaszok beszkennelését követően megjeleníti a munka állapotát.
    - **Összetett munka kikapcsolása a munka benyújtása után**: az utolsó szegmens beszkennelését követően automatikusan kikapcsolja a funkciót.
14. Nyomja meg az **OK** gombot.
15. Nyomja meg az **OK** gombot.
16. Válassza ki a szükséges funkciókat a munka első szegmenséhez.
    - Ha az Összetett munka funkciót regiszterlapokat tartalmazó munkához használja, győződjön meg arról, hogy a regiszterlapok megfelelően be vannak töltve, majd válassza ki a regiszterlapokat tartalmazó tálcát.

    Megjegyzés: Regiszterlapos hordozó kiválasztása esetén a kép automatikusan 13 mm-rel (0,5”) jobbra lesz eltolva, ha a regiszterlap eredetije A4 vagy 8,5 x 11” méretű.
17. Az első szegmens eredetijeit nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a dokumentumokat.

    Vagy

    Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az első szegmenst nyomtatott oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a bal felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
18. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
19. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az első szegmens eredetijeit. Az Összetett munka képernyőn megjelenik az első szegmens a listában.
20. Ha szükséges, válassza ki az **Összes részl. törl.** lehetőséget az aktuális Összetett munka törléséhez és a visszatéréshez a fő Összetett munka képernyőhöz.
21. Válassza ki a **Köv. munkarészlet progr.** lehetőséget.
22. Válassza ki a második szegmenshez szükséges beállításokat.
23. Töltse be a második szegmens eredetijeit.
24. Az eredeti beszkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot a kezelőpulton.
25. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg a munka összes szegmensét be nem állította és be nem szkennelte.
26. Az utolsó szegmens beszkennelését követően válassza a **Munka benyújtása** gombot.
27. A szkennelés befejezését követően távolítsa el az eredetit a dokuadagolóból vagy a dokuüvegről.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Igazolvány másolása

8

Másolatok készítése igazolványokról

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Igazolvány másolása funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.
5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a szükséges beállításokat.
7. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
8. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
9. Válassza ki a szükséges beállításokat.
10. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
11. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
12. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Másolási beállítások

Kicsinyítés vagy nagyítás

AZ.kártyák nagyított és kicsinyített másolása

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Igazolvány másolása funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A készülék több olyan lehetőséget kínál, amelynek segítségével a kimenet az eredetihez képest lekicsinyíthető vagy felnagyítható. Megadhat egy kicsinyítési vagy nagyítási arányt, vagy az előre megadott beállítások közül választhat.

Az Arányos % beállításokkal a kép mindkét irányban azonos arányban kicsinyíthető vagy nagyítható, ezáltal a kép kisebbé vagy nagyobbá válik, de az arányok azonosak maradnak.

A Független X-Y % választása lehetővé teszi a kép eltérő X (szélesség) és Y (hosszúság) irányú kicsinyítését vagy nagyítását. Ez az eredeti torzított másolatát eredményezi.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.
5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az általános tulajdonságok szakaszban.
7. Válassza ki a megfelelő kicsinyítési/nagyítási beállítást.
   - A pontos kicsinyítési/nagyítási százalékérték beállításához használja a **+** és **-** gombokat (vagy a billentyűzeten írja be a kívánt arányt).
   - A **100%** beállítás az eredetivel megegyező kimeneti képet ad. Ez a beállítási lehetőség akkor hasznos, ha összetett munkát állít be, és a többi beállítás törlése nélkül kívánja a kicsinyítési vagy nagyítási beállításokat visszavonni.
   - A **Tovább…** lehetőség a fő oldalon nem szereplő beállítások elérését teszi lehetővé.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
10. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
11. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az általános tulajdonságok szakaszban.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.

14. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
15. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
16. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
AZ.kártyák nagyított és kicsinyített másolása az Arányos % funkcióval
Igazolványok nagyított és kicsinyített másolása a Független X-Y % funkcióval
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

AZ.kártyák nagyított és kicsinyített másolása az Arányos % funkcióval

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

A készülék több olyan lehetőséget kínál, amelynek segítségével a kimenet az eredetihez képest lekicsinyíthető vagy felnagyítható. Megadhat egy kicsinyítési vagy nagyítási arányt, vagy az előre megadott beállítások közül választhat.

Az Arányos % beállításokkal a kép mindkét irányban azonos arányban kicsinyíthető vagy nagyítható, ezáltal a kép kisebbé vagy nagyobbá válik, de az arányok azonosak maradnak.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.
5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az általános tulajdonságok szakaszban.
7. A Kicsinyítés/nagyítás rész alsó **Tovább…** gombját választva érheti el a fő oldalon nem szereplő kicsinyítési/nagyítási beállításokat.
8. Válassza az **Arányos%** gombot.
9. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - Válassza ki a 25-400 % beviteli mezőt, és a számbillentyűzet vagy a nyílgombok segítségével adja meg a kívánt arányt.
   - Az Előbeállítások (X-Y %) gombokkal választhatja ki a 100 %, illetve azokat a gyakran használt arányokat, amelyeket a rendszergazda állíthat be.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
12. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
13. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az általános tulajdonságok szakaszban.

14. Válassza ki a szükséges beállításokat.
15. Nyomja meg az **OK** gombot.
16. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
17. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
18. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Igazolványok nagyított és kicsinyített másolása a Független X-Y % funkcióval
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Igazolványok nagyított és kicsinyített másolása a Független X-Y % funkcióval

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Igazolvány másolása funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A készülék több olyan lehetőséget kínál, amelynek segítségével a kimenet az eredetihez képest lekicsinyíthető vagy felnagyítható. Megadhat egy kicsinyítési vagy nagyítási arányt, vagy az előre megadott beállítások közül választhat.

A Független X-Y % választása lehetővé teszi a kép eltérő X (szélesség) és Y (hosszúság) irányú kicsinyítését vagy nagyítását. Ez az eredeti torzított másolatát eredményezi.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.
5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az általános tulajdonságok szakaszban.
7. A Kicsinyítés/nagyítás rész alsó **Tovább…** gombját választva érheti el a fő oldalon nem szereplő kicsinyítési/nagyítási beállításokat.
8. Válassza a **Független %** gombot.

9. Válassza ki a kívánt beállítást. Egynél több lehetőséget is kiválaszthat.
   - Megadott arány beállításához válassza a **Szélesség - X% beviteli mezőt**, majd a **Hosszúság – Y% beviteli mezőt**, és a számbillentyűzeten vagy a **+** vagy **-** gombok segítségével adja meg a kívánt hosszúsági és szélességi arányokat.
   - Előre megadott kicsinyítési vagy nagyítási arány használatához az Előbeállított (X/Y %) gombokkal válassza a 100 %/100 %, Auto Független X–Y % vagy az általánosan használt arányokat. A választott X és Y arányok százalékértékei a gomb mellett láthatók. Rendszeradminisztrátora módosíthatja az előbeállított értékeket.
   - A **100/100%** beállítás az eredetivel megegyező kimeneti képet ad. Ez a beállítási lehetőség akkor hasznos, ha összetett munkát állít be, és a többi beállítás törlése nélkül kívánja a kicsinyítési vagy nagyítási beállításokat visszavonni.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
12. Nyomja meg a **Start** gombot a kártya szkenneléséhez.
13. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
14. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az általános tulajdonságok szakaszban.
15. Válassza ki a szükséges beállításokat.
16. Nyomja meg az **OK** gombot.
17. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
18. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
19. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
AZ.kártyák nagyított és kicsinyített másolása az Arányos % funkcióval
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Papírkészlet beállítása az Igazolvány másolása funkcióhoz

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Igazolvány másolása funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Papírkészlet lehetőségekkel kiválaszthatja a munkájához használni kívánt papírtálcát.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.

5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az általános tulajdonságok szakaszban.
7. Válassza ki a kívánt Papírkészlet beállítást.
   - Válassza ki azt a papírtálcát, amelyben a kívánt méretű és típusú papír van. Az egyes tálcákban lévő papírok mérete és típusa a kijelzőn látható.
   - Válassza az **Egyéb...** menüpontot a főoldalon nem felsorolt lehetőségek megtekintéséhez.
8. Ha a választott papírforrás nem szerepel a fő képernyőn, akkor a további lehetőségek megjelenítéséhez válassza a **Tovább…** elemet.
9. Válassza ki a listából a kívánt tálcát. A kiválasztott tálca kék színnel kiemelten jelenik meg.

   Megjegyzés: Ha a rendszergazda bekapcsolta az Automatikus tálca átkapcsolás funkciót, és több tálcában található ugyanolyan méretű, színű és típusú másolóanyag, a gép automatikusan átkapcsol az aktív tálcáról egy másikra, ha kifogy a másolóanyag.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
12. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
13. Válassza ki a szükséges beállításokat.
14. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
15. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
16. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Képminőség

Eredeti típusának beállítása az Igazolvány másolása funkcióhoz

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Igazolvány másolása funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

Az Eredeti típusa beállítások az eredeti képek típusa és azok készítésének módja alapján javítja a kimeneti minőséget. Ha például az eredeti típusa szövegként van beállítva, akkor a készülék élesebb szélekkel rendelkező kimenetet készít, mint a fénykép beállítás esetében – ezáltal olvashatóbb szöveges dokumentum jön létre, viszont romlik a fotókat tartalmazó, a szövegeknél nem található világos-sötét átmenetekkel rendelkező képek minősége.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.
5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az Első oldal tulajdonságai szakaszban.
7. Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
   - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
   - **Fotó és szöveg**: jó minőségű képeket készít, de enyhén csökkenti a szöveg és a vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás jó minőségű fényképeket vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetikhez javasolt.
   - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
   - Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
10. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
11. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot a Hátoldal tulajdonságai szakaszban.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
15. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
16. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Igazolványok másolatainak világosítása és sötétítése
Háttércsökkentés beállítása az AZ.kártya-másolási funkcióhoz
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Igazolványok másolatainak világosítása és sötétítése

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Igazolvány másolása funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Világosítás/Sötétítés beállításokkal kézzel állíthatja be a kép világosságát vagy sötétségét. A ceruzával készült képeket tartalmazó világos eredetik jobb kimeneti eredményt adhatnak a sötétség növelése esetén. A sötét eredetik, például féltónusú képek vagy a színes háttérrel rendelkező dokumentumok világosítást igényelhetnek.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.
5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az Első oldal tulajdonságai szakaszban.
7. Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
   - A beszkennelt kép sötétítéséhez húzza lefelé a jelzőt. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
   - A beszkennelt kép világításához húzza felfelé a jelzőt.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
10. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
11. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot a Hátoldal tulajdonságai szakaszban.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
15. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
16. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Eredeti típusának beállítása az Igazolvány másolása funkcióhoz
Háttércsökkentés beállítása az AZ.kártya-másolási funkcióhoz
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
A gyenge minőség elkerülése

Háttércsökkentés beállítása az AZ.kártya-másolási funkcióhoz

Az Igazolvány másolása funkcióval egy igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egy oldalára szkennelheti. Az igazolványt a dokuüvegre kell helyezni, és a gép beszkenneli az első oldalát. Amikor a gép kéri, a kártyát meg kell fordítani, és a másik oldalt is beszkenneli. Az 1. és a 2. oldalhoz különböző képminőségi beállításokat is alkalmazhat.

Amennyiben a készüléken engedélyezve van a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció, lehetséges, hogy az Igazolvány másolása funkciók használatához meg kell adnia a bejelentkezési adatait.

A Háttércsökkentés funkció a kimenet hátterének eltávolításával vagy csökkentésével a színes háttérrel rendelkező eredetik javítására használható. Ez az opció színes papírra nyomtatott eredetik esetén hasznos.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az igazolványt első oldalával lefelé a dokuüvegre, és illessze a jobb felső sarokban lévő nyílhoz. Hajtsa le a dokuadagolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpult **Összes törlése** gombját kétszer, majd válassza az érintőképernyőn a **Megerősítés** gombot az összes korábbi beállítás visszavonásához.
3. Nyomja meg a **Szolgáltatások kezdőlap** gombot.
4. Válassza az érintőképernyőn az **AZ.kártya másolása** gombot.
5. Az érintőképernyő számbillentyűzetének segítségével írja be a nyomatok számát. A beírt bejegyzés törléséhez használja a beviteli mezőben látható **X** visszalépés gombot.
6. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot az Első oldal tulajdonságai szakaszban.
7. A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** elemét választva a készülék automatikusan lecsökkenti a nem kívánt hátteret.
   - Szükség esetén a **Ki** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Ki opció különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez kielégítő kimenetet, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható, például tanúsítványok esetén, vagy ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Első oldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
10. Ha a szkennelés befejeződött, fordítsa meg az azonosító kártyát a dokuüvegen.
11. Válassza ki a **Szerkesztés** gombot a Hátoldal tulajdonságai szakaszban.
12. Válassza ki a szükséges beállításokat.
13. Nyomja meg az **OK** gombot.
14. Nyomja meg a **Start** gombot vagy válassza ki az érintőképernyőn az **Hátoldal szkennelése** lehetőséget az azonosítókártya szkenneléséhez.
15. Ha a szkennelés befejeződött, vegye le a kártyát a dokuüvegről.
16. A Munkafolyamat képernyő megjeleníti az aktuális munka előrehaladását. A Munkafolyamat képernyő bezáródása után nyomja meg a **Munkaállapot** gombot az eszköz vezérlőpanelén a feladatlista megtekintéséhez és a feladat állapotának ellenőrzéséhez.

További információk
Eredeti típusának beállítása az Igazolvány másolása funkcióhoz
Igazolványok másolatainak világosítása és sötétítése
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Internet Services 9

Az Internet Services használata

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Megjelenik az Internet Services üdvözlőlapja.

További információk
Eszközbeállítások klónozása az Internet Services segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Az Internet Services üdvözlőlapja ismételt megjelenésének letiltása

Fül menü

Állapot

Üdvözöljük

Eszközbeállítások klónozása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Cloning (Klónozás) lehetőséggel az aktuális eszközbeállításokat egy fájlba mentheti. Ezt a fájlt a géphez biztonsági mentésként és visszaállításhoz használhatja. A klónfájl segítségével az eszközbeállításokat átmásolhatja más gépekre is. A klónozás kényelmes megoldás, ha több berendezése van, amelyeken ugyanazokat a beállításokat kívánja alkalmazni. Mindegyik gépen ugyanazt a rendszerszoftver-verziót kell használnia, hogy a klónozás funkció használható legyen.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak a rendszergazda használhatja.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A készülék konfigurálása az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Configure Device (Eszköz konfigurálása) gomb megnyomásával férhet hozzá a beállításokhoz, amelyekkel a gépet konfigurálhatja a hálózaton és engedélyezheti a szolgáltatásokat.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak a rendszergazda használhatja.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az Install Later (Telepítés később) gomb használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az Internet Services üdvözlőoldalán megtalálhatók azok a beállítások, amelyek a gép első telepítésekor hasznosak. Ha most nem kívánja konfigurálni az eszközt, akkor az Install Later (Telepítés később) gomb megnyomásával a Description & Alerts (Leírás és figyelmeztetések) oldalra léphet, ahol a berendezés állapotáról kap információt.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Ha szükséges, válassza ki a **Welcome** (Üdvözlés) menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből. Általában a Welcome (Üdvözlés) az aktív fül az Internet Services megnyitásakor. Módosíthatja ezt az alapbeállítást.
6. Kattintson az **Install Later...** (Telepítés később...) gombra. A képernyő a Description & Alerts (Leírás és figyelmeztetések) oldalra vált.

További információk
Az Eszközleírások és figyelmeztetések megtekintése az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Nyomtató- és szkenner-illesztőprogramok telepítése az Internet Services Welcome (Üdvözlés) menüjéből

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az eszköz nyomtató- és szkenner-illesztőprogramjai legfrissebb verziójának telepítéséhez használja az Install Print / Scan Drivers (Nyomtató- és szkenner-illesztőprogramok telepítése) hivatkozást. Ha számítógépén Windows rendszert használ, a hivatkozással az illesztőprogramokat végrehajtható fájlként nyitja meg. Ha futtatja a végrehajtható fájlt, az automatikusan telepíti a programot a számítógépére. Eldöntheti, hogy most telepíti az illesztőprogramokat, vagy elmenti a fájlt az illesztőprogramok későbbi telepítéséhez.

A telepítési lehetőséggel a nyomtató-illesztőprogramokat egyszerűen telepítheti a gépére. Alapbeállításként a hivatkozás a Xerox.com honlapot nyitja meg, ahol megtalálhatók az eszközhöz elérhető legfrissebb illesztőprogramok. A rendszergazda módosíthatja a beállítást, hogy az Install Print / Scan Drivers hivatkozás egy másik webhelyre, például egy belső oldalra mutasson. El is rejtheti a hivatkozást. Ha nem látja az Install Print / Scan Drivers hivatkozást, forduljon rendszergazdájához.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Dokumentumokat a TWAIN szkenner-illesztőprogrammal szkennelhet be a gépről a számítógépére. A TWAIN szkenner-illesztőprogram telepítése automatikusan történik az Install Print / Scan Drivers funkcióval.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.

3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Ha szükséges, válassza ki a **Welcome** (Üdvözlés) menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből. Általában a Welcome (Üdvözlés) az aktív fül az Internet Services megnyitásakor. Módosíthatja ezt az alapbeállítást.
6. Kattintson az **Install Print / Scan Drivers** (Nyomtató- és szkennelő-illesztőprogramok telepítése) hivatkozásra.
7. Kattintson a **Run** (Futtatás) gombra.
8. A licencszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
9. A program automatikusan megkeresi a gépet a hálózaton. Ha a gép nem látható, forduljon a rendszergazdához.
10. Válassza ki a kívánt eszközt.
11. Válassza ki a telepíteni kívánt illesztőprogramot.
12. Kattintson az **Install** (Telepítés) gombra.
13. A program létrehozza a nyomtatási sort és telepíti a nyomtató-illesztőprogramot.
14. Kattintson a **Befejezés** gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Az Internet Services üdvözlőlapja ismételt megjelenésének letiltása

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az üdvözlőlap Status (Állapot) fülére kattintva hozzáférhet azokhoz a beállításokhoz, amelyek a gép első telepítésekor hasznosak.

Ha a készüléket már telepítette, bejelölheti a Don't Show Welcome Page Again (Üdvözlőoldal ismételt mutatásának letiltása) jelölőnégyzetet. Ezzel visszarendezi az Status (Állapot) menüt úgy, hogy ismét a Description & Alerts (Leírások és figyelmeztetések) oldal lesz a kezdőoldal, nem az üdvözlőlap. Az Üdvözlőlap továbbra is elérhető marad, de lekerül a Status (Állapot) menü aljára.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.

5. Ha szükséges, válassza ki a **Welcome** (Üdvözlés) menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből. Általában a Welcome (Üdvözlés) az aktív fül az Internet Services megnyitásakor. Módosíthatja ezt az alapbeállítást.
6. Jelölje be a **Don't Show Welcome Page Again (Üdvözlőoldal ismételt mutatásának letiltása) jelölőnégyzetet**. Ha ismét megnyitja az Internet Services oldalt, már nem az üdvözlőlap jelenik meg először.

További információk
Az Eszközleírások és figyelmeztetések megtekintése az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Az Eszközleírások és figyelmeztetések megtekintése az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Descriptions and Alerts (Leírások és figyelmeztetések) oldalon információt talál a készülékről, többek között a helyéről és a gyári számáról. Ezen az oldalon látható a gép aktuális állapota is, valamint a jelenlegi hibák.

A megjelenő információ a gép konfigurációjától függően változhat.

- A **Status** (Állapot) információk frissek, és a gép aktuális állapotát tükrözik.
- A **Name** (Név) a rendszergazda által beírt név, és a géphez rendelt nevet jelzi.
- A **Location** (Hely) a rendszergazda által beírt adat, és a szobát vagy emeletet jelöli, ahol a gépet elhelyezték.
- A **Machine Model (Géptípus)** a gép Xerox típusjele.
- A **Serial Number** (Gyári szám) a gép gyári számát jelzi.
- Az **IPv4 Address** (IPv4-cím) a gép hálózati címe.
- Az **IPv6 Address** (IPv6-cím) a gép hálózati címe, ha be van állítva.
- A **Fax Line** (Faxvonal) a gép faxszámát mutatja, ha be van állítva.

Az Alerts (Figyelmeztetések) mezőben a jelenlegi hibák, valamint a megoldásukhoz szükséges szakmai szint látható.

- A **Severity** (Súlyosság) a probléma fontosságát vagy hatását adja meg.
- A **Status Code** (Állapotkód) akkor jelenik meg, ha a probléma megoldásához szerviztechnikust kell hívni. Mondja be ezt a kódot, amikor beszél vele.
- A **Description** (Leírás) a problémát és elhárításának módját ismerteti, vagy egy figyelmeztetést tartalmaz.
- A **Skill Level** (Szakmai szint) a probléma megoldásához szükséges szakmai szintet határozza meg.
    - **Trained** (Képzett): a problémát a rendszergazda tudja megoldani.
    - **Untrained** (Nem képzett): egy átlagos felhasználó meg tudja oldani a problémát.
    - **Field Service** (Szervizszolgálat): a problémát a Xerox szakembere tudja megoldani.
    - **Management** (Menedzsment): a problémát a hálózat rendszergazdája tudja megoldani.

- **No intervention required** (Nem igényel beavatkozást): a berendezés megfelelően működik.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Válassza ki a **Description & Alerts** (Leírások és figyelmeztetések) menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből. Megnyílik a Description & Alerts (Leírások és figyelmeztetések) oldal, és megtekintheti a berendezés aktuális állapotának adatait.
   - Ha egy ideig megnyitva tartja az oldalt, kattintson a **Refresh** (Frissítés) gombra a legfrissebb adatok megtekintéséhez.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Számlázási információk megtekintése az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Billing Information (Számlázási információk) oldal segítségével megkeresheti a gép gyári számát és a géppel készített lenyomatok összes számát. Ez az oldal akkor hasznos, ha számlázási célokra adatokat kell szolgáltatnia a gépről.

Megjegyzés: Ha rendszeresen számlázási információkat kell szolgáltatnia a gépről, bizonyára hasznosnak találja a SMart eSolutions funkciót. A SMart eSolutions automatikusan elküldi a számlálók adatait a Xeroxnak, így Önnek nem kell őket manuálisan összegyűjteni.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Válassza ki a **Billing Information** (Számlázási információk) menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből. Megjelennek a számlázási információk.
   - Ha egy ideig megnyitva tartja az oldalt, kattintson a **Refresh** (Frissítés) gombra a legfrissebb adatok megtekintéséhez.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban
Használati számláló adatainak letöltése az Internet Services segítségével
A konfigurációs jelentés megnyitása az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Használati számláló adatainak letöltése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Usage Counters (Használati számlálók) oldalon láthatja a másolt és nyomtatott lenyomatok számát, valamint az eszköz által telefaxon és a szkennelési funkciókkal továbbított képek számát.

A használati információkat tartalmazó fájlt letöltheti a számítógépére. Ez akkor hasznos, ha követni kívánja a gép kihasználtságát. Amikor letölti a használati adatokat tartalmazó fájlt, a gép egy .CSV (vesszőkkel elválasztott értékek) fájlt hoz létre. A .CSV fájlokat a Microsoft Excel segítségével és hasonló alkalmazásokkal tudja megnyitni.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Válassza ki a **Usage Counters** (Használati számlálók) menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből. Megjelenik a használati számlálók listája.
   - Ha egy ideig megnyitva tartja az oldalt, kattintson a **Refresh** (Frissítés) gombra a legfrissebb adatok megtekintéséhez.
6. Kattintson a **Download File to your Computer** (Fájl letöltése számítógépre) gombra.
7. Amikor megjelenik a File Ready (Fájl kész) képernyő, az egér jobb oldali gombjával kattintson a **DataCollected.csv** hivatkozásra.
8. Kattintson a **Save Target As** (Mentés másként) gombra, és mentse a fájlt a számítógépére.
9. Nyissa meg a fájlt egy olyan alkalmazással, amely támogatja a .CSV fájlokat, például a Microsoft Excellel.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A konfigurációs jelentés megnyitása az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A konfigurációs jelentéssel a készülék állapotának információit tekintheti meg. A képernyő tetején lévő hivatkozásokra kattintva továbbléphet az egyes témákhoz, illetve a jelentés görgetésével kiválaszthatja a kívánt szakaszt. A konfigurációs jelentést a Print Configuration Page (Konfigurációs oldal nyomtatása) gombbal nyomtathatja ki.

- A **Common User Data** (Általános felhasználói adatok) a gép gyári számát, a rendszerszoftver verziószámát és a hálózati címet tartalmazzák.
- A **Machine Profile** (Gépprofil) információkat ad az eszköz támogatásához, például a gyári szám és a gép helye tekinthető meg. Ha a rendszergazda beírta, akkor a vevőszolgálat és a kellékek értékesítésének telefonszáma is látható.
- Az **Extensible Service Setup** (Kiterjeszthető szolgáltatás beállítása) meghatározza a gépen elérhető böngésző verzióját, és az Extensible Services (Kiterjeszthető szolgáltatások) funkcióval használható. A Kiterjeszthető szolgáltatások funkcióval webalapú eszközök segítségével új alkalmazásokat hozhat létre és adhat hozzá gépéhez. További információkat a rendszergazdai útmutatóban talál.
- A **Machine Hardware** (Géphardver) a gépen telepített hardvereket mutatja, például megtekintheti, hogy milyen típusú finiserrel rendelkezik a gép, és hogy van-e a gépben telefaxmodem.
- A **General Setup** (Általános beállítások) az energiatakarékos mód állapotát, a szervizcsomagot és a SMart eSolutions funkciókat sorolja fel.
- A **Software Versions** (Szoftververziók) tartalmazza a gépen telepített szoftver verziószámát és a legutóbbi frissítés dátumát.
- **Csatlakoztathatóság: Mobil munkafolyamatok**: megjeleníti az eszközön engedélyezett mobil munkafolyamatok állapotát.
- **Csatlakoztathatóság: Fizikai kapcsolatok**: megadja az eszköz hálózati kapcsolatának állapotát.
- **Csatlakoztathatóság: Protokollok**: megjeleníti az eszközön engedélyezett protokollok állapotát.
- A **Services** (Szolgáltatások) megmutatja a gépen rendelkezésre álló szolgáltatások állapotát és beállítását.
- Az **Accounting** (Számlázás) megmutatja a gépen rendelkezésre álló számlázási funkciók állapotát és beállítását.
- A **Security** (Biztonság) megmutatja a gépen rendelkezésre álló biztonsági funkciók állapotát és beállítását.
- A **Media Trays** (Másolóanyag-tálcák) megadja az egyes papírtálcákba töltött készletet.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.

4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Kattintson a **Configuration Report** (Konfigurációs jelentés) menüpontra az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüben.
6. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
7. Ha szükséges, kattintson a **Print Configuration Page** (Nyomtatás beállítások oldal) gombra a konfigurációs jelentés kinyomtatásához.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Kellékek állapotának megtekintése az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Supplies (Kellékek) részben nyomon követheti azoknak az alkatrészeknek az állapotát, amelyeket Ön is kicserélhet a Xerox ügyfélszolgálatának támogatása nélkül.

- Festékkazetta
- Nyomtatókazetta
- Beégetőmodul
- Továbbító görgő

A Life Remaining (Élettartam) oszlopban a kellékanyagszint százalékos értékét, valamint annak oszlopdiagramon való megjelenítését láthatja.

Az Estimated Pages / Days (Hátralévő oldalak és napok becsült száma) oszlopban az egyes egységekben még hátralévő lenyomatok, illetve napok száma látható.

A Details (Részletek) gombbal megtekintheti az alkatrész beszerelésének dátumát és Xerox utánrendelési számát.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Kattintson a **Supplies** (Kellékek) menüpontra az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüben. A kijelzőn megjelenik az alkatrész állapota és élettartama.
   - Ha egy ideig megnyitva tartja az oldalt, kattintson a **Refresh** (Frissítés) gombra a legfrissebb adatok megtekintéséhez.

6. Kattintson a **Details...** (Részletek) gombra az alkatrészek beszerelési dátumának és Xerox utánrendelési számának megtekintéséhez.

További információk
A cserélhető egységek azonosítása
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Tálcák állapotának megtekintése az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Trays (Tálcák) oldalon az egyes tálcák papírkészletét és állapotát tekintheti meg. Amikor a tálca majdnem üres, figyelmeztetést kap az alacsony kellékszintről. A kimeneti papírtálcák állapota is látható.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Kattintson a **Trays** (Tálcák) menüpontra az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüben. Megjelenik a papírtálcák és a gyűjtőtálcák állapota.
   - Ha egy ideig megnyitva tartja az oldalt, kattintson a **Refresh** (Frissítés) gombra a legfrissebb adatok megtekintéséhez.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Tájékoztató oldalak megtekintése az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az Information Pages (Tájékoztató oldalak) lehetőséggel elérheti és kinyomtathatja a konfigurációs jelentést, a gyorsútmutatót, a PCL karakterkészletet és a PostScript karakterkészlet listát. A konfigurációs jelentés tájékoztatást ad az eszközről; többek között a gyári számot, az IP-címet, az eszköz konfigurációját és a szoftver verziószámát tartalmazza.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.

3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Kattintson az **Information Pages** (Tájékoztató oldalak) menüpontra az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüben.
6. Válasszon ki egy dokumentumot a listából.
7. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) gombra.
8. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
9. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
10. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
11. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

SMart eSolutions

A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A SMart eSolutions része a Meter Assistant® (Számlálósegéd), a Supplies Assistant® (Kelléksegéd) és a Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) funkció.

Megjegyzés: A SMart eSolutions nem minden országban érhető el. További tájékoztatásért forduljon a Xerox szerviztechnikusához.

A Meter Assistant® (Számlálósegéd) segítségével automatikusan elküldheti a számláló adatait a Xeroxnak. Ez a szolgáltatás szükségtelenné teszi a számláló adatainak manuális összegyűjtését és elküldését. A Meter Assistant® (Számlálósegéd) oldalon látható a Meter Assistant® adatforgalma, többek között a legutóbbi adatküldés dátuma és időpontja a Xeroxhoz, valamint a számlázási számláló legutóbb elküldött állása. Rendszergazdája beállíthat e-mailes figyelmeztetéseket a számlálóhoz, amelyek tájékoztatják a felhasználókat a számlálók adatainak elküldéséről a Xeroxhoz, illetve a szolgáltatás törléséről.

A Supplies Assistant® (Készletsegéd) segítségével automatikusan rendelhet cserélhető egységeket a gépéhez. A cserélhető egységek olyan kellékek, amelyeket a szerviztechnikus segítsége nélkül Ön is ki tud cserélni.

A Supplies Assistant® észleli, ha a cserélhető egységeket rövidesen cserélni kell, és elküldi ezt az információt a Xeroxnak, hogy Ön megkapja a cserélhető egységeket.

A Supplies Assistant (Készletsegéd) képernyőn láthatja a legutóbbi adatküldés dátumát és időpontját a Xeroxnak, valamint az egyes egységek hátralévő élettartamát.

A Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) segítségével a hibaelőzményekről és használati adatokról tájékoztathatja a Xerox vevőszolgálatot, hogy a problémákat minél gyorsabban meg tudják oldani. A Xerox vevőszolgálat tájékoztatja Önt, amikor a Maintenance Assistant funkciót használnia kell.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Válassza ki a **SMart eSolutions** menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből.
6. Tekintse meg az eszköz kommunikációs állapotát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Meter Assistant (Számlálósegéd) használata az Internet Services programban
A Supplies Assistant (Készletsegéd) használata az Internet Services programban
A Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) használata az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A Meter Assistant (Számlálósegéd) használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A SMart eSolutions része a Meter Assistant® (Számlálósegéd), a Supplies Assistant® (Kelléksegéd) és a Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) funkció.

Megjegyzés: A SMart eSolutions nem minden országban érhető el. További tájékoztatásért forduljon a Xerox szerviztechnikusához.

A Meter Assistant® (Számlálósegéd) segítségével automatikusan elküldheti a számláló adatait a Xeroxnak. Ez a szolgáltatás szükségtelenné teszi a számláló adatainak manuális összegyűjtését és elküldését. A Meter Assistant® (Számlálósegéd) oldalon látható a Meter Assistant® adatforgalma, többek között a legutóbbi adatküldés dátuma és időpontja a Xeroxhoz, valamint a számlázási

számláló legutóbb elküldött állása. Rendszergazdája beállíthat e-mailes figyelmeztetéseket a számlálóhoz, amelyek tájékoztatják a felhasználókat a számlálók adatainak elküldéséről a Xeroxhoz, illetve a szolgáltatás törléséről.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Válassza ki a **SMart eSolutions** menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből.
6. Kattintson a **Meter Assistant** (Számlálósegéd) fülre. A kijelzőn a Xeroxnak küldött utolsó adatátvitel dátuma és időpontja, valamint a számlálókról szóló e-mail figyelmeztetések állapota látható.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A Supplies Assistant (Készletsegéd) használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A SMart eSolutions része a Meter Assistant® (Számlálósegéd), a Supplies Assistant® (Kelléksegéd) és a Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) funkció.

Megjegyzés: A SMart eSolutions nem minden országban érhető el. További tájékoztatásért forduljon a Xerox szerviztechnikusához.

A Supplies Assistant® (Készletsegéd) segítségével automatikusan rendelhet cserélhető egységeket a gépéhez. A cserélhető egységek olyan kellékek, amelyeket a szerviztechnikus segítsége nélkül Ön is ki tud cserélni.

A Supplies Assistant® észleli, ha a cserélhető egységeket rövidesen cserélni kell, és elküldi ezt az információt a Xeroxnak, hogy Ön megkapja a cserélhető egységeket.

A Supplies Assistant (Készletsegéd) képernyőn láthatja a legutóbbi adatküldés dátumát és időpontját a Xeroxnak, valamint az egyes egységek hátralévő élettartamát.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Válassza ki a **SMart eSolutions** menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből.
6. Kattintson a **Supplies Assistant** (Készletsegéd) fülre. A kijelzőn a kellékalkatrészek és hátralévő százalékos élettartamuk látható.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A SMart eSolutions része a Meter Assistant® (Számlálósegéd), a Supplies Assistant® (Kelléksegéd) és a Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) funkció.

Megjegyzés: A SMart eSolutions nem minden országban érhető el. További tájékoztatásért forduljon a Xerox szerviztechnikusához.

A Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) segítségével a hibaelőzményekről és használati adatokról tájékoztathatja a Xerox vevőszolgálatot, hogy a problémákat minél gyorsabban meg tudják oldani. A Xerox vevőszolgálat tájékoztatja Önt, amikor a Maintenance Assistant funkciót használnia kell.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.

4. Ha szükséges, kattintson a **Status** (Állapot) fülre. Általában ez az aktív fül az Internet Services megnyitásakor.
5. Válassza ki a **SMart eSolutions** menüpontot az oldal bal szélén a Status (Állapot) menüből.
6. Kattintson a **Maintenance Assistant** (Karbantartássegéd) fülre.
7. Kattintson a kívánt opcióra.
   - A **Send Diagnostic Information to Xerox** (Diagnosztikai információk küldése a Xeroxhoz) menüponttal a hibaelőzményekről küldhet adatokat a Xeroxnak. Ez pár percet vehet igénybe. Ha a rendszer elküldte az adatokat, a Communication Successful (Sikeres adatátvitel) képernyő jelenik meg.
   - A **Start an Online Troubleshooting Session at** www.xerox.com (Online hibakeresési munkamenet indítása a www.xerox.com webhelyen) menüponttal a Xeroxnak küldött, hibaelőzményeket tartalmazó információk elemzése és a megoldások keresése azonnal megkezdődik. Ez pár percet vehet igénybe. Az adatok elküldése után egy segédoldal nyílik meg.
   - A **Download File to Your Computer** (Fájl letöltése a számítógépre) menüponttal létrehozhat egy fájlt, amely a gép hibaelőzményét és a használati adatokat tartalmazza. Egerének jobb oldali gombjával kattintson a **UsageLog.csv** hivatkozásra és a **Save Target As...** (Mentés másként) gombbal mentse a fájlt a számítógépére. Xerox szerviztechnikusa megkérheti arra, hogy küldje el a fájlt a gépen végzett hibakeresés elősegítése érdekében.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Munkák

Aktív munkák

Aktív munkák törlése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az Active Jobs (Aktív munkák) oldalon kezelheti a munkáit a gépen. Megtekintheti az aktuális munkákat, törölhet és kioldhat munkákat, és módosíthatja a nyomtatási sorban tárolt munkák nyomtatási beállításait.

A munkákat különböző okok miatt tárolhatja az Aktív munkák között, például ha a munka egy titkos nyomtatási munka, és küldőjének jelszavára vár, hogy kioldja, illetve ha a gépben nincs a munkához kiválasztott papírtípus.

A munkák adatai minden munkánál láthatók.

- **Job Name** (Munka neve): a nyomtatási munka címe.
- **Owner** (Tulajdonos): a munkát benyújtó személy.
- **Status** (Állapot): a munka aktuális állapota.
- **Type** (Típus): a munka kategóriája, például hogy a munka egy mintaszett vagy titkos nyomtatási munka.

- **Copy Count** (Példányszám): a munkához kért példányszám.

A Delete (Törlés) gombbal törölheti a munkákat a listából. Ha a munka titkos nyomtatási munka, akkor rendszergazdai jogosultság szükséges a törléséhez. Saját munkáin kívül mások munkáit is törölheti. Ha egy munkát törölt, többé nem lesz lehívható.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson az **Active Jobs** (Aktív munkák) fülre. Megjelenik az összes aktív munka listája.
6. Válassza ki a kívánt munkát.
7. Válassza ki a **Delete** (Törlés) menüpontot a **Delete (Törlés) legördülő menüből**.
8. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. A kiválasztott munka törlése sikerült. Ha biztonságos munkát töröl, akkor adja meg a jelszót, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra a törlés végrehajtásához.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Munka típusa funkció használata a PostScript nyomtató-illesztőprogrammal
Nyomtatási munka benyújtása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Aktív munkák kioldása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az Active Jobs (Aktív munkák) oldalon kezelheti a munkáit a gépen. Megtekintheti az aktuális munkákat, törölhet és kioldhat munkákat, és módosíthatja a nyomtatási sorban tárolt munkák nyomtatási beállításait.

A munkákat különböző okok miatt tárolhatja az Aktív munkák között, például ha a munka egy titkos nyomtatási munka, és küldőjének jelszavára vár, hogy kioldja, illetve ha a gépben nincs a munkához kiválasztott papírtípus.

A munkák adatai minden munkánál láthatók.

- **Job Name** (Munka neve): a nyomtatási munka címe.
- **Owner** (Tulajdonos): a munkát benyújtó személy.
- **Status** (Állapot): a munka aktuális állapota.

- **Type** (Típus): a munka kategóriája, például hogy a munka egy mintaszett vagy titkos nyomtatási munka.
- **Copy Count** (Példányszám): a munkához kért példányszám.

A Release (Kioldás) menüponttal küldhet egy mintaszett munkát kinyomtatásra a gépre.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson az **Active Jobs** (Aktív munkák) fülre. Megjelenik az összes aktív munka listája.
6. Válassza ki a kívánt munkát.
7. Válassza ki a **Release** (Kioldás) menüpontot a **Delete (Törlés) legördülő menüből**.
8. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Mintaszett nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Nyomtatási munka benyújtása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Aktív munkák módosítása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az Active Jobs (Aktív munkák) oldalon kezelheti a munkáit a gépen. Megtekintheti az aktuális munkákat, törölhet és kioldhat munkákat, és módosíthatja a nyomtatási sorban tárolt munkák nyomtatási beállításait.

A munkákat különböző okok miatt tárolhatja az Aktív munkák között, például ha a munka egy titkos nyomtatási munka, és küldőjének jelszavára vár, hogy kioldja, illetve ha a gépben nincs a munkához kiválasztott papírtípus.

A munkák adatai minden munkánál láthatók.

- **Job Name** (Munka neve): a nyomtatási munka címe.
- **Owner** (Tulajdonos): a munkát benyújtó személy.

- **Status** (Állapot): a munka aktuális állapota.
- **Type** (Típus): a munka kategóriája, például hogy a munka egy mintaszett vagy titkos nyomtatási munka.
- **Copy Count** (Példányszám): a munkához kért példányszám.

A Módosítás lehetőséggel módosíthatja a mintaszett nyomtatási munkák beállításait. A Mintaszett beállítással ellenőrzés céljából kinyomtathatja egy többpéldányos másolási munka egyetlen példányát, mielőtt a munka többi részét kinyomtatná. Ha az első példány nem helyes, akkor módosíthatja a beállításokat vagy visszavonhatja a többi példány nyomtatását, és újból elküldheti a feladatot más nyomtatási beállításokkal.

Módosíthatja a beállításokat, például a nyomtatandó példányok számát, a papírkiválasztást, kétoldalas nyomtatást, szortírozást, tűzést, hajtogatást és a kimeneti célt. A beállítások az eszköz konfigurációjától függnek, például nem lesz lehetősége füzethajtogatásra, ha az eszköz nem rendelkezik füzetkészítővel.

A nyomtatási illesztőprogram segítségével a nyomtatásra kész dokumentumban nem elérhető további kijelöléseket adhat meg, például vízjeleket vehet fel.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson az **Active Jobs** (Aktív munkák) fülre. Megjelenik az összes aktív munka listája.
6. Válassza ki a kívánt munkát.
7. Válassza ki a **Modify** (Módosítás) menüpontot a **Delete (Törlés) legördülő menüből**.
8. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.
9. Szükség szerint frissítse a nyomtatási tulajdonságokat.
10. Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Nyomtatási munka benyújtása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mentett munkák

Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Mentett munkák opció kényelmes lehetőséget kínál az általánosan használt, nyomtatni kívánt dokumentumok, például űrlapok tárolására. A mentett munkák az illesztőprogram vagy az Internet Services alkalmazás segítségével tárolhatók. A Mentett munkák a készülék kezelőpultjáról és az Internet Services alkalmazásból nyomtathatók.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Jelölje be a kívánt munkák bal oldalán található **jelölőnégyzetet**. Az összes munka kiválasztásához a fejléc sor felső részén lévő **jelölőnégyzetet** jelölje be.
7. A **Print Job (Nyomtatási munka) legördülő menüben** válassza a **Print Job** (Nyomtatási munka) lehetőséget.
8. Szükség esetén kattintson a **Copies (Példányszám) beviteli mezőre**, és a billentyűzet segítségével írja be a példányszámot. Az alapértelmezett érték akkor is 1, ha az eredeti munka mentésekor nagyobb példányszám volt beállítva.
9. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával
Mentett munka nyomtatása a Nyomtatás innen funkció használatával
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Bejelentkezés az Internet Services programba
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mentett munkák törlése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Delete Job (Munka törlése) menüponttal törölheti a munkákat a mentett munkák listájából. Ha egy munkát törölt, többé nem lesz lehívható.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Jelölje be a kívánt munkák bal oldalán található **jelölőnégyzetet**. Az összes munka kiválasztásához a fejléc sor felső részén lévő **jelölőnégyzetet** jelölje be.
7. Válassza ki a **Delete Job** (Munka törlése) menüpontot a **Print Job (Nyomtatási munka) legördülő menüből**.
8. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.

További információk
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Bejelentkezés az Internet Services programba
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mentett munka áthelyezése másik mappába az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Move Job (Munka áthelyezése) menüponttal egy munkát az egyik Mentett munkák mappából egy másikba helyezheti át úgy, hogy az eredeti mappából törli a munkát. Ennek a funkciónak a használatához egynél több Mentett munka mappával kell rendelkeznie.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Válassza ki a kívánt mappát a képernyő bal oldalán a **Folders** (Mappák) listából.
7. Jelölje be a kívánt munkák bal oldalán található **jelölőnégyzetet**. Az összes munka kiválasztásához a fejléc sor felső részén lévő **jelölőnégyzetet** jelölje be.
8. Válassza ki a **Move Job (Munka áthelyezése) menüpontot** a **Print Job (Munka nyomtatása) legördülő menüből**.
9. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.
10. Válassza ki a megfelelő mappát.
11. Válassza a **Move Job** (Munka áthelyezése) gombot.

További információk
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával
Bejelentkezés az Internet Services programba
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mentett munkák másolása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Copy Job (Munka másolása) menüponttal másolatot készíthet egy mentett munkáról. A másolatot nem mentheti az eredetivel azonos mappába.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Válassza ki a kívánt mappát a képernyő bal oldalán a **Folders** (Mappák) listából.
7. Jelölje be a kívánt munkák bal oldalán található **jelölőnégyzetet**. Az összes munka kiválasztásához a fejléc sor felső részén lévő **jelölőnégyzetet** jelölje be.
8. Válassza ki a **Copy Job** (Munka másolása) menüpontot a **Print Job (Munka nyomtatása) legördülő menüből**.
9. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.
10. Válassza ki a megfelelő mappát.
11. Válassza a **Copy Job** (Munka másolása) gombot.

További információk
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával
Bejelentkezés az Internet Services programba
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Create New Folder (Új mappa létrehozása) menüponttal létrehozhatja saját mappáját, amelybe munkáit mentheti. Az új mappákat nyilvános mappaként hozza létre a rendszer. A nyilvános mappákban bármelyik felhasználó nyomtathatja, másolhatja és törölheti az oda mentett munkákat.

Ha rendszergazdája engedélyezte az Azonosítás (bejelentkezés) funkciót, akkor magánmappákat is létrehozhat.

A magánmappák eléréséhez jelszót kell megadnia. Rendszergazdája magánmappákat és csak olvasható mappákat hozhat létre.

A csak olvasható mappákhoz bármelyik felhasználó hozzáférhet, de a felhasználók nem törölhetik a mappában lévő munkákat, és nem módosíthatják beállításaikat sem.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Válassza ki a **Create New Folder** (Új mappa létrehozása) menüpontot az oldal bal szélén a Folder Options (Mappa lehetőségek) menüből. Megnyílik a New Folder (Új mappa) oldal.
7. Kattintson a **Name (Név) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a mappa nevét.
8. Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

További információk
Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Bejelentkezés az Internet Services programba
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mentett munkák mappáinak törlése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Delete Folders (Mappák törlése) menüponttal törölheti a Mentett munkák mappákat. A mappák akkor is törölhetők, ha mentett munkákat tartalmaznak. A munkák a mappával együtt törlődnek.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Válassza ki a **Manage Folders** (Mappák kezelése) hivatkozást.
7. Jelölje be a kívánt mappák nevétől balra lévő **jelölőnégyzeteket**. Az összes mappa kijelöléséhez jelölje be a fejlécben található **jelölőnégyzetet**.
8. Kattintson a **Delete Folder** (Mappa törlése) gombra.
9. Kattintson az **OK** gombra.

További információk
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
Bejelentkezés az Internet Services programba
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mentett munkák mappáinak átnevezése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Rename Folder (Mappa átnevezése) menüponttal módosíthatja egy mappa nevét. A mappába mentett munkákra a módosítás nincs hatással.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.

3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
5. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
6. Válassza ki a **Manage Folders** (Mappák kezelése) hivatkozást.
7. Válassza a **Pencil icon Edit (ceruza ikonnal jelölt Szerkesztés)** gombot.
8. Kattintson a **New Name (Új név) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a mappa új nevét.
9. Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

További információk
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
Bejelentkezés az Internet Services programba
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mentett munkák mappák jogosultsági beállításainak módosítása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Permissions (Jogosultságok) menüponttal megadhatja, hogy egy mappa nyilvános vagy magánmappa legyen. A nyilvános mappákhoz az összes felhasználó hozzáférhet. A magánmappák eléréséhez jelszót kell megadnia.

Megjegyzés: A funkció használatához rendszergazdájának engedélyeznie kell az Azonosítás (bejelentkezési módszerek) beállítást.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.

4. Válassza ki a képernyő jobb oldali felső részén a **Login** (Bejelentkezés) hivatkozást.
5. Válassza a **Név megadása** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a felhasználónevét.
6. Válassza ki az **Írja be a jelszót** beviteli mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a jelszavát.
7. Kattintson a **Jobs** (Munkák) fülre.
8. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre. Megjelenik a Reprint Saved Jobs (Mentett munkák újranyomtatása) oldal, majd a Default Public Folder (Alapértelmezett nyilvános mappa) mentett munkáinak listája.
9. Válassza ki a **Manage Folders** (Mappák kezelése) hivatkozást.
10. Válassza a **Pencil icon Edit (ceruza ikonnal jelölt Szerkesztés)** gombot.
11. Válassza ki a kívánt lehetőséget a **Mappák jogosultságai** legördülő menüből.
    - **Nyilvános mappa**: a mappához és a benne található dokumentumokhoz az összes felhasználó hozzáférhet.
    - **Magán**: csak a mappát létrehozó személy, illetve a készülék rendszergazdája fér hozzá a mappához és tartalmához.
    - **Csak olvasható**: a mappákhoz bármelyik felhasználó hozzáférhet, de a felhasználók nem törölhetik a mappában lévő munkákat, valamint nem módosíthatják azok beállításait sem.
12. Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
13. Válassza ki az Internet Services képernyő jobb oldali felső részén a **Logout** (Kijelentkezés) hivatkozást.
14. A megerősítést kérő képernyőn válassza a **Kijelentkezés** gombot.

További információk
Új Mentett munkák mappa létrehozása a mentett munkák számára az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Nyomtatás

Nyomtatási munka benyújtása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

A nyomtatásra kész dokumentum olyan fájl, amelyet a forrásprogramban megformáztak és nyomtatásra elmentettek. Nyomtatásra kész fájl létrehozásához a programban, például a Microsoft Word alkalmazásban válassza ki a Nyomtatás fájlba lehetőséget. A korszerű kiadványszerkesztő programokban több módja is lehet a nyomtatásra kész fájlok előállításának.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Bejelentkezés az Internet Services programba
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével
Kimeneti cél módosítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során
Dokumentumok hajtogatása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során
A tűzés beállítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során
A lyukasztás beállítása, amikor a nyomtatás az Internet Services segítségével történik
A tájolás beállítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során
A szortírozási lehetőségek használata az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

A kétoldalas nyomtatási lehetőségek használata az Internet Services segítségével történő nyomtatás során
Papírkiválasztás módosítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során
Munka elküldése késleltetett nyomtatásra az Internet Services segítségével
Munka mentése újranyomtatásra az Internet Services segítségével
Mintapéldány vagy mintanyomat nyomtatása az Internet Services segítségével
Munka elküldése titkos nyomtatásra az Internet Services segítségével
Munka elküldése normál nyomtatásra az Internet Services segítségével
Példányszám módosítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Nyomtató- és szkenner-illesztőprogramok telepítése az Internet Services Print (Nyomtatás) menüjéből

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az eszköz nyomtató- és szkenner-illesztőprogramjai legfrissebb verziójának telepítéséhez használja az Install Print / Scan Drivers (Nyomtató- és szkenner-illesztőprogramok telepítése) hivatkozást. Ha számítógépén Windows rendszert használ, a hivatkozással az illesztőprogramokat végrehajtható fájlként nyitja meg. Ha futtatja a végrehajtható fájlt, az automatikusan telepíti a programot a számítógépére. Eldöntheti, hogy most telepíti az illesztőprogramokat, vagy elmenti a fájlt az illesztőprogramok későbbi telepítéséhez.

A telepítési lehetőséggel a nyomtató-illesztőprogramokat egyszerűen telepítheti a gépére. Alapbeállításként a hivatkozás a Xerox.com honlapot nyitja meg, ahol megtalálhatók az eszközhöz elérhető legfrissebb illesztőprogramok. A rendszergazda módosíthatja a beállítást, hogy az Install Print / Scan Drivers hivatkozás egy másik webhelyre, például egy belső oldalra mutasson. El is rejtheti a hivatkozást. Ha nem látja az Install Print / Scan Drivers hivatkozást, forduljon rendszergazdájához.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Dokumentumokat a TWAIN szkenner-illesztőprogrammal szkennelhet be a gépről a számítógépére. A TWAIN szkenner-illesztőprogram telepítése automatikusan történik az Install Print / Scan Drivers funkcióval.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson az **Install Print / Scan Drivers** (Nyomtató- és szkennelő-illesztőprogramok telepítése) hivatkozásra.
6. Kattintson a **Run** (Futtatás) gombra.
7. A licencszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
8. A program automatikusan megkeresi a gépet a hálózaton. Ha a gép nem látható, forduljon a rendszergazdához.
9. Válassza ki a kívánt eszközt.
10. Válassza ki a telepíteni kívánt illesztőprogramot.
11. Kattintson az **Install** (Telepítés) gombra.
12. A program létrehozza a nyomtatási sort és telepíti a nyomtató-illesztőprogramot.
13. Kattintson a **Befejezés** gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Példányszám módosítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Copies (Példányszám) lehetőséggel beállíthatja, hogy hány példányban kívánja kinyomtatni a dokumentumot. 1 és 9999 közötti példányszámot állíthat be.

A példányszámot beállíthatja a nyomtató-illesztőprogramban vagy más alkalmazásban a nyomtatásra kész fájl létrehozása során – de beállíthatja a példányszámot az Internet Services programban is. Ha a példányszámot az Internet Services segítségével állítja be, akkor a nyomtatásra kész fájlban megadott példányszámot az Internet Services szolgáltatásban megadott szám felülírja. Ha például a nyomtatásra kész fájlban 5 példányt kér, de az Internet Services szolgáltatásban 2 példányt állít be, akkor csak 2 példányt kap.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a kívánt Copies (Példányszám) lehetőséget.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott példányszámot nyomtathatja ki.
   - Az **(1-9999)** lehetőséggel 1 és 9999 közötti számú példányt nyomtathat ki a nyomtatásra kész fájlból (ha a nyomtatásra kész fájlban 1-nél nagyobb példányszámot programozott be, akkor ezt a számot az Internet Services szolgáltatásban megadott példányszám felülírja). Válassza ki az **(1-9999) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a kívánt példányszámot.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Munka típusa

Munka elküldése normál nyomtatásra az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Normál nyomtatás munkatípus használatával azt adhatja meg, hogy a készülék azonnal nyomtassa ki a munkát, amint a nyomtatási sor elejére ér.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza a **Normál nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Munka elküldése titkos nyomtatásra az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Ha azt szeretné, hogy a készülék csak akkor adja ki a munkát, ha megadja a jelszót, használja a Titkos nyomtatás opciót. Ez a funkció megakadályozza a bizalmas dokumentumok kinyomtatását a gyűjtőtálcába addig, amíg készen nem áll a kiadásukra és a begyűjtésükre. A funkció akkor is hasznos, ha ellenőrizni szeretné a nyomtatási munkák kiadásának pillanatát, akkor is, ha nem bizalmasak.

Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
8. Kattintson a **Jelszó beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írjon be egy 4–10 számjegyből álló jelszót.

Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.

9. Kattintson a **Jelszó megerősítése beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével írja be ismét a 4–10 számjegyből álló jelszót.
10. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
11. Amikor a munka megérkezik a készülékre, megjelenik a Titkos nyomtatás munkalistában. A lista megtekintéséhez a készüléknél nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a vezérlőpanelen, és válassza a **Titkos nyomtatási munkák** lehetőséget.
12. Válassza ki a kívánt beállítást.
    - **Összes nyomtatása**: a mappájában lévő összes munkát kinyomtatja.
    - **Nyomtatás**: egyetlen kijelölt munkát nyomtat.
13. A számbillentyűzet segítségével adja meg a jelszót.
14. Nyomja meg az **OK** gombot.
15. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Mintapéldány vagy mintanyomat nyomtatása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Mintaszett opció használatával kinyomtathat egy példányt a többpéldányos nyomtatási munkákból. Az elkészült nyomaton ellenőrizheti, hogy minden tekintetben megfelel-e az elvárásainak, mielőtt jóváhagyná a munka fennmaradó részének nyomtatását. Ha az első példány nem megfelelő, megszakíthatja a többi példány nyomtatását, és ismét elindíthatja a munkát eltérő nyomtatási beállításokkal.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a kívánt Copies (Példányszám) lehetőséget.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott példányszámot nyomtathatja ki.
   - Az **(1-9999)** lehetőséggel 1 és 9999 közötti számú példányt nyomtathat ki a nyomtatásra kész fájlból (ha a nyomtatásra kész fájlban 1-nél nagyobb példányszámot programozott be, akkor ezt a számot az Internet Services szolgáltatásban megadott példányszám felülírja). Válassza ki az **(1-9999) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a kívánt példányszámot.

   Megjegyzés: A Mintaszett funkció használatához legalább két másolatot kell a készülékre küldenie.
8. Válassza a **Mintaszett** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
9. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kinyomtatott minta.
12. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
    - Ha a minta helyes, akkor válassza a **Nyomtatás** gombot a többi szett nyomtatásához.
    - Ha a mintaszett nyomtatása nem a várt módon történt, akkor válassza ki a **Törlés** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Munka mentése újranyomtatásra az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Mentett munkák a készülékre küldött és a későbbi felhasználás céljából azon tárolt dokumentumok. A mentett munkák a készülékről, valamint az Internet Services alkalmazásból érhetők el és nyomtathatók ki.

A Mentett munkák opció kényelmes lehetőséget kínál az általánosan használt, nyomtatni kívánt dokumentumok, például űrlapok tárolására. A mentett munkák az illesztőprogram vagy az Internet Services alkalmazás segítségével tárolhatók. A Mentett munkák a készülék kezelőpultjáról és az Internet Services alkalmazásból nyomtathatók.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza a **Save Job For Reprint** (Munka mentése újranyomtatásra) menüpontot a **Job Type (Munkatípus) legördülő menüből**.
8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Save** (Mentés): a munka tárolása későbbi felhasználásra, de a nyomtatás mellőzése.
   - **Save and Print** (Nyomtatás és mentés): a munka tárolása, egy példány nyomtatása a gépen.
9. Ha szükséges, kattintson a **Job Name (Munka neve) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a munka nevét. Ha nem ír be nevet, akkor a rendszer a fájlnevet használja a munka neveként.

10. Ha szükséges, a Save in Folder (Mentés mappába) menüben válassza ki a mappát, amelybe a munkát menteni kívánja. Ha nincsenek magánmappák beállítva, akkor a rendszer az alapbeállítás szerinti nyilvános mappába menti a munkát.
11. Ha szükséges, akkor válassza ki a **Titkos mentett munkák** jelölőnégyzetet, és adjon meg egy 4–10 számjegyű kódot a **Jelszó** beviteli mezőben és a **Jelszó jóváhagyása** beviteli mezőben.

    Megjegyzés: A munka kioldásához ezt a jelszót kell megadni a készülék kezelőpultján lévő számbillentyűzet segítségével. Csak számokat használjon, és olyan jelszót válasszon, amelyet nem felejt el, ugyanakkor amelyet más személyek nem tudnak könnyen kitalálni.
12. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
13. Ha szükséges, másolja ki a munkát a gépről.
14. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
15. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
16. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Munkák mentése a PostScript illesztőprogram használatával
Mentett munkák nyomtatása az Internet Services alkalmazásból
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Munka elküldése késleltetett nyomtatásra az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Késleltetett nyomtatás opció használatával adott időpontban nyomtathatja ki a dokumentumát (legkésőbb 24 órával az eredeti munka elküldése után). Ez akkor hasznos, ha nyugalmas időszakban szeretne nagy nyomtatási munkákat elkészíteni az irodában, vagy ha egyszerre szeretné kinyomtatni az összes nyomtatási munkát.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza a **Késleltetett nyomtatás** lehetőséget a **Munka típusa** legördülő menüből.
8. Válassza a **Nyomtatási idő** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg azt az időpontot, amikor a munkának ki kell nyomtatódnia.
9. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
10. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
11. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
12. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
13. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Késleltetett nyomtatási munka nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Papírkiválasztás módosítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Papír opció használatával adja meg a papírtípust a munkájához. A munkához automatikusan kiválasztott papírtípus a Papír mezőben látható; ezt az alapértelmezett papírtípust a rendszergazda állítja be.

A felsorolásban megtekinthetők a készülékbe betöltött papírtípusok. Más típusú papírokat is kiválaszthat, de ezeket be kell töltenie a megfelelő tálcába, mielőtt a munka megfelelően kinyomtatódna. Általában egyszerűbb a munka programozása előtt betölteni a szükséges papírt a készülékbe, mivel ezzel biztosítható, hogy a munka elküldése előtt megtörténjen mind a helyes papírtípus, mind a helyes tálca kiválasztása.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Kattintson a **Paper Selection** (Papírkiválasztás) fejlécre a papírmenük megnyitásához, és válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
   - **Loaded Paper** (Betöltött papír): a gépbe már betöltött papírtípusok; válassza ki a kívánt típust a Loaded Paper (Betöltött papír) ablakban.
   - **Size** (Méret): az összes előre beállított papírméret listája, amelyre a készülék nyomtatni képes. Válassza ki a kívánt méretet a listából.
   - **Color** (Szín): a különböző papírszínek listája. Szín megadásához válasszon egyet a listából.
   - **Szín** (Típus): a különböző másolóanyag-típusok, amelyekre a készülék nyomtatni képes. Válassza ki a kívánt típust a listából.

- **Tray** (Tálca): a készülék tálcáinak listája. Ha egy bizonyos tálcából szeretne nyomtatni, válassza ki a tálca számát a listából. Ha megengedi, hogy a gép a legmegfelelőbb tálcát válassza, például ha még nem töltötte be a speciális másolóanyagot, válassza az **Auto** beállítást.

8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével
4. tálca betöltése
3. tálca betöltése
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

A kétoldalas nyomtatási lehetőségek használata az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A Kétoldalas nyomtatás opció használatával megadhatja, hogy a munka a papírnak csak az egyik vagy mindkét oldalára nyomtatódjon ki, és hogy a kimenet fel legyen-e készítve hosszú él vagy rövid él mentén történő kötésre.

Megjegyzés: Néhány médiatípus, -méret és -súly esetén nem végezhető automatikus nyomtatás mindkét oldalra. További információkért keresse fel a www.xerox.com oldalt.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a kívánt Kétoldalas nyomtatás opciót.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott beállításokat használhatja.
   - **Egyoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papír vagy a fólia egyik oldalára. Ezt az opciót használja, ha fóliára, borítékra vagy címkére nyomtat.
   - **Kétoldalas nyomtatás**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap hosszú éle mentén legyen köthető.
   - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva**: nyomtatás a papírlap mindkét oldalára. A képek nyomtatása úgy történik, hogy a munka a lap rövid éle mentén legyen köthető.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A szortírozási lehetőségek használata az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A szortírozási beállításokkal a másolatok szettekbe (1,2,3 1,2,3 1,2,3) vagy kötegekbe (1,1,1 2,2,2 3,3,3) rendezhetők.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a szükséges Szortírozás beállítást.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott beállításokat használhatja.
   - A **Szortírozott** beállítás 1,2,3 1,2,3 1,2,3 szettekbe gyűjti a másolatokat.
   - A **Szortírozatlan** beállítás 1,1,1 2,2,2 3,3,3 kötegekbe gyűjti a másolatokat.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.

12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A tájolás beállítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Az Orientation (Tájolás) lehetőséggel módosíthatja az oldalra nyomtatott szöveg irányát. Ez a funkció csak akkor működik, ha szövegfájlt (.TXT) nyújt be nyomtatásra. Más fájltípusoknál a nyomtatásra kész fájl előállítása során kiválasztott nyomtatási irányt használja a rendszer.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.

7. Válassza ki a kívánt tájolási beállítást.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott beállításokat használhatja.
   - A **Portrait** (Álló) beállítással a dokumentumot úgy helyezheti el, hogy a papír hosszú oldalát fogva tudja olvasni a szöveget.
   - A **Landscape** (Fekvő): beállítással a dokumentumot úgy helyezheti el, hogy a papír rövid oldalát fogva tudja olvasni a szöveget.
   - A **Rotated Portrait** (Elforgatott álló) beállítással az eredeti dokumentumot 180 fokkal elfogatva úgy helyezheti el, hogy a papír hosszú oldalát fogva tudja olvasni a szöveget.
   - A **Rotated Landscape** (Elforgatott fekvő) beállítással az eredeti dokumentumot 180 fokkal elfogatva úgy helyezheti el, hogy a papír hosszú oldalát fogva tudja olvasni a szöveget.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A tűzés beállítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

A dokumentum tűzéséhez használja a tűzés opciót. A rendelkezésre álló opciók választéka a felszerelt befejezőeszköztől függően változhat. Az alapvető tűzési beállítások a Ki, 1 tűzés, 2 tűzés és Több tűzés.

Megjegyzés: A füzet tűzését a Folding (Hajtogatás) szakaszban állíthatja be.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a kívánt tűzési beállítást. A lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott beállításokat használhatja.
   - A **No Staple** (Tűzés nélkül) beállítással kikapcsolja a tűzést.
   - Az **1 tűzés** beállítás egyetlen kapcsot helyez el a dokumentum bal felső sarkában.
   - A **2 tűzés** beállítás 2 kapcsot helyez el a dokumentum hátsó éle mentén.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Hajtogatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Dokumentumok hajtogatása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A lyukasztás beállítása, amikor a nyomtatás az Internet Services segítségével történik

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

Használja a Lyukasztás opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék minden lapot kilyukasszon nyomtatás után. A lapok lyukasztása egyenként történik, ami azt jelenti, hogy a szettekben nincs korlátozva a lapok száma. A lyukasztás csak az A4 LEF (8,5 x 11" LEF) és az A3 (11 x 17") papír esetén választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a szükséges Lyukasztás beállítást. A lehetőségek a berendezéshez kapcsolt finiser típusától függően változnak.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott beállításokat használhatja.
   - A **Nincs lyukasztás** beállítással kikapcsolhatja a lyukasztást.
   - A **Lyukasztás bekapcsolása** beállítással bekapcsolhatja a lyukasztást.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.

10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Dokumentumok hajtogatása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

A hajtogatási lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak. Amennyiben a készülékhez nincs finiser csatlakoztatva, semmilyen hajtogatási opció nem választható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.

6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a kívánt hajtogatási beállítást. A lehetőségek a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak.
   - Az **Auto** beállítással a nyomtatásra kész fájlban beprogramozott beállításokat használhatja.
   - A **No Fold** (Hajtogatás nélkül) beállítással kikapcsolja a hajtogatást.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, az 1. oldal lesz belül.
   - **Egyedüli lapok félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lap egyoldalas, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lap kétoldalas, a 2. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás belülre**: a kimenet meghajtása az oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás külső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, a 2. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása: Nyomtatás kívülre**: a kimenet meghajtása mindegyik oldal közepén. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, az 1. oldal lesz belül.
   - **Több lap félbehajtása és tűzése**: a kimenet minden lapját középen félbehajtja, és két kapoccsal tűzi a hajtást. Amennyiben a lapok egyoldalasak, a nyomtatott tartalom a hajtás belső részére kerül. Amennyiben a lapok kétoldalasak, az 1. oldal lesz belül.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszer-adminisztrátor engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, akkor a munka a Tartott nyomtatási munkák vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. Tartott munka felszabadításához válassza ki a munkát az adott listában, majd válassza a **Nyomtatás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Kimeneti cél módosítása az Internet Services segítségével történő nyomtatás során

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Job Submission (Munkabenyújtás) oldalának segítségével küldhet nyomtatásra kész dokumentumokat a nyomtatóra. A Job Submission (Munkabenyújtás) oldalról PDF, PCL, PostScript, TXT, JPEG, TIFF és XPS formátumú fájlokat nyomtathat ki.

Megjegyzés: Amikor benyújtja a munkát az Internet Services segítségével, kiválaszthat általános nyomtatási funkciókat, például a kétoldalas nyomtatást és a tűzést. Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne megadni, például vízjelet és füzetelrendezést, akkor ezeket a nyomtatásra kész fájl létrehozását megelőzően a nyomtató-illesztőprogramban kell kiválasztania.

A kimenet céljának meghatározásához használja az Output Destination (Kimeneti cél) lehetőségeket. A célok a berendezéshez kapcsolódó finiser típusától függően változnak.

Megjegyzés: Ha egy cél szerepel a listában, de szürke színnel, akkor előfordulhat, hogy a kiválasztott befejező művelet miatt nem elérhető.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) fülre.
5. Kattintson a **Browse...** (Tallózás) gombra, és keresse meg a nyomtatásra kész fájlt.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt. Nyissa meg a fájlt vagy úgy, hogy duplán rákattint, vagy úgy, hogy rákattint, majd az **Open** (Megnyitás) gombra kattint. A File Name (Fájlnév) mezőben a fájl neve és elérési útvonala látható.
7. Válassza ki a kívánt Kimeneti célhely opciót.
   - **Automatikus választás**: a gép a munkát annak típusa alapján küldi a megfelelő gyűjtőtálcába.
   - **Felső tálca**: a munka a készülék legfelső gyűjtőtálcájába kerül.
   - A **Main Tray** (Főtálca) beállítással a munka a gép jobb oldalán lévő gyűjtőtálcába kerül.
   - **Füzetkészítő tálca**: a munka a készülék jobb oldalán található gyűjtőtálcába kerül.
8. Kattintson a **Submit Job** (Munka benyújtása) gombra.
9. Vegye ki a nyomtatott anyagokat a készülékből.
10. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
11. A nyomtatási munkák általában az Aktív munkák listában láthatók, ha azonban a rendszergazda engedélyezte az Összes munka tartása funkciót, a munkája vagy a Tartott nyomtatási munkák, vagy az Azonosítatlan nyomtatási munkák listában jelenik meg. A tartott munkák kioldásához jelölje ki a munkát a kívánt listában, majd válassza a **Kioldás** gombot.
12. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Szkennelés

Sablonok

Új sablon létrehozása az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A sablonokat és a postafiókokat nem hozhatja létre a gép felhasználói felületén; ezeket az Internet Services Scan (Szkennelés) oldalának használatával kell létrehoznia vagy módosítania.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

Sablon létrehozásához némi ismerettel kell rendelkeznie a hálózatról. Ha Ön nem műszaki gondolkodású, egy új sablon létrehozásánál egyszerűbbnek fogja találni egy meglévő sablon lemásolását, majd módosítását. Ha lehetséges, kérje meg a rendszergazdát, hogy hozzon létre egy új sablont Önnek.

Megjegyzés: A rendszergazdájának először egy szkennelési célt (fájltárolónak nevezik) kell konfigurálnia, mielőtt egy sablont tud létrehozni, vagy célt adhatna hozzá egy sablonhoz.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Ha szükséges, válassza ki a **Templates** (Sablonok) menüpontot a bal felső sarokban található Display (Kijelző) menüből. Ha rendszergazdája még nem állított be postafiókokat, akkor nem látja a Display (Kijelző) menüt és közvetlenül a Templates (Sablonok) oldalra lép.
6. Válassza ki a **Create New Template** (Új sablon létrehozása) hivatkozást a Template Operations (Sablonműveletek) menüből.

7. Kattintson a **Template Name (Sablon nevének megadása) mezőre**, és a billentyűzettel írja be a sablon nevét.
8. Kattintson a **Leírás** beviteli mezőre, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy leírást.
9. Kattintson a **Owner (Tulajdonos) mezőre**, és a billentyűzettel írja be a sablon tulajdonosának nevét.
10. Adjon meg egy szkennelési célt.

Vagy

- Válassza ki az **Enter a Scan Destination (Szkencélhely megadása) választógombot**.
- Kattintson a **Friendly Name (Becenév) mezőre**, és a billentyűzettel írja be a sablon nevét. A becenév a gép vezérlőpultján a munkafolyamat-szkennelési képernyő sablon leírási területén jelenik meg. Ha nem határoz meg megjelenítési sorrendet, akkor a sablonok a becenevek ábécé sorrendjében láthatók.

Vagy

- Válassza ki a **Választás előre megadott listából** választógombot.
- Válassza ki a kívánt célt a **File Destination (Fájlcél) menüből**.

11. Válassza ki a dokumentumok szkenneléséhez használni kívánt protokollt. A protokoll a fájltároló helyétől függ. A fájltároló beállításáról további tudnivalókat a rendszergazdai útmutatóban talál.
    - Az **FTP** beállítással a szkennelés a számítógépre a fájlátviteli protokollal (FTP) történik. Ha van a számítógépén FTP alkalmazás, válassza ezt a lehetőséget.
    - Az **SFTP** beállítással a szkennelés a számítógépre a titkos fájlátviteli protokollal (SFTP) történik. Ha van a számítógépén SFTP alkalmazás, válassza ezt a lehetőséget.
    - Az **SMB** beállítás esetén a számítógépre történő szkennelés a Server Message Block protokollal történik. Ezzel a lehetőséggel a Windows rendszert használó számítógépekre szkennelhet. Ha nem biztos benne, melyik protokollt válassza, akkor válassza az SMB beállítást.
    - A **HTTP** beállítás esetén a számítógépre történő szkennelés a Hyper Text Transfer Protocol protokollal történik. Ezzel a lehetőséggel a HTTP protokollal egy webszerverre szkennelhet.
    - A **HTTPS** beállítás esetén a számítógépre történő szkennelés a biztonságos alréteggel (SSL) működő Hyper Text Transfer Protocol protokollal (HTTPS) történik. Ezzel a lehetőséggel a HTTPS protokollal egy webszerverre szkennelhet.
    - A **Netware** beállítással a szkennelés a számítógépre a Netware protokollal történik. Ha a Netware felhasználója, válassza ezt a lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha számítógépén engedélyezték a Netware használatát.
12. Válassza ki a kívánt Name (Név) vagy IP Address (IP-cím) lehetőséget, és adja meg az adatokat az IP Address: Port (IP-cím: Port) mező(k)be.
13. Ha szükséges, kattintson az **IP Address (IP-cím) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a szkennelési cél címét.
14. Ha az SMB protokollt választotta ki, kattintson a **Share (Megosztás) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a megosztott mappa nevét.
15. Kattintson a **Document Path (Dokumentum elérési útja) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a szkennelési célt.
16. Ha szükséges, jelölje be a **Sub-folder (.XSM) for 1 File Per Page, File Format jobs (Almappa (.XSM) 1 fájl oldalanként, fájlformátum) jelölőnégyzetet**. Ez a dokumentum szkennelése során lehetővé teszi az almappák létrehozását. Az almappákat a szkennelési célmappában hozza létre a rendszer, és ezek tartalmazzák azokat a fájlokat, amelyeket a gép a dokumentum szkennelése során létrehoz.

17. Válassza ki a kívánt fájlkezelési beállítást.
    - A **Rename New File** (Új fájl átnevezése) beállítással a szkennelt képet új fájlként mentheti. Ha egy dokumentumot olyan néven szkennel, amely már szerepel a fájltárolóban, a készülék hozzáadja a fájlnévhez a dátumot és időpontot, hogy új fájlnevet hozzon létre.
    - Az **Append to Existing File** (Hozzáadás létező fájlhoz) beállítással a szkennelt képet hozzáadhatja az ezen a néven már létező fájlhoz.
    - **Meglévő fájl felülírása**: a meglévő fájl törlése és az új fájl mentése helyette.
    - **Mentés nélkül**: a folyamat leállítása, nincs fájlmentés.
    - Az **Add Date to Name** (Dátum hozzáadása a névhez) beállítással az aktuális dátumot adhatja hozzá a fájlnévhez.
18. Válassza ki a Bejelentkezési jogosultságot a kívánt Destination (Cél) lehetőség eléréséhez. A Login Credentials (Bejelentkezési adatok) a felhasználónév és a szkennelési cél eléréséhez szükséges jelszó.
    - Az **Authenticated User and Domain** (Hitelesített felhasználó és tartomány) akkor használatos, ha a felhasználónév és a tartomány hitelesítését a saját LDAP-szerverük végzi.
    - **Logged-in User** (Bejelentkezett felhasználó): akkor használatos, ha a felhasználónév hitelesítését a saját LDAP-szerverük végzi.
    - **Prompt at User Interface** (Kérdés a felhasználói felületen): mindegyik felhasználónak meg kell adnia az azonosító adatokat az eszköz vezérlőpultján.
    - **Stored in Template** (Sablonban tárolva): akkor használatos, ha a felhasználónevet és jelszót ezen az oldalon kell beírni, és azokat a gép a memóriájában tárolja.
19. Ha a Cél eléréséhez használt bejelentkezési adatok menüben a Tárolás sablonban lehetőséget választotta, akkor kattintson a **Bejelentkezési név** beviteli mezőre, és a billentyűzet segítségével adja meg a felhasználónevet.
    - Kattintson a **Jelszó** beviteli mezőre, és a billentyűzet segítségével adja meg a kívánt jelszót. Adja meg újból a jelszót a **Jelszó újra** beviteli mezőben.
    - Jelölje be a **Válassza az új jelszó mentéséhez** jelölőnégyzetet a jelszó és felhasználónév mentéséhez.
20. Ha szükséges, jelölje be az **Enable (Engedélyezés) jelölőnégyzetet** a Repository (Tároló) rész Save Job Log (.XST) (Munkanapló mentése) menüpontjában, hogy a beszkennelt képfájl adatait a szkennelési célmappába mentse.
21. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra a sablon mentéséhez.

További információk
A Munkafolyamat-szkennelés funkció és a funkció működésének ismertetése
Sablon módosítása az Internet Services segítségével
Sablon másolása az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Sablonok

Sablon törlése az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

Ha egy sablont véglegesen el kíván távolítani a gépről, használja a Delete template (Sablon törlése) menüpontot.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a kívánt sablont a sablonok listájából.
6. Kattintson a **Delete** (Törlés) gombra.
7. A törlési szándék megerősítéséhez kattintson az **OK** gombra.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Sablon másolása az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

Létező sablon másolásához használja a Copy template (Sablon másolása) menüpontot. Ha egy sablont lemásol, az összes képbeállítást és célt átmásolja a létrehozott új sablonba, amivel időt takaríthat meg, ha ugyanolyan vagy hasonló beállításokat kíván használni.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a kívánt sablont a sablonok listájából.
6. Kattintson a **Copy** (Másolás) gombra.
7. Kattintson a **Template Name (Sablon nevének megadása) mezőre**, és a billentyűzettel írja be a sablon nevét.
8. Kattintson a **Leírás** beviteli mezőre, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy leírást.
9. Kattintson a **Owner (Tulajdonos) mezőre**, és a billentyűzettel írja be a sablon tulajdonosának nevét.
10. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra a sablon mentéséhez.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata
Sablon módosítása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Sablon leírásának vagy tulajdonosának módosítása az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

Ha egy sablon használatának módját vagy a felhasználók körét kívánja megadni vagy módosítani, használja a Description and Owner (Leírás és tulajdonos) lehetőségeket.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a kívánt sablont a sablonok listájából.
6. Ha szükséges, kattintson a **Description** (Leírás) hivatkozásra.
   - Kattintson a **Leírás** beviteli mezőre, és a billentyűzet segítségével adjon meg egy leírást.
7. Ha szükséges, kattintson az **Owner** (Tulajdonos) hivatkozásra.
   - Kattintson a **Owner (Tulajdonos) mezőre**, és a billentyűzettel írja be a sablon tulajdonosának nevét.
8. Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata
Sablon módosítása az Internet Services segítségével
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A sablonok megjelenítési sorrendjének beállítása az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

A Display Settings (Kijelzőbeállítások) beállítás segítségével érheti el a sablonkezelő lehetőségeket, amelyek meghatározzák, hogy a sablonok milyen sorrendben jelenjenek meg az eszköz érintőképernyőjén. Ha nem határoz meg megjelenítési sorrendet, akkor a gép a sablonokat a becenevük ábécé sorrendjében jeleníti meg.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak a rendszergazda használhatja.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata
Új sablon létrehozása az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Sablon módosítása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

Létező sablon beállításainak módosításához használja a Modify template (Sablon módosítása) lehetőséget. Módosíthatja a mentési célt, a képbeállításokat, a mentési lehetőségeket, és hozzáadhat dokumentumkezelési mezőket.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a kívánt sablont a sablonok listájából.
6. Válassza ki a kívánt Destination Services (Célszolgáltatás) lehetőséget.
   - Jelölje be a **File (Fájl) jelölőnégyzetet**, ha ennek a sablonnak a használatával a szkennelt fájlokat egy adott mappába kívánja menteni.
   - Jelölje be a **Fax jelölőnégyzetet**, ha ennek a sablonnak a használatával a szkennelt fájlokat egy adott faxszámra kívánja elküldeni. Ennek a funkciónak a használatához a gépen engedélyeznie kell egy faxszolgáltatást.
7. A **Fájlcélok** területen válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Hozzáadás**: új célt hoz létre a szkennelt képekhez.
   - **Szerkesztés**: módosítja az aktuális fájlcélt. Ha ezt a lehetőséget választja, akkor végezze el a módosításokat és válassza a Mentés gombot.
   - **Törlés**: törli az aktuális fájlcélt. A törlés jóváhagyásához kattintson az **OK** gombra.

8. Ha a szolgáltatási mezőben a Fax lehetőséget választotta, szükség szerint frissítse a Fax Destination (Faxcél) adatokat.
   - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Válassza ki az **Add Fax Number (Faxszám hozzáadása) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a faxszámot.
   - Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra. A faxszám megjelenik a Fax Distribution List (Faxolási terjesztési lista) mezőben.
   - Válassza ki a kívánt Delivery (Továbbítás) beállítást.
     - **Immediate** (Azonnal): a faxdokumentum azonnali elküldése.
     - **Delayed send** (Késleltetett küldés): megadható a fax elküldésének ideje.
   - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
9. Ha szükséges, frissítse a Document Management (Dokumentumkezelés) mezőinek adatait. A Document Management (Dokumentumkezelés) mezőkben további adatokat adhat meg, amikor egy dokumentumot szkennel a géppel. Az adatokat a szkennelt dokumentummal egy munkanaplóba menti a gép. A külső szoftverek különböző okokból hozzá tudnak férni a munkanaplóhoz.
   - Válassza a **Hozzáadás** gombot.
   - Válassza ki a **Field Name (Mező neve) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a mező nevét. Ennek a névnek meg kell egyezni a dokumentumkezelő szoftverben a mező feldolgozásához beállított névvel. Ez az információ nem látható a vezérlőpulton.
   - Válassza ki a kívánt szerkesztési beállítást.
     - Válassza az **Editable (Szerkeszthető) választógombot**, ha engedélyezni kívánja, hogy a felhasználó módosíthassa a dokumentumkezelő mező értékét.
       - Válassza a **Field Label (Mező címkéje) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a nevet, amely a gépnél lévő felhasználó számára azonosítja a mező rendeltetését.
       - Ha biztosítani kívánja, hogy a sablon használója kitölti ezt a mezőt, jelölje be a **Require User Input (Kötelezően kitöltendő felhasználói mező) jelölőnégyzetet**. Ha ezt a lehetőséget választja, nem adhat meg alapértéket a mezőhöz.
       - Ha biztosítani kívánja, hogy az adatvédelem érdekében a felhasználó által a gépnél beírt információ helyett csillagok legyenek láthatók, jelölje be a **Mask User Input (Felhasználói bemenet elrejtése) jelölőnégyzetet**.
       - Ha a felhasználó által a gépnél beírt információt menteni kívánja a gép munkanaplójába, jelölje be a **Record User Input to Job Log (Felhasználói bemenet mentése a munkanaplóban) jelölőnégyzetet**.
     - Jelölje be a **Nem szerkeszthető** választógombot, ha meg szeretné előzni a mező értékének módosítását.
     - Válassza ki a **Default Value (Alapérték) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be az automatikusan használt, vagy javasolt információt.
     - A **Validate Data Before Scanning (Adatok hitelesítése szkennelés előtt)** lehetőség akkor érhető el, ha a rendszergazda engedélyezte a készüléken a hitelesítő szerverek használatát. Ezzel a lehetőséggel a szerver ellenőrizheti, hogy a felhasználó által egy dokumentumkezelési mezőbe beírt információ megfelel-e a külső szoftver követelményeinek. Ha nem biztos benne, forduljon a rendszergazdához.
   - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
   - Ha szükséges, válassza az **Add** (Hozzáadás) gombot egy újabb dokumentumkezelési mező létrehozásához.

10. Válassza ki a kívánt munkafolyamat-szkennelési lehetőségeket. Ezen a területen módosíthatja az alapvető szkennelési lehetőségeket.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt Kimenet színe beállítást.
      - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
      - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
      - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
      - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
    - Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
      - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
      - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
      - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
    - Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
      - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
      - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.
      - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.

    Megjegyzés: A Szöveg beállítás rövidebb átviteli időt igényel.

    - Válassza ki a Szkennelési előbeállítás kívánt lehetőségét.
      - **Megosztás és nyomtatás**: közepes méretű fájlt eredményez, amely elég kicsi a megosztáshoz, de elég jó minőségű a nyomtatáshoz.
      - **OCR**: kiváló minőségű, nagy méretű fájlt eredményez, amely készen áll a karakterfelismerő (OCR) alkalmazásokkal történő feldolgozásra. A teljes fájl kereshető.
      - **Archív feljegyzés**: kis méretű, gyengébb minőségű fájlt eredményez, amely alkalmas a képernyőn történő megtekintésre, de nyomtatáshoz gyenge a minősége.
      - **Jó minőségű nyomtatás**: nagy méretű, jó minőségű fájlt eredményez.
      - **Egyszerű szkennelés**: alapbeállításokkal szkennelt fájlt eredményez, speciális beállítások használata nélkül.
    - Válassza ki a **Document Name (Dokumentumnév) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a szkennelt dokumentumokban alapbeállításként alkalmazott nevet. Kódokat is használhat, amelyek segítségével a rendszer automatikusan létrehozza a nevet, például a %D kód a dátumot adja hozzá a dokumentum nevéhez, amelynek segítségével az azonosítást megkönnyíti. A Document Name (Dokumentumnév) mező alatti táblázatban láthatja a hozzáadható kódokat.
    - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
11. Válassza ki a kívánt Advanced Settings (Speciális beállítások) lehetőségeket. Ezen a területen módosíthatja a szkennelt dokumentumok képminőségi beállításait.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
      - A szkennelt kép sötétítéséhez húzza jobbra a mutatót. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
      - A szkennelt kép világításához húzza balra a mutatót.

- Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
  - A szkennelt kép élesítéséhez húzza jobbra a mutatót. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest nagyobb mértékben javul az élesítéssel.
  - A szkennelt kép lágyításához húzza balra a mutatót. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
- A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** menüpontját választva a készülék automatikusan csökkenti a nem kívánt hátteret.
- Szükség esetén a **Nincs csökkentés** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Nincs csökkentés lehetőség különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez megfelelő kimenetet világos eredetik esetén, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható (például tanúsítványok esetén), illetve ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
- Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
  - **72 dpi**: a legkisebb fájlméretet eredményezi, a számítógépen megjelenített kimenetekhez javasolt.
  - **100 dpi**: gyenge képminőséget eredményez, gyenge minőségű szöveges dokumentumokhoz javasolt. A beállítás ideális felhasználási területét a számítógépen megjelenített kimenetek, és nem a nyomtatott anyagok jelentik.
  - **150 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez; ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
  - **200 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
  - **300 dpi**: jobb minőségű kimenetet eredményez. Ez a beállítás olyan kiváló minőségű szöveges dokumentumok esetében javasolt, amelyeket karakterfelismerő (OCR) alkalmazással történő feldolgozásra szánnak. Ugyancsak ez a felbontás javasolt a kiváló minőségű, árnyékolás nélküli rajzokhoz vagy a közepes minőségű fotókhoz és grafikákhoz. Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes választani alapértelmezettként.
  - **400 dpi**: átlagos képminőséget eredményez a fotók és a grafikák esetében, és fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
  - **600 dpi**: a legnagyobb képfájlméretet eredményezi, de a legjobb képminőséget nyújtja. Ez a beállítás a kiváló minőségű fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
- Válassza ki a kívánt Minőség/fájlméret beállítást.
  - Mozgassa a mutatót a Normál minőség / Kis fájlméret felé, ha kisebb fájlt és gyengébb képminőséget szeretne. Ezen a módon – fejlett tömörítési eljárások használatával – kis fájlok jönnek létre. A képminőség elfogadható, de bizonyos eredetik esetében minőségcsökkenés és karakterfelcserélési hibák fordulhatnak elő.
  - Mozgassa a mutatót a skála közepe felé, ha jobb képminőséget és nagyobb fájlokat szeretne, de nem a legjobb minőséget vagy a legnagyobb fájlokat.
  - Mozgassa a mutatót a Legjobb minőség / Legnagyobb fájlméret felé a legnagyobb és legjobb képminőségű fájlok létrehozása érdekében. A nagy méretű fájlok nem ideálisak megosztásra vagy hálózati átvitelre.
- Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

12. Válassza ki a kívánt Layout Adjustment (Elrendezés beállítása) lehetőségeket. Ezen a területen módosíthatja a szkennelt dokumentumok oldalbeállításait.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
        - **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
        - **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
    - Válassza ki az Eredeti méret kívánt beállítását.
    - **Auto érzékelés**: engedélyezi az automatikus méretérzékelést, ez az alapértelmezett beállítás. A berendezés az észlelt méretet megfelelteti egy szabványos papírméretnek.
    - **Manuális méretmegadás**: az eredeti méretét előre beállított, szabványos méretek listájából adja meg. Tartalmaz egy Egyéni beállítást is, amivel adott terület állítható be a szkenneléshez, ami számlák szkenneléséhez hasznos. Mérje meg a szkennelni kívánt eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be az X és Y méreteit a rendelkezésre álló mezőkbe.
    - **Vegyes méretű eredetik**: különböző méretű oldalakat tartalmazó dokumentumokat szkennel. Az oldalaknak azonos szélességűeknek kell lenniük, például A4 (8,5 x 11”) LEF és A3 (11 x 17”) SEF, más kombinációk az eszköz érintőképernyőjén láthatók. Az eszköz észleli a dokumentumok méretét, és különböző kimenetet állít elő a kiválasztott kombinációtól függően.
    - Válassza ki a kívánt Széltörlés beállítást.
        - A **Kerettörlés** beállítás használatakor a rendszer minden oldalon azonos mértékben csökkenti a méretet. A nyílgombokkal 0 mm és 50 mm között beállíthatja a törlendő terület méretét, a beviteli mezőre lépve pedig a billentyűzettel írhatja be a kívánt értéket.
        - A **Széltörlés** beállítással az első és második oldalakon különböző nagyságú terület törölhető a szélekről. A nyílgombokkal 0 mm és 50 mm között beállíthatja a törlendő terület méretét, a megfelelő beviteli mezőre lépve pedig a billentyűzettel írhatja be a kívánt értéket.
        - A **Scan to Edge** (Szkennelés szélig) beállítással törölhető valamennyi széltörlési beállítás, így a szélekből nincs törlés.
    - Válassza ki a kívánt Blank Page Management (Üres oldal kezelése) lehetőséget.
    - Az **Include Blank Pages** (Üres oldalakkal együtt) beállítás esetén a gép beszkenneli a dokumentumban található üres oldalakat, és a szkennelt fájlban is benne lesznek. Ez akkor hasznos, ha a szkennelt fájlt ki kívánja nyomtatni, és meg kívánja őrizni az eredeti oldalelrendezést.
    - A **Remove Blank Pages** (Üres oldalak eltávolítása) beállítás esetén a gép kihagyja az üres oldalakat, és nem szerepelnek a szkennelt fájlban sem. Ez kisebb fájlméretet eredményez.
    - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
13. Válassza ki a kívánt fájlkezelési beállítást. Ezen a területen megadhatja a fájlformátumot a szkennelt képek mentéséhez.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt fájlformátumot.
    - **PDF (Portable Document Format)**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. A fogadó készüléktől függően lehetséges, hogy a PDF kiválasztása nem kompatibilis, ha a felbontás 200 dpi értékre van állítva. Ez az opció dokumentumok megosztásához és nyomtatásához használható a legjobban.
    - **PDF/A**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. Elektronikus dokumentumok hosszú távú archiválásához használható a legjobban.

- **XPS (XML Paper Specification)**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. Az XPS szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumok megosztásához és nyomtatásához használható a legjobban.
- **TIFF (Tagged Image File Format)**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. A TIFF archiváláshoz a legalkalmasabb.
- **JPEG**: olyan fájlok létrehozása, amelyek képernyőn történő megtekintésre és megosztásra a legalkalmasabbak. A JPEG-fájlok nem kereshetők, és egy fájlban nem tárolhatók többoldalas dokumentumok.
- Válassza ki a megfelelő oldalbeállítást.
- **Többoldalas**: egyetlen olyan fájl létrehozása, amely a szkennelt képek több oldalát tartalmazza.
- **1 fájl per oldal**: különálló fájl létrehozása minden egyes szkennelt képből.
- Válassza ki a kívánt Csak kép keresési beállítást.
- **Csak kép**: nem kereshető képek előállítása.
- **Kereshető**: a kimenet kereshető szöveg. Amennyiben szükséges, a legördülő menü használatával megváltoztathatja a nyelvet, amelyen a dokumentum íródott.
- Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

14. Válassza ki a kívánt Job Assembly (Munkaegyesítés) lehetőséget.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Jelölje be a **Build Job (Összetett munka) jelölőnégyzetet**, ha engedélyezni kívánja a felhasználóknak a Build Job (Összetett munka) lehetőséget. Ha nem kívánja, hogy a felhasználók használják ezt a lehetőséget, hagyja üresen a jelölőnégyzetet.
    - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
15. Válassza ki a kívánt Filename Extension (Fájlnév kiterjesztése) lehetőséget.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Nyomja meg a **Lower Case (Kisbetű) választógombot**, ha a fájl kiterjesztéseket kisbetűkkel kívánja megjeleníteni, például .pdf. Az **Upper Case (Nagybetű) választógomb** megnyomásával a kiterjesztéseket nagybetűkkel jeleníti meg, például .PDF.
    - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
    - Nyomja meg az **OK** gombot.
16. Válassza ki a kívánt Report (Jelentés) lehetőséget.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Jelölje be a **Confirmation Sheet (Jóváhagyási lap) jelölőnégyzetet**, ha egy munka sikeres befejezése után jóváhagyási lapot kíván nyomtatni. A jóváhagyási lap lehetőség kikapcsolásához hagyja üresen a jelölőnégyzetet.
    - Jelölje be a **Save Job Log (.XST) in Repository (Munkanapló (.XST) mentése a tárolóban) jelölőnégyzetet**, ha a szkennelési munka adatairól kér jelentést. A jelentés ugyanabba a mappába kerül, mint a szkennelt kép.
    - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
17. Válassza ki a kívánt munkafolyamat-képszkennelési lehetőségeket. Ezen a területen beállíthatja a tömörített képfájlok létrehozását gyorsabb webes megtekintéshez, és a kereshetőség lehetőségeit is.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Jelölje be az **Optimized for Fast Web Viewing (Optimalizálás gyors webes megtekintéshez) jelölőnégyzetet**, ha az interneten használható PDF fájlokat kíván létrehozni. A fájlt gyorsabban tudják megtekinteni, mint a gyors megtekintésre nem optimalizált PDF dokumentumokat.

- Válassza ki a kívánt Searchable (Kereshetőség) lehetőségeket.
  - **Image Only** (Csak kép): nem kereshető fájl létrehozása.
  - **Searchable** (Kereshető): kereshető fájl létrehozása.
    - **Use Language Displayed on the Device User Interface (Eszköz felhasználói felületén használt nyelv alkalmazása)**: a fájl keresési indexelése az eszköz érintőképernyőjén használt nyelvvel azonos nyelven.
    - **Use this Language** (Nyelv használata): a legördülő menüben megjelenő összes nyelvből kiválasztható a keresési indexeléshez használt nyelv.
- Válassza ki a kívánt Text Compression (Szövegtömörítés) beállítási lehetőséget. Ez a funkció csak a PDF és PDF/A fájlokra alkalmazható.
- **Disabled** (Nem engedélyezett): a tömörítési lehetőség kikapcsolása.
- **Enabled (Flate Compression)** (Engedélyezve (Flate tömörítés): a szkennelt munkák méretének csökkentése.
- Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

18. Válassza ki a kívánt tömörítési beállításokat. Ezen a területen megadhatja az e sablon használatával szkennelt dokumentumok tömörítési típusát.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
    - Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata
Új sablon létrehozása az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Cél hozzáadása egy sablonhoz az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Ha a munkafolyamat-szkennelés szolgáltatással szeretne munkákat szkennelni vagy faxolni a készülékén, használja a Sablonok funkciót. A sablonok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megadják a készülék számára a szkennelt dokumentum tárolási helyét. Emellett a beállításokat, például a képminőséget és a fájlformátumot is meghatározzák. A sablonok segítséget nyújtanak a képek gyorsabb szkenneléséhez, mivel az összes előre programozott beállítást tartalmazzák. Amennyiben szükséges, a készüléknél módosíthatók a beállítások.

A készülék az összes rendelkezésre álló sablont megjeleníti a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában.

A File Destination (Fájlcél) lehetőségekkel előre megadott szkennelési célokat adhat hozzá a sablonhoz. Beállíthat úgy egy sablont, hogy több szkennelési célt használhasson.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Megjegyzés: A rendszergazdájának először egy szkennelési célt (fájltárolónak nevezik) kell konfigurálnia, mielőtt egy sablont tud létrehozni, vagy célt adhatna hozzá egy sablonhoz.

Az alábbi lépéseket követve elvégezheti a folyamat alapvető változatát, amely a legtöbb felhasználó számára megfelel. Ha speciálisabb igényei támadnak, láthatja, hogy a cél számára számos különböző beállítás megadható.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Ha szükséges, válassza ki a **Templates** (Sablonok) menüpontot a bal felső sarokban található Display (Kijelző) menüből. Ha rendszergazdája még nem állított be postafiókokat, akkor nem látja a Display (Kijelző) menüt és közvetlenül a Templates (Sablonok) oldalra lép.
6. Válassza ki a kívánt sablont a sablonok listájából.
7. A File Destinations (Fájlcélok) területen válassza ki az **Add** (Hozzáadás) gombot.
8. Válassza ki a **Select from a predefined list (Választás előre beállított listából) választógombot**.
9. Ha a rendszergazda egynél több célt hozott létre, válassza ki a kívánt lehetőséget a **File Destination** (Fájlcél) listából.

   Megjegyzés: Ha nem ismeri a szkennelési cél címét, forduljon a rendszergazdához.
10. Válassza ki a kívánt fájlkezelési beállítást.
    - A **Rename New File** (Új fájl átnevezése) beállítással a szkennelt képet új fájlként mentheti. Ha egy dokumentumot olyan néven szkennel, amely már szerepel a fájltárolóban, a készülék hozzáadja a fájlnévhez a dátumot és időpontot, hogy új fájlnevet hozzon létre.
    - **Meglévő fájl felülírása**: a meglévő fájl törlése és az új fájl mentése helyette.
    - **Mentés nélkül**: a folyamat leállítása, nincs fájlmentés.
    - Az **Add Date to Name** (Dátum hozzáadása a névhez) beállítással az aktuális dátumot adhatja hozzá a fájlnévhez.
11. Ha szükséges, jelölje be az **Enable (Engedélyezés) jelölőnégyzetet** a Repository (Tároló) rész Save Job Log (.XST) (Munkanapló mentése) menüpontjában, hogy a beszkennelt képfájl adatait a szkennelési célmappába mentse.
12. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra a sablon mentéséhez.
13. Ha befejezte a sablon módosítását, az készen áll egy dokumentum szkennelésére. A gépnél válassza ki a munkafolyamat-szkennelés funkciót, és válassza ki a sablont a sablonok listájából.

További információk
A munkafolyamat-szkennelés funkció használata
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Új sablon létrehozása az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Postafiókok

Postafiók létrehozása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A sablonokat és a postafiókokat nem hozhatja létre a gép felhasználói felületén; ezeket az Internet Services Scan (Szkennelés) oldalának használatával kell létrehoznia vagy módosítania.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a Display (Kijelző) menüből a **Mailboxes (Postafiókok) választógombot**.
6. Válassza ki a Scan to Mailbox (Szkennelés postafiókba) menüből a **Create Folder** (Mappa létrehozása) hivatkozást.
7. Válassza ki a **Folder Name (Mappa neve) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a postafiók nevét.
8. Szükség esetén jelölje ki a **Mappajelszó szükséges beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a postafiókjához beállítani kívánt jelszót.
   - Válassza ki a **Confirm Folder Password (Mappajelszó megerősítése) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
9. Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Dokumentumok letöltése a postafiókjából az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Download (Letöltés) lehetőséggel a postafiókjában lévő dokumentumokat a számítógépére mentheti.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a Display (Kijelző) menüből a **Mailboxes (Postafiókok) választógombot**.
6. Válassza ki a mappáját a **Scan to Mailbox** (Szkennelés postafiókba) listából.
7. Ha magánmappát választott ki, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót. Válassza ki a **Folder Password (Mappajelszó) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
   - Kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki az Action (Művelet) menüből a **Download** (Letöltés) menüpontot.
9. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Dokumentumok nyomtatása a postafiókjából az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A gépen lévő postafiókjából a Reprint (Újranyomtatás) lehetőséggel nyomtathat ki dokumentumokat.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a Display (Kijelző) menüből a **Mailboxes (Postafiókok) választógombot**.
6. Válassza ki a mappáját a **Scan to Mailbox** (Szkennelés postafiókba) listából.
7. Ha magánmappát választott ki, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót. Válassza ki a **Folder Password (Mappajelszó) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
   - Kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki az Action (Művelet) menüből a **Reprint** (Újranyomtatás) menüpontot.
9. Kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Dokumentumok törlése a postafiókjából az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A postafiókjában lévő dokumentumokat a Delete (Törlés) lehetőséggel törölheti. Törölheti az összes dokumentumot egyszerre, vagy kijelölhet egyes dokumentumokat törlésre.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a Display (Kijelző) menüből a **Mailboxes (Postafiókok) választógombot**.
6. Válassza ki a mappáját a **Scan to Mailbox** (Szkennelés postafiókba) listából.
7. Ha magánmappát választott ki, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót. Válassza ki a **Folder Password (Mappajelszó) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
   - Kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki az Action (Művelet) menüből a **Delete** (Törlés) menüpontot, majd nyomja meg a **Go** (Ugrás) gombot egyes dokumentumok törléséhez, vagy nyomja meg a **Delete All** (Összes törlése) gombot a postafiók összes dokumentumának törléséhez.
9. Kattintson az **OK** gombra.

10. Kattintson az **OK** gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Postafiók sablon módosítása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

A Personalize Settings (Egyéni beállítások) lehetőséggel a Scan to Mailbox (Szkennelés postafiókba) sablont speciális beállításokkal konfigurálhatja, amelyeket a sablon minden kiválasztásakor használ. Konfigurálhatja a képminőség, a fájlformátum és az elrendezés beállításait. A sablon beállításainak konfigurálása akkor hasznos, ha ugyanolyan vagy hasonló beállításokat használ minden alkalommal, amikor egy dokumentumot szkennel a postafiókjába.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a Display (Kijelző) menüből a **Mailboxes (Postafiókok) választógombot**.
6. A Scan to Mailbox (Szkennelés postafiókba) menü listájából válassza ki a mappát, amelynek a beállításait módosítani kívánja.
7. Ha magánmappát választott ki, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót. Válassza ki a **Folder Password (Mappajelszó) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.

- Kattintson az **OK** gombra.

8. Válassza a **Personalize Settings** (Egyéni beállítások) gombot.
9. Válassza ki a kívánt munkafolyamat-szkennelési lehetőségeket. Ezen a területen módosíthatja az alapvető szkennelési lehetőségeket.
   - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
   - Válassza ki a kívánt Kimenet színe beállítást.
     - **Auto érzékelés**: lehetővé teszi, hogy a készülék válassza ki a legmegfelelőbb színbeállítást.
     - **Színes**: teljesen színes kimenetet hoz létre.
     - **Fekete-fehér**: színes eredetik esetén is fekete-fehér kimenetet hoz létre.
     - **Szürkeskála**: a szürke különböző árnyalatait felhasználva hozza létre a kimenetet.
   - Válassza ki a kívánt Kétoldalas szkennelés beállítást.
     - **Egyoldalas**: egy oldalára nyomtatott eredetikhez használja ezt a beállítást.
     - **Kétoldalas**: kétoldalas eredetikhez használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
     - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva**: kétoldalas, naptárszerűen nyíló eredetik esetén használja ezt a beállítást. Ha ezzel a beállítással kíván eredetiket szkennelni, akkor használnia kell a dokuadagolót.
   - Válassza ki a kívánt Eredeti típusa beállítást.
     - A **Fotó és szöveg** beállítás kiváló minőségű képeket készít, de csökkenti a szövegek és vonalas rajzok élességét. Ez a beállítás kiváló minőségű fotókat vagy vonalas rajzot és szöveget tartalmazó eredetik esetén javasolt.
     - A **Fotó** beállítás a legjobb minőségű fotókat kínálja, de romlik a szövegek és vonalas rajzok minősége. Fotókat vagy folyamatos tónusokat tartalmazó, szöveg és vonalas rajz nélküli eredetik esetében a legjobb beállítás.
     - A **Szöveg** beállítás élesebb széleket biztosít, és szövegek vagy vonalas rajzok esetén javasolt.

   Megjegyzés: A Szöveg beállítás rövidebb átviteli időt igényel.

     - A **Térkép** beállítás akkor használatos, ha az eredeti dokumentum térkép.
     - Az **Újság/magazin** beállítás fotókat vagy szöveget tartalmazó magazinok vagy újságok esetén javasolt.
   - A nyomtatott és szöveges eredetikhez meg kell adni a Hogyan készült az eredeti beállítást.
   - Válassza ki a **Document Name (Dokumentumnév) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a szkennelt dokumentumokban alapbeállításként alkalmazott nevet. Kódokat is használhat, amelyek segítségével a rendszer automatikusan létrehozza a nevet, például a %D kód a dátumot adja hozzá a dokumentum nevéhez, amelynek segítségével az azonosítást megkönnyíti. A Document Name (Dokumentumnév) mező alatti táblázatban láthatja a hozzáadható kódokat.
   - Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.
10. Válassza ki a kívánt Advanced Settings (Speciális beállítások) lehetőségeket. Ezen a területen módosíthatja a szkennelt dokumentumok képminőségi beállításait.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt Világosítás/Sötétítés beállítást.
      - A szkennelt kép sötétítéséhez húzza jobbra a mutatót. Ha ez túl sötét hátterű kimenetet eredményez, akkor távolítsa el a hátteret a Háttércsökkentés funkcióval.
      - A szkennelt kép világításához húzza balra a mutatót.

- Válassza ki a kívánt Élesség beállítást.
  - A szkennelt kép élesítéséhez húzza jobbra a mutatót. A szöveget tartalmazó képek minősége a fotókat tartalmazó képekhez képest nagyobb mértékben javul az élesítéssel.
  - A szkennelt kép lágyításához húzza balra a mutatót. Ez különösen fotók szkennelésekor hasznos.
- A **Háttércsökkentés menüAuto csökkentés** menüpontját választva a készülék automatikusan csökkenti a nem kívánt hátteret.
- Szükség esetén a **Nincs csökkentés** lehetőséget választva kikapcsolhatja a Háttércsökkentés funkciót. A Nincs csökkentés lehetőség különösen akkor hasznos, ha a Sötétítés beállítás nem eredményez megfelelő kimenetet világos eredetik esetén, ha az eredeti dokumentumokon szürke vagy színes keret látható (például tanúsítványok esetén), illetve ha olyan finom részleteket kell visszaadni, amelyek a kötött eredetik sötét széle miatt elvesztek.
- Válassza ki a kívánt Felbontás beállítást.
  - **72 dpi**: a legkisebb fájlméretet eredményezi, a számítógépen megjelenített kimenetekhez javasolt.
  - **100 dpi**: gyenge képminőséget eredményez, gyenge minőségű szöveges dokumentumokhoz javasolt. A beállítás ideális felhasználási területét a számítógépen megjelenített kimenetek, és nem a nyomtatott anyagok jelentik.
  - **150 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez; ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
  - **200 dpi**: átlagos minőségű szöveget, a fotók és a grafikák esetében pedig gyenge minőségű képet eredményez. Ez a felbontás átlagos minőségű szöveges dokumentumokhoz és vonalrajzokhoz javasolt.
  - **300 dpi**: jobb minőségű kimenetet eredményez. Ez a beállítás olyan kiváló minőségű szöveges dokumentumok esetében javasolt, amelyeket karakterfelismerő (OCR) alkalmazással történő feldolgozásra szánnak. Ugyancsak ez a felbontás javasolt a kiváló minőségű, árnyékolás nélküli rajzokhoz vagy a közepes minőségű fotókhoz és grafikákhoz. Az esetek többségében ezt a beállítást érdemes választani alapértelmezettként.
  - **400 dpi**: átlagos képminőséget eredményez a fotók és a grafikák esetében, és fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
  - **600 dpi**: a legnagyobb képfájlméretet eredményezi, de a legjobb képminőséget nyújtja. Ez a beállítás a kiváló minőségű fotókhoz és grafikákhoz javasolt.
- Válassza ki a kívánt Minőség/fájlméret beállítást.
  - Mozgassa a mutatót a Normál minőség / Kis fájlméret felé, ha kisebb fájlt és gyengébb képminőséget szeretne. Ezen a módon – fejlett tömörítési eljárások használatával – kis fájlok jönnek létre. A képminőség elfogadható, de bizonyos eredetik esetében minőségcsökkenés és karakterfelcserélési hibák fordulhatnak elő.
  - Mozgassa a mutatót a skála közepe felé, ha jobb képminőséget és nagyobb fájlokat szeretne, de nem a legjobb minőséget vagy a legnagyobb fájlokat.
  - Mozgassa a mutatót a Legjobb minőség / Legnagyobb fájlméret felé a legnagyobb és legjobb képminőségű fájlok létrehozása érdekében. A nagy méretű fájlok nem ideálisak megosztásra vagy hálózati átvitelre.
- Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.

11. Válassza ki a kívánt Layout Adjustment (Elrendezés beállítása) lehetőségeket. Ezen a területen módosíthatja a szkennelt dokumentumok oldalbeállításait.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt Eredeti tájolása opciót.
        - **Álló képek**: az eredetiken lévő képek álló helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
        - **Fekvő képek**: az eredetiken lévő képek fekvő helyzetben vannak a dokuadagolóba betöltve.
        - **Álló eredetik**: az eredetiken lévő képek LEF tájolásúak.
        - **Fekvő eredetik**: az eredetiken lévő képek SEF tájolásúak.
    - Válassza ki az Eredeti méret kívánt beállítását.
    - **Auto érzékelés**: engedélyezi az automatikus méretérzékelést, ez az alapértelmezett beállítás. A berendezés az észlelt méretet megfelelteti egy szabványos papírméretnek.
    - **Manuális méretmegadás**: az eredeti méretét előre beállított, szabványos méretek listájából adja meg. Tartalmaz egy Egyéni beállítást is, amivel adott terület állítható be a szkenneléshez, ami számlák szkenneléséhez hasznos. Mérje meg a szkennelni kívánt eredeti szélességét (X) és magasságát (Y), és írja be az X és Y méreteit a rendelkezésre álló mezőkbe.
    - **Vegyes méretű eredetik**: különböző méretű oldalakat tartalmazó dokumentumokat szkennel. Az oldalaknak azonos szélességűeknek kell lenniük, például A4 (8,5 x 11") LEF és A3 (11 x 17") SEF, más kombinációk az eszköz érintőképernyőjén láthatók. Az eszköz észleli a dokumentumok méretét, és különböző kimenetet állít elő a kiválasztott kombinációtól függően.
    - Válassza ki a kívánt Széltörlés beállítást.
        - A **Kerettörlés** beállítás használatakor a rendszer minden oldalon azonos mértékben csökkenti a méretet. A nyílgombokkal 0 mm és 50 mm között beállíthatja a törlendő terület méretét, a beviteli mezőre lépve pedig a billentyűzettel írhatja be a kívánt értéket.
        - **Egyedi szélek**: lehetővé teszi különböző mennyiségek törlését minden szélről az első és második oldalakon is. A nyílgombokkal állítsa be a törölni kívánt mennyiséget 0 mm (0") és 50 mm (2,0") között, vagy válassza ki a megfelelő beviteli mezőt, és a billentyűzettel adja meg a kívánt mennyiséget.
    - Válassza ki a kívánt Blank Page Management (Üres oldal kezelése) lehetőséget.
    - Az **Include Blank Pages** (Üres oldalakkal együtt) beállítás esetén a gép beszkenneli a dokumentumban található üres oldalakat, és a szkennelt fájlban is benne lesznek. Ez akkor hasznos, ha a szkennelt fájlt ki kívánja nyomtatni, és meg kívánja őrizni az eredeti oldalelrendezést.
    - A **Remove Blank Pages** (Üres oldalak eltávolítása) beállítás esetén a gép kihagyja az üres oldalakat, és nem szerepelnek a szkennelt fájlban sem. Ez kisebb fájlméretet eredményez.
    - Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.
12. Válassza ki a kívánt fájlkezelési beállítást. Ezen a területen megadhatja a fájlformátumot a szkennelt képek mentéséhez.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt fájlformátumot.
    - **PDF (Portable Document Format)**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. A fogadó készüléktől függően lehetséges, hogy a PDF kiválasztása nem kompatibilis, ha a felbontás 200 dpi értékre van állítva. Ez az opció dokumentumok megosztásához és nyomtatásához használható a legjobban.
    - **PDF/A**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. Elektronikus dokumentumok hosszú távú archiválásához használható a legjobban.

- **XPS (XML Paper Specification)**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. Az XPS szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumok megosztásához és nyomtatásához használható a legjobban.
- **TIFF (Tagged Image File Format)**: vagy egyetlen fájlt eredményez, vagy egy-egy különálló fájlt minden oldal esetében. A kimenet nem kereshető. A TIFF archiváláshoz a legalkalmasabb.
- **JPEG**: olyan fájlok létrehozása, amelyek képernyőn történő megtekintésre és megosztásra a legalkalmasabbak. A JPEG-fájlok nem kereshetők, és egy fájlban nem tárolhatók többoldalas dokumentumok.
- Válassza ki a megfelelő oldalbeállítást.
- **Többoldalas**: egyetlen olyan fájl létrehozása, amely a szkennelt képek több oldalát tartalmazza.
- **1 fájl per oldal**: különálló fájl létrehozása minden egyes szkennelt képből.
- Válassza ki a kívánt Csak kép keresési beállítást.
- **Csak kép**: nem kereshető képek előállítása.
- **Kereshető**: a kimenet kereshető szöveg. Amennyiben szükséges, a legördülő menü használatával megváltoztathatja a nyelvet, amelyen a dokumentum íródott.
- Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.

13. Válassza ki a kívánt Job Assembly (Munkaegyesítés) lehetőséget.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - A **Munkaegyesítés engedélyezve** jelölőnégyzet kiválasztásával engedélyezze a felhasználók számára az Összetett munka beállítást. Hagyja kiválasztatlanul a jelölőnégyzetet, ha nem szeretné, hogy az emberek használják ezt a beállítást.
    - Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.
14. Válassza ki a kívánt Filename Extension (Fájlnév kiterjesztése) lehetőséget.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Nyomja meg a **Lower Case (Kisbetű) választógombot**, ha a fájl kiterjesztéseket kisbetűkkel kívánja megjeleníteni, például .pdf. Az **Upper Case (Nagybetű) választógomb** megnyomásával a kiterjesztéseket nagybetűkkel jeleníti meg, például .PDF.
    - Válassza a **Save** (Mentés) gombot.
15. Válassza ki a kívánt Report (Jelentés) lehetőséget.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - A **Visszaigazoló lap engedélyezve** jelölőnégyzet kiválasztásával az eszköz visszaigazoló lapot nyomtat a munkák sikeres befejezésekor. A visszaigazolási lap letiltásához hagyja üresen a mezőt.
    - A **Munkanapló (.XST) mentése tárolóban engedélyezve** jelölőnégyzet kiválasztásával a szkennelési munka információit tartalmazó jelentést hozhat létre. A jelentés a szkennelt képpel azonos helyre kerül.
    - Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.
16. Válassza ki a kívánt munkafolyamat-képszkennelési lehetőségeket. Ezen a területen beállíthatja a tömörített képfájlok létrehozását gyorsabb webes megtekintéshez, és a kereshetőség lehetőségeit is.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Jelölje be az **Optimized for Fast Web Viewing (Optimalizálás gyors webes megtekintéshez) jelölőnégyzetet**, ha az interneten használható PDF fájlokat kíván létrehozni. A fájlt gyorsabban tudják megtekinteni, mint a gyors megtekintésre nem optimalizált PDF dokumentumokat.

- Válassza ki a kívánt Searchable (Kereshetőség) lehetőségeket.
  - **Image Only** (Csak kép): nem kereshető fájl létrehozása.
  - **Searchable** (Kereshető): kereshető fájl létrehozása.
    - **Use Language Displayed on the Device User Interface (Eszköz felhasználói felületén használt nyelv alkalmazása)**: a fájl keresési indexelése az eszköz érintőképernyőjén használt nyelvvel azonos nyelven.
    - **Use this Language** (Nyelv használata): a legördülő menüben megjelenő összes nyelvből kiválasztható a keresési indexeléshez használt nyelv.
- Válassza ki a kívánt Text Compression (Szövegtömörítés) beállítási lehetőséget. Ez a funkció csak a PDF és PDF/A fájlokra alkalmazható.
- **Disabled** (Nem engedélyezett): a tömörítési lehetőség kikapcsolása.
- **Enabled (Flate Compression)** (Engedélyezve (Flate tömörítés): a szkennelt munkák méretének csökkentése.
- Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.

17. Válassza ki a kívánt tömörítési beállításokat. Ezen a területen megadhatja az e sablon használatával szkennelt dokumentumok tömörítési típusát.
    - Válassza az **Edit** (Szerkesztés) gombot.
    - Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
    - Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.
18. Ha befejezte a sablon módosítását, az készen áll egy dokumentum szkennelésére. A gépnél válassza ki a munkafolyamat-szkennelés funkciót, és válassza ki a sablont a sablonok listájából.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Postafiók jelszavának módosítása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Postafiókjának jelszavát a Modify Folder (Mappa módosítása) lehetőséggel módosíthatja.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a Display (Kijelző) menüből a **Mailboxes (Postafiókok) választógombot**.
6. A Scan to Mailbox (Szkennelés postafiókba) menü listájából válassza ki a mappát, amelynek a beállításait módosítani kívánja.
7. Ha magánmappát választott ki, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót. Válassza ki a **Folder Password (Mappajelszó) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
   - Kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a **Modify Folder** (Mappa módosítása) gombot.
9. Válassza ki az **Old Password (Régi jelszó) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelenlegi jelszót.
10. Válassza ki a **Change Folder Password (Mappa jelszavának módosítása) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
11. Válassza ki a **Confirm Folder Password (Mappajelszó megerősítése) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
12. Kattintson a **Save Password** (Jelszó mentése) gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Postafiók törlése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Szkennelés postafiókba funkció segítségével nyomtatott eredetiket olvashat be, és a készülék egyik mappájában tárolhatja őket. A tárolt dokumentumokat a készüléknél a Nyomtatás innen funkcióval, számítógépen pedig az Internet Services segítségével hívhatja le. A Szkennelés postafiókba funkció rendkívül egyszerűen beállítható és használható szkennelési módszer.

A dokumentumait az alapértelmezett nyilvános mappában tárolhatja, vagy magánmappát is létrehozhat. Ha létrehoz egy magánmappát, meg kell adnia egy nevet és egy jelszót a mappához való hozzáféréshez. Magánmappákat az összes felhasználó létrehozhat. Ha a rendszergazda beállítja a Szkennelés postafiókba opciót, jelszót kell megadni a mappákhoz való hozzáféréshez.

Az alapértelmezett nyilvános mappa, illetve a magánmappák, amennyiben létrehoztak ilyeneket, a munkafolyamat-szkennelési sablonok listájában, valamint a Nyomtatás innen funkcióban jelennek meg a készüléken.

Ha képeket szeretne tárolni egy mappában, válassza ki a kívánt sablont, és szkennelje be a képeket.

Postafiókjának jelszavát a Modify Folder (Mappa módosítása) lehetőséggel módosíthatja.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
5. Válassza ki a Display (Kijelző) menüből a **Mailboxes (Postafiókok) választógombot**.
6. A Scan to Mailbox (Szkennelés postafiókba) menü listájából válassza ki a mappát, amelynek a beállításait módosítani kívánja.
7. Ha magánmappát választott ki, előfordulhat, hogy meg kell adnia a jelszót. Válassza ki a **Folder Password (Mappajelszó) beviteli mezőt**, és a billentyűzettel írja be a jelszót.
   - Kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza a **Modify Folder** (Mappa módosítása) gombot.
9. Válassza a **Delete Folder** (Mappa törlése) gombot.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Címjegyzék

E-mail cím létrehozása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az E-mail funkció segítségével beszkennelhet képeket, majd e-mail mellékletként küldheti el őket a címzett részére.

Az eszköz címjegyzékének létrehozásához és kezeléséhez használja az Address Book (Címjegyzék) fület. A Device Address Book (Eszköz címjegyzéke) segítségével hozzáadhat e-mail, internetes fax és szkennelési célcímeket. Amikor a gépen az e-mail, az internetes fax és a szkennelés szolgáltatásokat használja, ezek a címek hozzáférhetők.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Favorites (Kedvencek) lehetőséggel a címeket kedvencként is mentheti. A Kedvencek akkor hasznos funkció, ha ugyanarra a címre rendszeresen küld információt.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson az **Address Book** (Címjegyzék) fülre.
5. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.
6. Amennyiben szükséges, válassza a **First Name** (Keresztnév) és a **Last Name** (Vezetéknév) beviteli mezőket, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével.
7. Amennyiben szükséges, kattintson a **Company entry box** (Vállalat beviteli mező) elemre, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével.
8. Válassza ki a **Display Name (Megjelenített név) beviteli mezőt**, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével. A név az eszköz Címjegyzékének kiválasztásakor jelenik meg.
9. Amennyiben szükséges, válassza ki a **Global Favorite (Általános kedvenc)** gombot, hogy a cím elérhetővé váljon a Favorites (Kedvencek) listában, miközben az E-mail, Internetes Fax vagy Szkennelés ide szolgáltatásokat használja az eszközön.
10. Az **E-mail** beviteli mezőben adja meg az e-mail címet.
11. Ha ezt a címet elérhetővé szeretné tenni a kedvencek listájában az eszközön történő e-mail szolgáltatások használata közben, akkor válassza ki az **E-mail Favorite** (E-mail kedvenc) gombot. Amennyiben ezt a címet már kiválasztotta általános kedvencként, akkor már e-mail kedvencként is elérhető.
12. Válassza a **Save** (Mentés) gombot.
13. A cím megjelenik a címjegyzék listájában. Amennyiben a címet kedvencnek választotta, megjelenik a kedvencek listájában is.

További információk
E-mail küldése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Faxcím létrehozása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Fax (beágyazott fax) szolgáltatás használata lehetővé teszi dokumentumai beszkennelését és a legtöbb típusú, telefonvonalra csatlakozó faxkészülékre történő elküldését.

Az eszköz címjegyzékének létrehozásához és kezeléséhez használja az Address Book (Címjegyzék) fület. A Device Address Book (Eszköz címjegyzéke) segítségével hozzáadhat e-mail, internetes fax és szkennelési célcímeket. Amikor a gépen az e-mail, az internetes fax és a szkennelés szolgáltatásokat használja, ezek a címek hozzáférhetők.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Favorites (Kedvencek) lehetőséggel a címeket kedvencként is mentheti. A Kedvencek akkor hasznos funkció, ha ugyanarra a címre rendszeresen küld információt.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson az **Address Book** (Címjegyzék) fülre.
5. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.
6. Amennyiben szükséges, válassza a **First Name** (Keresztnév) és a **Last Name** (Vezetéknév) beviteli mezőket, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével.
7. Amennyiben szükséges, kattintson a **Company entry box** (Vállalat beviteli mező) elemre, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével.
8. Válassza ki a **Display Name (Megjelenített név) beviteli mezőt**, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével. A név az eszköz Címjegyzékének kiválasztásakor jelenik meg.
9. Amennyiben szükséges, válassza ki a **Global Favorite (Általános kedvenc)** gombot, hogy a cím elérhetővé váljon a Favorites (Kedvencek) listában, miközben az E-mail, Internetes Fax vagy Szkennelés ide szolgáltatásokat használja az eszközön.
10. Kattintson a **Fax beviteli mezőre**, majd adja meg a faxszámot a billentyűzet segítségével. A faxszámhoz társítható tárcsázószámok megtekintéséhez kattintson a **Show Dialling Characters (Tárcsázószámok mutatása) jelölőnégyzetre**.
11. Ha ezt a címet látni szeretné a kedvencek listájában, amikor az eszközön a faxszolgáltatásokat használja, válassza a **Fax Favorite** (Faxkedvenc) gombot. Amennyiben ezt a címet már kiválasztotta Általános kedvencként, akkor már faxkedvencként is elérhető.
12. Válassza a **Save** (Mentés) gombot.
13. A cím megjelenik a címjegyzék listájában. Amennyiben a címet kedvencnek választotta, megjelenik a kedvencek listájában is.

További információk
Faxküldés (beágyazott fax)
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Szkencél címének létrehozása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Szkennelés ide... funkció használatával beszkennelhet egy dokumentumot, és tárolhatja a számítógép vagy a hálózat egyik mappájában.

A Szkennelés ide funkció használatához létre kell hozni egy bejegyzést a készülék címjegyzékében, amely tartalmazza a szkennelési cél elérési útját.

Ha nincsenek Szkennelés ide bejegyzések a készülék címjegyzékében, a Szkennelés ide gomb kiszürkítve jelenik meg a készülék érintőképernyőjén.

Az eszköz címjegyzékének létrehozásához és kezeléséhez használja az Address Book (Címjegyzék) fület. A Device Address Book (Eszköz címjegyzéke) segítségével hozzáadhat e-mail, internetes fax és szkennelési célcímeket. Amikor a gépen az e-mail, az internetes fax és a szkennelés szolgáltatásokat használja, ezek a címek hozzáférhetők.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Favorites (Kedvencek) lehetőséggel a címeket kedvencként is mentheti. A Kedvencek akkor hasznos funkció, ha ugyanarra a címre rendszeresen küld információt.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson az **Address Book** (Címjegyzék) fülre.
5. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.
6. Válassza ki a **Display Name (Megjelenített név) beviteli mezőt**, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével. A név az eszköz Címjegyzékének kiválasztásakor jelenik meg.
7. Amennyiben szükséges, válassza ki a **Global Favorite (Általános kedvenc)** gombot, hogy a cím elérhetővé váljon a Favorites (Kedvencek) listában, miközben az E-mail, Internetes Fax vagy Szkennelés ide szolgáltatásokat használja az eszközön.
8. A Scan To Destination (Szkennelés célhelyre) területen válassza az **Add Destination (Célhely hozzáadása)** gombot.
9. Kattintson a **Nickname (Becenév) beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a szkennelési célhely nevét. A becenév az eszköz vezérlőpultjának szkencél képernyőjén jelenik meg a címjegyzék vagy a kedvencek területén.
10. Ha ezt a címet látni szeretné a kedvencek listájában, amikro az eszközön a Szkennelés ide szolgáltatást használja, válassza a **Scan To Favorite** (Szkencél kedvenc) gombot. Amennyiben ezt a címet már kiválasztotta általános kedvencként, akkor már a szkencélkedvencként is elérhető.

11. Válassza ki a dokumentumok szkenneléséhez használni kívánt protokollt. A protokoll a szkennelés célhelyétől függ.
    - Az **FTP** beállítással a szkennelés a számítógépre a fájlátviteli protokollal (FTP) történik. Ha van a számítógépén FTP alkalmazás, válassza ezt a lehetőséget.
    - Az **SFTP** beállítással a szkennelés a számítógépre a titkos fájlátviteli protokollal (SFTP) történik. Ha van a számítógépén SFTP alkalmazás, válassza ezt a lehetőséget.
    - A **Netware** beállítással a számítógépre végzett szkennelés a Netware protokollon keresztül zajlik. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha Netware-t használ.
    - Az **SMB** beállítással a számítógépre végzett szkennelés az SMB protokollon keresztül zajlik. Ezzel a lehetőséggel a Windows rendszert futtató számítógépekre szkennelhet.
12. Válassza ki a kívánt **Address Type (Címtipus)** elemet, majd adja meg a szkennelési cím gazdagépének nevét vagy címét.
13. Ha az SMB protokollt választotta ki, kattintson a **Share (Megosztás) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a megosztott mappa nevét.
14. Kattintson a **Document Path (Dokumentum elérési útja) beviteli mezőre**, és a billentyűzettel írja be a szkennelési célt.
15. Kattintson a **Login Name (Bejelentkezési név) beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a szkennelési célhely eléréséhez szükséges felhasználónevet.
    - Kattintson a **Password** (Jelszó) lehetőségre, majd adja meg a szkennelési célhely eléréséhez szükséges jelszót. Írja be ismét a jelszót a **Retype Password** (Jelszó ismét) mezőbe.
    - A jelszó és a felhasználónév mentéséhez kattintson a **Select to save new password** (Új jelszó mentésének kiválasztása) lehetőségre.
16. Válassza a **Save** (Mentés) gombot.
17. A cím megjelenik a címjegyzék listájában. Amennyiben a címet kedvencnek választotta, megjelenik a kedvencek listájában is.

További információk
A Szkennelés ide funkció használata
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Internetes faxcím létrehozása az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az internetes fax abban hasonlít az e-mailes szolgáltatáshoz, hogy interneten vagy intraneten keresztül, e-mail címek felhasználásával küldi a dokumentumokat. Több lényeges különbség van azonban az internetes fax és az e-mail alapú szolgáltatás között.

- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha nyomon követhető bizonyítékra van szüksége arról, hogy dokumentumának kézbesítése megtörtént. Ez auditálási szempontból hasznos.
- Akkor használja az Internetes fax szolgáltatást, ha más, internetes faxfunkcióval rendelkező készülékre kell faxot küldenie vagy fogadnia.

Az eszköz címjegyzékének létrehozásához és kezeléséhez használja az Address Book (Címjegyzék) fület. A Device Address Book (Eszköz címjegyzéke) segítségével hozzáadhat e-mail, internetes fax és szkennelési célcímeket. Amikor a gépen az e-mail, az internetes fax és a szkennelés szolgáltatásokat használja, ezek a címek hozzáférhetők.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Favorites (Kedvencek) lehetőséggel a címeket kedvencként is mentheti. A Kedvencek akkor hasznos funkció, ha ugyanarra a címre rendszeresen küld információt.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson az **Address Book** (Címjegyzék) fülre.
5. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.
6. Amennyiben szükséges, válassza a **First Name** (Keresztnév) és a **Last Name** (Vezetéknév) beviteli mezőket, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével.
7. Amennyiben szükséges, kattintson a **Company entry box** (Vállalat beviteli mező) elemre, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével.
8. Válassza ki a **Display Name (Megjelenített név) beviteli mezőt**, majd saját címének meghatározásához adjon meg egy nevet a billentyűzet segítségével. A név az eszköz Címjegyzékének kiválasztásakor jelenik meg.
9. Amennyiben szükséges, válassza ki a **Global Favorite (Általános kedvenc)** gombot, hogy a cím elérhetővé váljon a Favorites (Kedvencek) listában, miközben az E-mail, Internetes Fax vagy Szkennelés ide szolgáltatásokat használja az eszközön.
10. Kattintson az **Internet Fax (Internetes fax) beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével adja meg az internetes faxcímet.
11. Ha ezt a címet látni szeretné a kedvencek listájában, amikor az eszközön az internetes faxszolgáltatásokat használja, kattintson az **Internet Fax Favorite** (Internetes faxkedvenc) gombra. Amennyiben ezt a címet már kiválasztotta Általános kedvencként, akkor már internetes faxkedvencként is elérhető.
12. Válassza a **Save** (Mentés) gombot.
13. A cím megjelenik a címjegyzék listájában. Amennyiben a címet kedvencnek választotta, megjelenik a kedvencek listájában is.

További információk
Internetes fax küldése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A Properties (Tulajdonságok) lap használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A Properties (Tulajdonságok) lap lehetővé teszi a rendszergazdák számára a hálózati kapcsolatok, a számlázási és bejelentkezési jogosultságok, a szolgáltatások, valamint az opciók beállítását az eszközön.

A rendszergazda ezt az oldalt az összes felhasználó számára láthatóvá és szerkeszthetővé teheti. Amennyiben Ön nem haladó felhasználó vagy nem rendelkezik rendszergazdai ismeretekkel, ne használja ezt az oldalt.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak a rendszergazda használhatja.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Támogatás

Általános

Támogatási hivatkozások

Hivatkozás az Internet Services legfrissebb Xerox szoftvermegoldásaihoz

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Xerox weboldala a Xerox.com címen érhető el. Itt megtalálja az eszköztámogatáshoz elérhető legfrissebb szoftveres megoldásokkal kapcsolatos információkat.

Jelen dokumentum létrejöttekor a megoldások olyan eszközöket tartalmaznak, amelyek a marketingkampányokból származó válaszolási arányszámokat növelik a változók adatainak és a Xerox PrintBack, ami egy személyre szabott nyomtatási megoldás az iPhone, iPod, iPad vagy az Android-alapú okostelefonja vagy eszköze számára, segítségével.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.

3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Amennyiben szükséges, kattintson a **General** (Általános) fülre. A Support (Támogatás) oldal megnyitásakor általában ez a fül aktív.
6. Kattintson a **Xerox.com** hivatkozásra. A Xerox.com Software and Solutions (Szoftverek és megoldások) oldala új ablakban nyílik meg.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Nyomtatási és szkennelési illesztőprogramok telepítése az Internet Services Support (Támogatás) menüjéből

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az eszköz nyomtató- és szkenner-illesztőprogramjai legfrissebb verziójának telepítéséhez használja az Install Print / Scan Drivers (Nyomtató- és szkenner-illesztőprogramok telepítése) hivatkozást. Ha számítógépén Windows rendszert használ, a hivatkozással az illesztőprogramokat végrehajtható fájlként nyitja meg. Ha futtatja a végrehajtható fájlt, az automatikusan telepíti a programot a számítógépére. Eldöntheti, hogy most telepíti az illesztőprogramokat, vagy elmenti a fájlt az illesztőprogramok későbbi telepítéséhez.

A telepítési lehetőséggel a nyomtató-illesztőprogramokat egyszerűen telepítheti a gépére. Alapbeállításként a hivatkozás a Xerox.com honlapot nyitja meg, ahol megtalálhatók az eszközhöz elérhető legfrissebb illesztőprogramok. A rendszergazda módosíthatja a beállítást, hogy az Install Print / Scan Drivers hivatkozás egy másik webhelyre, például egy belső oldalra mutasson. El is rejtheti a hivatkozást. Ha nem látja az Install Print / Scan Drivers hivatkozást, forduljon rendszergazdájához.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Lehet, hogy rendszeradminisztrátora már betöltötte számítógépére a megfelelő illesztőprogramot. Ha azonban az illesztőprogramot Önnek kell kiválasztania, az alábbi információk segítenek a telepítendő illesztőprogram kiválasztásában.

- A **PS (PostScript)** a legtöbb lehetőséget kínálja a képek átméretezésére és módosítására. Nagyfokú pontosságot és kiváló minőségű grafikát biztosít. A PostScript emellett különböző típusú hibakezelési és betűtípus-helyettesítési beállításokat kínál.
- A **PCL (Printer Control Language)** általában kevesebb speciális funkcióval rendelkezik, mint a PostScript. A PCL illesztőprogram más illesztőprogramoknál gyorsabban dolgozza fel a legtöbb munkát. Ez az illesztőprogram a legtöbb hétköznapi nyomtatási feladathoz megfelelő.
- Az **XPS (XML Paper Specification)** eredetileg a Microsoft által kifejlesztett, nyílt specifikációjú oldalleíró nyelv és fix dokumentumformátum. Ezzel az illesztőprogrammal megnövelheti az XPS fájlok nyomtatási sebességét és javíthatja a nyomtatás minőségét.
- A **Mac** egy kifejezetten Macintosh számítógépeken történő használathoz kialakított PostScript illesztőprogram.

Megjegyzés: XPS dokumentum nyomtatásához készülékének rendelkeznie kell az opcionális XPS funkcióval.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Kattintson az **Install Print / Scan Drivers** (Nyomtató- és szkennelő-illesztőprogramok telepítése) hivatkozásra.
6. Kattintson a **Run** (Futtatás) gombra.
7. A licencszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
8. A program automatikusan megkeresi a gépet a hálózaton. Ha a gép nem látható, forduljon a rendszergazdához.
9. Válassza ki a kívánt eszközt.
10. Válassza ki a telepíteni kívánt illesztőprogramot.
11. Kattintson az **Install** (Telepítés) gombra.
12. A program létrehozza a nyomtatási sort és telepíti a nyomtató-illesztőprogramot.
13. Kattintson a **Befejezés** gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Böngészőprogramok elérése az Internet Services programból

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services programot támogató böngészőprogram eléréséhez és letöltéséhez használja a böngészőprogram hivatkozásait. A legtöbb internetes böngészővel megtekinthető az Internet Services, azonban ha azt tapasztalja, hogy egyes oldalak nem jelennek meg megfelelően, akkor töltse le, és használja a Support (Támogatás) oldalon javasolt böngészők egyikét.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.

3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Amennyiben szükséges, kattintson a **General** (Általános) fülre. A Support (Támogatás) oldal megnyitásakor általában ez a fül aktív.
6. A Browser Software (Böngészőprogram) részben kiválasztott böngésző eléréséhez kattintson a hivatkozásra. A böngészőoldal egy új ablakban nyílik meg. A szoftver letöltéséhez kövesse a böngészőoldalon található utasításokat.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Az eszköz hálózatra telepítése közben a rendszergazdának lehetősége van arra, hogy saját adatait az Internet Services Support (Támogatás) oldalon megjelenítse. Abban az esetben, ha a rendszergazda hozzáadta adatait, akkor a Support (Támogatás) lap segítségével megtalálható a neve, a telefonszáma és a címe.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Amennyiben szükséges, kattintson a **General** (Általános) fülre. A Support (Támogatás) oldal megnyitásakor általában ez a fül aktív.
6. Amennyiben a rendszergazda megadta adatait, azok a System Administrator (Rendszergazda) részben jelennek meg.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Xerox támogatás

Xerox támogatási elérhetőségek megtekintése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Amennyiben készülékével kapcsolatban bármilyen segítségre van szüksége, az Internet Services Support (Támogatás) oldalán található Xerox támogatási rész segítségével keresse meg a vevőszolgálati, szolgáltatási és kellékekkel kapcsolatos elérhetőségi adatokat. A Xerox támogatás elérhetőségeit a rendszergazda adja meg. Előfordulhat, hogy néhány rendszergazda nem adta meg ezeket az adatokat, például automatikus kellékrendelési rendszer esetén nem állította be a kellékekhez tartozó számot.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Amennyiben szükséges, kattintson a **General** (Általános) fülre. A Support (Támogatás) oldal megnyitásakor általában ez a fül aktív.
6. Amennyiben az elérhetőségeket hozzáadták a rendszerhez, akkor az a Xerox támogatási részben jelenik meg. További információk és támogatás a www.xerox.com oldalon érhető el.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Diagnosztikai információk küldése a Xerox számára az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) segítségével a hibaelőzményekről és használati adatokról tájékoztathatja a Xerox vevőszolgálatot, hogy a problémákat minél gyorsabban meg tudják oldani. A Xerox vevőszolgálat tájékoztatja Önt, amikor a Maintenance Assistant funkciót használnia kell.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.

3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Amennyiben szükséges, kattintson a **General** (Általános) fülre. A Support (Támogatás) oldal megnyitásakor általában ez a fül aktív.
6. Kattintson a **Send Diagnostic Information to Xerox** (Diagnosztikai információk küldése a Xeroxhoz) gombra. Ez pár percet vehet igénybe. Ha a rendszer elküldte az adatokat, a Communication Successful (Sikeres adatátvitel) képernyő jelenik meg. A Xerox támogatási csapata értesíti a következő lépésekről.

További információk
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Online hibaelhárítási munkamenet indítása a Xerox munkatársaival az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) segítségével a hibaelőzményekről és használati adatokról tájékoztathatja a Xerox vevőszolgálatot, hogy a problémákat minél gyorsabban meg tudják oldani. A Xerox vevőszolgálat tájékoztatja Önt, amikor a Maintenance Assistant funkciót használnia kell.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Amennyiben szükséges, kattintson a **General** (Általános) fülre. A Support (Támogatás) oldal megnyitásakor általában ez a fül aktív.
6. Kattintson a **Start an Online Troubleshooting Session at** www.xerox.com **(Online hibakeresési munkamenet indítása a** www.xerox.com **webhelyen)** gombra. Ha a számítógép diagnosztikai információi alapján megoldások érhetőek el, megnyílik a támogatási oldal. A Xerox támogatási csapata értesíti a következő lépésekről.

További információk
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Támogatási beállítások szerkesztése az Internet Services segítségével

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A rendszergazda az Edit Settings (Beállítások szerkesztése) gomb segítségével megadhatja vállalatán belül az eszköz-, valamint a Xerox-támogatási szolgáltatás partneradatait.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak a rendszergazda használhatja.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A lenyomatszámlázási mód módosítása az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

A Billing Impression Mode (Lenyomatszámlázási mód) opciót az eszköz számlázási csomagjának megváltoztatásakor használja. Két lenyomatszámlázási móddal határozható meg az, hogy az eszköz hogyan kövessen olyan nagyméretű papírokon lévő képeket, mint az A3-as vagy a tabloid papír. A képek egy nagyméretű vagy több kisebb méretű képként követhetőek.

Ezt a funkciót csak akkor használja, ha arra egy Xerox szerviztechnikus utasítást adott.

Kezdeti lépések

Egy Xerox szerviztechnikustól információkra lesz szüksége.

- A PIN.
- Az Impression Mode (Lenyomat mód) menüben kiválasztandó opcióval kapcsolatos információkat tartalmazza.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Kattintson a **Billing Impression Mode** (Lenyomatszámlázási mód) fülre.
6. Kattintson a **PIN beviteli mezőre**, majd a billentyűzet segítségével adja meg PIN kódját.

7. Az Impression Mode (Lenyomat mód) menüben válassza ki a Xerox szerviztechnikus által javasolt opciót.
8. Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A lenyomatszámlázási mód módosítása az Eszközök menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A Remote Control Panel (Távoli vezérlőpanel) használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az eszköz érintőképernyőjének számítógépről történő megnyitásához és megtekintéséhez használja a távoli vezérlőpanelt. A távoli vezérlőpanel segítségével megtekintheti a sorban lévő munkák állapotát és az eszközön elérhető szolgáltatásokat, valamint módosíthatja a Tools (Eszközök) területen megadott beállításokat. A rendszer a Tools (Eszközök) területen végrehajtott bármelyik módosítást ugyanúgy menti, mint amikor az eszközön módosítja.

A Remote Control Panel (Távoli vezérlőpanel) hibaelhárításra is alkalmas, és hiba jelentése esetén használatba veheti a rendszergazda vagy a Xerox támogatási csapata.

A Remote Control Panel (Távoli vezérlőpanel) megnyitásakor bárki, aki az eszköz mellett áll, láthatja az érintőképernyőn végrehajtott műveleteket. Az érintőképernyő segítségével a kiválasztások felülírhatóak. A távoli vezérlőpanelt beállíthatja úgy, hogy a rendszer blokkolja az eszköz érintőképernyőjét a használat alatt. Az érintőképernyő blokkolt állapotában az eszköz mellett álló felhasználó a következő üzenetet látja az érintőképernyőn: Távoli munkamenet aktív. A helyi vezérlőpanel nem érhető el. A távoli munkamenet befejezését követően az érintőképernyő újra használhatóvá válik.

Egy időben csak egy személy nyithatja meg a távoli vezérlőpanelt.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Support** (Támogatás) fülre.
5. Kattintson a **Remote Control Panel** (Távoli vezérlőpanel) fülre.

6. Amennyiben szükséges, kattintson a **Block Local Control Panel (Helyi vezérlőpanel blokkolása) jelölőnégyzetre**.
7. Kattintson az **Open Remote Control Panel (Távoli vezérlőpanel megnyitása)** gombra.
8. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.
9. Miután befejezte a műveletet, a távoli vezérlőpanel ablakának bezárásához kattintson a **Close** (Bezárás) gombra.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Gépinformációk megtekintése a Gépállapot menü segítségével
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Jobb felső menü

Bejelentkezés az Internet Services programba

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

A rendszergazda hitelesítéssel (bejelentkezési folyamattal) módosíthatja az eszköz egyes területeihez vagy funkcióihoz történő hozzáférést. A hitelesítési funkció engedélyezésekor az adott terület vagy funkció a bejelentkezésig zárolva van. Az eszköz vezérlőpaneljén lehetőség nyílik egyedi szolgáltatások (például e-mail vagy munkafolyamat szkennelés) vagy a szolgáltatások kezdőlapjához hasonló egyedi elérési útvonalak zárolására is.

A rendszergazda módosíthatja az eszköz nyomtatási funkcióihoz történő hozzáférést is; olyan nyomtatási funkciókét, mint például az egyoldalas nyomtatás, a papírtálcákhoz történő hozzáférés, valamint a késleltetett nyomtatáshoz, mentett feladathoz és mintaszetthez hasonló nyomtatási munkákét.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.
5. Válassza a **Név megadása** beviteli mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a felhasználónevét.
6. Válassza ki az **Írja be a jelszót** beviteli mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a jelszavát.

7. Kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.
8. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

További információk
Kijelentkezés az Internet Services programból
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Kijelentkezés az Internet Services programból

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben felhasználónevével és jelszavával jelentkezett be, akkor az Internet Services programból a Logout (Kijelentkezési) hivatkozás segítségével léphet ki. Azért fontos a kijelentkezés, mert így megakadályozhatja, hogy mások az eszköz funkcióinak elérése közben az Ön bejelentkezési adatait használják.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Válassza ki az Internet Services képernyő jobb oldali felső részén a **Logout** (Kijelentkezés) hivatkozást.
2. A megerősítést kérő képernyőn válassza a **Kijelentkezés** gombot.

További információk
Bejelentkezés az Internet Services programba
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az Index funkció használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Index lehetőséggel megkeresheti az Internet Services egy adott funkcióját vagy beállítását. Az Index lehetőség megjeleníti az Internet Services programban elérhető oldalak listáját, valamint a rájuk közvetlenül mutató hivatkozásokat. A Home (Kezdőlap) hivatkozás segítségével visszatérhet az Internet Services Status (Állapot) lapjára.

Az Internet Services funkciót elsősorban a rendszergazdák számára tervezték. Nem rendszergazda jogosultsággal is elérhető az Internet Services, és használható néhány opció, de a felsorolt funkciók többsége nem érhető el a rendszergazda bejelentkezése nélkül.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Az Internet Services képernyő jobb felső sarkában válassza ki az **Index** hivatkozást.
5. Válassza ki a kívánt beállítást.

További információk
A Home (Kezdőképernyő) hivatkozás használata az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Az oldaltérkép használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services programban elérhető oldalak és funkciók szerkezetének megtekintéséhez használja az Internet Services Site Map (Oldaltérkép) hivatkozását. Az oldaltérkép segítségével egyszerűbben megtalálhatók az információk. A Home (Kezdőlap) hivatkozás segítségével visszatérhet az Internet Services Status (Állapot) lapjára.

Az Internet Services funkciót elsősorban a rendszergazdák számára tervezték. Nem rendszergazda jogosultsággal is elérhető az Internet Services, és használható néhány opció, de a felsorolt funkciók többsége nem érhető el a rendszergazda bejelentkezése nélkül.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Az Internet Services képernyő jobb felső sarkában válassza ki a **Site Map** (Oldaltérkép) hivatkozást.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

További információk
A Home (Kezdőképernyő) hivatkozás használata az Internet Services programban
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A Home (Kezdőképernyő) hivatkozás használata az Internet Services programban

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben megnyitotta az Internet Services Index vagy Site Map (Oldaltérkép) oldalait, akkor a Home (Kezdőképernyő) hivatkozás segítségével térhet vissza a Status (Állapot) lapra.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Az Internet Services képernyő jobb felső sarkában válassza ki az **Index** hivatkozást.
5. Az Internet Services képernyő jobb felső sarkában válassza ki a **Home** (Kezdőlap) hivatkozást.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Az Index funkció használata az Internet Services programban
Az oldaltérkép használata az Internet Services programban
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Az Internet Services súgófunkciójának használata

Az Internet Services alkalmazás a készülék beágyazott webkiszolgálóját használja. Ez lehetővé teszi, hogy webböngészője segítségével interneten vagy intraneten keresztül kommunikáljon a készülékkel.

Amennyiben a készüléken a Hitelesítés vagy számlázás funkció engedélyezve van, akkor előfordulhat, hogy a funkció eléréséhez bejelentkezési adatokat kell megadnia.

Az Internet Services Help (Súgó) hivatkozásán keresztül az Internet Services alkalmazás használatára vonatkozó útmutatásokat és információkat talál. Az Internet Services súgója új ablakban nyílik meg.

Megjegyzés: Az Internet Services elsősorban rendszeradminisztrátorok részére készült eszköz. A Súgó rendszeradminisztrátorok, nem általános felhasználók részére íródott.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. Az URL-mezőbe a billentyűzettel írja be a http:// karakterek után az eszköz IP-címét. Például: Ha az IP-cím 192.168.100.100, akkor írja be a következőt: http://192.168.100.100.

   Megjegyzés: Az eszköz IP-címét a **Gépállapot** gomb megnyomásával és a **Gép adatai** lap kiválasztásával állapíthatja meg. Kinyomtathat konfigurációs jelentést, vagy megkérdezheti a rendszer-adminisztrátort is.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Válassza a képernyő jobb felső sarkában található **Help** (Súgó) hivatkozást.
5. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

Papír és másolóanyag 10

Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Ez a tálca szabadon beállítható, és A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) – A3 (11 x 17") méretű másolóanyagokkal használható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

Az eszköz másolóanyagának részletes jellemzői a következő helyen találhatók: www.xerox.com.

A tálcák automatikusan észlelik, ha a betöltött másolóanyag kellékszintje alacsony vagy üres. A tálcák kiürülésekor az érintőképernyőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A tájolás és a maximális kitöltési információ betöltésére vonatkozó tájékoztatáshoz minden esetben a tálcában lévő információs címkéket használja.

A tálca az eszköz első oldalán van, és a legtöbb méretű másolóanyag betölthető. A betölthető másolóanyag lehet hosszú széllel adagolt (LEF) vagy rövid széllel adagolt (SEF). Az eszköz a tálcák és a csomagolóanyagok kezelésére programozható beállítások rendszerét használja. Ezeket a beállításokat a rendszergazda végzi el, aki a tálcákat teljesen beállíthatóra vagy kijelöltre módosíthatja.

- **Teljesen beállítható** opció esetén a papírbeállítások képernyő a tálca minden nyitásakor és zárásakor megjelenik. A betöltött másolóanyag méretének, típusának és színének megváltoztatásához használja a legördülő menüt. A lapvezetők automatikusan érzékelik a betöltött másolóanyagok méretét, és az eszköz figyelmeztető üzenetet küld, ha nincsenek megfelelően beállítva, vagy a másolóanyag mérete nem szabványos.
- **Kijelölt** opció esetén a tálca nyitott állapotakor egy képernyő jelenik meg, amelyen a tálcába töltendő másolóanyag jellemzői olvashatók. Nem megfelelő méretű másolóanyag betöltése vagy a tálcák lapvezetőinek nem megfelelő behelyezése esetén az eszköz figyelmeztetést küld.

  Megjegyzés: Kijelölt tálca esetén csak a rendszergazda módosíthatja a másolóanyag jellemzőit.

Ha a tálca kijelölt tálcaként van beállítva, akkor a szükséges másolóanyagot a tálcába kell helyezni és a beállítások nem módosíthatóak.

A tálca különböző súlyú és típusú másolóanyagok betöltésére alkalmas.

- A tálcába legfeljebb 500 darab 75 g/m2 lap (20 lb) helyezhető.
- A másolóanyagok súlya 60 (16 lb) – 200 g/m2 (53 lb) között lehet.
- A tálcából a következő méretű másolóanyagok tölthetők be: A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) – A3 SEF (11 x 17" SEF). Egyedi méretek is támogatottak.

Fontos, hogy a tálcába megfelelő típusú másolóanyagot helyezzen. Az eszköz észleli a különböző típusú másolóanyagokat, amint áthaladnak a papírúton, és nem megfelelő típus esetén leállítja a munkát.

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot használjon.

- Sima
- Levélpapír
- Újrahasznosított
- Lyukasztott
- Fejléces és előnyomtatott
- Extra karton
  - Max. 200 g/m² (53 lb).

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot töltsön be. A kézitálca a készülékhez feltüntetett összes típusú másolóanyag adagolására képes, az opcionális borítéktálca pedig használható a 2. tálca helyett borítékokhoz.

Vigyázat

Amennyiben egy tálca másolóanyag-adagolás közben nyitott állapotban van, az hibás működést eredményez.

Vigyázat

Ne nyissa ki az 1. tálcát, ha a 2. nyitva van.

1. Nyissa ki a tálcát.
2. Helyezze a másolóanyagot a tálcába. A másolóanyagot a tálca jobb oldalához kell illeszteni.

   Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.

   - Az előnyomott LEF papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje az eszköz első része felé álljon.
   - Az előnyomott SEF papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje az eszköz bal oldala felé álljon.
   - A lyukasztott LEF papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék bal oldala felé álljanak, ha a lyukak a papír leghosszabb éle mentén találhatók. Ha a lyukak a papír legrövidebb éle mentén találhatók, úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék hátoldala felé nézzenek.
   - A lyukasztott SEF papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék teteje felé álljanak, ha a lyukak a papír leghosszabb éle mentén találhatók. Ha a lyukak a papír legrövidebb éle mentén találhatók, úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék bal oldala felé nézzenek.
3. Győződjön meg róla, hogy a vezetők éppen csak érintik a papírt.
   - A jobb oldali vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a másolóanyag jobb szélét.
   - Az elülső vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a másolóanyag elülső szélét.
   - A hátsó vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a másolóanyag hátsó szélét.
4. Csukja be a papírtálcát.
5. Amennyiben a tálca a beállítások alapján egy kijelölt tálca, akkor a betöltési folyamat most fejeződik be.

Ha a tálca teljesen beállítható helyzetben van, a papírtálca beállításai megjelennek a képernyőn. Amennyiben a beállítások megfelelőek, kattintson a **Jóváhagyás** gombra. Amennyiben a beállítások nem megfelelőek, szükség szerint módosítsa őket.

A papírtálca beállításainak módosítása

1. Válassza ki a megfelelő méretbeállításokat. Ha a kívánt méret nem található a listában, akkor kattintson az **Egyedi** gombra.
   - A nyilak segítségével növelje vagy csökkentse a szélességi beállításokat. Választhatja továbbá a Szélesség (y) beviteli mezőt és a számbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt szélességet.
   - A nyilak segítségével növelje vagy csökkentse a hosszúsági beállításokat. Választhatja továbbá a Hosszúság (x) beviteli mezőt és a számbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt szélességet.
   - Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a megfelelő típusbeállításokat. Amennyiben a kiválasztott típust megadott irányban kell betölteni (például levélfejléc vagy lyukasztott készlet esetén), a kijelző a megfelelő irány jelzése szerint módosul.

Megjegyzés: Ha a Típus beállítás nem megfelelően van megadva, előfordulhat, hogy a készülék helytelenül fogja feldolgozni az oldalt – téves másolóanyag-típus kiválasztásánál például a fejléces lapok második oldala fejjel lefelé nyomtatódhat ki.

3. Válassza ki a megfelelő színbeállításokat.
4. Nyomja meg a **Jóváhagyás** gombot.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása

Ez a tálca szabadon beállítható, és A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) – A3 (11 x 17") méretű másolóanyagokkal használható.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

Az eszköz másolóanyagának részletes jellemzői a következő helyen találhatók: www.xerox.com.

A tálcák automatikusan észlelik, ha a betöltött másolóanyag kellékszintje alacsony vagy üres. A tálcák kiürülésekor az érintőképernyőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A tájolás és a maximális kitöltési információ betöltésére vonatkozó tájékoztatáshoz minden esetben a tálcában lévő információs címkéket használja.

A tálca az eszköz első oldalán van, és a legtöbb méretű másolóanyag betölthető. A betölthető másolóanyag lehet hosszú széllel adagolt (LEF) vagy rövid széllel adagolt (SEF). Az eszköz a tálcák és a csomagolóanyagok kezelésére programozható beállítások rendszerét használja. Ezeket a beállításokat a rendszergazda végzi el, aki a tálcákat teljesen beállíthatóra vagy kijelöltre módosíthatja.

- **Teljesen beállítható** opció esetén a papírbeállítások képernyő a tálca minden nyitásakor és zárásakor megjelenik. A betöltött másolóanyag méretének, típusának és színének megváltoztatásához használja a legördülő menüt. A lapvezetők automatikusan érzékelik a betöltött másolóanyagok méretét, és az eszköz figyelmeztető üzenetet küld, ha nincsenek megfelelően beállítva, vagy a másolóanyag mérete nem szabványos.
- **Kijelölt** opció esetén a tálca nyitott állapotakor egy képernyő jelenik meg, amelyen a tálcába töltendő másolóanyag jellemzői olvashatók. Nem megfelelő méretű másolóanyag betöltése vagy a tálcák lapvezetőinek nem megfelelő behelyezése esetén az eszköz figyelmeztetést küld.

  Megjegyzés: Kijelölt tálca esetén csak a rendszergazda módosíthatja a másolóanyag jellemzőit.

Ha a tálca kijelölt tálcaként van beállítva, akkor a szükséges másolóanyagot a tálcába kell helyezni és a beállítások nem módosíthatóak.

A tálca különböző súlyú és típusú másolóanyagok betöltésére alkalmas.

- A tálcába legfeljebb 500 darab 75 g/m2 lap (20 lb) helyezhető.
- A másolóanyagok súlya 60 (16 lb) – 200 g/m2 (53 lb) között lehet.
- A tálcából a következő méretű másolóanyagok tölthetők be: A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) – A3 SEF (11 x 17" SEF). Egyedi méretek is támogatottak.

Fontos, hogy a tálcába megfelelő típusú másolóanyagot helyezzen. Az eszköz észleli a különböző típusú másolóanyagokat, amint áthaladnak a papírúton, és nem megfelelő típus esetén leállítja a munkát.

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot használjon.

- Sima
- Levélpapír

- Újrahasznosított
- Lyukasztott
- Fejléces és előnyomtatott
- Extra karton
  - Max. 200 g/m² (53 lb).

Vigyázat

Amennyiben egy tálca másolóanyag-adagolás közben nyitott állapotban van, az hibás működést eredményez.

Vigyázat

Ne nyissa ki az 1. tálcát, ha a 2. nyitva van.

1. Nyissa ki a tálcát.
2. Helyezze a másolóanyagot a tálcába. A másolóanyagot a tálca jobb oldalához kell illeszteni.

   Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.

   - Az előnyomott LEF papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje az eszköz első része felé álljon.
   - Az előnyomott SEF papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje az eszköz bal oldala felé álljon.
   - A lyukasztott LEF papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék bal oldala felé álljanak, ha a lyukak a papír leghosszabb éle mentén találhatók. Ha a lyukak a papír legrövidebb éle mentén találhatók, úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék hátoldala felé nézzenek.
   - A lyukasztott SEF papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék teteje felé álljanak, ha a lyukak a papír leghosszabb éle mentén találhatók. Ha a lyukak a papír legrövidebb éle mentén találhatók, úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék bal oldala felé nézzenek.
3. Győződjön meg róla, hogy a vezetők éppen csak érintik a papírt.
   - A jobb oldali vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a másolóanyag jobb szélét.
   - Az elülső vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a másolóanyag elülső szélét.
   - A hátsó vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el úgy a vezetőt, hogy éppen csak érintse a másolóanyag hátsó szélét.
4. Csukja be a papírtálcát.
5. Amennyiben a tálca a beállítások alapján egy kijelölt tálca, akkor a betöltési folyamat most fejeződik be.

   Ha a tálca teljesen beállítható helyzetben van, a papírtálca beállításai megjelennek a képernyőn. Amennyiben a beállítások megfelelőek, kattintson a **Jóváhagyás** gombra. Amennyiben a beállítások nem megfelelőek, szükség szerint módosítsa őket.

A papírtálca beállításainak módosítása

1. Válassza ki a megfelelő méretbeállításokat. Ha a kívánt méret nem található a listában, akkor kattintson az **Egyedi** gombra.
   - A nyilak segítségével növelje vagy csökkentse a szélességi beállításokat. Választhatja továbbá a Szélesség (y) beviteli mezőt és a számbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt szélességet.
   - A nyilak segítségével növelje vagy csökkentse a hosszúsági beállításokat. Választhatja továbbá a Hosszúság (x) beviteli mezőt és a számbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt szélességet.
   - Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a megfelelő típusbeállításokat. Amennyiben a kiválasztott típust megadott irányban kell betölteni (például levélfejléc vagy lyukasztott készlet esetén), a kijelző a megfelelő irány jelzése szerint módosul.

Megjegyzés: Ha a Típus beállítás nem megfelelően van megadva, előfordulhat, hogy a készülék helytelenül fogja feldolgozni az oldalt – téves másolóanyag-típus kiválasztásánál például a fejléces lapok második oldala fejjel lefelé nyomtatódhat ki.

3. Válassza ki a megfelelő színbeállításokat.
4. Nyomja meg a **Jóváhagyás** gombot.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Másolóanyag betöltése az opcionális borítéktálcába

A 2. papírtálca helyére borítékok nyomtatására használható, opcionális borítéktálca helyezhető.

Megjegyzés: Ne adagoljon ablakos és kartonborítékot, dobozszerű kialakítású, bélelt, eltávolítható zárócsíkot tartalmazó, valamint háromszög alakú fedővel rendelkező borítékot.

Az eszköz másolóanyagának részletes jellemzői a következő helyen találhatók: www.xerox.com.

A tálcák automatikusan észlelik, ha a betöltött másolóanyag kellékszintje alacsony vagy üres. A tálcák kiürülésekor az érintőképernyőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A tájolás és a maximális kitöltési információ betöltésére vonatkozó tájékoztatáshoz minden esetben a tálcában lévő információs címkéket használja.

Fontos, hogy a tálcába megfelelő típusú másolóanyagot helyezzen. A készülék érzékeli a papírúton áthaladó különböző másolóanyag-típusokat, és ha a típus nem egyezik, leállítja a munkát.

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot használjon.

- Monarch
- 10., 9. sz.
- C5
- DL (felül nyíló)

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot töltsön be. A kézitálca a készülékhez feltüntetett összes típusú másolóanyag adagolására képes.

Vigyázat

Amennyiben egy tálca másolóanyag-adagolás közben nyitott állapotban van, az hibás működést eredményez.

Vigyázat

Ne nyissa ki az 1. tálcát, ha a 2. nyitva van.

1. Nyissa ki a tálcát.
2. A borítékok adagolási tájolása típustól függően eltér.
   - **Monarch, 10-es, 9-es, C5 és DL (felül nyíló):** címoldallal fölfelé töltse be őket, nyitott, jobbra néző zárófüllel.
   - **C5 (zseb):** címoldallal fölfelé töltse be, nyitott vagy zárt, előre néző zárófüllel.
   - **Egyedi borítékok:** címoldallal fölfelé töltse be őket úgy, hogy a boríték hosszú széle a tálca bal oldalánál legyen. Felül nyíló borítékoknál ügyeljen, hogy a zárófül nyitva legyen, és a tálca jobb oldala felé nézzen. Zsebes kialakítású borítékoknál ügyeljen, hogy a zárófül zárva legyen, és a tálca elülső oldala felé nézzen.
3. Töltse be a borítékokat, és ügyeljen, hogy a maximális töltési vonal látható maradjon.
4. Állítsa be a papírvezetőket.
   - A jobb oldali vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el úgy a vezetőt, hogy a csúcsa éppen érintse a borítékokat.
   - Az első és hátsó vezető beállításához emelje fel a reteszzárat, és csúsztassa el a vezetőt úgy, hogy érintse a borítékokat.
5. Csukja be a papírtálcát.
6. A papírtálca beállításai megjelennek a képernyőn. Amennyiben a beállítások megfelelőek, válassza a **Jóváhagyás** gombot. Amennyiben a beállítások nem megfelelőek, szükség szerint módosítsa őket.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

3. tálca betöltése

Ez egy nagy kapacitású papírtálca A4 LEF (8,5 × 11" LEF) méretű másolóanyagok számára.

Az eszköz másolóanyagának részletes jellemzői a következő helyen találhatók: www.xerox.com.

A tálcák automatikusan észlelik, ha a betöltött másolóanyag kellékszintje alacsony vagy üres. A tálcák kiürülésekor az érintőképernyőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A tájolás és a maximális kitöltési információ betöltésére vonatkozó tájékoztatáshoz minden esetben a tálcában lévő információs címkéket használja.

Opcionális, nagy kapacitású papírtálca. Ez egy elsődleges adagolótálca a legtöbbször használt másolóanyagok számára. Ez a beállítások alapján egy kijelölt tálca, és csak A4-es (8,5 x 11") LEF méretű másolóanyagokat adagol.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

- Legfeljebb 1600 darab 75 g/m2 lap (20 lb).
- A másolóanyagok súlya 60 (16 lb) – 200 g/m2 (53 lb) között lehet.

Megjegyzés: 80 g/m2 papír esetén a kapacitás kissé alacsonyabb a megadottnál.

Megjegyzés: A készülék nem küld figyelmeztetést nem megfelelő méretű betöltött másolóanyag esetén.

Fontos, hogy a tálcába megfelelő típusú másolóanyagot helyezzen. Az eszköz észleli a különböző típusú másolóanyagokat, amint áthaladnak a papírúton, és nem megfelelő típus esetén leállítja a munkát.

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot használjon.

- Sima
- Levélpapír
- Újrahasznosított
- Lyukasztott
- Fejléces és előnyomtatott
- Extra karton
  - Max. 200 g/m² (53 lb).

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot töltsön be. A kézitálca a készülékhez feltüntetett összes típusú másolóanyag adagolására képes, az opcionális borítéktálca pedig használható a 2. tálca helyett borítékokhoz.

Vigyázat

Amennyiben egy tálca másolóanyag-adagolás közben nyitott állapotban van, az hibás működést eredményez.

1. Nyissa ki a tálcát.
2. Helyezze a másolóanyagot a tálcába. A másolóanyagot a tálca jobb oldalához kell illeszteni.

   Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.

   - Az előnyomott LEF papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje az eszköz első része felé álljon.
   - Töltse be a lyukasztott papírt úgy, hogy a lyukak a bal oldalon helyezkedjenek el.
3. Csukja be a papírtálcát.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

4. tálca betöltése

Ez egy nagy kapacitású papírtálca A4 LEF (8,5 × 11" LEF) méretű másolóanyagok számára.

Az eszköz másolóanyagának részletes jellemzői a következő helyen találhatók: www.xerox.com.

A tálcák automatikusan észlelik, ha a betöltött másolóanyag kellékszintje alacsony vagy üres. A tálcák kiürülésekor az érintőképernyőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A tájolás és a maximális kitöltési információ betöltésére vonatkozó tájékoztatáshoz minden esetben a tálcában lévő információs címkéket használja.

Opcionális, nagy kapacitású papírtálca. Ez egy elsődleges adagolótálca a legtöbbször használt másolóanyagok számára. Ez a beállítások alapján egy kijelölt tálca, és csak A4-es (8,5 x 11") LEF méretű másolóanyagokat adagol.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt" (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt" (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A tálca különböző súlyú és típusú másolóanyagok betöltésére alkalmas.

- Legfeljebb 2000 darab 75 g/m2 lap (20 lb).
- A másolóanyagok súlya 60 (16 lb) – 200 g/m2 (53 lb) között lehet.

Megjegyzés: 80 g/m2 papír esetén a kapacitás kissé alacsonyabb a megadottnál.

Megjegyzés: A készülék nem küld figyelmeztetést nem megfelelő méretű betöltött másolóanyag esetén.

Fontos, hogy a tálcába megfelelő típusú másolóanyagot helyezzen. Az eszköz észleli a különböző típusú másolóanyagokat, amint áthaladnak a papírúton, és nem megfelelő típus esetén leállítja a munkát.

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot használjon.

- Sima
- Levélpapír
- Újrahasznosított
- Lyukasztott
- Fejléces és előnyomtatott
- Extra karton
  - Max. 200 g/m² (53 lb).
- Vékony kartonkészlet

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot töltsön be. A kézitálca a készülékhez feltüntetett összes típusú másolóanyag adagolására képes, az opcionális borítéktálca pedig használható a 2. tálca helyett borítékokhoz.

Vigyázat

Amennyiben egy tálca másolóanyag-adagolás közben nyitott állapotban van, az hibás működést eredményez.

1. Nyissa ki a tálcát.
2. Helyezze a másolóanyagot a tálcába. A másolóanyagot a tálca jobb oldalához kell illeszteni.

   Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.

   - Az előnyomott LEF papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje az eszköz első része felé álljon.
   - Töltse be a lyukasztott papírt úgy, hogy a lyukak a bal oldalon helyezkedjenek el.
3. Csukja be a papírtálcát.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Ez a tálca a nem szokványos nyomtatási másolóanyagok esetén használható A6 SEF (4,25 x 5,5" SEF) szélességtől 432 mm (17") szélességig.

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

A kézitálca egy papírtálca az eszköz bal oldalán, amely kihajtható, ha nincs használatban. Ennek elsődleges célja kisebb mennyiségű, egyedi anyagú másolóanyagok adagolása és tárolása, beleértve a fóliákat (nem papírborítású), borítékokat és regisztereket.

Amikor a rendszer másolóanyagot észlel a kézitálcán, a papírbeállítások képernyője jelenik meg. A betöltött másolóanyag méretének, típusának és színének megváltoztatásához használja a legördülő menüt. A lapvezetők automatikusan érzékelik a betöltött másolóanyagok méretét, és az eszköz figyelmeztető üzenetet küld, ha nincsenek megfelelően beállítva, vagy a másolóanyag mérete nem szabványos.

A tálca különböző súlyú és típusú másolóanyagok betöltésére alkalmas.

- A tálcába legfeljebb 100 darab 75 g/m2 lap helyezhető. A lapok számát a rendszer a lap vastagságával arányosan számolja, így például 216 g/m2 esetén legfeljebb 34 lap helyezhető be.
- A másolóanyagok súlya 60– 216 g/m2 (16–54 lb) között lehet.
- A tálcából a következő méretű másolóanyagok tölthetők be. A6 SEF (4,25 × 5,5" SEF) – A3 (11 × 17"). A szélesség ezen a tartományon belül bármilyen értékre állítható.

Fontos, hogy a tálcába megfelelő típusú másolóanyagot helyezzen. Az eszköz észleli a különböző típusú másolóanyagokat, amint áthaladnak a papírúton, és nem megfelelő típus esetén leállítja a munkát.

Csak a tálca számára meghatározott típusú másolóanyagot használjon.

- Sima
- Levélpapír

- Újrahasznosított
- Önindigós
- Lyukasztott
- Fejléces és előnyomtatott
- Extra karton
  - Max. 200 g/m² (53 lb).
- Címkék
- Fóliák (papírborítású és nem papírborítású)
- Borítékok

Megjegyzés: A címkék nyomtatása csak egyoldalasan lehetséges.

1. Győződjön meg róla, hogy a tálca alsó helyzetben van. Nagyobb másolóanyag esetén használja a tálcabővítőt.
2. Helyezze a másolóanyagot a tálcába. A másolóanyagot a tálca jobb oldalához kell illeszteni.

   Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.
3. Helyezze a másolóanyagot a tálcába.
   - A másolóanyagot a tálca közepére kell helyezni, a bal- és jobboldali vezetők közé.
   - Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.
     - Az előnyomott LEF papírt a nyomtatott oldalával felfelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje az eszköz első része felé álljon.
     - Az előnyomott SEF papírt a nyomtatott oldalával felfelé töltse be – úgy, hogy a lap teteje a készülék fő része felé álljon.
     - A LEF és SEF címkéket a nyomtatási felülettel lefelé töltse be.
     - A lyukasztott LEF papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék fő része felé álljanak, ha a lyukak a papír leghosszabb éle mentén találhatók. Ha a lyukak a papír legrövidebb éle mentén találhatók, úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék hátoldala felé nézzenek.
     - A lyukasztott SEF papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék teteje felé álljanak, ha a lyukak a papír leghosszabb éle mentén találhatók. Ha a lyukak a papír legrövidebb éle mentén találhatók, úgy töltse be, hogy a lyukak a készülék fő része felé nézzenek.
     - Fóliákat a nyomtatandó felülettel lefelé helyezzen be.
       - Ha a fóliákon fehér csík található, azok betöltés közben a jobb oldalon legyenek.
     - A SEF borítékokat lezárt fülekkel, címoldallal lefelé töltse be. Ha a boríték felső széle a leghosszabb él, úgy töltse be, hogy a felső szél a készülék hátsó része felé nézzen. Ha a felső szél a legrövidebb él, úgy töltse be, hogy a felső szél a készülék fő része felé nézzen.
4. Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők éppen csak hozzáérjenek a papírhoz.

   A tálca a másolóanyag méretének meghatározása érdekében érzékeli az oldalsó vezetők pozícióját.
5. A papírtálca beállításai megjelennek a képernyőn. Amennyiben a beállítások megfelelőek, válassza a **Jóváhagyás** gombot. Amennyiben a beállítások nem megfelelőek, szükség szerint módosítsa őket.

A papírtálca beállításainak módosítása

1. Válassza ki a megfelelő méretbeállításokat. Ha a kívánt méret nem található a listában, akkor kattintson az **Egyedi** gombra.
   - A nyilak segítségével növelje vagy csökkentse a szélességi beállításokat. Választhatja továbbá a Szélesség (y) beviteli mezőt és a számbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt szélességet.
   - A nyilak segítségével növelje vagy csökkentse a hosszúsági beállításokat. Választhatja továbbá a Hosszúság (x) beviteli mezőt és a számbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt szélességet.
   - Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a megfelelő típusbeállításokat. Amennyiben a kiválasztott típust megadott irányban kell betölteni (például levélfejléc vagy lyukasztott készlet esetén), a kijelző a megfelelő irány jelzése szerint módosul.

Megjegyzés: Ha a Típus beállítás nem megfelelően van megadva, előfordulhat, hogy a készülék helytelenül fogja feldolgozni az oldalt – téves másolóanyag-típus kiválasztásánál például a fejléces lapok második oldala fejjel lefelé nyomtatódhat ki.

3. Válassza ki a megfelelő színbeállításokat.
4. Nyomja meg a **Jóváhagyás** gombot.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Különböző típusú másolóanyagok betöltése
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Különböző típusú másolóanyagok betöltése

A különböző másolóanyag-típusokat a tálcába való betöltés előtt különböző módokon kell kezelni. Egyes másolóanyag-típusokat például át kell pörgetni, másokat pedig nem.

A tálcába helyezett másolóanyag tájolása a használt tálcától függ. A részletekhez lásd az adott tálcába való betöltésre vonatkozó utasításokat.

Lyukasztott

A lyukasztott másolóanyag betöltése előtt ellenőrizze, hogy semmilyen rögzítő eszköz vagy papírmaradvány (a kivágás után megmaradt fehér kör alakú részek) ne maradjon a kötegben. A különálló lapok szétválasztásához fújja át a másolóanyagokat.

Fóliák

A fóliákat egy azonos méretű papírokból álló, kisebb köteg tetejére töltse, és pörgesse át a fóliákat, hogy megszüntesse az összeragadásukat.

Ha nyomtatás után olajbevonat marad a fólián, szöszmentes textilkendővel törölje le.

Címkék

A Xerox címkékhez hasonló, lézereszközökhöz tervezett címkék támogatottak. Ezeket a ragasztókat úgy tervezték, hogy ellenálljanak az eszközök magasabb hőmérsékletének, anélkül, hogy szivárognának, foltot hagynának, vagy károsítanák a belső összetevőket.

Annak érdekében, hogy a címkék hozzáigazodjanak a környezeti hőmérséklethez, nyomtatóban történő használat előtt 72 óráig a nyomtatási környezetben kell hagyni őket.

Hagyja a címkéket a lezárt csomagolásukban egészen addig, míg készen nem állnak a nyomtatóba történő betöltésre.

Megjegyzés: Ne fújassa ki a címkéket használat előtt, kivéve akkor, ha a csomagoláson erre utasítást talál. Ha elakadást vagy többszörös lapadagolást észlel, betöltés előtt keverje össze a címkéket. A címkék nyomtatása csak egyoldalasan lehetséges.

Megjegyzés: A száraz, ragasztható címkék a ragasztó száraz részecskéinek hátlapról történő leválását eredményezhetik, emiatt nem használhatóak.

Borítékok

Az eszköz a gyémánt, zseb és tárca formájú borítékokat támogatja. Elfogadhatók továbbá a vékony és a közepes vastagságúak, a leragasztható borítékzárók, valamint a nyomással zárhatók.

A következő borítékméretek támogatottak:

- DL (Tárca) és C5 (Tárca és Zseb)
- Monarch és #10 (Tárca)
- Egyedi méretű (kevésbé megbízható adagolás és képminőség)

Megjegyzés: Ne adagoljon ablak, karton, háromszög típusú, kitömött, eltávolítható zárócsíkot tartalmazó vagy pecsételt, valamint háromszög alakú fedővel rendelkező borítékot.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

Gép- és munkaállapot 11

Munkaállapot

Aktív munkák

Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

Az Aktív munkák képernyő segítségével az összes aktuális, listában szereplő, feldolgozásra váró munkát megtekintheti. Minden munka azonosítása a tulajdonossal, a munkanévvel és a munka állapotával történik. Az aktív munkák listája legfeljebb 150 munkát jelenít meg.

A munkaállapot a munka feldolgozása és nyomtatása után frissül. Az állapotopciók elérhetősége a munka típusától függően változik.

- A **Nyomtatás** üzenet jelzi, ha egy munka nyomtatása jelenleg folyamatban van.
- **Feldolgozás**: az eszköz formázza a nyomtatásra kijelölt munkákat.
- **Várakozás a nyomtatásra**: a munka készen áll a nyomtatásra és a jelenlegi nyomtatási munkának végére várakozik, valamint arra, hogy a szükséges erőforrás elérhetővé váljon.
- **Tartva: Késleltetett nyomtatás**: a munka várakozik, hogy kioldódjon a nyomtatási sorból.
- **Scheduling (Ütemezés)**: a munka megfelelő formátumúvá alakítása sikeresen megtörtént, jelenleg nyomtatási ütemezése történik.
- **Függőben**: a munka szkennelése megtörtént, de még az erőforrások formázására várakozik.
- **Szüneteltetve**: az aktív munka szünetel. A munkák szünetelhetnek a folyamatban lévő munka alatt bekövetkezett rendszerhiba következtében is. A szüneteltetett munkák nem törlődnek a listából és folytathatóak.
- **Megszakítva**: a munka megszakadt, mert az eszközön jelenleg egy másik műveletet hajtanak végre. A művelet befejezését követően a felfüggesztett munka automatikusan folytatódik.
- **Küldés**: az eszköz hálózati átvitelen keresztül küldi a munkát.
- **Elkészült**: a munka hiba nélkül befejeződött.
- **Formatting (Formázás)**: a munka megfelelő formátumba történő átalakítása folyamatban van. A munka nyomtatási feladatok esetén kitömörített, fax, internetes fax, szkennelés és e-mail feladatok esetén pedig tömörített.
- **Szkennelés**: az eszköz jelenleg a munka számára szkenneli a képet, készen áll a formázásra.
- **Tartott**: a munka nyomtatása ideiglenesen leállt, mert a szükséges erőforrások nem elérhetőek. A munka a munkalistában marad és a korábbi munkák elvégzése után folytatódik a feldolgozása. Ha egy tartott munka a lista elején található, minden későbbi munka nyomtatása folytatódik, a tartott munkák nem tartanak fel más munkákat a listában. A munka tartásának oka megjelenik a Munka folyamatban képernyőn.

- **Fogadás**: az eszköz hálózati átvitelen keresztül fogadja a munkát.
- **Törölt**: a munka törlődött a munkalistából.
- **Elkészült hibákkal**: a munka hibákkal fejeződött be.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Amennyiben szükséges, válassza ki az **Aktív munkák** fület az érintőképernyőn. A Munkaállapot funkció megnyitásakor általában ez a fül aktív.
3. Ha szükséges, a görgetősáv segítségével jelenítse meg a listában szereplő többi munkát.

   A legutóbb jóváhagyott munka a lista alján jelenik meg. A nyomtatási munkák sorrendje a munkák előrehozásával vagy törlésével módosítható.
4. Az **Összes munka legördülő menüből** válassza ki a szükséges opciót.
   - **Fogadott munkák másolása, nyomtatása és faxolása**: a másolási, nyomtatási és faxolási szolgáltatásokból az eszközre küldött munkákat sorolja fel.
   - **Elküldött munkák szkennelése és faxolása**: megjeleníti a szkennelési és faxolási szolgáltatások által elküldött munkákat.
   - **Összes munka**: az eszköz összes munkája.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával

Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

A Munkafolyamat képernyő segítségével törölhet vagy kioldhat munkákat. Megtekintheti továbbá a munka teljesítéséhez szükséges részleteket és erőforrásokat.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Amennyiben szükséges, válassza ki az **Aktív munkák** fület az érintőképernyőn. A Munkaállapot funkció megnyitásakor általában ez a fül aktív.
3. Ha szükséges, a görgetősáv segítségével jelenítse meg a listában szereplő többi munkát.

   A legutóbb jóváhagyott munka a lista alján jelenik meg. A nyomtatási munkák sorrendje a munkák előrehozásával vagy törlésével módosítható.
4. Az **Összes munka legördülő menüből** válassza ki a szükséges opciót.
   - **Fogadott munkák másolása, nyomtatása és faxolása**: a másolási, nyomtatási és faxolási szolgáltatásokból az eszközre küldött munkákat sorolja fel.
   - **Elküldött munkák szkennelése és faxolása**: megjeleníti a szkennelési és faxolási szolgáltatások által elküldött munkákat.
   - **Összes munka**: az eszköz összes munkája.
5. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
6. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Törlés**: a kijelölt munka eltávolítása a listából. Az opció segítségével bármelyik munka törölhető, függetlenül attól, hogy azt melyik felhasználó kezdeményezte.
   - **Előrehoz**: egy munka előrehozása a listában. Az aktuális munka befejezése után lép érvénybe. Az előrehozás opció csak a feldolgozás alatt álló munkák esetén érvényes.

- **Nyomtatás**: elküld egy a nyomtatási sorban tartott munkát.
- **Tartás**: a munka szüneteltetése addig, amíg kioldják vagy törlik.
- **Munkafolyamat**: a munka jelenlegi állapota.
  - Válassza ki a kívánt beállítást.
  - Válassza a **Bezárás** gombot.
- **Részletek**: a munka típusától függően különböző információk, például a benyújtási időpont, a képminőség-beállítások, a biztonságos nyomtatási beállítások, a befejező opciók vagy a küldő e-mail címe.
- **Bezárás**: a Munkavezérlő menü bezárása.
- **Szükséges erőforrások**: a munkához szükséges erőforrások, például ha különleges papírra vagy tűzőkapocsra van szükség.
- **Következő munka programozása**: a jelenleg folyamatban lévő munka közben a következő munkához szükséges szolgáltatások és funkciók kiválasztása.

7. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Mintaszett nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Titkos nyomtatási munka nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével

Tartott munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

A munkasor-lista segítségével megtekintheti a munka tartásának okát, például előfordulhat, hogy a nyomtatás kiegészítő erőforrást igényel vagy az kioldásra váró mintaszett (mintanyomat).

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Amennyiben szükséges, válassza ki az **Aktív munkák** fület az érintőképernyőn. A Munkaállapot funkció megnyitásakor általában ez a fül aktív.
3. Ha szükséges, a görgetősáv segítségével jelenítse meg a listában szereplő többi munkát.

   A legutóbb jóváhagyott munka a lista alján jelenik meg. A nyomtatási munkák sorrendje a munkák előrehozásával vagy törlésével módosítható.
4. Az **Összes munka legördülő menüből** válassza ki a szükséges opciót.
   - **Fogadott munkák másolása, nyomtatása és faxolása**: a másolási, nyomtatási és faxolási szolgáltatásokból az eszközre küldött munkákat sorolja fel.
   - **Elküldött munkák szkennelése és faxolása**: megjeleníti a szkennelési és faxolási szolgáltatások által elküldött munkákat.
   - **Összes munka**: az eszköz összes munkája.
5. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
6. Válassza a **Nyomtatás** gombot.

További információk
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával
Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Titkos faxolási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével

Titkos nyomtatási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

A Titkos nyomtatási munkák fül segítségével megtekintheti az eszközre jelszóval küldött nyomtatási munkák listáját. Egy titkos nyomtatási munkát csak a nyomtatási munka létrehozásakor megadott jelszóval nyomtathat ki. Ha a Titkos nyomtatási munkák fül nem érhető el, lehetséges, hogy a rendszergazda konfigurálta az Összes munka tartása funkciót.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Amennyiben szükséges, válassza ki a **Titkos nyomtatási munkák** fület az érintőképernyőn. Megjelenik a titkos nyomtatási munkák listája. Ha a munka nem szerepel a fő fülön, vagy a titkos nyomtatási munkák listáján, válassza az **Azonosítatlan titkos munkák** fület.
3. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
4. Válassza a **Nyomtatás** gombot.
5. A számbillentyűzet segítségével adja meg a jelszót.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
Munka elküldése titkos nyomtatásra az Internet Services segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Titkos faxolási munka kioldása a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

A Titkos faxolási munkák fül segítségével megtekintheti az eszközre jelszóval küldött nyomtatási munkák listáját. Egy titkos nyomtatási munkát csak a nyomtatási munka létrehozásakor megadott jelszóval nyomtathat ki. Ha a Titkos faxolási munkák fül nem érhető el, lehetséges, hogy a rendszergazda konfigurálta az Összes munka tartása funkciót.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Válassza ki a **Secure Fax Jobs (Titkos faxolási munkák)** fület az érintőképernyőn. Megjelenik a titkos faxolási munkák listája. Ha a munka nem szerepel a fő fülön, vagy a titkos faxolási munkák listáján, válassza az **Azonosítatlan titkos munkák** fület.
3. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
4. Válassza a **Nyomtatás** gombot.

5. A számbillentyűzet segítségével adja meg a jelszót.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
Munka elküldése titkos nyomtatásra az Internet Services segítségével
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

A rendszergazda beállíthatja, hogy az eszköz az összes nyilvános és magán nyomtatási sort tartsa.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Ha a Nyilvános sor funkcióban található Tartott munkákat konfigurálták, akkor a Munkaállapot menü megjeleníti a Tartott nyomtatási munkák fület. Nyomtatási munkáit megtekintheti és kioldhatja a Tartott nyomtatási munka képernyőn.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Válassza ki a **Held Print Jobs (Tartott nyomtatási munkák)** fület az érintőképernyőn.
3. Amennyiben szükséges, a görgetősáv segítségével jelenítse meg a listában szereplő többi mappát.
4. Válassza ki a munkát tartalmazó mappát.
5. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Összes nyomtatása**: a mappájában lévő összes munkát kinyomtatja.
   - **Nyomtatás**: egyetlen kijelölt munkát nyomtat.

   Megjegyzés: Amennyiben a munka küldése a titkos nyomtatási opción keresztül történt, a számbillentyűzet segítségével adja meg a jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.

   Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.

További információk
Munka elküldése titkos nyomtatásra az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

A rendszergazda beállíthatja, hogy az eszköz az összes nyilvános és magán nyomtatási sort tartsa.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Ha a Magánsor funkcióban található Tartott munkákat konfigurálták, akkor a Munkaállapot menü megjeleníti a Tartott nyomtatási munkáim fület. Nyomtatási munkáit megtekintheti és kioldhatja a Tartott nyomtatási munka képernyőn. A Tartott nyomtatási munkák fül megtekintéséhez jelentkezzen be az eszközbe.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyomja meg a **Be-/kijelentkezés** gombot a vezérlőpanelen.
2. Válassza ki a **Név megadása** beviteli mezőt az érintőképernyőn, és a billentyűzettel adja meg a felhasználónevét.
3. Válassza a **Következő** gombot.
4. Válassza ki az **Írja be a jelszót** beviteli mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a jelszavát.
5. Válassza a **Kész** gombot.
6. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
7. Válassza a **Saját tartott nyomtatási munkák** fület az érintőképernyőn.
8. Válassza ki a munkát tartalmazó mappát.
9. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Összes nyomtatása**: a mappájában lévő összes munkát kinyomtatja.
   - **Nyomtatás**: egyetlen kijelölt munkát nyomtat.

   Megjegyzés: Amennyiben a munka küldése a titkos nyomtatási opción keresztül történt, a számbillentyűzet segítségével adja meg a jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.

   Megjegyzés: Ha ugyanazzal a jelszóval több Titkos nyomtatási munkát küld el, az összes munka kinyomtatásához csak egyszer kell beírnia a jelszót, amikor a készülékhez megy.
10. Nyomja meg a **Be-/kijelentkezés** gombot a vezérlőpanelen.
11. A megerősítést kérő képernyőn válassza a **Kijelentkezés** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Azonosítatlan tartott munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

A rendszergazda beállíthatja, hogy az eszköz az összes nyilvános és magán nyomtatási sort tartsa.

Ha az Összes munka tartása funkció engedélyezve van, és egy ismeretlen felhasználó munkát küld az eszközre, akkor a rendszer a munkát az Azonosítatlan tartott munkák fül alá sorolja be.

Az Azonosítatlan tartott munkák fül olyan azonosítatlan nyomtatási munkákat jelenít meg, melyeket a készülék a rendszeradminisztrátor által beállított Azonosítatlan munka házirend alapján visszatartott.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Válassza az **Azonosítatlan tartott munkák** fület az érintőképernyőn.
   - Ha a számítógép azonosítatlan munkára vonatkozó házirendjének beállítása **Tartott munkák; Only Administrators can Manage Jobs (csak rendszergazda által kezelhető munkák)** állapotban van, akkor a tartott munkákat csak a rendszergazda oldhatja ki vagy törölheti.
   - Ha a számítógép azonosítatlan munkára vonatkozó házirendjének beállítása **Tartott munkák; All Users can Manage Jobs (minden felhasználó által kezelhető munkák)** állapotban van, akkor munkákat bármely felhasználó kioldhatja vagy törölheti.

További információk
Nyilvános sorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
Magánsorban tartott munkák kioldása a Munkaállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Hozzáférés a személyes titkos munkákhoz a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

Ha bejelentkezett az eszközre és titkos munkát küld az eszköz számára, munkáját a Titkos munkák vagy a Titkos munkáim fül alatt tekintheti meg. A rendszer a titkos munkákat jelszóval küldte az eszköz számára. Egy titkos nyomtatási munkát csak a nyomtatási munka létrehozásakor megadott jelszóval nyomtathat ki.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. Nyomja meg a **Be-/kijelentkezés** gombot a vezérlőpanelen.
2. Válassza ki a **Név megadása** beviteli mezőt az érintőképernyőn, és a billentyűzettel adja meg a felhasználónevét.
3. Válassza a **Következő** gombot.
4. Válassza ki az **Írja be a jelszót** beviteli mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a jelszavát.
5. Válassza a **Kész** gombot.
6. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
7. Válassza ki a megjelenő **Saját titkos munkák** vagy a **Titkos munkák** fület, attól függően, hogy a rendszergazda hogyan végezte el a fiók beállítását. Minden nyomtatásra várakozó, titkos nyomtatási munka megjelenik a képernyőn.
8. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **Összes nyomtatása**: a mappájában lévő összes munkát kinyomtatja.
   - **Nyomtatás**: egyetlen kijelölt munkát nyomtat.

9. A számbillentyűzet segítségével adja meg a jelszót.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Nyomja meg a **Be-/kijelentkezés** gombot a vezérlőpanelen.
12. A megerősítést kérő képernyőn válassza a **Kijelentkezés** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Titkos nyomtatási munka nyomtatása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Titkos nyomtatási munka nyomtatása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

Elkészült munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A Munkaállapot gomb elérést nyújt a munkafolyamat információihoz. Ezzel ellenőrizheti az aktív munkák folyamatát, vagy kimutathat részletes információkat a már elvégzett munkákról. Ezenkívül kioldhatja az eszközre küldött tartott munkákat vagy titkos nyomtatási munkákat.

Az Elkészült munkák lehetőség segítségével megtekintheti, hogy melyik munkák készültek el az eszközön. Legfeljebb 150 munka jeleníthető meg. A tulajdonos, a név és az állapot minden munka esetén megjelenik.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Munkaállapot** gombot.
2. Válassza az **Elkészült munkák** fület az érintőképernyőn.
3. Az **Összes munka legördülő menüből** válassza ki a szükséges opciót.
   - **Fogadott munkák másolása, nyomtatása és faxolása**: a másolási, nyomtatási és faxolási szolgáltatásokból az eszközre küldött munkákat sorolja fel.
   - **Elküldött munkák szkennelése és faxolása**: megjeleníti a szkennelési és faxolási szolgáltatások által elküldött munkákat.
   - **Összes munka**: az eszköz összes munkája.
4. Ha szükséges, a görgetősáv segítségével jelenítse meg a listában szereplő többi munkát.

   A legutóbb jóváhagyott munka a lista alján jelenik meg. A nyomtatási munkák sorrendje a munkák előrehozásával vagy törlésével módosítható.
5. Válassza ki a megfelelő munkát a listából.
6. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Dokumentum nyomtatása a PostScript illesztőprogram használatával

Gépállapot

Gépinformációk megtekintése a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

A Gépinformáció lehetőség segítségével megtekintheti a vevőszolgálati és a kellékekkel kapcsolatos elérhetőségeket, a gép sorozatszámát, valamint a szoftver verziószámát. Amennyiben a Beágyazott fax funkció telepítve van, megjelenik a faxszám is.

A gépinformációk másik részekben jelennek meg.

- **Vevőszolgálat**: információt biztosít az eszközzel kapcsolatos további segítség elérési módjával kapcsolatban.
- **Modell**: az eszköz Xerox modelljét jeleníti meg.
- A **Serial Number** (Gyári szám) a gép gyári számát jelzi.
- A **Software Versions** (Szoftververziók) tartalmazza a gépen telepített szoftver verziószámát és a legutóbbi frissítés dátumát.
- Az **IPv4 Address** (IPv4-cím) a gép hálózati címe.
- **IPv6-cím**: megjeleníti az eszköz hálózati címét.
- **Gazdagépnév**: a rendszergazda által az eszközhöz rendelt név.
- **Faxszámok**: megadja az eszköz faxszámait, ha be vannak állítva.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Tekintse meg a szükséges információkat, vagy további információkért válassza a szükséges opciót.
   - **Papírtálca állapota**: a tálcákba töltött papír típusa és a tálca állapota.
   - **Tájékoztató oldalak**: az eszközzel kapcsolatos hasznos információk, például a konfigurációs jelentés nyomtatása.
   - **Karbantartássegéd**: az eszközzel kapcsolatos információk elküldése a Xerox vállalat számára hibaelhárítási segítségnyújtás céljából.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Papírtálcák állapotának megtekintése a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

Használja a Papírtálca állapota opciót a papírtálcák által használt papírméret, típus, színkészlet, valamint az egyes tálcák telítettségének megtekintéséhez.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Nyomja meg a **Papírtálca állapota** gombot az érintőképernyőn.
3. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
Különböző típusú másolóanyagok betöltése

Információs oldalak nyomtatása a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

Az Information Pages (Tájékoztató oldalak) lehetőséggel elérheti és kinyomtathatja a konfigurációs jelentést, a gyorsútmutatót, a PCL karakterkészletet és a PostScript karakterkészlet listát. A konfigurációs jelentés tájékoztatást ad az eszközről; többek között a gyári számot, az IP-címet, az eszköz konfigurációját és a szoftver verziószámát tartalmazza.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Információs oldalak** gombot az érintőképernyőn.
3. Válasszon ki egy dokumentumot a listából.
4. Válassza a jóváhagyás gombot; ennek neve attól az alkalmazástól függ, amelyből nyomtat. A legtöbb alkalmazásból az **OK** vagy **Nyomtatás** gombot kell választani.
5. Válassza a **Bezárás** gombot.
6. A munkák listájának megtekintéséhez és a munka állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **Munkaállapot** gombot a készülék kezelőpultján.
7. Ha munkája továbbra is az Aktív munkák listában szerepel, akkor a készülék további erőforrásokat, például papírt vagy tűzőkapcsot igényel a munka befejezéséhez. A szükséges erőforrások azonosításához jelölje ki a munkát, majd válassza a **Részletek** gombot. Amint rendelkezésre állnak az erőforrások, a készülék kinyomtatja a munkát.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
Egy munka folyamatának és részleteinek megtekintése a Munkaállapot menü segítségével
Tájékoztató oldalak megtekintése az Internet Services programban

A Karbantartássegéd használata a Gépállapot menü segítségével

A Maintenance Assistant (Karbantartássegéd) segítségével a hibaelőzményekről és használati adatokról tájékoztathatja a Xerox vevőszolgálatot, hogy a problémákat minél gyorsabban meg tudják oldani. A Xerox vevőszolgálat tájékoztatja Önt, amikor a Maintenance Assistant funkciót használnia kell.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a rendszergazdának kell bekapcsolnia.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Nyomja meg a **Karbantartássegéd** gombot az érintőképernyőn.
3. Válassza az **Információküldés** gombot. Megjelenik a Diagnosztikai információk küldése képernyő. Az adatátvitel közben folytathatja a gép használatát. Az átvitel után a rendszer egy konfigurációs jelentést nyomtat. A Xerox szerviztechnikus értesíti a következő lépésekről.
4. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban

Hibák és figyelmeztetések

Hibák megtekintése a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

A Hibák lehetőség segítségével megtekintheti a készüléken bekövetkezett hibákat. Ez segít a hibaelhárításban. Az Aktív üzenetek képernyő egy Hibaelőzmények gombot is tartalmaz, amely a készüléken jelentkezett hibákat és azok bekövetkeztének idejét jeleníti meg.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Aktív üzenetek** fület az érintőképernyőn. A képernyő az eszköz összes riasztását vagy hibáját megjeleníti.
3. A Hibák és figyelmeztetések menüből válassza a **Hibák** elemet. A legutóbbi hibák jelennek meg.
4. Egy hiba megoldásához szükséges információkért válasszon ki egy hibát.
5. Amennyiben szükséges, a korábbi hibák megtekintéséhez válassza a **Hibaelőzmények** gombot.
   - Válassza a **Bezárás** gombot.
6. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Figyelmeztető üzenetek megtekintése a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

A Figyelmeztetések lehetőség segítségével tekintse meg az eszközzel kapcsolatos figyelmeztetéseket. A figyelmeztetések olyan állapotokat azonosítanak, mint a kevés papír, vagy ha egy kelléket hamarosan ki kell cserélni.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Aktív üzenetek** fület az érintőképernyőn. A képernyő az eszköz összes riasztását vagy hibáját megjeleníti.
3. A Hibák és figyelmeztetések menüből válassza a **Figyelmeztetések** elemet.
4. Válasszon ki egy figyelmeztetést, amely megkönnyíti a válaszadást figyelmeztető üzenetre.
5. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A Kellékek állapotának ellenőrzése a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

A Supplies (Kellékek) részben nyomon követheti azoknak az alkatrészeknek az állapotát, amelyeket Ön is kicserélhet a Xerox ügyfélszolgálatának támogatása nélkül.

Megjegyzés: Amennyiben csökkenteni szeretné az eszköz cserélhető egységeinek kezelésére fordított időt, hasznosnak fogja találni a SMart eSolutions Supplies Assistant® funkciót. A Supplies Assistant® automatikusan rendel cserekellékeket a Xeroxtól, így azok kezelésével többé nem kell saját kezűleg bajlódnia.

- Festékkazetta
- Nyomtatókazetta
- Beégetőmodul
- Továbbító görgő

Az információk tartalmazzák azt a százalékos arányt, amely az eszközök cseréjéig még rendelkezésre áll. A várhatóan fennmaradó napok és oldalak száma is megjelenik.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza a **Kellékek** fület az érintőképernyőn.
3. Válasszon ki egy vásárló által cserélhető egységet a listából. Megjelennek az egységgel kapcsolatos információk.
   - **Újrarendelendő alkatrész száma**: az egység cikkszáma. Ez az egység újrarendelésénél fontos.
   - **Kellékbiztosítás telefonszáma**: az újrarendeléshez szükséges telefonszám.

- **Becsült hátralevő lapszám**: annak jelzése, hogy az egység a cseréig kb. hány oldalt képes elkészíteni.
- **Becsült hátralevő napok száma**: annak jelzése, hogy az egység csere nélkül kb. hány napig képes működni.
- **Üzembe helyezés dátuma**: annak jelzése, hogy az egységet mikor helyezték a gépbe.

4. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A Supplies Assistant (Készletsegéd) használata az Internet Services programban
A cserélhető egységek azonosítása

Számlázási információk

Számlázási információk megtekintése a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

A Billing Information (Számlázási információk) oldal segítségével megkeresheti a gép gyári számát és a géppel készített lenyomatok összes számát. Ez az oldal akkor hasznos, ha számlázási célokra adatokat kell szolgáltatnia a gépről.

Megjegyzés: Ha rendszeresen számlázási információkat kell szolgáltatnia a gépről, bizonyára hasznosnak találja a SMart eSolutions funkciót. A SMart eSolutions automatikusan elküldi a számlálók adatait a Xeroxnak, így Önnek nem kell őket manuálisan összegyűjteni.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza a **Számlázási információk** fület az érintőképernyőn.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban

Géphasználati statisztikák megtekintése a Gépállapot menü segítségével

A Gépállapot gomb elérést nyújt a géppel kapcsolatos hasznos információkhoz, például a sorozatszámhoz és a modellhez. Megtekintheti továbbá a papírtálcák állapotát, a számlázási- és kellékinformációkat, valamint kinyomtathat hasznos információs oldalakat.

A Usage Counters (Használati számlálók) oldalon láthatja a másolt és nyomtatott lenyomatok számát, valamint az eszköz által telefaxon és a szkennelési funkciókkal továbbított képek számát.

Megjegyzés: Ha rendszeresen számlázási információkat kell szolgáltatnia a gépről, bizonyára hasznosnak találja a SMart eSolutions funkciót. A SMart eSolutions automatikusan elküldi a számlálók adatait a Xeroxnak, így Önnek nem kell őket manuálisan összegyűjteni.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza a **Számlázási információk** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza a **Használati számlálók** gombot.
4. Az **Összes használati számlálók legördülő menüből** válassza ki a szükséges opciót.
   - **Lenyomatszámlálók**: az eszközök által elkészített lenyomatok száma. Ez az érték megegyezhet az ívek számával, attól függően, hogy a rendszer a nagyméretű íveket nagy lenyomatoknak vagy több kisebb lenyomatnak érzékeli a beállítások alapján.
   - **Ívszámlálók**: az eszközök által elkészített lenyomatok száma. A kétoldalú íveket a rendszer az egyoldalú ívektől külön kezeli.
   - **Küldött képek számlálója**: a fax, e-mail vagy szkennelési funkciók segítségével küldött képek listája.
   - **Faxlenyomat-számlálók**: a faxfunkciók segítségével küldött képek száma. A rendszer minden faxfunkciót külön azonosít.
   - **Összes használat számlálói**: az eszköz eddigi használatára vonatkozó adatok.
5. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
A SMart eSolutions állapotának megtekintése az Internet Services programban

Adminisztráció és számlázás

12

Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével

A hitelesítés segítségével kezelheti az eszközre vagy egyéb funkciókra történő belépést. A számlázás segítségével rögzíthető az eszközzel készített nyomatok vagy szkennelések száma. Amennyiben a hitelesítés vagy számlázás használata engedélyezett, jelentkezzen be az eszközbe.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a rendszergazda engedélyezte a hitelesítés (bejelentkezési folyamat) vagy számlázás használatát az eszközön, a Bejelentkezési funkció segítségével jelentkezzen be az eszközbe. Ha megjelenik a Hitelesítés szükséges vagy a Számlázás képernyő, akkor egyes szolgáltatások vagy az összes szolgáltatás használatához be kell jelentkeznie a készülékre. A bejelentkezési folyamat a rendszergazda eszközre vonatkozó beállításai alapján eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a bejelentkezés kártyaolvasóval, érmebedobással vagy felhasználói azonosítóval történik. Amennyiben a rendszergazda beállításai alapján a bejelentkezéshez felhasználói azonosító szükséges, kövesse az alábbi utasításokat.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Amennyiben az eszközön csak néhány funkcióhoz tartozik hitelesítési vagy számlázási eljárás, akkor a bejelentkező képernyő megnyitásához válasszon ki egy zárolt funkciót. Amennyiben az összes funkcióhoz tartozik hitelesítési és számlázási szolgáltatás, a bejelentkezési képernyő automatikusan megjelenik.
2. Válassza az **Adja meg a felhasználói azonosítót beviteli mezőt**, majd az érintőképernyő billentyűzetének segítségével adja meg felhasználónevét.
3. Válassza a **Következő** gombot.
4. Válassza ki az **Írja be a jelszót** beviteli mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a jelszavát.
5. Ha a program kéri, válassza ki az **Adja meg a felhasználói azonosítót** beviteli mezőt, és az érintőképernyő billentyűzetével adja meg a fiókazonosítóját.
6. Válassza a **Kész** gombot.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Kijelentkezés az eszközből

A hitelesítés segítségével kezelheti az eszközre vagy egyéb funkciókra történő belépést. A számlázás segítségével rögzíthető az eszközzel készített nyomatok vagy szkennelések száma. Amennyiben a hitelesítés vagy számlázás használata engedélyezett, jelentkezzen be az eszközbe.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

Amennyiben a rendszergazda engedélyezte a hitelesítés (bejelentkezési folyamat) vagy számlázás használatát az eszközön, és Ön a szolgáltatások igénybevételéhez bejelentkezett az eszközbe, a kijelentkezés funkcióval jelentkezzen ki az eszközből. A kijelentkezés azért lényeges, mert így megakadályozhatja, hogy mások az Ön bejelentkezési adataival használják a szolgáltatásokat.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Válassza a **Felhasználói adatok** gombot a képernyő jobb oldalán.
2. Kattintson a **Kijelentkezés** gombra.
3. A megerősítést kérő képernyőn válassza a **Kijelentkezés** gombot.

További információk
Bejelentkezés az eszközre a felhasználói azonosító segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Az Eszközök menü elérése

A Programmód menü segítségével beállíthatja a vezérlőpanel kijelzőjének fényerejét, módosíthatja a lenyomatszámlázási módot, vagy engedélyezheti a készülék opcionális funkcióit.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza ki a kívánt beállítás(oka)t.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A lenyomatszámlázási mód módosítása az Eszközök menü segítségével
A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével
A Kijelző fényerejének beállítása az Eszközök menü segítségével
Az Eszköz hálózati kapcsolatának ellenőrzése az Eszközök menü Visszhangteszt opciójának segítségével

Eszközbeállítások

Általános

A lenyomatszámlázási mód módosítása az Eszközök menü segítségével

A Programmód menü segítségével beállíthatja a vezérlőpanel kijelzőjének fényerejét, módosíthatja a lenyomatszámlázási módot, vagy engedélyezheti a készülék opcionális funkcióit.

A Billing Impression Mode (Lenyomatszámlázási mód) opciót az eszköz számlázási csomagjának megváltoztatásakor használja. Két lenyomatszámlázási móddal határozható meg az, hogy az eszköz hogyan kövessen olyan nagyméretű papírokon lévő képeket, mint az A3-as vagy a tabloid papír. A képek egy nagyméretű vagy több kisebb méretű képként követhetőek.

Ezt a funkciót csak akkor használja, ha arra egy Xerox szerviztechnikus utasítást adott.

Kezdeti lépések

Egy Xerox szerviztechnikustól információkra lesz szüksége.

- A PIN.
- Az Impression Mode (Lenyomat mód) menüben kiválasztandó opcióval kapcsolatos információkat tartalmazza.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

PIN kód beszerzése

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza az **Eszközbeállítások** gombot.
4. Válassza az **Általános** gombot.
5. Válassza a **Lenyomatszámlázási mód** gombot.
6. Jegyezze fel a képernyőn megjelenő **Sorozatszám** és a gép **Gyári szám** értékét. Ezeket az információkat meg kell adnia a Xerox szerviztechnikus számára, mielőtt PIN kódot kaphat a lenyomatszámlázási mód módosításához.

A Lenyomatszámlázási mód módosítása

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza az **Eszközbeállítások** gombot.
4. Válassza az **Általános** gombot.
5. Válassza a **Lenyomatszámlázási mód** gombot.
6. Válassza a **Lenyomat mód...** gombot.
7. Az érintőképernyő billentyűzetének segítségével adja meg PIN kódját.

8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Az Impression Mode (Lenyomat mód) menüben válassza ki a Xerox szerviztechnikus által javasolt opciót.
10. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
Számlázási információk megtekintése a Gépállapot menü segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A lenyomatszámlázási mód módosítása az Internet Services programban

A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével

A Programmód menü segítségével beállíthatja a vezérlőpanel kijelzőjének fényerejét, módosíthatja a lenyomatszámlázási módot, vagy engedélyezheti a készülék opcionális funkcióit.

A Funkció telepítése képernyő segítségével telepíthet választható szolgáltatásokat az eszközre, például az XPS (XML Paper Specification) funkciót, ami lehetővé teszi az eszköz számára XML Paper Specification fájlok nyomtatását.

A Funkció telepítőkulcsát a szoftveraktiválási oldalon keresztül (SWAP) szerezheti be.

A Funkció telepítőkulcsával telepíthet választható szolgáltatásokat az eszközre. Választható szolgáltatás vásárlása esetén a rendszer küld Önnek egy csomagot, amely tartalmazza az aktiváló kulcsot. A Funkció telepítőkulcsának megszerzéséhez adja meg az aktiváló kulcsot, majd a gép gyári számát a SWAP weboldalon keresztül.

A telepíteni kívánt választható szolgáltatás csomagjának megszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a Xerox szerviztechnikussal.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza az **Eszközbeállítások** gombot.
4. Válassza az **Általános** gombot.
5. Válassza a **Funkció telepítése** gombot.
6. Az érintőképernyő billentyűzetének segítségével adja meg a Funkciókódot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A Funkció telepítőkulcsának beszerzése a szoftveraktiválási oldalon keresztül (SWAP)

A Kijelző fényerejének beállítása az Eszközök menü segítségével

A Programmód menü segítségével beállíthatja a vezérlőpanel kijelzőjének fényerejét, módosíthatja a lenyomatszámlázási módot, vagy engedélyezheti a készülék opcionális funkcióit.

A Kijelző / Fényerő lehetőség segítségével a környezeti fénynek megfelelően állíthatja be az érintőképernyő fényerejét.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza az **Eszközbeállítások** gombot.
4. Válassza a **Kijelző fényereje** gombot.
5. A megvilágítás növeléséhez mozgassa a világosítás / sötétítés jelzőt a világosítás irányába, a fényerő csökkentéséhez pedig a sötétítés irányába.
6. Válassza a **Save** (Mentés) gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Hibakeresés

Az Eszköz hálózati kapcsolatának ellenőrzése az Eszközök menü Visszhangteszt opciójának segítségével

A Programmód menü segítségével beállíthatja a vezérlőpanel kijelzőjének fényerejét, módosíthatja a lenyomatszámlázási módot, vagy engedélyezheti a készülék opcionális funkcióit.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A Visszhangteszt lehetőség segítségével ellenőrizheti, hogy az eszköz kapcsolódik-e a hálózathoz. Ezt a funkciót többnyire csak a rendszergazda vagy a Xerox támogatási csapat használja.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza a **Hibakeresés** gombot.
4. Válassza a **Hálózat** gombot.
5. Válassza a **Visszhangteszt** gombot.
6. Válassza ki a kívánt beállítást.
   - **TCP / IP**: a TCP / IP hálózati kapcsolat tesztelése.
   - **AppleTalk**: az AppleTalk hálózati kapcsolat tesztelése.
   - **Novell vagy IPX**: a Novell vagy IPX hálózati kapcsolat tesztelése.

Megjegyzés: Amennyiben az AppleTalk funkció szürkén jelenik meg, az AppleTalk protokoll engedélyezése szükséges. Amennyiben a Novell vagy IPX funkció szürkén jelenik meg, a NetWare protokoll engedélyezése szükséges.

7. Válassza a **Teszt indítása** gombot.
8. A képernyőn a Visszhangteszt eredményeit ismertető üzenet jelenik meg.
9. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Perform a Software Reset

A Programmód menü segítségével beállíthatja a vezérlőpult kijelzőjének fényerejét, módosíthatja a lenyomatszámlázási módot, szoftver-újraindítást végezhet, vagy engedélyezheti a készülék opcionális funkcióit.

Megjegyzés: Ezt az opciót rendszeradminisztrátorának kell elérhetővé tennie.

A szoftver újraindítását akkor használja, ha újra kell indítania a készüléket. A szoftver újraindítása nem kapcsolja ki a készüléket, és gyorsabb, valamint kevesebb fogyóeszközt használ el, mint ha kikapcsolná, majd újra bekapcsolná azt.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. A vezérlőpulton nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** fület az érintőképernyőn.
3. Válassza a **Hibakeresés** gombot.
4. Nyomja meg a **Visszaállítások** gombot.
5. Nyomja meg a **Szoftver újraindítása** gombot.
6. Válassza ki a kívánt beállítást:
   - **Minden szoftver**: a hálózat és a másolórendszer szoftverének újraindítása.
   - **Hálózati szoftver**: a hálózatot vezérlő szoftver újraindítása.
   - **Másolási szoftver**: a másolórendszer szoftverének újraindítása.
7. Nyomja meg a **Visszaállítás** gombot.
8. Válassza a **Bezárás** gombot.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével

Funkció telepítése 13

A Funkció telepítőkulcsának beszerzése a szoftveraktiválási oldalon keresztül (SWAP)

A Funkció telepítőkulcsát a szoftveraktiválási oldalon keresztül (SWAP) szerezheti be.

A Funkció telepítőkulcsával telepíthet választható szolgáltatásokat az eszközre. Választható szolgáltatás vásárlása esetén a rendszer küld Önnek egy csomagot, amely tartalmazza az aktiváló kulcsot. A Funkció telepítőkulcsának megszerzéséhez adja meg az aktiváló kulcsot, majd a gép gyári számát a SWAP weboldalon keresztül.

A telepíteni kívánt választható szolgáltatás csomagjának megszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a Xerox szerviztechnikussal.

A Funkció telepítése képernyő segítségével telepíthet választható szolgáltatásokat az eszközre, például az XPS (XML Paper Specification) funkciót, ami lehetővé teszi az eszköz számára XML Paper Specification fájlok nyomtatását.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

1. Nyissa meg a számítógépen a böngészőt.
2. A Xerox szoftveraktiválási oldal (SWAP) eléréséhez a billentyűzet segítségével írja be az URL mezőbe a http://www.xeroxlicensing.xerox.com/ címet.
3. Az oldal betöltéséhez nyomja meg az **Enter** gombot a billentyűzeten.
4. Válassza a **Software Activation Portal (Szoftveraktiválási oldal)** hivatkozást.
5. Válassza az **Activation Key (Aktiváló kulcs) beviteli mezőt**, majd a billentyűzet segítségével adja meg a csomagban található kódot.
6. Válassza a **Következő** gombot.
7. Válassza a **Gép gyári száma beviteli mező** elemet, majd a billentyűzet segítségével adja meg a csomagban található kulcskódot.
8. Válassza a **Következő** gombot.
9. Megjelenik a Funkció telepítőkulcsának kódja. A kulcskódot tartsa biztonságos helyen.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
A Választható szolgáltatások telepítése az Eszközök menü segítségével
A berendezés gyári számának megkeresése

Általános karbantartás és hibaelhárítás

14

Általános karbantartás

Felhasználó által cserélhető egységek

A cserélhető egységek azonosítása

A készülék számos olyan kellékkel rendelkezik, amelyet pótolni vagy cserélni kell. Ilyen például a papír, a tűzőkapcsok és a vásárlók által cserélhető egységek.

1. Festékkazetta
2. Nyomtatókazetta

Amikor esedékessé válik valamelyik egység utánrendelése, a készülék üzenetet jelenít meg az érintőképernyőn. Ez az üzenet arra figyelmezteti a felhasználót, hogy az adott egység élettartama a vége felé közelít. Az egységet csak akkor cserélje ki, amikor a kijelzőn megjelenő üzenet erre utasítja.

FIGYELMEZTETÉS

A kellékek cseréjekor NE szerelje le a csavarokkal rögzített burkolatokat és védőelemeket. A fedelek és védőlemezek mögött található alkatrészeken a felhasználók nem végezhetnek karbantartási és javítási feladatokat. NE próbálkozzon olyan karbantartási eljárással, amelyet a készülékkel szállított dokumentáció NEM ismertet kifejezetten.

További információk
A festékkazetta cseréje
A nyomtatókazetta cseréje

A festékkazetta cseréje

A készülék a 09-588-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Cserélje ki a festékkazettát (R1)**.

A festékkazetta az eszközön található cserélhető egység. Az eszköz értesítést küld, ha a kazetta cseréje szükségessé válik.

FIGYELMEZTETÉS

A kellékek cseréjekor NE szerelje le a csavarokkal rögzített burkolatokat és védőelemeket. Az e burkolatok és védőelemek mögött lévő alkatrészek karbantartását és szervizelését Ön nem tudja elvégezni. NE kíséreljen meg olyan karbantartási műveletet elvégezni, amely a készülékhez mellékelt dokumentációban NINCS kifejezetten leírva.

1. Nyissa ki az eszköz első ajtaját.
2. A festékkazetta kiengedéséhez fordítsa el a narancssárga kazettarögzítő kart az óramutató járásával ellentétes irányba. A kar a henger alakú festékkazetta alatt található.
3. Vegye ki a használt festékkazettát a készülékből, és gondoskodjon ártalmatlanításáról.

   Megjegyzés: A legfrissebb újrahasznosítási információkért látogasson el a www.xerox.com weboldalra.
4. Csomagolja ki az új festékkazettát a dobozából.
5. A festék fellazításához óvatosan rázza meg az új kazettát oldalirányban. Tartsa a kazettát függőlegesen, hogy ne folyjon ki a festék.

   Megjegyzés: A száraz festéket egyszerűbb eltávolítani, mint a nedveset. Ha festéket öntene a bőrére vagy ruhájára, rázzon le belőle, amennyit csak tud, a maradékot pedig száraz textilkendővel söpörje le. A szőnyegre ömlött festék eltávolításához használjon porszívót.
6. Helyezze be a készülékbe az új kazettát, és óvatosan kattanásig tolja a helyére.
7. A festékkazetta rögzítéséhez fordítsa el a narancssárga kazettarögzítő kart az óramutató járásával egyező irányba.
8. Csukja be az eszköz első ajtaját.

További információkat a System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

További információk
A nyomtatófej megtisztítása
A cserélhető egységek azonosítása
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

A nyomtatókazetta cseréje

A készülék a 09-521-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Cserélje ki a ny.kazettát (R2)**.

A nyomtatókazetta a készülékben található, cserélhető egység. A készülék értesítést küld, ha a modul cseréje szükségessé válik.

FIGYELMEZTETÉS

A kellékek cseréjekor NE szerelje le a csavarokkal rögzített burkolatokat és védőelemeket. Az e burkolatok és védőelemek mögött lévő alkatrészek karbantartását és szervizelését Ön nem tudja elvégezni. NE kíséreljen meg olyan karbantartási műveletet elvégezni, amely a készülékhez mellékelt dokumentációban NINCS kifejezetten leírva.

1. Nyissa ki az eszköz első ajtaját.
2. A készülék bal oldali ajtajának kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. Óvatosan hajtsa le az ajtót egészen ütközésig.
3. Nyissa ki az új nyomtatókazetta dobozát. Vegye ki a tömítőanyagot, és helyezze a doboz mellé.
4. Vegye ki a visszazárható zacskót, vegye le a csomagolás tetejét, és tegye a tömítőanyag mellé.
5. Csomagolja ki az új nyomtatókazettát, és tegye a csomagolásra, a doboz mellé.

FIGYELMEZTETÉS

A kiömlés elkerülése érdekében tartsa a nyomtatókazettát függőlegesen, és ne tegye védőborítás nélküli felületre.

Megjegyzés: A nyomtatókazettát tartsa magától távol, hogy nehogy a maradék tinta Önre boruljon.

Megjegyzés: A száraz festéket egyszerűbb eltávolítani, mint a nedveset. Ha festéket öntene a bőrére vagy ruhájára, rázzon le belőle, amennyit csak tud, a maradékot pedig száraz textilkendővel söpörje le. A szőnyegre ömlött festék eltávolításához használjon porszívót.

6. Fordítsa el a narancssárga kazettarögzítő kart az óramutató járásával ellentétes irányba, kattanásig. A kar az R2 jelzésű nyomtatókazetta-egységről jobbra található.
7. Emelje föl enyhén a kazetta narancssárga fogantyúját, és húzza ki félig a kazettát a készülékből.
8. Emelje meg a kazetta tetején található hordozófogantyút, és ezt fogva tartsa meg a kazetta súlyát, miközben kiveszi a készülékből.
9. Helyezze a régi nyomtatókazettát az új kazetta dobozába, és zárja vissza a zacskót.
10. A tetején található narancssárga fogantyúnál fogva felemelve helyezze az új nyomtatókazettát a készülékbe.
11. A nyomtatókazetta rögzítéséhez fordítsa el a narancssárga kazettarögzítő kart az óramutató járásával egyező irányba.
12. Csukja be az eszköz első ajtaját.

13. Emelje fel a készülék bal oldalán található ajtót, és óvatosan tolja a készülék irányába, amíg kattanással nem rögzül.

    Megjegyzés: További részletes utasításokat az eszköz érintőképernyőjén vagy a cserélhető kellékek mellé biztosított utasításokban talál.

További információk
A cserélhető egységek azonosítása

Tűzőkazetták és lyukasztási hulladék

Tűzőkazetták

Tűzőkazetta cseréje az irodai finiserben

A készülék a 12-714-01 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Cserélje ki a tűzőkazettát (R7)**.

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.
2. Keresse meg a tűzőkazetta-egységet.
3. Szükség esetén forgassa el a tűzőkapocs fejrészének mozgótárcsáját az óramutató járásának megfelelően. Ezzel a tűzőegység enyhén elfordul, így könnyebben hozzáférhetővé válik.
4. Fogja meg a kazettát a narancssárga fogantyújánál fogva, majd húzza ki a készülékből.
5. Ellenőrizze, eltávolította-e az új tűzőkazetta papír zárófülét.
6. A készülékbe rögzülésig nyomva helyezze be az új kazettát.

   Megjegyzés: További részletes utasításokat az eszköz érintőképernyőjén, vagy az új tűzőkapcsok mellé biztosított utasításokban talál.
7. Csukja be a finiser ajtaját.

További információk
A tűzőkazetta cseréje az új irodai finiser-füzetkészítőben
Tűzőkazetta cseréje a külső tűzőben

A tűzőkazetta cseréje az új irodai finiser-füzetkészítőben

A készülék a 12-644-03 vagy 12-714-03 állapotkódot jeleníti meg.

Ha a készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Cserélje ki a tűzőkazettát (R7)**, akkor cserélje ki a fő tűzőkazettát.

Ha a készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Cserélje ki a füzetkészítő tűzőkapocs-kazettáját (R8)**, akkor cserélje ki a füzetkészítőben lévő kazettákat.

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Főkazetta

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.
2. Keresse meg a tűzőkazettát. A finiser teteje felé, az 5b kartól jobbra található.
3. Szükség esetén forgassa el a tűzőkapocs fejrészének mozgótárcsáját az óramutató járásának megfelelően. Ezzel a tűzőegység enyhén elfordul, így könnyebben hozzáférhetővé válik.
4. Fogja meg a kazettát a narancssárga fogantyújánál fogva, majd húzza ki a készülékből.
5. Ellenőrizze, eltávolította-e az új tűzőkazetta papír zárófülét.
6. A készülékbe rögzülésig nyomva helyezze be az új kazettát.
7. Csukja be a finiser ajtaját.

A füzetkészítő kazettái

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

   Megjegyzés: Amennyiben a feladat végrehajtása nehézségekbe ütközik, elképzelhető, hogy egy rendszermérnök segítségét kell kérnie.
2. Keresse meg a tűzőkazettákat. Ezek az egység alsó részében található bemélyedés bal felső részében találhatóak.
3. A narancsszínű fogantyút felfelé húzva távolítson el egyenként minden tűzőkazettát.
4. Ellenőrizze, eltávolította-e az új tűzőkazetta papír zárófülét.
5. Helyezze be egyenként az új kazettákat – ehhez tolja őket fölfelé, majd balra (majdhogynem az óramutató járásáéhoz hasonló mozdulattal), amíg kattanással nem rögzülnek.
6. Csukja be a finiser ajtaját.

További információk
Tűzőkazetta cseréje az irodai finiserben
Tűzőkazetta cseréje a külső tűzőben
További segítség kérése

Tűzőkazetta cseréje a külső tűzőben

1. Emelje fel a kézi tűző hátoldalán lévő narancssárga fogantyút. Ezzel felemeli az egység hátoldalát, és hozzáférhetővé teszi tűzőkazettát.
2. Fogja meg a kazettát a narancssárga fogantyújánál fogva, majd húzza ki a készülékből.
3. Ellenőrizze, eltávolította-e az új tűzőkazetta papír zárófülét.
4. Helyezze be a csere tűzőkazettát.
5. A készülék az eredeti helyzetbe való visszaállításához nyomja meg a kézi tűző hátoldalán lévő narancssárga fogantyút.

   Megjegyzés: További részletes utasításokat az eszköz érintőképernyőjén, vagy az új tűzőkapcsok mellé biztosított utasításokban talál.

További információk
Tűzőkazetta cseréje az irodai finiserben
A tűzőkazetta cseréje az új irodai finiser-füzetkészítőben

A lyukasztó hulladékának ürítése

A lyukasztó hulladéktartálya a lyukasztóból származó papírhulladék összegyűjtését szolgáló tálca. Az eszköz figyelmeztetést küld, ha a lyukasztó hulladéktárolója ürítést igényel.

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.
2. Keresse meg a lyukasztó hulladéktartályát. A készülék tetejénél, az 5a címke közelében található.
3. Fogja meg a narancssárga fogantyút, és a hulladéktartályt húzza ki egyenesen a finiserből.
4. A papírhulladékot dobja a szemétkosárba.
5. Helyezze vissza a hulladéktartályt, és óvatosan a lehető legmélyebben tolja be a készülékbe.
6. Csukja be a finiser ajtaját.

   Megjegyzés: Részletesebb utasításokat az eszköz érintőképernyőjén talál.

A dokuüveg és az állandó sebességű átviteli üveg csíkjának tisztítása

Az optimális nyomtatási minőség mindenkori biztosítása érdekében rendszeres időközönként tisztítsa meg a készülék üvegfelületeit. Ez segít elkerülni a kimeneten jelentkező sávosodást, elkenődést és egyéb foltokat, amelyek a dokumentum szkennelésekor az üvegfelületről kerülnek át.

A dokuadagoló használatakor dokumentumai áthaladnak az álló szkenneren és az állandó sebességű továbbítóüvegen is. Az üvegeken található kosz vagy szennyeződés vonalak, sávok megjelenéséhez vezet a faxokon és a szkennelt képeken. A dokuadagoló párnáján lévő foltok vagy szennyeződések is átlátszódhatnak a dokumentumon, és megjelenhetnek a beszkennelt képeken.

1. Nyissa ki a dokuadagolót (mintha a dokuüveg használatával szeretne dokumentumot másolni).
2. Enyhén nedvesítsen meg vízzel, Xerox-tisztítófolyadékkal vagy Xerox-szennyeződéseltávolítóval egy szöszmentes textilkendőt.
3. Tisztítsa meg a dokuadagoló párnájának alsó oldalát a dokukezelő alsó oldalán.
4. Tisztítsa meg a nagy üvegfelületet. A tisztítófolyadékot ne öntse közvetlenül az üvegre.
5. Tisztítsa meg a nagy üvegfelület bal oldalán található keskeny üvegcsíkot (ez az állandó sebességű továbbítóüveg).
6. Keresse meg az épp felemelt rész elülső része alatti zöld reteszt. Engedje le a zöld színű reteszt.
7. Tisztítsa meg a fehér csík jobb oldalánál található keskeny üvegcsíkot (ez a második oldal szkennelő egységének üvege). A második oldal szkennelő egységének üvegét antisztatikus folyadékkal megnedvesített mikroszálas törlőkendővel tisztítsa. Az üveg átlátszó és nehezen észrevehető. Vigye a textilkendőt a fehér sáv jobb oldalának legszélére, és érezni fogja, hogy az üveg ott van.

   Megjegyzés: Az üvegre tapadt darabkák eltávolítására toljon végig egy összehajtott papírlapot vagy műanyag kártyát az üvegen.
8. Töröljön le minden szennyeződést egy száraz mikroszálas törlőkendővel.

FIGYELMEZTETÉS

NE használjon szerves vagy erős kémiai oldószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. NE öntsön közvetlenül folyadékot a készülék felületére. A kellékeket és tisztítóanyagokat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett módon használja. Minden tisztítószert tartson gyermekektől távol.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon sűrített levegős tisztítóeszközöket a készüléken vagy azon belül. Egyes sűrített levegős tisztítóeszközök robbanásveszélyes keverékeket tartalmaznak, amelyek nem alkalmasak elektromos berendezéshez történő használatra. Az ilyen tisztítóeszközök használata tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

A nyomtatófej megtisztítása

A nyomtatási minőség megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa a nyomtatófejet. A nyomtatófej bármikor tisztítható. Ha minden alkalommal megtisztítja, amikor festéket cserél, akkor a tisztítás gyakorisága a legtöbb felhasználó számára biztosítani fogja a megfelelő minőséget.

FIGYELMEZTETÉS

A kellékek cseréjekor NE szerelje le a csavarokkal rögzített burkolatokat és védőelemeket. Az e burkolatok és védőelemek mögött lévő alkatrészek karbantartását és szervizelését Ön nem tudja elvégezni. NE kíséreljen meg olyan karbantartási műveletet elvégezni, amely a készülékhez mellékelt dokumentációban NINCS kifejezetten leírva.

1. Nyissa ki az eszköz első ajtaját.
2. Fordítsa el a narancssárga kazettarögzítő kart az óramutató járásával ellentétes irányba, kattanásig. A kar az R2 jelzésű nyomtatókazetta-egységről jobbra található.
3. Keresse meg a nyomtatókazetta jobb felső részén található kék fogantyút, és húzza ki ütközésig (mintegy 40 cm-re) a készülékből.
4. A nyomtatófej megtisztításához a kék fogantyút lassan és óvatosan tolja vissza a készülékbe.
5. Húzza ki a kék fogantyút a készülékből, majd nyomja be még két alkalommal.
6. A nyomtatókazetta és a nyomtatófej-tisztító eszköz rögzítéséhez fordítsa el a narancssárga rögzítőkart az óramutató járásával egyező irányba.
7. Csukja be az eszköz első ajtaját.

A kezelőpult, érintőképernyő, dokuadagoló és gyűjtőtálcák tisztítása

Rendszeres tisztítással távol tartható a por és szennyeződés az érintőképernyőről, a kezelőpultról és a készülék egyéb felületeiről.

1. Vízzel enyhén megnedvesített puha, szöszmentes ruhát használjon.
2. Törölje tisztára a kezelőpult teljes felületét az érintőképernyővel együtt.
3. Törölje tisztára a dokuadagolót, a gyűjtőtálcákat, a papírtálcákat és a készülék többi külső felületét.
4. A tisztítószert törölje le teljesen tiszta ruhával vagy papírtörlővel.

Papír és másolóanyagok tárolása

Az optimális nyomtatás érdekében fontos a papír megfelelő tárolása. A másolóanyag tárolásakor a következőket vegye figyelembe.

- Tárolja szobahőmérsékleten. A nedves papír hibákat vagy gyenge képminőséget eredményezhet.

  Megjegyzés: A legtöbb légkondicionált irodában a környezet (szoba) hőmérséklete és páratartalma viszonylag állandó, és papír tárolására megfelelő. Ha az Ön irodája nagyon meleg vagy nedves, akkor jobb máshol, olyan helyen tárolni a papírt, ahol 35–55 %-os relatív páratartalom mellett 20–24,5°C közti hőmérsékleten tárolható. A nem a gép közelében tárolt papírt felhasználása előtt – a csomagolásában hagyva – tegye a gép mellé egy órára, hogy a környezethez alkalmazkodva csökkenjen a papír felkunkorodásának a gép hőjének hatására bekövetkező a veszélye.
- A használatot megelőzően ne bontsa ki a papír csomagolását. A csomagolópapír belső szigetelést tartalmaz, amely megóvja a papírt a nedvességtől.
- Az elhajlás vagy gyűrődés elkerülése érdekében tárolja a papírt egyenletes felületen.
- A rizsmakötegek gondos, egymáson történő tárolása segít elkerülni a szélek sérülését. Legfeljebb öt rizsmát helyezzen egymásra.

  Megjegyzés: A papírtárolással kapcsolatos további információkért nézze meg a Xerox weboldalát: www.xerox.com/printer-supplies/paper-stock/paper-storage/enlu.html.

Az optimális nyomtatás érdekében fontos, hogy a papírt megfelelően tárolja és töltse be. A másolóanyag betöltésekor a következőket vegye figyelembe.

- Ne használjon hajlított vagy gyűrött papírt.
- Ne töltsön be különböző méretű papírokat a tálcába.
- Ha az adagolás közben hiba lép fel, szellőztesse át a másolóanyagokat vagy betöltés előtt keverje össze a címkéket.

  Megjegyzés: A tálcák kapacitásait úgy alakítottuk ki, hogy egész papírcsomagokat tudjon betölteni. Mindig a teljes csomagot töltse be, és ne hagyjon papírt a kinyitott csomagolásban, mivel a nyitott csomagban hagyott papír felveszi a levegő nedvességét, és nagyobb valószínűséggel okoz elakadást, amikor végül felhasználja.

Hibakeresés

A gyenge minőség elkerülése

A kimenet minőségét számtalan tényező befolyásolhatja. Az optimális teljesítmény elérése érdekében kövesse az utasításokat.

- Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek, és ne helyezze közel hőforráshoz, például radiátorhoz.
- Kerülje az eszköz közelében a hirtelen környezeti változtatásokat. Változás esetén, a változás mértékétől függően, hagyjon az eszköznek legalább két órát, hogy alkalmazkodjon az új környezethez.
- Tisztítsa rendszeresen a dokuüveget és az állandó sebességű továbbítóüveg paneljeit.
- Tisztítsa rendszeresen az érintőképernyőt.
- A papírtálcákban mindig állítsa a lapvezetőket a másolóanyag méretéhez igazítva, és ellenőrizze, hogy a képernyő a megfelelő méretet és másolóanyag-típust jeleníti-e meg.
- Tisztítsa rendszeresen a nyomtatófejet.
- Győződjön meg arról, hogy papírkapcsok, tűzőkapcsok és papírhulladék nem szennyezi az eszközt.
- Az ajánlott minőségű papírt használja.

Megjegyzés: Amennyiben a másolat vagy az azonosító kártya másolatának kimenete kissé halványnak tűnik, ellenőrizze, hogy a rendszergazda nem aktiválta-e a Festéktakarékos funkciót.

További információk
A dokuüveg és az állandó sebességű átviteli üveg csíkjának tisztítása
Papír és másolóanyagok tárolása
A nyomtatófej megtisztítása

Hibák értelmezése

A hibák több kategóriában jelenhetnek meg az eszközön, és azonosításuk a jelentkező hiba típusától függően eltérő lehet. Ez a rész a különböző hibák típusairól és azok megjelenési valamint rögzítési módjairól ad áttekintést.

Az eszköz három hibatípussal rendelkezik.

- Rendszerleállási hibák
- Felhaszánló által megoldható hibák
- Állapotüzenetek

A hibatípusokon belül a hibakategóriák alcsoportjai találhatók, melyek a hibák eszközműködésre gyakorolt hatásukkal vannak összefüggésben. A hiba megjelenítése az adott hiba kategóriájától függ.

Amennyiben az eszköz újraindítása nem oldja meg a problémát, akkor az ezen az oldalon található utasítások segítségével azonosítsa és oldja meg a problémát. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, további tanácsokért vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálattal.

Rendszerleállási hibák

A rendszerleállási hibák megakadályozzák valamely alrendszer, modul vagy összetevő megfelelő működését. A rendszerleállási hibáknak három kategóriájuk van.

- **Alacsony szintű hiba** történik, ha valamely alrendszer vagy modul nem képes megfelelően működni. Ilyen például, ha tűzési munka közben a rendszer hibát észlel, és a többi funkció még működik, de a tűző nem használható.
- **Súlyos hiba** akkor keletkezik, ha az alacsony szintű hiba valamely főbb alrendszer helytelen működéséhez vezet. Ez akkor fordulhat elő, ha például a nyomtatókazetta hibája miatt a nyomtatási és másolási funkciók megszűnnek működni.
- **Végzetes hiba** történik, ha az egész rendszert érintő, helyre nem hozható hiba következik be. Például áramkimaradás esetén a készülék használhatatlanná válik.

Ügyfél által megoldható hibák

Az ügyfél által megoldható hibák azok, melyeket a felhasználó meg tud oldani. Az ügyfél által megoldható hibáknak három kategóriájuk van:

- **Low Level Fault (Alacsony szintű hiba)**: akkor jelenik meg, ha egy alrendszer olyan hibát észlel, amelyet az ügyfél is kijavíthat, pl. ha a tűzőből kifogynak a tűzőkapcsok. A nyomtatási és másolási funkciók működőképesek, de a tűzési funkció nem.
- **Failure Fault (Meghibásodást okozó hiba)**: ez akkor jelenik meg, ha egy alacsony szintű hiba miatt egy nagyobb alrendszer nem érhető el. Elakadás estén például a nyomtatási és másolási funkciók működésképtelenek addig, amíg a papír elakadását a felhasználó el nem hárítja.
- **Hibák visszaállítása**: ez az eszköz leállításával, majd újbóli bekapcsolásával oldható meg.

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések olyan tájékoztató üzenetek, amelyek nem akadályozzák az eszköz megfelelő működését. A figyelmeztetések kétféle kategóriába sorolhatók:

- A **figyelmeztető üzenetek** tájékoztató jellegűek, és általában a kellékek cseréjére vonatkoznak. Az üzenetek küszöbön álló problémákra figyelmeztetik a helyi felhasználót, illetve arra, hogy milyen műveletet kell elvégezni a hiba bekövetkezésének elkerülése érdekében. Például ha a nyomtatókazetta az élettartama a vége felé közelít, az eszköz figyelmeztető üzenetet jelenít meg, amelyben az egység hamarosan szükséges cseréjére hívja fel a figyelmet. A rendszer ekkor beállít egy előre meghatározott értéket, amelyen belül az ügyfélnek ki kell cserélni a nyomtatókazettát.
- A **munkákkal kapcsolatos hibaüzenetek** azt jelzik, hogy a munkával történt valamilyen hiba, például a szükséges papír nem áll rendelkezésre. A munka a hiba miatt felfüggesztésre kerül, a felhasználónak pedig el kell hárítania a helyzetet, vagy törölnie kell a munkát.

Hibaképernyők

Az eszköz felhasználóit érintő összes hiba Megszakítást eredményező vagy Megszakítást nem eredményező hibaként jelenik meg a felhasználó számára.

Megszakítást eredményező hiba

A megszakítást eredményező hibák akkor jelentkeznek, ha a társított hiba az eszköz teljes működésére hatással van, és azt eredményezi, hogy az eszköz nem tud bemeneti vagy kimeneti utasításokat kezelni. Megjelennek továbbá akkor is, ha a társított hiba hatással van a jelenleg kiválasztott dokumentumszolgáltatásra, de más szolgáltatásokra nincs hatással, azok továbbra is elérhetőek.

A megjelenő hibaképernyő típusa a jelentkező hiba típusától függ. Egyes hibaképernyők a hiba helyreállítási lehetőségeit ismertetik a felhasználóval. A betűk kiválasztásával kiválaszthatja a hiba helyreállítási lehetőségét.

Megszakítást eredményező hibát jelző ablak megjelenése esetén, a megjelenített hibához társított összes állapotüzenet megjelenik az Állapotüzenet részben.

Megszakítást nem eredményező hiba

A megszakítást nem eredményező hibaképernyők az Állapotüzenetek részen megjelenő üzeneteket tartalmazzák. Nincsenek hatással a jelenlegi útvonalról indított munkák sikeres befejezésére. Ha például egy felhasználó másolási munkát futtat és egy faxszolgáltatási hiba lép fel, akkor egy megszakítást nem eredményező hibaüzenet jelenik meg.

Az eszköz a megszakítást eredményező és a megszakítást nem eredményező hibákat is automatikusan generálja, és a hibanaplókban jeleníti meg őket. A hibaképernyő az azt kiváltó okok megszüntetését követően eltűnik.

Hibanaplók

A hibainformációk a Gépállapot gomb segítségével érhetőek el.

A Gépállapot funkció információkkal szolgál az eszközről, a papírtálcák állapotáról, a kellékekről és a jelenlegi hibákról. A használati számlálók is elérhetőek.

Az Aktív üzenetek lapon megtekinthetők a hibalisták és az eszköz hibanaplói.

A hibák Figyelmeztetések, Hibaelőzmények és Hibák részekre vannak osztva.

- **Hibák**: az eszköz jelenlegi hibáinak megjelenítése. További információkért és utasításokért válasszon ki egy hibát.
- **Figyelmeztetések**: az eszköz jelenlegi állapotára és hibáira vonatkozó hibaüzenetek listájának megjelenítése.
- **Hibaelőzmények**: ez a napló az eszközön megjelent utolsó 20 hibát tartalmazza. Megjelennek a hibák és azok hibakódjai, valamint a jelentkezésük ideje és dátuma. Megjeleníti továbbá a hiba időpontjában aktuális példányszámot, és minden papírral vagy dokumentummérettel kapcsolatos információt.

További információk
Figyelmeztető üzenetek megtekintése a Gépállapot menü segítségével
Hibák megtekintése a Gépállapot menü segítségével

Papírelakadások

Dokuadagoló

Dokuadagoló tetején bekövetkezett elakadások megszüntetése

A készülék a 05-330-00, 05-335-00 vagy 05-361-00 állapotkódot mutatja.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Elakadás a dokuadagolóban. Nyissa ki a dokuadagoló felső fedelét.**

Kövesse a vezérlőpanelen megjelenő utasításokat.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

Megjegyzés: Ha az eredeti dokumentum már volt tűzve, a készülékbe behúzott papírlapok belépő élének sarkai jelentősen meggyűrődhetnek. Az elakadás elkerülése érdekében módosítson úgy az eredetik tárolásán, hogy egy érintetlen oldal legyen a belépő él.

Megjegyzés: Az adott szettbe tartozó, sérült vagy rossz minőségű eredetik másolását végezheti a dokuüvegről, majd a sértetlen másolatot hozzáadhatja a szetthez az eredeti helyére.

Megjegyzés: Ha az eredeti dokumentum rövidebb, mint 14,8 cm (5,5"), az elakadáshoz vezethet. Lehetőség szerint – hogy „meghosszabbítsa" – fordítsa el a dokumentumot 90°-kal. Ha a dokumentum még mindig túl rövid, a dokuadagoló helyett a dokuüveget kell használni.

1. Távolítson el minden dokumentumot a dokuadagolóból és az adagoló- és gyűjtőtálcákból.
2. Ellenőrizze, hogy az eredetik között ne legyen olyan, amely tűzve vagy hajtva van.
3. Nyissa fel a dokuadagoló felső fedelét.
4. Távolítsa el az elakadt dokumentumokat.
5. Csukja le a dokuadagoló fedelét.
6. Rendezze újra az eredetiket, és a vezérlőpanel utasításait követve kezdje elölről a munkát. A rendszer általában helyreállítja a munkát, az elkészült szettekből tehát már nem készül újabb.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
A készülék nem adagolja a dokumentumokat a dokuadagolóból
Dokuadagoló alján bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló közepén bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló tetején és alján bekövetkezett elakadások megszüntetése

Dokuadagoló alján bekövetkezett elakadások megszüntetése

A készülék a 05-340-00 vagy 05-363-00 állapotkódot mutatja.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Elakadás a dokuadagolóban. Hajtsa fel a dokuadagolót.**

Kövesse a vezérlőpanelen megjelenő utasításokat.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

Megjegyzés: Ha az eredeti dokumentum már volt tűzve, a készülékbe behúzott papírlapok belépő élének sarkai jelentősen meggyűrődhetnek. Az elakadás elkerülése érdekében módosítson úgy az eredetik tárolásán, hogy egy érintetlen oldal legyen a belépő él.

Megjegyzés: Az adott szettbe tartozó, sérült vagy rossz minőségű eredetik másolását végezheti a dokuüvegről, majd a sértetlen másolatot hozzáadhatja a szetthez az eredeti helyére.

1. Távolítson el minden dokumentumot a dokuadagolóból és az adagoló- és gyűjtőtálcákból.
2. Nyissa ki a dokuadagolót (mintha a dokuüveg használatával szeretne dokumentumot másolni).
3. Keresse meg az épp felemelt rész elülső része alatti zöld reteszt. Engedje le a zöld színű reteszt.
4. Az elakadt dokumentumok kiszabadításához forgassa el a zöld gombot az óramutató járásával ellentétes irányban. A zöld gomb az épp felemelt rész jobb elülső sarka alatt található.
5. Távolítsa el az elakadt dokumentumokat.
6. Emelje fel a reteszt, amíg kattanással nem rögzül.
7. Hajtsa le a dokuadagolót.
8. Rendezze újra az eredetiket, és a vezérlőpanel utasításait követve kezdje elölről a munkát. A rendszer általában helyreállítja a munkát, az elkészült szettekből tehát már nem készül újabb.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
A készülék nem adagolja a dokumentumokat a dokuadagolóból
Dokuadagoló tetején bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló közepén bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló tetején és alján bekövetkezett elakadások megszüntetése

Dokuadagoló közepén bekövetkezett elakadások megszüntetése

A készülék a 05-343-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Elakadás a dokuadagolóban. Nyissa ki a dokuadagoló felső fedelét**.

Kövesse a vezérlőpanelen megjelenő utasításokat.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

Megjegyzés: Ha az eredeti dokumentum már volt tűzve, a készülékbe behúzott papírlapok belépő élének sarkai jelentősen meggyűrődhetnek. Az elakadás elkerülése érdekében módosítson úgy az eredetik tárolásán, hogy egy érintetlen oldal legyen a belépő él.

Megjegyzés: Az adott szettbe tartozó, sérült vagy rossz minőségű eredetik másolását végezheti a dokuüvegről, majd a sértetlen másolatot hozzáadhatja a szetthez az eredeti helyére.

1. Távolítson el minden dokumentumot a dokuadagolóból és az adagoló- és gyűjtőtálcákból.
2. Nyissa fel a dokuadagoló felső fedelét.
3. Az elakadt dokumentumok kiszabadításához forgassa el a zöld gombot az óramutató járásával ellentétes irányban. A zöld gomb az épp felemelt rész jobb elülső sarka alatt található.
4. Távolítsa el az elakadt dokumentumokat.
5. Csukja le a dokuadagoló fedelét.
6. Rendezze újra az eredetiket, és a vezérlőpanel utasításait követve kezdje elölről a munkát. A rendszer általában helyreállítja a munkát, az elkészült szettekből tehát már nem készül újabb.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
A készülék nem adagolja a dokumentumokat a dokuadagolóból
Dokuadagoló tetején bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló alján bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló tetején és alján bekövetkezett elakadások megszüntetése

Dokuadagoló tetején és alján bekövetkezett elakadások megszüntetése

A készülék a 05-362-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Elakadás a dokuadagolóban. Nyissa ki a dokuadagoló felső fedelét**.

Kövesse a vezérlőpanelen megjelenő utasításokat.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

Megjegyzés: Ha az eredeti dokumentum már volt tűzve, a készülékbe behúzott papírlapok belépő élének sarkai jelentősen meggyűrődhetnek. Az elakadás elkerülése érdekében módosítson úgy az eredetik tárolásán, hogy egy érintetlen oldal legyen a belépő él.

Megjegyzés: Az adott szettbe tartozó, sérült vagy rossz minőségű eredetik másolását végezheti a dokuüvegről, majd a sértetlen másolatot hozzáadhatja a szetthez az eredeti helyére.

1. Távolítson el minden dokumentumot a dokuadagolóból és az adagoló- és gyűjtőtálcákból.
2. Nyissa fel a dokuadagoló felső fedelét.
3. Távolítsa el az elakadt dokumentumokat.
4. Csukja le a dokuadagoló fedelét.
5. Nyissa ki a dokuadagolót (mintha a dokuüveg használatával szeretne dokumentumot másolni).
6. Keresse meg az épp felemelt rész elülső része alatti zöld reteszt. Engedje le a zöld színű reteszt.
7. Az elakadt dokumentumok kiszabadításához forgassa el a zöld gombot az óramutató járásával ellentétes irányban. A zöld gomb az épp felemelt rész jobb elülső sarka alatt található.
8. Távolítsa el az elakadt dokumentumokat.
9. Emelje fel a reteszt, amíg kattanással nem rögzül.
10. Hajtsa le a dokuadagolót.
11. Rendezze újra az eredetiket, és a vezérlőpanel utasításait követve kezdje elölről a munkát. A rendszer általában helyreállítja a munkát, az elkészült szettekből tehát már nem készül újabb.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
A készülék nem adagolja a dokumentumokat a dokuadagolóból
Dokuadagoló tetején bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló alján bekövetkezett elakadások megszüntetése
Dokuadagoló közepén bekövetkezett elakadások megszüntetése

Az irodai finiserben bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Az irodai finiser tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-610-00 vagy 12-612-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Nyissa ki a finiser első ajtaját.**

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Nyissa ki a finiser ajtaját.
2. Forgassa el az 5a kart az óramutató járásával ellentétesen.
3. Az óramutató járásának megfelelő ívben mozgatva engedje le az 5b kart.
4. Az óramutató járásának megfelelően fordítsa el az 5c gombot, amíg minden elakadt lap eltávolíthatóvá nem válik.
5. Távolítson el minden elakadt lapot.

   Megjegyzés: Ha eltávolítása közben a papír elszakadna, rakja össze a lapot a darabokból, és győződjön meg róla, hogy semmi sem maradt a készülékben.
6. Emelje fel az 5b kart, amíg kattanással újra nem rögzül.
7. Csukja be a finiser ajtaját.
8. Ha az ajtó nem záródik könnyen, ellenőrizze, hogy minden reteszt visszatolt-e az eredeti helyzetébe, majd csukja be az ajtót.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az irodai finiser gyűjtőtálcájában bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az irodai finiser gyűjtőtálcájában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Az irodai finiser gyűjtőtálcájában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-618-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Nyissa ki a finiser fedelét**.

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Nyissa ki a finiser felső fedelét.
2. Távolítson el minden elakadt lapot.
3. Csukja be a finiser felső fedelét.
4. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőtálcát nem zárja-e el más nyomtatási munka, hulladék, illetve bármi más, ami a tálcában maradt.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az irodai finiser tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az irodai finiser gyűjtőtálcájában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Az irodai finiser gyűjtőtálcájában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-620-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Távolítson el minden lapot a fő gyűjtőtálcából**.

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Húzza ki az elakadt papírlapokat a gyűjtőtálcából. A lapokat abban az irányban húzza ki a készülékből, amerre mozogtak, ne ferdén (máskülönben elszakadhatnak).

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az irodai finiser tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az irodai finiser gyűjtőtálcájában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Új irodai finiser füzetkészítővel

Az új irodai finiser-füzetkészítőben bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-610-03 vagy 12-612-03 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Nyissa ki a finiser első ajtaját.**

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.
2. Forgassa el az 5a kart az óramutató járásával ellentétesen.
3. Az óramutató járásának megfelelő ívben mozgatva engedje le az 5b kart.
4. Az óramutató járásának megfelelően fordítsa el az 5c gombot, amíg minden elakadt lap eltávolíthatóvá nem válik.
5. Távolítson el minden elakadt lapot.

   Megjegyzés: Ha eltávolítása közben a papír elszakadna, rakja össze a lapot a darabokból, és győződjön meg róla, hogy semmi sem maradt a készülékben.
6. Emelje fel az 5b kart, amíg kattanással újra nem rögzül.
7. Csukja be a finiser ajtaját.
8. Ha az ajtó nem záródik könnyen, ellenőrizze, hogy minden reteszt visszatolt-e az eredeti helyzetébe, majd csukja be az ajtót.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az új irodai finiser-füzetkészítő tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő gyűjtőtálcájában bekövetezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítőjének bemeneti területén bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítő részében bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Az új irodai finiser-füzetkészítő tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-618-03 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Nyissa ki a finiser fedelét**.

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Nyissa ki a finiser felső fedelét.
2. Távolítson el minden elakadt lapot.
3. Csukja be a finiser felső fedelét.
4. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőtálcát nem zárja-e el más nyomtatási munka, hulladék, illetve bármi más, ami a tálcában maradt.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az új irodai finiser-füzetkészítőben bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő gyűjtőtálcájában bekövetezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítőjének bemeneti területén bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítő részében bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Az új irodai finiser-füzetkészítő gyűjtőtálcájában bekövetezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-620-03 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Távolítson el minden lapot a fő gyűjtőtálcából**.

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Húzza ki az elakadt papírlapokat a gyűjtőtálcából. A lapokat abban az irányban húzza ki a készülékből, amerre mozogtak, ne ferdén (máskülönben elszakadhatnak).

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az új irodai finiser-füzetkészítőben bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítőjének bemeneti területén bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítő részében bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítőjének bemeneti területén bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-630-03 vagy 12-717-03 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Nyissa ki a finiser első ajtaját.**

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.
2. Forgassa el az R8 címke fölötti rovátkált zöld gombot az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a kar rögzítése meg nem szűnik.
3. A finiserben rekedt lapok kiszabadításához nyomja össze a 6-os zárat, és mozdítsa balra (lapok lehetnek a terület tetején és alján is).
4. Távolítson el minden elakadt lapot.

   Megjegyzés: Ha eltávolítása közben a papír elszakadna, rakja össze a lapot a darabokból, és győződjön meg róla, hogy semmi sem maradt a készülékben.
5. Mozdítsa jobbra a 6-os zárat, amíg kattanással nem rögzül.
6. Forgassa el az R8 címke fölötti rovátkált gombot az óramutató járásának megfelelő irányban, amíg a kar nem rögzül.
7. Csukja be a finiser ajtaját.
8. Ha az ajtó nem záródik könnyen, ellenőrizze, hogy minden reteszt visszatolt-e az eredeti helyzetébe, majd csukja be az ajtót.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az új irodai finiser-füzetkészítőben bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő gyűjtőtálcájában bekövetezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítő részében bekövetkezett papírelakadás elhárítása

Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítő részében bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 12-636-03 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelak. a finiserben. Nyissa ki a finiser első ajtaját.**

A finiser és egyes összetevői opcionálisak, és az Ön készülékére nem feltétlenül vannak telepítve.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Nyissa ki a finiser ajtaját.
2. Forgassa el az R8 címke fölötti rovátkált zöld gombot az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a kar rögzítése meg nem szűnik.
3. Forgassa az R8 címkétől jobbra található rovátkált, nagy zöld gombot az óramutató járásának megfelelően, amíg az elakadt papírlap ki nem szabadul a finiser gyűjtőtálcájába.
4. Távolítson el minden elakadt lapot.

   Megjegyzés: Ha eltávolítása közben a papír elszakadna, rakja össze a lapot a darabokból, és győződjön meg róla, hogy semmi sem maradt a készülékben.
5. A finiserben rekedt lapok kiszabadításához nyomja össze a 6-os zárat, és mozdítsa balra (lapok lehetnek a terület tetején és alján is).
6. Távolítson el minden elakadt lapot.
7. Mozdítsa jobbra a 6-os zárat, amíg kattanással nem rögzül.
8. Forgassa el az R8 címke fölötti rovátkált gombot az óramutató járásának megfelelő irányban, amíg a kar nem rögzül.
9. Csukja be a finiser ajtaját.
10. Ha az ajtó nem záródik könnyen, ellenőrizze, hogy minden reteszt visszatolt-e az eredeti helyzetébe, majd csukja be az ajtót.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Az új irodai finiser-füzetkészítőben bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő gyűjtőtálcájában bekövetezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítőjének bemeneti területén bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A finiserhez vezető vízszintes papírszállítóban bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 10-200-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Elakadás a vízszintes papírszállítóban. Emelje fel a vízszintes papírszállító fedelét**.

A vízszintes papírszállító választható tartozék, és lehet, hogy nem része a készüléknek.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. Nyissa ki a vízszintes papírszállító fedelét. Ez az érintőképernyő alatt található.
2. Távolítson el minden elakadt lapot.

   Megjegyzés: Alaposan ellenőrizze, talál-e elakadt papírt a szállító bal végében. Az ilyenek nehezen láthatók lehetnek, mivel itt csak a papírlap kis része látható.
3. Ha a szállító jobb végében talál elakadt papírlapot, nagyon lassan és óvatosan húzza balra, amíg ki nem szabadul a készülékből.

   Megjegyzés: Ha eltávolítása közben a papír elszakadna, rakja össze a lapot a darabokból, és győződjön meg róla, hogy semmi sem maradt a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS

Ne próbálja meg kilazítani a finisert annak érdekében, hogy a készülék jobb oldaláról jobban hozzáférjen az elakadáshoz. A finiser a készülék részeként van kiegyensúlyozva: ha kilazítja, kieshet.

4. Engedje le a vízszintes papírszállító fedelét, és óvatosan nyomja meg, amíg kattanással nem rögzül.

   Megjegyzés: Ha a munkák ismételten elakadnak a vízszintes papírszállító területén, ellenőrizze, nem a finiserben található elakadás akadályozza-e meg, hogy a lapok elhagyják a szállítót.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Az irodai finiser tetején bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítő füzetkészítőjének bemeneti területén bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Az új irodai finiser-füzetkészítőben bekövetkezett papírelakadás elhárítása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

A középső gyűjtőtálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 81-200-01 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelakadás a bal ajtón belül**.

A középső gyűjtőtálca elakadásainál előfordulhat, hogy az üzenet a bal oldali ajtónál lévő elakadást jelez. Ellenőrizze a bal oldali ajtót, és szüntesse meg az esetleges elakadást, mielőtt a középső tálcában lévő elakadásokat ellenőrizné.

Ez a kimeneti tálca csak akkor van jelen a készülékben, ha nincs csatlakoztatva finiser.

Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatával.

1. A készülék bal oldali ajtajának kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. Óvatosan hajtsa le az ajtót egészen ütközésig.
2. Távolítsa el a készülékből kiálló papírlapokat. Az oldalak elakadhatnak a készülék tetején, közepén és alján is.

   Megjegyzés: Ha az oldal az ajtó zsanérja közelében van elakadva, és nehéz megfogni, próbálja a lapot a közepénél fogva kihúzni (több hely van az oldal megragadására középen, mint a széleken).

Megjegyzés: Ha a lap adagolása a 3. tálcából történt, és az ajtó közelében van elakadva, akkor úgy is el lehet távolítani a lapot, hogy kinyitja a 3. tálcát, és lefelé húzza az elakadt lapot. Nagyon ügyeljen, ha így próbálja eltávolítani a papírt, mivel a lapot nagyon könnyű eltépni, és így olyan elakadás jöhet létre, amelynek az elhárításához szakembert kell hívnia.

3. Keresse meg az ajtó bal felső sarkánál lévő zöld fület.
4. Az egyik kezével fogja az ajtót, a másikkal pedig húzza a zöld fület a készülék motorja felé. A fület erőteljesen kell meghúznia.
5. Távolítson el minden elakadt lapot.
6. Engedje le a zöld fület, majd óvatosan nyomja az ajtó felé, amíg nem hallja, hogy kattanással rögzül.
7. Emelje fel a készülék bal oldalán található ajtót, és óvatosan tolja a készülék irányába, amíg kattanással nem rögzül.
8. Húzza ki az elakadt papírlapokat a gyűjtőtálcából. A lapokat abban az irányban húzza ki a készülékből, amerre mozogtak, ne ferdén (máskülönben elszakadhatnak).
9. Ellenőrizze, hogy a kimeneti vezető továbbra is a helyén van-e, és nem húzódott-e be a tálcába az előző elakadás megszüntetése során.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Egyoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása
Kétoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása

Bal oldali ajtó

Egyoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása

A készülék a 81-200-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelakadás a bal ajtón belül**.

1. A készülék bal oldali ajtajának kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. Óvatosan hajtsa le az ajtót egészen ütközésig.
2. Távolítsa el a készülékből kiálló papírlapokat. Az oldalak elakadhatnak a készülék tetején, közepén és alján is.

   Megjegyzés: Az egyoldalas munkáknál minden elakadt papír a készülék motorjából, nem pedig az ajtóból áll ki. A papír elakadhat a készülék tetején, közepén és alján is. Kétoldalas munkák esetén a papír az ajtóban is elakadhat.

   Megjegyzés: Ha az oldal az ajtó zsanérja közelében van elakadva, és nehéz megfogni, próbálja a lapot a közepénél fogva kihúzni (több hely van az oldal megragadására középen, mint a széleken).

   Megjegyzés: Ha a lap adagolása a 3. tálcából történt, és az ajtó közelében van elakadva, akkor úgy is el lehet távolítani a lapot, hogy kinyitja a 3. tálcát, és lefelé húzza az elakadt lapot. Nagyon ügyeljen, ha így próbálja eltávolítani a papírt, mivel a lapot nagyon könnyű eltépni, és így olyan elakadás jöhet létre, amelynek az elhárításához szakembert kell hívnia.
3. Emelje fel a készülék bal oldalán található ajtót, és óvatosan tolja a készülék irányába, amíg kattanással nem rögzül.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Kétoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

Kétoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása

A készülék a 81-200-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelakadás a bal ajtón belül**.

1. A készülék bal oldali ajtajának kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. Óvatosan hajtsa le az ajtót egészen ütközésig.
2. Távolítsa el a készülékből kiálló papírlapokat. Az oldalak elakadhatnak a készülék tetején, közepén és alján is.

   Megjegyzés: Ha az oldal az ajtó zsanérja közelében van elakadva, és nehéz megfogni, próbálja a lapot a közepénél fogva kihúzni (több hely van az oldal megragadására középen, mint a széleken).

   Megjegyzés: Ha a lap adagolása a 3. tálcából történt, és az ajtó közelében van elakadva, akkor úgy is el lehet távolítani a lapot, hogy kinyitja a 3. tálcát, és lefelé húzza az elakadt lapot. Nagyon ügyeljen, ha így próbálja eltávolítani a papírt, mivel a lapot nagyon könnyű eltépni, és így olyan elakadás jöhet létre, amelynek az elhárításához szakembert kell hívnia.
3. Keresse meg az ajtó bal felső sarkánál lévő zöld fület.
4. Az egyik kezével fogja az ajtót, a másikkal pedig húzza a zöld fület a készülék motorja felé. A fület erőteljesen kell meghúznia.
5. Távolítson el minden elakadt lapot.
6. Engedje le a zöld fület, majd óvatosan nyomja az ajtó felé, amíg nem hallja, hogy kattanással rögzül.
7. Emelje fel a készülék bal oldalán található ajtót, és óvatosan tolja a készülék irányába, amíg kattanással nem rögzül.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Egyoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

Tálcák

1. tálca

Az 1. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)

A készülék a 81-201-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Szüntesse meg a 1. tálcában lévő elakadást**.

1. Nyissa ki az 1. tálcát.
2. Vegyen ki minden elakadt lapot.
3. Ellenőrizze, hogy a tálca vezetői a tálcába töltött másolóanyag méretéhez vannak-e igazítva.
4. Ha a papír továbbra is elakad, nyisson ki egy új csomagot, és töltsön be friss papírt, illetve a papír még viszonylag új, frissítse a meglévő köteget.
   - Pörgesse át a másolóanyagot annak érdekében, hogy ne maradjanak összeragadt lapok.
   - Vegye ki a felső egynéhány lapot a kötegből.
   - Fordítsa át a köteget úgy, hogy az alján lévő lap kerüljön a tetejére.
5. Csukja be az 1. tálcát.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
A 2. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
A 3. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás
Egyoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása
Kétoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása

2. tálca

A 2. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)

A készülék a 81-202-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Szüntesse meg a 2. tálcában lévő elakadást**.

1. Nyissa ki a 2. tálcát.
2. Vegyen ki minden elakadt lapot.
3. Ellenőrizze, hogy a tálca vezetői a tálcába töltött másolóanyag méretéhez vannak-e igazítva.
4. Ha a papír továbbra is elakad, nyisson ki egy új csomagot, és töltsön be friss papírt, illetve a papír még viszonylag új, frissítse a meglévő köteget.
   - Pörgesse át a másolóanyagot annak érdekében, hogy ne maradjanak összeragadt lapok.
   - Vegye ki a felső egynéhány lapot a kötegből.
   - Fordítsa át a köteget úgy, hogy az alján lévő lap kerüljön a tetejére.
5. Csukja be a 2. tálcát.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Az 1. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
A 3. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
Egyoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása
Kétoldalas munkák esetében a papírúton bekövetkező elakadás elhárítása

3. tálca

A 3. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)

A készülék a 81-203-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelakadás a bal ajtón belül**.

1. A készülék bal oldali ajtajának kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. Óvatosan hajtsa le az ajtót egészen ütközésig.
2. Távolítsa el a készülékből kiálló papírlapokat. Az oldalak elakadhatnak a készülék tetején, közepén és alján is.

   Megjegyzés: Ha az oldal az ajtó zsanérja közelében van elakadva, és nehéz megfogni, próbálja a lapot a közepénél fogva kihúzni (több hely van az oldal megragadására középen, mint a széleken).

   Megjegyzés: Ha a lap adagolása a 3. tálcából történt, és az ajtó közelében van elakadva, akkor úgy is el lehet távolítani a lapot, hogy kinyitja a 3. tálcát, és lefelé húzza az elakadt lapot. Nagyon ügyeljen, ha így próbálja eltávolítani a papírt, mivel a lapot nagyon könnyű eltépni, és így olyan elakadás jöhet létre, amelynek az elhárításához szakembert kell hívnia.
3. Keresse meg az ajtó bal felső sarkánál lévő zöld fület.
4. Az egyik kezével fogja az ajtót, a másikkal pedig húzza a zöld fület a készülék motorja felé. A fület erőteljesen kell meghúznia.
5. Távolítson el minden elakadt lapot.
6. Engedje le a zöld fület, majd óvatosan nyomja az ajtó felé, amíg nem hallja, hogy kattanással rögzül.
7. Emelje fel a készülék bal oldalán található ajtót, és óvatosan tolja a készülék irányába, amíg kattanással nem rögzül.

1. Nyissa ki a 3. tálcát.
2. Vegyen ki minden elakadt lapot.

3. Ha a papír továbbra is elakad, nyisson ki egy új csomagot, és töltsön be friss papírt, illetve a papír még viszonylag új, frissítse a meglévő köteget.
   - Pörgesse át a másolóanyagot annak érdekében, hogy ne maradjanak összeragadt lapok.
   - Vegye ki a felső egynéhány lapot a kötegből.
   - Fordítsa át a köteget úgy, hogy az alján lévő lap kerüljön a tetejére.
4. Csukja be a 3. tálcát.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Az 1. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
A 2. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

A 4. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 81-204-00 állapotkódot jeleníti meg.

Ha a készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Vegye ki a 4. tálcából a rosszul adagolt lapot**.

Ha a készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Papírelakadás a bal ajtón belül**, akkor a 4. tálca elakadásának elhárítása előtt hárítsa el a bal oldali ajtón belüli elakadást.

A 4. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

1. Nyissa ki a 4. tálcát.
2. Szükség esetén a fogantyú megemelésével nyissa ki a továbbító fedelét.
3. Vegyen ki minden elakadt lapot.
4. Ha a papír továbbra is elakad, nyisson ki egy új csomagot, és töltsön be friss papírt, illetve a papír még viszonylag új, frissítse a meglévő köteget.
   - Pörgesse át a másolóanyagot annak érdekében, hogy ne maradjanak összeragadt lapok.
   - Vegye ki a felső egynéhány lapot a kötegből.

- Fordítsa meg a papírtálcában lévő papírt.

5. Szükség esetén csukja le a továbbító fedelét.
6. Csukja be a 4. tálcát.

A bal oldali ajtónál, majd a 4. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

1. A készülék bal oldali ajtajának kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. Óvatosan hajtsa le az ajtót egészen ütközésig.
2. Távolítsa el a készülékből kiálló papírlapokat. Az oldalak elakadhatnak a készülék tetején, közepén és alján is.

   Megjegyzés: Az egyoldalas munkáknál minden elakadt papír a készülék motorjából, nem pedig az ajtóból áll ki. A papír elakadhat a készülék tetején, közepén és alján is. Kétoldalas munkák esetén a papír az ajtóban is elakadhat.
3. Emelje fel a készülék bal oldalán található ajtót, és óvatosan tolja a készülék irányába, amíg kattanással nem rögzül.
4. Nyissa ki a 4. tálcát.
5. Szükség esetén a fogantyú megemelésével nyissa ki a továbbító fedelét.
6. Vegyen ki minden elakadt lapot.
7. Szükség esetén csukja le a továbbító fedelét.
8. Csukja be a 4. tálcát.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Az 1. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
A 2. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
A 3. tálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása (négytálcás készüléknél)
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

A kézitálcában bekövetkezett papírelakadás elhárítása

A készülék a 75-150-00 állapotkódot jeleníti meg.

A készülék érintőképernyőjén a következő üzenet látható: **Az 5. tálca nem használható. Ürítse ki, és töltse be újra**.

1. Vegyen ki minden elakadt lapot.
2. Pörgesse át a másolóanyagot annak érdekében, hogy ne maradjanak összeragadt lapok.
3. Ellenőrizze, hogy a tálca vezetői a tálcába töltött másolóanyag méretéhez vannak-e igazítva.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

Hibaelhárítási tippek

A készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e energiatakarékos módban. Ezt a vezérlőpanelen látható zöld jelzőfény jelzi.
- A készülék alacsony fogyasztású vagy Szendergő módból történő visszakapcsolásához nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot. Szendergő módból való kilépéshez a készüléknek hosszabb időre van szüksége.

Ha a problémát nem a készülék okozza, ellenőrizze az elektromos aljzatot.

- Próbáljon ki egy másik elektromos készüléket, hogy az megfelelően működik-e az adott aljzathoz csatlakoztatva.
- A készüléket csatlakoztassa másik aljzathoz,.
- Ellenőrizze, hogy az aljzat feszültsége és frekvenciája megfelel-e a készülék műszaki adataiban feltüntetett értékeknek.
    - Ha a készülék a paraméterei szerint 50 Hz-es, 10 A-es áramforrást igényel, 220–240 V-os áramforráshoz csatlakoztassa.
    - Ha a készülék a paraméterei szerint 60 Hz-es, 15 A-es áramforrást igényel, 110–127 V-os áramforráshoz csatlakoztassa.

További információk
A készülék bekapcsolása
A készülék kikapcsolása
Az energiatakarékos mód használata

A készülék nem adagolja a dokumentumokat a dokuadagolóból

- Ellenőrizze, hogy az eredeti példányok jó állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e semmi a dokuadagoló fedelén, illetve nem lóg-e bele valami a bemeneti tálcába.
- Ellenőrizze, hogy az eredetikről eltávolított-e minden tűző- és iratkapcsot, felragasztható megjegyzést.
- Ellenőrizze, hogy a papírtálcában a MAX vonal fölött nincs-e papír.
- Ellenőrizze, hogy a dokumentumkészlet megfelelően van-e behelyezve a dokuadagolóba.
- Győződjön meg arról, hogy a lapvezetők hozzáérnek a papír széléhez.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elakadás vagy papírhulladék a dokuadagolóban.
- Ellenőrizze, hogy a dokuadagoló fedele le van-e zárva.
- Ellenőrizze, hogy a készülék az érintőképernyő üzenete alapján Kész állapotú-e.
- Győződjön meg róla, hogy közvetlenül a készülék fölött nincs erős fényforrás, mivel ez megzavarhatja a méret- és előbeállítás-érzékelőt.
- Győződjön meg róla, hogy az adagolt másolóanyag megfelel a készülék specifikációinak.

Ha úgy tűnik, minden rendben, azonban a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, várjon 2 percet, majd kapcsolja be újra.

További információk
Dokumentumok betöltése
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

Ha a papírelakadás elhárítása után a probléma újból jelentkezik, megpróbálkozhat néhány lépéssel, mielőtt a Xerox Vevőszolgálathoz fordul.

1. Ellenőrizze, hogy nincs-e elakadás a papírúton. Ha a papír ismételten ugyanott akad el, ellenőrizze, hogy az elakadás utáni területen nem maradt-e az előző elakadt papír egy darabja, és nem zárja-e el a papírutat.
2. Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk és a karok a megfelelő (alap)helyzetben vannak. Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.
3. Ellenőrizze, hogy az érintőképernyőn a használatban lévő másolóanyag-méret és -típus jelenik-e meg.
4. Ellenőrizze, hogy a papírtálcában a MAX vonal fölött nincs-e papír.
5. Győződjön meg arról, hogy a lapvezetők hozzáérnek a papír széléhez.
6. Fordítsa át a köteget úgy, hogy az alján lévő lap kerüljön a tetejére.
7. Pörgesse át a másolóanyagot annak érdekében, hogy ne maradjanak összeragadt lapok.
8. Helyezzen be új papírt.
9. Győződjön meg róla, hogy az adagolt másolóanyag megfelel a készülék specifikációinak.

Ha úgy tűnik, minden rendben, azonban a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, várjon 2 percet, majd kapcsolja be újra.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

Ismétlődő tálcaellenőrzési üzenetek

- Illessze a lapvezetőket a papírköteghez a tálcában.
- Amennyiben a lapvezetők nem voltak a papírhoz igazítva a Start kiválasztásakor, akkor törölje a munkát a munkasorból, majd kezdje újra.
- Ellenőrizze, hogy az érintőképernyőn a használatban lévő másolóanyag-méret és -típus jelenik-e meg.

Ha úgy tűnik, minden rendben, azonban a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, várjon 2 percet, majd kapcsolja be újra.

További információk
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Ismétlődő papírelakadások, rosszul adagolt lapok vagy többszörös lapadagolás

Papírfelhajlás

- Töltse be a papírt a papírtálcába a papír illesztett részével felfelé. Töltse be a papírt a kézitálcába a papír illesztett részével lefelé.
- Helyezze a nem szabványos másolóanyagot a kézitálcába.
- Ha a papír túlzottan felkunkorodik, fordítsa meg a papírköteget a megfelelő papírtálcában.
- Győződjön meg róla, hogy a másolóanyag tárolása megfelelő volt-e.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása

A finiser nem illeszkedik megfelelően a kimenethez.

- Gyakran ürítse ki a finiser tálcáját, különösen akkor, ha vegyes méretű papír kötegelése folyik benne.
- A tűzött szetteket ne távolítsa el, amíg a finiser rendezést végez.
- Ellenőrizze, hogy a papírvezetők rögzítve vannak-e a papír széle mellé.
- Nagyméretű papír használata esetén az összes kimenetet vegye ki a kötegelő tálcából.
- Úgy töltse be a papírt a tálcákba, hogy a papírnak a csomagolás összeillesztése felőli oldala legyen felfelé. A kézitálcába úgy tegye be a papírt, hogy a csomagolás összeillesztése felőli oldala lefelé legyen.
- A nem szabványos másolóanyagokat töltse a kézitálcába.
- Ha a papír túlzottan felpenderedik, pörgesse át a megfelelő papírtálcában lévő köteget.
- Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papírhoz a megfelelő papírméretet adta-e meg.
- Ügyeljen, hogy a nyomtató ne legyen huzat forrásának a közelében.
- Ellenőrizze, hogy a tálcába helyezett papír mérete és egyéb tulajdonságai (például súlya) megfelelnek-e a kiválasztott papír típusának.

További információk
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Papírfelhajlás
Papír és másolóanyagok tárolása

A középső gyűjtőtálca nem kötegeli megfelelően a nyomatokat

- Gyakran ürítse ki a középső gyűjtőtálcát, különösen akkor, ha vegyes méretű papír kötegelése folyik benne.
- Úgy töltse be a papírt a tálcákba, hogy a papírnak a csomagolás összeillesztése felőli oldala legyen felfelé. A kézitálcába úgy tegye be a papírt, hogy a csomagolás összeillesztése felőli oldala lefelé legyen.
- A nem szabványos másolóanyagokat töltse a kézitálcába.
- Ha a papír túlzottan felpenderedik, pörgesse át a megfelelő papírtálcában lévő köteget.
- Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papírhoz a megfelelő papírméretet adta-e meg.
- Ügyeljen, hogy a nyomtató ne legyen huzat forrásának a közelében.
- Ellenőrizze, hogy a tálcába helyezett papír mérete és egyéb tulajdonságai (például súlya) megfelelnek-e a kiválasztott papír típusának.

További információk
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Papírfelhajlás
Papír és másolóanyagok tárolása

A finiser nem tűz vagy lyukaszt megfelelően

- A tűzési problémák megoldásához ellenőrizze, hogy a lapok maximális száma és a papír maximális tömege nem haladja-e meg a finiser számára előírt értéket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő lehetőség van-e kiválasztva az érintőképernyőn.
- Ellenőrizze, hogy az érintőképernyő nem jelzi-e a tűzőkapcsok hiányát vagy elakadását. Cserélje a tűzőkazettát, illetve hárítsa el az elakadást.
- Nagyméretű papír használata esetén az összes kimenetet vegye ki a kötegelő tálcából.
- Ellenőrizze, hogy a lyukasztó hulladéktartálya nincs-e tele. A lyukasztó hulladéktárolója a lyukasztógép hulladékát gyűjti.
- Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papírhoz a megfelelő papírméretet adta-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a papírvezetők rögzítve vannak-e a papír széle mellé.
- Ellenőrizze, hogy a tálcába helyezett papír mérete és egyéb tulajdonságai (például súlya) megfelelnek-e a kiválasztott papír típusának.

További információk
Az 1. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
A 2. tálca betöltése és a tálcabeállítások módosítása
3. tálca betöltése
4. tálca betöltése
Másolóanyag betöltése a kézitálcába, a tálcabeállítások módosítása
Tűzőkazetta cseréje az irodai finiserben
A tűzőkazetta cseréje az új irodai finiser-füzetkészítőben
Tűzőkazetta cseréje a külső tűzőben
A lyukasztó hulladékának ürítése

Az elszórt jelöléseket, vagy a lyukasztott eredeti példányból származó fekete jelöléseket a rendszer nem távolítja el

- A Széltörlés lehetőséggel törölhetőek a lyukak szélei.
- Készítsen másolatot a dokuüveg használatával a dokuadagoló alsó helyzetében.

További információk
Szélek törlése a másolatokról

Az oldalak nincsenek sorrendben, vagy fejjel lefele vannak a füzetkészítési funkció használata közben

- Ellenőrizze, hogy az eredeti példányok megfelelő sorrendben vannak-e.
- LEF eredeti példány adagolása SEF tájolású papír esetén.
- Engedélyezze a megjelenítési lehetőségeket a Füzetkészítés számára, és győződjön meg a megfelelő sorrend kiválasztásáról (pl. balról jobbra vagy jobbról balra).

Megjegyzés: Az SEF jelentése „rövid széllel adagolt” (amikor a papír berendezésbe történő adagolásakor a papír rövid széle a bevezető él). Az LEF jelentése „hosszú széllel adagolt” (amikor a papír adagolása a tájolásnak megfelelően a papír hosszú élével történik).

További információk
Másolatok füzethez való elkészítése
Füzetelrendezés létrehozása a PCL nyomtató-illesztőprogram segítségével
Füzetelrendezés létrehozása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
Füzetelrendezés létrehozása az XPS nyomtató-illesztőprogram segítségével
Füzetek hajtogatása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

A kimenet üres

- Ellenőrizze, hogy az eredeti példányok nyomattal felfelé állnak-e a dokuadagolóban vagy nyomattal lefelé a dokuüveg jobb felső sarkában.
- Győződjön meg róla, hogy a xerografikus modul rögzítése és forgása megfelelő-e.

További információk
Dokumentumok betöltése

Sávok, foltok vagy vonalak láthatóak a nyomatokon

- Tisztítsa meg a dokuüveget, és amennyiben a dokuadagoló használja, tisztítsa meg az Állandó sebességű átvitel üveget is (a dokuüveg bal oldalán található vékony üvegcsík), különösen az üvegen található műanyag rámpa körüli részeket.
- Tisztítsa meg a dokuadagolót és a dokumentum fedelét.
- Tisztítsa meg a dokuadagoló görgőjét.
- Tisztítsa meg a vezetők körüli részeket.
- Amennyiben elérhető az eszközön, tisztítsa meg a töltési és az átviteli szkorotront.
- Ellenőrizze, hogy a papírtálcák vezetői érintik-e a papírköteget.
- A munkát a dokuüvegen keresztül végezze el.

- Ellenőrizze az eredeti példány minőségét. A Széltörlés lehetőséggel törölhetőek a dokumentum szélénél megjelenő vonalak.
- Használja a Háttércsökkentés funkciót.
- Helyezzen be új papírt.
- Ne használjon túlzottan kiemelkedő dombornyomott papírt.

További információk
Szélek törlése a másolatokról
A másolatok háttércsökkentésének beállítása
A kezelőpult, érintőképernyő, dokuadagoló és gyűjtőtálcák tisztítása
A dokuüveg és az állandó sebességű átviteli üveg csíkjának tisztítása

Képvesztés

- Nagyméretű papírról kisebb méretű papírra történő másolás közben a képméret csökkentéséhez használja az Auto % funkciót.
- Használjon kicsinyítést, például másoljon 90 %-os méretben 100 % helyett.
- Használja az Auto középre funkciót, majd futtassa ismét a munkát.
- Ha a rendszer a dokuüvegről történő szkenneléshez az eredeti méretet használja a dokumentum méretének meghatározásához, akkor a másolás részben az eredeti méretre hivatkozzon. Helyezze a könyvet a dokuüveg bal felső sarkába, és borítóval lefelé másolja.
- Ne használjon túlzottan kiemelkedő dombornyomásos papírt.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtatási beállítások helyesek-e (különösen PDF-dokumentum nyomtatása esetén).
- Ha a képveszteséget a papír gyűrődése okozza, töltsön friss papírt a tálcába.

További információk
Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása
A Képeltolás funkció használata a másolási kép áthelyezéséhez
A másolni kívánt eredeti méretének megadása

A kimeneti képek homályosak

- Helyezzen be új papírt.
- Dokuüvegről történő másolás esetén ellenőrizze az eredeti példányok minőségét, zárja le a fedelet, majd próbálja újra. Ellenőrizze, hogy az eredeti példány megfelelően fekszik-e a dokuüvegen.
- Az eredeti példány méretének meghatározásához használja az eredeti méretet.
- Amennyiben az eszközön van ilyen, tisztítsa meg a töltőszkorotront és az átviteli korotront.
- Tisztítsa meg a dokuüveget, és amennyiben a dokuadagolót használja, tisztítsa meg az Állandó sebességű átvitel üveget is (a dokuüveg bal oldalán található vékony üvegcsík) – különösen az üvegen található műanyag rámpa körüli részeket.

További információk
A másolni kívánt eredeti méretének megadása
A dokuüveg és az állandó sebességű átviteli üveg csíkjának tisztítása

Karakterek hiányoznak a kimenetből

- Helyezzen be új papírt.
- Használjon finomabb papírt.
- Amennyiben az eredeti példány világos, vagy a fedőlap színes, válassza a sötétítés lehetőséget.

További információk
Papír és másolóanyagok tárolása
A másolatok világosítása vagy sötétítése
A nyomat világosságának beállítása a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével
A nyomat világosságának beállítása a Mac nyomtató-illesztőprogram segítségével

Két fényes változat érhető el (érmézés)

- Ellenőrizze az eredeti példány minőségét.
- Ha az eredeti példány nagy felületen tartalmaz összefüggő fedettséget, állítsa be a kontrasztot.

További információk
A másolat kontrasztjának beállítása

Dupla kép vagy árnyékok (szellemkép) megjelenése

- Ellenőrizze az eredeti példány minőségét.
- Dokuüveg használata esetén tisztítsa azt meg.
- Forgassa el az eredeti példányt 180 fokban, majd próbálja újra a munkát.

További információk
A dokuüveg és az állandó sebességű átviteli üveg csíkjának tisztítása

Az eszköz nem érzékeli az eredeti példány méretét az üvegen

- Az eredeti példány méretének meghatározásához használja az eredeti méretet.
- A borító felemelt állapotában szkennelje újra az eredeti példányt.

További információk
A másolni kívánt eredeti méretének megadása

A munka során a szkennelés elérhető, de a nyomtatás nem

- Néhány munka nyomtatás előtti képfeldolgozást igényel. Ez oldalanként két másodpercet is igényelhet.
- Nyomja meg a Munkaállapot gombot, és ellenőrizze az aktív munkák listájában, hogy a munka feldolgozása folyamatban van-e. Előfordulhat, hogy a listában egy „szüneteltetett” állapotú munka szerepel. Ha 3 percnél tovább marad ebben az állapotban, törölje a munkát.
- Ez a funkciók helytelen kombinációjának eredménye is lehet. Előfordulhat, hogy a szoftver visszaállítást igényel.

További információk
Aktív munkák megtekintése a Munkaállapot menü segítségével

A kimenet nem tükrözi az érintőképernyőn megjelenő kiválasztásokat.

- A munkák között nyomja meg az Összes törlése gombot.
- Amennyiben a Mentés vagy az OK gomb megjelenik az érintőképernyőn, minden választott lehetőség után nyomja meg a gombot.

A faxon küldött kép mérete csökken átvitelkor

- Hagyja jóvá a dokumentumok eredeti méretét. Előfordulhat, hogy a dokumentumok mérete csökken a fogadó faxkészülék elérhető papírkészletén.

További információk
A méret fogadáskor történő csökkentésének vagy a lapok felosztásának beállítása a faxon (beágyazott fax)
A faxolni kívánt eredeti méretének megadása (beágyazott fax)
A faxolni kívánt eredeti méretének megadása (kiszolgálófax)
Az eredeti méretének megadása az internetes faxküldéshez

Az eszköz nem fogad bejövő faxhívásokat

- Állítsa az Auto válaszkésleltetés beállításait 0 másodpercre.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak a rendszergazda használhatja.

További információk
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Az eszköz fogadja a bejövő faxhívásokat, de nem fogad bejövő adatokat

- Ha a munka több ábrát is tartalmaz, előfordulhat, hogy az eszköz nem rendelkezik elegendő memóriával. Az eszköz nem válaszol, ha nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Távolítsa el a tárolt dokumentumokat és munkákat, és várja meg, amíg a meglévő munkák befejeződnek. Ez növeli az elérhető memória méretét.

További információk
Mentett munkák törlése az Internet Services segítségével

Nem törlődnek a hibaüzenetek

- Alkalmanként előfordulhat, hogy egy üzenet a hiba elhárítása után nem tűnik el. A vezérlőpanelen található KI és BE gombok segítségével indítsa újra a készüléket.
- Mielőtt visszakapcsolná a készüléket, várjon körülbelül 20 másodpercet. A munkalistában lévő minden befejezetlen munka elvész.
- A készülék újraindítását csak a megfelelő leállítási folyamattal végezze. Ha más módon szakítja meg a készülék áramellátását, a készülék meghibásodhat.

További információk
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

„A Start jelenleg nem fogadható el” üzenet jelenik meg

Ha a készüléken a „Nem lehet most elindítani, próbálja újra később” üzenet jelenik meg, a vezérlőpanelen található KI és BE gombok segítségével indítsa újra a készüléket.

- Mielőtt visszakapcsolná a készüléket, várjon körülbelül 20 másodpercet. A munkalistában lévő minden befejezetlen munka elvész.
- A készülék újraindítását csak a megfelelő leállítási folyamattal végezze. Ha más módon szakítja meg a készülék áramellátását, a készülék meghibásodhat.

További információk
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

A készülék felhasználói felülete nem reagál

Előfordulhat, hogy a készülék felhasználói felülete nem reagál. A vezérlőpanelen található KI és BE gombok segítségével indítsa újra a készüléket.

- Mielőtt visszakapcsolná a készüléket, várjon körülbelül 20 másodpercet. A munkalistában lévő minden befejezetlen munka elvész.
- A készülék újraindítását csak a megfelelő leállítási folyamattal végezze. Ha más módon szakítja meg a készülék áramellátását, a készülék meghibásodhat.

További információk
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

A nyomtatási munka állapot megakadt a feldolgozásnál

- Kérje meg a rendszer-adminisztrátort, hogy húzza ki a hálózati kábelt, és indítsa újra a szoftvert. Az újraindítással kapcsolatos tudnivalókat a System Administrator Guide (Rendszer-adminisztrátori kézikönyv) tartalmazza.
- Ismételje meg a szoftver újraindítását kétszer.

További információk
Rendszergazda elérhetőségeinek megtekintése az Internet Services segítségével
System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) www.xerox.com/support.

Folyamatosan látható a bemelegedést jelző üzenet

- Ellenőrizze, hogy nem akadt-e el a papír. A papírutat tisztítsa meg az esetleges akadályoktól.
- Kapcsolja ki a készüléket, várjon 2 percig, majd kapcsolja vissza.

További információk
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

További segítség kérése

Ha további segítségre van szüksége, látogasson ügyfélszolgálati weboldalunkra a www.xerox.com címen, vagy forduljon a Xerox vevőszolgálatához a gép gyári számának bemondásával.

A Xerox vevőszolgálatának a probléma természetét, a gép gyári számát, a hibakódot (ha van), valamint vállalata nevét és helyét kell tudnia.

További információk
A berendezés részeinek bemutatása