

laser printer

Quick Reference Guide

Nederlands	NL	Snelzoekgids
Svenska	SV	Snabbreferensguide
Norsk	NO	Hurtigreferanse
Dansk	DA	Referencevejledning
Suomi	FI	Pikaopas




Supported Papers

- NL Ondersteunde papiersoorten
- SV Papper som stöds
- NO Papir som støttes
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperityypit

Tray 1, 3, 4, 5, 6
60 – 215 g/m²
(16 lb. Bond – 57 lb. Bond/
80 lb. Cover)

Tray 2
60 – 105 g/m²
(16 lb. Bond – 28 lb. Bond)



Tray 1 (MPT)

- Small Postcard... 3.5 x 5.5 in.
- Large Postcard... 4.0 x 6.0 in.
- Statement..... 5.5 x 8.5 in.
- Executive..... 7.25 x 10.5 in.
- Letter..... 8.5 x 11.0 in.
- US Folio..... 8.5 x 13.0 in.
- Legal..... 8.5 x 14.0 in.
- Tabloid..... 11.0 x 17.0 in.
- Custom..... (H) x (W)
- A6..... 105 x 148 mm
- A5..... 148 x 210 mm
- A4..... 210 x 297 mm
- A3..... 297 x 420 mm

- Monarch..... 3.87 x 7.5 in.
- # 10..... 4.12 x 9.5 in.
- DL..... 110 x 220 mm
- C5..... 162 x 229 mm
- C4..... 229 x 324 mm

- Letter..... 8.5 x 11.0 in.
- A4..... 210 x 297 mm

Upper, Lower Tray

- Executive..... 7.25 x 10.5 in.
- Letter..... 8.5 x 11.0 in.
- US Folio..... 8.5 x 13.0 in.
- Legal..... 8.5 x 14.0 in.
- Tabloid..... 11.0 x 17.0 in.
- Custom..... (H) x (W)
- A4..... 210 x 297 mm
- A3..... 297 x 420 mm

Tray 2, 3, 4, 5

- Statement..... 5.5 x 8.5 in.
- Executive..... 7.25 x 10.5 in.
- Letter..... 8.5 x 11.0 in.
- US Folio..... 8.5 x 13.0 in.
- Legal..... 8.5 x 14.0 in.
- Tabloid..... 11.0 x 17.0 in.
- Custom..... (H) x (W)
- A5..... 148 x 210 mm
- A4..... 210 x 297 mm
- A3..... 297 x 420 mm

- Letter..... 8.5 x 11.0 in.
- A4..... 210 x 297 mm

Tray 6

- Executive..... 7.25 x 10.5 in.
- Letter..... 8.5 x 11.0 in.
- A4..... 210 x 297 mm

- Letter..... 8.5 x 11.0 in.
- A4..... 210 x 297 mm

Custom (H) x (W)

- NL Aangepast
- SV Anpassad
- NO Tilpasset
- DA Brugerdefineret
- FI Oma



Tray 1 (MPT)


- H..... 98–432 mm
(3.87–17.0 in.)
- W..... 89–297 mm
(3.5–11.7 in.)

Tray 2, 3, 4, 5


- H..... 182–432 mm
(7.16–17.0 in.)
- W..... 140–297 mm
(5.5–11.7 in.)



- Print the "Paper Tips Page" for a complete listing.



- Go to Reference/Printing/Supported Papers.



Nederlands (NL)

- Druk de "Paper Tips Page" af voor een complete lijst.
- Ga naar Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten.

Svenska (SV)

- Skriv ut "Paper Tips Page" för komplett lista.
- Gå till Referens/Utskrift/Papper som stöds.

Norsk (NO)

- Skriv ut "Paper Tips Page" for fullstendig fortegnelse.
- Gå til Referens/Utskrift/Supportede papirer.

Dansk (DA)


- Udskriv "Paper Tips Page" for at se en fuldstændig oversigt.
- Gå til Referens/Utskrift/Supportede Papirer.

Suomi (FI)


- Saat täydellisen luettelon tulostamalla "Paper Tips Page" -sivun.
- Siirry kohtaan Referens/Utskrift/Supportede Papers.

Basic Printing


- NL Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Grunnleggende utskrift
- DA Grundlæggende udskrivning
- FI Perustulostus




1



2




3



Confirm or change settings.

- NL Bevestig of wijzig de instellingen.
- SV Bekräfta eller ändra inställningarna.
- NO Bekreft eller endre innstillingene.
- DA Bekræft eller skift indstillingerne.
- FI Vahvista asetukset tai muuta niitä.

4



Select properties. Use the Xerox printer driver.

- NL Selecteer de eigenschappen. Gebruik het Xerox printerstuurprogramma.
- SV Välj egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin.
- NO Velg egenskaper. Bruk Xerox skriverdriver.
- DA Vælg egenskaber. Brug Xerox printerdriver.
- FI Valitse ominaisuudet. Käytä Xerox-tulostinajuria.

Front Panel Buttons

NL Voorpaneelknoppen

SV Knappar på frontpanelen

NO Knappene på frontpanelet

DA Frontpanelets knapper

FI Etulevyn painikkeet

Cancel

NL Annuleren

SV Avbryt

NO Avbryt

DA Annullér

FI Peruuta

Back

NL Terug

SV Tillbaka

NO Tilbake

DA Tilbage

FI Paluu

Up Arrow

NL Pijl-omhoog

SV Upp-pil

NO Pil opp

DA Op-pil

FI Ylänuoli

OK ✓

Information

NL Informatie

SV Information

NO Informasjon

DA Oplysninger

FI Tiedot

Down Arrow

NL Pijl-omlaag

SV Ned-pil


NO Pil ned

DA Ned-pil

FI Alanuoli

Information Button -

Press at any time to display additional information about the message or menu.



Nederlands (NL)

De toets Informatie - hiermee wordt extra informatie weergegeven over het bericht of menu op het scherm (u kunt deze toets op elk willekeurig moment indrukken).

Svenska (SV)

Informationstangent - (kan användas när som helst) visar ytterligare information om meddelandet eller menyn på skärmen.

Norsk (NO)

Informasjonsknapp - Trykk på knappen når som helst for å vise tilleggsinformasjon om meldingen eller menyen.

Dansk (DA)


Knappen Oplysninger - Tryk når som helst for at se yderligere information om besked eller menu.

Suomi (FI)

Tiedot-painike - Painamalla tätä painiketta milloin tahansa saat lisätietoja viestistä tai valikosta.


Paper Jams

- NL Papierstoringen
- SV Pappersstopp
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukokset



● **Press i-Button** for jam clearing procedures.

● **View PrintingScout message (PC only)** or go to [Reference/Troubleshooting/Paper Jams](#).



Nederlands (NL)

- Druk op de i-knop voor procedures voor het oplossen van papierstoringen.
- Lees het PrintingScout-bericht (alleen op pc's) of ga naar [Documentatie/Problemen oplossen/Papierstoringen](#).

Svenska (SV)

- Tryck på i-knappen för att åtgärda pappersstopp.
- Visa PrintingScout-meddelande (endast PC) eller gå till [Referens/Felsökning/Pappersstopp](#).

Norsk (NO)

- Trykk i-knappen for informasjon om fjerning av papirstopp.
- Se PrintingScout-meldingen (bare PC) eller gå til [Referanse/Troubleshooting/Paper Jams](#).

Dansk (DA)

- Tryk på knappen i for at få adgang til procedurer til afhjælpning af papirstop.
- Se meddelelsen PrintingScout (kun på pc), eller se [Reference/Troubleshooting/Paper Jams](#).


Suomi (FI)

- Paina i-painiketta tukosten selvittämiseksi.
- Tarkista Tulostustiedustelu-viesti (ainoastaan tietokoneessa) tai siirry kohtaan [Reference/Troubleshooting/Paper Jams](#).





Printer Tour

- NL Printerintroductie
- SV Skrivargenomgång
- NO Skriver-omviser
- DA Printertur
- FI Tulostimen esittely



Supplies Info

- NL Informatie verbruiksartikelen
- SV Information om tillbehör
- NO Anskaffelsesinformasjon
- DA Oplysninger om tilbehør
- FI Tarviketiedot



For Supplies Information:

- See the **Supplies Info** menu and print the "Supplies Usage Page".
- Contact your local reseller or visit the Xerox Phaser Supplies web site.

Nederlands (NL)

Voor informatie over toebehoren:

- Raadpleeg het menu **Informatie verbruiksartikelen** en druk de "Supplies Usage Page" af.
- Neem contact op met de plaatselijke leverancier of ga naar de Xerox Phaser-website voor verbruiksartikelen.

Svenska (SV)

För tillbehörsinformation:

- Se **Informationsmeny om tillbehör** och skriv ut "Supplies Usage Page".
- Kontakta närmaste återförsäljare eller besök Xerox webbplats för Phaser-tillbehör.

Norsk (NO)

For Anskaffelsesinformasjon:

- Se menyen **Supplies Info** og skriv ut "Supplies Usage Page".
- Kontakt nærmeste forhandler eller besøk web-området for Xerox Phaser Supplies.

www.xerox.com/office/5500supplies

Dansk (DA)

For oplysninger om tilbehør:

- Se menuen **Supplies Info** og udskriv "Supplies Usage Page".
- Kontakt din lokale forhandler, eller besøg webstedet Xerox Phaser Supplies.

Suomi (FI)

Saat tietoja tarvikkeista seuraavasti:

- Katso tietoja **Supplies Info** -valikosta ja tulosta "Supplies Usage Page".
- Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai tutustu Xerox Phaser Supplies -verkko sivustoon.

Information



- NL Informatie
- SV Information
- NO Informasjon
- DA Oplysninger
- FI Tiedot

www.xerox.com/office/5500support

- **Visit the Support web site** for software and drivers, troubleshooting, and documentation.
- **See the *User Documentation CD-ROM*** for manuals, videos, and networking information.
Note: Some resources may not be available in your language.



Nederlands (NL)

- **Bezoek de klantenservice-website** voor software en stuurprogramma's, probleemoplossing en documentatie.
- **Raadpleeg de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*** voor handleidingen, video's en netwerkinformatie.
Opmerking: sommige bronnen zijn mogelijk niet beschikbaar in uw taal

Svenska (SV)

- **Besök webbplatsen *Support*** för programvara och drivrutiner, felsökning och dokumentation.
- **Se *cd-romskivan Användardokumentation*** för manualer, videor och nätverksinformation.
Obs! Vissa funktioner kanske inte finns på svenska.

Norsk (NO)

- **Gå til nettstedet for støtte** for programvare og drivere, feilsøking og dokumentasjon.
- **Se *User Documentation CD-ROM*** for manualer, videoer og nettverksinformasjon.
Obs! Noen ressurser er kanskje ikke tilgjengelige på ditt språk.

Dansk (DA)

- **Besøg Support-webstedet** for software og drivere, fejlfinding og dokumentation.
- **Se *User Documentation CD-ROM*** for manualer, videoer og netværksinformation.
Bemærk! Visse ressourcer er muligvis ikke tilgængelige på dit sprog

Suomi (FI)

- **Support-verkkosivuilta saat** ohjelmat ja ajurit, vianmäärittäsohjeet sekä tulostimen oppaat.
- ***User Documentation CD-ROM*** -levy sisältää oppaita, videoita ja verkkotietoja.
Huomautus: Kaikki ohjeet eivät ehkä ole saatavilla omalla äidinkielläsi