

Xerox® Baltoro™ Stampante Inkjet HF

Documentazione utente - Istruzioni per l'installazione e la disinstallazione

702P07733

Gentile Cliente,

Congratulazioni per l'acquisto di questa stampante. Siamo lieti di mettere a tua disposizione la documentazione utente in un formato flessibile che ti consente di ottenere risposte puntuali e veloci.

Questa comunicazione contiene i dati necessari per procurarti, installare e disinstallare la documentazione di supporto della stampante. Potrai installare la documentazione sull'interfaccia della stampante Xerox (CentOS), sul print server, su un PC Windows separato e persino su un computer Macintosh. Scegli quello che ti è più comodo.

Come trovare e scaricare la documentazione utente per la stampante

1. Accedere a www.xerox.com e selezionare **Assistenza clienti e Supporto e Driver**.
2. Nella casella **Cerca** digitare "Baltoro" e scegliere **Xerox Baltoro HF Inkjet Press**.
3. Selezionare il collegamento **Documentazione**.
4. Selezionare la lingua desiderata.
5. In Documentazione utente selezionare il collegamento che si riferisce alla posizione in cui installare i file scaricati.
 - Per scaricare la documentazione utente per PC Windows, scegliere **PC Microsoft Windows**.
 - Per scaricare la documentazione utente per l'interfaccia della stampante, scegliere **interfaccia della stampante**.
 - Per scaricare la documentazione utente per Mac, scegliere **Mac OS X**.
6. Attenersi alle istruzioni per il download. Se ci si collega dall'interfaccia della stampante, selezionare **Salva file** per salvare il file bin nella cartella u01/home/Downloads. Se ci si collega da PC, selezionare **Salva** per salvare il file di installazione (.exe) sul PC.

Installazione della documentazione utente di Xerox® Baltoro™ HF

Sull'interfaccia della stampante Xerox

Per rendere la documentazione disponibile per più utenti e installarla in un percorso diverso, accedere come Amministratore del sistema o root.

1. Seguire le istruzioni precedenti in **Come trovare e scaricare la documentazione utente per la stampante**.
2. Sulla workstation dell'interfaccia della stampante Xerox, ridurre a icona la finestra dell'interfaccia di Xerox Baltoro.
3. Per accedere al file della documentazione, aprire le cartelle Home e Downloads. Trascinare il file della documentazione (.BIN) nel desktop.
4. Nella barra degli strumenti CentOS, selezionare il menu **Applications** (Applicazioni) > **Utilities** (Utilità) > **Terminal** per aprire la finestra Terminal.
5. Digitare i comandi seguenti:

```
cd Desktop  
sh ./filename.bin
```

Dove *filename.bin* rappresenta l'esatto nome del file scaricato. La procedura di installazione comincia.
6. Seguire i prompt nel programma di installazione. La documentazione viene installata nella cartella Documentazione Baltoro HF nell'interfaccia della stampante. Aprire la cartella e fare doppio clic su **Documentazione Baltoro HF** per vedere la documentazione utente.

Su PC Microsoft® Windows®

1. Seguire le istruzioni precedenti in **Come trovare e scaricare la documentazione utente per la stampante**.
2. Selezionare **Salva** per salvare nel PC il file di installazione (.exe).
3. Al termine del download, selezionare **Visualizza download**. Nella finestra Visualizza download individuare il file .exe e scegliere **Esegui**.
4. Seguire i prompt nella finestra di installazione. Se compare la richiesta, autorizzare l'accesso amministratore. La documentazione viene installata in C:\Program Files e nella cartella Documentazione Baltoro HF sul desktop. Selezionare **Fatto** nella finestra di installazione e selezionare **Chiudi** nella finestra Visualizza download.
5. Aprire la cartella Documentazione Baltoro HF nel desktop e fare doppio clic su **Documentazione Baltoro HF** per vedere la documentazione utente.
Nota: Se durante l'installazione appare il messaggio "Consenti contenuto bloccato", selezionare Consenti.

Su Mac OS X®

1. Seguire le istruzioni precedenti in **Come trovare e scaricare la documentazione utente per la stampante**.
2. Nella cartella Downloads o con l'apposita icona, individuare il file BaltoroDoc.app.
3. Fare clic sul file BaltoroDoc.app e selezionare **Apri**. L'installazione comincia.
4. Seguire i prompt nel programma di installazione. Se compare la richiesta, autorizzare l'accesso amministratore. La documentazione viene installata nella cartella Documentazione Baltoro HF sul desktop.

5. Aprire la cartella e fare doppio clic su **Documentazione Baltoro HF** per vedere la documentazione utente.

Disinstallazione della documentazione utente di Xerox® Baltoro™ HF

Sull'interfaccia della stampante Xerox

Per rimuovere la documentazione:

1. Sulla workstation dell'interfaccia della stampante Xerox, ridurre a icona la finestra dell'interfaccia di Xerox Baltoro.
2. Fare clic con il pulsante destro sul file .BIN del desktop e selezionare **Move to Trash** (Sposta nel cestino).
3. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella Documentazione Baltoro HF del desktop e selezionare **Move to Trash** (Sposta nel cestino).
4. Se necessario, individuare la cartella della documentazione installata nella cartella Home e selezionare **Move to Trash** (Sposta nel cestino).
La cartella Documentazione Baltoro HF viene eliminata dal sistema.

Su PC Microsoft® Windows®

Il file di disinstallazione della documentazione di Baltoro HF si trova nella cartella Documentazione Baltoro HF del desktop. Per disinstallare la documentazione:

1. Aprire la cartella Documentazione Baltoro HF e fare doppio clic sul file di disinstallazione.
2. Seguire i prompt nella finestra di disinstallazione. Se compare la richiesta, autorizzare l'accesso amministratore. Accettare i valori predefiniti e selezionare Avanti.
3. Quando la disinstallazione è terminata, selezionare **Fatto** per chiudere la finestra. La cartella Documentazione Baltoro HF viene eliminata dal desktop.

Su Mac OS X®

Per rimuovere la documentazione:

1. Fare clic con il pulsante destro sul file BaltoroDoc.zip nel desktop e selezionare **Move to Trash** (Sposta nel cestino).
2. Fare clic con il pulsante destro sul file BaltoroDoc.app nel desktop e selezionare **Move to Trash** (Sposta nel cestino).
3. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella Documentazione Baltoro HF del desktop e selezionare **Move to Trash** (Sposta nel cestino).
La cartella Documentazione Baltoro HF viene eliminata dal sistema.

