

Xerox® ColorQube® 8580/8880
Druckersymbole



Symbol	Beschreibung
	Achtung: Zeigt eine Gefahr an, die ernsthafte Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Vorsicht heiß: Heiße Flächen auf dem oder im Drucker. Vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.
	Quetschungsgefahr: Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	Quetschungsgefahr: Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	Achtung heiß - Verbrennungsgefahr Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche mit heißen Flächen hin, die nicht berührt werden sollten.
	Achtung Hochspannung Dieses Symbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die Hochspannung beinhalten. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, in diesen Bereichen mit äußerster Vorsicht vorgehen.
	Achtung: Zeigt eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme an, die eine Beschädigung am Objekt vermeiden soll.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Manche Teile des Druckers werden heiß und müssen vor dem Transportieren oder Verpacken des Druckers abkühlen. Um Verletzungen oder Schäden am Drucker zu vermeiden, 30 Minuten warten, bis die Tinte wieder fest wird und der Druckkopf abgekühlt ist.
	Erdungs-/Gemeinsamer/Masseanschluss
	Materialstau
	Sperren

Symbol	Beschreibung
	Entsperren

Symbol	Beschreibung
	Kühlen
	Verstrichene Zeit
	Material zuführen
	Gelochtes Material
	Overheadfolie
	Briefkopfmaterial mit der Schrift nach oben laden.
	Briefkopfmaterial mit der Schrift nach unten laden.
	Etiketten mit der Schrift nach unten laden.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Lokales Netzwerk
	Gewicht
	Abbrechen/Stopp-Schaltfläche

Symbol	Beschreibung
	Zurück-Taste
	OK-Taste
	Hilfetaste
	Energiespar-Schaltfläche
	Kennzeichnet recyclingfähige Objekte.

