



3



Align the guides on the paper tray.
Push in the tray until it locks.

Alignez les guides du bac.
Poussez le bac jusqu'à ce qu'il se bloque.


4 a



Open the paper size guides. Load the paper. Adjust the paper size guides.

Écartez les guides de format de papier.
Mettez du papier en place. Réglez les guides de format de papier.


b



Install the cover

Mettez le couvercle en place.

5



Install the printer output tray

Installez le réceptacle de sortie imprimante.

6



Install the document output tray

Installez le réceptacle de sortie des documents.

7



Install the document feed tray

Installez le chargeur de documents.

8



Connect the telephone cable (A) and the power cable (B).
Do not connect any other cables at this step.

Branchez le cordon de ligne téléphonique (A) et le cordon d'alimentation (B). Ne branchez aucun autre cordon à ce stade.


9



Switch on the machine.

Allumez l'unité.

10



Press **M 5 4 OK** to print the list of parameters.

Appuyez sur **M 5 4 OK** pour imprimer la liste de paramètres.

11



Read the User Manual

Lisez le guide d'utilisation.