

Quick Start Guide

Guide d'initiation rapide / Guida rapida

Kurzanleitung / Guia de inicio rapido

Xerox Secure Access Unified ID System™


1

Unpack box
 Déballer le produit
 Aprire la confezione
 Karton auspacken
 Desembale la caja.



2

Examine contents: You may receive either A or B
 Examiner le contenu : Vous recevrez mai soit A ou B
 Ispezionare il contenuto: É possibile ricevere o A o B
 Inhalt prüfen: Möglicherweise erhalten Sie entweder A oder B
 Inspeccione el dontenido: Usted puede ricibir ya sea A or B



Parts missing? Contact Xerox

Il manque des éléments ? Contacter Xerox.

Mancano componenti? Contattare Xerox.

Fehlen Teile? Xerox benachrichtigen.

¿Falta algo? Póngase en contacto con Xerox

3

Get the latest software
 Obtenez plus récente du logiciel
 Ottieni software più recenti
 Erhalten Sie aktuelle Software
 Obtenga software más reciente

- [http:// xerox.com](http://xerox.com) > Support & Drivers > Software & Platforms > Secure Access > Drivers & Downloads > Xerox Secure Access Unified ID System™
- [http:// xerox.com](http://xerox.com) > Assistance & Pilotes > 1. Logiciels > 2. Secure Access > 3. Piloties et téléchargements > Utilitaires et Applications > Xerox Secure Access Unified ID System™
- [http:// xerox.com](http://xerox.com) > Supporto e Driver > 1. Software > 2. Secure Access > Driver e Download > Utilities & Applicazioni > Xerox Secure Access Unified ID System™
- [http:// xerox.com](http://xerox.com) > Support & Treiber > 1. Software & Platforms > 2. Secure Access > 3. Treiber & Downloads > Systemprogramme und Anwendungen > Xerox Secure Access Unified ID System™
- [http:// xerox.com](http://xerox.com) > Asistencia y controladores > 1. Software > 2. Secure Access > 3. Controladores y descargas > Utilerías y Aplicaciones > Xerox Secure Access Unified ID System™

4

Set up equipment

- Read entire **Installation Guide**
- For content B, the MFP may require a software upgrade. Contact your Xerox Sales Representative or go to the MFP support page by navigating to "Support and Drivers" on www.xerox.com
- Install and activate server software * (Chapter 4)
- Place Secure Access hardware (Chapter 5)
- Set up Secure Access hardware (Chapter 5)
- Read entire **Administration Guide**
- Configure Secure Access (Chapter 4)
- Xerox Analysts are available to help

* Load server software only on a single server.

4

Installer l'équipement

- Lire le **Guide d'installation** en entier
- Pour le contenu B, la MFP peut nécessiter une mise à niveau logicielle. Contactez votre représentant des ventes Xerox ou retourner à la page de support MFP en accédant à "Soutien et Pilotes" sur www.xerox.com
- Installer et activer le logiciel du serveur * (chapitre 4)
- Disposer le matériel Secure Access (chapitre 5)
- Installer le matériel Secure Access (chapitre 5)
- Lire le **Guide d'administration** en entier
- Configurer Secure Access (chapitre 4)
- Xerox analystes sont disponibles pour aider

* Charger le logiciel serveur sur un seul serveur.



Recycle any materials with this symbol

Recycler tous les matériaux portant ce symbole

Riciclare tutti i materiali che presentano questo simbolo

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Teile recyceln

Recicle los materiales que tengan este símbolo

4

Configurare l'attrezzatura

- Leggere per intero la **Guida all'installazione**
- B per i contenuti, le MFP può richiedere un aggiornamento del software. Xerox contattare il vostro rappresentante di vendita o apri il MFP pagina di supporto di navigazione verso "Supporto e Drivers" a www.xerox.com
- Installare e attivare il software del server * (Capitolo 4)
- Posizionare l'hardware di Secure Access (Capitolo 5)
- Installare l'hardware di Secure Access (Capitolo 5)
- Leggere per intero la **Guida all'amministrazione**
- Configurare Secure Access (Capitolo 4)
- Xerox analisti sono a disposizione per aiutare

* Caricare il software del server su un unico server.

4

Gerät einrichten

- **Installationshandbuch** komplett lesen.
- Für Inhalte B, der MFP kann verlangen, dass ein Software-Upgrade. Wenden Sie sich an Ihren Xerox-Vertreter oder fahren Sie mit dem MFP-Support-Seite von der Navigation auf "Support und Treiber" auf www.xerox.com
- Server-Software installieren und aktivieren * (Kapitel 4)
- Secure Access-Hardware platzieren (Kapitel 5)
- Secure Access-Hardware einrichten (Kapitel 5)
- **Administrationshandbuch** komplett lesen.
- Secure Access konfigurieren (Kapitel 4)
- Xerox-Analysten zur Verfügung stehen, helfen

* Server-Software nur auf einen einzigen Server laden.

4

Instalación del equipo

- Lea toda la **Guía de instalación**
- Para el contenido B, el MFP puede requerir una actualización del software. Póngase en contacto con su representante de ventas de Xerox o ir a la página de soporte MFP de navegar a "Soporte y Controladores" en www.xerox.com
- Instale y active el software del servidor * (capítulo 4)
- Coloque el hardware de Secure Access (capítulo 5)
- Configure el hardware de Secure Access (capítulo 5)
- Lea toda la **Guía de administración**
- Configure Secure Access (capítulo 4)
- Xerox Los analistas se encuentran a su disposición

* Cargue el software del servidor únicamente en un solo servidor.

Turkey RoHS Regulation

In compliance with Article 7 (d)

We hereby certify

"It is in compliance with the EEE Regulation."

"EEE yönetmeliğine uygundur"

