


Nabídky



Zobrazení stavu úlohy

Vstup do systémové nabídky

Přístup k adresáři

Tlačítka se šipkami se přechází nahoru, dolů, dopředu a zpět v nabídkách

Tlačítkem OK se potvrzuje výběr v nabídce

Tlačítkem Zpět se přechází v nabídce o jednu úroveň nahoru

Informační strany

- Konfigurace
- Nastavení panelu
- Historie úloh
- Historie chyb
- Ukázková strana
- Adresář

Účtovací počítačidla

- Celkový počet výtisků
- Barevné výtisky
- Černobílé výtisky

Nabídka pro správu

- Sít' ▶
- Nastavení systému ▶
- Údržba ▶
- Nastavení zabezpečení ▶
- Snímání do e-mailu ▶
- Nastavení USB ▶

- Zámek panelu
- Zámek služeb
- Stahování softwaru
- Zobrazit informace o síti

Upravit pole Od

Stav portu

- Verze firmwaru
- Upravit typ papíru
- Upravit přenosový válec
- Upravit fixační jednotku
- Automaticky upravit soutisk
- Upravit soutisk barev
- Vyčistit vývojku
- Obnova toneru
- Obnova přenosového válce
- Inicializace NVM
- Upravit nadmořskou výšku
- Životnost přístroje

- Stav bezdrátového připojení
- Nastavení bezdrátového připojení
- Nastavení WPS
- Nastavení služby Wi-Fi Direct
- Reset bezdrátového připojení
- TCP/IP
- Protokol
- Seznam pro přístup hostů
- Inicializace NVM
- Wi-fi

- Časovač úsporného režimu
- Automatický reset
- Časový limit při chybě
- Časový limit úlohy
- Nastavení hodin
- Výstražný tón
- mm / palec
- Výstražná zpráva - málo toneru
- Chyba formátu / typu
- Průvodce zapnutím

Výchozí nastavení


- Výchozí nastavení kopírování
- Výchozí nastavení snímání
- Výchozí nastavení tisku z USB

Nastavení zásobníků

- Multifunkční podavač

Jazyk panelu

- | | |
|------------|-----------|
| English | Polski |
| Français | Türkçe |
| Italiano | Русский |
| Deutsch | Česko |
| Español | Magyar |
| Nederlands | Português |
| Dansk | Suomi |
| Norsk | Ελληνικά |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6025docs