

## Driver WIA para Windows XP® para Scanners de Rede Xerox

O driver Xerox WIA (Windows Image Acquisition) para Microsoft® Windows XP® oferece aos usuários um método para digitalizar com rapidez trabalhos simples no Document Centre e recuperar as imagens na área de trabalho para o PC.

O driver WIA é usado sem servidor de digitalização, mas não aceita vários formatos de arquivo ou digitalização para vários destinos. Para essas necessidades, você deve usar o software Serviços de Digitalização em Rede do CentreWare.

### Compatibilidade do produto

- Document Centre 340/332/230/220 ST com software ESS versão 1.12.35.1 ou superior.
- Document Centre 265/255/240 com software do sistema versão 6.0 ou superior.
- Document Centre 440/432/425/420 ST com software ESS 2.x ou superior.
- Document Centre 490/480/470/460 com software do sistema versão 7.x ou superior.
- Document Centre 555/545/535 com software do sistema versão 7.x ou superior.



### Requisitos de instalação

- O Document Centre deve estar conectado e configurado e funcionar como um scanner de rede com TCP/IP e HTTP ativados.
- A estação de trabalho deve estar executando o sistema operacional Microsoft® Windows XP®.
- A estação de trabalho deve ter o TCP/IP ativado e estar conectada à mesma rede que o Document Centre está.
- O IIS (Internet Information Server) ou outro software de servidor de FTP não deve usar a porta de FTP padrão (porta 21). O driver WIA contém seu próprio receptor de FTP e o uso de outro software de FTP inibirá esta funcionalidade.

### Como obter os arquivos de instalação

O driver WIA está disponível em  
<http://www.xerox.com.br> ou na seção de drivers de dispositivo em  
<http://windowsupdate.microsoft.com>.

### Instalação do driver WIA

Se o driver não for instalado automaticamente durante o download, siga estas etapas.

- 1 Abra o Painel de controle.  
Se você estiver usando o modo de exibição por categoria, escolha **Impressoras e outros itens de hardware**.  
Se estiver usando o modo de exibição clássico, passe para a etapa 2.
  - 2 Abra **Scanners e câmeras**.
  - 3 Na lista Tarefas de imagens, escolha **Adicionar um dispositivo de imagens**.
  - 4 O Assistente para instalação de scanners e câmera se abre. Clique em **Avançar**.
  - 5 Clique em **Com disco** e procure o local dos arquivos de instalação.
  - 6 Selecione **Scanners de rede da Xerox** na lista de fabricantes/modelos.
  - 7 Digite um nome para o scanner e clique em **Avançar**.
  - 8 Clique em **Concluir**.
- A instalação está concluída.

## Configuração do driver WIA

Depois de instalar o driver, você deve configurá-lo para digitalização.

- 1 Abra **Scanners e câmeras** no Painel de controle.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone Scanners de Rede da Xerox e escolha **Propriedades**.
- 3 Selecione a guia **Configurações Xerox**.
- 4 Para adicionar um scanner, clique em **Adicionar**. Você pode adicionar scanners com o nome de host ou o endereço IP. O scanner deve estar operacional para ser adicionado. Clique em **OK**.

*Um modelo é criado automaticamente e recebe um nome baseado no nome do seu logon do Windows. O nome do modelo aparece abaixo da lista de scanners e começa com um símbolo "@".*

*Modelos homônimos serão sobrescritos.*

- 5 Se você deseja alterar o local da caixa de entrada de digitalização (o local para o qual todas as imagens serão digitalizadas no PC), clique no botão **Procurar** em Caixa de entrada de digitalização e selecione um novo local. Clique em **OK**.

Agora você está pronto para digitalizar.

## Digitalização de um documento

Siga os procedimentos de digitalização fornecidos na documentação de seu modelo de Document Centre.

Para usar a digitalização com o driver WIA, é preciso efetuar logon na estação de trabalho para a qual a digitalização será feita.

Se você fizer a digitalização em um DC 440, 432, 425, 420, 340, 332, 230 ou 220, será necessário fornecer uma senha na tela de seleção por toque do Document Centre.

## Recuperação de imagens digitalizadas

É possível configurar a estação de trabalho para especificar o modo como as imagens digitalizadas serão recuperadas.

Com a seleção de uma opção na guia *Eventos* de Scanners e câmeras, pode-se especificar se:

- um determinado aplicativo deve ser iniciado;
- você deseja ser consultado sobre qual programa deve ser executado; ou
- você deseja que nenhuma ação ocorra quando uma imagem é digitalizada.

Para usar o assistente de Scanner e câmera para salvar imagens digitalizadas em um local específico:

- 1 Abra **Scanners e câmeras** no Painel de controle.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone Scanners de Rede da Xerox e escolha **Obter figuras!**  
O assistente de Scanner e câmera se abre. Clique em **Avançar**.
- 3 Escolha as imagens a serem copiadas e clique em **Avançar**.
- 4 Dê um nome ao grupo de imagens e especifique um local para salvá-las.  
Se você não desejar que as imagens sejam salvas em sua Caixa de entrada de digitalização, selecione **Excluir imagens do dispositivo após copiá-las**.  
Clique em **Avançar**.
- 5 Escolha qualquer outra opção desejada e clique em **Avançar**.
- 6 Clique em **Concluir** para finalizar o assistente e exibir as imagens.  
As imagens serão salvas como arquivos .BMP.