

Windows XP® WIA-driver til Xerox Network Scanners

Xerox WIA (Windows Image Acquisition)-driveren til Microsoft® Windows XP® giver brugere mulighed for hurtigt at scanne enkelte opgaver på Document Centre og hente billederne på deres pc.

WIA-driveren kan anvendes uden en scanningsserver, men understøtter ikke flere filformater eller scanning til flere destinationer. Til disse formål skal du anvende softwaren CentreWare Netværksscanningsfunktioner.

Produktkompatibilitet

- Document Centre 340/332/230/220 ST, der kører ESS-softwareversion 1.12.35.1 eller højere.
- Document Centre 265/255/240, der kører systemsoftwareversion 6.0 eller højere.
- Document Centre 440/432/425/420 ST med ESS software 2.x eller højere.
- Document Centre 490/480/470/460, der kører systemsoftwareversion 7.x eller højere.
- Document Centre 555/545/535 med systemsoftwareversion 7.x eller højere.



Installationskrav

- Document Centre skal være tilsluttet, konfigureret og fungere som en netværksscanner, hvor der er aktiveret TCP/IP og HTTP.
- Arbejdsstationen skal køre Microsoft® Windows XP®-operativsystemet.
- Arbejdsstationen skal have TCP/IP aktiveret og være tilsluttet det samme netværk som Document Centre.
- IIS (Internet Information Server) eller anden FTP-serversoftware skal ikke anvende FTP-standardporten (port 21). WIA-driveren indeholder dens egen FTP-modtager, og brugen af anden FTP-software forringer denne funktionalitet.

Hentning af installationsfiler

WIA-driveren er tilgængelig fra <http://www.xerox.com> eller afsnittet med drivere til enheder på <http://windowsupdate.microsoft.com>.

Installering af WIA-driver

Følg nedenstående trin, hvis driveren ikke installeres automatisk, når du henter den.

- 1 Åbn Kontrolpanel.
Hvis du anvender visningen *Kategori*, skal du vælge **Printere og anden hardware**.
Hvis du anvender visningen *Klassisk*, skal du fortsætte med trin 2.
- 2 Åbn **Scannere og kameraer**.
- 3 Vælg **Tilføj en billedenhed** på listen Billedopgaver.
- 4 Guiden Installation af scanner og kamera åbner. Klik på **Næste**.
- 5 Klik på **Har diskette/cd**, og find placeringen på installationsfilerne.
- 6 Vælg **Xerox-netværksscannere** på listen med producenter/modeller.
- 7 Indtast et navn til scanneren, og klik på **Næste**.
- 8 Klik på **Udfør**.
Installationen er nu udført.

Konfiguration af WIA-driver

Når du har installeret driveren, skal du indstille den til scanning.

- 1 Åbn **Scannere og kameraer** i Kontrolpanel.
- 2 Højreklik på ikonet Xerox-netværksscannere, og vælg **Egenskaber**.
- 3 Vælg fanen **Xerox-indstillinger**.
- 4 Klik på **Tilføj** for at tilføje en scanner. Du kan tilføje scannere vha. et hostnavn eller en IP-adresse. Scanneren skal fungere, for at den kan tilføjes. Klik på **OK**.

Der oprettes automatisk en skabelon, som navngives ud fra Windows' loginnavn. Skabelonnavnet vises under listen med scannere og begynder med symbolet "@".

Hvis der findes en eksisterende skabelon med det samme navn, bliver den overskrevet.

- 5 Hvis du ændrer placeringen på scanningsindbakken (placeringen hvor alle billeder scannes til din pc), skal du klikke på tasten **Gennemse** i Scan Inbox og vælge en ny placering. Klik på **OK**.

Du er nu parat til at scanne.

Scanning af et dokument

Følg scanningsprocedurerne, der findes i dokumentationen til din Document Centre-model.

Hvis du vil scanne med en WIA-driver, skal du logge på den arbejdsstation, som du scanner til.

Hvis du scanner fra DC 440, 432, 425, 420, 340, 332, 230 eller 220, bliver du bedt om at indtaste et kodeord på Document Centres betjeningspanel.

Hentning af scannede billeder

På arbejdsstationen kan du angive, hvordan de scannede billeder skal hentes.

Ved at vælge denne funktion på fanen Scanners and Cameras under *Hændelser* kan du angive:

- at en bestemt applikation skal starte,
- at du skal spørges om, hvilket program der skal køres, eller
- at der ikke skal ske noget, når der scannes et billede.

Gør følgende, hvis du vil anvende Guiden Installation af scanner and kamera til at gemme scannede billeder på en bestemt placering:

- 1 Åbn **Scannere og kameraer** i Kontrolpanel.
- 2 Højreklik på ikonet Xerox-netværksscannere, og vælg **Hent billeder**.
Guiden Installation af scanner og kamera åbner. Klik på **Næste**.
- 3 Vælg de billeder, der skal kopieres, og klik på **Næste**.
- 4 Navngiv gruppen af billeder, og angiv den plads, hvor de skal gemmes.
Hvis du ikke vil gemme billeder i scanningens Inbox, skal du vælge **Slet billeder fra enheden, når de er kopieret**.
Klik på **Næste**.
- 5 Vælg evt. andre funktioner, og klik på **Næste**.
- 6 Klik på **Udfør** for at afslutte guiden, og få vist dine billeder.
Billederne gemmes som .BMP-filer.