

Windows drivrutin XP® WIA för Xerox nätverksavläsare

Med Xerox drivrutin WIA (Windows Image Acquisition) för Microsoft® Windows XP® kan du snabbt läsa in enkla jobb på Document Centre och hämta bilderna till din arbetsstation.

WIA-drivrutinen används utan avläsningsserver men kan inte hantera olika filformat och avläsning till flera destinationer. För sådana funktioner använder du CentreWare Avläsningstjänster för nätverk.

Kompatibilitet med avläsare

- Document Centre 340/332/230/220 ST med ESS programversion 1.12.35.1 eller senare.
- Document Centre 265/255/240 med systemprogramversion 6.0 eller senare.
- Document Centre 440/432/425/420 ST med ESS programversion 2.x eller senare.
- Document Centre 490/480/470/460 med systemprogramversion 7.x eller senare.
- Document Centre 555/545/535 med systemprogramversion 7.x eller senare.



Installationskrav

- Document Centre måste vara ansluten, konfigurerad och fungera som nätverksskrivare med TCP/IP och HTTP aktiverade.
- Arbetsstationen måste köra operativsystemet Microsoft® Windows XP®.
- Arbetsstationen måste ha TCP/IP aktiverat och vara ansluten till samma nätverk som Document Centre.
- IIS (Internet Information Server) eller att annat FTP serverprogram får inte använda standardporten för FTP (port 21). WIA-drivrutinen har en egen FTP-mottagare och användning av andra FTP-program stör drivrutinens funktion.

Erhålla installationsfiler

WIA-drivrutinen kan hämtas från <http://www.xerox.com> eller från sidan för drivrutiner på <http://windowsupdate.microsoft.com>.

Installera WIA-drivrutinen

Om drivrutinen inte installeras automatiskt vid nerladdningen, följ anvisningarna nedan.

- 1 Öppna Kontrollpanelen.
Om du använder parametern *Kategori*, välj **Skrivare och annan maskinvara**.
Om du använder parametern *Klassisk*, fortsätt med steg 2.
- 2 Öppna **Skannrar och kameror**.
- 3 Markera **Lägg till en bildenhet** i listan Bildaktiviteter.
- 4 Guiden Installera skanner och kamera öppnas. Klicka på **Nästa**.
- 5 Klicka på **Diskett finns** och bläddra till installationsfilerna.
- 6 Välj **Xerox nätverksavläsare** i listan över tillverkare och modeller.
- 7 Skriv in ett namn för avläsaren och klicka på **Nästa**.
- 8 Klicka på **Slutför**.
Installationen är klar.

Konfigurera WIA-drivrutinen

När du har installerat drivrutinen ställer du in den för avläsning.

- 1 Öppna **Skannrar och kameror** i Kontrollpanelen.
- 2 Högerklicka på ikonen för Xerox nätverksavläsare och välj **Egenskaper**.
- 3 Klicka på fliken **Xerox-inställningar**.
- 4 Klicka på **Lägg till** för att lägga till en avläsare. Du lägger till avläsare med användning av värnämnet eller IP-adressen. Du kan endast lägga till fungerande avläsare. Klicka på **OK**.
En mall ställs in automatiskt och den får ett namn baserat på ditt inloggningsnamn i Windows. Mallnamnet visas under listan med avläsare och bärjar med tecknet @.
Eventuella befintliga mallar med samma namn skrivs över.
- 5 Om du vill ändra installationsplatsen för inkorgen för avläsning (mappen till vilken alla bilder läses in på datorn), klicka på **Bläddra** i inkorgen och välj ett nytt läge. Klicka på **OK**.

Du är nu klar att börja avläsningen.

Läsa in ett dokument

Följ anvisningarna i dokumentationen för Document Centre-modellen du använder.

Vid avläsning med WIA-drivrutinen måste du vara inloggad på arbetsstationen som du ska avläsa till.

Om du avläser på DC 440, 432, 425, 420, 340, 332, 230 eller 220 måste du ange ett lösenord på pekskärmen på Document Centre.

Hämta inlästa bilder

På arbetsstationen kan du ange på vilket sätt inlästa bilder ska hämtas.

Genom att välja ett alternativ på fliken *Händelser* i Skannrar och kameror kan du ange huruvida:

- ett visst program ska starta,
- användaren ska tillfrågas om vilket program som ska köras
- ingen åtgärd ska vidtas när en bild läses in.

Så här använder du Guiden Installera skanner och kamera för att spara avlästa bilder på en viss plats:

- 1 Öppna **Skannrar och kameror** i Kontrollpanelen.
- 2 Högerklicka på ikonen för Xerox nätverksavläsare och välj **Hämta bilder**.

Guiden för skannrar och kameror visas. Klicka på **Nästa**.
- 3 Välj bilderna som ska kopieras och klicka på **Nästa**.
- 4 Ge bildgruppen ett namn och ange var den ska sparas.

Om du inte vill spara bilderna i din inkorg, välj **Ta bort bilder från min enhet när de kopierats**.

Klicka på **Nästa**.
- 5 Välj eventuellt fler alternativ och klicka på **Nästa**.
- 6 Klicka på **Slutför** för att stänga guiden och visa bilderna.

Bilderna sparas som .BMP-filer.