

Layout de Livreto

> Guia Layout/Marca d'água



Com a opção Layout de Livreto, é possível imprimir documentos como pequenos livretos. Duas imagens são impressas em ambos os lados de cada folha de papel.

As páginas são reordenadas seqüencialmente e orientadas de forma que, ao serem dobradas, a paginação esteja correta. Você tem a opção de obter livretos dobrados e grampeados, de acordo com o tipo de Módulo de Acabamento instalado.

Marca d'água

> Guia Layout/Marca d'água



Com a opção Marca d'água, é possível criar e imprimir textos em primeiro/segundo plano na primeira página ou em qualquer outra página de um documento. As definições de

marca d'água criadas podem ser usadas em qualquer documento.

Alguns drivers de impressora Xerox suportam marcas d'água de bitmap. Você pode selecionar a escala e a posição de um gráfico de bitmap para ser usado como marca d'água.


Folha de Identificação

> Guia Avançado



Uma Folha de Identificação é uma página separadora adicional que é impressa com seus trabalhos. A folha de identificação inclui o nome do dispositivo do

sistema Xerox e seu nome de usuário de rede. Folhas de identificação separam cada trabalho de impressão completo nos escaninhos de saída, tornando mais fácil a identificação e recuperação de seus documentos quando eles estiverem junto com documentos enviados por outros usuários da rede.



Observe que a tela do driver é representativa. As opções e telas do driver irão variar ligeiramente, de acordo com o sistema operacional e o modelo.

Recursos do driver de impressora que funcionam para você.

Configurações Salvas

> Guia Papel/Saída



Com alguns drivers de impressora Xerox, é possível salvar todas as suas configurações escolhidas para um trabalho de impressão clicando em **Salvar...** na caixa de grupo **Configurações Salvas**.

Quando necessitar novamente dessas configurações, clique em **Carregar...** na caixa de grupo **Configurações Salvas** e selecione na lista suspensa **Configuração do Trabalho**, o nome dado às suas configurações salvas. O driver de impressora é atualizado com todas as suas configurações salvas e você está pronto para imprimir.

Orientação da imagem

> Guia Papel/Saída

Com o recurso Orientação da imagem, é possível selecionar a orientação (posicionamento) da imagem impressa na página.



A orientação **Retrato** significa que a imagem será impressa na vertical.



A orientação **Paisagem** significa que a imagem será impressa na horizontal.

Contabilidade

> Guia Configuração



Com a Contabilidade do CentreWare, é possível acompanhar o uso do sistema Xerox por usuários individuais e por números de conta. A impressora coleta e armazena informações de conta quando os trabalhos são recebidos, tornando o acompanhamento de custo e seu relatório uma parte integral do processo de envio de impressão.

Grampeamento

> Guia Papel/Saída



Você pode grampear seus documentos com um a cinco grampos, dependendo do tamanho do material de impressão e do tipo de Módulo de Acabamento instalado.



Alceado, 1 Grampo—posiciona um grampo no canto superior esquerdo da página de documentos Retrato ou Paisagem.



Alceado, 2 Grampos—posiciona um segundo grampo no mesmo lado do documento.



Alceado, Grampos Múltiplos—aplica de três a cinco grampos no documento, dependendo do tamanho do material de impressão.



Grampo de Livreto—aplica dois grampos ao longo da dobra de encadernação do livreto.

Separadores de Transparências

> Guia Papel/Saída



Você pode imprimir páginas separadoras entre suas transparências. As páginas separadoras podem ser em branco ou impressas com a imagem da transparência.

Impressão de Amostra

> Guia Papel/Saída



Ao imprimir mais de uma cópia de um documento, a opção Impressão de Amostra permite que você imprima e teste uma única cópia antes de imprimir o jogo completo de documentos. Os jogos restantes são retidos na fila de impressão até que você libere ou exclua o trabalho no painel de controle do sistema Xerox.

Portanto, se você selecionar Impressão de Amostra e imprimir 10 cópias de um documento, o sistema Xerox imprimirá inicialmente somente o jogo de amostra. Então, quando o trabalho for liberado na impressora, as 10 cópias serão impressas.

Capas

> Guia Papel/Saída



Com os drivers de impressora Xerox, é possível a escolha de um tipo e uma cor de material de impressão diferentes para a primeira página ou para a primeira e a última páginas (capas) do documento. Isso não afeta a seleção do papel do restante (corpo) do documento.

Impressão Protegida

> Guia Papel/Saída



É possível reter o documento para impressão até que esteja pronto para recuperá-lo em seu sistema Xerox. Primeiro, selecione **Impressão Protegida** na lista Tipo do Trabalho. Em seguida, digite uma senha (código) para a impressão protegida. Após isso, faça quaisquer outras seleções no driver de impressora e imprima. Seu documento será retido no sistema Xerox até que você vá à impressora e digite sua senha (código).

Impressão N em 1

> Guia Layout/Marca d'água



A impressão Várias em Uma (N em 1) é usada para imprimir mais de uma página de um documento em uma só página. É possível imprimir 2, 4, 6, 9, ou 16 imagens (páginas) em um lado de uma folha de papel.

Impressão em 2 faces

> Guia Papel/Saída

Com a Impressão em 2 faces, é possível imprimir em ambos os lados de uma página. As seleções disponíveis são:



Impressão em 1 Face—imprime em um lado de uma folha de papel.



Impressão em 2 Faces—imprime em ambos os lados de uma folha de papel. Para visualizar o outro lado do papel, gire a página ao longo da borda mais longa do papel.



2 Faces, virar na borda curta—imprime em ambos os lados de uma folha de papel.

Para visualizar o outro lado do papel, gire a página ao longo da borda mais curta do papel.

De acordo com a orientação do papel, no modo Retrato ou Paisagem, as páginas irão girar como um livro ou um calendário.

Imagem em Negativo

> Guia Opções de imagem



A opção Imagem em Negativo converte as áreas de imagem em preto no original para branco, as áreas de imagem em branco para preto e as áreas de imagem em cinza escuro para cinza claro. A impressão de uma imagem em negativo pode ser útil para documentos que tenham uma quantidade substancial de fundo em preto e/ou textos e imagens claros (PostScript somente).

Imagem em Espelho

> Guia Opções de imagem



A opção Imagem em Espelho inverte a imagem da página da esquerda para a direita, junto com todo o texto associado. É como girar uma transparência impressa e visualizar o verso (PostScript somente).