















الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تحذير الليزر: يشير هذا الرمز إلى استخدام الليزر وينبه المستخدم للرجوع إلى معلومات السلامة المناسبة.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خرطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خرطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خرطيش الأسطوانة.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	

الوصف	الرمز
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	 175°C 347°F 00:40 ⁰⁰
تشغيل	
إيقاف	
طرف أرضي / عادي / تأريض	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأطراف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
مؤشر مستوى الورق	 

الوصف	الرمز
لا تقم بتحميل الورق في الدرج بما يتجاوز خط الحد الأقصى "MAX".	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
مؤشر الاتجاه	
قم بتحميل الورق / الوسائط في الاتجاه المشار إليه.	
اضغط للفتح.	
اقلب للفتح.	
إمداد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	
مستند أصلي ذو وجهين	

الوصف	الرمز
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
Ethernet منفذ	
الحالة	
WiFi	
الوزن	
زر إيقاف	
زر القائمة	
الزر موافق	

الوصف	الرمز
زر رجوع	
زر موفر الطاقة	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox و Xerox and Design و Phaser و علامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأوروبا أخرى. P04458702 الإصدار 1.0, يوليو 2016