


# Menus



Économie d'énergie (Activer/Désactiver)

Appuyez sur les flèches pour faire défiler les menus vers le haut, le bas, en avant et en arrière. Appuyez sur la flèche gauche pour afficher le menu Fonction Walk-Up et afficher la liste des travaux sécurisés et des travaux mémorisés.

Appuyez sur le bouton OK pour accepter la sélection du menu.

Appuyez sur le bouton Arrière/Retour pour revenir au niveau supérieur dans le menu.

Appuyez sur le bouton Annuler pour annuler un travail d'impression.

## Menu

### Pages d'infos

Carte de menus  
Configuration  
Polices PCL  
Liste macros PCL  
Liste polices PS  
Polices PDF  
Histor. travaux  
Histor. erreurs  
Compteur impr.  
Page démo  
Doc. enregistrés

### Compteur factur.

Total impr.

### Paramètres admin

Réglages PCL ▶  
Réglages PDF ▶  
Réglages PS ▶  
Config. réseau ▶  
Config. USB ▶  
Param. système ▶  
Outils service ▶  
Param. sécurisés ▶

### Réglages du bac

Départ manuel  
Bac 1  
Bac 2\*  
Priorité bac

### Langue panneau

English	Nederlands	Polski
Français	Português	Türkçe
Italiano	Svenska	Suomi
Deutsch	Русский	Norsk
Español	Magyar	Ελληνικά
Dansk	Česky	

Quantité  
Impression R/V\*\*  
Mode impr.  
MDP PDF  
Assemblé  
Format de sortie  
Disposition

Rapp. erreurs PS  
Expir. trav. PS  
Mode sél. papier  
Bord à bord

Verrouill. pann.  
Aff. infos réseau  
Chiffr. données\*  
Erreur connexion

Bac à papier  
Format papier  
Orientation  
Recto-verso\*\*  
Police  
Jeu de symboles  
Taille police  
Pas police  
Ligne de papier  
Quantité  
Amélior. Image  
Impression Hexa  
Mode brouillon  
Fin de ligne  
Ignor. saut page  
A4 gd f  
Bord à bord

Version F/W  
Régl. type pap.  
Régler unit.trans  
Régler Fuser  
Régler densité  
Tabl.  
Nettoyer rével.  
Nett. unit.transf.  
Rafraîchir toner  
Valeurs défaut  
Init cpteur impr  
Réinit.TransUnit  
Réinit. fuser  
Effac hist trav  
Vid. stockage  
Effacer mém.  
Régler l'altitu.  
Ctrl mém. stat.  
Ctrl im. rés.

Ethernet  
État Wi-Fi\*  
Config. Wi-Fi\*  
Config. WPS\*  
Réinit. Wi-Fi\*  
TCP/IP  
Protocoles  
Filtrage IP  
Réinit. défaut  
Suppression de certificats  
Form. don. PS

Port USB  
Form. don. PS  
Délai du travail

Economie énergie  
Délai att p cde  
Expir. erreur  
Param. horloge  
Tonalités audio  
mm/pouces  
Format défaut  
Impr. jour. auto  
Rapp. impr. R/V\*\*  
Imprimer ID  
Imprimer texte  
Page de garde  
Disque RAM\*  
Incomp. format  
Alim. man. MPT  
Page démarr.  
Mode R/V LetterH\*\*  
Msg toner faible  
Seuil toner  
Téléch. log.  
Ass. mise s tens



[www.xerox.com/office/3610docs](http://www.xerox.com/office/3610docs)

\* Option  
\*\* Phaser 3610DN