


# Menu



Risparmio energetico (Sì/No)

Menu

Pulsanti freccia per scorrere i menu verso l'alto, verso il basso, in avanti e indietro. Premere la freccia sinistra per visualizzare la funzione Walk-Up ed elencare i lavori protetti e salvati.

Pulsante OK per accettare la selezione menu.

Pulsante Indietro/Invio per passare al livello superiore del menu.

Pulsante Annulla per annullare lavori di stampa.

## Pagine di infor.

- Diagr. dei menu
- Configurazione
- Elenco font PCL
- Elenco macro PCL
- Elenco font PS
- Elenco font PDF
- Cronol. lavori
- Cronol. errori
- Contatore stampe
- Pag. dimostr.
- Doc. archiviati

## Contatori

- Impress. Totali

## Impost. ammin.

- Impost. PCL ▶
- Impost. PDF ▶
- Impostazioni PS ▶
- Impostaz. rete ▶
- Imp. USB ▶
- Impost. sistema ▶
- Strum. di serv. ▶
- Imp. di protez. ▶

- Quantità
- Stampa F/R\*\*
- Modalità Stampa
- Password PDF
- Collazionato
- Form. uscita
- Layout

- Rapp. Errore PS
- Timeout lav. PS
- Mod.Selez.Foglio
- Bordo a bordo

- Blocco pannello
- Mostra info rete
- Codifica dati\*
- Errore di login

- Cassetto Fogli
- D. Carta
- Orientazione
- Fronte retro\*\*
- Font
- Set di simboli
- Dimen. carattere
- Impost.Tipo car.
- Altezza Rigo
- Quantità
- Miglioram. imm.
- Hex Dump
- Mod. Bozza
- Terminaz. Rigo
- Ign.mod.continuo
- A4 largo
- Bordo a bordo

- Ethernet
- Stato Wi-Fi\*
- Impostaz. Wi-Fi\*
- Impostaz. WPS\*
- Ripr. Wi-Fi\*
- TCP/IP
- Protocolli
- Filtro IP
- Riprist. default
- Elimina certificati
- Form. dati PS

- Porta USB
- Form. dati PS
- Timeout lav.

- Vers. F/W
- Reg. tipo di carta
- Reg. unità trasf.
- Reg. fusore
- Reg. densità
- Diagr.
- Pul. sviluppatore
- Pul. unità trasf.
- Aggiornamento toner
- Riprist. default
- Contatore stampe
- Ripr. unità trasf.
- Riprist. fusore
- Canc.cron.lavori
- Cancella archiv.
- Canc.memoria
- Regola altitud.
- Contr.mem.statica
- Contr.imm.spurie

- Rispar. energet.
- Timeout pannello
- Timeout per err.
- Impost. orologio
- Toni audio
- mm/poll.
- Formato predef
- Stampa Log Autom
- Rapporto F/R\*\*
- Stampa ID
- Stampa Testo
- Foglio intestaz.
- Disco RAM\*
- Incomp. formato
- Modo bypass MPT
- Pag. di avvio
- Mod.dup car int\*\*
- Mess.toner basso
- Soglia toner
- Download S/W
- Accens. guidata

## Impost. Cassetto

- Vass. bypass
- Cassetto 1
- Cassetto 2\*
- Priorità cass.

## Lingua Pannello

- |          |            |          |
|----------|------------|----------|
| English  | Nederlands | Polski   |
| Français | Português  | Türkçe   |
| Italiano | Svenska    | Suomi    |
| Deutsch  | Русский    | Norsk    |
| Español  | Magyar     | Ελληνικά |
| Dansk    | Česky      |          |



[www.xerox.com/office/3610docs](http://www.xerox.com/office/3610docs)

\* Opzione  
\*\* Phaser 3610DN