

# Menu

Menu

## Strony inform.

Mapa menu  
Konfiguracja  
Lista czc. PCL  
Lista makr PCL  
Lista czc. PS  
Lista czc. PDF  
Historia prac  
Historia błędów  
Licznik drukarki  
Strona demo  
Zapisane dok.

## Liczniki biling.

Cał.liczba naśw.

## Ustaw. administ.

Ustawienia PCL ▶  
Ustawienia PDF ▶  
Ustawienia PS ▶  
Ustawienie sieci ▶  
Ustawienie USB ▶  
Ustawienia syst. ▶  
Narz. serwisowe ▶  
Zabezp. ust. ▶

## Ustawienia tacy

Taca boczniaka  
Taca 1  
Taca 2\*  
Priorytet tacy

## Język panelu

English	Nederlands	Polski
Français	Português	Türkçe
Italiano	Svenska	Suomi
Deutsch	Русский	Norsk
Español	Magyar	Ελληνικά
Dansk	Česky	



Oszczędzanie energii włączone/wyłączone

Przyciski strzałek służą do przewijania w górę, w dół, do przodu i do tyłu w menu. Naciśnij przycisk strzałki w lewo, aby wyświetlić menu Funkcje Walk-Up i listę prac zabezpieczonych i zapisanych.

Przycisk OK służy do akceptowania wyboru opcji menu.

Przycisk Wstecz/Powrót służy do przechodzenia do wyższego poziomu menu.

Przycisk Anuluj służy do anulowania prac drukowania.

Taca papieru  
Rozmiar papieru  
Orientacja  
Dwustronny\*\*  
Czcionka  
Zestaw symboli  
Rozmiar czcionki  
Szer. czcionki  
Wiersz formuł.  
Ilość  
Ulepsz. obrazu  
Zrzut szesn.  
Tryb szkic.  
Zakoń. linii  
Ign. pod. form.  
Szer. A4  
Kraw. do kraw.

Ilość  
Druk 2-str.\*\*  
Tryb druku  
Hasło PDF  
Ułożone  
Rozmiar papieru  
Układ

Raport błędu PS  
Limit cz. pr. PS  
Tr. wyb. papieru  
Kraw. do kraw.

Ethernet  
Stan Wi-Fi\*  
Konfig. Wi-Fi\*  
Konfig. WPS\*  
Resetuj Wi-Fi\*  
TCP/IP  
Protokoły  
Filtr IP  
Resetuj domyślne  
Certyfikaty Del  
Protokół Adobe

Port USB  
Protokół Adobe  
Limit cz. pracy

Wersja F/W  
Ust. typ papieru  
Dost. mod.tran.  
Korekta nagrzew.  
Wyreguluj gęst.  
Wykres  
Wyczyść wywoł.  
Wyczyść mod.tran.  
Odświeżanie tonera  
Resetuj domyślne  
Inic.miern.druk.  
Reset.Trans.jedn  
Zresetuj nagrzc.  
Wycz. hist. prac  
Wycz. m-ce prz.  
Wycz. pam.  
Skoryguj wys.  
Kontr. pam.stat.  
Kontrola smug

Tryb energooszczęd.  
Limit cz. panelu  
Limit cz. błędu  
Ustaw. zegara  
Sygnały dźwięk.  
mm / cal  
Domyślny rozmiar  
Auto.dr. dzienn.  
Raport 2-str.\*\*  
Drukuj ID  
Drukuj tekst  
Str. przewodnia  
Dysk RAM  
Niepraw. rozmiar  
Tryb obejścia MPT  
Strona startowa  
Tr.2str.pap.firm\*\*  
Kom. mało toneru  
Próg toneru  
Pobier. oprogram.  
Kreator uruch.