

Меню

Меню

Информ. страницы

- Карта меню
- Конфигурация
- Шрифты PCL
- Макросы PCL
- Шрифты PS
- Шрифты PDF
- Журнал заданий
- Журнал ошибок
- Счетчик печати
- Дем. страница
- Сохран. документы

Счетчики счетов

Всего отпеч-в

Настр. админ.


- Настройки PCL
- Настройки PDF
- Настройки PS
- Установка сети
- Настройки USB
- Настр. системы
- Сервис. средства
- Настройки защиты

Настройки лотка

- Обходной лоток
- Лоток 1
- Лоток 2*
- Приоритет лотков

Язык на панели

- | | | |
|----------|------------|----------|
| English | Nederlands | Polski |
| Français | Português | Türkçe |
| Italiano | Svenska | Suomi |
| Deutsch | Русский | Norsk |
| Español | Magyar | Ελληνικά |
| Dansk | Česky | |



Кнопка режима энергосбережения

Кнопки со стрелками для прокрутки вверх, вниз, вперед и назад в системе меню. Для вызова меню «Функции Walk-Up» и отображения защищенных и сохраненных заданий нажмите кнопку со стрелкой «влево».

Кнопка ОК для подтверждения выбора в меню.

Кнопка Назад/Возврат для перехода в меню на один уровень вверх.

Кнопка отмены заданий печати.

Кол-во
2-стор. печать**
Режим печати
Пароль PDF
С подборкой
Выходной размер
Макет

Ошибка PS: отчет
Тайм-аут зад. PS
Реж. выб. бумаги
От кромки до кромки

Блокир. панели
Показ. инф. о сети
Шифров. данных*
Ошибка входа

Лоток для бумаги
Размер бумаги
Ориентация
2-стор.**
Шрифт
Набор символов
Размер шрифта
Плотн. шрифта
Строки формы
Кол-во
Улучш. изображ.
16-ричный дамп
Режим черновика
Заверш. строки
Игнор.перев.стр.
A4 широк.
От кромки до кромки

Версия микроПО
Настр.ТипБумаги
Настр.бл.перен.
Настр. фьюзера
Настр. плотн.
Диагр
Очис.блок прояв.
Очис.бл.перен.
Восст.тонера
Сброс по умолч.
Иниц.счет.печати
Блок перен.: сброс
Сброс фьюзера
Очис.жур.задан
Очист.память
Настр. высоты
Контр.стат.памяти
Контр.фант.изоб.

Ethernet
Состояние Wi-Fi*
Настройка Wi-Fi*
Настройка WPS*
Сброс Wi-Fi*
TCP/IP
Протоколы
Фильтр IP-адресов
Сброс нас.по ум.
Удал. Сертификаты
Формат дан. PS

Порт USB
Формат дан. PS
Тайм-аут задания

Энергосбереж.
Тайм-аут панели
Тайм-аут ошибки
Настройка часов
Звуковые сигналы
мм/дюймы
Размер по умолч.
Автопечать журн.
2-стор. отчет**
Печать ИД
Печать текста
Титульный лист
Диск ОЗУ*
Несоотв. размера
Обх. режим MPT
Начал. страница
2-ст.печ.на блнк**
Предуп.мало тон.
Тонер: предел
Загрузка ПО
Мастер вкл.пит.