

XEROX.

# Guia de utilização rápida




laser printer

Impressão básica  
Papéis suportados  
Atolamentos de papel  
Informações sobre  
suprimentos  
Botões do painel de controle  
Páginas de informações



Mais informações




Centro de Suporte da Xerox



O **Utilitário** é instalado com o driver da impressora, ou visite o site [www.xerox.com/office/4510support](http://www.xerox.com/office/4510support). Clique duas vezes no ícone na área de trabalho do Windows ou do Mac OS X.

- **Manuais do usuário e tutoriais em vídeo**
- **Solução de problemas**
- **Status da impressora e dos suprimentos**
- **Segurança do usuário**
- **Folhas de dados de segurança do material**

# Impressão básica




5 Durante a colocação de papel: selecione as configurações apropriadas no painel de controle.

## Tamanhos detectados automaticamente

A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
DL Envelope.....	110 x 220 mm
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
#10 Commercial Envelope...	9.5 x 14.12 in.


## Tamanhos selecionados pelo usuário

A6.....	(105 x 148 mm)
ISO B5.....	(176 x 250 mm)
B5 JIS.....	(182 x 257 mm)
DL Envelope.....	(110 x 220 mm)
C5 Envelope.....	(162 x 229 mm)
B5 Envelope.....	(176 x 250 mm)
Personalizar.....	(SE) x (LE)
Index Card.....	(3.0 x 5.0 in.)
Statement.....	(5.5 x 8.5 in.)
Executive.....	(7.25 x 10.5 in.)
Monarch Envelope.....	(3.87 x 7.5 in.)
#10 Commercial Envelope...	(9.5 x 14.12 in.)



6 Durante a impressão: selecione Propriedades. Use o driver da impressora Xerox.

# Papéis suportados



**Tray 1-4**

64 – 216 g/m<sup>2</sup>  
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A6..... 105 x 148 mm  
A5..... 148 x 210 mm  
A4..... 210 x 297 mm  
ISO B5..... 176 x 250 mm  
B5 JIS..... 182 x 257 mm

Index Card..... 3 x 5 in. Tray 1 Tray 2-4

Statement..... 5.5 x 8.5 in. ~~Tray 2-4~~

Executive..... 7.25 x 10.5 in.

Letter..... 8.5 x 11.0 in.

US Folio..... 8.5 x 13.0 in.

Legal..... 8.5 x 14.0 in.

DL..... 110 x 220 mm

C5..... 162 x 229 mm

B5..... 176 x 250 mm

#10 Commercial. 4.12 x 9.5 in.


Monarch..... 3.87 x 7.5 in.

Personalizado..... (SE) x (LE)

LE > 297 mm / 11.7 in.

Tray 1: ≤ 150 mm

Trays 2-4: ≤ 550 mm



**Envelope**

**Etiquetas**



**PHASER**

**Timbrado**

17 mm (0.66 in.)

49 mm (1.92 in.)

- Imprima a Página de dicas sobre o papel para obter mais informações.
- Consulte o capítulo **Impressão básica** no *Guia do usuário*.

**Personalizado**

LE


SE

Tray 1			
<b>SE</b>		76 – 216 mm (3.0 – 8.5 in.)	89 – 216 mm (3.5 – 8.5 in.)
<b>LE</b>		127 – 356 mm (5.0 – 14.0 in.)	140 – 356 mm (5.5 – 14.0 in.)
Trays 2-4			
<b>SE</b>		98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)	98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)
<b>LE</b>		148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)	148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)

# Atolamentos de papel

● **Pressione o botão Ajuda** para obter os procedimentos de eliminação de atolamento.

● **Veja a mensagem do PrintingScout™** ou consulte o capítulo **Solução de problemas** no *Guia do Usuário*.





# Informações sobre suprimentos


**Para obter informações sobre suprimentos:**

● Consulte o menu **Informações sobre suprimentos** e imprima a Página de utilização dos suprimentos.



● Consulte a guia **Suprimentos** no Centro de Suporte da Xerox, entre em contato com seu revendedor local ou visite o site Suprimentos da Xerox.



[www.xerox.com/office/4510supplies](http://www.xerox.com/office/4510supplies)



# Botões do painel de controle



**Botão Ajuda:** Pressione a qualquer momento para exibir informações adicionais sobre a mensagem ou o menu.

# Páginas de informações

