

- Paper Jams
- Застревание бумаги
- Қағаздың тұрғын қалуы

- Follow the prompts on the control panel
- See User Guide > General Care and Troubleshooting > Troubleshooting



- Следуйте указаниям на панели управления
- См. Руководство пользователя > Обращение и устранение неисправностей > Устранение неисправностей



- Басқару панеліменгі нұсқауларды қолданыңыз
- Пайдаланылған арнайы нұсқауларды қараңыз > Жұтуу және материалдарды жою > Ақауларды түзету және

[www.xerox.com/support](http://www.xerox.com/support)


[www.xerox.com/support](http://www.xerox.com/support)

- Supplies Information
- Данные о расходных материалах
- Шағын материалдары туралы мәліметтер

- Print the Supplies Usage page
- Contact your local reseller or go to [www.xerox.com/supplies](http://www.xerox.com/supplies)

- Распечатайте страницу использования расходных материалов
- Обратитесь в местное торговое представительство или посетите веб-сайт Xerox по расходным материалам [www.xerox.com/supplies](http://www.xerox.com/supplies)

- Шағын материалдарды пайдалану бтін басып шығарыңыз
- Жергілікті сату оқпалығыне жүргізіңіз немесе шағын материалдары бойынша Xerox веб-сайтына кіріңіз [www.xerox.com/supplies](http://www.xerox.com/supplies)



- Control Panel Buttons
- Кнопки панели управления
- Басқару панелінің бағырмалары

- Enter/Exit the system menu
- Выход/вход в меню системы
- Жүйе мәзірін кіргізіңіз/шығарыңыз

- Enter/Exit the system menu
- Выход/вход в меню системы
- Жүйе мәзірін кіргізіңіз/шығарыңыз


- Enter/Exit the system menu
- Выход/вход в меню системы
- Жүйе мәзірін кіргізіңіз/шығарыңыз

- Go back one level
- Перейти назад на один уровень
- Бір деңгейге артқа қайрыңызу


- Go up one level or move left
- Перейти на уровень вверх или влево
- Бір деңгейге жоғары немесе солға қайрыңызу

- Go down one level or move right
- Перейти на уровень вниз или вправо
- Бір деңгейге төмен немесе оңға қайрыңызу




- Select a menu item
- Выбор пункта меню
- Мәзір бабын таңдау



[www.xerox.com/support](http://www.xerox.com/support)



- Print the Menu Map
- Печать карты меню
- Мәзір картасын басып шығару



Xerox Phaser 4600/4620 Laser Printer



# Xerox® Phaser® 4600/4620 Quick Use Guide

- English Краткое руководство по эксплуатации
- Russian Пайдалану бойынша қысқаша нұсқау
- Kazakh



20090223 Rev. 4 © 2011 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox and the Xerox logo are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

**Supported Paper**  
**Поддерживаемые типы бумаги**  
**Қағаздың қабылданатын түрлері**

<b>60-216 g/m<sup>2</sup></b> (16 lb. Bond-80 lb. Cover)	<b>60-163 g/m<sup>2</sup></b> (16 lb. Bond-60 lb. Cover)
Index Card ..... 3.0 x 5.0 in.	Postcard ..... 4.0 x 6.0 in.
Postcard ..... 4.0 x 6.0 in.	Statement ..... 5.5 x 8.5 in.
Statement ..... 5.5 x 8.5 in.	Executive ..... 7.25 x 10.5 in.
Letter ..... 8.5 x 11.0 in.	US Folio ..... 8.5 x 13.0 in.
Executive ..... 7.25 x 10.5 in.	Office ..... 8.5 x 13.5 in.
Letter ..... 8.5 x 11.0 in.	Legal ..... 8.5 x 14.0 in.
US Folio ..... 8.5 x 13.0 in.	
Office ..... 8.5 x 13.5 in.	Postcard ..... 100 x 148 mm
Legal ..... 8.5 x 14.0 in.	A6 ..... 105 x 148 mm
	A5 ..... 148 x 210 mm
Postcard ..... 100 x 148 mm	ISO B5 ..... 176 x 250 mm
A6 ..... 105 x 148 mm	B5 JIS ..... 182 x 257 mm
A5 ..... 148 x 210 mm	A4 ..... 210 x 297 mm
ISO B5 ..... 176 x 250 mm	
B5 JIS ..... 182 x 257 mm	Monarch ..... 3.88 x 7.5 in.
A4 ..... 210 x 297 mm	#10 Comm. .... 4.12 x 9.5 in.
	DL ..... 110 x 220 mm
Monarch ..... 3.88 x 7.5 in.	AS ..... 148 x 210 mm
#10 Comm. .... 4.12 x 9.5 in.	ISO B5 ..... 176 x 250 mm
DL ..... 110 x 220 mm	B5 JIS ..... 182 x 257 mm
AS ..... 148 x 210 mm	A4 ..... 210 x 297 mm
ISO B5 ..... 176 x 250 mm	
B5 JIS ..... 182 x 257 mm	
A4 ..... 210 x 297 mm	

**3-5-6**  
**60-120 g/m<sup>2</sup>**  
**(16 lb. Bond-32 lb. Bond)**  
 Letter ..... 8.5 x 11.0 in.  
 US Folio ..... 8.5 x 13.0 in.  
 Legal ..... 8.5 x 14.0 in.  
 A4 ..... 210 x 297 mm

**1-2**  
**W: 76.2-216 mm (3.0-8.5 in.)**  
**H: 127-356 mm (5.0-14.0 in.)**

**User Guide > Paper and Other Media**  
 Руководство пользователя > Бумага и другие материалы  
 Қағаз және басқа материалдар >  
 Қолданушының ақпараттық кітапшасы >  
 Қағаз және басқа материалдар

[www.xerox.com/support](http://www.xerox.com/support)

**Basic Printing**  
**Обычная печать**  
**Жай баспа шығару**

**1** Select printing options in the Xerox print driver  
 Выбрать параметры печати в драйвере принтера Xerox  
 Xerox баспа шығарушының драйверінде баспа шығару параметрлерін таңдау

**2** Select the tray  
 Выбрать лоток  
 Таңдау лоток

**3** Select the quantity  
 Выбрать количество копий  
 Копиялар санын таңдау

**4** Print from USB  
 Печать с USB  
 USB-ден баспа шығару

**1** Open the paper tray  
**2** Load paper  
**3** Close the paper tray  
**4** Print

**1** Select the tray  
**2** Select the quantity  
**3** Print from USB  
**4** Print

[www.xerox.com/support](http://www.xerox.com/support)

**More Information**  
**Дополнительные сведения**  
**Қосымша мәліметтер**

**1** Select the file  
 Выбрать файл  
 Файлды таңдау

**2** Select the quantity  
 Выбрать количество копий  
 Копиялар санын таңдау

**3** Select the tray  
 Выбрать лоток  
 Таңдау лоток

**4** Print from USB  
 Печать с USB  
 USB-ден баспа шығару

**1** Print drivers and utilities  
 • User manuals and instructions  
 • Safety specifications (in User Guide)

**2** Утилиты и драйверы принтера  
 • Руководство пользователя и инструкции  
 • Правила техники безопасности (в Руководстве пользователя)

**3** Баспа шығарушының утилиталары және драйверлері  
 • Пайдаланушыға арналған нұсқаулар және құралдар  
 • Қауіпсіздік техникасы ережелері (Пайдаланушыға арналған нұсқаулар)

**4** Material Safety Data Sheets (Данные по безопасности материалов)  
 Material Safety Data Sheets (Материалдар бойынша мәліметтер)

**1** [www.xerox.com/support](http://www.xerox.com/support)  
[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)  
[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)

**2** [www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)  
[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)

**3** Templates, tips, and tutorials  
 Шаблон, советтер және оқу нұсқаулары

[www.xerox.com/support](http://www.xerox.com/support)