


- Paper Jams
- Incidents papier
- Atascos de papel
- Atolamentos de papel


- Follow the prompts on the control panel.
- See User Guide > General Care and Troubleshooting > Troubleshooting.
- Suivez les instructions affichées sur le panneau de commande.
- Voir le Guide de l'utilisateur > Généralités d'entretien et de résolution des incidents > Résolution des incidents.
- Siga las indicaciones que aparecen en el panel de control.
- Consulte Guía del usuario > Cuidado general y solución de problemas > Solución de problemas.
- Siga as solicitações no painel de controle.
- Consulte Guia do Usuário > Cuidados Gerais e Solução de Problemas > Solução de Problemas.




www.xerox.com/support

- Supplies Information
- Informations sur les consommables
- Información sobre suministros
- Informações sobre suprimentos


- Print the Supplies Usage page.
- Contact your local reseller or go to www.xerox.com/supplies.
- Imprimez la page Utilisation des consommables.
- Contactez votre revendeur local ou accédez au site Web www.xerox.com/supplies.
- Imprima a página de uso de suministros.
- Contactare il proprio rivenditore locale o visitate www.xerox.com/supplies.
- Imprimir página de utilização dos suprimentos.
- Entre em contato com o seu revendedor local ou visite www.xerox.com/supplies.



- Control Panel Buttons
- Boutons du panneau de commande
- Botones del panel de control
- Botões do painel de controle



www.xerox.com/support



Xerox Phaser 4600/4620
Laser Printer
Imprimante laser



Xerox® Phaser® 4600/4620 Quick Use Guide Guide d'utilisation rapide

- Español Guía de uso rápido
- Português Guia de Utilização Rápida



700K00199 Rev A © 2011 Xerox Corporation. All rights reserved.
Xerox® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

- Supported Paper
- Papiers pris en charge
- Papel admitido
- Papel suportado

60-216 g/m ² (16 lb. Bond-80 lb. Cover)	
Index Card	3.0 x 5.0 in.
Postcard	4.0 x 6.0 in.
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
Postcard	100 x 148 mm
A6	105 x 148 mm
A5	148 x 210 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
Monarch	3.88 x 7.5 in.
#10 Comm.	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C6	114 x 162 mm
C5	162 x 229 mm

60-163 g/m ² (16 lb. Bond-60 lb. Cover)	
Postcard	4.0 x 6.0 in.
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
Postcard	100 x 148 mm
A6	105 x 248 mm
A5	148 x 217 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
Monarch	3.88 x 7.5 in.
#10 Comm.	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C6	114 x 162 mm
C5	162 x 229 mm

3-6	
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm

3-5	
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A4	210 x 297 mm



60-120 g/m ² (16 lb. Bond-32 lb. Bond)	
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A4	210 x 297 mm

W: 76.2-216 mm (3.0-8.5 in.) H: 127-356 mm (5.0-14.0 in.)	
--	--

- User Guide > Paper and Other Media
- Guide de l'utilisateur > Papier et autres supports
- Guía del usuario > Papel y otro material de impresión
- Guia do Usuário > Papel e outros materiais


www.xerox.com/support

- Basic Printing
- Impression de base
- Impresión básica
- Impressão básica



www.xerox.com/support

- Print from USB
- Impression depuis USB
- Imprimir desde USB
- Imprimir de USB



- More Information
- Informations supplémentaires
- Más información
- Mais informações

www.xerox.com/support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/support

- Print drivers and utilities
 - User manuals and instructions
 - Safety specifications (in User Guide)
- Pilotes d'imprimante et utilitaires
 - Manuels d'utilisation et instructions
 - Spécifications de sécurité (dans le Guide de l'utilisateur)
- Controladores de impresión y utilidades
 - Manuales de usuario e instrucciones
 - Especificaciones de seguridad (en la Guía del usuario)
- Drivers e utilitários de impressão
 - Manuais do usuário e instruções
 - Especificações de segurança (no Guia do usuário)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

- Material Safety Data Sheets
- Fiches de données de sécurité
- Fichas de datos de seguridad
- Folhas de dados de segurança do material

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- Templates, tips, and tutorials
- Modèles, conseils et didacticiels
- Plantillas, consejos y lecciones prácticas
- Modelos, dicas e tutoriais

www.xerox.com/support