














الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرس في هذه المنطقة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	

الوصف	الرمز
لا تعرض خراطيش الأسطوانة للضوء لأكثر من 10 دقائق.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	
طرف أرضي / عادي / تأريض	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	

الوصف	الرمز
مؤشر مستوى الورق	
انحشار الورق	
لا تقم بتحميل الورق في الدرج بما يتجاوز خط الحد الأقصى "MAX".	
قم بتحميل الورق / الوسائط في الاتجاه المشار إليه.	
قم بتحميل الورق / الوسائط في درج التمرير الجانبي كما هو موضح.	
اضغط للفتح.	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
مؤشر الاتجاه	
إمداد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	

الوصف	الرمز
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
Ethernet منفذ	
لاسلكي	
الوزن	
زر إيقاف	
زر رجوع	
الزر موافق	
زر التعليمات	

الوصف	الرمز
مؤشر الحالة	!
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox و Xerox and Design و Phaser و علامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأوروبا أخرى. P04460702 الإصدار 1.0, يوليو 2016