























































Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>De afdrukmodules niet verbranden.</p>
	<p>Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.</p>
	<p>U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>

Symbool	Beschrijving
	U mag de afdrukmodules niet langer dan 10 minuten aan licht blootstellen.
	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
	Aan
	Uit
	Aarde/Normaal/Aardeterminaal
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsen.
	Gebruik geen briefkaarten.
	Gebruik geen enveloppen.
	Kopieer geen geld.
	Papier of media toevoegen.

Symbool	Beschrijving
	Indicator papierniveau
	Papierstoring
	Plaats niet meer papier in de lade dan de lijn <b>MAX</b> .
	Plaats papier/afdrukmetaal in de aangegeven richting.
	Plaats papier/afdrukmetaal in de alternatieve invoer zoals aangegeven.
	Druk voor openen.
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Richtingindicator
	Van papier voorzien
	Enkelzijdig origineel

Symbool	Beschrijving
	Geperforeerd papier
	Transparanten
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar boven.
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar beneden.
	Plaats etiketten met de bedrukte kant naar beneden.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Ethernetpoort
	Draadloos
	Gewicht
	Stop-toets
	Knop Terug
	Knop OK
	Toets Help

Symbool	Beschrijving
!	Statuslampje
	Dit item kan worden gerecycled.

