









الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تحذير الليزر: يشير هذا الرمز إلى استخدام الليزر وينبه المستخدم للرجوع إلى معلومات السلامة المناسبة.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	

الوصف	الرمز
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	 175°C 347°F 00:40 ⁰⁰
تشغيل هذا الرمز يشير إلى أن مفتاح الطاقة في وضع التشغيل.	
إيقاف تشغيل هذا الرمز يشير إلى أن مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل.	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
مؤشر مستوى الورق	 

الوصف	الرمز
لا تقم بتحميل الورق في الدرج بما يتجاوز خط الحد الأقصى "MAX".	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
مؤشر الاتجاه	
قم بتحميل الورق / الوسائط في الاتجاه المشار إليه.	
إمداد الورق	
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	

الوصف	الرمز
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
الوصف	الرمز
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
Ethernet منفذ	
الحالة	
WiFi	
الوزن	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	