








الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تعرض وحدة التصوير للضوء لأكثر من 10 دقائق.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	

الوصف	الرمز
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰
تشغيل	
إيقاف	
استعداد	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأطراف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	

الوصف	الرمز
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	

الوصف	الرمز
LAN الشبكة المحلية	
لاسلكي	
زر WPS (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS))	
الوزن	
زر الإلغاء	
زر القائمة	
الزر موافق	
زر موفر الطاقة	
زر رجوع	
مؤشر استعداد البيانات	
مؤشر حالة الخطأ	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	