


# Menuer



## Informationsark

- Konfiguration
- Panelindstillinger
- Opgavehistorik
- Fejlhistorik
- Demoside
- Liste over PCL-fonte
- Liste over PS-fonte

Energisparer Til/Fra

Åbn for systemmenuen

Brug piltaster til at rulle op, ned, frem og tilbage i menuerne

Tryk på knappen OK for at acceptere menuvalget

Annuler

Knappen Tilbage/Retur går et niveau op i menuen

## Konteringstællere

- Tryk i alt
- Farvetryk
- Sort/hvide tryk

- Wi-Fi status
- Wi-Fi indstilling
- WPS indstilling
- Wi-Fi Direct indstilling
- Nulstil Wi-Fi
- TCP/IP
- Protokol
- Hostadgangsliste
- Start NVM
- PS-dataformat
- Wi-Fi

- Energisparetimer
- Auto nulstil
- Fejltimeout
- Opgavetimeout
- mm/tommer
- Advarsel om lav tonermængde
- Konflikt med papirformat

- Firmwareversion
- Juster papirtype
- Juster BTR
- Juster fusermodul
- Auto reg.justering
- Auto farvejustering
- Rengør fremkalder
- Toneropfriskning
- BTR-opfriskning
- Start NVM
- Juster højde
- Maskinens levetid

## Admin.menu

- Netværk ▶
- Systemindstilling ▶
- Vedligeholdelse ▶
- Fortrolig indstilling ▶
- USB indstilling ▶
- PCL indstilling ▶
- PS indstilling ▶
- PDF indstilling ▶

- Portstatus
- PS-dataformat

- Panellås
- Softwaredownload
- Vis netværksinfo

- PS-fejlrapport
- PS-opgavetimeout
- Outputfarve
- Billeddybde

- Papirformat
- Retning
- Font
- Symbolsæt
- Fontformat
- Font-pitch
- Formularlinje
- Antal
- Kladde
- Linjeafslutning
- Outputfarve

## Panelsprog

- |            |           |
|------------|-----------|
| English    | Suomi     |
| Français   | Polski    |
| Italiano   | Türkçe    |
| Deutsch    | Ελληνικά  |
| Español    | Русский   |
| Nederlands | Čeština   |
| Dansk      | Magyar    |
| Norsk      | Português |
| Svenska    |           |



[www.xerox.com/office/6022docs](http://www.xerox.com/office/6022docs)