


# Menu



## Pagg. inform.

- Configurazione Imp. pannello
- Cronol. lav.
- Cronol. errori
- Pag. dimostr.
- Elenco font PCL
- Elenco font PS

Risparmio energetico Sì/No

Inserisci il menu di sistema

I puls. freccia consent. di esplorare i menu scorrendo verso l'alto, il basso, avanti e indietro

Il puls. OK conferma la selezione del menu

Annulla

Il puls. Indietro consente di tornare al livello prec. nel menu

## Contatori

- Totale impress.
- Impress. a colori
- Impress. N/B

- Stato Wi-Fi
- Impost. Wi-Fi
- Impost. WPS
- Impost. Wi-Fi Direct
- Ripristina Wi-Fi
- TCP/IP
- Protocollo
- Elenco accesso host
- Inizializza NVM
- Formato data PS
- Wi-Fi

- Timer economizz.
- Ripr. autom.
- Timeout errori
- Timeout lavoro
- mm/pollici
- Avviso toner basso
- Formato non corrisponde

- Versione F/W
- Registra tipo di carta
- Registr. BTR
- Registr. fusore
- Registr. autom.
- Registr. colore
- Pulizia develop.
- Aggiornam. toner
- Aggiorn. BTR
- Inizializza NVM
- Registra altitudine
- Durata macchina

## Menu Amministr.

- Rete ▶
- Impost. sistema ▶
- Manutenzione ▶
- Impost. protetta ▶
- Imp. USB ▶
- Impostazione PCL ▶
- Impost. PS ▶
- Impost. PDF ▶

- Stato porta
- Formato data PS

- Blocco pannello
- Download software
- Mostra informazioni di rete

- Quantità
- Mod. stampa
- Password PDF
- Formato
- Layout
- Col. uscita

- Rapp. err. PostScript
- Timeout lavoro PS
- Col. uscita
- Profondità immagine

- Formato
- Orientamento
- Font
- Set di simboli
- Dimensione font
- Passo font
- Linea modulo
- Quantità
- Modo bozza
- Termin. linea
- Col. uscita

## Lingua pannello

- |            |           |
|------------|-----------|
| English    | Suomi     |
| Français   | Polski    |
| Italiano   | Türkçe    |
| Deutsch    | Ελληνικά  |
| Español    | Русский   |
| Nederlands | Čeština   |
| Dansk      | Magyar    |
| Norsk      | Português |
| Svenska    |           |



[www.xerox.com/office/6022docs](http://www.xerox.com/office/6022docs)