


Menu



Str. inform.

- Konfiguracja
- Ustawien. panelu
- Historia prac
- Historia błędów
- Strona demo
- Lista czc. PCL
- Lista czc. PS

Oszcz. energii Wł./Wył.

Wejść do menu systemu

Przewijaj menu w górę, w dół, do przodu i do tyłu za pomocą przycisków ze strzałkami

Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza wybór menu

Anuluj

Przycisk Wstecz/Powrót umożliwia przejście o jeden poziom w górę menu

Liczniki billing

- Całk. licz.naśw.
- Kolorowe naśw.
- Czarne naśw.

- Stan Wi-Fi
- Konfig. Wi-Fi
- Konfig. WPS
- Konfig. Wi-Fi Direct
- Zreset. Wi-Fi
- TCP/IP
- Protokół
- Lista dost. do hostów
- Inicjalizuj NVM
- Format danych PS
- Wi-Fi

- Licz. oszcz. energ.
- Autom. reset.
- Przekr. cz. ust.
- Lim. cz. pracy mm/cale
- K. alar. niski poz. ton.
- Nieprawidłowy rozmiar papieru

- Wersja F/W
- Dopasuj typ papieru
- Dostosuj BTR
- Dostos. moduł nagrzew.
- Auto. korekta rej.
- Kor. rej. koloru
- Oczyść wywoływy.
- Odśwież toner
- Odświeżenie BTR
- Inicjalizuj NVM
- Dostosuj wysok.
- Żyw. urządzenia

Menu admin.

- Sieć ▶
- Ustaw. systemowe ▶
- Konserwacja ▶
- Konfig. zabezp. ▶
- Ustawienia USB ▶
- Ustawienia PCL ▶
- Ustawienia PS ▶
- Ustawienia PDF ▶

- Stan portu
- Format danych PS

- Panel sterowania
- Pobier. oprogram.
- Wyświetl info o sieci

- Raport błędu PS
- Lim. cz.pracy PS
- Kolor wyj.
- Głęb. obr.

- Ilość
- Tryb druk.
- Hasło PDF
- Rozmiar papieru
- Układ
- Kolor wyj.

- Rozmiar papieru
- Ukierunkowanie
- Czcionka
- Zestaw symboli
- Rozmiar czcionki
- Szer. czcionki
- Linia formularza
- Ilość
- Tryb szkic.
- Zakoń. linii
- Kolor wyj.

Język panelu

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6022docs