


Menus



Páginas de informações

- Configuração
- Configurações do painel
- Histórico de trabalhos
- Histórico de erros
- Página de demonstração
- Lista de fontes PCL
- Lista de fontes PS

Medidores de faturamento

- Total de impressões
- Impressões em cores
- Impressões em preto e branco

Menu do admin

- Rede ▶
- Configuração do sistema ▶
- Manutenção ▶
- Configuração protegida ▶
- Configuração do USB ▶
- Configuração do PCL ▶
- Configuração do PS ▶
- Configuração do PDF ▶

- Status de Wi-Fi
- Configuração de Wi-Fi
- Configuração de WPS
- Configuração de Wi-Fi Direct
- Reconfigurar Wi-Fi
- TCP/IP
- Protocolo
- Lista de acesso de host
- Inicializar NVM
- Formato de dados PS
- Wi-Fi

- Temporizador de economia de energia
- Reconfiguração automática
- Tempo de espera falha
- Tempo de espera do trabalho
- mm/polegada
- Mensagem de Alerta de nível baixo do toner
- Tamanho de papel não coincide

- Versão F/W
- Ajustar densidade do papel
- Ajustar BTR
- Ajustar fusor
- Ajuste de registro auto
- Ajuste de registro de cor
- Limpar revelador
- Atualização de toner
- Atualização de BTR
- Inicializar NVM
- Ajustar altitude
- Vida da máquina

- Status da porta
- Formato de dados PS

- Bloqueio do painel
- Download do software
- Mostrar informações de rede

- Quantidade
- Modo de impressão
- Senha de PDF
- Tamanho do papel
- Layout
- Cor de saída

- Relatório de erro PostScript
- Tempo de espera do trabalho PostScript
- Cor de saída
- Profundidade da imagem

- Tamanho do papel
- Orientação
- Fonte
- Conjunto de símbolos
- Tamanho da fonte
- Pitch da fonte
- Linha do formulário
- Quantidade
- Modo rascunho
- Término da linha
- Cor de saída

Idioma do painel

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6022docs