

XEROX®

Phaser® 6360



color laser printer

Quick Use Guide



NL Snelzoekgids

SV Snabbreferensguide




NO Hurtigreferanse

DA Hurtig betjeningsvejledning



FI Pikaopas

Printer Tour



- NL Kennismaking met de printer
- SV Skrivargenomgång
- NO Bli kjent med skriveren
- DA Oversigt over printer
- FI Tulostimen esittely




Imaging Unit




Transfer Roller



Fuser



Help Button: Press at any time to display additional information about the message or menu.



Nederlands (NL)

Knop Help: U kunt op ieder gewenst moment op deze knop drukken voor aanvullende informatie over het bericht of het menu.

Svenska (SV)

Hjälpknapp: Tryck på denna när som helst för att visa ytterligare information om meddelandet eller menyn.

Norsk (NO)

Hjelp-tast: Trykk når som helst for å få mer informasjon om meldingen eller menyen.

Dansk (DA)

Hjælpeknap: Tryk på denne knap på ethvert tidspunkt for at se yderligere information om meddelelse eller menu.

Suomi (FI)

Ohje-painike: paina milloin tahansa niin saat näyttöön lisätietoja valikosta tai viestistä.

Supported Papers

- NL Ondersteunde papiersoorten
- SV Papper som stöds
- NO Papir som støttes
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperit

Tray 1 (MPT), 2 – 5


65 – 163 g/m²
(17 – 40 lb. Bond/
50 – 60 lb. Cover)

Executive..... 7.25 x 10.5 in.
A/Letter..... 8.5 x 11.0 in.
US Folio..... 8.5 x 13.0 in.
Legal..... 8.5 x 14.0 in.
B5 JIS..... 182 x 257 mm
A5..... 148 x 210 mm
A4..... 210 x 297 mm

Tray 1 (MPT)

65 – 216 g/m²
(17 – 40 lb. Bond/
50 – 80 lb. Cover)

Statement..... 5.5 x 8.5 in.
A6..... 105 x 148 mm
ISO B5..... 176 x 250 mm
Custom..... (SE) x (LE)
SE: 89 – 216 mm (3.5 – 8.5 in.)
LE: 140 – 914 mm (5.5 – 36.0 in.)



- Print the Paper Tips page for more information.
- See the [Printing Basics](#) chapter in the *User Guide*.

- Nederlands (NL)**
- Druk de pagina Papiertips af voor meer informatie.
 - Zie het hoofdstuk [Eenvoudige afdruktaken](#) in de *Gebruikershandleiding*.

- Svenska (SV)**
- Skriv ut sidan Papperstips för mer information.
 - Se kapitlet [Grundläggande om utskrift](#) i *Användarhandboken*.

- Norsk (NO)**
- Skriv ut siden Paper Tips hvis du vil ha mer informasjon.
 - Se kapitlet [Printing Basics](#) i *User Guide*.

- Dansk (DA)**
- Udskriv papirtipsark for mere information.
 - Se kapitlet [Grundlæggende udskrivning](#) i *Betjeningsvejledning*.

- Suomi (FI)**
- Tulosta "Paper Tips" lisätietoja varten.
 - Katso *User Guide* -oppaan lukua [Printing Basics](#).

Print Quality

- NL Afdrukkwaliteit
- SV Utskriftskvalitet
- NO Utskriftskvalitet
- DA Udskrivningskvalitet
- FI Tulostuslaatu

Ready To Print
Press ? for help

Troubleshooting

NL Problemen oplossen
SV Felsökning
DA Problemløsning

Print Quality Problems

NL Problemen met de afdrukkwaliteit
SV Utskriftsproblem
DA Problemer med udskrivningskvalitet

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print-Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print Quality page.
- See the [Print Quality](#) chapter in the *User Guide*.

Nederlands (NL)

Voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit:

- Zie het menu **Problemen met de afdrukkwaliteit** en druk de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen af.
- Zie het hoofdstuk [Afdrukkwaliteit](#) in de *Gebruikershandleiding*.

Svenska (SV)

För lösningar angående utskriftskvalitet:

- Se menyn **Problem med utskriftskvalitet** och skriv ut sidan med felsökning av utskriftskvalitet.
- Se kapitlet [Utskriftskvalitet](#) i *Användarhandboken*.

Norsk (NO)

Løsninger for utskriftskvalitet:

- Se menyen **Print-Quality Problems** og skriv ut siden Troubleshooting Print-Quality.
- Se kapitlet [Print Quality](#) i *User Guide*.

Dansk (DA)

For problemer med udskrivningskvalitet:

- Se menuen **Problemer med udskrivningskvalitet** og udskriv Fejlfindingsside for udskrivningskvalitet.
- Se kapitlet [Udskrivningskvalitet](#) i *Betjeningsvejledning*.

Suomi (FI)

Tulostuslaatuongelmat:




- Katso valikkoa **Print-Quality Problems** ja tulosta "Troubleshooting Print Quality".
- Katso *User Guide* -oppaan lukua [Print Quality](#).

Basic Printing

- NL Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Vanlig utskrift
- DA Almindelig udskrivning
- FI Perustulostus




Tray 1 (MPT) Facedown

- NL Bedrukte zijde onder
- SV Framsida ned
- NO Forsiden ned
- DA Tekstside ned
- FI Kuvapuoli alaspäin




Trays 2-5 Faceup

- NL Bedrukte zijde boven
- SV Framsida upp
- NO Forsiden opp
- DA Tekstside op
- FI Kuvapuoli ylöspäin



When loading paper: Select appropriate settings on the control panel.

- NL Bij het plaatsen van papier: selecteer de gewenste instellingen op het bedieningspaneel.
- SV När du fyller på papper: Välj lämpliga inställningar på kontrollpanelen.
- NO Når papir fylles: Velg aktuelle innstillinger på kontrollpanelet.
- DA Ved ilægning af papir: Vælg de relevante indstillinger på betjeningspanelet.
- FI Lisätessäsi paperia: valitse asianmukaiset asetukset ohjauspaneelista.



65-90 g/m²
(17-24 lb. Bond)

Plain Paper

- NL Normaal papier
- SV Vanligt papper
- DA Standardpapir

85-120 g/m²
(22-32 lb. Bond)


Heavy Plain Paper

- NL Zwaar normaal papier
- SV Tjockt vanligt papper
- DA Tykt standardpapir

100-163 g/m²
(36-60 lb. Cover)

Thin Card Stock

- NL Dun karton
- SV Tunn kortpapp
- DA Tyndt karton



160-216 g/m²
(59-80 lb. Cover)

Thick Card Stock

- NL Dik karton
- SV Tjock kortpapp
- DA Tykt karton



PC



Mac




When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- NL Bij het afdrukken: selecteer Eigenschappen. Gebruik het Xerox-printerstuurprogramma.
- SV När du skriver ut: Välj egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin.
- NO Når det skrives ut: Velg egenskaper. Bruk Xerox' skriverdriver.
- DA Ved udskrivning: Vælg egenskaber. Anvend Xerox-printerdriveren.
- FI Tulostaessasi: valitse ominaisuudet. Käytä Xeroxin tulostinajuria.


Information Pages

- NL Gegevenspagina's
- SV Informationssidor
- NO Informasjonssider
- DA Informationsark
- FI Tietosivut




☞ = Prints an information page.

- NL ☞ = Hiermee drukt u een gegevenspagina af.
- SV ☞ = Skriver ut en informationssida.
- NO ☞ = Skriver ut en informasjonsside.
- DA ☞ = Udskriver et informationsark.
- FI ☞ = Tulostaa tietosivun.



Supplies Info

- NL Informatie over verbruiksartikelen
- SV Information om tillbehör
- NO Informasjon om rekvisita
- DA Info om forbrugsstoffer
- FI Tarviketiedot



For Supplies Information:

- See the **Supplies Info** menu and print the Supplies Usage page.
- See the **Supplies** tab in the Xerox Support Centre, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.

Nederlands (NL)

Voor informatie over verbruiksartikelen:

- Zie het menu Informatie verbruiksartikelen en druk de pagina Gebruik verbruiksartikelen af.
- Zie het tabblad Verbruiksartikelen in het Xerox Center voor klantenondersteuning, neem contact op met uw plaatselijke leverancier of bezoek de website van Xerox Supplies.

Svenska (SV)

För tillbehörsinformation:

- Se Informationsmeny om tillbehör och skriv ut Sida över tillbehör.
- Se fliken **Tillbehör** på Xerox Kundtjänst, kontakta din lokala återförsäljare eller gå till webbplatsen för Xerox tillbehör.

Norsk (NO)

Informasjon om rekvisita:

- Se menyen **Supplies Info**, og skriv ut siden Supplies Usage.
- Se kategorien **Supplies** i Xerox Support Centre, kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet for rekvisita fra Xerox.

www.xerox.com/office/6360supplies

Dansk (DA)

For information om forbrugsstoffer:

- Se menuen **Info om forbrugsstoffer** og udskriv siden Anvendelse af forbrugstoffer.
- Se fanen **Forbrugsstoffer** under Xerox support centre, kontakt din lokale forhandler eller gå til web-stedet for Xerox-forbrugsstoffer.

Suomi (FI)


Tarviketiedot:

- Katso valikkoa **Supplies Info** ja tulosta "Supplies Usage".
- Katso Xerox Support Centren välilehteä **Supplies**, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy Xeroxin Tarvikkeet-verkkosivuilla.

www.xerox.com/office/6360support

EN Xerox Support Centre

- NL Xerox Center voor klantenondersteuning
- SV Xerox Kundtjänst
- NO Xerox Support Centre (Xerox Kundesupport)
- DA Xerox support centre
- FI Xerox Support Centre (Xerox-asiakastuki)



Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/6360support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**

Nederlands (NL)

Hulpprogramma dat tegelijk met het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd. Ga anders naar www.xerox.com/office/6360support. Dubbelklik op het pictogram dat zich op het bureaublad van Windows of in het dock van Mac OS X bevindt.

- **Gebruikershandleidingen en zelfstudieprogramma's op video**
- **Problemen oplossen**
- **Status van de printer en verbruiksartikelen**
- **Veiligheid van de gebruiker**
- **Veiligheidsinformatieblad**

Svenska (SV)

Verktyg installeras med skrivardrivrutinen. Gå annars till www.xerox.com/office/6360support. Dubbelklicka på ikonen på Windows skrivbord eller på Mac OS X-dockningsstation.

- **Användarhandböcker och videosjälvstudier**
- **Felsökning**
- **Status på skrivare och tillbehör**
- **Användarsäkerhet**
- **Materialsäkerhets- datablad**

Norsk (NO)

Verktøyet installeres med skriverdriveren, eller gå til www.xerox.com/office/6360support. Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X Dock.

- **Brukerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video**
- **Feilsøking**
- **Rekvisita og skriverstatus**
- **Brukersikkerhet**
- **HMS-datablad**

Dansk (DA)

Værktøj installeres sammen med printerdriveren eller gå til www.xerox.com/office/6360support. Dobbeltklik på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X-dock.

- **Vejledninger og videoøvelser**
- **Fejlfinding**
- **Status for printer og forbrugsstoffer**
- **Brugersikkerhed**
- **Sikkerhedsdata**

Suomi (FI)

Apuohjelma, joka asennetaan tulostinajurien mukana, tai löytyy verkkosivuilta www.xerox.com/office/6360support. Kaksoisnapsauta kuvaketta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä.

- **Käyttöoppaat ja video-ohjelmat**
- **Vianetsintä**
- **Tulostimen ja tarvikkeiden tila**
- **Käyttöturvallisuus**
- **Materiaalien turvallisuus**