

Simboli della stampante Xerox® Phaser® xerox

6500

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre l'elemento alla luce diretta del sole.
	Non esporre l'elemento alla luce.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.

Simbolo	Descrizione
	<p>Per evitare problemi di qualità di stampa o danni alla cinghia, non toccare la cinghia di trasferimento con le dita o con oggetti appuntiti.</p>
	<p>Per evitare problemi di qualità di stampa o danni alla cinghia, non appoggiare né lasciare cadere oggetti sulla cinghia di trasferimento.</p>
	<p>Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.</p>
	<p>Attivato</p>
	<p>Disattivato</p>
	<p>Standby</p>
	<p>Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.</p>
	<p>Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.</p>
	<p>Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.</p>
	<p>Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.</p>
	<p>Non utilizzare cartoline.</p>
	<p>Non utilizzare buste.</p>
	<p>Non riprodurre banconote.</p>

Simbolo	Descrizione
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Inceppamento carta
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Carta perforata
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.

Simbolo	Descrizione
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Peso
	Pulsante Annulla
	Pulsante Riattivazione/Economizzatore
	Pulsante Indietro
	Pulsante Menu
	Indicatore stato errore
	Questo elemento può essere riciclato.