

- EN** More Information
- HR** Dodatne informacije
- UK** Додаткова інформація
- SK** Viac informácií
- SL** Več informacij



www.xerox.com/office/6500support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/6500support

- EN** • Printer drivers and utilities
 - Videos
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)
- HR** • Upravljački i uslužni programi za pisac
 - Videozapisi
 - Korisnički priručnici i upute
 - Pomoćnik za online podršku
 - Sigurnosne značajke (pogledajte *User Guide* (Korisnički vodič))
- UK** • Драйвери та службові програми принтера
 - Відеоматеріали
 - Посібники користувача та інструкції
 - Інтерактивний помічник
 - Вимоги техніки безпеки (у *User Guide* (посібнику користувача))
- SK** • Ovládače tlačiarne a pomocné programy
 - Videá
 - Používateľské príručky a pokyny
 - On-line asistent podpory
 - Bezpečnostné špecifikácie (*User Guide* (Používateľská príručka))
- SL** • Tiskalni gonilniki in orodja
 - Videi
 - Uporabniški priročniki in navodila
 - Online Support Assistant (Spletni pomočnik za podporo)
 - Tehnične zahteve (v *User Guide* (Uporabniški priročnik))

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

- EN** Material Safety Data Sheets
- HR** Material Safety Data Sheets (Sigurnosno-tehnički listovi)
- UK** Material Safety Data Sheets (Сертифікати безпеки матеріалу)
- SK** Material Safety Data Sheets (Hárky s bezpečnostnými údajmi materiálu)
- SL** Material Safety Data Sheets (Listi s podatki o varnosti materialov)

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- EN** Templates, tips, and tutorials
- HR** Predloži, savjeti i vodiči
- UK** Шаблони, підказки та посібники
- SK** Šablóny, tipy a návody
- SL** Predloge, nasveti in vadnice

Xerox Phaser 6500
Color Laser Printer



Xerox® Phaser® 6500

Quick Use Guide

- EN** English
- HR** Hrvatski Kratke upute za uporabu
- UK** Українська Короткий посібник з експлуатації
- SK** Slovensky Rýchla príručka používateľa
- SL** Slovensčina Kratek uporabniški priročnik




EN Supported Paper

HR Podržane vrste papira

UK Підтримувані типи паперу

SK Podporované typy papiera

SL Podprte vrste papirja



1

65–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive 7.25 x 10.5 in.
Letter 8.5 x 11.0 in.
US Folio 8.5 x 13.0 in.
Legal 8.5 x 14.0 in.
A5 148 x 210 mm
JIS B5 182 x 257 mm
A4 210 x 297 mm

Monarch 3.9 x 7.5 in.
#10 4.12 x 9.5 in.
DL 110 x 220 mm
C5 162 x 229 mm

Custom X x Y
X: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
Y: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)



2

65–105 g/m²
(16–28 lb. Bond)

Executive 7.25 x 10.5 in.
Letter 8.5 x 11.0 in.
US Folio 8.5 x 13.0 in.
Legal 8.5 x 14.0 in.
A5 148 x 210 mm
JIS B5 182 x 257 mm
A4 210 x 297 mm

Custom X x Y
X: 147.3–215.9 mm (5.8–8.5 in.)
Y: 110.8–355.6 mm (8.3–14.0 in.)



EN See: *User Guide > Printing*

HR Pogledati: *User Guide (Korisnički vodič) > Printing (Ispis)*

UK Див.: *User Guide (посібник користувача) > Printing (Друк)*

SK Pozrite si: *User Guide (Používateľská príručka) > Printing (Tlač)*

SL Glejte: *User Guide (Uporabniški priročnik) > Printing (Tiskanje)*



EN When loading paper: Confirm or select the correct type and size on the control panel.

HR Pri ulaganju papira: na upravljačkoj ploči potvrdite ili odaberite ispravnu vrstu i veličinu papira.

UK Завантажуючи папір, підтвердіть або вкажіть на панелі керування його правильний тип і розмір.

SK Pri vkladání papiera: potvrdíte alebo zvolíte správny typ a formát na ovládacom paneli.

SL Pri vstavljanju papirja: na nadzorni plošči potrdite ali izberite ustrezno vrsto in velikost.

2

65–105 g/m²
(16–28 lb. Bond)

EN Plain

1

100–163 g/m²
(28 lb. Bond–60 lb. cover)

EN Light Card

EN LW Gloss Card

163–220 g/m²
(60–80 lb. cover)

EN Heavy Card

EN HW Gloss Card



Windows



Macintosh



EN Select printing options in the Xerox print driver.


HR Odaberite mogućnosti ispisa u upravljačkom programu Xerox pisača.

UK Виберіть параметри друку у драйвері принтера Xerox.


SK V ovládači tlačiarne Xerox si vyberte funkcie tlače.

SL Izberite možnosti tiskanja v gonilniku za tiskalnike Xerox.


- EN Basic Printing
- HR Osnovni ispis
- UK Основи друку
- SK Základná tlač
- SL Osnovno tiskanje




Y > 297 mm (11.7 in.)
 Custom
 US Folio
 Legal



- EN Tray
- HR Ladica
- UK Лоток
- SK Zásobník
- SL Pladenj



- EN Manual Feed Slot
- HR Otvor za ručno ulaganje papira
- UK Відсік для ручної подачі
- SK Manuálne podávanie
- SL Reža za ročno podajanje



i

EN See: *User Guide > Printing*
 HR Pogledati: *User Guide (Korisnički vodič) > Printing (Ispis)*
 UK Див.: *User Guide (посібник користувача) > Printing (Друк)*
 SK Pozrite si: *User Guide (Používateľská príručka) > Printing (Tlač)*
 SL Glejte: *User Guide (Uporabniški priročnik) > Printing (Tiskanje)*

EN Printer Tour


HR Opis pisača

UK Огляд принтера


SK Prehliadka tlačiarne

SL Vodnik po tiskalniku

- EN Trays
- HR Ladice
- UK Лотки
- SK Zásobníky
- SL Pladnji




- EN Manual Feed Slot
- HR Otvor za ručno ulaganje papira
- UK Відсік для ручної подачі
- SK Manuálne podávanie
- SL Reža za ročno podajanje



- EN Toner Cartridges
- HR Spremnici s tonerom
- UK Картриджі з тонером
- SK Tonerové kazety
- SL Kartuše z barvilom

- EN Fuser
- HR Mehanizam za napašenje tonera
- UK Термофікатор
- SK Natavovacia jednotka
- SL Fiksirna enota



- EN Imaging Unit
- HR Jedinica za prijenos slike
- UK Модуль формування зображень
- SK Expozičná jednotka
- SL Slikovna enota


- EN Enter the system menu
- HR Pristup izbornicima sustava
- UK Вхід у системне меню
- SK Vstup do systémovej ponuky
- SL Odpiranje sistemskih menijev

- EN Back
- HR Natrag
- UK Назад
- SK Späť
- SL Nazaj

- EN Move back in menu structure
- HR Povratak na prethodni izbornik
- UK Пересування назад у меню
- SK Pohyb späť v štruktúre ponúk
- SL Premik nazaj v menijih

- EN Scroll up
- HR Pomak prema gore
- UK Перехід угору
- SK Posúvanie nahor
- SL Pomakne navzgor

- EN Move forward in menu structure
- HR Pomak na sljedeći izbornik
- UK Пересування вперед у меню
- SK Pohyb vpred v štruktúre ponúk
- SL Premik naprej v menijih



- EN Power Saver on, off
- HR Ušteda energije uključena, isključena
- UK Увімкнення та вимкнення функції енергозбереження
- SK Šetrič energie zap., vyp.
- SL Varčevalni način vklopljen/izklopljen

- EN Cancel
- HR Odustani
- UK Скасування
- SK Zrušiť
- SL Prekliči

- EN Scroll down
- HR Pomak prema dolje
- UK Перехід донизу
- SK Posúvanie nadol
- SL Pomakne navzdol



EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox® Supplies website www.xerox.com/office/6500supplies.

HR Za naručivanje potrošnog materijala obratite se lokalnom prodavaču ili posjetite web-stranice Xerox Supplies.

UK Щоб замовити витратні матеріали, звертайтеся до місцевого торгового посередника або зайдіть на веб-сторінку витратних матеріалів Xerox






SK Ak chcete objednať materiál, kontaktujte vašu lokálneho predajcu alebo navštívte webovú stránku spoločnosti Xerox.

SL Za naročanje potrošnega materiala se obrnite na najbližjega prodajalca ali pa obiščite Xeroxovo spletno mesto za potrošni material.

- EN Troubleshooting
- HR Otklanjanje poteškoća
- UK Усунення несправностей
- SK Riešenie problémov
- SL Odpravljanje težav



- EN Paper Jams
- HR Zaglavljivanje papira
- UK Застрягання паперу
- SK Zaseknutie papiera
- SL Zagozdenja papirja



EN See *User Guide > Troubleshooting* for more information on:

- Error messages
- Print quality problems
- Color registration

HR U odjeljku *User Guide* (Korisnički vodič) > *Troubleshooting* (Otklanjanje poteškoća) potražite više informacija o:

- Porukama pogrešaka
- Poteškoćama s kvalitetom ispisa
- Registraciji boje

UK Див. *User Guide* (посібник користувача) > *Troubleshooting* (Усунення несправностей), щоб отримати докладнішу інформацію стосовно:

- Повідомлень про помилки
- Проблем якості друку
- Реєстрації кольору



www.xerox.com/office/6500docs

SK Pozrite si *User Guide* (Používateľská príručka) > *Troubleshooting* (Riešenie problémov), aby ste získali viac informácií o témach:

- Chybové správy
- Problémy s kvalitou tlače
- Registrácia farieb

SL Za dodatne informacije glejte *User Guide* (Uporabniški priročnik) > *Troubleshooting* (Odpravljanje težav):

- Sporočila o napakah
- Težave s kakovostjo tiskanja
- Barvna registracija