

الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تقم بحرق وحدة التصوير.	
لا تحرق حاوية المخلفات.	

الوصف	الرمز
لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تعرض وحدة التصوير للضوء لأكثر من 10 دقائق.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
لتجنب انسكاب مسحوق الحبر، لا تضع حاوية مسحوق الحبر الفاقدة في هذا الوضع.	
لا تقم بتفكيك الجزء أو الطابعة.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل هذا الرمز يشير إلى أن مفتاح الطاقة في وضع التشغيل.	
إيقاف تشغيل هذا الرمز يشير إلى أن مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل.	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	

الوصف	الرمز
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
الورق المثقوب	
USB الناقل التسلسلي العالمي	

الوصف	الرمز
LAN الشبكة المحلية	
الوصف	الرمز
الوزن	
زر الإلغاء	
زر موفر الطاقة	
زر رجوع	
الزر موافق	
زر القائمة	
مؤشر حالة الاستعداد	
مؤشر حالة الخطأ	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	