

EN More Information

HR Dodatne informacije

RO Mai multe informații

SK Viac informácií

SL Več informacij

TU Daha Fazla Bilgi

AR المزيد من المعلومات

www.xerox.com/office/6600support

- Printer drivers and utilities
- Videos
- User manuals and instructions
- Online Support Assistant
- Safety specifications (in *User Guide* (Korisnički vodič))

- Upravljački i uslužni programi za pisač
- Videozapisi
- Korisnički priručnici i upute
- Pomoćnik za online podršku
- Sigurnosne značajke (u priručniku *User Guide*)

- Driver de imprimantă și utilitare
- Clipuri video
- Manuale de utilizare și instrucțiuni
- Asistentul de ajutor online
- Specificații de siguranță (în *User Guide* (Ghid de utilizare))

- Ovládače tlačiarne a pomocné programy
- Videá
- Používateľské príručky a pokyny
- On-line asistent podpory
- Bezpečnostné špecifikácie (v *User Guide* (Používateľskej príručke))

- Tiskalni gonilniki in orodja
- Videi
- Uporabniški priročniki in navodila
- Spletni pomočnik za podporo
- Varnostni ukrepi (v priručniku *User Guide* (Uporabniški priročnik))

- Yazıcı sürücüler ve yardımcı programları
- Videolar
- Kullanıcı kılavuzları ve yönergeler
- Çevrimiçi Destek Yardımcısı
- Güvenlik belirtileri (*Kullanım Kılavuzu*'nda)

- برامج تشغيل الطابعة والأدوات المساعدة
- مقاطع فيديو
- أدلة المستخدم والإرشادات
- مساعد الدعم في الإنترنت
- مواصفات السلامة (*User Guide* (دليل المستخدم))

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

- Material Safety Data Sheets
- Sigurnosno-tehnički listovi
- Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate
- Hárky s bezpečnostnými údajmi materiálu
- Listi s podatki o varnosti materialov
- Malzeme Güvenliği veri sayfaları
- أوراق بيانات سلامة المواد

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- Printing templates and resources
- Predlošci za ispis i resursi
- Șabloane de imprimare și resurse
- Tlačové šablóny a prostriedky
- Predloge in viri za tiskanje
- Yazdırma şablonları ve kaynakları
- طباعة النماذج والموارد

www.xerox.com/office/6600supplies

- Printer supplies
- Potrošni materijal za pisač
- Consumabile pentru imprimantă
- Dodávky tlačiarne
- Potrošni material za tiskalnik
- Yazıcı sarf malzemeleri
- إمدادات الطابعات

Xerox Phaser 6600

Color Printer

Imprimante couleur



Xerox® Phaser® 6600

Quick Use Guide

EN English

HR Hrvatski

RO Română

SK Slovensky

SL Slovenščina

TU Türkçe

AR العربية

Vodič za brzu uporabu

Ghid rapid de utilizare

Rýchla príručka používateľa




Kratki uporabniški priročnik

Hızlı Kullanım Kılavuzu

دليل الاستخدام السريع



EN Printer Tour
HR Opis pisača
RO Prezentarea imprimantei
SK Prehliadka tlačiarne
SL Vodnik po tiskalniku
TU Yazıcı Turu
AR جولة حول الطابعة



EN Control Panel
HR Upravljačka ploča
RO Panoul de comandă
SK Ovládací panel
SL Nadzorna plošča
TU Kontrol Paneli
AR لوحة التحكم




- EN Print the Menu Map from the control panel (additional languages online).
HR Ispišite mapu izbornika s upravljačke ploče (dodatni jezici na mreži).
RO Imprimați harta meniului de la panoul de comandă (harta în alte limbi este disponibilă online).
SK Vytlačte mapu ponuky z ovládacieho panela (ďalšie jazyky online).
SL Natisnite zemljevid menijev z nadzorne plošče (dodatni jeziki so na voljo v spletu).
TU Kontrol panelinden (ek diller çevrimiçi olarak) Menü Haritası'nı yazdırın.
AR يمكنك طباعة خريطة القوائم من لوحة التحكم (تتوفر لغات أخرى على الإنترنت).

www.xerox.com/office/6600docs

EN Supported Paper
HR Podržani papir
RO Hârtia acceptată
SK Podporovaný typ papiera
SL Podprte vrste papirja
TU Desteklenen Kağıt
AR الورق المدعوم

EN Trays 1–2
HR Ladice 1–2
RO Tăvile 1–2
SK Zásobníky 1–2
SL Pladnji 1–2
TU Kaset 1–2
AR الدرجان 2–1



EN Bypass Tray
HR Dodatna ladica
RO Tava manuală
SK Zásobník s priamym podávaním
SL Obhodni pladenj
TU Toner Kartuşları
AR علبة الورق الجانبية

1 2

60–216 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive 7.25 x 10.5 in.
Letter 8.5 x 11.0 in.
Folio 8.5 x 13.0 in.
Legal 8.5 x 14.0 in.
A5 148 x 210 mm
B5 176 x 250 mm
A4 210 x 297 mm



60–216 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive 7.25 x 10.5 in.
Letter 8.5 x 11.0 in.
Folio 8.5 x 13.0 in.
Legal 8.5 x 14.0 in.
A5 148 x 210 mm
B5 176 x 250 mm
A4 210 x 297 mm



Monarch 3.9 x 7.5 in.
#10 4.12 x 9.5 in.
DL 110 x 220 mm
C5 162 x 229 mm




6600 DN

60–163 g/m²
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

EN 2-Sided
HR 2-strani
RO 2 fețe
SK Obojstranne
SL Obojstransko
TU 2 Taraflı
AR على الجانبين




EN Custom
HR Prilagođeni
RO Hârtie personalizată
SK Vlastné
SL Po meri
TU Özel
AR مخصص



1 2

W: 148.5–215.9 mm (5.8–8.5 in.)
L: 210–355.6 mm (8.27–14 in.)



W: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
L: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)



EN See User Guide > Printing
HR Pogledati: User Guide (Korisnički vodič) > Printing (Ispis)
RO Consultați User Guide (Ghid de utilizare) > Printing (Imprimarea)
SK Pozri: User Guide (Používateľská príručka) > Printing (Tlač)
SL Glejte User Guide (Uporabniški priročnik) > Printing (Tiskanje)
TU Bkz. Kullanım Kılavuzu > Yazdırma
AR راجع User Guide (دليل المستخدم) < Printing (الطباعة)

60–105 g/m²
(16–28 lb. Bond)

EN Plain
HR Obični
RO Hârtie obișnuită
SK Obyčajný
SL Navadno
TU Düz
AR عادي

106–163 g/m²
(28 lb. Bond–60 lb. Cover)

EN Light Card
HR Tanki karton
RO Carton subțire
SK Ľahká karta
SL Light Card
TU Hafif Kart
AR ورق بطاقات خفيف

EN LW Gloss Card
HR Tanki sjajni karton
RO Carton lucios subțire
SK Ľahká lesklá karta
SL LW Gloss Card
TU Hafif Parlak Kart
AR ورق بطاقات لامع

164–216 g/m²
(60–80 lb. Cover)

EN Heavy Card
HR Teški karton
RO Carton gros
SK Ťažká karta
SL Heavy Card
TU Ağır Kart
AR ورق بطاقات ثقيل



EN HW Gloss Card
HR Teški sjajni karton
RO Carton lucios gros
SK Ťažká lesklá karta
SL HW Gloss Card
TU Ağır Parlak Kart
AR ورق بطاقات لامع












www.xerox.com/paper (U.S./Canada)
www.xerox.com/europaper

EN Basic Printing
 HR Osnovni ispis
 RO Informații de bază pentru imprimare
 SK Základná tlač
 SL Osnovno tiskanje
 TU Temel Yazdırma
 AR عمليات الطباعة الأساسية

EN Trays 1–2
 HR Ladice 1–2
 RO Tăvile 1–2
 SK Zásobníky 1–2
 SL Pladnji 1–2
 TU Kaset 1–2
 AR الدرجان 2–1



EN Bypass Tray
 HR Dodatna ladica
 RO Tava manuală
 SK Zásobník s priamym podávaním
 SL Obhodni pladenj
 TU Toner Kartuşları
 AR علبة الورق الجانبية



Windows






Macintosh



- EN Confirm or change size and type settings on the control panel. Select printing options in the Xerox® print driver.
 HR Potvrdite ili izmijenite postavke veličine i vrste papira na upravljačkoj ploči. Odaberite mogućnosti ispisa u upravljačkom programu pisača Xerox®.
 RO Confirmați sau modificați setările pentru formatul și tipul hârtiei de la panoul de comandă. Selectați opțiunile de imprimare în driverul de imprimare Xerox®.
 SK Na ovládacom paneli potvrdte alebo zmeňte nastavenia rozmeru a typu. V ovládači tlačiarne Xerox® si vyberte možnosti tlače.
 SL Potrdite ali spremenite nastavitve velikosti in vrste na nadzorni plošči. Izberite možnosti tiskanja v gonilniku za tiskalnike Xerox®.
 TU Denetim masasında boyutu onaylayın veya değiştirin ve ayarları girin. Xerox® yazdırma sürücüsünde yazdırma seçeneklerini seçin.
 AR يمكنك تأكيد إعدادات الحجم والنوع أو تغييرها من لوحة التحكم. حدد خيارات الطباعة في برنامج تشغيل الطباعة من Xerox®.

- EN Paper Jams
 HR Zaglavljivanje papira
 RO Blocaje de hârtie
 SK Zaseknutia papiera
 SL Zagozdenja papirja
 TU Kağıt Sıkışmaları
 AR انحصار الورق



- EN See User Guide > Troubleshooting
 HR Pogledati: User Guide (Korisnički vodič) > Troubleshooting (Otklanjanje poteškoća)
 RO Consultați User Guide (Ghid de utilizare) > Troubleshooting (Rezolvarea problemelor)
 SK Pozri: User Guide (Používateľská príručka) > Troubleshooting (Riešenie problémov)
 SL Glejte User Guide (Uporabniški priročnik) > Troubleshooting (Odpravljanje težav)
 TU Bkz. Kullanım Kılavuzu > Sorun Giderme
 AR راجع User Guide (دليل المستخدم) > Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)