


# Меню

Меню



Кнопка режима энергосбережения

Кнопки со стрелками для прокрутки вверх, вниз, вперед и назад в системе меню. Для вызова меню «Функции Walk-Up» и отображения защищенных и сохраненных заданий нажмите кнопку со стрелкой «влево».

Кнопка OK для подтверждения выбора в меню.

Кнопка Назад/Возврат для перехода в меню на один уровень вверх.

Кнопка отмены заданий печати.

## Информ. страницы

- Карта меню
- Конфигурация
- Шрифты PCL
- Макросы PCL
- Шрифты PS
- Шрифты PDF
- Журнал заданий
- Журнал ошибок
- Счетчик печати
- Дем. страница
- Сохран. документы

## Счетчики счетов

- Всего отпеч-в
- Цветн. отпеч-в
- Ч/б отпеч-в

## Настр. админ.

- Настройки PCL
- Настройки PDF
- Настройки PS
- Установка сети
- Настройки USB
- Настр. системы
- Сервис. средства
- Настройки защиты

## Настройки лотка

- Обходной лоток
- Лоток 1
- Лоток 2\*
- Приоритет лотков

## Язык на панели

- |          |            |          |
|----------|------------|----------|
| English  | Nederlands | Polski   |
| Français | Português  | Türkçe   |
| Italiano | Svenska    | Suomi    |
| Deutsch  | Русский    | Norsk    |
| Español  | Magyar     | Ελληνικά |
| Dansk    | Česky      |          |



[www.xerox.com/office/6600docs](http://www.xerox.com/office/6600docs)

### Лоток для бумаги

- Размер бумаги
- Ориентация
- 2-стор.\*\*
- Шрифт
- Набор символов
- Размер шрифта
- Плотн. шрифта
- Строки формы
- Кол-во
- Улучш. изображ.
- 16-ричный дамп
- Заверш. строки
- Цв.реж.по умолч.
- Игнор.перев.стр.

- Кол-во
- 2-стор. печать\*\*
- Режим печати
- Пароль PDF
- С подборкой
- Выходной размер
- Макет
- Цвет отпечатков

- Ошибка PS: отчет
- Тайм-аут зад. PS
- Реж. выб. бумаги
- Цв.реж.по умолч.

### Ethernet

- Состояние Wi-Fi\*
- Настройка Wi-Fi\*
- Настройка WPS\*
- Сброс Wi-Fi\*
- TCP/IP
- Протоколы
- Спис.дост.к хос.
- Сброс нас.по ум.
- Протокол Adobe

### Порт USB

- Протокол Adobe

### Версия микроПО

- Настр.ТипБумаги
- Настр. блок ремня переноса
- Настр. ролик переноса
- Регул. Fuser
- Автонастр. рег.
- Регул. рег. цвет
- Сброс по умолч.
- Иниц.счет.печати
- Сброс блока перен.
- Очист.жур.задан
- Очистить память\*
- Форматир. диск\*
- Регулировать высоту

- Блокир. панели
- Шифров. данных\*
- Перезап.ж/диска\*
- Ошибка входа

### Энергосбереж.

- Тайм-аут панели
- Тайм-аут ошибки
- Тайм-аут задания
- Настройка часов
- Звуковые сигналы мм/дюймы
- Размер по умолч.
- Автопечать журн.
- 2-стор. отчет\*\*
- Печать ИД
- Печать текста
- Титульный лист
- Диск ОЗУ\*
- Несоотв. размера
- Начал. страница
- 2-ст.печ.на блнк\*\*
- Предуп.мало тон.
- Загрузка ПО
- Мастер вкл.пит.

\* Опция  
\*\* Phaser 6600DN