

Notes de mise à jour client

EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server, version 1.0

Le présent document contient des informations importantes sur cette version du logiciel. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

REMARQUE : Dans ce document, le terme EX700i désigne l'EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server.

Système

Effacement sécurisé

Lorsque l'effacement sécurisé est activé (dans Configurer), certaines tâches demandent plus de temps :

- Effacement de plusieurs tâches
- Définition des propriétés de plusieurs tâches
- Sauvegarde et restauration

Lorsque la fonction d'effacement sécurisé est activée, veillez à ce que le disque dur ne soit pas saturé. Pour conserver un niveau de remplissage gérable, supprimez fréquemment les numérisations et les tâches de la queue Attente.

Imprimante par défaut EX700i Print Server

Lorsque vous imprimez depuis l'EX700i Print Server par l'intermédiaire de l'Interface contrôleur avancée Fiery (FACI), et que vous souhaitez sélectionner l'une des queues de l'EX700i Print Server comme imprimante par défaut de celui-ci, vous devez effectuer cette opération manuellement à partir de la FACI.

Mac OS X

L'EX700i ne figure pas dans la liste des imprimantes

Sous Mac OS, si vous ajoutez l'EX700i en tant qu'imprimante à l'aide d'AppleTalk, il ne s'affiche pas dans la liste des imprimantes AppleTalk. Vous devez le redémarrer pour qu'il apparaisse.

Impression

Le nombre de pages d'une tâche dépasse la limite fixée

Lorsque le nombre de pages d'une tâche dépasse la limite fixée pour le type de papier sélectionné (un support de fort grammage, par exemple), le pilote d'imprimante ou la boîte de dialogue des propriétés de la tâche ne rectifie pas ce point. La tâche est annulée et l'erreur s'affiche une fois le traitement terminé.



Options d'impression

Impossible de forcer l'impression depuis le magasin 6 à partir de l'afficheur tactile de la presse numérique

Si une tâche est interrompue en raison d'un papier incorrect et que vous tentez d'en forcer l'impression à partir du magasin 6 depuis l'afficheur tactile de la presse numérique, un message signalant un problème s'affiche. La tâche ne reprend toutefois pas une fois ce problème résolu. Pour forcer l'impression, vous devez utiliser la Command WorkStation.

Tâches sur papier couché

Vous ne pouvez pas imprimer sur papier couché si Autosélection est choisi pour la source papier et Indifférent pour le type de support. Vous devez sélectionner un magasin ou un type de papier couché précis.

Orientation paysage avec agrafage et perforation

Les tâches paysage avec agrafage en haut à droite et perforation à droite ne s'impriment pas, et aucun message d'erreur ne s'affiche si elles sont envoyées à la connexion Direct. Pour les imprimer, choisissez la perforation en haut.

Option Miroir

L'option Miroir du pilote d'imprimante et celle des propriétés de la tâche s'excluent mutuellement. Ne les activez pas toutes les deux pour une même tâche.

Recto verso manuel et Bac de réception décalé

Si vous imprimez une tâche avec l'option Recto verso manuel alors qu'un bac de réception décalé est installé sur votre presse numérique, le statut Impression reste affiché pour la tâche une fois celle-ci imprimée. Avec un bac de réception décalé, sélectionnez l'option Recto verso pour les tâches recto verso.

Paper Catalog sous Windows 7

Pour pouvoir utiliser l'option Paper Catalog (Catalogue papier) lorsque l'option de communication bidirectionnelle est activée, vous devez disposer de droits d'accès Administrateur. Sélectionnez Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestion de l'impression, puis Exécuter en tant qu'administrateur. Pour plus d'informations, voir *Impression*.

Command WorkStation

Exécution de la Command WorkStation sur l'EX700i

Si vous souhaitez vous connecter à l'EX700i à partir de la Command WorkStation exécutée sur celui-ci, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse IP statique, saisissez 127.0.0.1 et non localhost pour l'adresse IP.

WebTools

Téléchargement des fichiers du pilote d'imprimante (russe)

Si vous téléchargez les fichiers de pilote d'imprimante à partir des WebTools sur un ordinateur avec la version russe de Windows XP, une erreur se produit la première fois que vous cliquez sur le lien d'extraction des fichiers. Vous devez cliquer une seconde fois.

Image Enhance Visual Editor

Traitement de tâches dupliquées

Dans Image Enhance Visual Editor, les modifications sont appliquées à la tâche sélectionnée ainsi qu'à ses duplicata éventuels.

Calibrage

Impossible d'utiliser le magasin 8 comme source papier pour le calibrage

Dans Calibrator, sur la Command WorkStation, l'option Magasin 8 (Insertions) apparaît comme source papier possible. Cependant, elle ne peut pas être utilisée pour le calibrage.

Applications

Récupération d'une numérisation dans Adobe Acrobat

Si vous essayez de récupérer une numérisation à partir de l'EX700i dans Acrobat (Fichier > Créer un fichier PDF > A partir d'un scanner > Document en couleurs), il se produit une erreur. Choisissez à la place Fichier > Créer un fichier PDF > A partir d'un scanner > Numérisation personnalisée. Sous Entrée, cliquez sur Options et, pour Interface utilisateur, sélectionnez Afficher l'interface native du scanner.

Format de page incorrect pour une tâche Microsoft Word

Si, lorsque vous imprimez une tâche au format A4 depuis Microsoft Word, l'EX700i affiche un message indiquant que vous devez charger du papier 8,5x11, effectuez l'une des actions suivantes :

- Réimprimez la tâche depuis Microsoft Word et sélectionnez le format A4 dans l'onglet Impression Fiery du pilote d'imprimante.
- Ou
- Paramétrez le format de la tâche sur A4 dans les propriétés de la tâche de la Command WorkStation et relancez l'impression.

En général, si des options d'impression disponibles dans une application sont semblables à des options spécifiques de l'EX700i et de la presse numérique (onglet Impression Fiery), utilisez celles de l'EX700i et de la presse numérique.

Adobe FreeHand non pris en charge

L'EX700i ne permet pas l'impression depuis Adobe FreeHand.

Les paramètres d'impression d'Adobe InDesign ne sont pas appliqués

Si vous imprimez une tâche sur l'EX700i à partir d'Adobe InDesign, après avoir défini le nombre de copies et sélectionné le support dans le pilote d'imprimante, il est possible que ces paramètres ne soient pas appliqués. Dans ce cas, modifiez les Propriétés de la tâche, dans la Command WorkStation, et réimprimez la tâche.

Aide

Internet Explorer 8 et 9

Lorsque vous affichez les fichiers d'aide des utilitaires de l'EX700i, toutes les étapes portent le numéro 1. Pour les afficher correctement, utilisez un autre navigateur ou une version antérieure d'Internet Explorer.